SIEMENS

SIMATIC S5

Automatisierungsgerät AG S5-155H (CPU 948R / 948RL)

Band 1/2

Handbuch

Dieses Handbuch ist Bestandteil des Dokumentationspaketes mit der Bestellnummer: 6ES5998-4SR11 Teil I AG S5-155H Betriebsanleitung

Teil II Hantierungsbausteine für CPU 948R (Standard-Funktionsbausteine)

Teil III COM 155H PG-Software-Paket für die AG S5-155H-Projektierung Bedienungsanleitung

Teil IV ZG S5-155H Betriebsanleitung

08/99 C79000-G8500-C197 Ausgabe 06

Sicherheitstechnische Hinweise

Dieses Handbuch enthält Hinweise, die Sie zu Ihrer persönlichen Sicherheit sowie zur Vermeidung von Sachschäden beachten müssen. Die Hinweise sind durch ein Warndreieck hervorgehoben und je nach Gefährdungsgrad folgendermaßen dargestellt:



Gefahr

bedeutet, daß Tod, schwere Körperverletzung oder erheblicher Sachschaden eintreten **wer-den**, wenn die entsprechenden Vorsichtsmaßnahmen nicht getroffen werden.

Warnung

bedeutet, daß Tod, schwere Körperverletzung oder erheblicher Sachschaden eintreten **können**, wenn die entsprechenden Vorsichtsmaßnahmen nicht getroffen werden.



Vorsicht

bedeutet, daß eine leichte Körperverletzung oder ein Sachschaden eintreten können, wenn die entsprechenden Vorsichtsmaßnahmen nicht getroffen werden.

Hinweis

ist eine wichtige Information über das Produkt, die Handhabung des Produktes oder den jeweiligen Teil der Dokumentation, auf den besonders aufmerksam gemacht werden soll.

Qualifiziertes Personal

Inbetriebsetzung und Betrieb eines Gerätes dürfen nur von **qualifiziertem Personal** vorgenommen werden. Qualifiziertes Personal im Sinne der sicherheitstechnischen Hinweise dieses Handbuchs sind Personen, die die Berechtigung haben, Geräte, Systeme und Stromkreise gemäß den Standards der Sicherheitstechnik in Betrieb zu nehmen, zu erden und zu kennzeichnen.

Bestimmungsgemäßer Gebrauch



Beachten Sie folgendes:

Warnung

Das Gerät darf nur für die im Katalog und in der technischen Beschreibung vorgesehenen Einsatzfälle und nur in Verbindung mit von Siemens empfohlenen bzw. zugelassenen Fremdgeräten und -Komponenten verwendet werden.

Der einwandfreie und sichere Betrieb des Produktes setzt sachgemäßen Transport. sachgemäße Lagerung, Aufstellung und Montage sowie sorgfältige Bedienung und Instandhaltung voraus.

Marken

SIMATIC[®] und SINEC[®] sind eingetragene Marken der SIEMENS AG.

Die übrigen Bezeichnungen in dieser Schrift können Marken sein, deren Benutzung durch Dritte für deren Zwecke die Rechte der Inhaber verletzen können.

Copyright © Siemens AG 1994 All rights reserved

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts ist nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte vorbehalten, insbesondere für den Fall der Patenterteilung oder GM-Eintragung.

Siemens AG Bereich Automatisierungstechnik Geschäftsgebiet Industrie-Automatisierung Postfach 4848, D- 90327 Nürnberg

Haftungsausschluß

Wir haben den Inhalt der Druckschrift auf Übereinstimmung mit der beschriebenen Hard- und Software geprüft. Dennoch können Abweichungen nicht ausgeschlossen werden, so daß wir für die vollständige Übereinstimmung keine Gewähr übernehmen. Die Angaben in dieser Druckschrift werden regelmäßig überprüft, und notwendige Korrekturen sind in den nachfolgenden Auflagen enthalten. Für Verbesserungsvorschläge sind wir dankbar.

© Siemens AG 1994 Technische Änderungen bleiben vorbehalten.

SIEMENS

SIMATIC S5

Automatisierungsgerät AG S5-155H (CPU 948R / 948RL)

Betriebsanleitung (AG S5-155H, Teil I)

Vorwort

Einführung in Aufbau und Arbeitsweise des AG S5-155H	1
H-spezifische Systemfunktionen	2
CPU 948R / CPU 948RL	3
Peripherie-Betriebsarten und zugelassene E/A-Baugruppen	4
Betrieb von CP/IP im AG S5-155H	5
Aufbau und Inbetriebsetzung	6
Zeitverhalten des AG S5-155H	7
Fehlerdiagnose im AG S5-155H	8
Störverhalten, Reparatur, Austausch und Hochrüstung	9
Applikationsbeispiele	10
Technische Daten: IM 314R / IM 324R	11
Glossar	12

C79000-B8500-C197-06

Sicherheitstechnische Hinweise

Dieses Handbuch enthält Hinweise, die Sie zu Ihrer persönlichen Sicherheit sowie zur Vermeidung von Sachschäden beachten müssen. Die Hinweise sind durch ein Warndreieck hervorgehoben und je nach Gefährdungsgrad folgendermaßen dargestellt:



Gefahr

bedeutet, daß Tod, schwere Körperverletzung oder erheblicher Sachschaden eintreten **wer-den**, wenn die entsprechenden Vorsichtsmaßnahmen nicht getroffen werden.

Warnung

bedeutet, daß Tod, schwere Körperverletzung oder erheblicher Sachschaden eintreten **können**, wenn die entsprechenden Vorsichtsmaßnahmen nicht getroffen werden.



Vorsicht

bedeutet, daß eine leichte Körperverletzung oder ein Sachschaden eintreten können, wenn die entsprechenden Vorsichtsmaßnahmen nicht getroffen werden.

Hinweis

ist eine wichtige Information über das Produkt, die Handhabung des Produktes oder den jeweiligen Teil der Dokumentation, auf den besonders aufmerksam gemacht werden soll.

Qualifiziertes Personal

Inbetriebsetzung und Betrieb eines Gerätes dürfen nur von **qualifiziertem Personal** vorgenommen werden. Qualifiziertes Personal im Sinne der sicherheitstechnischen Hinweise dieses Handbuchs sind Personen, die die Berechtigung haben, Geräte, Systeme und Stromkreise gemäß den Standards der Sicherheitstechnik in Betrieb zu nehmen, zu erden und zu kennzeichnen.

Bestimmungsgemäßer Gebrauch



Warnung

Beachten Sie folgendes:

Das Gerät darf nur für die im Katalog und in der technischen Beschreibung vorgesehenen Einsatzfälle und nur in Verbindung mit von Siemens empfohlenen bzw. zugelassenen Fremdgeräten und -Komponenten verwendet werden.

Der einwandfreie und sichere Betrieb des Produktes setzt sachgemäßen Transport. sachgemäße Lagerung, Aufstellung und Montage sowie sorgfältige Bedienung und Instandhaltung voraus.

Marken

SIMATIC[®] und SINEC[®] sind eingetragene Marken der SIEMENS AG.

Die übrigen Bezeichnungen in dieser Schrift können Marken sein, deren Benutzung durch Dritte für deren Zwecke die Rechte der Inhaber verletzen können.

Copyright © Siemens AG 1994 All rights reserved

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts ist nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte vorbehalten, insbesondere für den Fall der Patenterteilung oder GM-Eintragung.

Siemens AG Bereich Automatisierungstechnik Geschäftsgebiet Industrie-Automatisierung Postfach 4848, D- 90327 Nürnberg

Haftungsausschluß

Wir haben den Inhalt der Druckschrift auf Übereinstimmung mit der beschriebenen Hard- und Software geprüft. Dennoch können Abweichungen nicht ausgeschlossen werden, so daß wir für die vollständige Übereinstimmung keine Gewähr übernehmen. Die Angaben in dieser Druckschrift werden regelmäßig überprüft, und notwendige Korrekturen sind in den nachfolgenden Auflagen enthalten. Für Verbesserungsvorschläge sind wir dankbar.

© Siemens AG 1994 Technische Änderungen bleiben vorbehalten.

Vorwort (Benutzerhinweise)

Das vorliegende Handbuch (Band 1) beschreibt die Hardware, Inbetriebsetzung und Funktionen des Automatisierungsgerätes AG S5-155H mit CPU 948R und CPU 948RL (R = redundant).

Das zugehörige Handbuch (Band 2) beschreibt die Programmierung des AG S5-155U mit Erstellung des Anwenderprogramms und enthält die Erläuterung der Betriebszustände, der Unterbrechungs- und Fehlerbehandlung, der Speicherfunktionen und Testhilfsmittel.

Das AG S5-155H unterscheidet sich vom Standard-Automatisierungsgerät S5-155U dadurch, daß es fehlertolerant und dadurch mit höherer Verfügbarkeit betrieben werden kann. Das angehängte "H" signalisiert, daß es höher verfügbar ist als bei Standardsystemen üblich.

Das Automatisierungssystem S5-155H ist gekennzeichnet durch seine "Redundanz" bei den zentralen, und je nach Projektierung, auch peripheren Baugruppen. Die Peripherie kann bis dreifach redundant ausgeführt werden. Fällt im laufenden Prozeß eine redundante Komponente des Systems aus, kann trotzdem der Prozeß weitergeführt und gesteuert werden.

Beim AG S5-155H handelt es sich um ein "Eins-von-zwei-System". Die Zentraleinheit ist doppelt vorhanden. Fehlerbereiche sind gezielt abgegrenzt, weswegen sich ein auftretender Fehler nicht von einem Teilsystem zum anderen fortpflanzen kann. Um eine besonders hohe Verfügbarkeit zu erreichen, sollten Sie auch den Ein-Ausgabebereich redundant projektieren.

\wedge	Warnung
<u>/</u>	Das Automatisierungsgerät AG S5-155H (H-System) ist trotz seiner höheren Verfügbarkeit, seiner Fehlertoleranz und seines rückwirkungsfreien Aufbaus kein fehlersicheres (fail-safe) System.
	Es darf nicht bei Anlagen eingesetzt werden, bei denen durch Fehler im AG (z.B. der sehr unwahrscheinliche Totalausfall beider Zentralgeräte) gefährliche Betriebszustände und damit Gefahr für Menschen, Maschinen oder Umwelt entstehen können.
	Für solche sicherheitsrelevanten Automatisierungsaufgaben muß entweder ein sicherheitsgerichtetes AG (z.B. ein vom TÜV baumustergeprüftes AG 115F-System) eingesetzt werden oder dem AG S5-155H sind geeignete Verriegelungsschaltungen oder Schutzsysteme zu unterlagern, die das Auf- treten von gefährlichen Betriebszuständen verhindern.
Zielgruppe	Diese Betriebsanleitung wendet sich an Techniker, Programmierer und Wartungspersonal mit allgemeinen Kenntnissen über Simatic S5-Systeme. Wenn Sie Fragen haben, die in diesem Handbuch nicht beantwortet werden, wenden Sie sich bitte an Ihre örtliche Siemens-Vertretung.
Hinweise zum Inhalt	Die folgenden Informationen über den Inhalt der einzelnen Kapitel sollen Ihnen die Arbeit mit dieser Betriebsanleitung erleichtern.
	Hinweis
	Für das AG S5-155H gelten die folgenden Besonderheiten:
	Das AG S5-155H ist nicht mehrprozessorfähig.
	Beachten Sie bei der Erstellung Ihres STEP 5-Anwenderprogramms für das AG S5-155H die Hinweise im Kapitel 2.2, um Fehler oder Probleme bei der Erstinbetriebnahme zu vermeiden. Wenn Sie diese Hinweise beachten, können Sie alle STEP 5-Anwenderprogramme, die im AG S5-155U ablauffähig sind, auch im AG S5-155H einsetzen.
Kapitel 1: Einführung: System- beschreibung	Das Kapitel 1 vermittelt Ihnen einen Überblick über die wichtigsten Funktionen und Eigenschaften des AG S5-155H und skizziert dessen prinzipielle Arbeitsweise. Vertiefende Informationen dazu finden Sie in Kapitel 2.

Kapitel 2: H-spez. System- funktionen	Das Kapitel 2 beschreibt ausführlich typische Eigenschaften und einzelne Funktionen des AG S5-155H insbesonders die Betriebszustände und Anlauf- arten werden erläutert. Weitere Themen sind die "ereignisgesteuerte" Syn- chronisation und der Selbsttest des Systems zur Lokalisierung von Hardwa- reausfällen. Es handelt sich dabei um z.T. recht detaillierte Informationen, die Sie je nach Bedarf und Interesse lesen sollten.
Kapitel 3: CPU 948R / 948RL	Das Kapitel 3 enthält die Hardwarebeschreibung und die technischen Daten der Zentralprozessorbaugruppen CPU 948R und CPU 948RL. Im einzelnen werden der Ein- und Ausbau der Baugruppen sowie deren Bedien- und An- zeigeelemente erläutert.
Kapitel 4: Peripherie- Betriebsarten u. zugel. Baugruppen	Kapitel 4 beschreibt die möglichen Peripherie-Betriebsarten im AG S5-155H (redundant, geschaltet, einseitig) und nennt die jeweils zugelassenen Bau- gruppen.
	Wenn Sie redundante E/A-Peripherie betreiben wollen, so finden Sie in Kapi- tel 4.2 die jeweils erforderlichen Verbindungen der Baugruppen. Ebenfalls dort beschrieben ist der Standard-Funktionsbaustein FB 40 und FB 43 für die Analogwerteingabe sowie der FB 41 für die Analogwertausgabe.
	Für die Projektierung und den Betrieb Ihrer Peripheriebaugruppen sollten Sie dieses Kapitel unbedingt beachten!
Kapitel 5: Betrieb von CP/IP im AG S5-155H	Kapitel 5 beschreibt die Kommunikation des AG S5-155H mit Kommunika- tionsprozessoren (CP) und Intelligenten Peripheriebaugruppen (IP). Es enthält die möglichen Aufbauvarianten für den redundanten Betrieb von CPs.
	Darüberhinaus werden in diesem Kapitel die Besonderheiten beim Einsatz der Hantierungsbausteine für AG S5-155H beschrieben und anhand einiger STEP 5-Programmbeispiele erläutert.
Kapitel 6: Aufbau und Inbetriebsetzung	Kapitel 6 beschreibt sowohl die Vorgehensweise beim Aufbau der Zentral- geräte und der Peripheriebaugruppen als auch beim Aufbau der Parallel- kopplung IM 304/IM 324R und der verwendeten Anschaltung IM 304/IM 314R. Es zeigt Ihnen, wie Sie Ihr Automatisierungsgerät S5-155H Schritt für Schritt mit der PG-Software COM 155H projektieren und in Be- trieb setzen.
	Das Kapitel enthält außerdem die erforderlichen Brückeneinstellungen auf den Interface-Modulen IM 304, IM 314R und IM 324R.
Kapitel 7: Zeitverhalten des AG S5-155H	Das Kapitel 7 enthält Angaben zum Zeitverhalten des AG S5-155H. Auf- geführt sind diejenigen Befehlslaufzeiten und Systemprogrammlaufzeiten, die beim AG S5-155H aufgrund seiner Hochverfügbarkeit länger sind als beim AG S5-155U.

Kapitel 8: Fehlerdiagnose	Das Kapitel 8 erläutert alle Möglichkeiten der Fehlerdiagnose im AG S5-155H. Es beschreibt den Aufbau des Fehler-Datenbausteins (F-DB), in dem alle erkannten Fehler vom Systemprogramm eingetragen werden und enthält eine Liste der Fehlernummern mit zugehöriger Bedeutung. Weiter beschreibt es den Aufbau des H-Merkerwortes, aus dem Sie Informationen über den Status Ihres AG auslesen können, bzw. in dem Sie Anweisungen zum Steuern Ihres AG hinterlegen können.
Kapitel 9: Störverhalten, Reparatur, Austausch und Hochrüstung	Kapitel 9 erklärt das Verhalten der verschiedenen Baugruppen bei Störungen und Ausfällen und beschreibt, wie Sie bei einer notwendigen Reparatur vorgehen müssen, um eine Betriebsunterbrechung zu vermeiden. Kapitel 9.6 beschreibt, wie Sie Ihr Anwenderprogramm auf der Memory Card mit Hilfe bestimmter Online-Funktionen im laufenden Betrieb aus- tauschen oder ändern können.
Kapitel 10: Applikations- beispiele	In Kapitel 10 finden Sie Applikationsbeispiele für den Aufbau eines AG S5-155H mit den drei dazugehörigen Peripheriearten. Wenn Sie diese Beispiele ausgeführt haben, besitzen Sie ein H-System, das Sie beliebig einsetzen und nach Bedarf erweitern können.
Kapitel 11: Technische Daten	Kapitel 11 faßt wichtige technische Daten der Interface-Module IM 314R und IM 324R zusammen und enthält die genaue Belegung ihrer Basis– und Front- stecker. Weiter finden Sie Angaben zur Rücklese-Verzögerungszeit, die Sie bei der Projektierung Ihrer Digital-Ein/-Ausgabebaugruppen berücksichtigen sollten.
Kapitel 12 Glossar	Im Glossar werden AG 155H-spezifische Begriffe erklärt.
Stichwort- verzeichnis	Über das Stichwortverzeichnis im Anhang des Handbuches finden Sie, ausgehend von den alphabetisch geordneten Schlüsselwörtern, mit Hilfe der entsprechenden Seitenzahlen schnell die relevanten Textstellen.
Benutzer- mitteilungen	Ganz hinten im Handbuch befindet sich ein Formular, das für Ihre Rückmel- dungen und Vorschläge an uns vorgesehen ist.
Schulungsangebot	Informationen über Kurse, die Ihnen den Umgang mit dem Gerät erleichtern, erhalten Sie bei Ihrer Siemens-Vertretung.

Hinweis

Dieses Handbuch kann weder alle Einzelheiten und Ausrüstungsvarianten des Automatisierungsgerätes abdecken noch alle Situationen vorwegnehmen, die bei Installation, Betrieb und Wartung auftreten können.

Wenn Sie weitere Informationen benötigen oder Fragen auftauchen, die Ihre spezifische Anwendung betreffen und die hier nicht ausreichend beantwortet werden, wenden Sie sich an Ihre örtliche Siemens-Vertretung.

Literaturhinweise Wir empfehlen folgende ergänzende Literatur zum System S5-155H:

- Katalog ST54.1: Automatisierungsgeräte S5-135U und S5-155U und S5-155H (Bestell-Nr. E86010-K4654-A111-A6) *
- Systemhandbuch AG S5-135U/155U, (Bestell-Nr. 6ES5998-0SH11) *
- PG 685 Programmiergerät (Bestell-Nr. 6ES5 885-0SC11) *
- PG 710 Programmiergerät (Bestell-Nr. C79000-G8500-C170) *
- PG 730 Programmiergerät (Bestell-Nr. C79000-G8500-C173) *
- PG 750 Programmiergerät (Bestell-Nr. C79000-G8500-C750) *
- PG 770 Programmiergerät (Bestell-Nr. C79000-G8500-C770) *
- Programmierpaket für PC (Bestell-Nr. 6ES5 896-0SC11) *
- STEP 5 Handbuch (Bestell-Nr.: C79000-G8500-C140)
- S5-DOS Handbuch (Bestell-Nr.: C79000-G8500-C760)
- Eine detaillierte Einführung in das Programmieren mit STEP 5 sowie eine Erläuterung der Arbeitsweise des Automatisierungsgerätes AG S5-155U und dessen Peripheriebaugruppen finden Sie in dem Buch
 - Automatisieren mit SIMATIC S5-155U von Hans Berger Siemens AG, ISBN 3-8009-1538-3
 - * erhältlich bei Ihrer Siemens-Vertretung

Ständig aktuelle Informationen	Ständig aktuelle Informationen zu den SIMATIC-Produkten erhalten Sie im Internet unter http://www.aut.siemens.de/.
	Darüberhinaus bietet Ihnen der SIMATIC Customer Support Unterstützung durch aktuelle Informationen und Downloads, die beim Einsatz der SIMATIC-Produkte nützlich sein können:
	• im Internet unter http://www.aut.siemens.de/simatic-cs
	 über die SIMATIC Customer Support Mailbox unter der Nummer +49 (911) 895-7100
	Verwenden Sie zur Anwahl der Mailbox ein Modem mit bis zu V.34 (28,8 kBaud), dessen Parameter Sie wie folgt einstellen: 8, N, 1, ANSI, oder wählen Sie sich per ISDN (x.75, 64 kBit) ein.
	Den SIMATIC Customer Support erreichen Sie telefonisch unter +49 (911) 895-7000 und per Fax unter +49 (911) 895-7002. Anfragen können

Sie auch per Mail im Internet oder per Mail in der o.g. Mailbox stellen.

Hinweise zur CE-Kennzeichnung der SIMATIC-S5

EG-Richtlinie EMV 89/336/EWG	Für die in diesem Handbuch beschriebenen SIMATIC-Produkte gilt:		
CE	Produkte, die das CE-Ke EG-Richtlinie 89/336/EV	ennzeichen tragen, erfüllen WG "Elektromagnetische V	die Anforderungen der Verträglichkeit".
Einsatzbereiche	Für die SIMATIC-S5 gilt entsprechend dieser CE-Kennzeichnung folgender Einsatzbereich:		
	Einsatzbereich Anforderung an		
		Störaussendung	Störfestigkeit
	Industrie	EN 50081-2: 1993	EN 50082-2: 1995
Aufbaurichtlinien beachten	Die Aufbaurichtlinien und Sicherheitshinweise, die im Systemhandbuch AG S5-135U/155U angegeben sind, sind bei der Inbetriebnahme und im Betrieb der SIMATIC S5 zu beachten. Außerdem sind die nachfolgenden Regeln für den Einsatz bestimmter Baugruppen zu beachten.		
Arbeiten an Schalt- schränken	Zum Schutz der Baugrup der Bediener vor dem Ö	ppen vor Entladung statisc ffnen von Schaltschränken	her Elektrizität muß sich entladen.

Hinweise zu einzel-
nen BaugruppenFür den Einsatz der folgenden Baugruppen sind zusätzliche Maßnahmen er-
forderlich.

Für folgende Baugruppen ist ein geschirmtes Signalkabel notwendig:		
Bestellnummer	Baugruppe	
6ES5 432-4UA12	Digitaleingabebaugruppe 432	
6ES5 453-4UA12	Digitalausgabebaugruppe 453-4	
6ES5 457-4UA12	Digitalausgabebaugruppe 457-4	
6ES5 482-4UA11	Digitalein-/ausgabebaugruppe 482-4 für IP 257	
Für folgende Baugruppen ist in der AC 230-V-Lastspannungsversorgung der Baugruppe ein Filter (SIFI C, B84113-C-B30 oder gleichwertig) notwendig:		
Bestellnummer	Baugruppe	
6ES5 436-4UA12	Digitaleingabebaugruppe 436-4	
6ES5 436-4UB12	Digitaleingabebaugruppe 436-4	
6ES5 456-4UA12	Digitalausgabebaugruppe 456-4	
6ES5 456-4UB12	Digitalausgabebaugruppe 456-4	
Für folgende Baugruppen ist in der DC 24-V-Lastspannungsversorgung der Baugruppe ein Filter (SIFI C, B84113-C-B30 oder gleichwertig) notwendig:		
Bestellnummer	Baugruppe	
6ES5 261-4UA11	Dosierbaugruppe IP 261	
6ES5 432-4UA12	Digitaleingabebaugruppe 432	
6ES5 453-4UA12	Digitalausgabebaugruppe 453-4	
6ES5 457-4UA12	Digitalausgabebaugruppe 457-4	
6ES5 465-4UA12	Analogeingabebaugruppe 465-4	
6ES5 470-4UB12	Analogausgabebaugruppe 470-4	

Niederspannungsrichtlinie 73/23/EWG

Die nachfolgend aufgeführten Produkte erfüllen die Anforderungen der EG-Richtlinie 73/23/EWG "Niederspannungsrichtlinie". Die Einhaltung der Richtlinie wurde geprüft nach DIN EN 61131-2 (entspricht IEC 1131-2).

Name	Bestellnummer
Zentralgerät 188 230V/18A	6ES5 188-3UA12
Zentralgerät 188 230V/40A	6ES5 188-3UA22
Zentralgerät 188 24V/18A	6ES5 188-3UA32
Zentralgerät 188 24V/40A	6ES5 188-3UA52
Erweiterungsgerät 183U 230V/18A	6ES5 183-3UA13
Erweiterungsgerät 185U 230V/18A	6ES5 185-3UA13
Erweiterungsgerät 185U 220V/40A	6ES5 185-3UA33
Erweiterungsgerät 185U 24V/18A	6ES5 185-3UA23
Erweiterungsgerät 185 24V/40A	6ES5 185-3UA43
Erweiterungsgerät 183U	6ES5 183-3UA22
Digitaleingabe 435-4 (AC 24-60 V)	6ES5 435-4UA12
Digitaleingabe 436-4 (AC 115-230 V)	6ES5 436-4UA12
Digitaleingabe 436-4 (AC 115-230 V)	6ES5 436-4UB12
Digitaleingabe 455-4 (AC 24-60 V)	6ES5 455-4UA12
Digitaleingabe 456-4 (AC 115-230 V)	6ES5 456-4UA12
Digitaleingabe 456-4 (AC 115-230 V)	6ES5 456-4UB12

Sicherheitsanforderungen für die Montage

Die Automatisierungsgeräte der Reihe SIMATIC S5-135U/155U und -155H und das ZG 155H sind nach Norm IEC 1131-2 und damit entsprechend der EG-Richtlinie 73/23/EWG Niederspannungsrichtlinie ein "offenes Betriebsmittel", nach UL-/CSA-Zertifizierung ein "open type".

Um den Vorgaben für einen sicheren Betrieb bezüglich mechanischer Festigkeit, Flammwidrigkeit, Stabilität und Berührungsschutz Genüge zu tun, sind folgende alternative Einbauarten vorgeschrieben:

- Einbau in einen geeigneten Schrank
- Einbau in ein geeignetes Gehäuse
- Einbau in einen entsprechend ausgestatteten, geschlossenen Betriebsraum

Für die nachfolgend aufgeführten Produkte ist der Einbau in einen Schrank vorgeschrieben (Grund: Berührschutz):

Name	Bestellnummer
Erweiterungsgerät 184U	6ES5 184-3UA11
Erweiterungsgerät 184U	6ES5 184-3UA21
AG 135U 24V/10A	6ES5 135-3UA42

Konformitäts- erklärung	Die EG-Konformitätserklärungen und die zugehörige Dokumentation werden gemäß der obengenannten EG-Richtlinien für die zuständigen Behörden zur Verfügung gehalten bei:
	Siemens Aktiengesellschaft Bereich Automatisierungstechnik AUT E 14 Postfach 1963 D-92209 Amberg
	Produkte, die nicht mit dem CE-Kennzeichen versehen sind, erfüllen die An- forderungen und Normen wie Sie im Systemhandbuch AG S5-135U/155U im Kapitel "Allgemeine technische Daten" angegeben sind.
Aktualisierte tech- nische Daten	Abweichend von den Angaben in den "Allgemeinen technischen Daten" des Systemhandbuchs gelten für Baugruppen, die das CE-Kennzeichen tragen, die unten aufgeführten Angaben zur Störfestigkeit und Elektromagnetischen Verträglichkeit.

Die Angaben sind gültig für Geräte, die entsprechend der obengenannten Aufbaurichtlinien montiert sind.

Störfestigkeit, Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV)		
Funkentstörung Grenzwertklasse	nach EN 55011 A ²	
Leitungsgeführte Störgrößen auf Wechselspannungs-Versor- gungsleitungen (AC 230 V) nach EN 61000-4-4 / IEC 1000-4-4 (Burst) nach IEC 1000-4-5 Leitung gegen Leitung (µs Impulse) Leitung gegen Erde (µs Impulse)	2 kV 1 kV 2 kV	
Gleichspannungs-Versorgungsleitungen (DC 24 V) nach EN 61000-4-4 / IEC 1000-4-4 (Burst)	2 kV	
Signalleitungen nach EN 61000-4-4 / IEC 1000-4-4 (Burst)	2 kV ¹)	
Störfestigkeit gegen Entladen statischer Elektrizität nach EN 61000-4-2 / IEC 1000-4-2 (ESD) ²⁾	Eine Störfestigkeit von 4 kV Kontaktentladung (8 kV Luftentladung) ist bei sachgemäßem Aufbau gewährleistet (siehe Aufbaurichtlinien im System- handbuch S5-135U/155U)	
Störfestigkeit gegen elektromagnetisches HF-Feld ²⁾ amplitu- denmoduliert nach ENV 50140 / IEC 1000-4-3	80 bis 1000 MHz 10 V/m 80% AM (1kHz)	
Störfestigkeit gegen elektromagnetisches HF-Feld ²⁾ pulsmo- duliert nach ENV 50204	900 MHz 10 V/m 50% ED	
Störfestigkeit gegen Hochfrequenz sinusförmig nach ENV 50141	0,15 bis 80 MHz 10 V 80% AM	

1) Signalleitungen, die nicht der Prozeßsteuerung dienen, z.B. Anschlüsse externer Peripheriegeräte etc.: 1 kV

2) Bei geschlossener Schranktür

Hinweise für den Hersteller von Maschinen

Einleitung	Das Automatisierungssystem SIMATIC ist keine Maschine im Sinne der EG-Richtlinie Maschinen. Für SIMATIC gibt es deshalb keine Konformität- serklärung bezüglich der EG-Richtlinie Maschinen 89/392/EWG.
EG-Richtlinie Ma- schinen 89/392/EWG	Die EG-Richtlinie Maschinen 89/392/EWG regelt die Anforderungen an eine Maschine. Unter einer Maschine wird hier eine Gesamtheit von verbundenen Teilen oder Vorrichtungen verstanden (siehe auch EN 292-1, Absatz 3.1).
	Die SIMATIC ist Teil der elektrischen Ausrüstung einer Maschine und muß deshalb vom Maschinenhersteller in das Verfahren zur Konformitätserklärung einbezogen werden.
Elektrische Ausrü- stung von Maschi- nen nach EN 60204	Für die elektrische Ausrüstung von Maschinen gilt die Norm EN 60204-1 (Sicherheit von Maschinen, allgemeine Anforderungen an die elektrische Ausrüstung von Maschinen).
	Die folgende Tabelle soll Ihnen bei der Konformitätserklärung helfen und zeigt, welche Kriterien nach EN 60204-1 (Stand Juni 1993) für SIMATIC zutreffen.

EN 60204-1	Thema/Kriterium	Bemerkung
Absatz 4	Allgemeine Anforderungen	Anforderungen werden erfüllt, wenn die Geräte nach den Auf- baurichtlinien montiert/installiert werden. Beachten Sie hierzu auch die Ausführungen auf den vorherge-
		henden Seiten.
Absatz 11.2	DigitaleEingabe-/Ausgabe- schnittstellen	Anforderungen werden erfüllt.
Absatz 12.3	Programmierbare Ausrüstung	Anforderungen werden erfüllt, wenn die Geräte zum Schutz vor Speicheränderungen durch unbefugte Personen in abschließba- ren Schränken installiert werden.
Absatz 20.4	Spannungsprüfungen	Anforderungen werden erfüllt.

Inhaltsverzeichnis-I

1	Einführu	Ing in Aufbau und Arbeitsweise des AG S5-155H	I/1-1
	1.1	Eigenschaften und Funktionen des AG S5-155H	l/1-2
	1.2	Anwendungsbereich des AG S5-155H	l/1-3
	1.3	Redundanter Aufbau des AG S5-155H	l/1-4
	1.4	Arbeitsweise des AG S5-155H Spezifische Funktionen des AG S5-155H Betriebszustände und Arbeitsweise des AG S5-155H Programmierung Programmbearbeitung Projektierung u. Fehlerdiagnose mit COM 155H	/1-7 /1-7 /1-8 /1-9 /1-9 /1-10
	1.5	Hardwareaufbau des AG S5-155H Minimalausbau Maximalausbau	l/1-11 l/1-13 l/1-14
	1.6	Software Systemprogramm 155H STEP 5-Anwenderprogramm	l/1-15 l/1-15 l/1-15
2	H-spezif	ische Systemfunktionen	I/2-1
	2.1	Arbeitsweise und Betriebszustände des AG S5-155H	I/2-2
	2.2	Ankopplung der Reserve	I/2-5
	2.3	Ereignisgesteuerte Synchronisation	I/2-8
	2.4	Reserve-Master-Umschaltung	l/2-10
	2.5	Selbsttest	l/2-12 l/2-12
3	CPU 948	3R / 948RL	I/3-1
	3.1	Technische Beschreibung der CPU 948R / 948RL	I/3-2
	3.2	Montage und Inbetriebnahme der CPU 948R / 948RL Ziehen und Stecken der Baugruppe Bedien- und Anzeigeelemente Inbetriebnahme Schnittstellen der CPU 948R Zulassungen	/3-3 /3-3 /3-4 /3-7 /3-9 /3-9
	3.3	Technische Daten	I/3-10

4	Periphe	rie-Betriebsarten und zugelassene E/A-Baugruppen	I/4-1
	4.1	Übersicht	I/4-2
	4.2	Redundante Peripherie (Überblick) Anschaltungen und Erweiterungsgeräte Digitale und analoge E/A-Baugruppen Übersicht über die redundanten E/A-Typen	/4-6 /4-6 /4-7
	4.3 4.3.1 4.3.2 4.3.3 4.3.4 4.3.5 4.3.6 4.3.7	Redundante Digital-Ein-/Ausgänge (DE/DA) Redundante DE ohne Fehler-Lokalisierungseinrichtung Redundante DE mit Fehler-Lokalisierungseinrichtung Test der Fehler-Lokalisierungseinrichtung Redundante DE, 3-kanalig Projektierung redundanter Prozeßalarme (DE 0) Redundante DA ohne Fehler-Lokalisierungseinrichtung (FLE) Redundante DA mit Fehler-Lokalisierungseinrichtung (DA Typ 10) Test der Fehler-Lokalisierungseinrichtung und 3 Rue-DE (DA-Typ 11) Test der Fehler-Lokalisierungseinrichtung .	I/4-10 I/4-10 I/4-11 I/4-13 I/4-15 I/4-16 I/4-16 I/4-17 I/4-17 I/4-20 I/4-21
	4.4 4.4.1 4.4.2 4.4.3 4.4.4 4.4.5 4.4.6 4.4.7 4.4.8	Redundante Analog-Eingänge (AE) Peripherie-Direktzugriffe Prinzip der redundanten 1 - von - 2 - AE Redundante AE 463: FB 32 Redundante AE 466: FB 33 Redundante AE: FB 40 Prinzip der redundanten 1 - von - 3 - AE Redundante AE 463: FB 35 Redundante AE 466 dreikanalig: FB 36 Redundante AE dreikanalig: FB 36	I/4-23 I/4-23 I/4-25 I/4-30 I/4-35 I/4-39 I/4-41 I/4-46 I/4-51
	4.5 4.5.1 4.5.2 4.5.3	Redundante Analogausgänge Einseitige Analogausgänge Redundante Analogausgänge Redundante 2-kanalige AA ohne FLE Redundante 2-kanalige AA mit FLE FB für 2-kanalig redundante AA (FB 41)	I/4-55 I/4-55 I/4-55 I/4-55 I/4-55 I/4-59
	4.6	Einseitige Peripherie Anschaltungen und Erweiterungsgeräte (EG) Digitale und analoge Ein-/ Ausgabebaugruppen	I/4-63 I/4-63 I/4-64
	4.7	Geschaltete Peripherie Anschaltungen und Erweiterungsgeräte (EG) Digitale und analoge Ein-/Ausgabebaugruppen	I/4-65 I/4-66 I/4-66
	4.8	Kombinierter Peripheriebetrieb	I/4-67
	4.9 4.9.1 4.9.2 4.9.3	FB 192 (IM308C-R) für redundanten und einseitigen Betrieb Allgemeines Standard-Funktionsbaustein FB 192 Belegung des Parameters FCT Technische Daten	I/4-68 I/4-68 I/4-69 I/4-72 I/4-75
	4.9.4	Fehlermeldungen	I/4-76

5	Betrieb	von CP/IP im AG S5-155H	I/5-1
	5.1	Intelligente Baugruppen (IP/CP) im AG S5-155H	l/5-2
	5.2	Einseitiger Peripheriebetrieb bei CP/IPKommunikationsprozessoren (CP/ IP)	I/5-3 I/5-3
	5.3	Geschalteter Peripheriebetrieb bei CP/IP CP/IP	I/5-4 I/5-4
	5.4	Redundanter Betrieb bei Kommunikationsprozessoren (CP)	I/5-5
6	Aufbau	und Inbetriebsetzung	I/6-1
	6.1	Aufbau des AG S5-155H	I/6-2
	6.2	Projektierung der Parallelkopplung IM 304/IM 324R	I/6-5
	6.3	Projektieren und Inbetriebsetzen von einseitiger Peripherie	I/6-8
	6.4	Projektieren und Inbetriebsetzen von geschalteter Peripherie	I/6-10
	6.5	Projektieren und Inbetriebsetzen von redundanter Peripherie	l/6-15
	6.6	Fehlerspezifische Reaktion des AG S5-155H	l/6-17
7	Zeitverh	alten des AG S5-155H	I/7-1
	67.1	Befehlslaufzeiten beim AG S5-155H	I/7-2
	7.2	Systemprogramm-Laufzeiten Laufzeitverlängerung bei S5-155H Anlaufzeit des AG S5-155H	/7-3 /7-3 /7-3
	7.3	Zeitverhalten bei der Reserve-Ankopplung	I/7-4
	7.4	Alarm-Reaktionszeit	I/7-5
8	Fehlerdi	agnose im AG S5-155H	I/ 8-1
	8.1	Fehlersuche und Fehlerreaktion im AG S5-155H	I/8-2
	8.2	Fehlerdatenbaustein (F-DB)Aufbau des Fehler-DB (F-DB)Hinweise und Erläuterungen zur FehlerdiagnoseAuswertung des Fehler-Datenbausteins (F-DB)Ausgabe der Fehlermeldungen über CP 523	/8-4 /8-5 /8-21 /8-21 /8-21
	8.3	H-Merkerdoppelwort	I/8-24
	8.4	Fehler-Organisationsbaustein OB 37	l/8-25
	8.5	Das H-Merkerwort	I/8-26
9	Störverh	nalten, Reparatur, Austausch und Hochrüstung	I/9-1
	9.1	Ausfall und Reparatur von CPU und Koppelstrecken Austausch der Zentralbaugruppe Austausch der Anschaltungen (Interface-Module = IM) Austausch der Anschaltungen IM30x im ZG (außer Parallelkopplung) Austausch der Verbindungskabel IM30x – IM31x	I/9-2 I/9-2 I/9-3 I/9-3

12	Glossar		l/12-1
	11.3	Rücklese-Verzögerungszeiten	l/11-8
	11.2	Technische Daten: Interface-Modul IM 324R	l/11-5
	11.1	Technische Daten: Interface-Modul IM 314R	l/11-2
11	Technis	che Daten: IM 314R / IM 324R	l/11-1
		Wiedereinbinden eines ausgefallenen CP (Synchronisation im Zyklus) 6	l/10-2
		Geschaltet redundante Punkt-zu-Punkt-Kopplung	l/10-2
		Zweikanalig redundante Punkt-zu-Punkt-Kopplung	l/10-1
	10.6	Redundante Punkt-zu-Punkt-Kopplung	I/10-1
	10.5	Redundante Peripherie projektieren	I/10-1
	10.4	Einseitige Peripherie projektieren	I/10-1
		COM 155H aufrufen Betriebssystem parametrieren (COM 155H) Systemumfang parametrieren Digitale Eingänge projektieren Digitale Ausgänge projektieren Projektierungs–DX-1 übertragen AG inbetriebnehmen	I/10-6 I/10-7 I/10-8 I/10-9 I/10-9 I/10-10 I/10-10
	10.2	Hardware aufbauen Anlagenkonfiguration Parallelkopplung ZG – ZG aufbauen Peripheriebus aufbauen Geschaltete Peripherie projektieren	I/10-3 I/10-3 I/10-3 I/10-5 I/10-6
	10.1	Aufgabe und benötigte Mittel	l/10-2
10	Applikat	tionsbeispiele	l/10-1
	9.7	Hochrüstung der CPU 948R auf größeren RAM oder auf neuen CPU-Ausgabestand	I/9-11
	9.6	Tausch der Memory Card im laufenden Betrieb	I/9-10
	9.5	Reserve-Master-Umschaltung	I/9-8
	9.4	Ausfall und Reparatur von CP/IP-Baugruppen	I/9-6
	9.3	Ausfall und Reparatur von E/A-Baugruppen	I/9-5
	9.2	Ausfall und Reparatur von Erweiterungsgeräten (EG)	I/9-4

1

Einführung in Aufbau und Arbeitsweise des AG S5-155H

Das AG S5-155H ist ein hochverfügbares Automatisierungsgerät für Maschinen- und Anlagensteuerungen. Es ist ein ereignissynchron arbeitendes Master-Reserve-System mit 1-von-2-Struktur. Master- und Reserve-Gerät sind über eine Datenübertragungsstrecke miteinander verbunden.

Diese Einführung nennt Ihnen einige typische Eigenschaften des AG S5-155H und ist besonders für diejenigen Anwender gedacht, die mit dem Automatisierungsgerät AG S5-155U vertraut sind. Kenntnisse über die Funktionalität des AG S5-155U werden dabei vorausgesetzt.

1.1 Eigenschaften und Funktionen des AG S5-155H

Leistungen desDas AG S5-155H mit CPU 948R ist eine Weiterentwicklung desAG S5-155HAG S5-155H mit CPU 946R/947R, wobei die Systemleistungen des
Vorgängers erweitert und deutlich verbessert wurden:

- Hervorzuhebende Innovationen beim AG S5-155H mit CPU 948R sind:
 - die Ausbaufähigkeit auf bis zu 192 redundante Analog-E/A-Kanäle;
 - die hochverfügbaren Analogausgänge;
 - die Nutzung der Funktionalität der CPU 948.
 - Größere Verarbeitungsgeschwindigkeit.
 - Kachelzugriffe auf einseitige IP/CP sind zugelassen.
 - Genauere Fehlerlokalisierung bei Projektierungsfehlern in der Liste der Zyklus -DB/DX.
 - Die Bereichsgrenze f
 ür redundante/einseitige Peripherie mu
 ß nicht mehr projektiert weren, d.h. geschaltete, einseitige und redundante Peripherie darf beliebig gemischt werden.
- Wirtschaftliche Lösungen werden ermöglicht durch projektierbare Redundanz (ein-, zwei- oder dreikanaliger Aufbau der Peripherie).
- Digital- und Analog-E/A-Baugruppen können redundant betrieben werden.
- Die redundante Peripherie kann im AG S5-155H 'NON-STOP' betrieben werden. Das Systemprogramm unterstützt den Non-Stop-Betrieb der redundanten Peripherie durch umfangreiche Selbsttests, die der schnellen Fehlererkennung und Fehlerlokalisierung dienen.
- Außerdem ist es möglich, defekte Baugruppen "online" zu reparieren, so daß der Betrieb des AG deswegen nicht unterbrochen werden muß.
- Bei der Projektierung von Systemeigenschaften und bei der Fehlerdiagnose werden Sie unterstützt durch die PG-Software COM 155H, ein spezielles Programmpaket mit Beschreibung.

Wichtig!

Das AG S5-155H läßt sich "Non-Stop" betreiben:

Dies bedeutet, daß es den Erstfehler jeder **redundant betriebenen** Hardware-Komponente toleriert. Die ausgefallene Hardware-Komponente kann ohne Betriebsunterbrechung repariert werden.

Beachten Sie zur Ausfallsicherheit des AG S5-155H: Das Automatisierungsgerät fällt a) in Teilfunktionen oder b) vollständig aus, wenn die Partner-Komponente vor Behebung des Erstfehlers ebenfalls ausfällt.

- a) Ein Teilausfall ergibt sich z.B. dann, wenn nach Ausfall einer redundanten Eingangs-Baugruppe noch vor deren Reparatur die Partner-Baugruppe ebenfalls ausfällt.
- b) Ein Systemausfall erfolgt z.B. dann, wenn nach Ausfall eines Zentralgerätes noch vor dessen Reparatur das 2. Zentralgerät ebenfalls ausfällt.

Je schneller eine ausgefallene Komponente repariert wird, desto kleiner ist das Ausfallrisiko!

1.2 Anwendungsbereich des AG S5-155H

HochverfügbareMit dem AG S5-155H lassen sich umfangreiche und komplexe Automatisie-
rungsaufgaben bei hoher Systemverfügbarkeit lösen.

Hochverfügbare Systeme arbeiten mit hoher Wahrscheinlichkeit auch dann weiter, wenn durch einen oder mehrere Fehler periphere oder zentrale Teile der Steuerung ausfallen.

Man wird also ein hochverfügbares System immer dann einsetzen, wenn es darum geht, daß eine Steuerung (z.B. eine Kühlpumpensteuerung) mit möglichst geringer Wahrscheinlichkeit vollständig ausfallen soll.

Unter Kostengesichtspunkten lassen sich die Einsatzgebiete für eine hochverfügbare SPS in zwei Kategorien einteilen:

- Hohe Produktionsstillstandskosten pro Zeiteinheit. Beispiel: Fließbandfertigung.
- Hohe Kosten selbst bei kurzem Produktionsstillstand. Beispiel: Verfahrenstechnische Industrie.



Gefahr

Das AG S5-155H darf nicht in Anlagen eingesetzt werden, bei denen durch Fehler im AG gefährliche Betriebszustände und damit Gefahren für Menschen, Maschinen oder Umwelt entstehen können. Für derartige sicherheitsrelevante Automatisierungsaufgaben muß entweder ein sicherheitsgerichtetes, z.B. ein vom TÜV baumustergeprüftes AG eingesetzt werden, oder dem AG sind geeignete Verriegelungsschaltungen oder Schutzsysteme zu unterlagern, die das Auftreten von gefährlichen Betriebszuständen verhindern.

Sicherheits-	Beachten Sie bitte den Unterschied zwischen hochverfügbaren und sicher-
gerichtete Systeme	heitsgerichteten Systemen (Fail Safe):
	Sicherheitsgerichtete Systeme sind ebenfalls redundant aufgebaut, sie gehen aber (bei zwei – von – zwei Redundanz) bei Auftreten eines Fehlers in den STOP-Zustand.

1.3 Redundanter Aufbau des AG S5-155H

Struktur Das Automatisierungsgerät S5-155H (Zentraleinheit) ist immer redundant aufgebaut. Die Zentraleinheit besteht dabei aus zwei bestückten Zentralgeräten ZG S5-135U/155U. Drei (miteinander kombinierbare) Redundanzstrukturen der Prozeßperipherie sind möglich: einkanaliger Aufbau der Peripheriebaugruppen ("geschaltet"); zweikanaliger Aufbau (1-von-2) der Peripheriebaugruppen; dreikanaliger Aufbau (1-von-3) von Peripherie-Eingabebaugruppen.

Einkanaliger Aufbau

Genügt für einen vorgesehenen Anwendungsfall die Verfügbarkeitserhöhung nur durch redundante Zentralgeräte, so ist eine Struktur mit einkanaligem Aufbau der Peripheriebaugruppen zu wählen (Bild 1-1).



Bild 1-1 Struktur des AG S5-155H bei einkanaligem Aufbau der Peripheriebaugruppen ("geschalteter Betrieb")

Mehrkanaliger Auf-
bauIst auch bei den Eingaben und Ausgaben höchste Verfügbarkeit gefordert, so
ist eine Struktur mit zweikanaligem oder dreikanaligem Aufbau zu
realisieren (Bild 1-2 und 1-3).



Bild 1-2 Struktur des AG S5-155H bei zweikanaligem, redundantem Aufbau der Peripheriebaugruppen



Bild 1-3 Struktur des AG S5-155H bei dreikanalig redundantem Aufbau der Peripherie-Eingaben

Kombinierter Aufbau

Die drei Aufbauarten können beliebig miteinander kombiniert werden. Damit lassen sich Konfigurationen aufbauen, die genau auf die Verfügbarkeitsbedürfnisse eines Einsatzfalls zugeschnitten sind.

Für Teile einer Anlage, für die keine erhöhte Verfügbarkeit erforderlich ist, lassen sich an jedes der Zentralgeräte auch einseitig Erweiterungsgeräte (EG) anschließen (wie bei einem einkanaligen AG S5-155U).



Bild 1-4 Struktur des AG S5-155H mit einkanaligem und zweikanaligem, redundantem Aufbau der Peripheriebaugruppen (gemischte Konfiguration)

1.4 Arbeitsweise des AG S5-155H

Spezifische	Die beiden Zentralgeräte (Master-ZG und Reserve-ZG) enthalten jeweils eine
Funktionen des	Zentralprozessor-Einheit CPU 948R, deren Firmware alle spezifischen Funk-
AG S5-155H	tionen des AG S5-155H selbständig durchführt. Dazu gehören insbesondere:
	• die ereignisgesteuerte Synchronisation der beiden ZG;

- der Selbsttest von Speicher, Prozessoren, der ZG-Kopplung und des S5-Busses;
- das Umschalten vom Master-ZG auf das Reserve-ZG;
- die Fehlerbehandlung und
- das Bearbeiten der PG-Bedienungen (automatisches Übertragen der transferierten Daten auf das andere ZG).

Die Rolle des Master-ZG übernimmt das Zentralgerät, welches als erstes eingeschaltet wurde und erfolgreich die Selbsttestroutine durchlaufen hat.

In folgenden Übersichten ist der Master-Reserve-Betrieb des AG S5-155H für einkanaligen und zweikanaligen Aufbau der Peripherie kurz beschrieben.

Betrieb bei einkanaligem ('geschaltetem') Aufbau:

Das Master-ZG	Das Reserve-ZG
 liest die Eingangssignale (PAE); übergibt die Eingangssignale bei jedem Zyklusbeginn an das Reserve-ZG; 	 übernimmt die Eingangssignale vom Master-ZG;
 bearbeitet das Anwenderprogramm unter Berücksichtigung der Synchro- nisationspunkte; 	• bearbeitet das Anwenderprogramm unter Berücksichtigung der Synchro- nisationspunkte;
• vergleicht die Prozeßabbilder der Ausgänge (PAA) und	• vergleicht die Prozeßabbilder der Ausgänge (PAA).
• gibt Ausgangssignale aus.	

PAE = Prozeßabbild der Eingänge, PAA = Prozeßabbild der Ausgänge

Betrieb bei zweikanaligem Aufbau:

Das Master-ZG	Das Reserve-ZG
• liest die Eingangssignale (PA	AE); • liest die Eingangssignale (PAE);
• vereinheitlicht die Prozeßabb Eingänge (PAE);	bilder der • vereinheitlicht die Prozeßabbilder der Eingänge (PAE);
 bearbeitet das Anwenderprog unter Berücksichtigung der S nisationspunkte; 	gramm • bearbeitet das Anwenderprogramm Synchro- unter Berücksichtigung der Synchro- nisationspunkte;
• vergleicht die Prozeßabbilde: Ausgänge (PAA) und	• vergleicht die Prozeßabbilder der Ausgänge (PAA) und
• gibt Ausgangssignale aus.	• gibt Ausgangssignale aus.

Betriebszustände und Arbeitsweise des AG S5-155H

Das Master-AG eines hochverfügbaren Automatisierungsgerätes S5-155H kann bei der Führung eines Prozesses folgende Betriebszustände einnehmen:

Solobetrieb

Das Master-AG führt den Prozeß allein, das Reserve-AG ist inaktiv.

- Ankopplung der Reserve Das Master-AG übermittelt dem Reserve-AG die aktuellen Daten und das aktuelle Programm.
- Redundanter Betrieb

Das Master-AG führt den Prozeß, das Reserve-AG läuft im 'aufgedateten' Zustand mit und ist jederzeit übernahmebereit.

• Fehlersuchbetrieb

Das Master-AG führt den Prozeß, das Reserve-AG führt gleichzeitig den Selbsttest durch.

Folgendes Bild zeigt die prinzipielle Arbeitsweise, insbesondere die Interaktionen zwischen den Teilgeräten, des AG S5-155H.

Teilgerät A		Teilgerät B
Zyklussteuerung Synchronisation der Teilgeräte PAE einlesen: einseitig (A), geschaltet (falls Master) redundant PAE mit Teilgerät B austauschen	Sync. PAE A/B	Zyklussteuerung Synchronisation der Teilgeräte PAE einlesen: einseitig (B), geschaltet (falls Master) redundant PAE mit Teilgerät A austauschen
zweikanalige Eingänge vergleichen: • Diskrepanzüberwachung • Fehlerbehandlung • Einheitssignalbildung	RAM-Inhalt A/B	zweikanalige Eingänge vergleichen: • Diskrepanzüberwachung • Fehlerbehandlung • Einheitssignalbildung
OB 1, Anwenderprogramm Bausteingrenze	Alarm– synchroni– sation	OB 1, Anwenderprogramm Bausteingrenze
Peripherie-Direktzugriffe	Sync.	Peripherie-Direktzugriffe
Zeitabfragen	Sync.	Zeitabfragen
Selbsttestscheibe: RAM, Firmware, Prozessor, RAM-Vergleich	• •	Selbsttestscheibe: RAM, Firmware, Prozessor, RAM-Vergleich
PAA mit Teilgerät B austauschen und vergleichen Fehlermeldung bei Ungleichheit	PAA A/B	PAA mit Teilgerät A austauschen und vergleichen Fehlermeldung bei Ungleichheit
PAA ausgeben: einseitig (A), geschaltet (falls Master), zweikanalig, mit Test bei Flankenwechsel		PAA ausgeben: einseitig (B), geschaltet (falls Master), zweikanalig, mit Test bei Flankenwechsel

Bild 1-5 Prinzipielle Arbeitsweise des AG S5-155H

	Kennzeichnend für die Arbeitsweise des AG S5-155H ist:
	• Beim einkanaligen (geschaltetem) Aufbau ist nur der Master aktiv.
	• Beim zweikanaligen Aufbau sind Master-ZG und Reserve-ZG aktiv (Parallelbetrieb).
	Auch beim kombinierten Aufbau (einkanalig oder mehrkanalig) gewährlei- stet das Betriebssystem den geordneten Funktionsablauf.
Programmierung	Das AG S5-155H ist im wesentlichen wie ein AG S5-155U zu pro- grammieren. Mit Ausnahme der Operationen für den Mehrprozessorbetrieb sind alle STEP 5-Operationen einsetzbar.
	Die Bedienung des Programmiergerätes (PG) erfolgt genau wie beim AG S5-155U. Das PG wird nur an eines der beiden ZG angeschlossen, die eingegebenen Daten werden im redundanten Betrieb automatisch in das zweite ZG übertragen.
Programm- bearbeitung	Bei der Bearbeitung des Anwenderprogramms im AG S5-155H werden neben der normalen zyklischen Bearbeitung der Prozeßabbilder in den CPU der Teil-AG weitere Funktionen zur Synchronisierung, zum Austausch und zum Vergleich von Daten und ggf. von Betriebszuständen erforderlich.
Ereignissynchrone Anwender- programm- bearbeitung	In den beiden Teilgeräten (Master und Reserve) des AG S5-155H laufen gleiche Anwenderprogramme ab. Master und Reserve arbeiten ereignis-synchron . Das Systemprogramm 155H sorgt dafür, daß beide Teilgeräte mit identischen Daten arbeiten (siehe Kapitel 2.3: "Ereignisgesteuerte Synchronisation").
Prozeßabbild der Eingänge (PAE)	Zu Beginn jedes Zyklus lesen Master und Reserve die Prozeßabbilder der ihnen zugeordneten einseitigen und redundanten Eingänge. Das Prozeßabbild der geschalteten Eingänge wird nur vom Master eingelesen. Dann tauschen beide Teilgeräte das komplette Prozeßabbild der Eingänge aus.
Diskrepanzüber- wachung	Für jeden redundanten Eingang führt das Systemprogramm des AG 155H eine individuelle Zeitzelle. Diese dient der Diskrepanzüberwachung: Ist ein bestimmtes Eingangssignal in Master und Reserve ungleich, so wird dies während einer vom Anwender projektierbaren Zeitdauer (10 ms bis 320 s) toleriert. Diese Diskrepanztimer werden einmal pro Zyklus, nach dem Aus- tausch der PAE, aktualisiert. Wenn die eingestellte Zeit abgelaufen ist und die beiden Eingangssignale immer noch ungleich sind, wird der defekte Eingang im Master oder in der Reserve lokalisiert und in den Fehler-Daten- baustein eingetragen.

Selbsttestfunktionen	Um auftretende Fehler möglichst schnell zu erkennen, führt das System- programm des AG 155H im Anlauf und bei der zyklischen Programm- bearbeitung Selbsttestfunktionen aus. Diese Funktionen prüfen Inhalt und Zustand von Speicher, Prozessoren und Peripherie und führen Vergleiche zwischen beiden Teilgeräten durch. Sie werden im zyklischen Betrieb in "Testscheiben" abgearbeitet. Die Anzahl dieser Testscheiben kann von Ihnen projektiert werden. Beachten Sie dabei, daß sich die 'normale' Laufzeit Ihres STEP 5-Anwenderprogramms immer um die Laufzeit der Testscheiben verlängert.	
Prozeßabbild der Ausgänge (PAA)	Wenn das Anwenderprogramm im OB 1 vollständig bearbeitet ist, werden die Prozeßabbilder der Ausgänge zwischen Master und Reserve ausgetauscht und miteinander verglichen. Bei Ungleichheit erfolgt eine Fehlermeldung. Das Reserve-Gerät geht in den Zustand "Fehlersuchbetrieb" und das Master-Gerät arbeitet im "Solobetrieb" weiter. Die Prozeßabbilder der Ausgänge werden an die Peripherie ausgegeben.	
Zykluszeit	Beim AG S5-155H ist die Zykluszeit gegenüber dem AG S5-155U verlängert wegen der 155H-spezifischen Zusatzfunktionen. Diese Verlängerung der Zykluszeit ist u.a. bedingt durch:	
	• den Selbsttest, die hierfür erforderliche Zeit ist vom Anwender projektier- bar zwischen 2 ms und 38 ms je Zyklus,	
	• die Prozeßabbildbearbeitung des Betriebssystems 155H (ca. 15 ms) und	
	• die Transferbearbeitungszeit der synchronisierenden Befehle.	
	Beispiel: Beim Befehl 'L PW' ist das geladene Peripheriewort zusätzlich in das zweite ZG zu transferieren.	
	Die Transferbearbeitungszeit hängt von der Anzahl der synchronisieren- den Befehle im Anwenderprogramm ab. Typisch sind ca. 5 % bis 15 % der S5-155U-Zykluszeit.	
Projektierung u. Fehlerdiagnose	Das Programm COM 155H unterstützt Sie bei der Projektierung und Fehler- diagnose. Im einzelnen sind folgende Funktionen verfügbar:	
mit COM 155H	 Projektierung der H-spezifischen Daten; dabei wird u.a. festgelegt: welche Peripheriebaugruppen redundant ausgelegt bzw. welche nur einfach vorhanden sind, 	
	 in welchen Datenbaustein die Fehlermeldungen vom System eingetra- gen werden (sogenannter Fehler-DB) und wie die Hardwarekonfiguration projektiert wird. 	
	• Fehlerdiagnose, d.h. Auslesen, Interpretieren und Anzeigen der Informa- tionen des Fehler-DB;	
	• Dokumentation der projektierten Daten über Drucker;	
	• allgemeine Systemhantierung.	

1.5 Hardwareaufbau des AG S5-155H

Bestückungs-
möglichkeiten des
ZG 188 für
AG 155H mit
CPU 948RDie nachfolgende Tabelle zeigt Ihnen, auf welchen Steckplätzen welche Bau-
gruppen gesteckt werden können.

Steckplatz-Nr.	3	11	19	27	35	43	51	59	67	75	83	91	99	107	115	123	131	139	147	155	163
Baugruppentyp																					
CPU 948R, UR 11, 12, 21, 22, 51																					
CPU 948R, UR 13, 23, 53																					
CP 5XX, CP 143, CP 5430, CP 5431 ¹⁾																					
IM 300-5 IM 301-5 ¹⁾																					
IM 300-3, IM 301-3 IM 304, IM 308, IM 308B, IM 308C																					
IM 307 ²⁾																					
DE, DA, AE, AA ¹⁾																					
IP 241USW, IP244 IP 252 ¹⁾																					
IP 240, IP 241, IP 242, IP 242A, IP 242B, IP 243, IP 281 ¹⁾³⁾⁴⁾ , IP 288																					
IM 304/IM 324R																					
IP 260, IP 261																					
Laststromversorgung -951 ¹⁾																					

elektrischer Anschluß

mechanische Breite

- 1. Beachten Sie die jeweiligen Einbaubreiten, evtl. werden zusätzliche Steckplätze rechts daneben belegt (siehe Katalog ST 54.1).
- 2. Beachten Sie die Brückenstellung auf der IM 307, Interrupt-Übertragung ist nur auf den Steckplätzen 107 bis 131 möglich.
- 3. Einsatz auf den Steckplätzen 27, 43, 59, 139, 147 nur mit stark eingeschränkter Funktionalität, da keine Interrupts verdrahtet sind.
- 4. IP 243 ohne D/A- bzw. A/D-Wandler auf den Steckplätzen 27, 43, 59, 139 und 147.

Bestückungsmöglichkeiten des EG 185U

Die nachfolgende Tabelle zeigt Ihnen, auf welchen Steckplätzen welche Baugruppen gesteckt werden können.

Steckplatz-Nr.	3	11	19	27	35	43	51	59	67	75	83	91	99	107	115	123	131	139	147	155	163
Baugruppentyp																					
Kommunikations- prozessoren (CP)																					
IM 314 R																					
IM 300-5C																					
IM 308																					
IM 308-B/C ¹⁾																					
DE, DA, AE, AA																					
Signalvorverar- beitende Bau- gruppen (IP)	St	eckp	latz-l	Numi	mern	sieh	e akt	uelle	n Ka	talog	ST 5	54.1									

 $^{1)}\,$ IM 308C im EG 185U nur für geschaltete Peripherie im H-System freigegeben.

Minimalausbau Das hochverfügbare Automatisierungsgerät AG S5-155H wird aus Standardkomponenten der SIMATIC S5-Reihe aufgebaut.

Der Minimalausbau eines AG S5-155H besteht aus zwei Zentralgeräten ZG S5-135U/155U (Master- und Reserve-Gerät) mit

- je einem eingebauten Stromversorgungseinschub und
- je einer CPU 948R.

Beide Zentralgeräte sind über eine Parallelkopplung miteinander verbunden. Diese Parallelkopplung besteht aus den Baugruppen IM 304 (in einem Zentralgerät, dem Teilgerät B) und IM 324R (im anderen Zentralgerät, dem Teilgerät A) sowie dem Verbindungskabel Typ 721. Die Parallelkopplung dient dem Datenaustausch zwischen Master und Reserve.



Bild 1-6 Minimalausbau des AG S5-155H

MaximalausbauAusgehend von der Minimalkonfiguration kann das System erweitert werden
durch Hinzufügen von S5-Baugruppen:

- Digitale und analoge Ein-/Ausgabebaugruppen (E/A)
- Kommunikationsprozessoren (CP)
- Vorverarbeitende Signalbaugruppen (IP).

In einem AG S5-155H sind maximal 16 geschaltete Erweiterungsgeräte (EG) mit maximal 8 Peripheriebussen betreibbar.



Bild 1-7 Ausbauvariante des AG S5-155H, Systemstruktur

1.6 Software

Systemprogramm 155H

Das Systemprogramm 155H ist ein geändertes Systemprogramm 155U, das um redundanzspezifische Funktionen erweitert wurde. Es ist fester Bestandteil des Zentralgeräts, so daß für das Anwenderprogramm der volle Programmspeicher des AG S5-155U zur Verfügung steht.

Wichtig!

Das Systemprogramm 155H belegt

- den Datenbaustein DX 1,
- den Fehler-Datenbaustein (Nummer vom Anwender projektiert),
- den RAM-Datenbaustein (Nummer vom Anwender projektiert),
- Das H-Merkerwort (Nummer vom Anwender projektiert).

Es werden hier nur diejenigen Funktionen aufgezählt, die beim Systemprogramm S5-155**H** gegenüber dem System S5-155**U** hinzugekommen sind. Neben diesen sind alle übrigen Funktionen beschrieben in der Programmieranleitung für die CPU 948R (siehe Band 2 dieses Handbuches).

Die Erweiterungen und Änderungen im Systemprogramm 155H betreffen folgende Systemeigenschaften und Systemleistungen:

	Funktion	siehe Kapitel
-	Arbeitsweise und Betriebszustände	1.1
-	Ankopplung des Reserve-Gerätes	2.2
-	Ereignisgesteuerte Synchronisation	2.3
_	Reserve-Master-Umschaltung	2.4
_	Selbsttest	2.5
-	Fehlersuchbetrieb	8.1
-	Redundante E/A-Peripherie	4.2, 4.3, 4.4
-	Betrieb des IM 314R	6.2
-	Zeitverhalten	7
-	Online-Funktionen	Band II / 10
-	Störverhalten und Reparatur	9

Die einzelnen Funktionen sind in den jeweils angegebenen Kapiteln genauer erläutert.

STEP 5-Anwenderprogramm

Wenn Sie die folgenden Hinweise beachten, können Sie alle STEP 5-Anwenderprogramme, die im AG S5-155U ablauffähig sind, auch im AG S5-155H einsetzen.

	Wichtig!
	Beim AG S5-155H ist zu beachten:
	– Das AG S5-155H ist nicht mehrprozessorfähig.
	 Folgende integrierte Sonderfunktionen sind im AG S5-155H nicht ab- lauffähig: OB 126, OB 200, OB 202 bis 205, OB 223.
	 Die Operationen SES und SEF sind nur f ür den Mehrprozessorbetrieb und deshalb beim AG S5-155H nicht zugelassen.
Erstellung	Bei der Erstellung Ihres STEP 5-Anwenderprogramms für das AG S5-155H beachten Sie bitte außerdem:
	 Verwenden Sie f ür Wortzugriffe auf Timer ausschlie ßlich die STEP 5-Operationen LT und LCT (nicht LIR, TIR, LDI und TDI)!
	• Im DX 0 dürfen die Parameter "155U-Mode" (bzw. Unterbrechbarkeit an Befehlsgrenzen) und Wiederanlaufverhalten = "Wiederanlauf" nicht angekreuzt sein! Ein daraus resultierender DX 0-Fehler führt zum STOP.
	• Ein Zugriff auf die Betriebs-Systemdaten BS 96 bis BS 99 per STEP 5-Anwenderprogramm ist nicht erlaubt! Verwenden Sie zum Lesen bzw. Setzen von Datum und Uhrzeit statt dessen den Sonderfunktions- Organisationsbaustein OB 121 oder 151: Nur so ist gewährleistet, daß in beiden Teilgeräten das gleiche Datum/die gleiche Uhrzeit eingetragen wird!
	• Peripheriedirektzugrif fe im Anlauf auf geschaltete Peripherie darf nur der Master ausführen!
Inbetriebnahme	Beachten Sie bei der Inbetriebnahme:
	 Alle DB/DX, deren Inhalte in Alarmprogrammen verändert werden, müs- sen Sie mit Hilfe von COM 155H in die Alarm-DB/DX-Transferdaten- Liste eintragen.
	• Alle DB/DX, deren Inhalte im zyklischen Programm verändert werden, müssen Sie ebenfalls über COM 155H in die Zyklus-DB/DX-Transfer- daten-Liste eintragen.
	• Besonderheit im AG S5-155H bei TPY/TPW und Adressierfehler:
	Wenn ein QVZ und ADF bei der Befehlsausführung vorliegen (bei Peripherie die nicht projektiert und nicht vorhanden ist), dann wird im Solobetrieb nur QVZ gemeldet und im redundantem Betrieb wird QVZ und ADF gemeldet.
Sonderfunktionen: OB 124, 125, 254 und 255	Ein Fehler wird gemeldet, wenn eine der folgenden Sonderfunktionen ab- gearbeitet ist, während das Master-AG das Reserve-AG ankoppelt: EDB, EXDX, OB 124 "Bausteine löschen", OB 125 "Bausteine erzeugen", OB 254 und OB 255 "Datenbausteine übertragen". Im Akku 1-LL wird die Fehler- kennung "4F" übergeben: "Funktion z. Zt. unzulässig, da Ankopplung läuft".
--	--
Unterschiede zur CPU 946R/947R	Die CPU 948R ist ein aufwärtskompatibler Nachfolger zur CPU 946R/947R.Dabei sind folgende Punkte zu beachten.DX1 muß mit Hilfe des COM 155H V3.0 konvertiert werden.
	• Aufbau des Fehler DB wurde geändert
	• H-Merker-Steuer-Bit 3 ist für den Anwender gesperrt.

2

H-spezifische Systemfunktionen

Dieses Kapitel beschreibt ausführlich typische Systemeigenschaften und einzelne Funktionen des AG S5-155H.

2.1 Arbeitsweise und Betriebszustände des AG S5-155H

Betriebszustände

Ide Das AG S5-155H befindet sich nach dem Anlaufen in einem der in Bild 2-1 dargestellten Betriebszustände:

Solobetrieb:

Das Master-Teil-AG bearbeitet das Anwenderprogramm und führt den Prozeß allein, das Reserve-Teil-AG ist inaktiv.

Ankopplung Reserve:

Das Master-Teil-AG übermittelt dem Reserve-Teil-AG die aktuellen Daten.

Fehlersuchbetrieb:

Das Master-Teil-AG bearbeitet das Anwenderprogramm und führt den Prozeß, das Reserve-Teil-AG führt Selbsttest durch.

Redundanter Betrieb:

Das Master-Teil-AG führt den Prozeß, das Reserve-Teil-AG läuft im aufgedateten Zustand mit und ist jederzeit übernahmebereit.



Bild 2-1 Betriebszustände und Zustandsübergänge des AG S5-155H

Prinzipielle Arbeitsweise des AG S5-155H

In beiden Teilgeräten des hochverfügbaren AG laufen gleiche Anwenderprogramme ab. Die beiden Teilgeräte arbeiten 'ereignissynchron', d.h. daß die Synchronisation nur bei den Ereignissen durchgeführt wird, die einen **unterschiedlichen** internen 'Zustand' der redundanten Zentralgeräte hervorrufen können. Der interne 'Zustand' wird aus den Zuständen der Speicherobjekte: Prozeßabbild, Merker, Zähler, Zeiten und Datenbausteine ermittelt. Beispiele solcher 'Ereignisse' sind:

- Direktzugriffe auf einseitige, geschaltete oder redundante Peripherie;
- Zeitabfragen;
- Prozeßalarme und
- Zeitalarme.

Bearbeitung des Anwenderprogramms

Die grundsätzliche Arbeitsweise eines AG S5-155H mit CPU 948R bezüglich der Peripherie-Bearbeitung ist in Bild 2-2 dargestellt.

- 5. Jedes Teilgerät liest die ihm zugeordneten einseitigen Eingänge und die redundanten Eingänge ein. Die 'geschalteten' Eingänge werden nur vom Mastergerät eingelesen und die Eingangsabbilder beider Teil-AG ausgetauscht und ein einheitliches Eingangsabbild erstellt.
- 6. Pro redundantem Digitaleingang wird eine individuelle Zeitzelle geführt, die das Betriebssystem (BeSy) aktualisiert. Pro redundantem Analogeingang führt der CPU 948R-FB eine individuelle Zeitzelle, die einmal pro FB-Aufruf aktualisiert wird. Diese Zeit dient zur Diskrepanzüberwachung der redundanten Eingänge, d.h. die CPU 948R toleriert ungleiche Eingangssignale während einer vom Anwender projektierbaren Zeitdauer (20 ms bis 320 s).
- 7. Bei andauernder Signaldiskrepanz wird der defekte Eingang im Teil-AG A oder B durch Peripherietest lokalisiert, in den Fehler-DB eingetragen und passiviert.

Im Hinblick auf eine Erhöhung der Systemverfügbarkeit müssen Fehler möglichst erkannt und repariert werden, bevor die redundante Komponente ausfällt, z.B. Fehler im Reserve-ZG sollen erkannt werden, bevor das Master-ZG ausfällt. In der CPU 948R sind deshalb umfangreiche Selbsttestfunktionen für Speicher, Prozessoren und Peripherie integriert.

8. Die S5-155H-Selbstestfunktionen werden im Anlauf jedes Teil-AG vollständig durchlaufen. Im zyklischen Betrieb werden 'Testscheiben' abgearbeitet, deren Laufzeit (= Zykluszeiterhöhung) vom Anwender projektiert werden kann.

Während des Selbsttests und sonstiger längerer BeSy-Funktionen werden Alarme in Abständen von 2 ms zugelassen.

- 9. Anschließend wird der OB1 aufgerufen, der wie jedes Anwenderprogramm ereignisgesteuert synchronisiert wird.
- 10. Nach Durchlaufen des Anwenderprogramms werden die Ausgangsabbilder (PAA) beider Teil-AG verglichen. Bei Ungleichheit erfolgt eine Fehlerreaktion mit Fehlermeldung.
- 11. Die Ausgangsabbilder werden an die Peripherie ausgegeben. Bei zweikanaligen Digitalausgängen wird zusätzlich im Fall einer betriebsmäßigen
 "0 → 1"-Flanke ein Ständig-0-Fehler durch einen Rücklese-Digitaleingang lokalisiert.

Systeminterrupts, Prozeß- und Zeitalarme werden vom Betriebssystem an den Bausteingrenzen synchronisiert und bearbeitet. Direktzugriffe auf **geschaltete** Peripherie werden unmittelbar synchronisiert und bearbeitet.



Bei einseitiger und redundanter Peripherie erfolgt zusätzlich eine Vereinheitlichung der Eingangssignale im BeSy. Zeitabfragen werden unmittelbar synchronisiert und vereinheitlicht durch Kopieren des Master-Zeitwertes in die 'Reserve'.

Bild 2-2 Zyklische Prozeßabbild-Aktualisierung der Ein- und Ausgänge

Programmierung: AG-Anlauf	Beachten Sie zum Betriebszustand 'Anlauf' der Programmieranleitung CPU 948R (siehe arten beschrieben, die es im AG S5-155H gi	die entsprechenden Kapitel in Band 2). Dort sind die Anlauf- bt, und zwar:
	• Neustart:	OB 20
	• Manueller Neustart mit Gedächtnis:	OB 21
	• Automatischer Neustart mit Gedächtnis:	OB 22
Online-Funktion START	Die Aktivierung dieser Online-Funktion bew ten AG 155H sondern nur den Anlauf desjer Programmiergerät angeschlossen ist. Die CC hingegen bewirkt den Anlauf des gesamten a	virkt nicht den Anlauf des gesam- nigen Teil-AG, an dem das DM 155H-Funktion " RUN SYS " Systems.

2.2 Ankopplung der Reserve

Ankoppelvorgang	 Das Ankoppeln des Reserve-ZG bedeutet die Gleichsetzung der internen Zustände beider Teil-AG. Nachdem das Reserve-ZG im Anlauf zugeschaltet ist, stellt es eine "Anforderung auf Ankopplung" an das Master-ZG. Um Unterschiede der beiden Teil-AG auszuschließen, werden diese auf Gleichheit geprüft, sobald die Anforderung gestellt ist. Geprüft werden dabei: 1. ob die RAM-Kapazitäten in den CPU des Reserve- und Master-AG gleich sind; 2. ob der Betriebssystem-Code im Master- und Reserve-AG identisch ist; 3. ob die Prüfsummen der Anwender-Codebausteine identisch sind; 4. ob die Anfangsadressen der STEP 5-Anwenderbausteine identisch sind; 5. ob die Prüfsummen der statischen Anwenderdaten (außer den DB- und DX-Datenbausteinen der zyklischen und alarmgesteuerten Programmbearbeitung) identisch sind; 6. die Gleichheit der Prüfsummen der Memory Cards in Master und Reserve.
	Bei Feststellung von Ungleichheit in den Prüfungen a., b. und f. geht das Reserve-AG mit einer Fehlermeldung in STOP.
	Bei Ungleichheit der Prüfungen c. bis e. wird der Inhalt der Master-CPU in die Reserve-CPU kopiert. Der Vorgang des Ankoppelns (das Kopieren des Master-Inhalts in die Reserve) verteilt sich über mehrere Zyklen.
Anlaufselbsttest und Aufdat- vorgang	Nachdem die Reserve angekoppelt ist (die Inhalte der statischen Daten in Master und Reserve sind identisch), führen Master und Reserve eine automa- tische Depassivierung durch, wobei die Fehlerblöcke im Fehler-DB nicht gelöscht werden.
	Das Reserve-ZG führt seinen Anlaufselbsttest durch. Danach wartet es auf das 'Aufdaten', d.h. auf das Übertragen aller dynamischen Daten vom Master-ZG in das Reserve-ZG.
	Während der Ankopplungsphase der Reserve blinken an der Reserve-CPU die rote STOP-LED und die grüne RUN-LED wechselweise (im Takt von ca. 1/2 s). Während der Anlauftestphase der Reserve leuchten die beiden LED gleichzeitig.
	Das Aufdaten des Reserve-ZG verlängert einmalig die Dauer eines Master- ZG-Zyklus um einen projektierungsabhängigen Betrag. Den Zeitpunkt des Aufdatens können Sie prozeßzustandsabhängig bestimmen. Dafür ist im Steuerbyte des H-Merkerwortes die Bitstelle "2" reserviert (siehe Kapitel 8.5). Durch Setzen des Bits sperren Sie das Aufdaten der Reserve, durch Löschen des Bits geben Sie das Aufdaten frei. Damit können Sie einen unkritischen Prozeßzustand für die einmalige Zykluszeitverlängerung wählen.
	Beachten Sie dabei, daß das Sperren des Aufdatens die Reparaturzeit erhöht, d.h. die Verfügbarkeit mindert. Wird das Aufdaten durch Löschen des Bits wieder freigegeben, so ist die Freigabe mit dem nächsten Zyklus gültig.

Wichtig!

	Das Aufdaten des Reserve-ZG verlängert einmalig die Dauer eines Master- AG-Zyklus um einen Betrag, der vom Umfang Ihrer Projektierung abhängt. Um diese einmalige Zykluszeitbelastung so niedrig wie möglich zu halten, geben Sie bei der Projektierung über COM 155H nur diejenigen DB- und DX-Datenbausteine an, die im Anwenderprogramm verändert werden (z.B. DB im OB 1) und die deshalb beim Ankoppeln an die Reserve innerhalb eines einzigen Zyklus übertragen werden müssen.
	Da während des Ankoppelns Weckalarme und Prozeßalarme nicht gesperrt sind, projektieren Sie zusätzlich die Nummern derjenigen Datenbausteine, die von Alarmprogrammen verändert werden (z.B. DB im OB 13).
Aufdaten der Reserve	Der Aufdatevorgang läuft im einzelnen nach folgendem Schema ab. Das Systemprogramm 155H
	• überträgt alle projektierten "Zyklus-DB/DX", ¹⁾
	• sperrt alle Alarme,
	• überträgt alle projektierten Alarm-DB/DX, ¹⁾
	 überträgt alle Merker, Zähler, Zeiten, BS-, BT-, BA-, BB-Zellen, den Fehler-DB und den RAM-DB,
	• schaltet auf "Redundanten-Betrieb" um und
	• gibt die Alarme frei.
	¹⁾ Bei Datenbausteinen, die sowohl im Zyklus als auch von den Alarm-OB bearbeitet werden, genügt es, diese einmalig bei den "Alarm-DB/DX" aufzulisten.
	Beachten Sie hierzu auch das Kapitel 3.3 in der COM 155H-Anleitung "Parametrieren der Reserve-Ankopplung".
	Nach Abschluß der Reserve-Ankopplung und des Aufdatevorgangs gehen beide Teil-AG in den ereignissynchronen Zyklusbetrieb über.
	Nachstehende Übersicht (Bild 2-3) faßt die Aktivitäten der Master- und Reserve-CPU während des Ankopplungs- und Aufdatvorgangs noch einmal zusammen.

Zustand/Systemprogrammleistungen:



Zustand/Systemprogrammleistungen:

*) Statisches Fehlerbild wird gelöscht. Die Fehlermeldungen im Fehler-DB bleiben erhalten. Sind die Fehler noch nicht behoben, so werden Fehler bei erneuter Fehlererkennung von BeSy nochmals in den Fehler-DB eingetragen.

Bild 2-3 Ablauf bei Ankopplung und Aufdaten der Reserve

2.3 Ereignisgesteuerte Synchronisation

Master-Reserve- Umschaltung	Um zu gewährleisten, daß zu jedem Zeitpunkt eine stoßfreie Master-Reserve- Umschaltung möglich ist, werden beide Teil-AG "synchronisiert".
	Das im AG S5-155H angewandte Synchronisationsverfahren ist die "ereignisgesteuerte Synchronisation": Die Synchronisation erfolgt bei allen Ereignissen, die einen unterschiedlichen internen Zustand in den Teil-AG zur Folge hätten: z.B. unterschiedliche Prozeßabbilder, Merker, Zeiten oder unterschiedliche Kommunikationsdaten. Solche Ereignisse sind:
	• Direktzugriffe auf die Peripherie,
	• Zeitabfragen,
	• Systeminterrupts,
	• Prozeßalarme,
	• Weckalarme.
Synchronisation und Programm- bearbeitung	Die Teil-AG-Synchronisation wird vom Betriebssystem verdeckt abgewik- kelt, damit ist eine vollkommene Transparenz des Anwenderprogramms sichergestellt. Dies bedeutet, daß Sie Ihr Programm so erstellen können wie für ein AG S5-155U im Einzelprozessorbetrieb. Lediglich die Ausführungs- zeiten der STEP 5-Operationen für Peripherie-Direktzugriffe, Zeitabfragen und Bausteinwechsel sind aufgrund der jedesmal erforderlichen Synchronisa- tion sind gegenüber dem AG S5-155U erhöht (siehe STEP 5-Operations- liste). Alle weiteren Befehle werden mit derselben Laufzeit ausgeführt.
Synchronisation und Alarm- bearbeitung	Im AG S5-155H ist als Betriebsart nur bausteingranulare Unterbrechbarkeit zugelassen. Dies bedeutet, daß Alarme nur an Bausteingrenzen bearbeitet werden. Um unterschiedliche 'interne Zustände' auszuschließen, erfolgt der Einsprung in den Alarm-OB an den gleichen Befehlsgrenzen, d.h. an einem 'Synchronisationspunkt'. In der CPU 948R ist der Synchronisationspunkt für Alarme immer der nächste Bausteinwechsel. Für Prozeßalarme kann das Ein- gangsbyte EB 0 verwendet werden.
Synchronisation und System- überwachung	An allen Synchronisationspunkten wird in beiden Teil-AG geprüft, ob das Partner-AG noch arbeitet. Abhängig vom Überprüfungsergebnis erfolgt eine Reserve-Master-Umschaltung und eine Fehlermeldung "Ausfall der Reserve".
	Die Synchronisation wird an jedem Synchronisationspunkt zeitlich über- wacht. Die Überwachungszeit ist vom Betriebssystem auf 30 ms eingestellt. Zusätzlich wird an jedem Synchronisationspunkt überprüft, ob beide Teil-AG den gleichen Befehl bearbeiten (Opcode-Vergleich). Bei Ungleichheit geht das Reserve-AG mit der Fehlermeldung "Synchronisationsfehler" in den STOP-Zustand über.

Ablauf der PA- Aktualisierung	Als erstes wird am Ende des OB1 das gesamte Prozeßabbild der Ausgänge (PAA) der beiden CPU 948R verglichen und das nicht passivierte PAA (redundantes PAA, geschaltetes PAA, einseitiges PAA) ausgegeben. Danach läuft der Selbsttest.
	Nach dem Selbsttest wird das Prozeßabbild der Eingänge (PAE) eingelesen (redundantes PAE, geschaltetes PAE, einseitiges PAE). Das PAE wird aus- getauscht und vereinheitlicht. Anschließend wird der OB1 wieder aufgerufen.
	Die notwendigen Funktionen sind im Kapitel 4 ausführlich beschrieben.
Automatische Nachstellung der Reserve-Uhr	Wegen Quarzungenauigkeiten können die CMOS-Uhren der beiden Teil-AG nach einiger Zeit auseinanderlaufen (ca. 1 s/Tag), was sich bei einer Reserve- Master-Umschaltung störend bemerkbar macht. Die Abfolge der Fehler- einträge im Fehler-DB ist zwar anhand der Reihenfolge eindeutig, aber der Zeitstempel könnte irreführend sein.
	Deshalb wird die Uhrzeit der beiden Teil-AG zyklisch verglichen und die Reserve-Uhr bei einer Abweichung größer als 0,05 s vom Betriebssystem automatisch nachgestellt.
Verhalten bei Zyklus-Fehler	Tritt im redundanten Betrieb ein ZYK-Fehler auf, so geht das Reserve-ZG immer in STOP, gleichzeitig wird im Master-ZG die Zykluszeit einmal nach- getriggert. Das Teil-AG, welches dann im Solobetrieb weiterläuft, verhält sich wie ein AG S5-155U, d.h. bei erneutem ZYK ist die Reaktion abhängig vom OB26.

2.4 Reserve-Master-Umschaltung

Umschaltkriterien	Das verwendete Synchronisationsverfahren stellt eine zu jedem Zeitpunkt stoßfreie Reserve-Master-Umschaltung sicher. Dies bedeutet:
	 Kein ProzeBausgangssignal wird durch die Umschaltung geändert. Die Kommunikation mit den CP/IP erfolgt ohne Informationsverlust. Die Bearbeitung des Anwenderprogramms bleibt unbeeinflußt.
	Eine Reserve-Master-Umschaltung findet bei folgenden Ereignissen statt:
	1. Ausfall des Master-ZG (BASP, NAU oder STOP-Schalter);
	 erste Fehlersuche der beiden Teil-CPU erfolglos (siehe Fehlersuch- betrieb);
	 erster Ausfall eines IM314R auf der Masterseite, wenn die Reserveseite auf mehr Interfacemodule IM314R Zugriff hat als der Master;
	 erster Ausfall eines Peripheriebus auf der Masterseite (z.B. Kabelbruch oder Ausfall eines IM304, wenn die Reserveseite auf mehr Interface- module IM314R Zugriff hat als der Master;
	5. erster Ausfall einer Baugruppe in geschalteter Peripherie;
	 Anwender fordert per Software (H-Merker-Steuerbyte) eine Reserve- Master-Umschaltung an.
	 wenn im Teil-AG des Masters mehr als 30 Quittierungsverzüge auf redun- dante Peripheriebytes innerhalb eines AG-Zyklus auftreten.
	In den Fällen c. bis g. geht die neue Reserve-CPU nicht in STOP, sondern läuft als Reserve-ZG weiter.
Funktionsablauf der Reserve- Master- Umschaltung	Das Reserve-ZG prüft an jedem Synchronisationspunkt die Betriebs- bereitschaft des Master-ZG. Das Erkennen eines Master-Ausfalls erfolgt hardwareseitig durch Auswertung der S5-Bussignale BASP und NAU in der Parallelkopplungsbaugruppe IM324R. Das Betriebssystem der Reserve-CPU erkennt am nächsten Synchronisationspunkt den Ausfall des Master-ZG und verzweigt in eine Routine mit folgenden Funktionen
	• Peripheriebusumschaltung aller IM314R;
	• Umschalten der zweikanaligen E/A-Peripherie in den einkanaligen Betrieb;
	• Umschalten des Betriebssystems auf Solobetrieb, d.h. keine Synchronisation der Teil-AG;
	• ist der Synchronisationspunkt ein Peripherie-Direktzugriff, wird dieser wiederholt.
	Nach einer Reserve-Master-Umschaltung läuft das AG S5-155H mit CPU 948R im Solobetrieb weiter. Der H-Systemfehler-OB wird aufgerufen, in

dem Sie die gewünschte Reaktion programmieren können.

Die dem ausgefallenen Teil-AG zugeordnete E/A-Peripherie wird wie folgt behandelt:

- das PAA und das PAE werden auf Null gesetzt;
- bei Zugriff auf dieses PAE/PAA erfolgt kein 'ADF';
- bei Direktzugriff auf diese Peripherie erfolgt 'QVZ' (Quittungsverzug).

2.5 Selbsttest

Selbsttest und Verfügbarkeit Die hohe Verfügbarkeit des AG S5-155H wird im wesentlichen durch die Mehrkanaligkeit, gepaart mit einer kurzen Zeitdauer vom Fehlereintritt bis zur Reparatur, erreicht. Wenn man bei der Verfügbarkeitsbetrachtung ein Gerät nur dann als verfügbar betrachtet, wenn es sich im Zustand "Gerät arbeitet fehlerfrei" befindet, ist einzusehen, daß die Verfügbarkeit eines H-Systems durch den Selbsttest erhöht wird (siehe Bild 2-4).

Diagramm und Formel zeigen, daß der Selbtest die Verfügbarkeit des Automatisierungssystems erhöht. Die Zeit, in der das Gerät mit Fehler arbeitet, wird auf ein Minimum reduziert.



Bild 2-4 Bedeutung des Selbsttests für die Verfügbarkeit

Die oberste Priorität bei einem H-System liegt in der Fehlererkennung und in der Fehlerlokalisierung. Diese wird zur Fehlerbeherrschung benötigt. Die Selbsttestprogramme im AG S5-155H laufen jeweils auf beiden CPU ab. Sie erkennen und lokalisieren bei kurzer Laufzeit und geringem Programmaufwand Hardwareausfälle. Für die Fehlerlokalisierung genügt die Feststellung, welche Baugruppen fehlerhaft sind und ausgetauscht werden müssen.

Selbsttest-
StrategieIn den verschiedenen Betriebszuständen des AG S5-155H werden unter-
schiedliche Selbsttestprogramme ausgeführt:

• Selbsttest im Anlauf

Im Anlauf eines Zentralgerätes wird die Selbsttestfunktion als Ganzes ausgeführt. Wird bereits hier ein Fehler erkannt, geht die CPU in STOP. Im Fehler-Datenbaustein wird eine Fehlermeldung eingetragen. Da der Anlauftest länger als 1 Sekunde dauert, kann bei Wiederanlauf des Masters der Anlauftest übersprungen werden (siehe H-Merker-Steuerbyte).

Während des Selbsttests im Anlauf zeigen RUN- und STOP-LED auf der Frontplatte Dauerlicht. In jeder Anlaufart wird ein vollständiger Selbsttest durchgeführt.

	Selbsttest im Zyklusbetrieb
	Nach jeder Bearbeitung des OB1, also einmal pro Zyklus, wird ein Teil des Selbsttestprogramms in kurzen Abschnitten (2-ms-Testscheiben) ausgeführt. Es läuft damit transparent für die übrige Software im Hinter- grund, bis ein Hardwareausfall erkannt wird.
	Die Selbsttestausführungszeit können Sie in Schritten von 2 ms projektie- ren. Haben Sie einen Wert größer als eine Testscheibe projektiert, dann wird automatisch nach jeder Testscheibe abgefragt, ob ein Weckalarm oder Prozeßalarm ansteht und dieser dann vor der nachfolgenden Selbst- testscheibe ausgeführt. Die Selbsttestausführungszeit verlängert sich in diesem Fall um die Alarmbearbeitungszeit.
	Die Anzahl der Testscheiben, die einmal pro AG-Zyklus bearbeitet werden sollen, können Sie zwischen 1 und 20 projektieren (siehe COM 155H, Kap. 3, 'Projektieren und Parametrieren'). Dies entspricht einer Testausführungszeit zwischen 2 ms und 40 ms.
	Die Anzahl der Testscheiben für einen Testdurchlauf beträgt bei der CPU 948R-1 maximal 10 000, bei der CPU 948R-2 maximal 30 000 und bei der CPU 948RL maximal 5000.
Getestete System- komponenten	Im AG S5-155H werden wichtige Systemkomponenten wie CPU, Speicher, Peripherie oder Koppeleinrichtungen ständig getestet und überwacht.
	• CPU-Test
	Getestet werden u.a. STEP 5-Operationen, Timer, CMOS-Uhr, Unter- brechungsmaske, Zykluszeitüberwachung.
	• Firmware-/ RAM-Test
	Ausgeführt werden der RAM-Vergleich beider Teil-AGs und eine Prüf- summenkontrolle der OB-, SB-, PB-, FB-, FX-Bausteine und der Kon- stanten DB/DX. Zusätzlich wird ein RAM-Test für alle veränderlichen DB/DX durchgeführt.
	• Peripheriebus-Test mit IM314R
	Kurzschlüsse und Unterbrechungen im Peripheriebuskabel 721 bis zur IM314R werden erkannt.
	• Peripheriebustest für die Kacheladressierung
	Im zyklischen Betrieb wird einmal pro komplettem Testdurchlauf die Kacheladressierung überprüft. Der Test deckt folgende Fehlfunktionen auf:
	 Ein CP/IP reagiert (quittiert) nicht nur auf seine eigene Schnittstellen- nummer, sondern auch auf die restlichen 255 Schnittstellennummern.
	 Eine nicht belegte Schnittstellennummer quittiert f
	• Test der Parallelkopplung IM 304/IM 324R
	Das Dual-Port-RAM der Parallelkopplung wird beidseitig von Teil-AG A und Teil-AG B getestet. Durch diesen Test werden Kurzschlüsse und Unterbrechungen aufgedeckt.

Test der Lokalisierungs- einrichtung	Für jedes redundante Digitalein- oder Digitalausgangsbyte, bei dem neben der Fehlererkennung auch eine Fehlerlokalisierung durchgeführt werden soll, müssen Sie jeweils einen weiteren Digitaleingang und einen weiteren Digital- ausgang projektieren. Da diese speziell der Fehlerlokalisierung dienen, wer- den sie als Lokalisierungs-Digitaleingang (L-DE) und Lokalisierungs-Digital- ausgang (L-DA) bezeichnet (siehe Bilder 4-4, 4-5 und 4-9 bis 4-12).
	Diese jeweils für einen redundanten DE oder DA projektierten L-DE und L-DA bilden die Lokalisierungseinrichtung (LE). Die LE werden einmal in 10 Stunden getestet.
	Die Lokalisierungseinrichtungen der redundanten DE werden auf ständig-0-Fehler und (nur im Anlauf!) auf ständig-1-Fehler getestet. Die Lokalisierungseinrichtungen der redundanten DA werden ebenfalls alle 10 Stunden auf ständig-0- und ständig-1-Fehler getestet.
Selbsttest im Fehlersuchbetrieb	Bei einem Fehler, der aufgrund eines RAM-Vergleichs (verglichen werden nur gültige Bausteine) nicht einem bestimmten Teil-AG zugeordnet werden kann, geht das Reserve-AG in den Fehlersuchbetrieb. Der Fehlersuchbetrieb wird auch dann aufgerufen, wenn sich eine Differenz beim Vergleich der Ausgangsabbilder ergibt. Im Fehlersuchbetrieb wird der Selbsttest als Ganzes ausgeführt; er dauert ca. 10 bis 30 Sekunden.
Funktionsablauf im	Beisniel
Fehlersuchbetrieb	Das gesamte Prozeßabbild der Ausgänge (PAA) wird am Ende jedes Zyklus von beiden Teil-AG ausgetauscht und verglichen. Bei einer Differenz der zyklischen PAA führen beide Teil-AG zuerst einen Test auf Ständig-0- und Ständig-1-Fehler der Speicherzelle durch. Liegt ein Ständig-0- / -1-Fehler vor, so geht nur das defekte Teil-AG in Stopp.
	Wenn der Fehler nicht lokalisiert werden kann, so arbeitet das AG 155H entsprechend der projektierten Reaktion weiter (siehe COM 155H, Abschnitt 3.2 'Parametrieren des Betriebssystems'). Bei projektierter Reaktion "0" geht das Reserve-AG in den Zustand "Fehlersuchbetrieb". Das Master-AG arbeitet im "Solobetrieb" weiter.
	Wird im Reserve-AG ein Fehler per Selbsttest lokalisiert, geht die Reserve in STOP. Andernfalls koppelt sich die Reserve an, und es wird eine Reserve- Master-Umschaltung durchgeführt. Das AG arbeitet jetzt im redundanten Betrieb. Falls wieder ein Vergleichsfehler auftritt, geht das neue Reserve-AG in den Zustand "Fehlersuchbetrieb", während das neue Master-AG im "Solo- betrieb" weiterarbeitet.
	Wird in der neuen Reserve, die nun im Fehlersuchbetrieb ist, ein Fehler per Selbsttest lokalisiert, so geht sie mit einer Fehlermeldung in STOP. Wenn der Selbsttest auch in diesem Teil-AG keinen Fehler lokalisieren kann, so geht es mit der Fehlermeldung "Nicht lokalisierbarer Fehler" in STOP, wenn der zweite Vergleichsfehler innerhalb eines Testzyklus aufgetreten ist.

CPU 948R / 948RL

Dieses Kapitel enthält die Hardwarebeschreibung und die technischen Daten der Zentralprozessorbaugruppen CPU 948R und 948RL. Neben Bemerkungen zum Anwendungsbereich finden Sie hier die benötigten Angaben und Daten für die Montage und Inbetriebnahme der Baugruppen. Im einzelnen werden der Ein- und Ausbau der Baugruppen sowie die Bedien- und Anzeigeelemente auf der Frontplatte erläutert.

Einzelheiten zur Programmierung enthält die Programmieranleitung für die CPU 948R (siehe 'Band 2' dieses Handbuches).

In die CPUs 948R und 948RL können Sie eine Memory-Card einsetzen, in der Ihr Anwenderprogramm gespeichert ist.

Hinweis

Bitte beachten Sie, daß auf die CPU 948RL nur in diesem Kapitel eingegangen wird und daß die Unterschiede zwischen der CPU 948R und der CPU 948RL nur in diesem Kapitel beschrieben sind.

Falls in den weiteren Kapiteln dieses Handbuchs nur die CPU 948R erwähnt ist, gilt das dort Geschriebene in gleicher Weise für die CPU 948RL, mit Ausnahme der in Kapitel 3 aufgeführten Unterschiede.

3.1 Technische Beschreibung der CPU 948R / 948RL

Einsatzbereich

Sie können die CPUs 948R und 948RL im Zentralgerät ZG S5-135U/155H einsetzen. Mehrprozessorbetrieb ist in einem hochverfügbaren AG nicht möglich.

Die CPUs 948R / 948RL sind in folgenden Versionen verfügbar:

CPU-Version	Größe des internen Anwenderspeichers
CPU 948RL	128 Kbyte
CPU 948R-1	640 Kbyte
CPU 948R-2	1664 Kbyte

In den CPUs 948R und 948RL kann eine Simatic S5-Flash-EPROM-Memory-Card (im folgenden kurz als Memory Card bezeichnet) als Speichermedium für Anwenderprogramm und Anwenderdaten gesteckt werden. Der Inhalt der Memory-Card wird beim Urlöschen in den internen RAM-Speicher der CPU kopiert.

Die Programmiersprache ist STEP 5 (KOP, FUP, AWL, SCL). Die CPUs 948R und 948RL bearbeiten alle STEP 5-Operationen mit sehr hoher Geschwindigkeit und sind mit schneller Gleitpunktarithmetik ausgestattet.

Folgende Programmbearbeitungsebenen sind möglich:

- zyklisch;
- zeitgesteuert (9 verschiedene Zeitraster, uhrzeitgesteuert, Verzögerungsalarm);
- alarmgesteuert vom S5-Bus (8 Prozeßalarme an Bausteingrenzen über EB0);
- 'weicher STOP'.

AufbauDie Elektronik der CPU 948R und 948RL ist - einschließlich des RAM-Spei-
chers - auf zwei miteinander verschraubten Flachbaugruppen im Doppel-Eu-
ropaformat untergebracht. Die beiden Flachbaugruppen dürfen nicht getrennt
werden.

Die Frontplattenbreite der Baugruppe beträgt 2 2/3 Standardeinbauplätze, das sind 40 mm. Im ZG-Rahmen belegen die CPUs 948R und 948RL jeweils zwei Steckplätze.

3.2 Montage und Inbetriebnahme der CPU 948R / 948RL

Hinweis

Alle Brücken auf der Baugruppe werden für die Qualitätsprüfung beim Hersteller benötigt. Diese Brückeneinstellungen dürfen nicht verändert werden!

Ziehen und Stekken der Baugruppe



Vorsicht

Schalten Sie die Stromversorgung aus, bevor Sie die Baugruppe ziehen oder stecken.

Die Grundbaugruppe und die Erweiterungsbaugruppe der CPU 948R und der CPU 948RL sind eine Einheit und dürfen nicht getrennt werden.

Stecken

Gehen Sie beim Stecken der CPU in das Zentralgerät folgendermaßen vor:

Schritt	Handlung
1	Lösen Sie die obere Verriegelungsschiene des Zentralgerätes und prü- fen Sie, ob der Verriegelungsbolzen der Baugruppe richtig steht: Schlitzwaagerecht.
2	Wählen Sie den richtigen Steckplatz aus (orientieren Sie sich an der Beschriftung der Verriegelungsschiene). Setzen Sie die CPU linksbün- dig (Steckplatz 11) ein.
3	Schieben Sie die Baugruppe gleichmäßig in die Führungsschiene, bis der Hebel über dem Verriegelungsbolzen waagerechtsteht.
4	Drücken Sie den Verriegelungsbolzen auf der Unterseite der Bau- gruppe ein und drehen Sie ihn um 90° nach rechts.
5	Befestigen Sie die obere Verriegelungsschiene.

Ziehen

Gehen Sie beim Ziehen der CPU folgendermaßen vor:

Schritt	Handlung
1	Lösen Sie die obere Verriegelungsschiene des Zentralgerätes.
2	Lösen Sie den Verriegelungsbolzen der Baugruppe.
3	Drücken Sie den Ausrasthebel nach unten und ziehen Sie die Bau- gruppe dann nach vorne aus dem Zentralgerät heraus.

Bedien- und Anzeigeelemente

Die Bedien- und Anzeigeelemente sind bei der CPU 948R und 948RL in gleicher Weise auf der Frontplatte angeordnet. Bild 3-1 zeigt beispielhaft die Frontansicht der CPU 948R.



Bild 3-1 Bedien- und Anzeigeelemente der CPU 948R / 948RL und der CPU 948U

Betriebsarten-	Der Betriebsartenschalter hat zwei Positionen:
schalter	 RUN In Stellung 'RUN' bearbeitet die CPU 948R / 948RL das Anwenderpro- gramm, wenn die grüne LED "RUN" leuchtet.
	 STOP Die CPU 948R / 948RL geht in den "weichen STOP", wenn Sie von 'RUN' auf 'STOP' schalten. Die rote LED "STOP" leuchtet anschließend.

Betriebsartentaster Sie können mit dem Betriebsartentaster und dem Betriebsartenschalter die Anlauf-Funktionen "Urlöschen", "Neustart" und "Neustart mit Gedächtnis" auslösen:

Funktion	Taster- stellung	Erläuterung
Urlöschen (OVERALL RE- SET)	unten	Beim Urlöschen wird der interne RAM-Speicher neu initialisiert, d.h. bereits vorhandene Daten wer- den gelöscht und der Inhalt der Memory-Card wird – wenn vorhanden – in den internen RAM- Speicher kopiert. Anschließend wird ein komplet- ter Selbsttest ausgeführt.
Neustart (RESET)	oben	Beim Neustart werden alle Merker, Zeiten, Zähler und das Prozeßabbild gelöscht. Der OB20 wird aufgerufen. Die Bearbeitung des Anwenderpro- gramms beginnt von vorne.
Neustart mit Ge- dächtnis	Mitte	Die Bearbeitung des Anwenderprogramms beginnt von vorne wobei die Zustände der Merker, Zeiten, Zähler und das Prozeßabbild erhalten bleiben.

Betriebszustands-
anzeigenDie folgende Übersicht erläutert die jeweilige Bedeutung der Anzeigen der
drei Betriebszustands-LED "RUN", "STOP" und "SYS FAULT".

Die Leuchtdiode "STOP" signalisiert einen 'weichen STOP'; die LED "SYS FAULT" zeigt einen 'harten STOP' an.

Im 'weichen STOP' kann die CPU 948R / 948RL ein Anwenderprogramm (OB 39) zyklisch bearbeiten; die Digitalausgänge bleiben jedoch gesperrt. Im 'harten STOP' kann kein Programm ablaufen; die CPU 'steht'. Dieser Zustand kann nur durch Aus- und Wiedereinschalten der Netzspannung verlassen werden.

Anzeige-LED		D	
RUN	STOP	SYS- FAULT	Betriebszustand
Betriebsz	ustand RU	IN oder Al	NLAUF
an	aus	aus	Die CPU ist im Zustand RUN und ist Master (zyklischer Betrieb).
blinkt	aus	aus	Die CPU ist im Zustand RUN und ist in Reserve (zyklischer Betrieb).
an	blinkt	aus	Die CPU ist Master, die Parallelkopplung ist ausgefallen.
an	an	an	Erscheint kurzzeitig nach dem Einschalten des Gerätes.
an	an	aus	Die CPU führt den Anlaufselbsttest durch.
aus	aus	aus	Die CPU ist im Betriebszustand ANLAUF oder 'Bearbeitungskontrolle'.
Betriebsz	ustand 'we	eicher STC	PP'
aus	an	aus	Die CPU ist im Betriebszustand 'weicher STOP'.
			Nach Einschalten der Spannungsversorgung wenn der Betriebsartenschalter auf STOP steht und keine Fehler bei der Initialisierung aufgetreten sind. Ein Anlauf ist möglich.
aus	schnel-	aus	Die CPU ist im Betriebszustand 'weicher STOP'.
	les Blinken		Urlöschen wurde per Schalter-/Taster-Bedienung oder vom Betriebssystem angefor- dert. Ein Anlauf ist nur dann möglich, wenn Sie das Urlöschen durchführen oder die aufgetretenen Fehler beseitigen und anschließend urlöschen.
aus	lang-	aus	Die CPU ist im Betriebszustand 'weicher STOP'.
	sames Blinken		• In der zyklischen Programmbearbeitung ist ein Fehler aufgetreten. Die CPU ist im Stoppzustand weil keine entsprechende Fehlerbehandlung programmiert wurde. Wenn Sie den Schalter von RUN auf STOP stellen, zeigt die LED wieder Dauer- licht, solange der Fehler nicht erneut auftritt.
			• Bei Fehlbedienungen, z.B. Wahl einer unzulässigen Anlaufart, DB1-/DX0-Fehler usw.
			• Bei Programmierung einer STOP-Operation (STP und STS) im Anwenderpro- gramm.
			• Bei PG-Funktion BEARBKE (Bearbeitungskontrolle Ende) an dieser CPU.
			• Bei einigen Programmier- und Geratefehlern leuchten als zusatzlicher Hinweis auf die Fehlerursache die LED: 'ADF', 'QVZ' oder 'ZYK'.
Betriebsz	ustand 'ha	rter STOP	
aus	aus	an	Die CPU ist im Betriebszustand 'harter STOP'.
			• Wenn ein einwandfreier Betrieb des Systemprogramms nicht mehr gewährleistet ist, geht die CPU in den 'harten STOP'.
			 Ursachen für einen 'harten STOP': Quittungsverzug (QVZ) oder Parity-Fehler (PARE) im System-RAM; USTACK-Überlauf; STEP 5-Operation "STW"
			• Einen 'harten STOP' können Sie nur durch Aus- und Wiedereinschalten der Netz- spannung verlassen.
Betriebsz	ustand 'Aı	nkopplung	Reserve'
blinkt	blinkt	aus	Die CPU ist Reserve und der Betriebszustand ist 'Ankoppeln der Reserve'.

Fehleranzeige- und Melde-LED

Die folgende Übersicht erläutert die Ursachen für das Leuchten der Fehleranzeige-LED:

LED	Erläuterung
QVZ an	Eine vom Programm angesprochene Baugruppe quittiert nicht mehr, obwohl/weil sie:
	 entweder beim Neustart der CPU 948R / 948RL im Bereich des Prozeßabbildes (EB 0 bis 127, AB 0 bis 127) quittiert hat und als vorhanden in der sog. '9. Spur' eingetragen worden ist;
	• oder im DB 1 (Adreßliste) eingetragen und beim Neustart als vorhanden erkannt worden ist;
	• oder im Direktzugriff angesprochen wurde;
	 oder kein Zugriff der Hantierungsbausteine auf die Baugruppe möglich ist. Mögliche Ursachen:
	• Ausfall der Baugruppe, EG-Ausfall;
	 Ziehen der Baugruppe während des Betriebes, im Stoppzustand oder im ausgeschalteten Zustand ohne anschließenden Neustart. Ausfall der Freigabespannung L+:
	Beim Zugriff auf den Anwenderspeicher ist ein Quittungsverzug auf- getreten.
ADF an	Das Anwenderprogramm hat eine Adresse im Prozeßabbild angespro- chen, die nicht im DX1 eingetragen war.
ZYK an	Die eingestellte Zykluszeitüberwachung hat angesprochen, die zykli- sche Programmbearbeitung ist unterbrochen.
BASP an	Die Befehlsausgabe ist gesperrt, die digitalen Ausgänge werden direkt in den sicheren Zustand (auf 0) geschaltet.
INIT an	Bei 948R UR 11/12 und UR 21/22 und UR 51: Diese LED zeigt für kurze Zeit Dauerlicht während der Initialisierung nach Netz-EIN und während des Betriebs bei Systemfehlern. Bei 948R ab UR 13/ UR 23 / UR 53: Die LED INIT ist nicht vorhanden.

Eine detaillierte Beschreibung der Unterbrechungs- und Fehlerbehandlung finden Sie in der Programmieranleitung CPU 948R (siehe Band 2).

Fehler-LEDUrsachen für daSl1 und Sl2Die LED SI2 is

Ursachen für das Leuchten der Schnittstellen-Fehleranzeige-LED: Die LED SI2 ist immer aus, andernfalls liegt ein CPU-Fehler vor.

Anzeige-LED SI1	Ursache
an	Keine Kommunikation möglich: interner Fehler.
aus	Beide Schnittstellen sind initialisiert und betriebsbereit.

Inbetriebnahme Die CPU muß auf dem richtigen Steckplatz im Zentralgerät stecken. Die Pufferbatterie muß eingebaut und in Ordnung sein, damit die CPU in Betrieb gehen kann.

Urlöschen

Gehen Sie nach folgendem Schema vor:

Schritt	Bedienung/Tätigkeit	Ergebnis
1	Stellen Sie den Betriebsartenschal- ter auf 'STOP'.	
2	Schalten Sie die Netzspannung ein.	 Folgende LED auf der CPU müssen leuchten: rote LED "STOP" (schnell blin- kend) rote LED 'INIT' (kurzzeitig) rote LED 'BASP'
3	Halten Sie den Betriebsartenschal- ter in Stellung 'URLÖSCHEN' (Overall RESET) fest und stellen Sie gleichzeitig den Betriebsarten- schalter von 'STOP' nach 'RUN'.	Die rote LED 'STOP' und die RUN- LED zeigt nun Dauerlicht.

Sollte zusätzlich die rote LED 'SYS FAULT' leuchten, so ist beim Urlöschen ein Fehler aufgetreten. In diesem Fall sind die geschilderten Maßnahmen zu wiederholen. Eventuell Netzspannung aus- und wieder einschalten. Leuchtet die LED immer noch, dann ist die CPU-Baugruppe defekt.

Neustart

Setzen Sie die Inbetriebnahme nun wie folgt weiter fort:

Schritt	Bedienung/Tätigkeit	Ergebnis für Betrieb als Master
4.	Stellen Sie den Betriebsartenschal- ter auf 'STOP'	
5.	Halten Sie den Betriebsartentaster in Stellung RÜCKSETZEN (RESET) fest und stellen Sie gleichzeitig den Betriebsarten- schalter von 'STOP' nach 'RUN'.	 Rote LED 'STOP' erlischt; rote LED 'STOP' und grüne LED 'RUN' leuchten grüne LED 'RUN' leuchtet; rote LED 'BASP' erlischt Die CPU ist jetzt im Betriebszustand 'RUN', aber noch ohne Anwender- programm.

Neustart mit Gedächtnis

Mit dem Betriebsartenschalter können Sie einen manuellen Neustart mit Gedächtnis der CPU 948R / 948RL ausführen. Wann ein manueller Neustart mit Gedächtnis zulässig ist, entnehmen Sie bitte der Programmieranleitung CPU 948R (siehe Band 2).

Schritt	Bedienung/Tätigkeit	Ergebnis für Betrieb als Master
1.	Stellen Sie den Betriebsartenschal- ter von 'STOP' nach 'RUN'.	 Rote LED 'STOP' erlischt; rote LED 'STOP' und grüne LED 'RUN' leuchten grüne LED 'RUN' leuchtet; rote LED 'BASP' erlischt

Für Wartungszwecke oder im Fehlerfall kann mit der beschriebenen Inbetriebnahme ohne Anwenderprogramm festgestellt werden, ob die CPU fehlerfrei arbeitet.

Schnittstellen der CPU 948R Dieser Abschnitt informiert Sie über die Schnittstellen der CPU 948R / 948RL für den Anschluß eines PG/PC.

• PG-Schnittstelle SI1

Über diese Schnittstelle auf der Frontplatte können Sie die Verbindung zu einem PG in jedem Betriebszustand der CPU herstellen.

• Kopplung über parallelen Rückwandbus mit SINEC H1

Die Kopplung AG - PG über SINEC H1 erlaubt eine sehr leistungsfähige Kommunikation zwischen den Koppelpartnern. So ist z.B. das Laden der Anwendersoftware in die CPU im STOP bis zu achtmal schneller im Vergleich zur seriellen Kopplung.

Zusätzlich zur CPU 948R / 948RL brauchen Sie für diese Kopplung einen CP 143 (Ausgabestand 3) im AG sowie ein PG 7xx mit SINEC H1-Anschluß und die STEP 5-Software "Single Tasking" ab Version 6.3 oder "Multi-Tasking" ab Version 6.0.

Hinweis

Die Kopplung über SINEC H1 können Sie an einem Teil-AG nicht gleichzeitig mit der seriellen Schnittstelle betreiben.

Die Kopplung über SINEC H1 ist ausführlich in der Programmieranleitung CPU 948R beschrieben.

Zulassungen

Wichtig für USA und Kanada

Die folgenden Zulassungen liegen vor:



UL-Listing-Mark Underwriters Laboratories (UL) nach Standard UL 508, Report E 85972



CSA-Certification-Mark Canadian Standard Association (CSA) nach Standard C 22.2 No. 142, Report LR 63533

3.3 Technische Daten

Gemeinsame technische Daten Nachfolgende Tabelle enthält die gemeinsamen technischen Daten der CPUs 948R und 948RL.

Eigenschaft/Funktion	Wert					
Schutzart	IP	00				
Umgebungsbedingungen Umgebungstemperatur im Betrieb Temperaturänderung im Betrieb bei Transport und Lagerung	0 bis 55 °C max. 10 K/h max. 20 K/h					
Relative Feuchte	ma	ax. 95 % bei 2	25 °C, keine Beta	auung		
Schadstoffe: SO ₂ H ₂ S	10 1 c	cm ³ /m ³ , 4 Ta cm ³ /m ³ , 4 Tag	age ge			
Schwingen im Betrieb	10 58	58 Hz (ko 500 Hz (ko	nst. Ampitude 0, onst. Beschleuni	075 mm gung 1 g) ;)	
Störfestigkeit, Elektromagnetische Verträg- lichkeit (EMV)	sie	he Technisch	e Daten des ZG	S5-135U	/155U	
Funkentstörung Grenzwertklasse	A	(nach VDE 0	871)			
Ver- sorgungsleitungen	2 k 1 k 2 k	2 kV (nach IEC 801-4 (Burst) 1 kV (nach IEC 801-5) Leitung gegen Leitung 2 kV (nach IEC 801-5) Leitung gegen Erde				
Störfestigkeit gegen Entladen statischer Elektrizität nach IEC 801-2 (ESD) Störfestigkeit gegen Hochfrequenzein- strahlung	Eine Störfestigkeit von 4 kV Kontaktentladung (8 kV Luftentladung) ist bei sachgemäßem Aufbau gewährleistet. HF-Bestromung nach IEC 801-6 Grenzwertklasse 3 (bis 200 MHz), entsprechend 3 V/m		(8 kV währleistet. 1 3 V/m			
Hilfsenergie: Versorgungsspannung Stromaufnahme bei 5 V	948R	UR11, 12, 2 5 V ± 5 % typ. 3,6 A	1, 22, 51	948]	R UR1 5 V ± typ. 0,	3, 23, 53 5 % 5 A
Pufferspannung: Pufferstrom:	3,4 V typ. 10 μA (bei 25 °C)					
	P-Bereich	Q-Bereich	IM3-Bereich	IM4-B	ereich	Summe
Digitaleingänge mit Prozeßabbild Digitaleingänge ohne Prozeßabbild oder Analogeingänge	max 1024 max. 1024 max. 64	max. 2048 max. 128	max. 2048 max. 128	max. max.	2048 128	max. 1024 max 7168 max. 448
Digitalausgänge mit Prozeßabbild Digitalausgänge ohne Prozeßabbild oder Analogausgänge	max 1024 max. 1024 max. 64	max. 2048 max. 128		max. max.	2048 128	max. 1024 max 7168 max. 448
Merker	20	48				
S-Merker	32768					
Zeiten	256					
Zähler	256					

Eigenschaft/Funktion	Wert		
Übertragungsgeschwindigkeit der seriellen PG-Schnittstelle	9600 baud (= bit/s)		
Anzahl der Bausteine Programmbausteine PB Schrittbausteine SB Funktionsbausteine FB Funktionsbausteine FX Datenbausteine DB Datenbausteine DX Organisationsbausteine OB	256 256 256 256 256, davon 253 frei verfügbar 256, davon 253 frei verfügbar OB 1 bis 39 (Schnittstellen zum Betriebssystem)		
IntegrierteSonderfunktions-Organisations- bausteine OB	OB 121, 122, 124, 125, 131133, 141143, 150, 151, 153, 254, 255		
IntegrierteseriellePG-Schnittstelle	9600 baud (= bit/s)		
Maße (B $\times \times$ H $\times \times$ T)	40,6 mm × 233,4 mm × 160 mm		
Gewicht	948R UR11, 12, 21, 22, 51 ca. 1 kg	948R UR13, 23, 53 ca. 0,6 kg	

UnterschiedeNachfolgende Tabelle gibt einen Überblick über die Unterschiede in den Lei-
stungsmerkmalen zwischen der CPU 948R und der CPU 948RL.CPU 948RLCPU 948RL

Leistungsmerkmal	CPU 948R	CPU 948RL
Größe des Anwender- speichers	640 KByte (CPU 948R-1) 1664 KByte (CPU 948R-2)	128 KByte
Bearbeitungszeiten	siehe Tabellenheft 6ES5 997-3UR11	wie CPU 948R
Grundzykluszeit	ca. 5 ms	ca. 15 ms
Digitaleingänge	Unterstützung folgender Peripherietypen: Typ 1, 2, 3 und 4	Unterstützung folgender Peripherietypen: Typ 1, 2 und 3
	max. 1024 Eingänge mit PA	max. 1024 Eingänge mit PA
	Typ 1, 2, 3 und 4 (1-, 2- oder 3-kanalig)	Typ 1, 2 und 3 (1- oder 2-kanalig)
	+ 3072 ohne PA (Typ 1 und 2)	+ 1024 ohne PA (Typ 1 und 2) + 2048 ohne PA (Typ 2)
+ 4096 ohne PA bei Direktspeicherzugriff Typ 2 (1-kanalig geschaltet)		+ 4096 ohne PA bei Direktspeicherzugriff Typ 2 (1-kanalig geschaltet)
	+ Direktzugriff über Kacheladressierung (1-kanaliggeschaltet)	+ Direktzugriff über Kacheladressierung (1-kanaliggeschaltet)

Leistungsmerkmal	CPU 948R	CPU 948RL
Digitalausgänge	Unterstützung folgender Peripherietypen: Typ 8, 9, 10 und 11	Unterstützung folgender Peripherietypen: Typ 8, 9, 10 und 11
	max. 1024 Ausgänge mit PA Typ 8, 9, 10 und 11 (1- oder 2-kanalig)	max. 1024 Ausgänge mit PA Typ 8, 9, 10 und 11 (1- oder 2-kanalig)
	+ 3072 ohne PA (Typ 8 und 9, 1-kanalig)	+ 1024 ohne PA (Typ 8 und 9, 1-kanalig) + 2048 ohne PA (Typ 9, 1-kanalig)
	+ Direktzugriff über Kacheladressierung (1-kanalig geschaltet)	+ Direktzugriff über Kacheladressierung (1-kanaliggeschaltet)
Analogeingänge	Unterstützung folgender Peripherietypen: Typ 13, 14, 15 und 16	Unterstützung folgender Peripherietypen: Typ 13, 14, und 15
	max. 192 Eingänge (1-, 2- oder 3-kanalig)	max. 64 Eingänge (nur 1- oder 2-kanalig)
	max. 448 Eingänge (1-kanalig geschaltet)	max. 448 Eingänge (1-kanaliggeschaltet)
	+ Direktzugriff über Kacheladressierung (1-kanalig geschaltet)	+ Direktzugriff über Kacheladressierung (1-kanaliggeschaltet)
Analogausgänge	Unterstützung folgender Peripherietypen: Typ 18, 19, 20 und 21	Unterstützung folgender Peripherietypen: Typ 18, 19, 20 und 21
	max. 192 Ausgänge (1- oder 2-kanalig)	max. 64 Ausgänge (1- oder 2-kanalig)
	max. 448 Ausgänge (1-kanaliggeschaltet)	max. 448 Ausgänge (1-kanaliggeschaltet)
	+ Direktzugriff über Kacheladressierung (1-kanalig geschaltet)	+ Direktzugriff über Kacheladressierung (1-kanaliggeschaltet)
CP/IP	Unterstützung folgender Peripherietypen: Typ 24 und 25	Unterstützung folgender Peripherietypen: Typ 24 und 25

Erläuterungen zu den einzelnen Peripherietypen finden Sie im Kapitel 4.1

 $PA = Proze \beta abbild$

Steckerbelegung

Die Belegung der Basistecker und des Frontsteckers (PG-Schnittstelle) der CPUs 948R und 948RL finden Sie im Anhang A (Register 10) des Systemhandbuches AG S5-135U/155U. Die Anschlußbelegung ist die gleiche wie bei der CPU 948.

4

Peripherie-Betriebsarten und zugelassene E/A-Baugruppen

Dieses Kapitel beschreibt die möglichen Peripherie-Betriebsarten des AG S5-155H (redundant, dreikanalig redundant, einseitig und geschaltet) und nennt die jeweils zulässigen Baugruppen. Besonders wichtig sind die Ausführungen zur redundanten E/A-Peripherie in den Abschnitten 4.3 und 4.4. Sie finden dort auch die erforderlichen Verschaltungen. Ebenfalls beschrieben sind die Standard-Funktionsbausteine FB 40/41 und 43 für die Analogwertein-/ausgabe.

Für die Projektierung und für das Verständnis der Betriebsweise Ihrer Peripheriebaugruppen sollten Sie dieses Kapitel unbedingt beachten!

4.1 Übersicht

Peripherie-Betriebsarten Grundsätzlich unterstützt das AG S5-155H vier verschiedene Peripherie-Betriebsarten:

• Redundante Peripherie

Die Peripheriebaugruppe ist in **beiden** Teilgeräten unter der **gleichen** Adresse vorhanden. Diese Betriebsart bietet **hohe Verfügbarkeit**.

• Dreikanalig redundante Peripherie

Die Peripheriebaugruppe ist dreifach vorhanden. Zwei Eingänge auf gleichen Adressen und der dritte Eingang wahlweise in geschalteter Peripherie oder in Teil-AG A oder Teil-AG B. Die höchste Verfügbarkeit wird erreicht, wenn der dritte Kanal in geschalteter Peripherie liegt.

• Einseitige Peripherie

Die Peripheriebaugruppe ist einem der beiden Teil-AG **fest** zugeordnet. Wenn dieses Teil-AG ausfällt, fallen ebenso die ihm zugeordneten Baugruppen aus. Damit ist die Verfügbarkeit dieser Anordnung **nicht höher** als beim AG S5-155U.

Geschaltete Peripherie

Die Peripheriebaugruppe kann **alternativ** von beiden Zentralgeräten betrieben werden. Dies bietet eine gegenüber dem AG S5-155U **erhöhte** Verfügbarkeit.

Diese Betriebsarten können in einem AG S5-155H kombiniert werden. Jede Peripheriebaugruppe ist individuell projektierbar.

Hinweis

In einem AG S5-155H lassen sich alle vier Peripherie-Betriebsarten - einseitig, geschaltet, redundant und dreikanalig redundant - miteinander kombinieren.

Peripherie-TypenBei der Projektierung der digitalen/analogen Peripherie und der CP/IP-
Peripherie über COM 155H wird jedem vom Systemprogramm verwalteten
Prozeßsignal eine bestimmte Typ-Nummer zugewiesen.

Diese Typ-Nummer kennzeichnet

- a) den Signaltyp: digital, analog, Eingabe, Ausgabe, CP, IP und
- b) die Betriebsart: einseitig, geschaltet, redundant, dreikanalig redundant.

Die folgende Tabelle enthält alle projektierbaren Peripherie-Typen. Beachten Sie dazu auch die Beschreibung "COM 155H" in diesem Handbuch!

Typ-Nr.	Bedeutung		Verfügbarkeit
1	DE-Byte	einseitig	Standard (wie AG S5-155U)
2	DE-Byte	geschaltet	erhöht
3	DE-Byte	2fach redundant	hoch
4	DE-Byte	3fach redundant	höchst
8	DA-Byte	einseitig	Standard
9	DA-Byte	geschaltet	erhöht
10	DA-Byte	redundant	hoch
11	DA-Byte	redundant	hoch (mit drei RUECK-DE)
13	AE-Kanal	einseitig	Standard
14	AE-Kanal	geschaltet	erhöht
15	AE-Kanal	2fach redundant	hoch
16	AE-Kanal	3fach redundant	höchst
18 19 20 21	AA-Kanal AA-Kanal AA-Kanal AA-Kanal	einseitig geschaltet redundant redundant mit Fehlerlokalisierung	Standard erhöht hoch höchst
24	CP/IP	einseitig	Standard
25	CP/IP	geschaltet	erhöht

Hinweise zur Projektierung der E/A-Peripherie

Die Projektierung der E/A-Peripherie erfolgt **byteweise** für die Digitalperipherie und **wortweise** für die Analogperipherie. Dies bedeutet, daß Sie jedem Peripheriebyte/-wort das Attribut "einseitig", "geschaltet" oder "redundant" zuweisen können. Dabei sind folgende Adreßgrenzen zu beachten:

Peripherie-Typ	Adreßbereich		
einseitige digitale Ein-/Ausgänge geschaltete digitale Ein-/Ausgänge redundante digitale Ein-/Ausgänge	PY 0 255 PY 0 255 PY 0 127	QB 0 255 QB 0 255	
einseitige analoge Ein-/Ausgänge geschaltete analoge Ein-/Ausgänge redundante analoge Ein-/Ausgänge	PW 128 254 PW 128 254 PW 128 254	QW 0 254 QW 0 254 QW 0 254	

Geschaltete digitale und analoge Ein-/Ausgänge können auch in anderen Peripheriebereichen verwendet werden (siehe Bild 4-1).

Peripherie-Adreßbereiche

Das folgende Bild vermittelt Ihnen einen Überblick über die Peripheriebereiche im AG S5-155H für redundante, geschaltete und einseitige Peripherie.

			F:0000H
		reserviert für H-System (IM314R/IM324R)	F:1000H
		geschalteter freier Peripherie-Adreßraum	F:2100H
-		geschaltete digitale Peripherie	F:F000H
		redundante und einseitige digitale Peripherie	PY 0PY 127
	P-Bereich		F:F080H
		redundante und einseitige geschaltete analoge Peripherie oder	PY 128QB 255 2- u. 3-kanalige AE
		geschaltete einseitige digitale Peripherie	F:F100H
	Q-Bereich	erweiterte Peripherie (Q-Peripherie)	E-E200H
		Koppelmerker nur geschaltete Peripherie	1.1.20011
		geschaltete Peripherie	F:F300H
	-		F:F400H
		Kachelbereich Zugriff nur über Hantierungsbausteine oder Kachel-Befehle (nur geschaltet oder einseitig)	
			F:FC00H
Ž	IM3	geschaltete Peripherie	F:FD00H
	IM4		
		HW-Register	FIFEFFH Identfeg.
	l		F:FFFFH

Bild 4-1 Peripheriebereiche im AG S5-155H

Prozeßabbild- aktualisierung der Ein- und Ausgänge	Nach der Bearbeitung des OB 1 wird das Prozeßabbild der Ausgänge (redundantes PAA, geschaltetes PAA, einseitiges PAA) ausgegeben. Danach läuft der Selbsttest des AG S5-155H. Dieser kann - je nach Projektierung - zwischen 2 und 38 ms (Testscheibe 2 ms * n) plus eventueller Zeit für eine Alarmbearbeitung dauern.
	Anschließend wird das Prozeßabbild der Eingänge (redundantes PAE, geschaltetes PAE, einseitiges PAE) eingelesen. Das PAE der beiden Teil- geräte wird ausgetauscht und vereinheitlicht. Danach wird der OB 1 wieder

aufgerufen (siehe Bild 2-2).

4.2 Redundante Peripherie (Überblick)

Redundante
(1-von-2-)In dieser Betriebsart ist die Peripheriebaugruppe in beiden Teilgeräten unter
der gleichen Adresse vorhanden.PeripherieDiese Betriebsart bietet die höchste Verfügbarkeit, da auf diese Weise der
Ausfall eines Zentralgerätes oder einer Peripheriebaugruppe toleriert wird
(NON-STOP-Betrieb). Die Baugruppen können dabei im Zentralgerät oder

im Erweiterungsgerät gesteckt sein.

Bild 4-2 zeigt eine Aufbauvariante redundanter (zweikanaliger) Peripherie.



Bild 4-2 Redundanter Peripheriebetrieb und zugelassene Baugruppen

Anschaltungen und Erweiterungs- geräte	Im zweikanalig redundanten Peripheriebetrieb sind die gleichen Anschaltungen und Erweiterungsgeräte wie im AG S5-155U einsetzbar (siehe Systemhandbuch AG S5-135U/155U).
	Bei Einsatz der intelligenten Klemme ET 100 U im redundanten Betrieb gilt: Wenn ein E/A-Byte eines ET 100 wegen Quittungsverzug (QVZ) passiviert werden muß, so wird der gesamte Strang dieses ET 100 abgeschaltet.
Digitale und analoge E/A-Bau- gruppen	"Redundante E/A-Peripherie" bedeutet, daß die jeweilige redundante E/A-Baugruppe in Teil-AG A und Teil-AG B steckt und beide E/A-Bau- gruppen auf der gleichen E/A-Adresse liegen und über COM 155H als redundant projektiert wurden.

Im AG S5-155H können alle E/A-Peripheriebaugruppen betrieben werden, die auch im AG S5-155U einsetzbar sind.

Peripherie	Redundante E/A-Peripherie ist nur zulässig in folgenden Peripherieadress- räumen (\rightarrow Abschn. 5.1):	
	• redundante DE/DA: FF000 FF07F (PY 0 127)	
	• redundante AE/AA: FF080 FF1FF (PW 128 254 u. QW 0 254))	
	Beachten Sie bitte die Hinweise zur Projektierung der E/A-Peripherie in Abschnitt 4.1.	
	Hinweis	
	Wenn Sie bestimmte redundante digitale Ein- oder Ausgänge als "NON- STOP-DE" oder "NON-STOP-DA" betreiben wollen, so beachten Sie die Ausführungen im nachstehenden Info-Block "Lokalisierungseinrichtungen"!	
<u>L</u> okalisierungs- <u>e</u> inrichtungen (LE)	Für jeden redundanten Digitaleingang und jeden redundanten Digitalausgang, den Sie als NON-STOP-DE oder NON-STOP-DA betreiben wollen, müssen Sie eine spezielle Lokalisierungs-Einrichtung projektieren, mit der das Systemprogramm im Fehlerfall eine schnelle Fehlerlokalisierung durchführen kann (Bild 4-5 bzw. Bild 4-10/4-12).	
	"NON-STOP-DE/DA" heißt: Ein auftretender Fehler dieses DE/DA und eine anschließende Reparatur haben keinerlei Auswirkungen auf den Prozeß.	
	Eine Lokalisierungseinrichtung (LE) für einen NON-STOP-DE oder einen NON-STOP-DA setzt sich zusammen aus	
	• einem Lokalisierungs-Digitaleingang (L-DE) und	
	• einem Lokalisierungs-Digitalausgang (L-DA).	
Übersicht über die redundanten E/A-	Dieser Abschnitt skizziert stichwortartig die Eigenschaften der verschiedenen redundanten E/A-Peripherie-Typen im AG S5-155H.	
турен	Redundante DE <u>ohne</u> Fehlerlokalisierung	
	 Fehlererkennung: durch Diskrepanzüberwachung und Beobachtung von Flankenwechsel Fehlerlokalisierung: keine Passivierung: Passivierung des DE-Bytes der Seite, auf der ein Ständigfehler lokalisiert wurde 	
	Redundante DE <u>mit</u> Fehlerlokalisierung	
	 Fehlererkennung: durch Diskrepanzüberwachung Fehlerlokalisierung: durch L-DA Passivierung: Passivierung des defekten DE-Bytes 	
	Redundante DE dreikanalig	
	– Fehlerlokalisierung: durch 2- von -3-Auswahl	

Redundante DA ohne Fehlerlokalisierung

bei Ständig-1-Fehlern:

- Fehlererkennung: durch zyklischen Vergleich von PAA und R-DE
- Fehlerlokalisierung: keine
- Passivierung: Passivierung des R-DE, d.h. kein Test der 0→1-Flanke mehr möglich

bei Ständig-0-Fehlern:

- Fehlererkennung: durch Test bei 0→1-Flanke
- Fehlerlokalisierung:
- Passivierung: Passivierung des defekten DA-Bytes

Redundante DA mit Fehlerlokalisierung

bei Ständig-1-Fehlern:

- Fehlererkennung: durch zyklischen Vergleich von PAA und R-DE;
- Fehlerlokalisierung: durch Abschalten der Gruppenversorgung über L-DA:
- Passivierung: Passivierung und Fehlerbeherrschung des defekten DA-Bytes und aller übrigen redundanten DA mit derselben Gruppenversorgung .

bei Ständig-0-Fehlern:

- Fehlererkennung durch Test bei $0 \rightarrow 1$ -Flanke oder spätestens Fehlerlokalisierung: nach ca. 10 h, wenn Ausgangszustand = "1".
- Passivierung: keine;

Das defekte DA-Byte wird nur gemeldet; Zugriffe finden weiterhin statt; es wird kein Test auf das betroffene DA-Byte mehr durchgeführt.

Redundante AE

- Fehlererkennung: durch Analogwert-Diskrepanzüberwachung; bei Fehler kann Minimal- oder Maximalwert ausgewählt werden.
- Fehlererlokalisierung fehlerabhängig, s. Abschn. 4.4 Passivierung:

Redundante AE dreikanalig

- Fehlererkennung:
 - durch Analogwert-Diskrepanzüberwachung Fehlerlokalisierung:
- Passivierung:
- **Redundante AA**
- Fehlererkennung:

Fehlerlokalisierung:

- durch Rücklesen des Analogausgabewertes
- Passivierung:

Hinweis:

Nähere Informationen zu allen oben erwähnten Peripherie-Typen finden Sie in Abschnitt 4.3 bzw. 4.4, und zwar in der hier angegebenen Reihenfolge.
Fehlerkennung bei Digitalausgaben

Die Tabelle gibt an, nach welcher Zeit bei den Digitalausgabe-Typen 10 bzw. 11 ein Fehler erkannt wird.

	Fehler	Typ 10 mit RUE-DE	Typ 11 mit 3 RUE-DE
1.	Ständig-1 der DA-Baugruppe. Wenn PAA intermittierend	Nach zwei $0 \rightarrow 1$ Flankenwechseln	Nach zwei $0 \rightarrow 1$ Flankenwechseln
2.	Ständig-1 der DA-Baugruppe. Wenn PAA = 0.	spätestens nach der Zeit TI	spätestens nach der Zeit TI
3.	Ständig-1 der DA-Baugruppe. Wenn Prozeßabbild = 1.	durch Inspektion	direkt vor dem LDA-Test = alle 10 h
4.	Ständig-0 der DA-Baugruppe oder Drahtbruch am DA-Bau- gruppen-Anschluß. Wenn PAA intermittierend.	nach zwei $0 \rightarrow 1$ Flankenwechseln oder ^{*)} direkt im LDA-Test = alle 10 h (Fehler wirkt sich kurzzeitig ¹⁾ am Prozeß aus!)	nach zwei 0→1 Flankenwechseln oder ^{*)} direkt vor dem LDA-Test = alle 10 h
5.	Ständig-0 der DA-Baugruppe oder Drahtbruch am DA-Bau- gruppen-Anschluß. Wenn PAA = 0.	durch Inspektion	durch Inspektion
6.	Ständig-0 der DA-Baugruppe oder Drahtbruch am DA-Bau- gruppen- Anschluß. Wenn PAA = 1	im LDA-Test (= alle 10 h) (Fehler wirkt sich kurzzeitig ¹⁾ am Prozeß aus!)	direkt vor dem LDA-Test = alle 10 h
7.	Ständig-1 nach der Entkopplungs- diode (Fehler kann nicht auto- matisch beherrscht werden). Wenn Prozeßabbild = 0.	spätestens nach der Zeit TI	spätestens nach der Zeit TI
8.	Ständig-1 nach der Entkopplungs- diode (Fehler kann nicht auto- matisch beherrscht werden). Wenn Prozeßabbild = 1.	durch Inspektion	durch Inspektion
9.	Drahtbruch in oder nach der Entkopplungsdiode. Wenn PAA intermittierend	nach zwei $0 \rightarrow 1$ Flankenwechseln oder ^{*)} direkt nach LDA-Test = alle 10 h (Fehler wirkt sich kurzzeitig ¹⁾ am Prozeß aus!)	nach zwei $0 \rightarrow 1$ Flankenwechseln oder ^{*)} direkt nach LDA-Test = alle 10 h (Fehler wirkt sich kurzzeitig ¹⁾ am Prozeß aus!)
10.	Drahtbruch in oder nach der Entkopplungsdiode. Wenn Prozeßabbild = 0	durch Inspektion	durch Inspektion
11.	Drahtbruch in oder nach der Entkopplungsdiode, (die Drähte müssen bis zum Aktor redundant verlegt sein und vom Aktor zum R-DE geführt werden). Wenn Prozeßabbild = 1	im LDA-Test = alle 10 h (Fehler wirkt sich kurzzeitig ¹⁾ am Prozeß aus!)	im LDA-Test = alle 10 h (Fehler wirkt sich kurzzeitig ¹⁾ am Prozeß aus!)
12.	Kurzschluß gegen 0 nach der Entkopplungsdiode (Fehler kann nicht automatisch gemeldet aber lokalisiert werden). Wenn PAA = 1	spätestens nach der Zeit TI	spätestens nach der Zeit TI

TI	=	größerer Wert von 2 * T _R und 2 * AG-Zykluszeit
*)		abhängig davon, welches Ereignis früher eintritt.
1)		kurze Auswirkung auf den Prozeß

('kurz' heißt $1 * t_R + 2 *$ Weckalarmgrundtakt, unabhängig von der AG-Zykluszeit)

 T_R = projektierteRückleseverzögerungszeit t_R = tatsächlicheRückleseverzögerungszeit

4.3 Redundante Digital-Ein-/Ausgänge (DE/DA)

4.3.1 Redundante DE ohne Fehler-Lokalisierungseinrichtung

Mit dem Typ der zweikanaligen (1-von-2) DE ohne Fehler-Lokalisierungseinrichtung wird zwar eine Fehlererkennung, jedoch keine Fehlerlokalisierung durchgeführt. Das bedeutet, daß diese Digitaleingänge **nicht** als "NON-STOP-DE" betrieben werden können!

Ein redundanter digitaler Eingang ist sowohl in Teilgerät A als auch in Teilgerät B vorhanden. Das Systemprogramm vergleicht zyklisch, ob der Signalzustand des DE in beiden Teilgeräten identisch ist: Dieser Vergleich erfolgt bei der Aktualisierung des PAE. Stößt das Systemprogramm dabei auf redundante DE mit einem unterschiedlichen Signalzustand, so werden diese DE markiert und die jeweils projektierte Diskrepanzzeit gestartet. Solange diese Zeit läuft, wird als Signalzustand der letzte einheitliche Wert beibehalten.

Ist die Diskrepanzzeit abgelaufen und ist der Signalzustand des DE immer noch unterschiedlich, so wird dies im Fehler DB gemeldet und es wird auf den nächsten Flankenwechsel gewartet. Bis zu diesem Flankenwechsel wird weiterhin der letzte einheitliche Wert beibehalten. Nach dem Flankenwechsel wird als endgültiger Signalzustand der Signalzustand der DE-Seite angegeben, die auf dem diskrepanten Bit den Flankenwechsel aufweist. Die andere Seite wird passiviert.

Bei einem Peripheriedirektzugriff werden ebenfalls die Signalzustände der redundanten DE verglichen. Bei unterschiedlichem Signalzustand wird als Signalzustand der letzte einheitliche Wert beibehalten.



Bild 4-3 Redundante DE zweikanalig ohne Fehlerlokalisierung

4.3.2 Redundante DE mit Fehler-Lokalisierungseinrichtung

	Mit dem Typ der 1-von-2-DE mit LE wird sowohl eine Fehlererkennung als auch eine Fehlerlokalisierung durchgeführt. Mit Hilfe der in Bild 4-4 dar- gestellten Schaltung lokalisiert das System im Fehlerfall die defekte DE-Bau- gruppe. Dazu wird nach Ablauf der Diskrepanzzeit wie folgt verfahren:
	 Ausgabe von Signal "0" an beide L-DA (Teil-AG A und B). Damit wird die Geberversorgung abgeschaltet. Nach Ablauf der projektierten Rücklese-Verzögerungszeit muß von beiden DE eine "0" gelesen werden. Andernfalls kennzeichnet der "1" anzeigende DE die defekte Baugruppe. Ausgabe von Signal "1" an beide L-DA.
	Die defekte Baugruppe wird gemeldet und das DE-Byte wird passiviert, d.h., auf das DE-Byte dieser Seite wird nicht mehr zugegriffen (einseitiger Betrieb). Die Fehlerlokalisierung kann sich, abhängig von der projektierten Rücklese-Verzögerungszeit, über mehrere AG-Zyklen erstrecken. Während dieser Zeit wird bei Peripheriedirektzugriffen auf die betroffenen DE-Bytes das zuletzt gültige Prozeßabbild übergeben. 'Betroffene' DE-Bytes sind alle DE-Bytes, die von der gleichen Gruppenversorgung gespeist werden.
	Eine "Gruppe" ist die Zusammenfassung aller Geber redundanter DE oder DA, die vom gleichen L-DA versorgt werden. Die kleinst mögliche Gruppe besteht aus einem redundanten Byte, die größt mögliche Gruppe umfaßt alle redundanten DE eines AG S5-155H.
Test der Fehler- Lokalisierungs-	Die L-DE der zweikanaligen 1-von-2-DE werden pro Testzyklus (ca. alle 5 Min.) einmal auf 'ständig-0' und 'QVZ' überprüft.
einrichtung	Die L-DE und L-DA der zweikanaligen 1-von-2-DE werden alle 10 Stunden auf 'ständig-0' durch seitenweises Nullsetzen der L-DA getestet. Sie werden nur im Master-Anlauf auf 'ständig-1' durch beidseitiges Nullsetzen der L-DA getestet. Siehe auch Tabelle "Fehlererkennung bei Digitalausgaben".



Bild 4-4 Prinzipschaltbild 1-von-2 DE mit Fehler-Lokalisierungseinrichtung



Bild 4-5 Redundante DE, zweikanalig mit Fehlerlokalisierung

4.3.3 Redundante DE, 3-kanalig

Mit dem Typ dreikanaliger (1-von-3) DE wird eine Fehlererkennung und Fehlerlokalisierung durchgeführt. Das bedeutet, daß diese Digitaleingaben als "NON-STOP-DE" betrieben werden können!

Ein redundanter digitaler Eingang ist sowohl in Teilgerät A als auch in Teilgerät B vorhanden, der zugehörige dritte Digital-Eingang ist wahlweise in geschalteter Peripherie oder in Teil-AG A oder in Teil-AG B. Wenn Sie den dritten DE in geschalteter Peripherie projektieren, erhalten Sie eine größere Verfügbarkeitserhöhung als wenn Sie den dritten DE in Teil-AG A oder in Teil-AG B projektieren.

Das Systemprogramm 155H vergleicht zyklisch, ob der Signalzustand der drei DE identisch ist. Dieser Vergleich erfolgt bei der Aktualisierung des Prozeßabbilds der Eingänge. Stößt das Systemprogramm dabei auf DE mit einem unterschiedlichen Signalzustand, so werden diese DE markiert und die jeweils projektierte Diskrepanzzeit gestartet. Solange diese Zeit läuft, wird als Signalzustand der entsprechende Einheitswert gebildet, je nachdem ob ein oder drei Geber projektiert sind. Bei Projektierung für einen Geber ergibt sich der Einheitswert einer 2-von-3-Entscheidung. Bei einer Projektierung für drei Geber wird der letzte einheitliche Wert beibehalten.

Ist die Diskrepanzzeit abgelaufen und ist der Signalzustand des DE immer noch unterschiedlich, so wird der Fehler gemeldet. Als gültiger Signalzustand wird das 2-von-3-Entscheidungs-Ergebnis angegeben. Das Byte wird passiviert. Bis zur Fehlerbehebung und Depassivierung arbeitet der DE in 1-von-2-Auswahl weiter.



Bild 4-6 Redundante DE, dreikanalig mit einem Geber



Bild 4-7 Redundante DE, dreikanalig mit drei Gebern

Der Peripheriedirektzugriff auf 3-kanalig projektierte DE ist zulässig.

Er liefert den vereinheitlichten Wert der drei Digitaleingaben.

Mit dem Anschluß von drei Gebern erhalten Sie die höchstmögliche Verfügbarkeit da auch Geberfehler erkannt, lokalisiert und passiviert werden.

Die Dauer bis zur Fehlerlokalisierung beträgt maximal:

2 x projektierte Diskrepanzzeit +

2 x AG-Zykluszeit.

4.3.4 Projektierung redundanter Prozeßalarme (DE 0)

 Projektieren Sie den DE 0 mit COM 155H redundant ohne Fehler- lokalisierung (entsprechend beschalten)! Für die Diskrepanzzeit zieht das Systemprogramm für alle DE 0-Bits die für DE 0.0 projektierte Zeit heran. Zeiten, die für DE 0.1 bis DE 0.7 angegeben sind, sind irrelevant. Die maximale projektierbare Diskrepanzzeit für DE 0 beträgt 1,0 s. In der COM 155H-BeSy-Maske tragen Sie "Alarm-DE": JA ein.
 Im Datenbaustein DX 0 parametrieren Sie "Prozeßalarme": JA sowie "Zeitalarmbearbeitung": JA. "Grundtakt für die Zeitalarmbearbeitung": 10 ms.
Nur das Master-Teil-AG hat Zugriff auf DE 0. Die Reserve überwacht alle 10 ms, ob auf Master- oder Reserveseite ein Ständig-0- oder Ständig-1-Fehler vorliegt.
Falls durch einen Ständig-0- oder Ständig-1-Fehler eine Flanke am DE aus- gelöst wird, führt diese Flanke ebenfalls zu einem Aufruf des Alarm-OBs. Auf Anwenderseite kann durch ein zusätzliches DE-Byte, das mit dem DE 0 verdrahtet ist, der 'falsche' Flankenwechsel erkannt werden.
Die 'richtige' Flanke am intakten DE führt in jedem Fall zu einem Alarm- OB-Aufruf. Das Systemprogramm gewährleistet, daß trotz Ständig-0/1-Fehler kein Alarm verloren geht.
Wenn ein Ständig-0 oder Ständig-1-Fehler auf der Masterseite vorliegt, wird nach Ablauf der projektierten Diskrepanzzeit vom Systemprogramm eine Reserve-Master-Umschaltung ausgelöst. Der Fehler wird gemeldet, das de- fekte DE 0 passiviert, und im H-Merkerwort wird das Bit "AGF" (AG-Feh- ler) gesetzt (siehe Kapitel 8.5). Damit wird das DE 0 im anderen Teil-AG für die Erkennung aller Prozeßalarme benutzt.
Wenn ein Ständig-0 oder Ständig-1-Fehler auf der Reserveseite vorliegt, wird nach Ablauf der Diskrepanzzeit der Fehler gemeldet, das defekte DE 0 passiviert und im H-Merkerwort das Bit "AGF" gesetzt.
Beschalten Sie den DE 0 wie einen redundanten DE ohne Fehlerlokalisie- rung. Bei Ständig-0- und Ständig-1-Fehlern wird trotzdem eine Fehlerlokali- sierung durchgeführt (siehe oben). Nicht benutzte Eingänge müssen mit Masse verbunden werden! Die beiden redundanten DE 0 sollten in den bei- den Zentralgeräten stecken.
Wenn ein QVZ auf der Masterseite vorliegt, wird vom Systemprogramm eine Reserve-Masterschaltung ausgeführt. Der QVZ wird gemeldet, der defekte DE 0 wird als "2geschaltet defekt" gemeldet und für die Alarmerkennung wird der DE 0 des neuen Masters herangezogen.

4.3.5 Redundante DA ohne Fehler-Lokalisierungseinrichtung (FLE)

Mit dem Typ der 2-kanaligen (1-von-2-)DA ohne FLE wird eine Fehlererkennung durchgeführt. Eine Fehlerlokalisierung kann jedoch nur eingeschränkt erfolgen. Das System behandelt diesen DA-Typ wie folgt:

• Rücklesen der ausgegebenen Digitalwerte, unter Berücksichtigung der projektierten Rücklese-Verzögerungszeit. Damit werden Ständig-1-Fehler erkannt, jedoch nicht lokalisiert.

Ständig-0-Fehler werden erst nach dem nächsten 0 \rightarrow 1-Flankenwechsel erkannt:

- Zuerst wird das Signal "1" in einem Teil-AG, z.B. Teil-AG A, ausgegeben, während im Teil-AG B weiterhin Signal "0" ausgegeben wird.
- Nach Ablauf der projektierten Rücklese-Verzögerungszeit muß eine "1" rückgelesen werden. Andernfalls ist der Fehler lokalisiert und wird gemeldet.
- Dieser DA-Test wird wechselweise bei jedem 0→1-Flankenwechsel im anderen Teil-AG durchgeführt.

Hinweis:

Bei der Projektierung über COM 155H ist die Angabe, um welche Zeit das Rücklesen der DA verzögert werden soll, erforderlich, da die verschiedenen Digitalausgabebaugruppen unterschiedliche Signallaufzeiten haben!



Bild 4-8 Zweikanalig redundante DA ohne Fehlerlokalisierung

4.3.6 Redundante DA mit Fehler-Lokalisierungseinrichtung (DA Typ 10)

	Mit dem Typ der 2-kanaligen (1-von-2) DA für intermittierende (häufig schaltende) Ausgänge wird sowohl eine Fehlererkennung als auch eine Fehlerlokalisierung durchgeführt. Der DA kann bei Ständig-1-Signal passiviert/isoliert werden, indem der L-DA dieser Seite (Teil AG) "0" ausgibt (abschalten). Bei Ständig-0-Signal wird der Fehler nur gemeldet. Das bedeutet, daß dieser Digitalausgang als NON-STOP-DA betrieben werden kann (siehe Bild 4-10).
	Das Systemprogramm behandelt diesen DA-Typ wie folgt:
	• Rücklesen der ausgegebenen Digitalwerte, unter Berücksichtigung der projektierten Rücklese-Verzögerungszeit. Damit werden Ständig-1-Fehler erkannt und, durch Abschalten der Gruppenversorgung, lokalisiert.
	Ständig-0-Fehler werden erst nach dem nächsten $0 \rightarrow 1$ -Flankenwechsel erkannt:
	• Zuerst wird das Signal "1" in einem Teil-AG, z.B. Teil-AG A, aus- gegeben, während im Teil-AG B weiterhin Signal "0" ausgegeben wird.
	 Nach Ablauf der projektierten Rücklese-Verzögerungszeit muß eine "1" rückgelesen werden. Andernfalls ist der Fehler lokalisiert und wird gemeldet.
	• Dieser DA-Test wird wechselweise bei jedem 0→1-Flankenwechsel im anderen Teil-AG durchgeführt.
Reaktion des Systemprogramms 155H	Bei Ständig-0-Fehler findet kein DA-Test für das betroffene DA-Byte mehr statt. Ebensowenig erfolgt ein Test auf Ständig-1 der L-DA. Zur Erhöhung der Verfügbarkeit wird das Byte nicht passiviert, Zugriffe darauf werden weiterhin durchgeführt.
	Bei Ständig-1-Fehler wird das defekte DA-Byte und der zugehörige Rück- lese-DE passiviert. Es findet kein Zugriff auf das betroffene DA-Byte mehr statt. Die Gruppenversorgung wird über den L-DA abgeschaltet. Damit werden alle redundanten DA, die an dieser Gruppenversorgung ange- schlossen sind, passiviert (einseitiger Betrieb).
	Liegt bei Ausgangszustand "1" ein Ständig-0-Fehler (während der Ausführung des "LDA für DA-Test") vor, so wird dieser Fehler maximal T_{test} nach dem erstmöglichen Rücklesen des Ständig-0-Fehlers erkannt und der LDA-Test abgebrochen.
	T_{Test} ist maximal 3 * Zeitalarmgrundtakt. Damit sich ein solcher Fehler nur möglichst kurzzeitig am Stellglied auswirkt, ist der Zeitalarmgrundtakt im DX 0 auf 1 * 10 ms einzustellen.
	Bei diesem DA-Typ (10) wirkt sich ein solcher Fehler für die Dauer von max. T_{Test} am Stellglied aus.
Test der Fehler- Lokalisierungs- einrichtung	Die L-DE und L-DA der zweikanaligen 1-von-2-DE werden pro Testzyklus (ca. alle 5 Min.) einmal auf 'ständig-0' und 'QVZ' überprüft.

Die L-DA der zweikanaligen 1-von-2-DA dürfen und müssen nur seitenweise nullgesetzt werden. 'Ständig-1-Fehler' werden alle 10 Stunden durch seitenweises Nullsetzen je eines L-DA aufgedeckt.

Die Funktionsweise des DA Typ 10 mit L-DA wird so ausgeführt, daß sich ein 'Ständig-0-Fehler' eines DA während des L-DA-Tests nur sehr kurz am Prozeß auswirkt.

Liegt bei Ausgangszustand "1" ein 'Ständig-0-Fehler' eines zweikanaligen 1-von-2-DA vor (während der Ausführung des "L-DA für DA-Test"), so wird maximal zwei Weckalarmgrundtakte nach dem erstmöglichen Rücklesen des 'Ständig-0-Fehlers' der Fehler erkannt und der L-DA-Test abgebrochen. Der L-DA wird dann sofort wieder auf "1" gesetzt, damit der intakte DA die "1" wieder ausgibt. Der 'Ständig-0-Fehler' wird gemeldet.

Siehe auch Tabelle "Fehlererkennung bei Digitalausgaben".



Bild 4-9 Prinzipschaltbild 1-von-2 DA mit Fehler-Lokalisierungseinrichtung



L-DA : Lokalisierungs-DA L-DE : Lokalisierungs-DE Red. DA : Redundante DA

: Rücklese-DE

Rue-DE

Die Versorgung ist auch mit einer Lastspannungsversorgung möglich. Konsequenz: Bei Ausfall der Lastversorgung fällt die gesamte redundante DA-Gruppe aus



4.3.7 Redundante DA <u>mit</u> Fehler-Lokalisierungseinrichtung und 3 Rue-DE (DA-Typ 11)

	Mit dem Typ der 2-kanaligen (1-von-2) DA für <u>nicht</u> intermittierende (selten schaltende) Ausgänge wird sowohl eine Fehlererkennung als auch eine Fehlerlokalisierung durchgeführt. Das Systemprogramm behandelt diesen DA-Typ wie folgt:
	• Rücklesen der ausgegebenen Digitalwerte, unter Berücksichtigung der projektierten Rücklese-Verzögerungszeit. Damit werden Ständig-1-Fehler erkannt und, durch Abschalten der Gruppenversorgung, lokalisiert.
	Ständig-0-Fehler werden erst nach dem nächsten $0 \rightarrow 1$ -Flankenwechsel erkannt:
	 Zuerst wird das Signal "1" in einem Teil-AG, z.B. Teil-AG A, ausgegeben, während im Teil-AG B weiterhin Signal "0" ausgegeben wird. Nach Ablauf der projektierten Rücklese-Verzögerungszeit muß eine "1" rückgelesen werden. Andernfalls ist der Fehler lokalisiert und wird gemeldet.
	 Dieser DA-Test wird wechselweise bei jedem 0→1-Flankenwechsel im anderen Teil-AG durchgeführt.
	• Zusätzlich werden 5 Min. nach jeder Passivierung und alle 10 Stunden die DA mit Hilfe der R-DE in Teil-AG A und Teil-AG B auf Ständig-0-Fehler überprüft. So wird auch ohne betriebsmäßigen Flankenwechsel ein Ständig-0-Fehler in der DA-Baugruppe aufgedeckt.
Funktion des Peripherietyps 11	Für den Typ 11 muß eine Lokalisierungseinrichtung projektiert werden (siehe Bild 4-12). Die Schaltung ist notwendig, wenn NON-STOP-Betrieb eines nicht intermittierenden DA erreicht werden soll.
	Liegt bei Ausgangszustand "1" ein Ständig-0-Fehler in der DA-Baugruppe (während der Ausführung des "LDA für DA-Test") vor, so wird dieser Fehler vor der Ausführung des LDA-Tests erkannt und der LDA-Test nicht ausge- führt. Der Ständig-0-Fehler wird gemeldet.
	Liegt bei Ausgangszustand "1" ein Ständig-0-Fehler in oder nach der Entkopplungsdiode (während der Ausführung des "LDA für DA-Test") vor, so wird dieser Fehler maximal T _{test} nach dem erstmöglichen Rücklesen des Ständig-0-Fehlers erkannt und der LDA-Test abgebrochen.
	T_{Test} ist maximal 3 * Weckalarmgrundtakt. Damit sich ein solcher Fehler nur möglichst kurzzeitig am Stellglied auswirkt, ist der Weckalarmgrundtakt im DX 0 auf 1 * 10 ms einzustellen.
Reaktion des Systemprogramms 155H	Bei Ständig-0-Fehler findet kein DA-Test für das betroffene DA-Byte mehr statt. Ebensowenig erfolgt ein Test auf Ständig-1 der L-DA. Zur Erhöhung der Verfügbarkeit wird das Byte nicht passiviert, Zugriffe darauf werden weiterhin durchgeführt.
	Bei Ständig-1-Fehler wird das defekte DA-Byte passiviert. Es findet kein Zugriff auf das betroffene DA-Byte mehr statt. Die Gruppenversorgung wird über den L-DA abgeschaltet. Damit werden alle redundanten DA, die an die- ser Gruppenversorgung angeschlossen sind, passiviert (einseitiger Betrieb).

Test der Fehler-Lokalisierungseinrichtung Die L-DE und L-DA der zweikanaligen 1-von-2-DE werden pro Testzyklus (ca. alle 5 Min.) einmal auf 'ständig-0' und 'QVZ' überprüft.

Die L-DA der zweikanaligen 1-von-2-DA dürfen und müssen nur seitenweise nullgesetzt werden. 'Ständig-1-Fehler' werden alle 10 Stunden durch seitenweises Nullsetzen je eines L-DA aufgedeckt.

Liegt bei Ausgangszustand "1" ein 'Ständig-0-Fehler' **in der DA-Baugruppe** vor (während der Ausführung des "L-DA für DA-Test"), so wird dieser **vor** der Ausführung des L-DA-Testes erkannt und dann der L-DA-Test nicht ausgeführt. Der 'Ständig-0-Fehler' wird gemeldet.

Liegt bei Ausgangszustand "1" ein 'Ständig-0-Fehler' **in oder nach der Entkopplungsdiode** vor (während der Ausführung des "L-DA für DA-Test"), so wird dieser Fehler max. zwei Weckalarmgrundtakte nach dem erstmöglichen Rücklesen des 'Ständig-0-Fehlers' erkannt und der L-DA-Test abgebrochen. Der im Test befindliche L-DA wird dann sofort wieder auf "1" gesetzt, um die Fehlerauswirkung auf den Prozeß kurz zu halten. Der 'Ständig-0-Fehler' wird gemeldet. (Siehe auch Tabelle "Fehlererkennung bei Digitalausgaben").



Bild 4-11 Prinzipschaltbild 1-von-2 DA mit Fehler-Lokalisierungseinrichtung für nicht-intermittierende Signale



Die Versorgung ist auch mit einer Lastspannungsversorgung möglich. Konsequenz: Bei Ausfall der Lastversorgung fällt die gesamte redundante DA-Gruppe aus

Bild 4-12 Redundante nicht intermittierende DA mit Fehlerlokalisierung (Typ 11)

4.4 Redundante Analog-Eingänge (AE)

Peripherie-
DirektzugriffeDer Befehl "L PY" auf redundante analoge Eingänge ist nicht zugelassen
und führt zu einem Transferfehler (TLAF). Redundante Analog-Stromein-
gaben sind nur für 4-Draht-Meßumformer vorgesehen.

Ein **Peripheriedirektzugriff** auf redundante analoge Eingänge mit der STEP 5-Operation "L PW" liefert als Ergebnis einen vereinheitlichten Wert. Je nach Projektierung (min/max) ist das der kleinere oder größere **Rohwert**.

4.4.1 Prinzip der redundanten 1 - von - 2 - AE



Bild 4-13 Redundante 1-von-2-AE, einkanalig mit einem oder zwei Meßwertgebern



Bild 4-14 Redundante 1-von-2-AE, zweikanalig mit einem oder zwei Meßwertgebern

4.4.2 Redundante AE 463: FB 32

Mit dem Typ der zweikanaligen (1-von-2) Analogeingänge (AE) wird stets eine Fehlererkennung, jedoch nicht immer eine Fehlerlokalisierung durchgeführt.

Für das Einlesen von Analogwerten steht Ihnen der Funktionsbaustein FB 32:"2-AE:463" zur Verfügung. Er gehört zum Lieferumfang von COM 155H und befindet sich auf der Diskette in der Programmdatei S5CR70ST.S5D. Die zusätzlich benötigten Parameter wie Diskrepanzwert, Diskrepanzzeit und oberer und unterer Grenzwert müssen Sie über den COM 155H projektieren.

Der Funktionsbaustein kann für die AE-Baugruppe 463 eingesetzt werden. Er liest als erstes beide Analogwerte ein und tauscht die Rohwerte aus. Auch bei gleichzeitigem Auftreten von Fehlern wird immer nur eine AE passiviert, eine AE arbeitet auch im Fehlerfall weiter.

Die Eingangs- und Ausgangsparameter des FB sind identisch mit denen des FB 32:"2-AE:463" für das AG S5-155U. Im Unterschied dazu werden bei redundant projektierten Baugruppen zur Überprüfung auf Bereichsüberschreitung die im COM 155H projektierten oberen und unteren Grenzwerte herangezogen (siehe Tabelle Projektierungshilfen im COM 155H).

Hinweis

Ein FB-Aufruf auf eine nicht vorhandene und nicht projektierte Baugruppe erzeugt Adressierungsfehler ADF. Falls ADF nicht mit dem OB 25 quittiert wird, geht die Reserve-CPU in Stop.

Bearbeitungszeit "Funktionsbausteine"

Die Laufzeit des "H"-Funktionsbausteines FB 33 ist wegen redundanter Funktionen gegenüber dem Standard um ca. 750 µs verlängert.

FB für 2-kanalig redundante AE aufrufen (FB 32)

Der Funktionsbaustein FB 32 liest von zwei Analogwerteingaben den XE und liefert bezogen auf dessen Nennbereich einen proportionalen Ausgangswert XA in den einstellbaren Bereichsgrenzen UGR (Untergrenze) bis OGR (Obergrenze). Der Analogwert kann durch zyklische Abtastung eingelesen werden. Die FB-Nummer darf beim Laden verändert werden.

STEP 5-Programm

Graphische Darstellung FB 32

SPA FB 32
2-AE:463

	2–AE:463		
 BG :		XA	
 KNKD:		FB	
OGR :		BU	
UGR :			

Name	Art	Тур	Benennung	Bemerkung
BG	D	KY	Angabe des Peripheriebereichs und der Baugruppenadresse	imP-Peripheriebereich: KY = 0,128 bis 248 (4Kanäle) imQ-Peripheriebereich: KY = 1,0 bis 248
KNKD	D	KY	Angabe der Kanalnummer und des Kanaltyps	KY = x, y $x = 0 bis 3 Kanalnummer$ $y = 20 bis 21 Kanaltyp$ $20 unipolar (Bereich 0 bis +1024)$ $21 unipolar (Bereich 256 bis 1280)$
OGR	D	KG	Obergrenze des Ausgangswertes	- 1701411 + 39 bis + 1701412 + 39
UGR	D	KG	Untergrenze des Ausgangswertes	- 1701412 + 39 bis + 1701411 + 39
XA ¹⁾	А	D	Ausgangswert als Gleitpunktzahl	Normierter Ausgangswert
FB	А	BI	Fehlerbit	0 = Kein Fehler 1 = Bei KD = 21 werden weniger als 192 Einheiten gelesen.
BU	A	BI	Bereichsüberschreitung	 0 = KeineBereichsüberschreitung 1 = Bereichsüberschreitung wenn das Bit "Ü" im gelesenen Analogwert Signalzustand "1" führt (Überlauf) wenn der Nennbereich überschritten wird (abhängig vom Parameter KD)

Erläuterung der Ein- und Ausgangsparameter:

 Wird als Ausgangswert XA ein Daten(doppel)wort benutzt, so muß vor Aufruf des FB 32 der zugehörige Datenbaustein aufgeschlagen werden.

Hinweis

Der Kanaltyp 21 darf nur gewählt werden, wenn auf der Baugruppe der Meßbereich 4–20 mA in den Grenzen 256 bis 1280 eingestellt ist.

Parameterart	Parametertyp	Zulässige Aktualoperanden
E, A	BI für einen Operanden mit Bitadresse	E, A, M
	D für einen Operanden mit Doppelwortadresse	ED, AD, MD, DD

Hinweise zu BU-	Bereichsüberschreitung BU		
Meldungen	Bei einkanalig projek bereichs des Analogy der Analogwert im Ü der Ausgabewert XA unter Null, wird das I	ttierten Baug vertes mit B berlaufberei auf + 2047 FB-Bit geset	ruppen wird eine Überschreitung des Nenn- ereichsüberschreitung BU gemeldet. Liegt ch (Analogwert > + 2047 Einheiten), wird Einheiten begrenzt. Liegt der Analogwert- zt und XA zeigt den aktuellen Wert.
	Bei redundant projektierten Baugruppen werden zur Überprüfung auf Be- reichsüberschreitung die über COM 155H projektierten oberen und unteren Grenzwerte herangezogen. Werden diese Grenzwerte vom Vorzugswert über- schritten, wird das BU-Bit gesetzt. Auch bei gesetztem Überlaufbit (BU) wird an XA der aktuelle Wert angezeigt.		
	Sind die im COM 15 reichs und liegt keine Überschreitung des N setzt und XA auf die	5H projektie e Diskrepanz Jennbereichs Nennbereicl	erten Grenzwerte außerhalb des Nennbe- überschreitung vor, wird das BU-Bit bei (Überschreitung des Vorzugswertes) ge- hsgrenzen begrenzt.
Fehlerbehandlung	Bei ordnungsgemäßer das Verknüpfungserg Wert 0. Der Ausgang BU sind mit Signalzu Wenn an einem Parat Wertebereich liegt, m mit Verknüpfungserg tor 1. Der Ausgang X Signalzustand "0".	r Bearbeitun ebnis auf "0" XA enthält istand "0" be meter ein We neldet der Fu ebnis "1" un XA ist dann N	g ist beim Verlassen des Funktionsbausteins ' gesetzt und der Akkumulator 1 enthält den den normierten Wert. Die Parameter FB und elegt. ert angegeben wird, der nicht im definierten unktionsbaustein diesen Parametrierfehler d mit einer Fehlernummer im Akkumula- Null. Die Parameter FB und BU führen
	Fehlernummer KF =	1:	Parameter BG < 128 bei P-Peripherie
		2:	Parameter KN > 3
		3:	Summe aus Parameter BG und 2 mal Parameter KN $> \times 255$, ungerade BG-Adressen
		4:	Parameter KD nicht 20 oder 21
		5:	Parameter OGR \leq Parameter UGR
		6:	1. Parameter BG > 1

Wird eine nicht vorhandene Baugruppe bzw. ein nicht vorhandener Kanal angewählt, der auch nicht projektiert ist, erfolgt Adressierungsfehler ADF. Im einseitigen Betrieb wird bei gesetztem Überlaufbit BU am Ausgang XA der Nennbereichsgrenzwert ausgegeben und der Akkumulator 1 enthält den Wert 0. Hinweise zur Fehlererkennung Einheiten entsprechend der digitalen Analogwertdarstellung) und additiv einem relativen Wert (...% vom Maximalwert der beiden Analogwerte):

 $D_{zul} = ABS + \frac{REL \times ROHW(max)}{100}$

D _{zul} :	zulässige Analogwertdiskrepanz
ABS:	Absolutanteil der projektierten Diskrepanz
REL:	Relativanteil der projektierten Diskrepanz
ROHW(max):	der größere der beiden momentanen Analogwerte

BeispielÜber COM 155H wurde projektiert:
ABS:
REL:
10%
Vorzugswert:
Max.
Aktueller Analogwert Teil-AG
Aktueller Analogwert Teil-AG
B : 980
Aktuelle Diskrepanz:
D = 1000 - 980 = 20Zulässige Diskrepanz $D_{zul} = 70 + \frac{10\% \times 1000}{100\%} = 170$

Daraus folgt, daß die aktuelle Diskrepanz innerhalb des zulässigen Bereichs liegt. Zur weiteren Berechnung wird für XE der Wert 1000 verwendet.

Durch Aufruf des FB 32 werden die Analogwerte beider Teil-AG eingelesen, ausgetauscht und vereinheitlicht. Tritt ein einseitiger und lokalisierbarer Fehler Drahtbruch bzw QVZ auf, wird die AE passiviert, d. h. es erfolgt kein Zugriff mehr, und der Fehler wird gemeldet. Mit der anderen AE wird dann einseitig weitergearbeitet.

Stellt das Systemprogramm 155H einen Diskrepanzfehler fest, so wird geprüft, ob in einem Teil-AG eine Bereichsüberschreitung oder ein Überlauf vorliegt. Wenn ja, wird diese AE passiviert und der Fehler gemeldet. Andernfalls wird, nach Ablauf der projektierten Diskrepanzzeit, die AE des Reserve-AG passiviert.

Melden beide Baugruppen unterschiedliche Fehler, so erfolgt die Passivierung gemäß folgender Priorität:

Gleichzeitiges Auftreten von Überlauf oder Bereichsüberschreitung auf beiden AEs und Diskrepanz führen zur Passivierung der Reserve.

Diskrepanz wird nur im Verschlüsselungsbereich der Baugruppe bis 2047 Einheiten erkannt. Ab diesem Wert werden BU- und FB-Bit gesetzt. Werden größere Analogsignale angelegt, ist der verschlüsselte Wert nicht mehr definiert. Melden beide Baugruppen unterschiedliche Fehler, so erfolgt die Passivierung gemäß folgender Priorität:

- 1. Quittungsverzug (QVZ)
- 2. Drahtbruch
- 3. Überlauf
- 4. Bereichsüberschreitung

Stellt der FB 32: 2-AE: 463 lediglich eine Bereichsüberschreitung bzw. einen Überlauf, jedoch keine Diskrepanz fest, so wird der vereinheitlichte Vorzugswert (min od. max) zusammen mit der Fehlerkennung "Bereichsüberschreitung" (BU) bzw. "Überlauf" (BU) übergeben.

Projektierungshil-
fen im COM 155HUmrechnung bei KD = 20:
 $100\% \triangleq 10V \triangleq 1024$ Einheiten, $0\% \triangleq 0V \triangleq 0$ EinheitenUmrechnung bei KD = 21

Umrechnung bei KD = 21: 100% $\triangleq 20mA \triangleq 1280$ Einheiten, 0% $\triangleq 4mA \triangleq 256$ Einheiten

	KD = 20		KD = 20		KD = 21	
Wert [V]	Grenzwert unten/oben		Wert [mA]	Grenzwert unten/ober		
1	102	10%	5,6	358	10%	
2	205	20%	7,2	461	20%	
3	308	30%	8,8	564	30%	
4	410	40%	10,4	666	40%	
5	512	50%	12	768	50%	
6	614	60%	13,6	870	60%	
7	717	70%	15,2	973	70%	
8	820	80%	16,8	1076	80%	
9	922	90%	18,4	1178	90%	
10	1024	100%	20	1280	100%	

4.4.3 Redundante AE 466: FB 33

Mit dem Typ der zweikanaligen (1-von-2) Analogeingänge (AE) wird stets eine Fehlererkennung, jedoch nicht immer eine Fehlerlokalisierung durchgeführt.

Für das Einlesen von Analogwerten steht Ihnen der Funktionsbaustein FB 33:"2-AE:466" zur Verfügung. Er gehört zum Lieferumfang von COM 155H und befindet sich auf der Diskette in der Programmdatei S5CR70ST.S5D. Die zusätzlich benötigten Parameter wie Diskrepanzwert, Diskrepanzzeit und oberer und unterer Grenzwert müssen Sie über den COM 155H projektieren.

Der Funktionsbaustein kann für die Baugruppe 466 eingesetzt werden. Er liest als erstes beide Analogwerte ein und tauscht die Rohwerte aus. Auch bei gleichzeitigem Auftreten von Fehlern wird immer nur eine AE passiviert, eine AE arbeitet auch im Fehlerfall weiter.

Die Eingangs- und Ausgangsparameter des FB sind identisch mit denen des FB 33:"2-AE:466" für das AG S5-155U. Im Unterschied dazu werden bei redundant projektierten Baugruppen zur Überprüfung auf Bereichsüberschreitung die im COM 155H projektierten oberen und unteren Grenzwerte herangezogen (siehe Tabelle Projektierungshilfen im COM 155H).

Hinweis

Ein FB-Aufruf auf eine nicht vorhandene und nicht projektierte Baugruppe erzeugt Adressierungsfehler ADF. Falls ADF nicht mit dem OB 25 quittiert wird, geht die Reserve-CPU in Stop.

Bearbeitungszeit	
"Funktions-	
bausteine"	

Die Laufzeit des "H"-Funktionsbausteines FB 33 ist wegen redundanter Funktionen gegenüber dem Standard um ca. 750 µs verlängert.

FB für 2-kanalig redundante AE aufrufen (FB 33) Der Funktionsbaustein FB 33 liest von zwei Analogwerteingaben den XE und liefert bezogen auf dessen Nennbereich einen proportionalen Ausgangswert XA in den einstellbaren Bereichsgrenzen UGR (Untergrenze) bis OGR (Obergrenze). Der Analogwert kann durch zyklische Abtastung eingelesen werden. Die FB-Nummer darf beim Laden verändert werden.

STEP 5-Programm Gra FB		Grap FB 3	ohische Darste 33	ellung
	: SPA FB 33			
NAME	: 2-AE:466			
BG	:		2	–AE:466
KNKD	:		BG :	XA
OGR	:		KNKD:	FB
UGR	:		OGR ·	BU
XA	:			DO
FB	:		UGR :	
BU	:	l		

Name	Art	Тур	Benennung	Bemerkung	
BG	D	KY	Angabe des Peripheriebereichs und der Baugruppenadresse	imP-Peripheriebereich: KY = 0,128 bis 248 (16Kanäle) imQ-Peripheriebereich: KY = 1,0 bis 248	
KNKD	D	KY	Angabe der Kanalnummer und des Kanaltyps	 KY = x, y x = 0 bis 15 Kanalnummer y = 22 bis 25 Kanaltyp 22 Festpunktdarstellung bipolar (Nennbereich - 2048 bis + 2048) 23 Betragsdarstellung bipolar (Nennbereich - 2048 bis + 2048) 24 Binärdarstellung unipolar (Nennbereich 0 bis + 4095) 25 Festpunktdarstellung unipolar (Nennbereich + 512 bis + 2559) 	
OGR	D	KG	Obergrenze des Ausgangswertes	- 1701411 + 39 bis + 1701412 + 39	
UGR	D	KG	Untergrenze des Ausgangswertes	- 1701412 + 39 bis + 1701411 + 39	
XA 1)	А	D	Ausgangswert als Gleitpunktzahl	NormierterAusgangswert	
FB	А	BI	Fehlerbit	0 = Kein Fehler 1 = Bei KD = 25 werden weniger als 384 Einheiten gelesen	
BU	А	BI	Bereichsüberschreitung	 0 = KeineBereichsüberschreitung 1 = Bereichsüberschreitung wenn das Bit "Ü" im gelesenen Analogwert Signalzustand "1" führt (Überlauf) wenn der Nennbereich überschritten wird (abhängig vom Parameter KD) 	

Erläuterung der Ein- und Ausgangsparameter:

 Wird als Ausgangswert XA ein Daten(doppel)wort benutzt, so muß vor Aufruf des FB 33 der zugehörige Datenbaustein aufgeschlagen werden.

Parameterart	Parametertyp	Zulässige Aktualoperanden
Е, А	BI für einen Operanden mit Bitadresse	E, A, M
	D für einen Operanden mit Doppelwortadresse	ED, AD, MD, DD

Hinweise zu BU-Meldungen

Bereichsüberschreitung BU

Bei einkanalig projektierten Baugruppen wird eine Überschreitung des Nennbereichs des Analogwertes mit Bereichsüberschreitung BU gemeldet. Bei redundant projektierten Baugruppen werden zur Überprüfung auf Bereichsüberschreitung die über COM 155H projektierten oberen und unteren Grenzwerte herangezogen. Werden diese Grenzwerte vom Vorzugswert überschritten, so wird das BU-Bit gesetzt. Auch bei gesetztem Überlaufbit (BU) wird an XA der aktuelle Wert angezeigt.

Sind die im COM 155H projektierten Grenzwerte außerhalb des Nennbereichs und liegt keine Diskrepanzüberschreitung vor, wird das BU-Bit bei Überschreitung des Nennbereichs (Überschreitung des Vorzugswertes) gesetzt und XA auf die Nennbereichsgrenzen begrenzt.

Fehlerbehandlung Bei ordnungsgemäßer Bearbeitung ist beim Verlassen des Funktionsbausteins das Verknüpfungsergebnis auf "0" gesetzt und der Akkumulator 1 enthält den Wert 0. Der Ausgang XA enthält den normierten Wert. Die Parameter FB und BU sind mit Signalzustand "0" belegt.

Wenn an einem Parameter ein Wert angegeben wird, der nicht im definierten Wertebereich liegt, meldet der Funktionsbaustein diesen Parametrierfehler mit Verknüpfungsergebnis "1" und mit einer Fehlernummer im Akkumulator 1. Der Ausgang XA ist dann Null. Die Parameter FB und BU führen Signalzustand "0".

Fehlernummer KF =	1:	Parameter BG < 128 bei P-Peripherie
	2:	Parameter KN > 15
	3:	Summe aus Parameter BG und 2 mal Parameter KN $> \times 255$, ungerade BG-Adressen
	4:	Parameter KD < 22 oder > 25
	5:	Parameter OGR \leq Parameter UGR
	6:	1. Parameter BG > 1

Wird eine nicht vorhandene Baugruppe bzw. ein nicht vorhandener Kanal angewählt, erfolgt Adressierungsfehler ADF.

Bei gesetztem Fehlerbit FB wird am Ausgang XA der Wert Null ausgegeben, und der Akkumulator 1 enthält den Wert 0.

Im einseitigen Betrieb wird bei gesetztem Überlaufbit BU am Ausgang XA der Nennbereichsgrenzwert ausgegeben und der Akkumulator 1 enthält den Wert 0.

Hinweise zur Fehlererkennung Zur Fehlererkennung werden beide Analogwerte auf Diskrepanz überprüft. Der zulässige Diskrepanzwert errechnet sich aus einem absoluten Wert (in Einheiten entsprechend der digitalen Analogwertdarstellung) und additiv einem relativen Wert (...% vom Maximalwert der beiden Analogwerte):

$D_{Tu1} = ABS +$	REL x ROHW(max)
2 Zui 1 12 S	100
D _{zul} :	zulässige Analogwertdiskrepanz
ABS:	Absolutanteil der projektierten Diskrepanz
REL:	Relativanteil der projektierten Diskrepanz
ROHW(max):	der größere der beiden momentanen Analogwerte

Über COM 155H wurde projektiert:				
ABS:	70			
REL:	10%			
Vorzugswert:	Max.			
Aktueller Analo	gwert Teil-AG	A : 1000		
Aktueller Analo	gwert Teil-AG	B:980		
Aktuelle Diskre	panz:	D = 1000 - 980 = 20		

Zulässige Diskrepanz $D_{zul} = 70 + \frac{10\% \times 1000}{100\%} = 170$

Daraus folgt, daß die aktuelle Diskrepanz innerhalb des zulässigen Bereichs liegt. Zur weiteren Berechnung wird für XE der Wert 1000 verwendet.

Durch Aufruf des FB 33 werden die Analogwerte beider Teil-AG eingelesen, ausgetauscht und vereinheitlicht. Tritt ein einseitiger und lokalisierbarer Fehler Drahtbruch bzw QVZ auf, wird die AE passiviert, d. h. es erfolgt kein Zugriff mehr, und der Fehler wird gemeldet. Mit der anderen AE wird dann einseitig weitergearbeitet.

Stellt das Systemprogramm 155H einen Diskrepanzfehler fest, so wird geprüft, ob in einem Teil-AG eine Bereichsüberschreitung oder ein Überlauf vorliegt. Wenn ja, wird diese AE passiviert und der Fehler gemeldet. Andernfalls wird, nach Ablauf der projektierten Diskrepanzzeit, die AE des Reserve-AG passiviert.

Gleichzeitiges Auftreten von Überlauf oder Bereichsüberschreitung auf beiden AEs und Diskrepanz führen zur Passivierung der Reserve.

Diskrepanz wird nur im Verschlüsselungsbereich der Baugruppe bis +4096 Einheiten erkannt. Werden größere Analogsignale angelegt, ist der verschlüsselte Wert nicht mehr definiert.

Melden beide Baugruppen unterschiedliche Fehler, so erfolgt die Passivierung gemäß folgender Priorität:

- 1. Quittungsverzug (QVZ)
- 2. Drahtbruch
- 3. Bereichsüberschreitung.

Stellt der FB 33: 2-AE: 466 lediglich eine Bereichsüberschreitung bzw. einen Überlauf, jedoch keine Diskrepanz fest, so wird der vereinheitlichte Vorzugswert (min od. max) zusammen mit der Fehlerkennung "Bereichsüberschreitung" (BU) bzw. "Überlauf" (BU) übergeben.

Beispiel

Projektierungshilfen im COM 155H

Umrechnung bei KD = 22: 100% $\triangleq 10V \triangleq 2048$ Einheiten,	$0\% \triangleq 0V \triangleq 0$ Einheiten
Umrechnung bei KD = 23: 100% $\triangleq 10V \triangleq 2048$ Einheiten,	0% ≙ 0V ≙ 0 Einheiten
Umrechnung bei KD = 24: 100% $\triangleq 5V \triangleq 2048$ Einheiten,	$0\% \stackrel{\wedge}{=} 0V \stackrel{\wedge}{=} 0$ Einheiten
Umrechnung bei $KD = 25$:	00/ A 1X/ A 512 E'al a'ta a
$100\% \stackrel{\land}{_} 5V \stackrel{\land}{_} 2560$ Einneiten,	$0\% \stackrel{\land}{=} 1V \stackrel{\land}{=} 512$ Einneiten
$100\% \pm 20$ mA ± 2500 Emmenten,	070 - 4111A - 512 Emilenen

	KD = 24			KD	= 25
Wert [V]	Grenzwert	unten/oben	Wert [mA]	Grenzwert unten/oben	
1	410	20%	5,6	716	10%
2	820	40%	7,2	921	20%
3	1229	60%	8,8	1126	30%
4	1638	80%	10,4	1331	40%
5	2048	100%	12	1536	50%
6	2458	120%	13,6	1740	60%
7	2867	140%	15,2	1945	70%
8	3277	160%	16,8	2150	80%
9	3686	180%	18,4	2355	90%
10	4096	200%	20	2560	100%

	KD = 22,23			KD = 25	
Wert [V]	Grenzwert	unten/oben	Wert [V]	Grenzwert unten/oben	
1	205	10%	1,4	716	10%
2	410	20%	1,8	921	20%
3	614	30%	2,2	1126	30%
4	820	40%	2,6	1331	40%
5	1024	50%	3,0	1536	50%
6	1229	60%	3,4	1740	60%
7	1434	70%	3,8	1945	70%
8	1638	80%	4,2	2150	80%
9	1843	90%	4,6	2355	90%
10	2048	100%	5,0	2560	100%

4.4.4 Redundante AE: FB 40

	Mit dem Typ der zweikanli Fehlererkennung, jedoch ni	gen (1-von-2) Analogeingäng cht immer eine Fehlerlokalis	ge wird stets eine sierung durchgeführt.	
	Für das Einlesen von Analo FB 40:"H-RLG:AE" zur Ve COM 155H und befindet si S5CR70ST.S5D. Die zusätz und -zeit, müssen Sie über	gwerten steht Ihnen der Fun rfügung. Er gehört zum Lief ch auf der Diskette in der Pro clich benötigten Parameter, w COM 155H projektieren.	ktionsbaustein erumfang von ogrammdatei vie Diskrepanzwert	
	Der Funktionsbaustein kanr werden. Er liest als erstes b aus. Meldet eine Baugruppe überschreitung, so wird dies anderen Baugruppe wird da treten von Überlauf oder Bo	a für die Baugruppen 460 und eide Analogwerte ein und tau e Drahtbruch, Überlauf oder se passiviert und der Fehler g nn einseitig weitergearbeitet. ereichsüberschreitung führt n	d 465 eingesetzt uscht die Rohwerte Bereichs- gemeldet. Mit der . Gleichzeitiges Auf- icht zur Passivierung.	
	Die Eingangs- und Ausgang FB 40:"H-RLG:AE" für dat redundant projektierten Bau tung die projektierte Ober-	gsparameter des FB sind iden s AG S5-155U. Im Unterschi gruppen zur Überprüfung au und Untergrenze herangezog	ntisch mit denen des ded dazu wird bei af Bereichsüberschrei- gen.	
Bearbeitungszeit "Funktions- bausteine"	Die Laufzeit der "H"-Funktionsbausteine kann sich, in Abhängigkeit von verwendeten Befehlen, gegenüber dem Standard verlängern, und zwar bei FB 40: "H-RLG:AE", für zweikanalig redundante AE, um ca.: 750 µs			
FB für 2-kanalig redundante AE aufrufen (FB 40)	Der Funktionsbaustein FB 4 Analogwert XE und liefert tionalen Ausgangswert XA tere Grenze) bis OGR (ober zyklische Abtastung oder d Nummer darf beim Laden v	40 liest von zwei Analogwert bezogen auf dessen Nennber in den einstellbaren Bereichs e Grenze). Der Analogwert I urch Einzelabtastung eingele verändert werden	teingaben den eich einen propor- sgrenzen UGR (un- kann entweder durch sen werden. Die FB-	
	STEP 5-Programm : SPA FB 40	Graphische Darstellung FB 40)	
	NAME : H-RLG AE : BG : P/Q : KNKT : OGR : UGR : EINZ : XA : FB : BU :	BG : P/Q : KNKT : OGR : UGR : EINZ :	XA FB BU TBIT	

Name	Art	Тур	Benennung	Bemerkung
BG	D	KF	Baugruppenadresse	P/Q = P: BG = 128240 P/Q = Q: BG = 0240
P/Q	D	КС	Peripheriebereich	P/Q = P: P-Peripherie P/Q= Q: Q-Peripherie
KNKT	D	КҮ	Kanalnummer KN Kanaltyp KT	KN = 015 KT = 36 (s. Hinweise)
OGR	D	KG	Obergrenze des Ausgangswertes	-1701412+39 bis +1701412+39
UGR	D	KG	Untergrenze des Ausgangswertes	-1701412+39 bis +1701412+39
EINZ	Е	BI	Einzelabtastung	EINZ = 0: zykl. Abtastung
XA	А	D	Adresse für Ausgangswerte XA	normierter Wert zw. UGR und OGR (s. Hinweise)
FB	А	BI	Bitadresse für Meldg. Drahtbruch	0 = kein Drahtbruch 1 = Drahtbruch
BU	А	BI	Bitadresse für Meldg.Bereichsüberschreitung	0 = keine Bereichsüberschr. 1 = Bereichsüberschreitung
TBIT	А	BI	Bitadresse für Meldg. Analogeingabe	immer 0

Erläuterung	der	Ein-	und	Ausgangsparameter
-------------	-----	------	-----	-------------------

Parameterart	Parametertyp	Zulässige Aktualoperanden
Е, А	BI für einen Operanden mit Bitadresse	E, A, M
	D für einen Operanden mit Doppelwortadresse	ED, AD, MD, DD

Hinweise zum Kanaltyp KT	Die verwendbaren Analogeingaben stellen den Analogwert in vier verschie- denen Darstellungsformen zur Verfügung. Über den Parameter KT müssen Sie eine der Darstellungsformen einstellen.		
	KT = 3 : KT = 4 : KT = 5 : KT = 6 :	Betragszahl 4 bis 20 mA unipolare Darstellung Betragszahl bipolar Festpunktzahl bipolar	
	Wird ein Wert K lungsform KT= Parameter KT m übereinstimmen.	T < 3 eingestellt, wählt der Funktionsbaustein die Darstel- 4, bei einem Wert $KT > 6$ die Darstellungsform $KT= 6$. Der nuß mit der auf der Baugruppe eingestellten Darstellungsform	
Hinweise zum Aus- gangswert XA	Der von der Analogeingabe eingelesene Eingangswert XE wird abhängig vom eingestellten Kanaltyp KT nach folgenden Formeln umgerechnet.		

OGR	:	Obergrenze	UGR	
:	Untergrenze			
XE	:	Eingangswert	XA	
:	Ausgangswert	-		
	UGR x (256	0-XE) + OGR x (XE-5	12)	
KI = 3 $AA =$		2048		
KT = 4 $XA =$	UGR x (204	-8-XE) + OGR x XE		
		2048		
KT = 5/6 XA	UGR x (204	8-XE) + OGR x (XE+2	.048)	
$\mathbf{M} = 5/0$		4096		

Hinweise zum	Bereichsgrenzen des Ausgangswertes
UGR/OGR:	Durch geeignete Wahl der Bereichsgrer

Durch geeignete Wahl der Bereichsgrenzen ist eine Darstellung des Analogwertes als physikalischer Wert möglich.

Beispiel:

Analogwertbereich phys. Größe		Bereichsgrenzen	Auflösung
010 V	2150 °C	2000000+01 1500000+03	0.1 °C

Hinweise zu BU-	Bereichsüberschreitung BU
Meldungen	Bei einkanalig projektierten Baugruppen wird eine Überschreitung des Nenn- bereichs des Analogwertes mit Bereichsüberschreitung BU gemeldet. Liegt der Analogwert im Überlaufbereich (Analogwert > + 4096 bzw. < - 4096 Einheiten), wird er auf + 4096 bzw 4096 Einheiten begrenzt.
	Bei redundant projektierten Baugruppen wird zur Überprüfung auf Bereichs- überschreitung die über COM 155H projektierte Ober- und Untergrenze herangezogen. Liegt der Analogwert im Überlaufbereich (Analogwert > + 4096 bzw. < – 4096 Einheiten), werden die beiden Bits "Drahtbruch" und "Bereichsüberschreitung" gesetzt und der Analogwert wird auf + 4096 bzw. – 4096 Einheiten begrenzt.
	Bei Kanal Typ 3 (420 mA) wird das Bit BU auch im Bereich 34 mA gesetzt.
Drahtbruch	Bei einem Drahtbruch wird $XA = 0$.
Adressierungs- fehler	Wird der FB 40 für einen Kanal aufgerufen der nicht projektiert und nicht gesteckt ist, so geht die Reserve CPU in Stop und an der Master-CPU leuch- tet die LED ADF (Der OB 25 wird nicht aufgerufen). Das Fehlerverursachende Programm wird im B-Stack der Reserve angezeigt.

Hinweise zur Fehlererkennung	Zur Fehlererkennung werden beide Analogwerte auf Diskrepanz überprüft. Der zulässige Diskrepanzwert errechnet sich aus einem absoluten Wert (in Einheiten entsprechend der digitalen Analogwertdarstellung) und additiv einem relativen Wert (% vom Maximalwert der beiden Analogwerte):	
	$D_{zul} = ABS +$	REL x ROHW(max)
	D _{zul} :	zulässige Analogwertdiskrepanz
	ABS:	Absolutanteil der projektierten Diskrepanz
	REL:	Relativanteil der projektierten Diskrepanz
	ROHW(max):	der größere der beiden momentanen Analogwerte
Beispiel	Über COM 155H	I wurde projektiert:
	ABS:	100
	REL:	10%
	Vorzugswert:	Max.
	Aktueller Analog	gwert Teil-AG A: 1000
	Aktueller Analog	gwert Teil-AG B: 980
	Aktuelle Diskrep	Denz: $D = 1000 - 980 = 20$
	Zulässige Diskre	panz $D_{zul} = 100 + \frac{10 \times 1000}{100} = 200$
	Daraus folgt, dal liegt. Zur weitere	3 die aktuelle Diskrepanz innerhalb des zulässigen Bereichs en Berechnung wird für XE der Wert 1000 verwendet.
	Durch Aufruf de ausgetauscht und Fehler (QVZ, Dr kein Zugriff meh	s FB 40 werden die Analogwerte beider Teil-AG eingelesen, I vereinheitlicht. Tritt ein einseitiger und lokalisierbarer rahtbruch) auf, wird die Baugruppe passiviert, d.h. es erfolgt rr (einseitiger Betrieb).
	Stellt das System geprüft, ob in ein vorliegt. Wenn ja Ablauf der proje passiviert.	nprogramm 155H einen Diskrepanzfehler fest, so wird nem Teil-AG eine Bereichsüberschreitung oder ein Überlauf a, wird diese Baugruppe passiviert. Andernfalls wird, nach ktierten Diskrepanzzeit, die Baugruppe des Reserve-AG
	Melden beide Ba Passivierung gen	augruppen unterschiedliche Fehler, so erfolgt die näß folgender Priorität:
	1. Quittungsverz	zug (QVZ)
	2. Drahtbruch	
	3. Überlauf	
	4. Bereichsüber	schreitung.

Stellt der FB 40:"H-RLG AE" lediglich eine Bereichsüberschreitung bzw. einen Überlauf jedoch keine Diskrepanz fest, so wird der gemäß Projektierung vereinheitlichte Analogwert, zusammen mit der Fehlerkennung "Bereichsüberschreitung" (BU) bzw. "Überlauf" (BU) übergeben. Stellt der FB 40:"H-RLG AE" in beiden Baugruppen "Drahtbruch" fest, so wird die Fehlerkennung "Drahtbruch" (FB) gesetzt.

Ein **Peripheriedirektzugriff** auf redundante analoge Eingänge mit der STEP 5-Operation "L PW" liefert als Ergebnis einen vereinheitlichten Wert. Je nach Projektierung (min/max) ist das der kleinere oder größere **Rohwert**.

Der Befehl "L PY" auf redundante analoge Eingänge ist **nicht** zugelassen und führt zu einem Transferfehler (TLAF).

4.4.5 Prinzip der redundanten 1 - von - 3 - AE



Bild 4-15 Redundante 1-von-3-AE, einkanalig mit einem Geber



Bild 4-16 Redundante 1-von-3-AE, dreikanalig mit drei Gebern

4.4.6 Redundante AE 463: FB 35

Mit dem Typ der dreikanaligen (2-von-3 / 1-von-3) Analogeingänge (AE) wird stets eine Fehlererkennung und eine Fehlerlokalisierung durchgeführt.

Für das Einlesen von Analogwerten steht Ihnen der Funktionsbaustein FB 35:"3-AE:463" zur Verfügung. Er gehört zum Lieferumfang von COM 155H und befindet sich auf der Diskette in der Programmdatei S5CR70ST.S5D. Die zusätzlich benötigten Parameter wie Diskrepanzwert, Diskrepanzzeit, oberer und unterer Grenzwert sowie die Adresse des 3. Kanals müssen über den COM 155H projektiert werden.

Der Funktionsbaustein kann für die AE-Baugruppe 463 eingesetzt werden. Er liest als erstes drei Analogwerte ein und tauscht die Rohwerte aus. Als Ausgabewert XA dient der Wert, welcher sich in der Mitte von den drei gelesenen Werten befindet. Der Anzeigewert wird auch als Bezugswert für die Diskrepanzwertberechnungen genommen. Bei gleichzeitigem Auftreten von Fehlern werden immer nur zwei AEs passiviert, eine AE arbeitet auch im Fehlerfall weiter.

Die Eingangs- und Ausgangsparameter des FB sind identisch mit denen des FB 32:"AE:463" für das AG S5-155U. Im Unterschied dazu werden bei redundant projektierten Baugruppen zur Überprüfung auf Bereichsüberschreitung die im COM 155H projektierten oberen und unteren Grenzwerte herangezogen (siehe Tabelle Projektierungshilfen im COM 155H).

Hinweis

Ein FB-Aufruf auf eine nicht vorhandene und nicht projektierte Baugruppe erzeugt Adressierungsfehler ADF. Falls ADF nicht mit dem OB 25 quittiert wird, geht die Reserve-CPU in Stop.

Bearbeitungszeit "Funktionsbausteine"

FB für 3-kanalig redundante AE aufrufen (FB 35) Der Funktionsbaustein FB 35 liest von drei Analogwerteingaben drei Analog-

Die Laufzeit des "H"-Funktionsbausteines FB 35 ist wegen redundanter

Funktionen gegenüber dem Standard um ca. 800 µs verlängert.

werte XE und liefert bezogen auf dessen Nennbereich einen proportionalen Ausgangswert XA in den einstellbaren Bereichsgrenzen UGR (Untergrenze) bis OGR (Obergrenze). Der Analogwert kann durch zyklische Abtastung eingelesen werden. Die FB-Nummer darf beim Laden verändert werden.

STEP 5-Programm

Graphische Darstellung FB 35

	:	SPA FB 35
NAME	:	3-AE:463
BG	:	
KNKT	:	
OGR	:	
UGR	:	
XA	:	
FB	:	
BU	:	

	3-AE:463		
BG :		XA	
KNKT:		FB	
OGR :		BU	
UGR :			

Name	Art	Тур	Benennung	Bemerkung
BG	D	KY	Angabe des Peripheriebereichs und der Baugruppenadresse	imP-Peripheriebereich: KY = 0,128 bis 248 (4Kanäle) imQ-Peripheriebereich: KY = 1,0 bis 248
KNKD	D	KY	Angabe der Kanalnummer und des Kanaltyps	
OGR	D	KG	Obergrenze des Ausgangswertes	- 1701411 + 39 bis + 1701412 + 39
UGR	D	KG	Untergrenze des Ausgangswertes	- 1701412 + 39 bis + 1701411 + 39
XA 1)	А	D	Ausgangswert als Gleitpunktzahl	Normierter Ausgangswert
FB	А	BI	Fehlerbit	0 = Kein Fehler 1 = Bei KD = 21 werden weniger als 192 Einheiten gelesen.
BU	А	BI	Bereichsüberschreitung	 0 = KeineBereichsüberschreitung 1 = Bereichsüberschreitung wenn das Bit "Ü" im gelesenen Analogwert Signalzustand "1" führt (Überlauf) wenn der Nennbereich überschritten wird (abhängig vom Parameter KD)

Erläuterung der Ein- und Ausgangsparameter:

 Wird als Ausgangswert ein Daten(doppel)wort benutzt, so muß vor Aufruf des FB 35 der zugehörige Datenbaustein aufgeschlagen werden.

Hinweis

Der Kanaltyp 21 darf nur gewählt werden, wenn auf der Baugruppe der Meßbereich 4–20 mA in den Grenzen 256 bis 1280 eingestellt ist.

Parameterart	Parametertyp	Zulässige Aktualoperanden
Е, А	BI für einen Operanden mit Bitadresse	E, A, M
	D für einen Operanden mit Doppelwortadresse	ED, AD, MD, DD

Hinweise zu BU-	Bereichsüberschreitung BU			
Meldungen	Solange keine Diskrepanzüberschreitung vorliegt, wird das BU-Bit bei Über- schreitung des Nennbereichs des 'mittleren Wertes' (nicht Mittelwertes) ge- setzt. Bei redundant projektierten Baugruppen werden zur Überprüfung auf Bereichsüberschreitung die über COM 155H projektierten oberen und un- teren Grenzwerte herangezogen. Werden diese Grenzwerte überschritten, wird das BU-Bit gesetzt. Bei gesetztem Überlaufbit (BU) wird an XA der aktuelle Wert angezeigt.			
Drahtbruch	Bei einem Drahtbruch aller drei Kanäle wird $XA = 0$ und das FB-Bit gesetzt. Es werden nur zwei Kanäle passiviert und der Fehler gemeldet. Der dritte Kanal arbeitet auch mit Drahtbruch weiter, eine entsprechende Fehlermel- dung wird abgesetzt.			
Fehlerbehandlung	Bei ordnungsgemäßer Bearbeitung ist beim Verlassen des Funktionsbausteins das Verknüpfungsergebnis auf "0" gesetzt, und der Akkumulator 1 enthält den Wert 0. Der Ausgang XA enthält den normierten Wert. Die Parameter FE und BU sind mit Signalzustand "0" belegt. Wenn an einem Parameter ein Wert angegeben wird, der nicht im definierten Wertebereich liegt, meldet der Funktionsbaustein diesen Parametrierfehler mit Verknüpfungsergebnis "1" und mit einer Fehlernummer im Akkumula- tor 1. Der Ausgang XA ist dann Null. Die Parameter FB und BU führen Si- gnalzustand "0".			
	Fehlernummer KF =	1:	Parameter BG < 128 bei P-Peripherie	
		2:	Parameter $KN > 3$	
		3:	Summe aus Parameter BG und 2 mal Parameter KN $> \times 255$, ungerade BG-Adressen	
		4:	Parameter KD nicht 20 oder 21	
		5:	Parameter OGR \leq Parameter UGR	
		6:	1. Parameter BG > 1	
	 Wird eine nicht vorhandene Baugruppe bzw. ein nicht vorhandener Kanal angewählt, der auch nicht projektiert ist, erfolgt Adressierfehler ADF. Bei gesetztem Fehlerbit FB wird am Ausgang XA der Wert Null ausgegeben, und der Akkumulator 1 enthält den Wert 0. Dies trifft nur zu, wenn bei KD = 21 bereits zwei Kanäle passiviert sind und am dritten Kanal Drahtbruch auftritt. Bei gesetztem Überlaufbit BU wird am Ausgang XA der Nennbereichsgrenzwert ausgegeben. Das Verknüpfungsergebnis wird auf Signalzustand "1" gesetzt; der Akkumulator 1 enthält den von der Baugruppe gelesenen Wert. 			

Hinweise zur Fehlererkennung	Zur Fehlererkennung werden die drei Analogwerte auf Diskrepanz überprüft. Der zulässige Diskrepanzwert errechnet sich aus einem absoluten Wert (in Einheiten entsprechend der digitalen Analogwertdarstellung) und additiv einem relativen Wert (% vom Maximalwert der drei Analogwerte):		
	$Dzul = ABS + \frac{REL \times ROHW}{100}$		
	D _{zul} : ABS: REL: ROHW:	zulässige Analog Absolutanteil de Relativanteil der der mittlere der	gwertdiskrepanz r projektierten Diskrepanz [.] projektierten Diskrepanz drei momentanen Analogwerte
Beispiel	Über COM 155H wurde projektiert:		
	ABS: 70		
	REL: 10%		
	Aktueller Analogwert Teil-AG A: 1000 Aktueller Analogwert Teil-AG B: 980		
	Aktueller Allalo	gwert 5.Kallal.	1040 D1 1000 000 20
	Aktuelle Diskre	panz:	D1 = 1000 - 980 = 20
			D2 = 1040 - 1000 = 40
	Zulässige Diskrepanz $D_{zul} = 70 + \frac{10\% \times 1000}{100\%} = 170$		
	Daraus folgt, daß die aktuelle Diskrepanz innerhalb des zulässigen Bereichs liegt. Zur weiteren Berechnung wird für XE der Wert 1000 verwendet.		
	Durch Aufruf des FB 35 werden die Analogwerte beider Teil-AG eingelesen, ausgetauscht, und es wird der mittlere von den drei Analogwerten übernom- men. Tritt ein einseitiger und lokalisierbarer Fehler (QVZ, Drahtbruch) auf, wird die Baugruppe passiviert, d. h. es erfolgt kein Zugriff mehr (1-von-2-Betrieb).		
	Stellt das System Ablauf der proje Analogwert den (2-von-3). Wird	nprogramm 155H ektierten Diskrepa größten Abstand mit 2 Kanälen we	einen Diskrepanzfehler fest, so wird nach nzzeit derjenige Kanal passiviert, dessen von dem mittleren Kanal aufweist eitergearbeitet und Diskrepanz festgestellt,

so wird geprüft, ob in einem Kanal eine Bereichsüberschreitung oder ein Überlauf vorliegt. Wenn ja, wird diese AE passiviert und der Fehler gemeldet. Andernfalls wird, nach Ablauf der projektierten Diskrepanzzeit, der Kanal des Reserve-AG passiviert.

Diskrepanz wird nur im Verschlüsselungsbereich der Baugruppe bis 1024 Einheiten erkannt. Ab diesem Wert wird das BU-Bit gesetzt. Werden größere Analogsignale angelegt, ist der verschlüsselte Wert nicht mehr definiert.
Melden mehrere Baugruppen unterschiedliche Fehler, so erfolgt die Passivierung gemäß folgender Priorität:

- 1. Quittungsverzug (QVZ)
- 2. Drahtbruch
- 3. Überlauf
- 4. Bereichsüberschreitung

Stellt der FB 35: 3-AE: 463 an zwei Kanälen lediglich eine Bereichsüberschreitung bzw. einen Überlauf, jedoch keine Diskrepanz fest, so wird die Fehlerkennung "Bereichsüberschreitung" (BU) bzw. "Überlauf" (BU) gesetzt.

Projektierungshil- fen im COM 155H	Umrechnung bei KD = 20: $100\% \triangleq 10V \triangleq 1024$ Einheiten,	$0\% \triangleq 0V \triangleq 0$ Einheiten
	Umrechnung bei KD = 21: 100% $\triangleq 20$ mA $\triangleq 1280$ Einheiten,	0% <u>^</u> 4mA <u>^</u> 256 Einheiten

	KD = 20			KD	= 21
Wert [V]	Grenzwert	unten/oben	Wert [mA]	Grenzwert	unten/oben
1	102	10%	5,6	358	10%
2	205	20%	7,2	461	20%
3	308	30%	8,8	564	30%
4	410	40%	10,4	666	40%
5	512	50%	12	768	50%
6	614	60%	13,6	870	60%
7	717	70%	15,2	973	70%
8	820	80%	16,8	1076	80%
9	922	90%	18,4	1178	90%
10	1024	100%	20	1280	100%

4.4.7 Redundante AE 466 dreikanalig: FB 36

Mit dem Typ der dreikanaligen (2-von-3 / 1-von-3) Analogeingänge (AE) wird stets eine Fehlererkennung und eine Fehlerlokalisierung durchgeführt.

Für das Einlesen von dreikanaligen Analogwerten steht Ihnen der Standard-Funktionsbaustein FB 36:"3-AE:466" zur Verfügung. Er gehört zum Lieferumfang von COM 155H und befindet sich auf der Diskette in der Programmdatei S5CR70ST.S5D. Die zusätzlich benötigten Parameter wie Diskrepanzwert, Diskrepanzzeit, oberer und unterer Grenzwert sowie die Adresse des 3. Kanals müssen über den COM 155H projektiert werden.

Der Funktionsbaustein kann für die AE-Baugruppe 466 eingesetzt werden. Er liest als erstes drei Analogwerte ein und tauscht die Rohwerte aus. Als Ausgabewert XA dient der Wert, welcher sich in der Mitte von den drei gelesenen Werten befindet. Der Anzeigewert wird auch als Bezugswert für die Diskrepanzwertberechnungen genommen. Bei gleichzeitigem Auftreten von Fehlern werden immer nur zwei AEs passiviert, eine AE arbeitet auch im Fehlerfall weiter.

Die Eingangs- und Ausgangsparameter des FB sind identisch mit denen des FB 33:"AE:466" für das AG S5-155U. Im Unterschied dazu werden bei redundant projektierten Baugruppen zur Überprüfung auf Bereichsüberschreitung die im COM 155H projektierten oberen und unteren Grenzwerte herangezogen (siehe Tabelle Projektierungshilfen im COM 155H).

Hinweis

Ein FB-Aufruf auf eine nicht vorhandene und nicht projektierte Baugruppe erzeugt Adressierungsfehler ADF. Falls ADF nicht mit dem OB 25 quittiert wird, geht die Reserve-CPU in Stop.

Bearbeitungszeit "Funktionsbausteine"

FB für 3-kanalig redundante AE aufrufen (FB 36) Die Laufzeit des "H"-Funktionsbausteines FB 36 ist wegen redundanter Funktionen gegenüber dem Standard um ca. 800 µs verlängert.

Der Funktionsbaustein FB 36 liest von drei Analogwerteingaben drei Analogwerte XE und liefert bezogen auf dessen Nennbereich einen proportionalen Ausgangswert XA in den einstellbaren Bereichsgrenzen UGR (Untergrenze) bis OGR (Obergrenze). Der Analogwert kann durch zyklische Abtastung eingelesen werden. Die FB-Nummer darf beim Laden verändert werden.

STEP 5-Progr	amm
--------------	-----

Graphische Darstellung FB 36

	: SPA FB 36			
NAME	: 3-AE:466	3-1	AE-466	
BG	:	57	L.400	
KNKT	:	 BG :	XA	
OGR	:	 KNKT:	FB	
UGR	:	 OGR :	BU	
XA	:			
FB	:	OOK .		
BU	•			

Name	Art	Тур	Benennung	Bemerkung
BG	D	KY	Angabe des Peripheriebereichs und der Baugruppenadresse	imP-Peripheriebereich: KY = 0,128 bis 248 (16 Kanäle) imQ-Peripheriebereich: KY = 1,0 bis 248
KNKD	D	КҮ	Angabe der Kanalnummer und des Kanaltyps	 KY = x, y x = 0 bis 15 Kanalnummer y = 22 bis 25 Kanaltyp 22 Festpunktdarstellung bipolar (Nennbereich -2048 bis + 2048) 23 Betragsdarstellung bipolar (Nennbereich -2048 bis + 2048) 24 Binärdarestellung unipolar (Nennbereich 0 bis +4095) 25 Festpunktdarstellung unipolar (Nennbereich +512 bis +2559)
OGR	D	KG	Obergrenze des Ausgangswertes	- 1701411 + 39 bis + 1701412 + 39
UGR	D	KG	Untergrenze des Ausgangswertes	- 1701412 + 39 bis + 1701411 + 39
XA 1)	А	D	Ausgangswert als Gleitpunktzahl	Normierter Ausgangswert
FB	А	BI	Fehlerbit	0 = Kein Fehler 1 = Bei KD = 25 werden weniger als 384 Einheiten gelesen
BU	А	BI	Bereichsüberschreitung	 0 = KeineBereichsüberschreitung 1 = Bereichsüberschreitung wenn das Bit "Ü" im gelesenen Analogwert Signalzustand "1" führt (Überlauf) wenn der Nennbereich überschritten wird (abhängig vom Parameter KD)

Erläuterung der Ein- und Ausgangsparameter:

 Wird als Ausgangswert ein Daten(doppel)wort benutzt, so muß vor Aufruf des FB 36 der zugehörige Datenbaustein aufgeschlagen werden.

Parameterart	Parametertyp	Zulässige Aktualoperanden
Е, А	BI für einen Operanden mit Bitadresse	E, A, M
	D für einen Operanden mit Doppelwortadresse	ED, AD, MD, DD

Hinweise zu BU-Meldungen

Bereichsüberschreitung BU

Solange keine Diskrepanzüberschreitung vorliegt, wird das BU-Bit bei Überschreitung des 'mittleren Wertes' (nicht Mittelwertes) gesetzt. Bei redundant projektierten Baugruppen werden zur Überprüfung auf Bereichsüberschreitung die über COM 155H projektierten oberen und unteren Grenzwerte herangezogen. Werden diese Grenzwerte überschritten, wird das BU-Bit gesetzt. Bei gesetztem Überlaufbit (BU) wird an XA der aktuelle Wert angezeigt.

Drahtbruch	Bei einem Drahtbruch aller drei Kanäle wird $XA = 0$ und das FB-Bit gesetzt. Es werden nur zwei Kanäle passiviert und der Fehler gemeldet. Der dritte Kanal arbeitet auch mit Drahtbruch weiter, eine entsprechende Fehlermel- dung wird abgesetzt.		
Fehlerbehandlung	Bei ordnungsgemäßer Bearbeitung ist beim Verlassen des Funktionsbauste das Verknüpfungsergebnis auf "0" gesetzt, und der Akkumulator 1 enthält den Wert 0. Der Ausgang XA enthält den normierten Wert. Die Parameter und BU sind mit Signalzustand "0" belegt.		
	Wenn an einem Parar Wertebereich liegt, m mit Verknüpfungserge tor 1. Der Ausgang X ganlzustand "0".	meter ein We neldet der Fu ebnis "1" un (A ist dann N	ert angegeben wird, der nicht im definierten Inktionsbaustein diesen Parametrierfehler d mit einer Fehlernummer im Akkumula- Jull. Die Parameter FB und BU führen Si-
	Fehlernummer KF –	1.	Parameter $BG < 128$ hei P-Perinherie
		2:	Parameter $KN > 15$
		3:	Summe aus Parameter BG und 2 mal Parameter KN $> \times 255$, ungerade BG-Adressen
		4:	Parameter KD < 22 oder > 25
		5:	Parameter OGR \leq Parameter UGR
		6:	1. Parameter BG > 1
	Wird eine nicht vorha angewählt, der auch n Bei gesetztem Fehlerl und der Akkumulator KD = 25 bereits zwei auftritt.	andene Baug nicht projekt bit FB wird a 1 enthält de i Kanäle pass	ruppe bzw. ein nicht vorhandener Kanal iert ist, erfolgt Adressierfehler ADF. am Ausgang XA der Wert Null ausgegeben, n Wert 0. Dies trifft nur zu, wenn bei siviert sind und am dritten Kanal Drahtbruch
Hinweise zur Fehlererkennung	Zur Fehlererkennung Der zulässige Diskrep Einheiten entsprechen einem relativen Wert	werden die panzwert err nd der digita (% vom N	drei Analogwerte auf Diskrepanz überprüft. echnet sich aus einem absoluten Wert (in len Analogwertdarstellung) und additiv Maximalwert der drei Analogwerte):
	$Dzul = ABS + \frac{REL \times F}{10}$	ROHW 00	
	D _{zul} : zulä	issige Analo	gwertdiskrepanz
	ABS: Abs	olutanteil de	r projektierten Diskrepanz
	REL: Rela	ativanteil der	projektierten Diskrepanz
	ROHW: der	mittlere der	momentanen Analogwerte

Über COM 155H wurde projektie	ert:
ABS: 70	
REL: 10%	
Aktueller Analogwert Teil-AG A	1000
Aktueller Analogwert Teil-AG B:	980
Aktueller Analogwert 3.Kanal:	1040
Aktuelle Diskrepanz:	D1 = 1000 - 980 = 20

Beispiel

Zulässige Diskrepanz $D_{zul} = 70 + \frac{10\% \times 1000}{100\%} = 170$

Daraus folgt, daß die aktuelle Diskrepanz innerhalb des zulässigen Bereichs liegt. Zur weiteren Berechnung wird für XE der Wert 1000 verwendet.

Durch Aufruf des FB 36 werden die Analogwerte beider Teil-AG eingelesen, ausgetauscht und es wird der mittlere von den drei Analogwerten übernommen. Tritt ein einseitiger und lokalisierbarer Fehler (QVZ, Drahtbruch) auf, wird dieser Kanal passiviert, d. h. es erfolgt kein Zugriff mehr (1-von-2-Betrieb).

Stellt das Systemprogramm 155H einen Diskrepanzfehler fest, so wird nach Ablauf der projektierten Diskrepanzzeit derjenige Kanal passiviert, dessen Analogwert den größten Abstand von dem mittleren Kanal aufweist (2-von-3). Wird mit 2 Kanälen weitergearbeitet und Diskrepanz festgestellt, so wird geprüft, ob in einem Kanal eine Bereichsüberschreitung oder ein Überlauf vorliegt. Wenn ja, wird diese AE passiviert und der Fehler gemeldet. Andernfalls wird, nach Ablauf der projektierten Diskrepanzzeit, der Kanal des Reserve-AG passiviert.

Diskrepanz wird nur im Verschlüsselungsbereich der Baugruppe bis 4096 Einheiten (bei KD = 24) erkannt. Werden größere Analogsignale angelegt, ist der verschlüsselte Wert nicht mehr definiert.

Melden mehrere Baugruppen unterschiedliche Fehler, so erfolgt die Passivierung gemäß folgender Priorität:

- 1. Quittungsverzug (QVZ)
- 2. Drahtbruch
- 3. Bereichsüberschreitung

Stellt der FB 36: 3-AE: 466 für alle drei AE-Baugruppen lediglich eine Bereichsüberschreitung, jedoch keine Diskrepanz fest, so wird der vereinheitlichte Analogwert zusammen mit der Fehlerkennung "Bereichsüberschreitung" (BU) bzw. "Überlauf" (BU) übergeben.

Projektierungshilfen im COM 155H

Umrechnung bei KD = 22: 100% $\triangleq 10V \triangleq 2048$ Einheiten,	0% <u>^</u> 0V <u>^</u> 0 Einheiten
Umrechnung bei KD = 23: $100\% \triangleq 10V \triangleq 2048$ Einheiten,	0% ≙ 0V ≙ 0 Einheiten
Umrechnung bei KD = 24: 100% $\triangleq 5V \triangleq 2048$ Einheiten,	0% <u>^</u> 0V <u>^</u> 0 Einheiten
Umrechnung bei KD = 25: $100\% \triangleq 5V \triangleq 2560$ Einheiten, $100\% \triangleq 20mA \triangleq 2560$ Einheiten,	0% <u>^</u> 1V <u>^</u> 512 Einheiten 0% <u>^</u> 4mA <u>^</u> 512 Einheiten

	KD = 24			KD	= 25
Wert [V]	Grenzwert unten/oben		Wert [mA]	Grenzwert	unten/oben
1	410	20%	5,6	716	10%
2	820	40%	7,2	921	20%
3	1229	60%	8,8	1126	30%
4	1638	80%	10,4	1331	40%
5	2048	100%	12	1536	50%
6	2458	120%	13,6	1740	60%
7	2867	140%	15,2	1945	70%
8	3277	160%	16,8	2150	80%
9	3686	180%	18,4	2355	90%
10	4096	200%	20	2560	100%

	KD = 22, 23			KD	= 25
Wert [V]	Grenzwert unten/oben		Wert [V]	Grenzwe	rt unten/oben
1	205	10%	1,4	716	10%
2	410	20%	1,8	921	20%
3	614	30%	2,2	1126	30%
4	820	40%	2,6	1331	40%
5	1024	50%	3,0	1536	50%
6	1229	60%	3,4	1740	60%
7	1434	70%	3,8	1945	70%
8	1638	80%	4,2	2150	80%
9	1843	90%	4,6	2355	90%
10	2048	100%	5,0	2560	100%

4.4.8 Redundante AE dreikanalig: FB 43

	Mit dem Typ der dreikanaligen (3-von-1) AE wird stets eine Fehlererkennung und eine Fehlerlokalisierung durchgeführt.
	Für das Einlesen von dreikanaligen Analogwerten steht Ihnen der Standard- Funktionsbaustein FB 43:"3-RLG:AE" zur Verfügung. Er gehört zum Liefer- umfang von COM 155H und befindet sich auf der Diskette in der Programm- datei S5CR70ST.S5D.
	Die zusätzlich benötigten Parameter wie Diskrepanzwert, Diskrepanzzeit sowie Adresse des 3. Kanals, müssen über COM 155H projektiert werden.
	Der Funktionsbaustein kann für die Baugruppen 460 und 465 eingesetzt werden. Seine Eingangs- und Ausgangsparameter sind identisch mit denen des Standard-FB 43:"3-RLG:AE" für das AG S5-155U. Im Unterschied dazu wird bei redundant projektierten Baugruppen zur Überprüfung auf Bereichs- überschreitung die projektierte Ober- und Untergrenze herangezogen.
Bearbeitungszeit "Funktions- bausteine"	Die Laufzeit der "H"-Funktionsbausteine kann sich, in Abhängigkeit von den verwendeten Befehlen, gegenüber dem Standard verlängern, und zwar bei: FB 43:"3-RLG:AE", für dreikanalig redundante AE, um ca.: 800 µs
FB für 3-kanalig redundante AE aufrufen	Der Funktionsbaustein FB 43 liest von drei Analogwerteingaben drei Analog- werte XE und liefert bezogen auf dessen Nennbereich einen proportionalen Ausgangswert XA in den einstellbaren Bereichsgrenzen UGR (untere Grenze) bis OGR (obere Grenze). Der Analogwert kann entweder durch zyklische Abtastung oder durch Einzelabtastung eingelesen werden. Die FB-Nummer darf beim Laden verändert werden.

STEP 5-Programm					
		CDA ED 42			
	:	SPA FB 45			
NAME	:	3-RLG AE			
BG	:				
Р	:				
KNKT	:				
OGR	:				
UGR	:				
EINZ	:				
XA	:				
FB	:				
BU	:				
TBIT	:				

Graphische Darstellung FB 43

 BG :	ХА	
 P :	FB	
 KNKT:	BU	
 OGR :	TBIT	
 UGR :		
 EINZ :		

Name	Art	Тур	Benennung	Bemerkung	
BG	D	KF	Baugruppenadresse	P/Q = P: BG = 128240	
P/Q	D	КС	Peripheriebereich	P/Q = Q: $BG = 0240P/Q = P$: P-Peripherie P/Q = Q: Q-Peripherie	
KNKT	D	KY	Kanalnummer KN, Kanaltyp KT	KN = 015 KT = 36 (s. Hinweise)	
OGR	D	KG	Obergrenze des Ausgangswertes	-1701412+39 bis +1701412+39	
UGR	D	KG	Untergrenze des Ausgangswertes	-1701412+39 bis +1701412+39	
EINZ	Е	BI	Einzelabtastung	EINZ = 0: zykl. Abtastung	
XA	А	D	Adresse für Ausgangswerte XA	normierter Wert zw. UGR und OGR (s. Hinweise)	
FB	А	BI	Bitadresse für Meldg. Drahtbruch	0 = kein Drahtbruch 1 = Drahtbruch	
BU	А	BI	Bitadresse für Meldg.Bereichs-überschreitung	0 = keine Bereichsüberschreitung 1 = Bereichsüberschreitung	
TBIT	А	BI	Bitadresse für Meldg. Analogeingabe	immer 0	

Erläuterung der Ein- und Ausgangsparameter

	Die eerste die eerste Ar	- le seine stellen der Anglessert in sien som bie		
Kanaltyp KT	denen Darstellungsformen zur Verfügung. Über den Parameter KT kann der Darstellungsformen eingestellt werden			
	KT = 3: BetaKT = 4: unipKT = 5: BetaKT = 6: Fest	ragszahl 4 bis 20 mA polare Darstellung ragszahl bipolar punktzahl bipolar		
	Wird ein Wert KT < 1 lungsform KT= 4, be Parameter KT muß m übereinstimmen.	3 eingestellt, wählt der Funktionsbaustein die Darstel- i einem Wert $KT > 6$ die Darstellungsform $KT= 6$. Der nit der auf der Baugruppe eingestellten Darstellungsform		
Hinweise zum Ausgangswert XA	Der von der Analoge vom eingestellten Ka	ingabe eingelesene Eingangswert XE wird abhängig naltyp KT nach folgenden Formeln umgerechnet.		
	OGR : Obe UGR : Unt XE : Eing XA : Aus	ergrenze ergrenze gangswert gangswert		
	KT = 3 XA =	UGR x (2560–XE) + OGR x (XE–512) 2048		
	KT = 4 XA =	UGR x (2048–XE) + OGR x XE 2048		
	KT = 5/6 XA =	UGR x (2048–XE) + OGR x (XE+2048) 4096		

Hinweise zum	B
UGR/OGR	D

Bereichsgrenzen des Ausgangswertes

Durch geeignete Wahl der Bereichsgrenzen ist eine Darstellung des Analogwertes als physikalischer Wert möglich.

Beispiel:

Analogwertbereich	phys. Größe	Bereichsgrenzen		Auflösung
010 V	2150 °C	2000000 +01	1500000 +03	0.1 °C

Ulauraia a su DU	Danalaha "hannahara itang a DII			
HINWEISE ZU BU-	Bereichsuberschreitung BU			
Meldungen	Bei dreifach redundant projektierten Baugruppen wird zur Überprüfung auf Bereichsüberschreitung die über COM H projektierte Ober- und Untergrenze herangezogen. Liegt der Analogwert von allen drei Baugruppen im Überlauf- bereich (Analogwert > + 4096 bzw. < – 4096 Einheiten), wird das Bit "Bereichsüberschreitung" gesetzt, und der Analogwert wird auf + 4096 bzw. – 4096 Einheiten begrenzt.			
	Bei Kanaltyp 3: 4 20 mA wird das Bit BU auch im Bereich 3 4 mA gesetzt.			
Drahtbruch	Bei einem Drahtbruch aller drei Baugruppen wird XA = 0 und das Bit "Drahtbruch" gesetzt.			
Hinweise zur Fehlererkennung	Zur Fehlererkennung werden die drei Analogwerte auf Diskrepanz überprüft. Der zulässige Diskrepanzwert errechnet sich aus einem absoluten Wert (in Einheiten entsprechend der digitalen Analogwertdarstellung) und additiv einem relativen Wert (% vom Maximalwert der drei Analogwerte):			
	$Dzul = ABS + \frac{REL \times ROHW}{100}$			
	D _{zul} : zulässige Analogwertdiskrepanz			
	ABS: Absolutanteil der projektierten Diskrepanz			
	REL: Relativanteil der projektierten Diskrepanz			
	ROHW: der mittlere der drei momentanen Analogwerte			
Beispiel	Über COM 155H wurde projektiert:			
	ABS: 100 REL: 10%			
	Aktueller Analogwert Teil-AG A: 1000 Teil-AG B: 980			
	Aktueller Analogwert 3.Kanal: 1040			
	Aktuelle Diskrepanz: $D1 = 1000 - 980 = 20$			
	D2 = 1040 - 1000 = 40			
	Zulässige Diskrepanz $D_{zul} = 100 + \frac{10 \times 1000}{100} = 200$			

Daraus folgt, daß die aktuelle Diskrepanz innerhalb des zulässigen Bereichs liegt.

Durch Aufruf des FB 43:3-RLG AE werden die Analogwerte beider Teil-AGs eingelesen, ausgetauscht, und es wird der mittlere von den drei Analogwerten übernommen. Tritt ein einseitiger und lokalisierbarer Fehler (QVZ, Drahtbruch) auf, wird die Baugruppe passiviert, d.h. es erfolgt kein Zugriff mehr (1-von-2-Betrieb).

Stellt das Systemprogramm 155H einen Diskrepanzfehler fest, so wird nach Ablauf der projektierten Diskrepanzzeit diejenige Baugruppe passiviert, deren Analogwert den größten Abstand von den beiden anderen aufweist (2 von 3).

Melden mehrere Baugruppen unterschiedliche Fehler, so erfolgt die Passivierung gemäß folgender Priorität:

- 1. Quittungsverzug (QVZ)
- 2. Drahtbruch
- 3. Überlauf
- 4. Bereichsüberschreitung.

Stellt der FB 43:3-RLG AE für alle drei AE-Baugruppen lediglich eine Bereichsüberschreitung bzw. einen Überlauf, jedoch keine Diskrepanz fest, so wird der vereinheitlichte Analogwert zusammen mit der Fehlerkennung "Bereichsüberschreitung" (BU) bzw. "Überlauf" (BU) übergeben.

Stellt der FB 43:3-RLG AE in allen drei Baugruppen "Drahtbruch" fest, so wird die Fehlerkennung "Drahtbruch" (FB) gesetzt.

4.5 Redundante Analogausgänge

Einseitige Analog- ausgänge	Jeder beliebige Peripheriedirektzugriff (z.B. TPY, TQB und TQW) auf ein- seitige analoge Ausgänge ist zugelassen. Er gibt den Wert direkt zweikanalig auf die Peripherie aus.
Redundante Analogausgänge	Für die redundanten AA gilt:Wird mit einem STEP 5-Befehl (TPW, TQW) ein Wert an den redundanten Kanal ausgegeben, so wird der Wert auf beiden Teil-AGs ausgegeben.
	Falls eine Fehlererkennung mit Fehlerlokalisierung erwünscht ist, können Sie:
	1. diese durch Rücklese-Analogeingänge selbst realisieren,
	Hinweis: Wenn Sie Analogbaugruppen verwenden, wird das BASP-Signal nicht berücksichtigt, d.h. der letzte Analogwert bleibt erhalten. Denken Sie bitte bei der Verdrahtung der redundanten Analogausgänge an dieses Verhalten.
	2. den vom Betriebssystem unterstützten AA-TYP 21 wählen.

4.5.1 Redundante 2-kanalige AA ohne FLE

Der Analogausgang (Peripherietyp 20) ist in Teil-AG A und in Teil-AG B jeweils unter der gleichen Adresse vorhanden. Unter der gleichen Adresse darf kein weiterer geschalteter oder einseitiger DA oder AA konfiguriert werden.

4.5.2 Redundante 2-kanalige AA mit FLE

Der Analogausgang (Peripherietyp 21) ist in Teil-AG A und in Teil-AG B jeweils unter der gleichen Adresse vorhanden. Alle AA-Kanäle werden als betriebsmäßig intermittierend angenommen, da ein künstlicher Test des Wertebereiches nicht stattfindet. Ob der passive AA-Kanal noch intakt ist, wird durch Wechseln der aktiven Seite (Relaisumschaltung alle 10 Std) überprüft.

Fehlertoleranz und NON-STOP-Betrieb	 ständen toleriert, die einem oder mehreren Aufrufabständen des FB entsprechen, kann die zweikanalige Analogausgabe als NON-STOP-AA eingesetzt werden. Die Ausgabe zum Stellglied wird im Falle eines Fehlers – auf einer Seite – umgeschaltet und damit dieser Fehler beherrscht (Bild 4-17). Ein System mit zweikanaliger AA toleriert folgende in einem der Teil-AG auftre tende Fehler: AA-Baugruppenausfall; Ausfall der Rahmenstromversorgung; Ausfall der Lastspannung bei redundanter Lastspannung. Die max. Dauer T_F einer Fehlerausgabe läßt sich wie folgt berechnen: T_F = T_D + T_{LDA} + T_A 		
	TA Aufrufzeitabstand des FB 41 (H:RLG:AA)		
	TD projektierte Diskrepanzzeit = AA-Ausgabeverzögerung + AE-Rückleseverzögerung (auf 10 ms-Einheiten aufgerundet)		
	TLDA Relaisverzögerungszeit des L-DA		
Peripherie- direkzugriffe	Alle direkten Zwei- und Vier-Adress-Peripheriezugriffe (z.B. TPW und TBGD) auf zweikanalige AA sind zugelassen. Während eines solchen Zu- griffs gibt das BeSy den Wert auf den zweikanaligen AA auf beiden Teil-AG aus. Der Rücklese-AE wird nicht überprüft. Ein-Adresszugriffe wie TPY auf zweikanalige Typ 21 AA sind nicht zugelassen.		
Teil-AG-Ausfall	Bei Ausfall eines der Teil-AG schaltet das BeSy in der Umschalt- oder Abkopplungsroutine alle Relaisausgänge der L-DA des intakten Teil-AG durch (auf "1") (Bild 4-17 und 4-18).		
	Nach der Reparatur einer zweikanaligen AA muß die Depassivierung ange- stoßen werden. Nach Abschluß der Depassivierung arbeitet die zweikanalige AA wieder hochverfügbar.		
	Bei Spannungsausgaben muß die Einstellung des Spannungsbereiches für AA und RUE-AE übereinstimmen.		
	Bei Stromausgaben ist die Rue-AE-Baugruppe auf 1V (bei der 466 auf 1,25 V) einzustellen.		
	Für die Einstellung der Zahlendarstellung darf generell nur Zweier-Kompl ment gewählt werden.		



Rue-AE : Rücklese-AE lich. Konsequenz: Bei Ausfall der Lastversorgung fällt die gesamte redundante AA-Gruppe aus

Bild 4-17 Redundante (1-von-2) AA mit Fehlerlokalisierung bei Spannungsausgabe (Peripherie-Typ 21)



 50 Ω, 0,1 %
 Einstellung der AE-Baugruppe auf 1 V. Wenn als Rue-AE die Baugruppe 466 verwendet wird, 1,25 V einstellen.

Bild 4-18 Redundante (1-von-2) AA mit Fehlerlokalisierung bei Stromausgabe (Peripherie-Typ 21)

Bei der Stromausgabe ist für die Rue-AE die Baugruppentype 6ES5 465-... nicht zugelassen. Mit einer ET 200 ist ± 20 mA bidirektional möglich.

4.5.3 FB für 2-kanalig redundante AA (FB 41)

	Für das Ausgeben von zweikanaligen Analogwerten steht Ihnen der Standard- Funktionsbaustein FB 41 "H-RLG:AA" zur Verfügung. Er gehört zum Liefer- umfang von COM 155H. Die FB-Nr. darf beim Laden verändert werden.			
	Der FB formt einen Eingangswert XE in einen Ausgabewert für eine Analog baugruppe entsprechend dem Nennbereich zwischen UGR und OGR um. Be Überschreitung dieses Bereiches wird eine Fehlermeldung ausgegeben. Daneben bearbeitet er die Fehlerreaktion des Systems bei Komponentenaus- fall der zweikanaligen AA. Für den redundanten AA ist eine spezielle Projek tierung über COM 155H erforderlich.	3- ≻i - k-		
Bearbeitungszeit "Funktions- bausteine"	Die Laufzeit des "H"-Funktionsbausteins kann sich, in Abhängigkeit von den verwendeten Befehlen, gegenüber dem Standard verlängern, und zwar bei: FB41 H-RLG:AA, für zweikanalig redundante AA, um ca.: 750 µs			
Bearbeitung durch	Der FB 41 führt im einzelnen folgende Aktionen aus:			
den FB 41	• beide Teil-AG sind bisher in Ordnung			
	Lesen des Rücklese-AE und Vergleichen mit dem entsprechenden aus- gegebenen Wert. Bei Diskrepanzüberschreitung wird das L-DA-Relais umgeschaltet und die H-Fehlermeldung ("Passivierung") angestoßen.			
	Ausgangswert auf beide Teil-AG auf die AA-Baugruppe ausgeben und Rohwert speichern.			
	• eine Seite der Peripherie ist ausgefallen (CPU im redundanten Betrieb)			
	Lesen des Rücklese-AE und Vergleichen mit dem entsprechenden aus- gegebenen Wert. Bei Diskrepanzüberschreitung die H-Fehlermeldung ("Meldung") anstoßen. Der Rücklese-AE wird passiviert.			
	Ausgangswert auf die AA-Baugruppe ausgeben und Rohwert speichern.			
	• ein Teil-AG befindet sich im Solobetrieb			
	Ausgangswert auf die AA-Baugruppe ausgeben. Der Rücklese-AE wird nicht gelesen, d.h. keine Prüfung auf Diskrepanzüberschreitung.			
Vorschriften für das Anwender- programm	A) Für alle verwendeten Kanäle muß der FB 41 aufgerufen werden. Der Kanal der dem L-DA-Bit 0 zugeordnet ist, muß derjenige AA sein fü den der FB 41 am häufigsten aufgerufen wird, damit die Testumschaltung schnellstmöglich abläuft. Z. B.:	ür g		
	OB xx z. B. 10 ms			
	0000 : LSW xx			
	0001 : TPW 128 Direktzugriff= ohne Feb	1-		
	0002 : LSW xy			
	0003 : TPW 130 Direktzugriff= ohne Feb lererkennung	1-		
	(Direktzugriffe dienen der Laufzeitoptimierung und Kompatibilität).			

Die Ausgabekanäle müssen unbedingt (wenn auch seltener) durch den FB 41 aktualisiert werden, da nur der FB 41 die L-DA-Durchschaltung, Fehlerkennung und Fehlerlokalisierung durchführt.

OB 11		
20 ms		
NETZWERK 1		0000
0000	: SPA FB 41	
0001 NAME	: H-RLG : AA	
0002 XE	: MD 10	Eingangswert XE (Gleit-
punkt)		
0003 BG	: KF + 128	die Basis-Adresse der 1-von-2 AA
0004 P/Q	: KC P	Bereichskennung P
0005 KNKT	: KY 0,0	Kanal 0
•••		
OB 13		
100 ms		
NETZWERK 1		0000
0000	: SPA FB 41	
0001 NAME	: H-RLG : AA	
0002 XE	: MD 20	Eingangswert XE (Gleit-
punkt)		
0003 BG	: KF + 128	die Basis-Adresse der 1-von-2 AA
0004 P/Q	: KC P	Bereichskennung P
0005 KNKT	: KY 1,0	Kanal 1

•••

Der Parametrierwert "Anzahl Aktualisierungen (1.10)", errechnet sich aus der Anzahl der Direktzugriffe und FB41–Aufrufe, für den gewählten Kanal, pro Rückleseverzögerungszeit.

Falls der errechnete Wert 10 überschreitet, muß ein AE-Baugruppentyp gewählt werden, der schneller verschlüsselt (z. B. 463 oder 466).

B) Um bei Ausfall eines Teil-AGs den Umschaltstoß der Analogausgabe zeitlich auf ein Minimum zu reduzieren muß im OB 1 und im OB 37 die angegebene Befehlssequenz implementiert werden: (mit x= H-Merkerwort).

OB 1 NETZWERK 1 0000 0000 : 0001 : Erkennung eines

UM x.1 SS 100.0

Redundanter Betrieb beliebiger Merker zur

Partnerausfall

•••

	OB 37			
	NETZWERK 1			0000
	0000	: UNM x.1	Solo-Betrieb	
	0001	: US 100.0	und vorher re	dundanter Betrieb
	0002	: SPB FB 41	FB 41 schalte	et sofort alle L-DA-BYTE auf
	0FFH			
	NAME	: H-RLG : AA		
	0003 XE	: MD 0		wird hier nicht ausgewertet
	0004 BG	: $KF + 0$		0: CPU-Partnerausfall
	0005 P/Q	: KC P		Bereichskennung P
	0006 KNKT	: KY 0,0		0,0
	0007 OGR	: KG 00000+0	0	
	0009 UGR	: KG 00000+0	0	
	000A FEH	: M 10.0		immer 0
	000B BU	: M 10.0		immer 0
FB 41 aufrufen	STEP 5-Program	ım:		
	OR vv			
	NETZWERK 1			
		: SPA FB 41		
	NAME	: H-RLG : AA		
	XE	: MD 10		Eingangswert XE (Gleit-
	punkt)			(
	BG	: KF +128	Basis-Adresse	e der 2-kanaligen AA
	P/O	: KC P	20010 1101000	Bereichskennung P/O
	KNKT	: KY 0.1		Kanalnummer, Kanaltyp
	OGR	: KG 10000+0	Obergrenze d	es Ausgabewertes
	UGR	: KG 00000+0	Untergrenze d	des Ausgabewertes
	FEH	: M 16.0		Fehlerbit für UGR \leq OGR
	BU	: M 16.1		Fehlerbit für XE < UGR
	-			

•••

Name	Art	Тур	Benennung	Bemerkung
XE	Е	D	Adresse des Eingangswertes XE	Eingangswert (Gleitpunkt) im Bereich UGR bis OGR
BG	D	KF	Baugruppenadresse	P/Q = P: BG = 128240
P/Q	D	КС	Peripheriebereich	P/Q = Q: BG = 0240
KNKT	D	KY	Kanalnummer KN	P/Q = P: P-Peripherie P/Q = Q: Q-Peripherie
KIVKI	D	KI	Kanaltyp KT	
OGR	D	KG	Obergrenze des Ausgangswertes	$-1701411+39 \le +1701412+39$
UGR	D	KG	Untergrenze des Ausgangswertes	$-1701412+39 \le +1701411+39$
FEH	А	BI	Bitadresse für Meldung OGR ≤ UGR	
BU	А	BI	Bitadresse für Meldung Bereichs- überschreitung	$0 = UGR \leq \underline{A}E \leq OGR$ $1 = XE \leq UGR \text{ bzw. } XE \leq OGR$

Ein- und Ausgangsparameter:

BU: liegt XE außerhalb der Grenzen UGR und OGR so wird das Bit BU gesetzt und der letzte gültige ausgegebene Wert wird weiterhin von der aktiven Baugruppe ausgegeben.

Hinweise zum Der von der Analogeingabe eingelesene Eingangswert XE wird abhängig Ausgangswert XA vom eingestellten Kanaltyp KT nach folgenden Formeln umgerechnet. OGR Obergrenze UGR Untergrenze • XE Eingangswert XA : Ausgangswert 1024 * (XE–UGR) KT = 0 XA =OGR-UGR 1024 * (2 * XE- [OGR-UGR]) KT = 1 XA =OGR-UGR Hinweise zum Bereichsgrenzen des Ausgangswertes

 UGR/OGR
 Durch geeignete Wahl der Bereichsgrenzen ist eine Darstellung des Analogwertes als physikalischer Wert möglich.

Beispiel:

Eingangswert XE	Bereichsgrenzen UGR	OGR	Ausgangswert XA
-5000 +5000	-5000000+04	+5000000+04	-1024 +1024

4.6 Einseitige Peripherie

Aufbau undDie Peripheriebaugruppe ist einem der beiden Teil-AG fest zugeordnet.FunktionalitätWenn dieses Teil-AG ausfällt, fallen ebenso die ihm zugeordneten Baugruppen aus. Damit ist die Verfügbarkeit dieser Anordnung nicht höher als beim AG S5-155U.

Die Baugruppen können sowohl im Zentralgerät als auch in einem Erweiterungsgerät gesteckt sein.

Für die Bedienung einseitiger Peripherie ist es irrelevant, welches Teil-AG Master ist. Beide Teil-AG erhalten die aktuellen Signalzustände. Bei QVZ auf einseitige Peripherie wird das jeweilige Peripheriebyte passiviert.

Bild 4-19 stellt Aufbauvarianten einseitiger Peripherie dar.

Hinweis:

Bei Ausfall eines Teil-AG fällt die Funktion der einseitigen Peripherie dieses Teil-AG aus.



Bild 4-19 Einseitiger Peripheriebetrieb und zugelassene Baugruppen

Anschaltungen und Erweiterungsgeräte (EG)

Im AG S5-155H können im einseitigen Peripheriebetrieb die gleichen Anschaltungen und Erweiterungsgeräte eingesetzt werden wie im AG S5-155U (siehe Systemhandbuch AG S5 135U/155U, Kapitel 4).

Digitale und analoge Ein-/ Ausgabebaugruppen

Es können alle E/A-Peripheriebaugruppen, sofern sie im AG S5-155U einsetzbar sind, in einseitiger Peripherie betrieben werden.

Der Einsatz einseitiger E/A-Peripherie sollte nur für Teilprozesse erfolgen, die - bei einem Ausfall des Teil-AG - vollständig ausfallen dürfen. Die Software, die diese Teilprozesse steuert, sollte in eigenen Bausteinen realisiert sein, die dann bedingt aufgerufen werden, d.h. nur dann, wenn das jeweilige Teil-AG läuft (siehe Beispiel). Wird diese Empfehlung nicht beachtet, tritt bei einem Ausfall des Teil-AG ein fortlaufender QVZ-Fehler auf, was zu einer großen Zykluszeitbelastung führt.

Programmbeispiel: Einseitige Peripherie, Teil-AG A zugeordnet

AWI	L		Erläuterung
	:0 :	M X.1	Merker "AG im redundanten Betrieb", Bit 2 ¹ im H-Merkerwort(High-Byte)
	:0 : :spe	M X.4 3 FB Teilproz.A	Merker "Zentral-Gerät ist Teil-AG A", Bit 2 ⁴ im H-Merkerw.(High-Byte)

Der Teilprozeß wird nur dann bearbeitet, wenn das Teil-AG A in Betrieb ist.

Für einseitige Peripherie, die dem Teil-AG B zugeordnet ist, ist in gleicher Weise wie im Programmbeispiel oben zu verfahren.

Programmbeispiel: Einseitige Peripherie, Teil-AG B zugeordnet

AWL	Erläuterung
:0	M X.1
:	
:ON	M X.4
:	
SPB	FB Teilproz.B

AdressierungEinseitige DE bzw. DA dürfen unter einer Adresse nur einmal vorhanden
sein, in Teil-AG A oder in Teil-AG B. Unter der gleichen Adresse darf auch
kein geschalteter oder redundanter DE/DA vorhanden sein.

Ebenfalls dürfen einseitige AE und AA unter einer Adresse jeweils nur einmal vorhanden sein, in Teil-AG A oder in Teil-AG B. Unter der gleichen Adresse darf auch kein geschalteter oder redundanter DE/AE bzw. DA/AA vorhanden sein. Ein einseitiger dritter Kanal eines dreikanaligen DE oder AE darf allerdings unter der gleichen Adresse im anderen Teil-AG vorhanden sein.

Adreßraum:	Einseitige DE:	0FF000h 0FF	1FFh
	Einseitige DA:	0FF000h 0FF	1FFh
	Einseitige AE/A	A:	0FF080h 0FF1FFh

Jeder beliebige Peripheriedirektzugriff (z.B. TPY, TQB und TPW) auf einseitige analoge Ein-/Ausgänge ist zugelassen.

Standard-FBs Für einseitige Analogperipherie können die Standard-FBs des AG 155U verwendet werden.

4.7 Geschaltete Peripherie

Aufbau undDie Peripheriebaugruppe kann alternativ von beiden Zentralgeräten betriebenFunktionalitätwerden. Dies bietet eine gegenüber dem AG S5-155U erhöhte Verfügbarkeit.

Der Betrieb geschalteter Peripherie erfordert mindestens ein Erweiterungsgerät EG 185U, das über die Anschaltungen IM 304/IM 314R mit beiden Zentralgeräten 155H verbunden ist. Maximal können 16 busumschaltbare EG in einem AG S5-155H betrieben werden.

Bei QVZ auf geschaltete Peripherie wird das Byte nicht passiviert. Beim ersten QVZ auf geschaltete Peripherie im redundanten AG-Betrieb wird eine Reserve-Master-Umschaltung durchgeführt und im H-Merkerwort das Bit "AG-Fehler" gesetzt.

Hinweis

Die Zyklusverlängerung bei QVZ auf digitale/analoge Peripherie beträgt ca. 1 ms pro Byte.



Bild 4-20 zeigt die Aufbauvarianten geschalteter Peripherie.

Bild 4-20 Geschalteter Peripheriebetrieb und zugelassene Baugruppen

Anschaltungen und Erweiterungs- geräte (EG)	Der Betrieb geschalteter Peripherie erfordert mindestens ein Erweiterungs- gerät EG 185U und die Anschaltungen IM 304 zu IM 314R.				
	Hinweise				
Wenn die Anschaltungen IM 300 oder IM 308 auf Platz 16 rungsgerät gesteckt werden, können auch die Erweiterungs 184U und 187U bzw. EG 185U und ET 100U betrieben we			Platz 163 im Erweite- eiterungsgeräte EG 183U, rieben werden.		
	Im geschalteten Peripheriebetrieb müssen Sie bei einem Maximalausbau von ET 100U im OB 22 von Master und Reserve eine Zeitschleife programmie- ren, die länger ist als der Konfigurationslauf von ET 100U (max. 4 s).				
Digitale und analoge Ein-/Aus-	In geschalteter im AG S5-155	Peripherie können alle E/A-Periphe U einsetzbar sind, betrieben werder	eriebaugruppen, so wie sie 1.		
gabebaugruppen	Adreßraum:	Geschaltete DE/DA:	0FF000h 0FF1FFh 0FF300h 0FF3FFh 0FFC00h 0FFDFFh		
		Geschantete AE/AA:	0FF080h 0FF1FFh 0FF300h 0FF3FFh 0FFC00h 0FFDFFh		
	Jeder beliebige schaltete analog	Peripheriedirektzugriff (z.B. TPY, ge Ein-/Ausgänge ist zugelassen.	TQB und TPW) auf ge-		
Standard-FBs	Für geschaltete werden.	Peripherie können die Standard-FF	3s des AG 155U verwendet		

4.8 Kombinierter Peripheriebetrieb

In einem AG S5-155H lassen sich alle drei Peripherie-Betriebsarten - einseitig, geschaltet, redundant - miteinander kombinieren.

Beachten Sie dazu das folgende Bild.



Bild 4-21 KombinierterPeripheriebetrieb

4.9 FB 192 (IM308C-R) für redundanten und einseitigen Betrieb

4.9.1 Allgemeines

Einsatzbereiche Der Standard-Funktionsbaustein FB 192 mit dem Namen IM308C-R wirden redundanten und einseitigen Betrieb des Automatisierungsgerätes S5-155H mit der IM 308-C eingesetzt. Der FB 192 IM308C-R wird im klischen Programm des Automatisierungsgerätes aufgerufen.			Namen IM308C-R wird für omatisierungsgerätes 2 IM308C-R wird im zy- aufgerufen.		
	Für den gescha bereits existier det werden.	alteten E ende Fu	Betrieb des inktionsbau	Automatisierung stein (FB 192 au	gsgerätes S5-155H kann der us dem U-System) verwen-
	Der Funktionsbaustein kann in folgenden Adreßbereichen eingesetzt werden				pereichen eingesetzt werden:
	• F F000	bis	F F1FF		
	• F F400	bis	F F5FF		
	• F F600	bis	F F7FF		
	• F F800	bis	F F9FF	(Defaulteinstel	lung)
	• F FA00	bis	F FBFF		
	• F FC00	bis	F FDFF		
	• F FE00	bis	F FFFF		
	Im vorliegende "IM-Peripherie reiche gemeint	en Gerät ebereich	tehandbuch " benutzt.]	werden die Beg Damit sind die o	griffe "IM-Bereich" bzw. bben genannten Adreßbe-
	Der FB 192 IN im AG S5-155	1308C-F H ablau	R ist auf de Iffähig.	n Zentralprozess	soren CPU 948R und 948RL
	Die Master- bz IM 308C Versi	w. Slav on 3.0 r	ediagnose 1 möglich.	nit dem FB 192	IM308C-R ist erst ab der
Auslieferform	Der Standard-I beispiel, das di liefert. Bei ind trierungs-DB n	Funktior ie Anwe irekter H loch ang	nsbaustein endung des Projektierun gegeben we	wird zusammen Standard-Funkt ng müssen die P erden.	mit einem Programmier- ionsbausteins zeigt, ausge- arameter für den Parame-
	Die Dateien we (MSDOS) ausg	erden au geliefert	uf einer $3^{1/2}$	2"-Diskette für l	Betriebssystem S5-DOS/ST
	Die folgende Ü	Übersich	nt zeigt, we	lche Dateien aus	sgeliefert werden:
	Dateinam	e	gült	ig für	im Automatisierungsgerät

CPU 948R / 948RL

S5ET70ST.S5D

AG S5-155H

4.9.2 Standard-Funktionsbaustein FB 192

Übersicht

Für die Kommunikation mit der IM 308-C über den IM-Peripheriebereich für das Automatisierungsgerät S5-155H im redundanten und einseitigen Betrieb steht der Standard-Funktionsbaustein FB 192 mit dem Namen IM308C-R zur Verfügung. Der Standard-Funktionsbaustein führt folgende Funktionen aus:

Funktionsbaustein	Funktion	Aufruf normalerweise in
FB 192	Master-Diagnose lesen Slave-Diagnose lesen	der zyklischen Programm- bearbeitungsebene

Der Standard-Funktionsbaustein kann auch in einem EPROM-Modul abgelegt werden. Der Anwender kann die Nummer des Standard-Funktionsbausteins ändern.

Die gelesenen Diagnosedaten sind wie im Handbuch "Dezentrales Peripheriesystem ET 200" beschrieben aufgebaut.

Funktions-
beschreibungDer Standard-Funktionsbaustein IM308C-R liest die Diagnose-Daten des
Masters und der Slaves aus der Kachelnummer 128.

Folgende Kacheln der IM-Bereiche werden verwendet:

IM-Kachel-Nr.	Bereich auf der IM 308C	Daten	Bemerkung
Kachel 128	IM4	Kachel für konsistente Diagnosedaten	wird vom FB nur gele- sen
Kachel 254	IM3	Interruptkachel	wird vom FB gelesen und beschrieben

Als STEP 5-Speicherbereiche sind zugelassen: Datenbausteine DB und erweiterte Datenbausteine DX.

Befindet sich im Adreßbereich, in dem der FB 192 IM308C-R die Baugruppe IM 308-C ansprechen will, keine Anschaltungsbaugruppe, so wird dies vom Funktionsbaustein nicht erkannt (Ausnahme QVZ).

Im FB 192 IM308C-R wird die AG-Interruptbearbeitung – falls notwendig – gesperrt und wieder freigegeben.

Zugriffskoordinierung im AG S5-155H Die IM 308-C und der Standard-Funktionsbaustein tauschen ihre Daten über eine Kachel aus dem IM3- bzw. IM4-Bereich der Anschaltungsbaugruppe aus. Der Datenaustausch muß dabei nach einer festgelegten Zugriffskoordinierung erfolgen, damit die Daten konsistent (d.h. zusammengehörig) gelesen werden können. Die einzuhaltende Zugriffskoordinierung ist hier beschrieben. Die max. Wartezeit im Funktionsbaustein wird auf 1ms eingestellt.

Die Koordinierung der Zugriffe zwischen Standard-Funktionsbaustein und IM 308-C erfolgt über einen Zugriff auf die Interruptkachel. Die Vorgehensweise wird hier erläutert anhand des Teil-AG's A:

- 1. Die Teil-AGs auf den AG 155U-Modus umschalten
- 2. Abfrage ob Teil-AG A
 - ja, dann weiter bei 3.
 - nein, dann weiter bei 6.
- 3. In Teil-AG A: Anschalten der Interruptkachel IRINFO der CPU und Interruptkennung auf die Kachel schreiben
- 4. In Teil-AG A: Anschalten der Diagnosekachel
- 5. In Teil-AG A: Diagnosedaten lesen
- 6. Kopieren der Daten von Teil-AG A nach Teil-AG B Empfangen der Daten von Teil-AG A
- 7. Die Teil-AGs wieder auf redundanten Betrieb umschalten

Aufruf des Funk-
tionsbausteinsDer FB 192 IM308C-R wird zum Lesen der Diagnosedaten im Zyklus oder
alternativ in einem zeitgesteuerten Programm aufgerufen.

Bausteinaufruf:

AWL-Darstellung		KOP-Darstellung			
	:SPA FB 192	_	FB 192		
NAME	:IM308C-R		IM308C-R		
DPAD	:	—	DPAD		
IMST	:	—	IMST	ERR	
FCT	:	—	FCT		
T-AG	:	_	T-AG		
TYP	:	—	ТҮР		
STAD	:	—	STAD		
LENG	:	_	LENG		
ERR	:	-			

Der Aufruf des Funktionsbausteins kann mit direkter oder mit indirekter Parametrierung erfolgen.

Direkte Parametrierung des Funktionsbausteins

Bei der direkten Parametrierung gelten für alle Parameter die am Baustein angegebenen Aktualoperanden. Der Anwender wählt die direkte Parametrierung, indem er am Parameter FCT eine gültige Funktion (außer "XX") angibt.

Indirekte Parame- trierung des Funk-	Bei indirekter Parametrierung müssen die Parameter in dem vor Aufruf des FB 192 IM308C-R aktuell aufgeschlagenen Datenbaustein eingetragen sein.
tionsbausteins	Der Anwender wählt die indirekte Parametrierung, indem er am Parameter FCT den Aktualoperanden "XX" angibt. Sollte der Parameter-DB zu kurz sein, geht das AG in den STOP-Zustand. Alle anderen Fehler werden vom
	Funktionsbaustein abgefängen und im "Parameter-DB" ausgegeben.

Beschreibung der	Nachfolgende Tabelle beschreibt die Bausteinparameter des
Bausteinparameter	FB 192 IM308C-R:
des	
FB 192 IM308C-R	

Name	Art	Тур	Benennung	Zulässige Belegung
DPAD	D	KH	Adresse	KH = x:
				$x \in \times$ [F000, F400, F600, FA00, FC00, FE00]
IMST	D	KY	Nummer der IM 308-C, Stationsnummer des Slaves	 KY = x, y: x ∈ × [0, 16, 32, 48, 64, 80, 96, 112, 128, 144, 160, 176, 192, 208, 224, 240] (x = Nummer der IM 308) 1 ≤ × y × ≤ × 123 bei FCT = SD (y = Stationsnummer, irrelevant bei FCT = MD
FCT	D	KC	Funktion	KC = x: • $x = 'MD' \Rightarrow Master-Diagnose lesen$ • $x = 'SD' \Rightarrow Slave-Diagnose lesen$ • $x = 'XX' \Rightarrow indirekte Parametrierung$
T-AG	D	KC	Auswahl Teil-AG A oder B	KC = x: • $x = 'A' \Rightarrow$ Diagnosedaten aus Teil-AG A • $x = 'B' \Rightarrow$ Diagnosedaten aus Teil-AG B
ТҮР	D	KY	TYP des STEP 5-Speicher- bereichs	 KY = x, y: 0 ≤ ×x× ≤ ×1 0 = Datenbausteinart DB 1 = erweiterte Datenbausteinart DX 10 ≤ y ≤ 255 y = DB-Nummer bzw. DX-Nummer
STAD	D	KF	Beginn des STEP 5-Spei- cherbereichs	KF = +x: • 0 \le \times x \times \le \times 255 x = Nummer des ersten Datenworts
LENG	D	KF	Anzahl der zu übertragen- den Bytes	$KF = x:$ • $1 \le \times x \times \le \times 244^{10} \text{ oder } x = -1 \text{ (Jokerlänge)}^{20}$
ERR	А	W	Fehlerwort	Merker ³⁾ -Ausgangswort oder Datenwort ⁴⁾

¹⁾ Der zu übertragende Bereich muß vollständig im Datenbaustein liegen.

²⁾ Der Anwender kann die Jokerlänge –1 angeben. In diesem Fall überträgt der FB die im Längenbyte 253 der Kachel angegebene Anzahl von Bytes. Sollte der Quell- bzw. Zielbereich nicht lang genug sein, überträgt der FB keine Daten, sondern gibt eine Fehlermeldung am Parameter ERR aus.

- ³⁾ Es dürfen keine Schmiermerker (MB200 bis MB255) verwendet werden.
- ⁴⁾ Das Datenwort liegt in dem vor dem Aufruf des FB aufgeschlagenen Datenbaustein. Sollte das Datenwort nicht vorhanden sein, verzweigt das AG in den STOP-Zustand.

Die Parameter werden auf ihre zulässigen Grenzen überprüft und im Fehlerfall wird dies am Parameter ERR gemeldet.

ng des ters FCT	Funktion FCT=	Bedeutung	FB-interner Ablauf (stichpunktartig)
	MD	Master-Diagnose lesen	Der FB überträgt die am Parameter LENG ange- gebene Anzahl von Bytes oder die rückgemel- dete Länge von der IM 308-C, bei LENG = -1, aus dem IM4-Bereich mit der Kachelnummer 128 in den S5-Zielbereich (Angabe an den Para- metern TYP und STAD). Die am Parameter IMST angegebene Stationsnummer wird vom FB nicht ausgewertet.
	SD	Slave-Diagnose lesen	Die am Parameter LENG angegebene Anzahl von Bytes oder die rückgemeldete Länge von der IM 308-C, bei LENG = -1 , wird von der IM4-Kachel 128 gelesen und in den S5-Ziel- bereich (Angabe an den Parametern TYP und STAD) übertragen.
	XX	Umschalten auf indi- rekteParametrierung	Der FB holt sich die Parametrierdaten aus dem beim Aufruf des FB aufgeschlagenen Daten- baustein (DW1 bis DW8).

Belegur Parame

Allgemeine Hinweise zur Datenübertragung

Der Funktionsbaustein versucht grundsätzlich die vom Anwender am Parameter LENG angegebene Anzahl von Bytes zu übertragen. Sollten auf der Kachel nicht genügend Bytes zur Verfügung stehen (LENG > Längenbyte 253), überträgt der Funktionsbaustein keine Daten. Stattdessen gibt der Funktionsbaustein eine Fehlermeldung im Parameter ERR aus. Sollte der Anwender weniger Daten übertragen, als auf der Kachel vorhanden sind (LENG < Längenbyte 253), erzeugt der Funktionsbaustein keine Fehlermeldung. Wenn der Anwender nicht weiß, wieviele Daten er maximal lesen kann, gibt er beim Aufruf des Funktionsbausteins die Jokerlänge "-1" am Parameter LENG an. In diesem Fall überträgt der Funktionsbaustein alle im Längenbyte 253 angegebenen Datenbytes. Im High-Byte des Parameters ERR wird die Übertragungslänge ausgegeben. Der Funktionsbaustein generiert keine Fehlermeldung (VKE = "0", Low-Byte von ERR = 0).

Enthält das Längenbyte 253 den Wert 0, überträgt der Funktionsbaustein keine Daten, sondern gibt eine Fehlermeldung am Parameter ERR aus.

Belegung des Ist bei der Bearbeitung des Funktionsbausteins ein Fehler aufgetreten, so **Parameters ERR** enthält der Parameter ERR nähere Informationen über die Fehlerursache. Zusätzlich wird das VKE auf "1" gesetzt.

> Meldet der Funktionsbaustein einen Parametrierfehler, so ist die Ursache über die Fehlernummer abzuleiten (z. B. Datenbaustein nicht vorhanden oder zu kurz).

Bei fehlerfreier Bearbeitung des Funktionsbausteins enthält das Low-Byte des Parameters ERR den Wert Null. Zusätzlich wird das VKE auf "0" gesetzt.

Das High-Byte des ERR enthält die Anzahl der übertragenen Bytes, wenn der Funktionsbaustein mit LENG = -1 (Jokerlänge) aufgerufen wurde; in allen anderen Fällen "0". Das Low-Byte des ERR enthält bei einem aufgetretenen Fehler die Fehlernummer. Es ist zum Teil bitweise belegt:



Belegung des Parameter-Datenbausteins

Die Belegung des Parameter-Datenbausteins ist nur für die indirekte Parametrierung des FB 192 IM308C-R relevant. Bei der indirekten Parametrierung (FCT = "XX") entnimmt der Funktionsbaustein die Parametrierdaten aus dem Parameter-Datenbaustein und nicht von den Bausteinparametern. Der Parameter-Datenbaustein muß vom Anwender vor dem Aufruf des FB 192 IM308C-R aufgeschlagen und versorgt worden sein. Das ERR-Wort befindet sich dann immer im DW 8 des Parameter-DB.

Der Parameter-Datenbaustein hat folgenden Aufbau:

		empfohlenes Datenformat
DW 0	reserviert	КН
DW 1	DPAD	КН
DW 2	IMST	KY
DW 3	FCT	КС
DW 4	T-AG	КС
DW 5	ТҮР	KY
DW 6	STAD	KF
DW 7	LENG	KF
DW 8	ERR	KY/KH

4.9.3 Technische Daten

FB 192	Eigenschaften
Funktionsbaustein (Name)	FB 192 (IM308C-R)
Bibliotheksnummer	P71200-S7192-A-1 CPU 948R / 948RL
Bausteinlänge	532 Wörter
BelegteMerker	MB 200 bis MB 255
Datenbereich	Parameter-DB bis einschließlich DW 8 ¹⁾
Schachtelungstiefe	1
Sonstiges	Sperren der Alarme

1) der Parameter-DB ist nur für die indirekte Parametrierung notwendig

4.9.4 Fehlermeldungen

FehlermeldungenTabelle 4-1 zeigt die Fehlermeldungen, die am Parameter ERR des FBam Parameter ERR192 IM308C-R auftreten können.

Sollte am Parameter ERR andere Meldungen erscheinen als die hier aufgeführten, kann der FB die IM 308C nicht ansprechen. Mögliche Ursache: Falsche IM 308C-Version.

LOW-Byte von ERR (hexadezimal)	Fehlermeldung	
00	kein Fehler aufgetreten	
A2	Nummer der IM 308-C unzulässig (Parameter IMST)	
A3	Stationsnummer des DP-Slaves unzulässig (Parameter IMST)	
A4	Parameter LENG unzulässig	
A5	Parameter TYP unzulässig	
A9	Parameter TYP unzulässig; der angegebene Datenbaustein DB/DX ist nicht vorhanden.	
AA	Parameter TYP unzulässig; der angegebene Datenbaustein DB/DX ist zu kurz.	
AC	Parameter FCT unzulässig; FB 192 IM308C-R kennt die angegebene Funktion nicht.	
AD	Parameter STAD unzulässig	
AE	Stationsnummer unzulässig (Parameter IMST)	
AF	Parameter LENG zu groß. Die IM 308-C hat nicht die gewünschte Anzahl von Datenbytes für den angegebenen DP-Slave.	
B0	QVZ-Fehler; IM 308-C reagiert nicht.	
B1 Parameter TYP unzulässig; die angegebene DB/DX-Nr. ist ung		
B2	Parameter DPAD unzulässig	
B4	B4 Parameter T-AG unzulässig	
DE	Die IM 308-C ist gerade mit der Datenübetragung zu den DP-Slaves beschäftigt. Die gewünschte Funktion konnte nicht ausgeführt wer- den.	

Tabelle 4-1Fehlermeldungen am Parameter ERR

Bei Fehler wird bei Verlassen des FB das VKE = 1 gesetzt.

5

Betrieb von CP/IP im AG S5-155H

Dieses Kapitel beschreibt die Einsatzmöglichkeiten intelligenter Peripheriebaugruppen (Vorverarbeitende Signalbaugruppen IP und Kommunikationsprozessoren CP) im AG S5-155H im einseitigen, geschalteten und redundanten Betrieb. Ebenfalls beschrieben sind die Hantierungsbausteine HTB für S5-155H und deren Aufruf im Anlauf und im Zyklus.

5.1 Intelligente Baugruppen (IP/CP) im AG S5-155H

Kommunikation Die Kommunikation des AG mit intelligenten Baugruppen erfolgt im allgemeinen über Hantierungsbausteine (HTB). Bei einigen intelligenten Baugruppen wird die Kommunikation zum Anwenderprogramm durch spezifische Standard-Funktionsbausteine (FB) unterstützt. Diese FB benutzen für die Kommunikation AG ↔ IP/CP ausschließlich die HTB.

Bei anderen intelligenten Baugruppen führen baugruppenspezifische Standard-FB die AG \leftrightarrow IP/CP-Kommunikation selbst aus.

Die Hantierungssbausteine (HTB) für das AG S5-155H befinden sich auf der COM-155H-Diskette.

5.2 Einseitiger Peripheriebetrieb bei CP/IP

Kommunikations- prozessoren	Die Verfügbarkeit ist nicht höher als beim AG S5-155U. Somit darf dieser Betrieb nur genutzt werden, wenn ein Ausfall toleriert werden kann.		
(CP/IP)	Für den einseitigen CP/IP-Betrieb müssen Sie lediglich die Schnittstellen- nummer und die gewünschte Zuordnung zum Teil-AG projektieren (siehe Beschreibung COM 155H in diesem Handbuch).		
	Koppelmerker (bei CP) können im einseitigen Peripheriebetrieb nicht genutzt werden.		
	Ankommende Daten werden auf beide Teil-AG übertragen, unabhängig davon, ob das Teil-AG in dem der CP/IP steckt, Master ist oder Reserve.		
	Hinweis		
	Der Einsatz einseitiger CP sollte nur für Teilprozesse erfolgen, die bei einem Ausfall des AG vollständig ausfallen dürfen. Die Software, die diese Teil- prozesse steuert, sollte in eigenen Bausteinen realisiert sein, die dann bedingt aufgerufen werden, d.h. nur dann, wenn das jeweilige Teil-AG läuft (siehe Beispiel). Wird diese Empfehlung nicht beachtet, tritt bei einem Aus-		
	fall des Teil-AG ein fortlaufender QVZ-Fehler auf, was zu einer großen		

Programmbeispiel

Einseitige CP, Teil-AG A zugeordnet:

Zykluszeitbelastung führt.

AWL		Erläuterung	
:0 M	X.1	Merker "AG im redundanten Betrieb", Bit 2 ¹ im H-Merkerwort(High-Byte)	
:O M : :SPB FB	X.4 Teilproz.A	Merker "Zentral-Gerät ist Teil-AG A", Bit 2 ⁴ im H-Merkerw.(High-Byte)	

Der Teilprozeß wird nur dann bearbeitet, wenn das Teil-AG A in Betrieb ist.

Einseitige CP, Teil-AG B zugeordnet:

AWL			Erläuterung
:	0	M X.1	
:	:		
:	ON	M X.4	
:	:		
:	SPB	FB Teilproz.B	

Der Teilprozeß wird nur dann bearbeitet, wenn das Teil-AG B in Betrieb ist.

5.3 Geschalteter Peripheriebetrieb bei CP/IP

CP/IP Die Reserve-Master-Umschaltung erfolgt ohne Informationsverlust, unabhängig davon, ob die CP/IP mit H-Hantierungsbausteinen oder speziellen Funktionsbausteinen betrieben werden. Alle Daten, die die Master-CPU von der CP/IP liest, werden auch der Reserve-CPU mitgeteilt. Der Schreibzugriff auf die CP(IP wird nur von der Master-CPU durchgeführt und von der Reserve-CPU unterdrückt. Koppelmerker Der Betrieb der Koppelmerker (Adreßbereich FF200 ... FF2FF) wird nur für den geschalteten CP/IP-Betrieb unterstützt. Die Koppelmerker müssen im Datenbaustein DB 1 projektiert werden. Alle anderen Angaben im DB 1 sind dabei irrelevant! Die Ausgangskoppelmerker werden vom Master-ZG ausgegeben und die Eingangskoppelmerker vom Master-ZG an das Reserve-ZG weitergegeben. Peripheriedirektzugriffe sind somit auf die Koppelmerker "geschaltete Peripherie" zulässig.



Bild 5-1 Anlagenaufbau mit geschalteter Peripherie
5.4 Redundanter Betrieb bei Kommunikationsprozessoren (CP)

Aufbau mit	Für den redundanten Betrieb von Kommunikationsprozessoren gibt es
Kommunikations-	verschiedene Aufbauvarianten:
prozessoren	a) zweikanalig redundanter CP-Betrieb (Bild 5-2)
	b) geschaltet redundanter CP-Betrieb (Bild 5-3)

Der Bus kann einfach oder doppelt ausgelegt sein!



Bild 5-2 Zweikanalig redundanter CP-Betrieb (Variante a)



Bild 5-3 Geschalteter redundanter CP-Betrieb (Variante b)

Redundanz der CP/IP

Auch CP/IP lassen sich redundant aufbauen. Sie können in geschaltet aufgebaute EG gesteckt werden: "geschaltet redundanter Aufbau". Die CP können außerdem in die beiden Teilgeräte gesteckt werden: "zweikanalig redundanter Aufbau".

Auswahlkriterien:

Welche Konfiguration die günstigere ist, ist abhängig vom Anwendungsbereich.

Vorteile des geschaltet redundanten Aufbaus:

- Bei Ausfall eines Zentralgerätes sind die CP/IP immer noch redundant.
- Bei Ausfall eines CP/IP sind die Zentralgeräte immer noch redundant.
- Kürzere Zykluszeit.

Nachteile des geschaltet redundanten Aufbaus:

- Mindestens zwei geschaltete EG erforderlich.
- Bei Reparatur der CP/IP muß das entsprechende EG ausgeschaltet werden. Dadurch sind alle übrigen Peripheriebaugruppen in diesem EG außer Betrieb.

Vorteile des zweikanalig redundanten Aufbaus:

- Keine geschalteten EG erforderlich.
- Bei der Reparatur der CP brauchen zumeist nur redundante Komponenten von der Stromversorgung getrennt zu werden.

Nachteile des zweikanalig redundanten Aufbaus:

Die Zykluszeit erhöht sich stärker.

Bei der Programmierung müssen beide CP wie unabhängige Baugruppen betrachtet werden. Wie die Redundanz verwaltet wird, hängt von der gewünschten Funktionalität ab und muß vom Anwender selbst programmiert werden.

Geschaltet redundante CP/IP soll eine CP/IP in geschalteten EG eingesetzt werden, sind mindestens zwei geschaltetet EG erforderlich. In beiden EG muß je ein CP bzw. IP gesteckt werden. Kommen Daten in einer CP/IP an, werden diese automatisch in das zweite Teilgerät gesandt.

Zweikanalig redundante CP/IP Soll ein CP zweikanalig redundant aufgebaut werden, muß in beide Teilgeräte ein CP gesteckt werden. Beide CP belegen unterschiedliche Kacheln und arbeiten unabhängig voneinander. Kommen Daten in einem CP an, werden diese automatisch in das zweite Teilgerät gesandt.

> Die Redundanzfunktion beim geschaltet und zweikanalig redundanten Aufbau muß vom Anwender programmiert werden. Das Anwenderprogramm legt fest, welche CP/IP aktiv sind und muß erkennen, ob eine der CP/IP gestört ist, um ggf. auf den anderen CP/IP umschalten zu können. Das Betriebssystem stellt sicher, daß die Daten in den beiden Teilgeräten identisch bleiben. Beide CP/IP müssen dabei wie unabhängige Baugruppen betrachtet werden.

Redundant aufgebaute CP und IP belegen im Gegensatz zu redundant aufgebauter E/A-Peripherie unterschiedliche Adressen oder Kacheln in den beiden Teilgeräten.

6

Aufbau und Inbetriebsetzung

Dieses Kapitel erläutert Ihnen anhand einfacher Beispiele die Vorgehensweise, mit der Sie Ihr Automatisierungsgerät projektieren und programmieren, um es anschließend in Betrieb zu nehmen.

Die Abschnitte 6.1 bis 6.5 bauen aufeinander auf, d.h., auch wenn Sie ausschließlich redundante Peripherie in Betrieb nehmen wollen, sollten Sie das gesamte Kapitel lesen!

Beachten Sie zu allen Punkten auch die Bedienungsanleitung "COM 155H" in diesem Handbuch.

6.1 Aufbau des AG S5-155H

Allgemeines

Es gelten grundsätzlich die Aufbaurichtlinien von SIMATIC S5.

Für einen übersichtlichen Aufbau sollten Sie die redundanten Zentralgeräte in zwei getrennten Schränken montieren. Dies bringt folgende Vorteile:

- zwei redundant betriebene Netzteile
- Übersicht bei der Leitungsverlegung
- eine bessere optische Kontrolle von Master und Reserve.

Aufbau-Beispiel Aufbau eines AG S5-155H mit vier geschalteten EG:





Aufbauempfehlungen und -regeln

- Die Netzteile der **Zentralgeräte** sollten von unterschiedlichen, getrennten Stromkreisen gespeist werden.
- Die Versorgung der **Erweiterungsgeräte**-Netzteile muß hochverfügbar sein (z.B. 24 V, mit Pufferbatterien).

Nachstehendes Bild zeigt einen möglichen Lösungsvorschlag:



Bild 6-2 Versorgung der Netzteile

- Es empfiehlt sich, für jeden Schrank getrennte Lastnetzteile einzubauen, die an unterschiedlichen, getrennten Stromkreisen angeschlossen sind. Sie sollten über Dioden miteinander gekoppelt sein, und zwar so, daß bei Ausfall eines Netzteils dessen Nachbar die Spannungsversorgung mit übernimmt. Belastbarkeit, Absicherung und Leitungsquerschnitt müssen entsprechend gewählt werden.
- Wenn Sie längere Verbindungsleitungen außerhalb des Schrankes verlegen, so achten Sie aus Gründen der Verfügbarkeit darauf, daß die redundanten Leitungen in getrennten Kabelkanälen verlegt werden.
- Verbinden Sie alle Zentralgeräte, Erweiterungsgeräte und Schaltschränke mit einem Potentialausgleichsleiter, dessen Querschnitt mindestens 10 mm² beträgt.
- Die Potentialdifferenz bei Kopplung mit Kabel 721 muß < 7 V sein.
- Die Verbindungskabel Typ 721 für die Peripheriebusse weiterer Erweiterungs-Geräte in einem benachbarten Schrank und das Kabel 721 für die Parallelkopplung IM 304/IM 324R sollten aus Gründen des Störschutzes mit ihrer Schirmung an einer Schirmungsschiene im Schrank aufgelegt sein.
- Achten Sie außerdem darauf, daß die Zuordnung der Peripheriebusse zu den Zentralgeräten und Anschaltungen gleichartig ist und eindeutig erkennbar, zum Beispiel:

Zentralgerät 1 = linke Anschaltung IM 314R

Zentralgerät 2 = rechte Anschaltung IM 314R

Weitere Empfehlungen entnehmen Sie bitte den "Aufbaurichtlinien" im Systemhandbuch S5-135U/155U.

Stromversorgungsblock 955

Hinweis

In den beiden Stromversorgungsblöcken 955 des Zentralgerätes 135U/155U müssen Sie eine Brücke einlegen, die die 24 V-Überwachung abschaltet. Lösen Sie dazu die zwei Schrauben des Stromversorgungsblocks, nehmen Sie den gesamten Stromversorgungseinschub heraus und legen Sie die Brücke BA-EX ein.

In den Stromversorgungen 955 der Erweiterungsgeräte ist die Brücke BA-EX offen zu lassen. Dies entspricht dem Auslieferungszustand.

einseitiger/ redundanter EG–Ausfall und Reparatur:

Bei Einsatz der Kopplung IM304/IM314-3U... und mehreren EG in Reihe muß beachtet werden, daß bei Ausfall des ersten EG's im Strang alle anderen EG's desselben Strangs auch ausfallen. Zur Erhöhung der Verfügbarkeit sollte deshalb bei einseitigen/redundanten EG's nur 1 EG pro Strang vorgesehen werden.

6.2 Projektierung der Parallelkopplung IM 304/IM 324R

Ausgangspunkt In beiden Teilgeräten steckt je eine urgelöschte CPU 948R. Die Netzspannung ist ausgeschaltet.

Achtung: Bevor Sie die beiden Teilgeräte durch die Parallelkopplung IM 304/IM 324R miteinander verbinden, überprüfen Sie die erforderlichen Brückeneinstellungen auf der IM 304.

Brücken-
einstellung auf
IM304Brückeneinstellung der Baugruppe 6ES5304-3UB** bei paralleler Kopplung
ZG-ZG mit IM 304 - IM 324R.Worsicht!Das IM 304 enthält ladungsgefährdete Bauelemente!



X11: Anpassung an verschiedene Kabellängen

	Brückenstecker X11							
Lage der Brücke	97531 0000 *) 00008 108642	97531 00000 00000 108642	9 7 5 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 108 6 4 2	9 7 5 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 108 6 4 2	9 7 5 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 108 6 4 2			
Kabellänge	max. 10 m	10 bis 100 m						

*) Diese Einstellung ist nur f
ür die Kopplung IM 304 – IM 324R im AG S5-155H zul
ässig! Die L
änge der Koppelstrecke an der Schnittstelle X4 bestimmt die Lage der Br
ücke X11.

Bild 6-3 Brückeneinstellung der Baugruppe 6ES5 304-3UB**

Anschaltung: IM 324R

Das IM 324R wird benötigt für den Aufbau einer symmetrischen 16-Bitbreiten Adreß/Datenkopplung an ein gemeinsames Dual-port-RAM. In der Frontplatte befindet sich (unten) ein Stecker zum Anschluß des symmetrischen Kabels. Ein weiterer Stecker befindet sich oben für den Baugruppenwechsel im laufenden Betrieb. Er dient für den Anschluß einer externen Spannungsquelle mit sicherer elektrischer Trennung nach VDE0160. Der Spannungs- und Strombereich ist den technischen Daten zu entnehmen (siehe Kapitel 11.2).

Vorsicht! Das IM 324R enthält ladungsgefährdete Bauelemente!



X101/1-2: Diese Brücke muß vorhanden sein! (Unterscheidung AG S5-115H / AG S5-155H)

Bild 6-4 Brückeneinstellung auf dem IM 324R (Auslieferungszustand)

- Stecken Sie die Baugruppen IM 304/IM 324R auf die Steckplätze 131 beider Teil-AGs und verbinden Sie sie mit dem Kabel vom Typ 6ES5 721-xxx.
- 2. Starten Sie nacheinander beide AG:

Beachten Sie bitte hierzu das Kapitel CPU 948R (siehe Kapitel 3.2).

Auf der IM 324R zeigt die grüne LED Dauerlicht (ist dies **nicht** der Fall, so ist das IM 324R defekt).

Mit dieser Konfiguration können Sie das AG S5-155H im Minimalausbau betreiben:

Ein Teil-AG geht nach dem Selbsttest als Master in RUN; die RUN-LED zeigt Dauerlicht. Das andere Teil-AG zeigt durch Blinken der RUN-LED an, daß es Reserve-Gerät ist.

6.3 Projektieren und Inbetriebsetzen von einseitiger Peripherie

Ausgangspunkt	Beide Teilgeräte sind über die Parallelkopplung miteinander verbunden. Die CPUs sind urgelöscht. Die Netzspannung ist ausgeschaltet.				
	• Stecken Sie die E-, A-Baugruppe oder CP-Baugruppe, die Sie einseitig betreiben wollen, entweder in Teil-AG A oder B oder in ein Erweiterungsgerät, das Teil-AG A oder B zugeordnet ist.				
	• Verwenden Sie bei Betrieb der Baugruppe in einem Erweiterungsgerät eine passende Anschaltung.				
Parametrieren der einseitigen Peripherie	Schalten Sie Ihr Programmiergerät ein und rufen Sie über den S5-Kommandointerpreter bzw. das Hauptmenü die PG-Software COM 155H (auf Diskette oder auf Festplatte) auf.				
(COM 155H)	Für die Projektierung Ihrer einseitigen Peripherie sind folgende Parametrie- rungen notwendig:				
	 In der Grundmaske "E/A-Projektierung" (siehe Anleitung COM 155H, Kapitel 4) wählen Sie, ob Sie digitale und/oder analoge Ein-/Ausgänge oder CP projektieren wollen. 				
	Für jedes Ein- oder Ausgangsbyte/-wort und für jede CP-Schnittstelle füllen Sie eine Maske aus.				
	Stellen Sie für digitale oder analoge Ein-/Ausgänge zuerst die Byte-Num- mer ein (Funktion "SUCHEN": Byte-Nummer eintippen) und geben Sie dann die entsprechende Typ-Nummer an.				
	Für die einseitige Peripherie kommen nur folgende Typen in Frage:				
	– DE: Typ 1				
	– DA: Typ 8				
	– AE: Typ 13				
	– AA: Typ 18				
	Außerdem müssen Sie das entsprechende Teil-AG (A oder B) angeben.				
	 Für einen CP in einseitiger Peripherie geben Sie zuerst die Schnittstellen- Nummer und dann die Typ-Nummer ein. In diesem Falle CP Typ 24. Geben Sie an, welchem Teil-AG der CP zugeordnet ist. 				
	 Drücken Sie nach jeder Eingabe von E/A-Projektierungswerten die <return>-Taste.</return> 				
	4. Schließen Sie Ihr Programmiergerät an Teil-AG A oder B (Netz-EIN) an. Die Betriebsartenschalter der CPU stehen auf "STOP".				
	5. Sie müssen Ihre Projektierung jetzt in das AG transferieren.				

Inbetriebsetzen der einseitigen Peripherie

Gehen Sie dazu folgendendermaßen vor:

- 1. Schalten Sie das Teil-AG, dem die einseitige Peripherie zugeordnet ist, über den Betriebsartenschalter in RUN.
- 2. Wählen Sie in der COM 155H-Grundmaske "DIAGNOSE" das Untermenü "H-FEHLER". Lesen Sie eventuelle Fehler-Einträge aus. Beheben Sie die Fehler mit Hilfe Ihres Handbuches.
- 3. Sind alle Fehler behoben, so schalten Sie das Teil-AG wieder in STOP.
- 4. Schalten Sie dann das zweite Teil-AG in RUN und verfahren Sie wie oben. Wenn auch hier alle Fehler behoben sind, schalten Sie beide CPU in STOP und laden Sie Ihr STEP 5-Programm in ein Teil-AG
- 5. Projektieren Sie nun noch im COM 155H die DB-/DX-Nummern Ihres STEP 5-Programms und übertragen Sie den DX1 in ein Teil-AG.
- Führen Sie mit diesem Teil-AG einen Neustart durch. Nach erfolgreich abgeschlossenem Selbsttest (RUN-LED und STOP-LED zeigen Dauerlicht) geht das Teil-AG als Master in RUN (RUN-LED zeigt Dauerlicht).
- Am zweiten Teil-AG führen Sie ebenfalls einen Neustart durch. Das Teil-AG koppelt sich an den Master an, übernimmt das gesamte Programm vom Master und geht nach dem Selbsttest und Aufdaten als Reserve in RUN (RUN-LED blinkt).

6.4 Projektieren und Inbetriebsetzen von geschalteter Peripherie

Ausgangspunkt Eine Peripheriebaugruppe im Erweiterungsgerät EG 185 soll in geschalteter Peripherie (busumschaltbar) betrieben werden.

Das Erweiterungsgerät wird über die Anschaltung IM 304/IM 314R symmetrisch mit den beiden Teil-AG verbunden.

- 1. Überprüfen Sie zuerst die erforderlichen Brückeneinstellungen auf den Baugruppen.
- 2. Stecken Sie je ein IM 304 auf einen der letzten 4 Steckplätze in Teil-AG A und Teil-AG B.
- 3. Stecken Sie die IM 314R auf die Steckplätze 145 und 156 des EG 185.

Brückeneinstellung auf IM304 Brückeneinstellung der Baugruppe 6ES5304-3UB... bei symmetrischer Kopplung ZG–EG mit IM 304 – IM 314R.



		В	rückenstecker X	11	
Lage der Brücke	97531 0000 * 00000 108642	97531 00000 00000 108642	97531 00000 00000 108642	9 7 5 3 1 • • • • • • • • • • • • • 108 6 4 2	9 7 5 3 1 • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Kabellänge		1 bis 100 m	100 bis 250 m	250 bis 450 m	450 bis 600 m

X11: Anpassung an verschiedene Kabellängen

*) Diese Einstellung ist nur für die Kopplung IM 304 – IM 324R im AG S5-155H zulässig! Die längste Koppelstrecke an der Schnittstelle X3 oder X4 bestimmt die Lage der Brücke X11.

Bild 6-5 Brückeneinstellung der Baugruppe 6ES5 304-3UB...



Bild 6-6 Brückeneinstellung auf dem IM 314R

X3:	Hier wird das Kabel 721 direkt vom IM 304 im Teilgerät oder bei Verwendung mehrerer EG von der vorhergehenden IM 314R gesteckt.
X4:	Hier wird entweder das Kabel 721 zur nächstfolgenden IM 314R gesteckt oder – an das jeweils letzte IM 314R in einem Bus – der Abschlußstecker 760-0HA11.

Die Schnittstellen X3 und X4 sind galvanisch verbunden: Auch bei Ausfall der Versorgungsspannung des EG 185, in dem das IM 314R steckt, bleibt die durchgehende Busverbindung intakt.

EG-Nr. einstellen Jetzt müssen Sie über den Schalter S1 die Erweiterungsgeräte-Nummer einstellen, und zwar für beide IM 314R die gleiche EG-Nummer. (Für diese EG-Nummer müssen Sie bei der E/A-Projektierung über COM 155H eine Blocknummer angeben, siehe unten!)

	ON					x = Sch o = Sch	alter zu (ON) alter offen (OFF)
		1	2	3	4	EG-Nr .:	
		0	0	0	0	00	
		х	0	0	0	01	
		0	х	0	0	02	
		х	х	0	0	03	
		0	0	х	0	04	
		Х	0	Х	0	05	
		0	х	х	0	06	
		Х	Х	х	0	07	
		0	0	0	х	08	
		Х	0	0	х	09	
		0	х	0	х	10	
		Х	х	0	х	11	
		0	0	х	х	12	
		Х	0	Х	х	13	
		0	х	х	х	14	
		х	х	х	х	15	
LED auf der Front-	Die IN	1 31	4R	besi	itzt a	f ihrer Frontplatte	vier LED:
platte	_	Die	e gri	ine	LED	"F" leuchtet im	n Zustand "Führung (Master)".
	_	Die	e rot	e Ll	ED	"T" leuchtet im	n Zustand "Test".
	-	Die	e rot	e Ll	ED	"BF" leuchtet be ZG	ei Betriebsfehler, bzw. im STOP des

F	Т	R	BF	Betriebszustände
_	-	-	an	zugehöriges ZG im STOP oder ausgefallen oder Anlauf Reserve
an	an	-	-	AnlaufMaster
an	-	-	-	Master in RUN
-	-	an	-	Reserve in RUN
_	an	-	-	EG nicht projektiert und zugehöriges ZG im RUN
-	-	-	_	nicht projektiert und EG Netz aus/ein

Befehls- ausgabesperre (BASP)-Signal	 Die IM 314R sperrt die digitalen Ausgänge des Erweiterungsgerätes (BASP-Signal) in folgenden Fällen: wenn BASP von beiden Teil-AG ansteht, wenn es sich im Zustand "Test" befindet, wenn beide Teil-AG abgeschaltet oder beide Peripheriebusse eines EG defekt sind. Solange das EG-BASP-Signal ansteht, hat das IM 314R keine Möglichkeit, auf den EG Bus zuzurreifen 				
	 Stecken Sie die beiden IM 314R in das EG (Steckplatz 145, 156). Stecken Sie das Kabel 721 vom IM 304 im Teilgerät jeweils in den oberen Frontstecker X3 der IM 314R. In X4 wird der Abschlußstecker 760-0HA11 gesteckt. 				
Parametrieren der geschalteten Peripherie (COM H)	 Für die Projektierung Ihrer geschalteten Peripherie sind folgende Parametrierungen notwendig: 1. In der COM 155H-Maske "IM 314R" legen Sie den Peripheriebereich der von Ihnen verwendeten EG-Nummer (muß mit der Einstellung auf der IM 314R übereinstimmen!) fest. Dies geschieht über die Eingabe einer Blocknummer, z.B.: "Peripheriebereich des EG Nr. 5: 0 Adreßbereich FF000H FF0FFH" 2. Drücken Sie nach Abschluß der Eingabe die Übernahme-Taste. 3. In der COM 155H-Grundmaske "E/A-Projektierung" wählen Sie, ob Sie digitale und/oder analoge Ein-/Ausgänge oder CP/IP geschaltet betreiben wollen. Für jedes Ein- oder Ausgangsbyte/-wort und für jede CP/IP-Schnittstelle füllen Sie eine Maske aus. Stellen Sie für digitale oder analoge Ein-/Ausgänge zuerst die Byte-Num- mer ein (Funktion "SUCHEN": Byte-Nummer eintippen) und geben Sie dann die entsprechende Typ-Nummer an. 				

Für die geschaltete Peripherie kommen folgende Typen in Frage:

- DE Typ 2
- DA Typ 9
- AE Typ 14
- AA Typ 19
- Für einen CP oder für eine IP in geschalteter Peripherie geben Sie zuerst die Schnittstellen-Nummer und dann die Typ-Nummer ein. In diesem Falle CP/IP Typ 25.
- 5. Drücken Sie nach abgeschlossener E/A-Projektierung die <RETURN>-Taste.
- 6. Übertragen Sie Ihre Projektierung jetzt in das AG wie oben bei einseitiger Peripherie beschrieben (COM 155H-Maske "Systemhantierung").

Inbetriebsetzen der geschalteten Peripherie

Das PG ist an Teil-AG A oder B (Netz-EIN) angeschlossen. Die Betriebsartenschalter der beiden CPUs stehen auf "STOP". Gehen Sie folgendermaßen vor:

- 1. Schalten Sie das Teil-AG A in RUN.
- Laden Sie den Fehler-DB vom AG in das PG und lesen Sie eventuelle Fehler–Einträge aus (COM 155H-Grundmaske "DIAGNOSE", Untermenü "H-FEHLER"). Beheben Sie die Fehler mit Hilfe Ihres Handbuches.
- 3. Schalten Sie Teil-AG A wieder in STOP.
- 4. Verfahren Sie mit Teil-AG B ebenso.
- 5. Projektieren Sie nun noch in der COM 155H-Maske "TRAFDAT" die DB/DX-Nummern Ihres STEP 5-Programms.
- 6. Wenn alle Fehler behoben sind, laden Sie Ihr STEP 5-Programm in ein Teil-AG.
- Wenn der vollständige Projektierungs-DX 1 in das AG geladen ist, führen Sie mit beiden Teil-AG einen Neustart durch. Teil-AG A und B gehen daraufhin als Master (RUN-LED: Dauerlicht) und Reserve in RUN (RUN-LED: blinkt).

6.5 Projektieren und Inbetriebsetzen von redundanter Peripherie

Ausgangspunkt	Wenn Sie bestimmte Peripheriebaugruppen redundant betreiben wollen, so müssen diese doppelt vorhanden sein. Eine Baugruppe steckt auf einem der zulässigen Steckplätze in Teil-AG A oder einem EG des Teil-AG A, die an- dere Baugruppe entsprechend in Teil-AG B oder in einem EG des Teil-AG B. In beiden Teil-AG muß die Baugruppe unter der gleichen Adresse ansprechbar sein.
	Die Teil-AG sind durch die Parallelkopplung IM 304/IM 324R miteinander verbunden. Die Teil-AG enthalten je eine urgelöschte CPU 948R. Die Netzspannung ist ausgeschaltet. In beiden ZG steckt die gleiche Peripheriebaugruppe (E-/ A-Baugruppe).
Parametrieren der redundanten	Für die Projektierung Ihrer redundanten Peripherie sind folgende Pa- rametrierungen notwendig:
Peripherie (COM H)	1. In der COM H-Maske "Betriebssystem parametrieren" müssen Sie folgende Angaben machen:
	 Standard-Diskrepanzzeit
	– Rückleseverzögerung
	- EB 0 als redundantes Alarm-DE-Byte (ja oder nein)
	2. Wenn Sie die Betriebssystemparametrierung abgeschlossen haben, drücken Sie die Übernahme-Taste!
	3. In der COM 155H-Grundmaske "E/A-Projektierung" wählen Sie, ob Sie digitale oder analoge Ein-/Ausgänge oder CPs projektieren wollen.
	4. Für jeden redundanten Ein- oder Ausgang und für jeden redundanten CP füllen Sie eine Maske aus:
	Stellen Sie für digitale oder analoge Ein-/Ausgänge zuerst die Byte-Num- mer ein (Funktion "SUCHEN": Byte-Nummer eintippen) und geben Sie dann die entsprechende Typ-Nummer an.
	Für die redundante Peripherie kommen nur folgende Typen in Frage:
	– DE Typ 3 und 4
	– DA Typ 10 und 11
	– AE Typ 15 und 16
	– AA Typ 20 und 21
	5. Füllen Sie jetzt in jeder Maske das rechte Feld in der unteren Bildschirm- hälfte aus. Erforderlich sind folgende Eingaben:
	Redundante DE
	_ ein L-DE } für DE mit Fehlerlokalisierung
	 – ein L-DA / and Z and a construction of the second second
	oder ändern)

Redundante DA

- ein L-DE - ein L-DA
- ein Rücklese-DE
- die Peripherieart des R-DE (einseitig in Teil-AG A oder B, geschaltet in P- oder Q-Peripherie

Redundante AE

- den absoluten Diskrepanzwert
- den relativen Diskrepanzwert
- den Vorzugswert bei Diskrepanz des AE
- die untere Grenze des Analogwertes
- die obere Grenze des Analogwertes
- die Diskrepanzzeit (übernehmen oder ändern)

Redundante AA

- ein L-DA für AA mit Fehlerlokalisierung
- ein R-AE
- den absoluten Diskrepanzwert
- die Diskrepanzzeit (übernehmen oder ändern)
- die Anzahl der Aktualisierungen innerhalb der Diskrepanzzeit
- 6. Drücken Sie nach abgeschlossener E/A-Projektierung die <Return>-Taste!

Inbetriebsetzen der redundanten Peripherie

Das PG ist an Teil-AG A oder B (Netz-EIN) angeschlossen. Die Betriebsartenschalter der beiden CPU stehen auf "STOP".

- 1. Übertragen Sie Ihre Projektierung jetzt in das AG wie bei einseitiger Peripherie beschrieben (COM 155H-Grundmaske "Systemhantierung").
- 2. Schalten Sie das Teil-AG A in RUN.
- Laden Sie den Fehler-DB vom AG in das PG und lesen Sie eventuelle Fehler-Einträge aus (COM 155H-Grundmaske "DIAGNOSE", Untermenü "H-FEHLER"). Beheben Sie die Fehler mit Hilfe Ihres Handbuches.
- 4. Schalten Sie Teil-AG A wieder in STOP.
- 5. Verfahren Sie mit Teil-AG B ebenso.
- 6. Projektieren Sie nun noch in der COM 155H-Maske "TRAFDAT" die DB/DX-Nummern Ihres STEP 5-Programms.
- 7. Wenn alle Fehler behoben sind, laden Sie Ihr STEP 5-Programm in das AG S5-155H.
- Wenn der vollständige Projektierungs-DX 1 ins AG geladen ist, führen Sie mit beiden Teil-AG einen Neustart durch. Teil-AG A und B gehen daraufhin als Master (RUN-LED: Dauerlicht) und Reserve in RUN (RUN-LED: blinkt).

Hinweis:

Zur Dokumentation Ihrer Projektierung lassen Sie sich über COM 155H (Maske "Systemhantierung", Untermenü "Drucken") eine Übersicht über alle projektierten Daten ausdrucken.

6.6 Fehlerspezifische Reaktion des AG S5-155H

Programmbeispiel Eine fehlerspezifische Reaktion zeigt das folgende Beispiel.

Der FB37 untersucht den zuletzt eingetragenen Fehlerblock auf die Fehlernummer YY. Liegt dieser Fehler vor, so kann die fehlerspezifische Reaktion ausgeführt werden.

AWL	Erläuterung
OB 37	
NETZWERK	1
NAME	:SPA FB37 :FE-AUSWE :BE

	AWL			Erläuterung		
	FB 37					
	NETZWERK 1	1 0000				
	NAME :FE-2	AUSWE				
	0005	:MBA		Fehler - DB - Adresse		
	0006	:LRW	+1	Zeiger auf akt. Fehlerblock		
	0008	:+D				
	0009	:MAB				
	000A	:LRW	+0	Fehlernummer -		
	000C	:Г	KB 255	laden		
	000D	:UW				
	000E	:Г	KB YY	Fehlernummer YY		
	000F	:!=F		?		
	0010	:SPB=	M001			
	0011	:SPA	=BE			
	0012 M001	:		Hier programmieren Sie die		
	0013	:		fehlerspezifische Reaktion		
	0014	:		auf Fehlernummer YY		
	0015 BE	:				
	0016	BE				
1						

7

Zeitverhalten des AG S5-155H

Das Zeitverhalten des AG S5-155H unterscheidet sich in einigen Punkten von dem des AG S5-155U. Das gilt für die (das)

- Befehlslaufzeiten
- Systemprogrammlaufzeiten
- Anlaufzeit
- Ankoppeln der Reserve
- Standard-Funktionsbausteine
- Online-PG-Funktionen

7.1 Befehlslaufzeiten beim AG S5-155H

Allgemeines	Die Laufzeit der meisten STEP 5-Operationen ist im AG S5-155U identisch. Eine Ausnahme bilden diejer STEP 5-Operationen, bei denen eine Synchronisation Reserve erforderlich ist.	AG S5-155H und nigen von Master und
	 Peripheriedirektzugrif fe auf einen einseitigen/zweikanaligen (1-von-2) DE dreikanaligen (1-von-3) DE einseitigen/zweikanaligen (1-von-2) DA Peripheriedirektzugrif f auf geschaltete Peripherie 	ca. 300 μs ca. 400 μs ca. 200 μs
Befehlslaufzeiten für Zugriffe auf geschaltete Peripherie	Hinweise: Die Befehlslaufzeiten sind abhängig von – den Leitungslängen und – den verwendeten Baugruppen (Quittungszeit).	

7.2 Systemprogramm-Laufzeiten

Laufzeit- verlängerung bei S5-155H	Die Laufzeit des Systemprogramms 155H ist gegenüber der Laufzeit des Systemprogramms im AG S5-155U um den Betrag DT erhöht, der sich aus folgenden Anteilen zusammensetzt:								
	• Selbsttestscheibe: T1								
	Diese Zeit können Sie über COM H in Sch	nritten von 2 ms projektieren.							
	• E/A-Peripherietest und Prozeßabbildakt	ualisierung: T2							
	Der Test dient der Vereinheitlichung und Ü Er wird nur für redundante E/ A-Peripherie verlängerung der Prozeßabbildaktualisierung	Derwachung redundanter E/A. e durchgeführt. Die Zyklus- ng redundanter E/A beträgt:							
	- pro Digital-Eingangsbyte geschaltet:	ca. 25 μ s							
	- pro Digital-Eingangsbyte einseitig:	ca. 40 μ s							
	 pro Digital–Eingangsbyte zweikanalig 	ca. 60 µs							
	 pro Digital-Eingangsbyte dreikanalig: 	ca. 120 µs							
	 pro Digital-Ausgangsbyte geschaltet: 	ca. 5 µs							
	 pro Digital-Ausgangsbyte einseitig: 	ca. 20 µs							
	 pro Digital–Ausgangsbyte zweikanalig 	ca. 40 µs							
	 pro Koppelmerker Eingang: 	25 µs							
	 pro Koppelmerker ausgangsbyte 	5 µs							
	– Grundlast 2 ms								
	• Systemprogramm 155H: T3								
	Pro AG-Zyklus entsteht ein annähernd konstanter Zeitaufwand für Bus- umschaltverwaltung, Ankopplungsanforderung, EG-Ausfall u. ä. von ca. 5 ms.								
	Die Gesamtzyklusverlängerung gegenüber dem AG S5-155U beträgt im fehlerfreien Fall somit								
	DT = T1 + T2 + T3								
Anlaufzeit des AG S5-155H	Im Anlauf des AG S5-155H wird ein vollständiger Selbsttest durchlaufen, wodurch die Anlaufzeit gegenüber dem AG S5-155U deutlich erhöht ist.								
	Die Anlaufzeit TA beträgt:								
	• für CPU mit 640 KByte ca. 8	3 s							
	• für CPU mit 1664 KByte ca. 2	20 s							

7.3 Zeitverhalten bei der Reserve-Ankopplung

Bearbeitungszeit "Ankopplung"

Während der Reserve-Ankopplung ist der Selbsttest abgeschaltet, so daß dadurch keine zusätzliche Zyklusbelastung entsteht. Das Ankoppeln des Reserve-AG erfolgt in zwei Phasen:

• Phase 1

Aufdaten des Anwenderprogramms und der Konstanten (siehe Abschnitt 2.2).

Während dieser Phase ist der Selbsttest abgeschaltet, so daß dadurch keine zusätzliche Zyklusbelastung entsteht.

Diese Phase 1 dauert:

-	mit CPU 948R-1:	180	AG-Zyklen
_	mit CPU 948R-2:	436	AG-Zyklen
_	mit CPU 948RL:	36	AG-Zyklen

• Phase 2

Aufdaten der dynamischen Daten

Die Höhe dieser einmaligen Zyklusbelastung hängt von mehreren Faktoren ab:

- Übertragungszeit für Merker, Zähler, Zeiten, BS-Daten
 Diese beträgt konstant: T7 = ca. 25 ms
- Übertragungszeit für projektierte Datenbausteine
 Diese beträgt annähernd: T8 = ca. 4 µs /Wort

Die einmalige, durch das Ankoppeln der Reserve bedingte Zyklusverlängerung beträgt:

TK = T7 + T8

7.4 Alarm-Reaktionszeit

Die durch das Systemprogramm 155H zugelassene minimale Alarmreaktionszeit wird bestimmt durch

- den Selbsttest Ts und
- den E/A-Peripherietest Te, Ta und Tg.

Der Zeitwert ergibt sich aus dem Maximalwert folgender 4 Formeln:

- 1. Ts = 2 ms
- 2. Te = (n * T-DEr) + (m * T-DEe) + (l * T-DE3) + 1,0 ms
- 3. Ta = (p * T-DAr) + (q * T-DAe) + 0.5 ms
- 4. Tg = r * T-DEg

mit l, n, m, p, q, r = jeweilige Byteanzahl im Prozeßabbildbereich

T-DE3	=	120	μs	Zeit für DE dreikanalig
T-DEr	=	60	μs	Zeit für DE redundant
T-DEe	=	40	μs	Zeit für DE einseitig
T-DEg	=	25	μs	Zeit für DE geschaltet
T-DAr	=	40	μs	Zeit für DA redundant
T-DAe	=	20	μs	Zeit für DA einseitig

Somit beträgt im allgemeinen die Alarmreaktionszeit 5 ms, kann sich jedoch auf maximal 20 ms erhöhen (128 DE-Byte dreikanalig).

8

Fehlerdiagnose im AG S5-155H

Dieses Kapitel behandelt alle Möglichkeiten der Fehlerdiagnose im AG S5-155H. Es beschreibt den genauen Aufbau des Fehlerdatenbausteins, in dem das Systemprogramm 155H alle erkannten Fehler einträgt, und es enthält eine Liste der Fehlernummern mit zugehöriger Bedeutung. Weiter beschreibt es das H-Merkerdoppelwort, den Fehler-OB 37 und den Aufbau des H-Merkerwortes.

8.1 Fehlersuche und Fehlerreaktion im AG S5-155H

Alle Möglichkeiten der Fehlersuche, der Fehlerdiagnose und der Fehlerreaktion, die Ihnen im AG S5-155U zur Verfügung stehen, sind auch im AG S5-155H vorhanden. Darüber hinaus bietet Ihnen das AG S5-155H noch weitere Möglichkeiten zur Fehleridentifikation und -behandlung. Tabelle 8-1 vermittelt Ihnen dazu einen Überblick.

Die automatische Fehlererkennung und Fehlerlokalisierung eines AG S5-155H ist höher, wenn der OB 26 <u>nicht</u> mit Bausteinende (BE) programmiert wird!

Fehlerbehebung S5-155H-spezifische Fehlermeldungen

- Die Ursache der über COM H gemeldeten Fehler muß in aufsteigender Reihenfolge behoben werden, damit Folge-Fehlermeldungen die Fehlersuche nicht erschweren.
- Die Fehlerursachenbehebung in aufsteigender Reihenfolge ist beim AG S5-155H aus folgendem Grund wichtig:

Einige Fehlerursachen würden in einem AG S5-155U zum STOP des AG führen (z.B. PEU), führen aber im AG S5-155H aus Verfügbarkeitsgründen "nur" zu einer Fehlermeldung, sie sind aber trotzdem vordringlich zu beheben.

	vorhanden in	Kurzbeschreibung	zur Fehler–	zur Fehler–
			diagnose	reaktion
Fehler-LED	155U + 155H	Bestimmte Erscheinungsbilder der STOP-/SYS- FAULT-/INIT-/ADF-/QVZ-oder ZYK-LED auf der CPU-Frontplatte weisen auf bestimmte Unterbrechungsursachen hin.	Х	
Steuerbits	155U + 155H	Diese enthalten Angaben zum aktuellen Be- triebszustand und markieren alle bis dahin aufge- tretenen Fehler.	Х	
USTACK	155U + 155H	Er enthält die jeweilige Unterbrechungsstelle mit den dort aktuellen Anzeigen und Akkuinhalten sowie die Unterbrechungsursache.	Х	
BSTACK	155U + 155H	In ihm sind alle Bausteine aufgelistet, die bis zum Übergang in den STOP aufgerufen und noch nicht vollständig bearbeitet worden sind.	Х	
COM 155H "DIAG- NOSE"	nur 155H	Am PG können Sie alle bis dahin im System- und im Anwenderprogramm aufgetretenen Feh- ler mit Unterbrechungsstelle und Zeitstempel auslesen (Ausgabe des Fehler-DB im Klartext).	Х	
Fehler-DB	nur 155H	Hier trägt das Systemprogramm 155H alle Fehler ein, die es während des Selbsttests und während der Programmbearbeitung erkennt, versehen mit Fehlerklasse und Fehlernummer und dem aktuel- len Datum. Außerdem enthält er ein statistisches Fehlerbild aller Ein- und Ausgänge sowie aller CP/IP-Schnittstellen.	Х	
Fehler-OB OB 19 bis 34	155U + 155H	Bei bestimmten Unterbrechungsursachen ruft das Systemprogramm vor dem Übergang in den STOP dazugehörige OB auf, in denen Sie bestimmte Fehlerreaktionen programmieren können.		Х
Fehler-OB 37	nur 155H	Bei allen Fehlern, die das Systemprogramm erkennt und die zu einem Eintrag im Fehler-DB führen, ruft es den OB 37 auf, in dem Sie die gewünschte Fehlerreaktion programmieren.		Х
H-Merker- Doppelwort	nur 155H	Mit dem Inhalt dieses Merkerdoppelwortes (MD) wird der Zeitstempel im Fehler-DB versorgt. Sie können hier bestimmte, für die Fehlerdiagnose nützliche Kennungen hinterlegen.	Х	
H-Merker- Wort	nur 155H	Sein Statusbyte enthält wichtige Informationen über den Zustand des AG. Über das Steuerbyte können Sie im STEP 5-Programm bestimmte Anforderungen setzen.	Х	

 Tabelle 8-1
 Möglichkeiten der Fehlersuche und Fehlerreaktion im AG S5-155H

8.2 Fehlerdatenbaustein (F-DB)

Einträge in denBei der Systemprojektierung über COM 155H legen Sie für diesen Daten-
baustein eine Nummer zwischen 3 und 255 fest:

H-Fehler-DB-Nummer (3..255): 10

Der Fehler-Datenbaustein wird daraufhin vom Systemprogramm 155H im Betriebszustand ANLAUF automatisch angelegt. Standardmäßig hat er eine Länge von 2K Worten.

Folgende Einträge sind im Fehlerfall besonders wichtig:

• Eintrag in das Fehlerabbild

Im Fehlerdatenbaustein wird ein statisches Fehlerabbild hinterlegt, das so organisiert ist, daß jeder reparierbaren Einheit (E/A-Peripherie, CP, IP, IM 314-EG) eine individuelle Bitstelle zugeordnet wird. Diese einzelnen Bits sind geordnet nach fortlaufenden Adressen bzw. Schnittstellennummern. Ferner wird unterschieden zwischen Zugehörigkeit der reparierbaren Einheiten zu Teil-AG A oder/und Teil-AG B.

Alle Bits des Fehlerabbilds sind mit '0' vorbelegt. Erkennt das Systemprogramm einen Fehler, wird das entsprechende Bit auf '1' gesetzt.

Ein Beispiel hierzu finden Sie nachstehend unter dem Stichwort "DW 6... DW 279: Statisches Fehlerabbild".

• Eintrag in das Statuswort

Zusätzlich wird jeder Fehler einer bestimmten Fehlergruppe zugeordnet (z.B. Fehlergruppe "Parallelkopplungsfehler", "E/A-Peripheriefehler" usw.). Für jede Fehlergruppe ist im Statuswort ein Bit reserviert. Jedes dieser Sammelfehlerbits ist solange auf '1' gesetzt, wie im Fehlerabbild mindestens ein Fehler der zugehörigen Fehlergruppe eingetragen ist. Aus welchen Fehlergruppen sich das Statuswort zusammensetzt, ist nachstehend erläutert unter dem Stichwort "Statuswort (DW 3)".

• Eintrag in den Fehlerblock

Jeder vom Systemprogramm erkannte Fehler wird in einen sogenannten Fehlerblock eingetragen. Er besteht aus 8 Datenwörtern. Der genaue Aufbau eines Fehlerblocks ist nachstehend erläutert unter dem Stichwort "Aufbau eines Fehlerblocks".

In der Regel wird jeder erkannte Fehler **einmal** in den Datenbaustein eingetragen.

WICHTIG

Nach jedem Eintrag in den Fehler-Datenbaustein ruft das Systemprogramm 155H den Fehler-OB37 auf, in dem Sie den Fehler-Eintrag auswerten und die gewünschte Reaktion darauf programmieren können.

Aufbau des Fehler-DB (F-DB)

)	15 High 8	I 7 Low 0								
DW 0	Fehlerzähler									
DW 1	Schreibzeiger									
DW 2	frei									
DW 3	Stati	uswort								
DW 4	Adresse 1. Fe	hlerblock (400)								
DW 5	rese	erviert								
DW 613	Statisches Fehlerabbild DE	0127 Teil-AG A								
DW 1421	Statisches Fehlerabbild DE	/AE 128255 Teil-AG A								
DW 2229	Statisches Fehlerabbild DE	0127 Teil-AG B								
DW 3037	Statisches Fehlerabbild DE	/AE 128255 Teil-AG B								
DW 3845	Statisches Fehlerabbild DE	0127 geschaltet								
DW 4653	Statisches Fehlerabbild DE	AE 128255 geschaltet								
DW 5469	Q-Peripherie Fehlerabbild E	E 0255 geschaltet								
DW 7085	Koppelmerker Fehlerabbild E	E 0255 geschaltet								
DW 8693	Statisches Fehlerabbild DA	0127 Teil-AG A								
DW 94101	Statisches Fehlerabbild DA	AA128255 Teil-AG A								
DW 102109	Statisches Fehlerabbild DA	0127 Teil-AG B								
DW 110117	Statisches Fehlerabbild DA	AA128255 Teil-AG B								
DW 118125	Statisches Fehlerabbild DA	0127 geschaltet								
DW 126133	Statisches Fehlerabbild DA	AA128255 geschaltet								
DW 134149	Q-Peripherie Fehlerabbild A	A 0255 geschaltet								
DW 150165	Koppelmerker Fehlerabbild A	A 0255 geschaltet								
DW 166181	CP/IP-SS Fehlerabbild	0255 Teil-AG A								
DW 182197	CP/IP-SS Fehlerabbild	0255 Teil-AG B								
DW 198213	CP/IP-SS Fehlerabbild	0255 geschaltet								
DW 214	Statisches Fehlerabbild	EG (IM 314R) Teil-AG A								
DW 215	Statisches Fehlerabbild	EG (IM 314R) Teil-AG B								
DW 216231	Statisches Fehlerabbild I	DE/AE 0255 Teil-AG A Q								
DW 232247	Statisches Fehlerabbild I	DE/AE 0255 Teil-AG B Q								
DW 248263	Statisches Fehlerabbild I	DA/AA 0255 Teil-AG A Q								
DW 264279	Statisches Fehlerabbild I	DA/AA 0255 Teil-AG B Q								
DW 280399	rese	prviert								
DW 400	Fe-Ort Fe-Klasse	Fehlernummer								
	Zusat	zinfo 1								
	Zusat	zinfo 2								
	Zusat	zinfo 3								
	Prog-Nummer	Laufende Nummer								
	Zeitstempel Sekunde (BCD)	Zeitstempel Minute (BCD								
	Zeitstempel Stunde (BCD)	Zeitstempel Tag (BCD								
	Zeitstempel Monat (BCD)	Zeitstempel Jahr (BCD								
DW 408	2. Feh	lerblock								
	und weitere	Fehlerblöcke								

DW

Datenwort (DW 0): 'Fehlerzähler'	Hier werden die auftretenden Fehler gezählt. Bei Erreichen von 32767 Fehlern bleibt der Zähler stehen. Zurückgesetzt wird der Zähler mit Neustart oder bei Aufhebung der Passivierung.
Datenwort (DW 1): 'Schreibzeiger'	Der Schreibzeiger zeigt immer auf den Anfang (die erste Datenwort-Num- mer) des aktuellen Fehlerblocks. Im aktuellen Fehlerblock ist der zuletzt auf- getretene Fehler eingetragen. Solange kein Fehler im Fehler-DB eingetragen ist, steht der Schreibzeiger auf '0'.
Datenwort (DW 2): frei	Dieses Datenwort steht dem Anwender zur Verfügung.
Datenwort (DW 3): 'Statuswort'	 H-System-Fehler lassen sich in bestimmte Fehlergruppen einteilen. Jedes Bit im Statuswort ist für eine solche Fehlergruppe reserviert und bleibt solange auf '1' gesetzt, wie im Fehlerabbild mindestens ein Fehler der zugehörigen Fehlergruppe eingetragen ist. Das Statuswort ist im DW3 des Fehler-DB abgelegt und hat folgenden Aufhau:

2 ¹⁵				_			-	_	_	_	_	_		20
UMK	MLD	GER	HW	SYS	HAN	PRJ	СР	PER	PEB	PK	ANW		CPU	

2^0 :	nicht belegt
2^1 : CPU	Sammelfehlerbit CPU-Fehler
2^2 :	nicht belegt
2^3 : ANW	Sammelfehlerbit Fehler im Anwenderspeicher (Memory Card)
2^4 : PK	Sammelfehlerbit Parallelkopplungsfehler (IM 304–IM 324R)
2^5 : PEB	Sammelfehlerbit Peripheriebusfehler (IM 304 - IM 314R)
2^6 : PER	Sammelfehlerbit E/A-Peripheriefehler
2^7 : CP	Sammelfehlerbit CP/IP-Fehler (Kachelbereich)
2 ⁸ : PRJ	Sammelfehlerbit Projektierungsfehler
2^9 : HAN	Sammelfehlerbit Hantierungsfehler
2 ¹⁰ : SYS	Sammelfehlerbit Systemfehler
$2^{11}: HW$	Sammelfehlerbit Hardware-Fehler (z.B. defekte CPU)
2 ¹² : GER	Sammelfehlerbit Gerätefehler (z.B. Netz-aus auf EG)
2 ¹³ : MLD	Meldung
2^{14} :	nicht belegt
2 ¹⁵ UMK	Umlaufkennung

gefüllt sind und die Einträge wieder beim ersten Fehlerblock beginnen.

DW 4: Adresse des 1. Fehlerblocks

Im DW 4 steht die Anfangsadresse des ersten Fehlerblocks im Fehler-DB: Datenwort-Nummer "400".

DW 5: reserviert

DW 6...DW 279: Statisches Fehlerabbild

Hier wird angezeigt, welche Peripherie bzw. CP-/IP-Schnittstelle fehlerhaft ist.

	dem Teil-AG B zugeordnet sind.															
	2 ¹⁵															2^{0}
DW 102	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
DW 103	31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16
DW 109	127	126	125	124	123	122	121	120	119	118	117	116	115	114	113	112

Beispiel: Statisches Fehlerabbild der digitalen Ausgänge (DA), die dem Teil-AG B zugeordnet sind.

Wenn im Datenwort DW 103 Bit 14 und Bit 6 auf "1" gesetzt sind, sind die digitalen Ausgänge DA 30 und DA 22 von Teil-AG B fehlerhaft.

Treten bei der Prozeßabbildaktualisierung (oder Koppelmerker-Aktualisierung) mehrere QVZ auf, so wird die Byte-Nummer mit der kleinsten Adresse **sofort** eingetragen, die übrigen fehlerhaften Byte-Nummern innerhalb der nächsten 32 AG-Zyklen.

ab DW 400: Fehlerblöcke

Ab Datenwort DW 400 sind die einzelnen Fehlerblöcke angelegt. Jeder Fehlerblock ist 8 Datenwörter lang.

Für jeden neuen Fehler, den das Systemprogramm im Zyklus erkennt, wird ein Fehlerblock ausgefüllt. Sind alle angelegten Fehlerblöcke ausgefüllt, wird wieder in den ersten Fehlerblock (ab DW 400) eingetragen. Die Umlaufkennung (Bit 15 im Statuswort) ist dann gesetzt.

Werden beim Prozeßabbildtransfer auf geschaltete Peripherie mehrere Fehler erkannt, so wird nur ein Fehlerblock eingetragen. Die anderen fehlerhaften Adressen werden innerhalb von 32 AG-Zyklen in das Fehlerabbild eingetragen.

Aufbau eines Fehlerblocks

1	5	8	7)			
	Fe-Ort	Fe-Klasse	Fehlernummer				
Zusatzinfo 1							
		Zusat	zinfo 2				
		Zusat	zinfo 3				
	Prog-Nummer		Laufende Nummer				
	Zeitstempel Se	ekunde (BCD)	Zeitstempel Minute (BCD)				
	Zeitstempel St	unde (BCD)	Zeitstempel Tag (BCD)				
	Zeitstempel M	onat (BCD)	Zeitstempel Jahr (BCD)				

Fehlerort und Fehlerklasse

7	6	5	4	3	2	1	0
В	А	RES	MA		PAS	WST	HST

In den Bits 0 bis 3 steht die Fehlerreaktion (voreingestellte Standard-Fehlerreaktion):

Bit 0 :	HST	Harter STOP (z.B. bei CPU-Fehler)
Bit 1 :	WST	Weicher STOP (z.B. bei Signaturfehler im
		Anwenderprogramm usw.)
Bit 2 :	PAS	Passivierung (z.B. bei QVZ, Diskrepanzfehler usw.)
Bit 3 :		nicht belegt
Bit $03 = 0$:	MELI	DUNG

7	6	5	4	3	2	1	0
В	A	RES	MA		PAS	WST	HST

Die Bits 4 bis 7 beschreiben den Fehlerort:

Bit 4 :	MA	Fehler im Master aufgetreten		
Bit 5 :	RES	Fehler in der Reserve aufgetreten		
Bit 6 :	Α	Fehler im Teil-AG A aufgetreten		
Bit 7 :	B	Fehler im Teil-AG B aufgetreten		

Sind beispielsweise Bit 4 und 7 auf "1" gesetzt, ist daraus ersichtlich, daß der Fehler im Teil-AG B aufgetreten ist, das momentan als Master-Gerät den Prozeß führt.

Es gibt die folgenden Kombinationsmöglichkeiten:

Bit 6/7 und Bit 4/5	= 1 : Fehler ist in einem Teil-AG aufgetreten
Bit 6 und 7	= 1 : Fehler ist in beiden Teil-AG aufgetreten
Bit 5	= 1 : Fehler in der Parallelkopplung IM 304/IM 324R
Bit 4	= 1: Fehler in der geschalteten Peripherie
Bit 4 und 5	= 1: Vergleichsfehler (Fehlersuchbetrieb wird
	gestartet)

Fehlernummer	Die Fehlernummer ist eine fortlaufende Nummer zwischen 1 und 255; jede Fehlernummer ist einem Klartext zugeordnet.			
	Beispiel:	CPU-Fehler, DE-Baugruppen-Fehler, CP/IP-Fehler usw. (siehe Tabelle "Aufbau des Fehlerblocks")		
Fehlerort (Zusatz- informationen)Diese Zusatz des Fehleror		zinformationen liefern eine möglichst vollständige Beschreibung rtes (max. 3 Datenwörter) für den Anwender.		
	Beispiel:	Baugruppenadresse, Schnittstellennummer usw. (siehe Tabelle "Aufbau des Fehlerblocks")		

Prog-Nr. u. laufende Nr. für den Wartungsspezialisten

Hier wird die Nummer des Systemprogramm-OB eingetragen, der bei Auftreten des Fehlers bearbeitet wurde, sowie die laufende Nummer (= Teilaufgabe des OB).

Zeitstempel

Hier wird das aktuelle Datum bzw. die aktuelle Zeit (aus dem Systemdatenbereich der CPU) bei Auftreten des Fehlers eingetragen.

10er Sekunde	1er Sekunde	10er Minute	1er Minute
10er Stunde	1er Stunde	10er Tag	1er Tag
10er Monat	1er Monat	10er Jahr	1er Jahr

Wahlweise können Sie diese beiden ersten Datenwörter auch mit dem Inhalt eines bestimmten Merkerdoppelworts beschreiben lassen, dessen Nummer Sie über COM 155H festlegen. Beachten Sie dazu den Abschnitt 10.3 "H-Merkerdoppelwort".

Hinweis

Wenn bei der Prozeßabbildaktualisierung der geschalteten Peripherie (oder Koppelmerker-Aktualisierung) mehrere QVZ in geschalteter Peripherie auftreten, so wird für diese nur **ein** Meldeblock abgelegt, und zwar der mit der kleinsten Byte-Nummer.

Die anderen Byte-Nummern werden ausschließlich im statischen Fehlerabbild eingetragen

Tabelle 8-2 Fehlermeldeliste

Fehler Nr.	Fehlermeldung	Fehlerursache	Fehlerbehebung
2	CPU 948R-Fehler	Hardwarefehler auf CPU oder Lastspannungsüberwachung der Zentralgeräte-SV nicht ausgeschaltet.	Brückeneinstellung der Last- spannung überprüfen oder CPU 948R austauschen oder Wartung veranlassen.
3	Meldung von CPU 948R	Systemmeldung	
4	Uhrenfehler oder Batterieausfall		
7	System–Fehler		Wartung veranlassen
8	BASP–Fehler		CPU 948R austauschen
10	Peripherie unklar	Peripherie ist unklar. Ein EG oder ein Peripheriebus (Peri- pherie-Kabel 721) ist ausgefal- len. Wenn ein busumschalt- bares EG ausgefallen ist, dann ist das statische Fehlerabbild zu beachten.	

Fehler Nr.	Fehlermeldung	Fehlerursache	Fehlerbehebung
11	Stopp der Reserve bei Ankop- plungsversuch.	Während der Reserve-Ankop- plung ist die Reserve wieder in den Stopp-Zustand gegangen. Der davor gemeldete Fehler gibt meist den Grund an.	Reserve-Stopp anhand des U-Stack und Fehler-DB unter- suchen.
13	Projektierungs-DX 1 ungültig		DX 1 nur über COM 155H erstellen oder ändern.
14	DB 1 ungültig. info 1: DB-1-Kennung (Soll) info 2: DB-1-Kennung (Ist)		DB 1 über Maske erstellen oder berichtigen.
15	Stopp des Masters während Ankopplung.	Wenn der Master bereits während der Ankopplung in Stopp geht, so geht auch die Reserve in Stopp, da sie die aktuellen Daten (z.B. Merker) noch nicht übernommen hat.	
16	"Reserve stoppen" im H-Merkerwort gesetzt.	Anwender (-Programm) hat das H-Merkerbit "Reserve Stoppen" gesetzt.	
17	Peripherie wieder klar.	Mit Hilfe dieser Meldung "Peripherie wieder klar" kann z.B. die Uhrzeit einer Repara- tur abgelesen/protokolliert oder eine Depassivierung anges- toßen werden.	
18	Stopp eines Masters, da Part- ner-AG auch Master.	Parallelkopplungsfehler	
19	Reserve führt als Master Neus- tart mit Gedächtnis aus.	Dieses Teil-AG ist als Reserve in STOP gegangen, Partner- Teil-AG war beim letzten System-STOP Master. Der ehemalige Master hat zwar die aktuellen Prozeßdaten, ist aber noch im STOP.	 a) Als Anlaufart generell "Neustart ohne Gedächtnis" wählen. b) Wenn dies nicht möglich und ein solches Hochlaufen der Reserve unerwünscht ist, diese Fehlermeldung im OB37 abfragen,und das Teil-AG in STOP setzen.
20	Speicher-Fehler. info 1: Adresse (page) info 2: Adresse (low)	Speicher defekt.	CPU tauschen.

Tabelle 8-2 Fehlermeldeliste, Fortsetzung
Fehler Nr.	Fehlermeldung	Fehlerursache	Fehlerbehebung
21	Fehler bei RAM-Vergleich info 1: Bausteinart / Nr. info 2: Relative Adresse	Eine Anwender RAM-Zelle ist in den beiden Teil-AG unter- schiedlich; dies ist im redun- danten Betrieb nicht zulässig. Die Fehlerursache für den RAM-Vergleichsfehler liegt, solange kein Hardwarefehler vorliegt, immer in einem der folgenden Anwenderfehler: a) Ein Alarm-DB/DX ist nicht in der COM H-Projektierung angegeben. b) ein unzulässiger Zugriff auf ein Bit oder ein Wort im Be- reich Systemdaten (PBS n.m. LBS n) wurde aus- geführt (Liste → Abschn. 2.4)	Der Fehler kann meist behoben werden, wenn der angegebene DB / DX über COM H in die Liste der Alarm-DB/DX einge- tragen wird (siehe COM H-Be- dienungs-Anleitung).
22	Prüfsummen-Fehler im Bau- stein. info 1: Summe (Ist) info 2: Summe (Soll) info 3: Bausteinart / Nr.	Der Inhalt des STEP 5-Code- Bausteins (OB, PB, SB, FB,FX) wurde unzulässig geändert; z.B. über AUSG- ADR oder über Anwenderpro- gramm.	STEP 5-Code-Bausteine dürfen nur über PG (Ausgabe– Baustein) oder OB 124/125 geändert werden, damit die Baustein-Prüfsumme richtig im DB 0 eingetragen wird.
23	Fehlersuchbetrieb ohne Ergeb- nis	Fehlersuchbetrieb hat keinen Hardware-Fehler gefunden.	Im Fehler-DB die F-Nr. 21 oder 24 auswerten, diese geben weitere Hinweise.
24	Fehler bei PAA-Vergleich info 1: Adresse (page) info 2: Adresse (low)	Der angegebene Prozeßabbild- Ausgang-Wert (PAA) ist in beiden Teil-AG unterschied- lich. Mögliche Ursachen dafür sind: - Parallelkopplungsfehler - Anwender-Programmier- fehl., z.B. unzulässiger Zugriff auf SystRAM um PAA zu ändern.	
25	Systemprogramm-EPROM Signaturfehler	Betriebssystem-EPROM defekt.	CPU 948R austauschen
26	Fehler im PAA-RAM info 1: Adresse (page) info 2: Adresse (low) info 3: fehlerhafte Bit-Nr.		
27	Ungleicher AG-Speicheraus- bau der Teil-AG.	Im redundanten Betrieb ist ein unterschiedlicher Speicheraus- bau nicht zulässig.	Über SPAUS Speicherausbau Unterschied feststellen und Reserve-AG richtig ausrüsten. Nach Reserve-Urlöschen kann wieder angekoppelt werden. (siehe Erläuterung unter Feh- ler-Nr.21)

eliste, Fortsetzung
(

Fehler Nr.	Fehlermeldung	Fehlerursache	Fehlerbehebung
28	Ungleiches Systemprogramm- EPROM der Teil-AG.	Zwei Teil-AG können nicht re- dundant mit unterschiedlichem Betriebssystem-EPROM be- trieben werden.	Eine Ankopplung der Reserve bei unterschiedlichem BESY- Stand ist nur zulässig, wenn die Reserve einen neueren BESY-Stand aufweist. Zur An- kopplung muß dann beim Mas- ter über COM H der Zustand "UMRUEST", "CPU 948R" gesetzt werden. Die Reserve läßt sich nun ankoppeln und wird die Führung übernehmen. Der ehemalige Master geht in den Stopp-Zustand und muß anschliessend ebenfalls hoch- gerüstet werden.
29	Ungleicher Anwenderpro- gramm-Code in der Memory- Card.	Die Teil-AG können nicht re- dundant mit unterschiedlichem Anwender-Memory-Card-In- halt betrieben werden. (Auch die Baustein-Reihenfolge muß identisch sein!)	Zwei identische Memory- Cards erzeugen und die erste über die COM-155H-Funktion "UMRUEST", "MEMCARD" ankoppeln (siehe Kap. 9, "Hochrüstung".
30	Reserve-Master-Umschaltung info 1: Befehlscode info 2: Absolut-SAZ (high) info 3: Absolut-SAZ (low)	Während der Anwenderpro- gramm-Bearbeitung ist der Master ausgefallen.	
31	Ausfall der Reserve info 1: Befehlscode info 2: Absolut-SAZ (high) info 3: Absolut-SAZ (low)	Während der Anwenderpro- gramm-Bearbeitung ist die Re- serve ausgefallen.	
32	Synchronisationsfehler (Mas- ter-Reserve) im Anwenderpro- gramm info 1: Befehlscode info 2: Absolut-SAZ (high) info 3: Absolut-SAZ (low)	Ein Teil-AG hat an diesem Synchronisationspunkt auf den Partner gewartet bis die Warte- zeit abgelaufen ist. Ein Grund könnte eine unterschiedliche Programmbearbeitung in Ma- ster und Reserve sein, die durch unterschiedliche DB-In- halte hervorgerufen wurde.	Alle DB (DX), die durch die Alarm-Programmbearbeitung im Inhalt verändert werden, müssen über COM-H als Alarm-DB/DX angegeben werden.
33	Parallelkopplungsfehler (IM 304 / IM 324R)	IM 304, IM 324R oder Paral- lelkopplungskabel ist ausgefal- len.	
34	Synchronisationsfehler (Master-Reserve-zeit) im Betriebssystem	Für Wartungszwecke	Fehler-DB, USTACK und BSTACK ausdrucken und Wartung veranlassen.
35	Reserve-Master-Umschaltung wegen Masterausfall	Während der Betriebssystem- bearbeitung ist der Master aus- gefallen.	
36	Ausfall der Reserve	Während der Betriebssystem- bearbeitung ist die Reserve ausgefallen.	

Fehler Nr.	Fehlermeldung	Fehlerursache	Fehlerbehebung
37	Reserve-Master-Umschaltung wegen Peripheriefehler info 1: QVZ-Adresse (page) info 2: QVZ-Adresse (low)	Bei einem QVZ auf geschal- tete Peripherie wird autom. eine Reserve-Master-Umschal- tung durchgeführt, da das Be- triebssystem annimmt, daß ein Peripheriebus ausgefallen ist. Die nachfolgende(n) Fehler- meldung(en) und das statische Fehlerabbild zeigen an, was ausgefallen ist (z.B. EG-Aus- fall). Bis zur nächsten Depassi- vierung erzeugt ein weiterer QVZ keine Umschaltung mehr.	Peripheriefehler beheben! Die Verfügbarkeit ist ein- geschränkt, da beim Busausfall am Master keine Umschaltung erfolgen kann.
38	Synchronisationsfehler (Master-Reserve-ort) im An- wenderprogramm info 1: Befehlscode info 2: AbsAdresse high info 3: AbsAdresse low	Ein Teil-AG hat erkannt, daß der Partner auf einen anderen Synchronisationspunkt wartet. Siehe Fehler-Nr. 32, Fehlerur- sache und -abhilfe.	
39	Synchronisationsfehler (Mas-Res-ort) im Betriebssys- tem	Für Wartungszwecke	Fehler-DB USTACK und BSTACK ausdrucken und Wartung veranlassen.
40	Peripheriebus-Fehler (IM 304 / IM 314R) info 1: EG-Nummer	Ausfall der EG-Stromversor- gung oder der Baugruppe IM 314R / IM 304 oder des Peripheriebuskabels.	Kontrollieren Sie, ob mehrere Fehler 40 im gleichen Zei- traum eingetragen wurden. Nach der Reparatur muß das H-Merkerbit DPA (Depassi- vierung) gesetzt werden.
50	QVZ auf Eingangsperipherie info 1: QVZ-Adresse info 2: (Befehlscode)	Baugruppenfehler oder EG-Ausfall. Kann zusammen mit Fehler-Nr. 40 oder 10 ge- meldet werden, diese können die Ursache sein.	
51	QVZ auf Ausgangsperipherie info 1: QVZ-Adresse info 2: (Befehlscode)	Siehe Fehler-Nr. 50	
52	QVZ bei Zugriff auf EB 0 (Prozeßalarm aktiv) info 1: QVZ-Adresse info 2: Befehlscode	Siehe Fehler-Nr. 50	
53	QVZ auf Eingangskoppel- Merker. info 1: QVZ-Adresse info 2: Befehlscode	Falsche Brückeneinstellung der CPs/IPs oder EG-Ausfall oder Baugruppenfehler. Siehe Fehler-Nr. 50	

Taballa 8-2	Fahlarmaldalista	Fortsetzung
1a0ene 6-2	rememberuenste	TORISEIZUNG

Fehler Nr.	Fehlermeldung	Fehlerursache	Fehlerbehebung
54	QVZ auf Ausgangskoppel- Merker. info 1: QVZ-Adresse info 2: Befehlscode	Siehe Fehler-Nr. 53	
55	Projektiertes DE-Byte nicht vorhanden (QVZ) info 1: DE-Adresse	Projektierungsfehler oder falsche Brückeneinstellung, Baugruppenfehler oder EG- Ausfall.	
56	Projektiertes DA-Byte nicht vorhanden (QVZ) info 1: DA-Adresse	Siehe Fehler-Nr. 55	
57	Projektiertes AE-Byte nicht vorhanden (QVZ) info 1: AE-Adresse	Siehe Fehler-Nr. 55	
58	Projektiertes AA-Byte nicht vorhanden (QVZ) info 1: AA-Adresse	Siehe Fehler-Nr. 55	
59	DA-Gruppen-Passivierung (L-DA-Fehler) info 1: DA-Adresse	Bei Ausfall eines Lokalisie- rungs-Digitalausgangs (L-DA) werden automatisch die daran angeschlossenen DA-Baugrup- pen der zugehörigen Seite pas- siviert.	Kontrollieren Sie vorrangig, ob die Fehler-Nummern 71, 73 oder 74 im Fehler-Datenbaus- tein eingetragen sind.
60	DE-Fehler (Ständig-0 oder Ständig-1) info 1: Bit-Nr. / Byte-Nr.	Nach Ablauf der Diskrepanz- zeit sind die DE noch ungleich. Das Teil-AG mit der defekten Baugruppe wird angegeben.	
61	DA-Fehler (Ständig-0 oder Ständig-1) info 1: Bit-Nr. / Byte-Nr. info 2: 0: Ständig-0 1: Ständig-1	Nach Ablauf der Rücklese- verzögerung hat der Rücklese- Digitaleingang (R-DE) nicht den erwarteten Wert zurückge- lesen.	Falls gleichzeitig (davor oder dahinter) die identische Fehler- meldung für das Partner-AG gemeldet wird, so liegt ein ex- terner Fehler vor. Der R-DE wird anschließend passiviert.
62	AE-Fehler (Drahtbruch) info 1: AE-Adresse	Der Fehler wird zusätzlich zum Fehlerbit (z.B. Draht- bruch) "H-RLG:AE" beim Funktionsbaustein (FB) gemel- det.	
63	AE-Fehler (Bereichsübersch- reitung) info 1: AE-Adresse	Siehe Fehler-Nr. 62	
64	AE-Fehler (Überlauf) info 1: AE-Adresse	Siehe Fehler-Nr. 62	

Fehler Nr.	Fehlermeldung	Fehlerursache	Fehlerbehebung
65	AE-Fehler (Diskrepanz aufge- treten) info 1: AE-Adresse	Siehe Fehler-Nr. 62	
66	AA-Fehler info 1: Byte-Nr.		
68	DE-Fehler auf 3-kanal. DE info 1: Bit-Nr. / Byte-Nr. info 2: 0: Ständig-0, 1: Ständig-1	Nach Ablauf der Diskrepanz- zeit sind die DE noch ungleich. Die Seite, auf der der Fehler liegt, wird angegeben. Es liegt ein Drahtbruch, DE-Baugrup- pen- oder Geberfehler vor.	
69	DE-Diskrepanzzeit abgelaufen, Fehler noch nicht lokalisiert. info 1: Bit-Nr. / Byte-Nr.	In einem 2-kanaligen DE ohne Lokalisierungseinrichtung ist ein Diskrepanzfehler aufge- treten, der noch nicht lokali- siert werden konnte. Die Loka- lisierung erfolgt mit dem nächsten Flankenwechsel auf diesem Eingang.	
70	Lokalisierung-DE-Fehler info 1: Bit-Nr. / Byte-Nr. L-DE info 2: Bit-Nr. / Byte-Nr. L-DA info 3: Ständig-0 oder -1-Fehler	Erscheint diese Fehlermel- dung, so weist dies auf einen Verdrahtungs- oder Baugrup- penfehler der L-DE– oder L-DA-Baugruppe hin. Es wer- den Byte- und Bit-Nr. sowohl von L-DA als auch von L-DE ausgegeben, da der Fehler auf dem L-DA oder L-DE ist.	
71	Lokalisierung-DA-Fehler info 1: Bit-Nr. / Byte-Nr. L-DE info 2: Bit-Nr. / Byte-Nr. L-DA info 3: Ständig-0 oder -1-Fehler	Siehe Fehler-Nr. 70 Fehler in der Lokalisierungs- einrichtung für die redundan- ten DA.	
72	QVZ auf einem Lokalisie- rungs-DE info 1: Byte-Nr. L-DE	L-DE-Baugruppe defekt oder EG-Ausfall, in dem die L-DE–Baugruppe steckt.	
73	QVZ auf einem Lokalisie- rungs-DA info 1: Byte-Nr. L-DA	L-DA-Baugruppe defekt oder Ausfall des EG, in dem die L-DA-Baugruppe steckt.	
74	Ständig-0-Fehler eines L-DA für redundante DA info 1: Bit-Nr./Byte-Nr. L-DA	L-DA-Bit defekt oder Verdrah- tungsfehler.	

Tabelle 8-2	Fehlermeldeliste.	Fortsetzung

Fehler Nr.	Fehlermeldung	Fehlerursache	Fehlerbehebung
75	Rücklese-DE-Fehler info 1: Byte-Nr. R-DE info 2: Byte-Nr. des zugehörigen DA	Wenn gleichzeitig (davor) eine Fehlermeldung mit der Fehler- Nr. 61 gemeldet wird, so ist nur Fehler-Nr. 61 zu beachten. Die Fehlermeldung 75 weist dann nur darauf hin, daß der R-DE nicht mehr betrieben wird. Ansonsten bedeutet diese Fehlermeldung, daß ein Fehler im R-DE oder in der Verdrah- tung vorliegt.	
76	QVZ auf Rücklese-DE info 1: Byte-Nr. R-DE info 2: Byte-Nr. des zugehör. DA	R-DE-Baugruppe defekt oder Ausfall des EG in dem diese R-DE steckt.	
77	Ständig-1-Fehler im redundan- ten Rücklese-DE info 1: Bit-Nr. / Byte-Nr. info 2: Byte-Nr. des zugehöri- gen redundanten DA	Der Rücklese-Eingang erkennt Signalzustand "1", obwohl der redundante Ausgang "0" aus- geben soll.	
78	QVZ auf redundanten Rücklese-DE info 1: Byte-Nr. auf das QVZ vorliegt info 2: Byte-Nr. des zugehöri- gen redundanten DA	Ausfall der Baugruppe oder des Erweiterungsgerätes.	
79	Ständig-0-Fehler im redundan- ten Rücklese-DE oder redun- danten DA info 1: Bit-Nr. / Byte-Nr. info 2: Byte-Nr. des zugehöri- gen redundanten DA	Der Ausgang oder der Rücklese-Eingang ist defekt.	
80	CP/IP-Schnittstellen-Fehler info 1: SS-Nr. (Kachelnummer)	Ein nicht projektierter CP/IP ist gesteckt oder ein CP/IP quittiert fälschlicherweise auf mehrere Schnittstellen-Num- mern.	
81	CP/IP quittiert nicht (QVZ) info 1: SS-Nr. (Kachelnummer)	CP/IP-Fehler oder Ausfall des EG in dem der CP/IP steckt.	
85	Eingangskoppelmerker ist nicht vorhanden. info 1: Adresse (F-Page)	Baugruppenfehler, AG-Ausfall oder Projektierungsfehler. Der im DB 1 projektierte Eingangs- koppelmerker ist nicht vorhan- den. Das AG 155H läßt im Ge- gensatz zum AG 155U einen Neustart/Wiederanlauf bei feh- lendem Koppelmerker zu.	
86	Ausgangskoppelmerker ist nicht vorhanden. info 1: Adresse (F-Page)	Siehe Fehler-Nr.85	

Tabelle 8-2	Fehlermeldeliste, Fortsetzung
-------------	-------------------------------

Fehler Nr.	Fehlermeldung	Fehlerursache	Fehlerbehebung
90	Projektierter ZYK-DB/DX, ALARM-DB/DX nicht vor- handen. info 1: high: 0 = Zyk-DB 1 = Zyk-DX 2 = Alarm-DB 3 = Alarm-DX low: DB/DX-Nr.	Projektierungsfehler Anmerkung: Diese Fehlermeldung verlängert den Ankopplungs- zyklus zusätzlich.	
91	Kennung für Ein-/ Ausgang- skoppelmerker im DB 1 mehrmals gesetzt. info 1: Fehlerhafte Kennung	DB 1 wurde nicht über Maske erstellt.	DB 1 über Maske erstellen.
92	Kennung für Ein/ Ausgang- skoppelmerker im DB 1 fehlt.	Siehe Fehler-Nr.91	
93	Nummer Ein-/ Ausgangskop- pelmerker > 255 im DB 1 info 1: Ein-/Ausgangskoppelmerker- Kennung info 2: Falsche Byte-Nummer	Siehe Fehler-Nr.91	
94	Anzahl Ein-/ Ausgangskoppel- merker > 255 im DB 1 info 1: Ein-/Ausgangskoppelmerker- Kennung	Siehe Fehler-Nr.91	
95	DE-Baugruppe nicht projek- tiert. info 1: DE-Adresse	Es sind Baugruppen gesteckt, die nicht projektiert sind. Eventuell ist eine Baugruppe falsch adressiert oder quittiert auf mehrere Adressen.	
96	DA-Baugruppe nicht projek- tiert. info 1: DA-Adresse	Siehe Fehler-Nr.95	
97	AE-Baugruppe nicht projek- tiert. info 1: AE-Adresse	Siehe Fehler-Nr.95	
98	AA-Baugruppe nicht projek- tiert. info 1: AA-Adresse	Siehe Fehler-Nr.95	
99	DB/DX nicht in TRAFDAT- Liste projektiert. info 1: low: DB/DX-Nr. high: 0 = DB, 1 = DX	Dieser DB/DX wird durch das Anwenderprogramm verändert.	Prüfen Sie, ob DB/DX im Alarm- oder im zyklischen Programm verändert wird und projektieren Sie ihn in der entsprechenden Liste.

Tabelle 8-2	Fehlermeldeliste	Fortsetzung
1a0ene 6-2	rememberuenste	Fortsetzung

Fehler Nr.	Fehlermeldung	Fehlerursache	Fehlerbehebung	
101	Transferfehler im Anwender- programm info 1: Befehlscode info 2: Abs. SAZ-High info 3: Abs. SAZ-Low	Dieser Programmierfehler wird nur im redundanten Betrieb aufgedeckt. Einer der folgen- den Hinweise wurde nicht beachtet: a) Blocktransfer auf Peripherie darf den Adressbereich der re- dundanten/einseitigen Periphe- rie nicht berühren, siehe Be- triebssystem-Parametrierung. b) Ein byteweiser Lesezugriff auf redundante AE ist nicht zu- gelassen, nur wortweise, da das Ergebnis vereinheitlicht wird!		
105	EDB-Fehler im Anwenderpro- gramm.	Der nötige Zeitabstand zwi- schen Baustein-Löschen und Baustein-Erzeugen wurde nicht eingehalten.		
110	Interner CPU 948R-Kommu- nikationsfehler	Interrupts zu lange gesperrt.		
121	CPU 948R-Datenbusfehler	CPU 948R-Hardwarefehler	CPU 948R austauschen.	
122	CPU 948R-Adreßbusfehler	CPU 948R-Hardwarefehler	CPU 948R austauschen.	
123	CPU 948R-EPROM-Fehler	CPU 948R-Hardwarefehler	CPU 948R austauschen.	
124	CPU 948R-RAM-Fehler	CPU 948R-Hardwarefehler	CPU 948R austauschen.	
125	CPU 948R-CPU-Fehler	CPU 948R-Hardwarefehler	CPU 948R austauschen.	
130	QVZ auf 3. DE-Kanal info 1: Byte-Nr., in dem QVZ vorliegt info 2: Nr. des zugehörigen Byte in A und B.			
132	Diskrepanzfehler dreikan. DE info 1: Byte-Nr., für die Diskrepanz vorliegt. info 2: Nr. der zugehörigen Bytes in A und B. info 3: DL: Ständig-1/-0 DR: Bit-Nr.	Nach Ablauf der Diskrepanz- zeit sind die DE noch ungleich. Das Teil-AG mit der defekten Baugruppe wird angegeben.		
135	QVZ auf dreikanaligen AE, dritter Kanal info 1: Byte-Nr. das QVZ meldet info 2: Nr. der zugehörigen AE in A und B.	Baugruppenfehler oder EG- Ausfall. Kann zusammen mit Fehler-Nr. 40 oder 10 gemeldet werden, diese können die Ur- sache sein.		

tzung

Fehler Nr.	Fehlermeldung	Fehlerursache	Fehlerbehebung		
136	Diskrepanzfehler im dritten AE-Kanal info 1: AE-Adresse info 2: Nr. des zugehörigen Kanals in A und B	Der dritte AE-Kanal ist länger als die Diskrepanzzeit unter- schiedlich zu den übrigen bei- den Kanälen.			
137	Drahtbruch im dritten AE-Kanal info 1: AE-Adresse info 2: Nr. des zugehörigen Kanals in A und B				
138	Überlauf im dritten AE-Kanal info 1: AE-Adresse info 2: Nr. des zugehörigen Kanals in A und B				
139	Bereichsüberschreitung im dritten AE-Kanal info 1: AE-Adresse info 2: Nr. des zugehörigen Kanals in A und B				
140	QVZ auf Rücklese-Analogein- gang. info 1: Rücklese-AE-Adresse. info 2: zugehörige AA-Adresse	Ausfall der Baugruppe oder des Erweiterungsgerätes.			
141	Drahtbruch im Rücklese-Ana- logeingang. info 1: Rücklese-AE-Adresse. info 2: zugehörige AA-Adresse	Drahtbruch			
142	Diskrepanz zwischen Analog- ausgabe und Rücklese-Analog- eingang. info 1: Rücklese-AE-Adresse. info 2: zugehörige AA-Adresse	Der 2. Analogausgang ist be- reits passiviert oder das AG ist im Solobetrieb. Falls im Zeit- fenster von 5 Min. bereits eine Diskrepanz auf diesen Analog- kanal gemeldet wurde, liegt der Defekt nicht im AA son- dern im AE.			
143	Analogdiskrepanz, Wert zu groß. info 1: AA-Adresse. info 2: aktueller Diskrepanzwert.	Der Rücklese-Analogeingang liest einen größeren Wert als den, der am Analogausgang ausgegeben werden soll.	Ausgabewert überprüfen/ nachmessen und defekte Baugruppe austauschen.		

Tabelle 8-2	Fehlermeldeliste	Fortsetzung
Tabelle 0-2	rememberdensie,	Fortsetzung

Fehler Nr.	Fehlermeldung	Fehlerursache	Fehlerbehebung	
144	Analogdiskrepanz, Wert zu klein. info 1: AA-Adresse. info 2: aktueller Diskrepanzwert.	Der Rücklese-Analogeingang liest einen kleineren Wert als den, der am Analogausgang ausgegeben werden soll.	Ausgabewert überprüfen/ nachmessen und defekte Baugruppe austauschen.	
145	QVZ im Lokalisierungs-DA für redundante AA. info 1: L-DA-Adresse info 2: Adresse des zugehörigen AA in A und B	Baugruppen- oder EG-Ausfall.		
150	DB/DX zu kurz oder "TRAF- DAT"-Liste ungleich im MEMCARD der Reserve. info 1: Bausteinlänge im Master. info 2: Bausteinlänge in Reserve info 3: Baustein-Nummer/-Kennung im Master	Es liegt in der neuen MEM- CARD der Reserve ein Unter- schied zum Master-Anwender- programm vor, der unzulässig ist.	DB/DX Baustein in die neue MEMCARD kopieren oder Bausteinlänge vergrößern.	
151	Depassivierung wegen Reser- veankopplung.	Im Zuge der Reserveankopp- lung wurde im Master eine au- tomatische Depassivierung durchgeführt. Diese Meldung wird nur dann eingetragen, wenn im Master mindestens ein Fehler gemeldet ist.		
152	Depassivierung ohne Löschen der Fehler-Info.	H-Merker-Steuerbit X.1 wurde gesetzt.		

Erläuterung der Zusatzinformationen

SS-NR: Schnittstellen-Nummer bei CP/IP-Fehler

SAZ: Der STEP-Adreßzähler zeigt auf die Absolutadresse +1 des zuletzt bearbeiteten Befehls im Programmspeicher.

Bausteinart/Bausteinnummer: Dieser Baustein wurde als letzter bearbeitet.

	Bausteinart		Bausteinnummer				
2 ¹⁵ 2 ⁸			27		20		
Bausteinart				Bausteinnummer			
1		=	DB			0 bis 255	
2		=	SB				
4		=	PB				
5		=	FX				
8		=	FB				
12	2	=	DX				
16	5	=	OB				

WICHTIG

Der Inhalt des Fehler-DB wird komplett gelöscht

- bei Neustart am Master
- wenn Sie das Aufheben der Passivierung anfordern durch Setzen des entsprechenden Bits im H-Merkerwort.

Hinweise und	Nicht alle Fehlernummern (F-Nr.) sind belegt.
Erlauterungen zur Fehlerdiagnose	RAM-Vergleichsfehler (Fehlersuchbetrieb) vermeiden durch:
Ĵ	• Alle DB/DX, die durch Alarm OB (OB2OB18) verändert werden, sind als Alarm-DB/DX zu projektieren (→ COM 155H-Bedienungsanleitung).
Auswertung des Fehler-Daten-	Sie haben verschiedene Möglichkeiten, den Fehler-Datenbaustein aus- zuwerten.
bausteins (F-DB)	a) Auswertung des F-DB mit COM 155H am PG:
	Mit Hilfe der COM 155H-Funktion "DIAGNOSE" können Sie sich die Fehlermeldungen aus dem Fehler-Datenbaustein im Klartext ausgeben lassen. Sie können dabei am Bildschirm die einzelnen Fehlerblöcke vor- und rückwärtsblättern.
	b) Auswertung des F-DB mit STEP 5:
	Da das Systemprogramm nach einem Eintrag in den F-DB automatisch die Anwenderschnittstelle OB 37 aufruft, ist es zweckmäßig, den Inhalt des F-DB im OB 37 per STEP 5-Programm auszuwerten (mit Hilfe von Fehler- zähler, Schreib- und Lesezeiger, Statuswort etc.), um dann – abhängig vom aufgetretenen Fehler – die gewünschte Fehlerreaktion ausführen zu lassen (siehe Programmbeispiel in Kapitel 6.6).
	c) Auswertung des F-DB mit Online-Funktionen am PG:
	Sie können den Fehler-Datenbaustein auch mit Hilfe einiger Online-Funktionen als Datenfeld direkt am Programmiergerät auslesen.
Ausgabe der Fehlermeldungen über CP 523	In diesem Abschnitt wird Ihnen anhand eines Beispiels gezeigt, wie Sie den OB 37 zur Ausgabe der Betriebssystem-Fehlermeldungen über CP 523 einsetzen.

Vorbereiten des CP 523

- 1. Speichermodul in das PG stecken
- 2. COM 155H-Diskette einlegen und folgende Bausteine auf das Speichermodul aus der Datei DB523DST.S5D übertragen.
 - DB 1 Parametrier-DB (Einstellungen f
 ür Seitenl
 änge usw. siehe Handbuch CP523).
 - DB 194
 - DB 195
 - DB 196
- 3. Speichermodul in den Modulschacht des CP 523 stecken.
- 4. Gewünschte Baugruppenadresse auf dem CP 523 einstellen (siehe Handbuch CP 523, Kapitel 5 "Adressierung")

Hinweis

Der Datenbaustein DB 1 beinhaltet die Druckerkonfigurierung. Dabei sind folgende Parameter voreingestellt:

- V.24; 9600 Baud; 2 Stopbits; 7 Infobits; 1 Startbit; Parität keine (entspricht der Voreinstellung des PG).
- Zeilenanzahl: 72.
- Wenn Sie eine andere Konfigurierung wünschen, dann müssen Sie diese Parameter im DB 1 ändern.

Ausgabe der Fehlermeldungen

Über einen "Fehlermeldebaustein" FB 48 (im Lieferumfang des COM 155H enthalten, Datei "S5CR70ST.S5D"), der von Ihnen im OB 37 aufgerufen wird, werden die Fehlerinformationen an den CP 523 übergeben.

Aufruf der Parametrierung des OB 37:

Erläuterung
Standardfehlermeldungen CP 523

Name	Art	Тур	Benennung	Bemerkung	
BADR	D	KF	Baugruppenadresse	P/Q = P: P/Q = Q:	BADR = 128 248 BADR = 0 248
P/Q	D	KC	Peripheriebereich	P/Q = P: P/Q = Q:	P-Peripherie Q-Peripherie
STDA	D	KC	Stundendarstellung	STDA = 24 : STDA = 12 :	24 Stundendarstellung (deutsch)12 Stundendarstellung (amerikanisch)
CPU Z	D	KC	AG-Uhr oder CP-Uhr als Quelle der Zeitangabe	CPUZ = JJ :	Als Quelle der Zeitangabe wird die AG-Uhr herangezogen, so daß die Uhr- zeit der COM-H-FM und die der Druckerausgabe gleich sind. Mit jeder Fehlermeldung wird die CP-Uhr nach- gestellt.
				CPUZ = NN :	Als Quelle der Zeitangabe wird die CP- Uhr herangezogen. Die Uhrzeit der COM-H-Fehlermeldung und die der Druckerausgabe können differieren.
FEWO	А	M W DW	Wertadresse für Fehlerwort	Alle Fehler die der Baustein FB 48 in der Parametrier- ung und Bearbeitung erkennt	

Hinweis:



Beschreibung des Fehlerwortes FEWO im FB 48



8.3 H-Merkerdoppelwort

:

:

Anwendung des
H-Merkerdoppel-
wortesMit dem Inhalt dieses Merkerdoppelwortes, dessen Nummer Sie frei wählen
können und über COM H festlegen, wird der Zeitstempel (im 6. und 7.
Datenwort jedes Fehlerblocks) bei allen Fehlermeldungen im Fehler-Daten-
baustein versorgt.

In diesem Merkerdoppelwort können Sie beispielsweise Kennungen hinterlegen (Zykluszähler oder Schrittkettenstatus), die für die Fehlerdiagnose nützlich sind.

Beispiel für Merkerdoppelwort MD 45:



Wenn Sie bei der Systemprojektierung mit COM 155H in der Zeile

```
Zeitstempel Merkerdoppelwort (SEC/0..252):SEC
```

keine Nummer angeben (siehe Parameter "SEC"), so wird bei Auftreten eines Fehlers automatisch die interne Uhr der CPU im Zeitstempel hinterlegt, vorausgesetzt, die CPU-Uhr ist gestellt. So wird jeder Fehlereintrag mit der genauen Zeit (Sekunde, Minute, Stunde) und dem genauen Datum (Tag, Monat, Jahr) versehen.

8.4 Fehler-Organisationsbaustein OB 37

Aufgaben des OB
37 im Anwender-
programmSobald das Systemprogramm 155H im Zyklus (z.B. während des Selbsttests)
einen Fehler erkannt und in den Fehler-Datenbaustein (F-DB) eingetragen
hat, ruft es den Organisationsbaustein OB 37 auf.In diesem programmieren Sie die gewünschte Fehlerreaktion, die nach der
softwaremäßigen Auswertung des Fehler-Datenbausteins (F-DB) erfolgen
soll: z.B. Fehlermeldung auf CP 525 oder/und Übergang in den Stoppzu-
stand.

Falls im STEP5-Anwenderprogramm des OB37 mehrere neue 155-Hspezifische Fehlermeldungen auftreten, wird nur der erste Fehler als Fehlerblock eingetragen.

8.5 Das H-Merkerwort

:

Das H-Merkerwort enthält wichtige Informationen über den Zustand Ihres Automatisierungsgerätes (z.B. "AG im Fehlersuchbetrieb"), die Sie ebenfalls im OB 37 auswerten können.

Die Nummer des H-Merkerwortes können Sie frei wählen und bei der Projektierung über COM H festlegen:

```
H-System-Merkerwort (0..254): 0
```

Aufbau des Das H-Merkerwort besteht aus einem Statusbyte und einem Steuerbyte.

Die Steuerinformationen können im STEP 5-Anwenderprogramm bitweise gesetzt werden.

Die Informationen aus dem Statusbyte werden im Anwenderprogramm ausgelesen.

Statusbyte (High-Byte z.B. MB 0)

	7	6	5	4	3	2	1	0	
	AGF	ADL	AMA	ZGA	ANK	MAS	RED	SOL	
I	Bit 0	:		SOL Zustar "1" : 4 "0" : s	nd "So AG be sonst	lobetri findet	eb" sich ir	n Zust	and "Solobetrieb"
I	Bit 1	:		RED Zustar "1" : A "0" : s	nd "Re AG be sonst	dunda findet	nter B sich ir	etrieb' n Zust	, and "redundanter Betrieb"
I	Bit 2	:		MAS Zustar "	nd "Ma 1" : ZO)" : ZO	aster" G ist M G ist R	laster eserve		Im redundanten Betrieb st dieses Bit immer 0!
I	Bit 3	:		ANK Zustar "1" : A der Re "0" : s	nd "Ar AG be eserve' sonst	ikoppli findet	ung de sich in	er Rese n Zust	erve" and "Ankopplung
I	3it 4	:		ZGA Zentra "	1–Ger 1" : Z()" : Z(ät ist T G ist Te G ist Te	Teil-AC eil-AG eil-AG	G A/B A B B	Im redundanten Betrieb
I	Bit 5	:		AMA Teil-A "1" : 1	.G Feil-A(G A is	t Mast	er	

Bit 6

:

•

ADL Aufdaten läuft "1" : Reserve wird aufgedatet "0" : sonst

Zyklus-DB/DX werden übertragen.

"0" : kein Fehler

Dieses Bit wird vom Systemprogramm nach dem Aufdaten automatisch zurückgesetzt. Eine Auswertung ist nur in Alarm-OB möglich.

Um die Anzahl von Alarm-DB/DX so klein wie möglich zu halten, kann dieses Bit in Alarm-Organisations-Bausteinen abgefragt werden, um für diesen kurzen Zeitraum DB-Inhaltsänderungen zu vermeiden.

> Achtung: **keine** automatische Umschaltung möglich "1" : AG-Fehler in geschalteter Peripherie liegt vor

(AG-Fehler sind z.B. Peripheriebus-Ausfall, DE-0-Ausfall bei einem Teil-AG, QVZ in geschalteter Peripherie etc. Bei einem Zweitfehler ist keine automatische Umschaltung mehr möglich!)

Bit 7

Steuerbyte (Low-

Byte, z.B. MB 1)

7	6	5	4	3	2	1	0
	RST	AUM	DPA		ARE	DPO	OAT

AGF

Bit 0	: OAT (Ohne Anlauftest) Anlauftest abschalten "1" : Wiederanlauf des Masters ohne Test "0" : Wiederanlauf des Masters mit Test
	Dieses Bit wird vom Systemprogramm nach Neustart und nach Urlöschen zurückgesetzt.
Bit 1	: DPO (Depassivierung ohne Löschen) Passivierung aufheben ohne Löschen der Fehlerblöcke
Bit 2	: ARE (Aufdaten Reserve) Aufdaten der Reserve sperren "1" : Aufdaten der Reserve gesperrt "0" : Aufdaten der Reserve freigegeben (= Voreinstellung)
Bit 3	: reserviert
Bit 4	: DPA (Depassivierung) Passivierung aufheben "1" : Passivierung aufheben "0" : sonst (Voreinstellung)
	Dieses Bit muß über Flankenauswertung gesetzt werden. D.h. es darf nur einmalig gesetzt werden, und erst dann erneut gesetzt werden, wenn es vom Systemprogramm zurückgesetzt ist Es wird vom Systemprogramm nach der Aufhebung der Passivie.

Es wird vom Systemprogramm nach der Aufhebung der Passivierung zurückgesetzt. Es darf nicht vom Anwenderprogramm zurückgesetzt werden.

Bit 5	: AUM (Anforderung Umschaltung) Anforderung einer Umschaltung "1" : Anforderung einer Umschaltung"0" : sonst (Vorein-
stellung)	
	Dieses Bit wird vom Systemprogramm nach der Umschaltung zurückgesetzt.
Bit 6	: RST (Reserve stoppen) Reserve auf STOP stellen "1" : Reserve auf STOP stellen "0" : sonst (Voreinstellung)
	Dieses Bit wird vom Systemprogramm nach Ausführung zurück- gesetzt.
Bit 7	: nicht belegt.

9

Störverhalten, Reparatur, Austausch und Hochrüstung

In diesem Kapitel wird das Verhalten des AG S5-155H bei Störungen und Ausfällen von Baugruppen, Erweiterungsgeräten und Kopplungen, und die empfohlene Vorgehensweise bei Reparatur beschrieben.

Ferner werden die Handlungsabläufe bei Tausch der Memory Card und Hochrüstung der CPU beschrieben.

9.1 Ausfall und Reparatur von CPU und Koppelstrecken

Austausch der Zentralbaugruppe	Falls eine CPU 948R wegen eines Defektes ausgetauscht werden muß, dann muß die zweite CPU 948R ebenfalls ausgetauscht werden, wenn sie nicht den gleichen Ausgabestand des Betriebssystems hat. Wenn Sie die CPU 948R ohne Betriebsunterbrechung austauschen wollen, so halten Sie sich dabei an die in Abschnitt 9.6 beschriebene Vorgehensweise.
Austausch der An- schaltungen (Inter- face-Module = IM)	Bei Ausfall der Parallelkopplungsstrecke zwischen Teilgerät A und Teilgerät B, z.B. wegen Kabelbruch oder Baugruppendefekt, arbeitet das Master-ZG im Solobetrieb weiter, das Reserve-ZG geht in STOP (nur wenn ein geschaltetes EG vorhanden ist, sonst siehe Programmieranleitung CPU 948R, Kap. 4.5.1, Zykl. Programmbearbeitung "Sonderfall Betrieb ohne geschaltetes EG").
	Gehen Sie beim schrittweisen Komponententausch wie folgt vor:
	• Tauschen Sie zuerst das Kopplungskabel 721, das die IM304 mit der IM324R verbindet und starten Sie die Reserve.
	 Fällt die Koppelstrecke erneut aus, so stellen Sie das Reserve-ZG auf "STOP". Schalten Sie die Stromversorgung aus. Tauschen Sie die Koppel- baugruppe IM304 oder IM324R im Reserve-ZG. Stellen Sie die Verbindung IM304 – IM324R wieder her und starten Sie die Reserve.
	• Fällt die Koppelstrecke erneut aus, so halten Sie sich genau an die nach- folgend beschriebene Vorgehensweise. Nur so ist eine Programm- bearbeitung im Non-Stop-Betrieb gewährleistet.
	1. Stellen Sie das Reserve-ZG auf "STOP" und schalten Sie diese Strom- versorgung aus.
	 Entfernen Sie die Koppel-Baugruppe IM 304 oder IM 324R aus dem Reserve-ZG und stecken Sie eine funktionsfähige IM304 in das ZG.
	3. Fallunterscheidung:
	A Im Master-ZG steckt eine IM324R: weiter mit 4.
	 B Im Master-ZG steckt eine IM304. Diese IM304 muß im ZG bleiben, da sie im laufenden Betrieb nicht gezogen/gesteckt werden darf (der Master würde dabei in STOP gehen). Für die neue IM324R muß ein freier Steckplatz (27123) vorhanden sein! (Nach erfolgter Reparatur stecken in diesem Fall die IM304/IM324R im jeweils anderen Teil-AG - aber die Teilgerätekennung wird dadurch nicht verändert.): weiter mit 5.
	 Schließen Sie die Freigabeversorgung (= 24 V) und Masse an den vor- gesehenen Anschlüssen in der Frontplatte der IM324R an. Sie können dazu den 24 V-Ausgang der Stromversorgung Ihres Zentralgerätes verwenden. Entfernen Sie dann diese IM324R.
	 Schließen Sie die Freigabeversorgung (= 24 V) und Masse an die vor- gesehenen Anschlüsse in der Frontplatte der IM324R an. (Sie können dazu den 24 V-Ausgang der SV Ihres Zentralgerätes verwenden.) Stecken Sie die IM324R in das als Master laufende Zentralgerät.

	 Nehmen Sie die Freigabeversorgung weg (einschlie ßlich Masseleitung). Die gr üne LED auf der IM324R-Frontplatte leuchtet. Stellen Sie die Verbindung IM304 – IM324R wieder her.
	7. Schalten Sie die Stromversorgung der Reserve ein und starten Sie die Reserve.
	Nach erfolgter Reparatur und Ankopplung der Reserve arbeitet das AG S5-155H ohne Betriebsunterbrechung wieder im hochverfügbaren Zustand.
Austausch der An- schaltungen IM30x im ZG (außer Parallelkopplung)	Das jeweilige Zentralgerät muß immer in STOP und die Stromversorgung ausgeschaltet werden.
Austausch der Verbindungskabel IM30x – IM31x	Bei einseitigen/redundanten Kopplungen muß beim Austausch des Kabels 721 bei der Kopplung IM30x ↔ IM31x das Erweiterungsgerät ausgeschaltet werden.
	Im geschalteten Betrieb darf bei der Kopplung IM304 \leftrightarrow IM314R das Kabel 721 nur an der Reserve gewechselt werden. Dazu ist die Reserve in STOP zu schalten.

9.2 Ausfall und Reparatur von Erweiterungsgeräten (EG)

Zyklusverlänge- rung	Damit das AG 155H den Ausfall eines EG tolerieren kann, muß auch die Zy- klusüberwachungszeit entsprechend eingestellt werden: die Zyklusverlänge- rung beträgt pro digital/analog-E/A-Byte 1 ms + Laufzeit des Anwenderpro- gramms im OB 37.
Einseitiges EG	Die Ausfallursache "Kabelbruch" oder "Ausfall der EG-Stromversorgung" zeigt sich in Form einer oder mehrerer Fehlermeldungen. Sie können die QVZ-Meldungen der betroffenen Peripheriebaugruppen auswerten. Deren Peripherieadressen werden passiviert, da andernfalls eine laufende QVZ- Behandlung erfolgt. Das AG S5-155H toleriert den Ausfall aller einseitigen EG, d.h. beide ZG laufen auch ohne EG weiter.
	Ist eine Reparatur des Erweiterungsgerätes erfolgt, so müssen Sie die Passivierung aufheben (Bit "DPA" in H-Merkerwort setzen). Die gesteckte Peripherie wird daraufhin wieder in das Prozeßabbild eingetragen. Nach Abschluß der Ankopplungsphase arbeitet das AG S5-155H wieder im hoch- verfügbaren Zustand.
Geschaltetes EG	Wenn die Anschaltung IM 304 (im Master) bzw. IM 314R (im Erweiterungs- gerät) unterbrochen wird, beispielsweise durch einen Kabelbruch (Stecker gezogen), schaltet das Systemprogramm 155H auf die intakte Reserve um. Das bisherige Master-ZG wird zur Reserve und gibt eine Fehlermeldung ab.
	Bei Ausfall eines EG erfolgt die Fehlermeldung "Peripheriebus-Fehler" (Fehler-Nr. 40), die vom Anwender ausgewertet werden kann.
	Das AG S5-155H toleriert den Ausfall aller geschalteten Erweiterungsgeräte, d.h. beide Zentralgeräte laufen auch ohne EG weiter. Fällt in dieser Periphe- rieart eines der beiden Zentralgeräte aus, so arbeitet das andere im Solo- betrieb weiter.
	Nach erfolgter Reparatur eines geschalteten EG wird das EG im nächsten AG-Zyklus automatisch angekoppelt. Die gesteckte Peripherie wird wieder aktualisiert.
Redundantes EG	Bei Ausfall eines Erweiterungsgerätes läuft das Zentralgerät weiter. Der Fehler wird gemeldet und in den Fehler-Datenbaustein (F-DB) eingetragen.
	Reparatur siehe "einseitiges EG".
	Nach Abschluß der Depassivierung arbeitet das AG S5-155H wieder im hochverfügbaren Betriebszustand. Die einseitige Peripherie wird wieder aktualisiert.

9.3 Ausfall und Reparatur von E/A-Baugruppen

Austauschen einer Peripherie-	Wenn eine Ein-/Ausgabebaugruppe ausfällt, so wird dies im AG S5-155H festgestellt		
baugruppe	• durch Erkennen eines Quittungsverzugs (QVZ) oder		
	• während des Selbsttests.		
	Der Baugruppenausfall wird gemeldet.		
	Sie können die defekte Baugruppe bei laufendem Betrieb austauschen, wenn Sie		
	1. den Freigabeeingang verwenden und		
	2. vor dem Baugruppenwechsel zuerst den Frontstecker ziehen.		
	Wenn die E/A-Baugruppe nach erfolgter Reparatur wieder im Rahmen steckt, wird sie erst dann wieder angekoppelt, wenn Sie die Passivierung aufheben (Bit "DPA" in H-Merkerwort setzen). Die gesteckte Peripherie wird wieder in das Prozeßabbild eingetragen. Nach Abschluß der Ankopplungsphase arbeitet das AG S5-155H wieder im hochverfügbaren Zustand.		

9.4 Ausfall und Reparatur von CP/IP-Baugruppen

Austauscher der
BaugruppeDer Ausfall einer CP/IP-Baugruppe wird im AG S5-155H durch Erkennen
eines Quittungsverzugs (QVZ) festgestellt. Der Baugruppenausfall wird
gemeldet. Im Fehler-DB wird "CP/IP quittiert nicht." (QVZ–Fehler-Nr. 81)
eingetragen.

- 1. Schalten Sie den jeweiligen Baugruppenrahmen (das EG oder gegebenenfalls auch das ZG) der defekten CP/IP-Baugruppe aus, bevor Sie die Baugruppe zur Reparatur aus dem Rahmen entfernen oder gegen eine intakte Baugruppe austauschen!
- Ist eine Reparatur oder ein Austausch der CP/IP-Baugruppe erfolgt, müssen Sie die Passivierung aufheben (Bit "DPA" in H-Merkerwort setzen). Zusätzlich muß der Funktionsbaustein "SYNCHRON" (FB 125) aufgerufen werden, der die Wiedereingliederung der CP/IP durchführt.

Daraufhin wird die betreffende Baugruppe angekoppelt und nach Abschluß der Ankopplungsphase arbeitet das AG S5-155H wieder im hochverfügbaren Zustand.

Programmbeispiel:

AWL		Erläuterung
: :OM 10 :LKT : :SVT : :O(0.0 150.2 1	Programm für CP 1 M10.0 muss gesetzt werden, wenn der CP 1 repariert ist Dauer der Depassivierung max. 15 Sek.
:L :LKH :> <f :)</f 	MB 8 0000	PAFE-Byte CP 1
: OM : RM : =M	10.0 10.0 11.0	M 10.0 muss gesetzt werden, wenn der CP 1 repariert ist
:SPB NAME:SYNC	FB 125 HRON	
SSNR: BLGR: PAFE:	KYO.0 KYO.6 MB 8	Kachel-Nr. für CP 1
:UM :UT 1 :BEB : :UM :PM	11.0 11.0	Depassivierung angefordert? 15 Sek. noch nicht abgelaufen? ja ->BE denn zu einem Zeitpunkt darf nur 1 CP eingegliedert werden 15 Sek. abgelaufen?
:SPB :LKB :TMB	FBxx 0	Fehlermeldg CP 1 lässt sich nicht de- passivieren

(Fortsetzung nächste Seite)

AWL		Erläuterung
:		
:		Programm für CP 2
:OM 10.1		M10.1 muss gesetzt werden, wenn der
:LKT 150	.2	CP 2 repariert ist
SVT 1		Dauer der Depassivierung max. 15 Sek.
:0(
:L ME	В 9	PAFE-Byte CP 2
:LKH 00	000	
:> <f< th=""><td></td><td></td></f<>		
:)		
OM 10	0.1	M10.1 muss gesetzt werden, wenn der
:RM 10	0.1	CP 2 repariert ist
:=M 11	1.1	
SPB FI	B 125	
NAME : SYNCHRC	DN	
SSNR: KY	Y0.2	Kachel-Nr. für CP 2
BLGR: KY	Y0.6	
PAFE: ME	B 9	
: 0.1. T		zu einem Zeitpunkt darf nur ein CP
: BEB		eingegliedert werden
	1 1	
:UM 1	1.1	
RM 1	1.1	Tablesonalds CD 0 läggt gågt gågt de
SPB FI	BXX	Fenlermelag CP 2 lasst sich nicht de-
		passivieren
·IMB 9		
		Drogramm für CD 2
•		FIOGLAMM LUL CP 3

schaltet.

9.5 Reserve-Master-Umschaltung

Umschaltkriterien	Im laufenden Betrieb hat eine Reserve-Master-Umschaltung zur Folge, daß das bisherige Master-ZG zur Reserve wird und die bisherige Reserve zum Master-ZG. Eine solche Umschaltung findet bei folgenden Ereignissen statt:			
	a) bei Ausfall des Master-ZG (BASP, NAU oder Betriebsartenschalter auf 'STOP'),			
	 b) wenn die erste Fehlersuche (siehe Abschnitt 2.5, Selbsttest/ Fehlersuchbetrieb) des Reserve-ZG erfolglos verlaufen ist, 			
	c) bei Ausfall eines IM 314R,			
	d) bei Ausfall eines Peripheriebusses zum geschalteten EG,			
	e) bei Ausfall einer Baugruppe in geschalteter Peripherie;			
	 f) wenn der Anwender per Software (durch Setzen eines Bits im H-Merkerwort) oder über COM 155H eine Reserve-Master-Umschaltung anfordert. 			
	Im Fall a) geht die Reserve in den Solobetrieb. Im Fall b) geht die neue Reserve in den Fehlersuchbetrieb, die bisherige Reserve arbeitet im Solobe- trieb weiter. In den Fällen c) bis f) geht das neue Reserve-AG nicht in STOP, sondern läuft als Reserve-AG weiter.			
Ablauf der Reserve-Master- Umschaltung bei Ausfall des Master- ZG	Das Reserve-AG prüft an jedem Synchronisationspunkt über die Parallel- kopplungsbaugruppe IM 324R, ob das Master-AG betriebsbereit ist. Erke das Reserve-AG den Ausfall des Master-AG, führt es folgende Funktione aus:			
20	• Die Peripheriebusse aller IM 314R werden umgeschaltet.			
	• Die zweikanalige E/A-Peripherie wird in den einkanaligen Betrieb umge-			

- Es wird auf "U-Betrieb" umgeschaltet, d.h., es findet keine Synchronisation der Teil-AG mehr statt.
- Ist der Synchronisationspunkt ein Peripherie-Direktzugriff auf geschaltete Peripherie, wird die Operation nochmals ausgeführt.

Beispiel Reserve-Master-Umschaltung OB 1 im Master OB 1 in der Reserve Synchronisation : T QВ :т QB z \mathbf{z} :L DW x :L DW x :L :L KB 1 KB 1 :+F :+F (:T DW x) Ξ DW х Masterausfall (:UW) :UW (:.) : . (:.) :. :. (:.) (:L PW y) :L PW У :Т MW Reserve will synchronisieren, erkennt Master-Aus-:U M x.y fall, schaltet um und wird selbst Master Einseitige Die einseitige E/A-Peripherie, die dem ausgefallenen Teil-AG zugeordnet ist, Peripherie im auswird folgendermaßen behandelt: gefallenen Teil-AG

- Das Prozeßabbild der Ausgänge (PAA) wird auf "0" gesetzt.
- Das Prozeßabbild der Eingänge (PAE) wird auf "0" gesetzt.
- Bei Direktzugriff auf diese Peripherie oder Zugriff auf dieses PAE/PAA erfolgt "QVZ" (Quittungsverzug).

Hinweis

Der Einsatz einseitiger E/A-Peripherie sollte nur für **unabhängige Teilprozesse** erfolgen, die bei einem Ausfall des AG vollständig passiviert werden. Die Software, die diese Teilprozesse steuert, sollte in eigenen Bausteinen realisiert sein, die dann **bedingt** aufgerufen werden, d.h. nur dann, wenn das jeweilige Teil-AG läuft.

Stoßfreie Umschaltung	Die ereignisgesteuerte Synchronisation stellt sicher, daß zu jedem beliebigen Zeitpunkt eine stoßfreie Reserve-Master-Umschaltung möglich ist: Kein Prozeßausgangssignal wird durch die Umschaltung geändert und die Kommunikation mit den CP/IP erfolgt ohne Informationsverlust!
Umschaltzeit	Umschaltzeit ist die einmalige Verlängerung der Zykluszeit, die durch die Reserve-Master-Umschaltung entsteht. Sobald der Fehler (z.B. Syn- chronisationsfehler) erkannt worden ist, dauert die Umschaltung bis maximal 30 ms (bei Vollausbau).
	Bei den Fehlern ZG-Stromversorgungsausfall und CPU-Totalausfall oder bei H-Merker-Anforderung auf Umschaltung beträgt die Umschaltung maximal

3 ms (bei Vollausbau).

9.6 Tauschen der CPU 948R gegen Variante mit größeren RAM oder auf neuen CPU-Ausgabestand

Bedingungen und Ablauf der Umrüstung	Änderungen des Anwenderprogramms in der Flash-EPROM Memory Card müssen dem Betriebssystem über den Parameter "Software-Änderung" bekannt gemacht werden. Damit wird bei Ankopplung der Reserve keine Überprüfung auf Gleichheit der 32-Bit-Prüfsumme der Memory Cards durch- geführt. und das Anwenderprogramm der Master-CPU wird nicht an die Reserve-CPU übertragen.					
	Alle Datenbausteine in der Reserve müssen aus der Memory Card stammen. Die neuen Datenbausteine dürfen länger aber nicht kürzer als im Master sein.					
	Die Datenbausteininhalte der COM H-Liste, Zeiten, Zähler, Merker und Systemdaten werden an einem Synchronisationspunkt komplett übertragen. Nach Abschluß der Ankoppelungsphase erfolgt eine Reserve-Master-Um- schaltung und die zur Reserve gewordene CPU geht in STOP. Der Parameter "Software-Änderung" wird rückgesetzt. Die Reserve-CPU darf auch in diesem Fall im Anlauf keine Bausteine erzeu- gen.					
Bedienablauf	Es sind folgende Bedienschritte erforderlich:					
	 Über COM 155H im Master-ZG den Parameter "AG-FktUmrüst- Memcard" setzen. Dies bewirkt eine Deaktivierung der Anlauffunktionen "DB0-Vergleich" und "Baustein-Übertragung". 					
	2. Stellen Sie das Reserve-ZG auf STOP.					
	3. Tauschen Sie die Memory Card der Reserve-CPU 948R.					
	4. Führen Sie am Reserve-ZG Urlöschen durch.					
	 Führen Sie danach einen Neustart durch indem Sie die Reserve-CPU in RUN schalten. 					
	Dies bewirkt das Anlaufen und Aufdaten des Reserve-ZG. Weiterhin er- folgt die automatische Reserve-Master-Umschaltung mit STOP des bisherigen Masters. Der Parameter "Software-Änderung" wird automa- tisch rückgesetzt.					
	6. Führen Sie auch am bisherigen Master-ZG einen Austausch der Memory Card durch.					
	 Danach veranlassen Sie Urlöschen und einen Neustart mit Ankopplung der CPU 948R als Reserve. 					
	Der beschriebene Bedienablauf erlaubt somit eine unterbrechungsfreie Soft- wareänderung (Änderung des Anwenderprogramms) durch Tausch der Memory Card.					
	WICHTIG Die Stoßfreiheit der Reserve-Master-Umschaltung ist dann gewährleistet, wenn die Nutzung der bisher verwendeten dynamischen Daten sich nicht ändert					

9.7 Hochrüstung der CPU 948R auf größeren RAM oder auf neuen CPU-Ausgabestand

Bedingungen und Ablauf der Hochrüstung	Eine Hochrüstung der CPU 948R auf einen größeren RAM-Speicher muß dem Betriebssystem über den Parameter "CPU 948R-Hochrüstung" bekannt gemacht werden. Die Größe des Anwender-RAMs der neuen CPU muß gleich oder größer sein. Das Anwenderprogramm der Master-CPU wird an die Reserve-CPU übertragen. Alle Datenbausteine im RAM des Masters werden in der Reserve am gleichen RAM-Speicherplatz wie im Master ein- getragen.				
	Die Datenbausteininhalte der COM H-Liste, Zeiten, Zähler, Merker und Systemdaten werden an einem Synchronisationspunkt komplett übertragen. Nach Abschluß der Ankoppelungsphase erfolgt eine Reserve–Master- Umschaltung und die zur Reserve gewordene CPU geht in STOP. Der Parameter "CPU 948R-Hochrüstung" wird rückgesetzt.				
Bedienablauf	Die Hochrüstrung des AG S5-155H ohne die gesamte Abschaltung des Systems ist folgendermaßen möglich:				
	 Über COM 155H im Master-ZG den Parameter "AG-FktUmrüst- CPU 948R" setzen. Dies bewirkt eine Deaktivierung der Anlauffunktio- nen "DB0-Vergleich". 				
	2. Stellen Sie das Reserve-ZG auf STOP.				
	3. Schalten Sie die Stromversorgung des ZG, das sich im STOP-Zustand befindet, aus.				
	 Tauschen Sie die CPU 948R im Reserve-ZG gegen eine CPU mit größerem RAM oder neuem Ausgabestand aus. 				
	5. Schalten Sie die Stromversorgung wieder ein.				
	6. Führen Sie Urlöschen durch.				
	7. Führen Sie danach einen Neustart durch indem Sie die Reserve-CPU in RUN schalten.				
	Dies bewirkt das Anlaufen und Aufdaten des Reserve-ZG. Weiterhin er- folgt die automatische Reserve–Master-Umschaltung mit STOP des bisherigen Masters. Der Parameter "CPU 948R-Hochrüstung" wird automatisch rückgesetzt.				
	 Führen Sie auch am bisherigen Master-ZG einen Austausch der CPU 948R durch, wie dies unter den Punkten 3, 4, 5, 6 angegeben ist. 				
	 Danach f				
	Der beschriebene Bedienablauf erlaubt somit eine unterbrechungsfreie Er- weiterung des RAM-Speichers bzw. Hochrüstung der CPU. Das Rückrüsten auf kleineren RAM oder kleineren Ausgabestand im laufenden Betrieb ist nicht möglich.				

10

Applikationsbeispiele

In diesem Kapitel finden Sie Applikationsbeispiele für den Aufbau eines AG S5-155H mit den wichtigsten Peripherievarianten. Wenn Sie diese Beispiele durchgeführt haben, besitzen Sie ein H-System, das Sie beliebig einsetzen und nach Bedarf erweitern können.

10.1 Aufgabe und benötigte Mittel

Aufgabenstellung	Für die Durchführung des Applikationsbeispiels ist folgender Ablauf vor- gesehen:
	- Zuerst werden Sie die Hardware in Betrieb nehmen.
	– Als nächstes bauen Sie ein System mit geschalteter Peripherie auf.
	 Danach f ügen Sie zur geschalteten Peripherie noch einseitige Peripherie hinzu.
	 Als letztes bauen Sie redundante Peripherie mit Fehlerlokalisierung auf.
Hardware	Für unser Beispiel benötigen Sie an Hardware:
	• 2 Zentralgeräte AG S5-135U/155U mit je einer CPU 948R
	• 1 Anschaltung IM 324R
	• 3 Anschaltungen IM 304
	3 Anschaltungskabel 721
	• 1 Erweiterungsgerät EG 185U
	• 2 Anschaltungen IM 314R
	• 3 digitale Eingabebaugruppen 430
	• 2 digitale Ausgabebaugruppen 451
	• 2 Abschlußstecker 760-0HA11
•	
Software	An Software brauchen Sie:
	• COM 155H (ab Version 3.0) und das
	• STEP-5-Basispaket Stufe 5.

10.2 Hardware aufbauen

Anlagenkonfiguration Ein Automatisierungssystem AG S5-155H – wie im nachstehenden Bild dargestellt – soll aufgebaut werden.





Parallelkopplung ZG – ZG aufbauen	In diesem Schritt stellen Sie die parallele Kopplung der beiden ZG mit der Anschaltung IM 324R und der IM 304 (6ES5 304-3UB11) im zweiten Zentralgerät her.
	Auf der Baugruppe IM 324R müssen Sie keine Brückeneinstellung vorneh-

Auf der Baugruppe IM 324R müssen Sie keine Brückeneinstellung vornehmen (vergleiche Auslieferungsstand Kap. 4.2). Aber auf der Baugruppe 6ES5 304-3UB.. müssen Sie Brücken gemäß nachstehendem Bild einstellen.

Stecken Sie danach die IM 324R auf Steckplatz 131 in eines der beiden Teil-AG. Dieses Zentralgerät wird als Teil-AG A bezeichnet.

Brückeneinstellung auf der IM 304

Auf der Anschaltung IM 304 (Baugruppe 6ES5304-3UB11) stellen Sie die Brücken gemäß Bild ein.

Bei X11 dürfen Sie maximal 100 m einstellen.



	Brückenstecker X11					
Lage der Brücke	97531 0000 *) 108642	9 7 5 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 8 6 4 2	9 7 5 3 1 9 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7			
Kabellänge	max. 10 m	10 bis 100 m				

*) Diese Einstellung ist nur für die Kopplung IM 304 – IM 324R im AG S5-155H zulässig! Die Länge der Koppelstrecke an der Schnittstelle X4 bestimmt die Lage der Brücke X11.

Peripheriebus	In diesem Schritt stellen Sie die symmetrische Kopplung zwischen den ZG
aufbauen	und dem EG mit den IM 304 (6ES5 304-3UB11) in Teilgerät-A und -B und
	den beiden IM 314R im Erweiterungsgerät her.

Brückeneinstellung auf der IM 304 Auf den Anschaltungen IM 304 (Baugruppe 6ES5304-3UB11) stellen Sie die Brücken gemäß Bild ein.



X11: Anpassung an verschiedene Kabellängen

	Brückenstecker X11					
	97531	97531	97531	97531	97531	
Lage der Brücke	0000 *) 00000		00000	0000	0000	
	108642	108642	108642	108642	108642	
Kabellänge		1 bis 100 m	100 bis 250 m	250 bis 450 m	450 bis 600 m	

*) Diese Einstellung ist nur für die Kopplung IM 304 – IM 324R im AG S5-155H zulässig! Die längste Koppelstrecke an der Schnittstelle X3 oder X4 bestimmt die Lage der Brücke X11.

10.3 Geschaltete Peripherie projektieren

In diesem Abschnitt werden vier Ausgangsbytes (Byte 8 bis 11) und drei Eingangsbytes (Byte 8 bis 10) in geschalteter Peripherie projektiert.

- 1. Stecken Sie die Ein- und Ausgabebaugruppen mit der dazugehörigen Ein-stellung (DE = Adresse 8, DA = Adresse 8) und Beschaltung in das EG 185U. Verbinden Sie Ihr PG mit der CPU im AG A.
- COM 155H aufrufen
- 2. Rufen Sie nun am Programmiergerät mit "S5" die Paketanwahlmaske auf. Plazieren Sie den Cursor in die Zeile "COM 155H" und wählen Sie mit der Funktionstaste F1 die COM 155H-Programmier-Software an.
- 3. Nachdem Sie die Programmdatei eingegeben und die Betriebsart "ON" gewählt haben, drücken Sie F6 < UEBERN >.

Haupt	-Menue				COM 155H / PDC16			
FIRMWARESTAND :nn			PROGR	AMMDATEI	:@@@@	@ST.S5D		
SYMBOLI	K :N	:NEIN		SYMBO	SYMBOLIK-DA TEI			
SCHRIFT	=USS :N	:NEIN		SFUSS-	SFUSS-DA TEI			
DRUCKB	REITE :N	:NORMAL		DRUCKI	DRUCKER DATEI			
BETRIEBSART :ON (AEND IM ZYKLUS) PFAD-NAME :) PFAD-D.	A TEI	:		
F1	F2	F3	F4	F5	F6	F7	F8	
PROJAG	PROJFD	PROJPG	AG FKT	DIAGNOSE	VOREIN	SYSHAN	ZURUECK	

Es erscheint die COM 155H-Maske "Haupt-Menue" für STEP 5 Stufe 5.

4. Drücken Sie die Funktionstaste F2 < PROJFD > und Sie gelangen in die Projektierungsmaske des AG S5-155H.

Projektierung (DX 1) wurde geladen							
F1	F2	F3	F4	F5	F6	F7	F8
BESY	EAPROJ		LOESCHEN	I			ZURUECK
5. Drücken Sie die Funktionstaste F1 < BESY > und Sie gelangen in das Funktionstastenmenü "Betriebssystem parametrieren".

F1	F2	F3	F4	F5	F6	F7	F8
SYSTEM	TRAFDAT	PER-314	BEREICHE				ZURUECK

6. Drücken Sie die Funktionstaste F1 < SYSTEM >.

Betriebssystem parametrieren (COM 155H)

Betrie	Betriebssystem parametrieren COM 155H / PDC16									
		Parametri	erungdes	H-Betrieb	ssystems					
Testsa H-Feł RAM- H-Sys Zeitst Stanc DARu Alarm Verha	Parametrierung des H-Betriebssystems Testscheibenanzahl (n*2ms) (120): 1 H-Fehler-DB-Nummer (2255): 3 RAM-DB fuer variable Daten (2255): 4 H-System Merkerwort (0254): 0 Zeitstempel / MD-Nr. (SEC/0252): SEC Standard-Diskrepanzzeit (0.02s320.00s): 0.05 s DA Rueckleseverzoegerung (0.02s1.00s): 0.02 s Alarm-DE-Byte vorhanden (J/N): N Verhalten bei RAM/PAA-Vergleichsfehler : 0 0:Fehlersuchbetrieb Masterwertuebernehmen 1:Reserve-Stop 1:Reserve-Stop ungleiche Bits loeschen (PAA) 3:Reserve-Stop 3:Reserve-Stop ungleiche Bits loeschen (PAA) 4:Gesamtstop									
F1	F2	F3	F4	F5	F6	F7	F8			
							ZURUECK			

- Tragen Sie f
 ür das H-Merkerwort "198" ein. F
 ür alle anderen Parameter behalten Sie die Standard-Voreinstellung bei. Durch Bet
 ätigen von F8 < ZURUECK > wird die Parametrierung
 übernommen und Sie gelangen wieder in das Funktionstastenmen
 ü "Betriebssystem parametrieren".
- 8. Drücken Sie die Funktionstaste F3 < PER-314 >.

Systemumfang parametrieren

Syster	mumfang p	arametrie	eren				COM	155H / PI	DC16
Blockr	nummer eir	ngeben!		"N"	entsp	richt	nicht be	legt	
Periph Periph Periph Periph Periph Periph Periph Periph Periph Periph Periph Periph	eriebereicl eriebereicl eriebereicl eriebereicl eriebereicl eriebereicl eriebereicl eriebereicl eriebereicl eriebereicl eriebereicl eriebereicl eriebereicl eriebereicl eriebereicl eriebereicl	h des EG h des EG	Nr. 0 Nr. 1 Nr. 2 Nr. 3 Nr. 4 Nr. 5 Nr. 6 Nr. 7 Nr. 8 Nr. 9 Nr. 10 Nr. 11 Nr. 12 Nr. 13 Nr. 14 Nr. 15		022222222222222	P-P nich nich nich nich nich nich nich nich	Periphrie ti belegt ti belegt	FF000HI	FFOFFH
F1	F2	F3	F4	Ļ	F5	5	F6	F7	F8
									ZURUECK

- 9. Da Ihr Erweiterungsgerät EG 0 im P-Bereich betrieben werden soll, müssen Sie die Blocknummer "0" (P-Peripherie) eintragen.
- Durch zweimaliges Betätigen der Taste F8 < ZURUECK > gelangen Sie in das Hauptmenü des COM 155H. Drücken Sie Funktionstaste F2 < EAPROJ > und Sie gelangen in das Funktionstastenmenü "Projektierung der E/A-Peripherie".

Projektierung (DX 1) wurde geladen

١

F1	F2	F3	F4	F5	F6	F7	F8
DE	DA	AE	AA	CP/IP			ZURUECK

11. Drücken Sie die Funktionstaste F1 < DE >.

1

Digitale Eingänge projektieren

Projek	tierung dei	r E/A-Perij	pherie	COM 155H / PDC16			
	Peripl	nerie-Byte)		Typ - N	ummer	
_	DE	-Byte 8			2	2	
	DE	-Byte 9					
Digital-l	Eingang 9						
Typ-Nu E/A-Ka Verfueg	mmer nalzahl jbarkeit	: 2 : 1 : erho	eht				
DE in g	eschaltete	r Peripher	ie				
Status:	TYPEI	NGABE					
F1	F2	F3	F4	F5	F6	F7	F8
SUCHEN	KOPIEREN	WAEHLEN	LOESCHEN	TAUSCHEN			ZURUECK

12. Tragen Sie bei den Bytes 8 bis 10 jeweils die Typ-Nummer "2" ein (DE in geschalteter Peripherie). Durch Betätigen von F8 < ZURUECK > und anschließend F2 < DA > kommen Sie in die Maske "DA projektieren".

Digitale Ausgänge projektieren

Projektieru	ng dei	E/A-Peri	oherie	COM 155H / PDC16			
F	Periph	erie-Byte		Typ - Nummer			
	DA-	Byte 8			9		
	DA-	Byte 9					
Digital-Ausga	ng	0 AB	0				
Typ-Nummer E/A-Kanalzal Verfuegbarke DA in gescha	nl : eit :	9 1 erhoe Peripherie	ht e				
Status: T	/PEIN	GABE					
F1	F2	F3	F4	F5	F6	F7	F8
SUCHEN KOP	IEREN	WAEHLEN	LOESCHEN	TAUSCHEN			ZURUECK

- 13. Tragen Sie bei den Bytes 8 bis 11 jeweils die Typ-Nummer "9" ein (DA in geschalteter Peripherie).
- Durch dreimaliges Betätigen von F8 < ZURUECK > erscheint die Frage "PROJEKTIERUNG (DX 1) AUF FD UEBERSCHREIBEN". Drücken Sie die < INSERT >-Taste. Danach kommen Sie in das Hauptmenü des COM 155H.

Projektierungs– DX-1 übertragen

15. Drücken Sie jetzt die Taste F7 < SYSHAN > und dann die Taste F3 < TRANLAD >; somit befinden Sie sich im Funktionstastenmenü "E/A-Transferieren/Laden".

Projektierung (DX 1) wurde geladen

F1	F2	F3	F4	F5	F6	F7	F8
$AG \rightarrow PG$	$PG \to AG$	$FD\toPG$	$PG\toFD$				ZURUECK

- 16. Transferieren Sie den erstellten DX 1 mit F2 < TRANAG > in Ihr Teil-AG A.
- 17. Durch dreimaliges Drücken von F8 < ZURUECK > können Sie COM 155H verlassen.

AG	Der Projektierungs-DX-1 befindet sich nun im Teil-AG A.
inbetriebnehmen	 18. Führen Sie am Teil-AG A einen Neustart durch. Nach Abschluß des Selbsttests (rote und grüne LED leuchten) geht die CPU in den RUN-Betrieb über (grüne LED leuchtet). Der projektierte Fehler-Datenbaustein (F-DB) und RAM-DB werden vom Betriebssystem selbständig generiert.
	 18. Führen Sie am Teil-AG A einen Neustart durch. Nach Abschluß de Selbsttests (rote und grüne LED leuchten) geht die CPU in den RUN-Betrieb über (grüne LED leuchten). Der projektierte Fehler-Datenbaustein (F-DB) und RAM-DB werde Betriebssystem selbständig generiert. 19. Führen Sie am urgelöschten Teil-AG B einen Neustart durch. Das Programm vom Teil-AG A (Master) wird ins Teil-AG B übertra d.h., Teil-AG B wird 'angekoppelt'. Rote und grüne LED von Teil-blinken im Wechsel. Nach Abschluß des Selbsttests (rote und grüne leuchten) geht die CPU des Reserve-AG ebenfalls in RUN-Betrieb Der Zustand 'Reserve-AG'' wird durch Blinken der grünen LED an zeigt. Sie können jetzt Programme erstellen wie bei einem AG S5-155U. Hinweis: Peripheriezugriffe im Anlauf müssen beim Reserve-AG mit Hilfe des H-Merkerwortes (Statusbyte) unterdrückt werden.
	Das Programm vom Teil-AG A (Master) wird ins Teil-AG B übertragen, d.h., Teil-AG B wird 'angekoppelt'. Rote und grüne LED von Teil-AG B blinken im Wechsel. Nach Abschluß des Selbsttests (rote und grüne LED leuchten) geht die CPU des Reserve-AG ebenfalls in RUN-Betrieb über. Der Zustand "Reserve-AG" wird durch Blinken der grünen LED ange- zeigt.
	Sie können jetzt Programme erstellen wie bei einem AG S5-155U.
	Hinweis: Peripheriezugriffe im Anlauf müssen beim Reserve-AG mit Hilfe des H-Merkerwortes (Statusbyte) unterdrückt werden.
Online-Funktionen	Alle Schreibfunktionen werden im redundanten Betrieb an beiden AG gleich- zeitig ausgeführt. Die Lesefunktionen im redundanten Betrieb entsprechen in ihrer Funktion dem U-System.

1

10.4 Einseitige Peripherie projektieren

In diesem Abschnitt werden zwei Ausgangsbytes (Byte 120 und 121) als einseitige Peripherie im Teil-AG A projektiert.

- 1. Stecken Sie die Ausgabebaugruppe mit der dazugehörigen Einstellung (DA = Adresse 120) und Beschaltung in das Teil-AG A.
- 2. Laden Sie mit F2 < PROJFD > den DX 1 in das Programmiergerät.

Digitale Ausgänge
projektieren3. Drücken Sie F2 < EAPROJ > und anschließend F2 < DA >, damit Sie in
der Maske "Projektierung der E/A-Peripherie" Ihre einseitigen digitalen
Ausgänge projektieren können.

Projektierung der E/A-Peripherie	COM 155H / PDC16								
Peripherie-Byte	Typ - Nummer								
DA-Byte 120		8							
DA-Byte 121									
Digital-Ausgang 120 AB 120									
Typ-Nummer : 8 E/A-Kanalzahl : 1 Verfuegbarkeit : Standard DA in einseitiger Peripherie	TEIL-AG.	(A/B)	: A						
Status: TYPEINGABE									
F1 F2 F3 F4	F5	F6 F	7 F8						
	TAUSCHEN		ZURUECK						

- 4. Tragen Sie bei den Bytes 120 und 121 jeweils die Typ-Nummer "8" (DA in einseitiger Peripherie) und als Teil-AG "A" ein.
- Durch dreimaliges Betätigen der Taste F8 < ZURUECK > kommen Sie wieder in die Maske "Hauptmenü". Übertragen Sie den erstellten DX 1 ins AG.
- AG inbetriebsetzen Beim Erstellen der Programme gehen Sie wie bei einem AG S5-155U vor. Beachten Sie aber, daß die Ausgangsbytes einem Teil-AG fest zugeordnet sind. Wenn dieses ausfällt, fallen auch die ihm zugeordneten Peripheriebytes aus.

10.5 Redundante Peripherie projektieren

In diesem Abschnitt werden ein redundantes Eingangsbyte und ein redundantes Ausgangsbyte, jeweils mit Fehlerlokalisierung, als eigenständiges Beispiel projektiert.

- Peripherie ver-
schalten1. Stecken Sie in Teil-AG A und B jeweils eine Eingabebaugruppe 430 und
eine Ausgabebaugruppe 451 mit der Baugruppenadresse 120. Zusätzlich
muß in die geschaltete Peripherie (EG 185U) eine Eingabebaugruppe 430
mit der Adresse 8 gesteckt werden.
 - 1. Verschalten Sie die Baugruppen wie im folgenden Bild.





Systemumfang parametrieren

3. Sollte das Erweiterungsgerät EG 0 mit Blocknummer 0 (P-Bereich) noch nicht eingetragen sein, holen Sie dies nach.

Syster	mumfang p	arametrie	eren				COM	l 155H / PI	DC16
Blockr	nummer eir	ngeben!	,	"N"	entsp	oricht	t nicht be	legt	
Periph Periph Periph Periph Periph Periph Periph Periph Periph Periph Periph Periph	eriebereicl eriebereicl eriebereicl eriebereicl eriebereicl eriebereicl eriebereicl eriebereicl eriebereicl eriebereicl eriebereicl eriebereicl eriebereicl eriebereicl eriebereicl eriebereicl	h des EG h des EG	Nr. 0 Nr. 1 Nr. 2 Nr. 3 Nr. 4 Nr. 5 Nr. 5 Nr. 7 Nr. 8 Nr. 7 Nr. 8 Nr. 9 Nr. 10 Nr. 11 Nr. 12 Nr. 13 Nr. 14 Nr. 15		0 Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z	P-F nich nich nich nich nich nich nich nich	Periphrie t belegt t belegt	FF000H-	FFOFFH
F1	F2	F3	F4		F	5	F6	F7	F8
									ZURUECK

- 4. Durch zweimaliges Betätigen der Taste F8 < ZURUECK > gelangen Sie in das Projektierungsmenü des COM 155H.
- 5. Drücken Sie die Taste F2 < EAPROJ > und F1 < DE >, und Sie kommen in die Maske "Projektierung der E/A-Peripherie".

Redundante Eingänge projektieren

 Tragen Sie beim Byte 120 die Typ-Nummer "3" ein (DE in redundanter Peripherie). Als L-DA-Bit und L-DE-Bit tragen Sie jeweils "122.0" ein. Übernehmen Sie die Diskrepanzzeiten wie in der Voreinstellung vorgegeben.

Projektierung der E/A-Peripherie	COM 155H / PDC16						
Peripherie-Byte	Typ - Nummer						
DE-Byte 119							
DE-Byte 120	3						
Digital-Eingang 120 EB 120							
Typ-Nummer : 3 E/A-Kanalzahl : 2 Verfuegbarkeit : hoch Erforderliche Beschaltung: mit/ohne L-DE/L-DA	L-DA-Byte/Bit (0.0255.7): 122.0 L-DE-Byte/Bit (0.0255.7): 122.0 Diskrepanzzeiten (0,02 s320,00 s) Bit 0: 0.05s Bit 4: 0.05s Bit 1: 0.05s Bit 5: 0.05s Bit 2: 0.05s Bit 6: 0.05s Bit 3: 0.05s Bit 7: 0.05s						
DE in redundanter Peripherie							
Status: TYPEINGABE							
F1 F2 F3 F4	F5 F6 F7	F8					
SUCHEN KOPIEREN WAEHLENLOESCHEI	TAUSCHEN	IRUECK					

- Durch Betätigen von F8 < ZURUECK > und dann F2 < DA > gelangen Sie in die Maske "DA projektieren".
- Redundante Ausgänge projektieren
- Tragen Sie beim Byte 120 die Typ-Nummer "10" ein (DA in redundanter Peripherie". Als L-DA-Bit und L-DE-Bit tragen Sie jeweils "122.1" ein. Beim R-DE (Rücklese-Digitaleingang) müssen Sie Byte "11" in geschalteter Peripherie ("3") angeben.

Projektierung	der E/A-Peri	pherie	COM 155H / PDC16					
Pe	ripherie-Byte)		Typ - Num	imer			
C	A-Byte 119							
C	A-Byte 120			10				
Digital-Ausgan	g 120 AB	15						
Typ-Nummer E/A-Kanalzahl Verfuegbarkeit	Typ-Nummer : 10 E/A-Kanalzahl : 2 Verfuegbarkeit : hoch				L-DA-Byte/Bit (0.0 255.7): 122.1 L-DE-Byte/Bit (0.0 255.7): 122.1 R-DE-Byte (0 255) : 11 B-DE in Peripherie : 3			
erforderliche B mit/ohne L-DE/ mit R-DE DA in redunda	eschaltung ′L-DA nter Peripher	ie	(1: AG-A, 2 4: Q gesc	2: AG-B, 3 hlt.)	: P gesch	. 5 lt.,		
Status: TYF	PEINGABE							
F1 F2	F3	F4	F5	F6	F7	F8		
SUCHEN KOPIER	EN WAEHLEN	LOESCHEI	TAUSCHEN			ZURUECK		

- 9. Durch zweimaliges Betätigen von F8 < ZURUECK > kommen Sie wieder in die Maske "Hauptmenü" des COM 155H.
- 10. Übertragen Sie den erstellten DX 1 ins AG.

Projektierung ausdrucken

11. Aus der Maske "Haupt-Menü" kommen Sie durch Drücken von F7 < SYSHAN > und F4 < DRUCKEN > in die Maske "Druckmenü".

F1	F2	F3	F4	F5	F6	F7	F8
DE	DA	AE	AA	CP/IP	TYPEN	ALL	ZURUECK
	1	1		I	I		

12. Nach Betätigen von F1 <DE> und F2 <DA> erhalten Sie nachfolgende Ausdrucke Ihrer projektierten Peripheriebaugruppen.

Digital-Ein-/Ausgänge

Peri	pherie-Byte	Kurzsymbol	Тур	Teil-AG	Peri	pherie-Byte	Kurzsymbol	Тур	Teil-AG
EB	8		2		EB	9		2	
EB	10		2		EB	11		RDE	
EB	120		3		EB	122		LDE	
AB	120		10		AB	122		LDA	

10.6 Redundante Punkt-zu-Punkt-Kopplung

Bei einer redundanten Kopplung können Sie die entsprechenden CP entweder

- in die beiden Zentralgeräte stecken = zweikanalige Redundanz;
- oder in geschaltete Erweiterungsgeräte stecken = geschaltete Redundanz.

Die H-spezifischen Besonderheiten einer zweikanaligen und einer geschalteten redundanten Punkt-zu-Punkt-Kopplung werden am CP 525 erläutert.

Die Realisierung einer redundanten Kopplung mit anderen CP, wie dem CP 523, CP 524, CP 530, CP 544 und dem CP 143 verläuft ähnlich.

Zweikanalig redundante Punkt-zu-Punkt-Kopplung

- Folgende Hardware wird benötigt:
- ein AG S5-155H im Grundausbau,
- ein AG S5-115U mit Stromversorgung, CPU und IM 306 als Koppelpartner,
- vier CP 525.

Der CP 525 in Teilgerät A der S5-155H wird als CP A_H bezeichnet, der in Teilgerät B als CP B_H . Die beiden entsprechenden CPs in der S5-115U werden mit CP A_U und CP B_U bezeichnet.

Den schematischen Aufbau können Sie Bild 10-1 entnehmen.



Bild 10-1 Schematischer Aufbau einer zweikanaligen redundanten Punkt-zu-Punkt-Kopplung

	Über welche Adresse, d.h. über welche Kachelnummern die CPUs ihre CPs ansprechen sollen, stellen Sie auf den CPs durch DIL-Schalter auf der Rückseite der Baugruppen ein.		
	• Auf dem CP A _H stellen Sie die Schnittstellen-Nummer (SSNR) 0 ein; damit belegt der CP A _H die Kacheln 0 und 1.		
	• Der CP B_H erhält die Kachelnummern 2 und 3, d.h. SSNR = 2.		
	• Der CP A_U erhält die SSNR 4, der CP B_U die SSNR 6.		
Parametrierung mit COM 155H und	Über den COM 155H müssen der CP A_H im Teilgerät A und der CP B_H im Teilgerät B als einseitige CPs parametriert werden – nicht als redundante.		
COM 525	Wie die CPs arbeiten sollen, parametrieren Sie über die Parametrier-Software COM 525. Die beiden CPs im U-Gerät werden "U"-üblich nur mit der Parametrier-Software COM 525 projektiert.		
Programmierung	H-spezifische Teile des Anwenderprogramms sind:		
	• der Anlauf,		
	• der Datenaustausch und		
	• der OB 1.		
	Die H-spezifischen Teile werden im folgenden beschrieben.		
Anlauf	Da beide Teilgeräte dasselbe Anwenderprogramm haben, aber die beiden CP für die redundante Kopplung (CP A_H und CP B_H) unterschiedliche Kachel- nummern besitzen, muß der Hantierungsbaustein (HTB) SYNCHRON für den CP A_H mit dem Aufruf :SPB FB 125 (bedingter Aufruf) für Teilgerät A aufgerufen werden.		
	Entsprechendes gilt auch für den CP B_H im Teilgerät B. Durch den Hantierungsbaustein SYNCHRON weiß die CPU, daß ein CP gesteckt ist.		
	Werden die HTB SYNCHRON nicht bedingt aufgerufen, wird eine Fehler- meldung in PAFE eingetragen, d.h. hier in Merker-Byte 198 oder Merker- Byte 199.		
	Dieses Verhalten müssen Sie in einem Anlauf-FB (siehe Bild 10-2) programmieren. Diesen Anlauf-FB müssen Sie in allen Anlauf-OB (OB 20, OB 21, OB 22) aufrufen, damit der Anlauf-FB bei jeder Anlaufart abgearbei- tet wird und so Fehlermeldungen vermieden werden.		

	AWL	Erläuterung				
	FBxx NAME:ANLAUF :U M 0.4 :SPB FB 125 NAME:SYNCHRON	ZG ist Teil-AG A				
	SSNR:KY 0.0 BLGR:KY 0.6 PAFE:MB 198	Kachel-Nr. für CP A _H				
	:UN M 0.4 :SPB FB 125 NAME:SYNCHRON	ZG ist Teil-AG B				
	SSNR:KY 0.2 BLGR:KY 0.6 PAFE:MB 199 :BE	Kachel-Nr. für CP B _H				
	Bild 10-2 Anlauf-FB für S5-155H	Ι				
Datenaustausch	Die zwei Übertragungs-Richtungen beim Datenaustausch:					
	• $S5-155H \rightarrow S5-115U$ und					
	• S5-155H ← S5-115U					
	werden hier getrennt behandelt					
Datenaustausch S5-155H →S5-115U	Je nachdem, wie sicher Sie den Datenaustausch bei der redundanten Kopplung haben wollen, können Sie überprüfen, ob in beiden CP der S5-115U					
	• überhaupt Daten angekomn	nen sind,				
	• die gleiche Datenmenge ang	gekommen ist oder				
	• die gleichen Daten angekom	nmen sind.				
	Je mehr Sicherheit Sie haben wollen, desto mehr müssen Sie natürlich programmieren. In unserem Beispiel beschränken wir uns auf den einfachsten Fall "ob überhaupt Daten angekommen sind" (siehe Bild 10-3). Hierfür muß der Anwender im Unterschied zur "einfachen Kopplung" nur					
	• Sendeaufträge für den CP A	A_H und CP B_H und				
	• den FB "Datentest"					
	programmieren. Der FB 252 ist FB 252 finden Sie im Katalog S Betriebssystem integriert.	t der Standard-FB RECEIVE. Genaueres zum ST 57. Bei der S5-115U ist der FB 252 im				



Bild 10-3 Schematische Darstellung der Daten-Übertragung S5-155H → S5-115U

Sende-Aufträge für den CP A_H und CP B_H Für den CP A_H und den CP B_H muß der Anwender SEND-Aufträge im FB programmieren, die bestimmte Daten aus dem DB 10 in die entsprechenden Kacheln übertragen. In unserem Beispiel sind das der FB 5 für den CP A_H und der FB 6 für den CP B_H . Bild 10-4 zeigt die Struktogramme des FB 5 und des FB 6. Im Gegensatz zu einer Standard-Rechnerkopplung wird im Beispiel das erste Wort des DB 10 als Telegrammzähler verwendet. Im OB 1 der S5-155H müssen der FB 5 und der FB 6 bedingt aufgerufen werden.



Bild 10-4 Struktogramm des FB 5 und des FB 6

FB "Daten-Test" Im FB "Daten-Test" wird mit Hilfe des Telegrammzählers im ersten Wort des DB 20 und DB 21 festgestellt, ob die beiden U-CP überhaupt Daten erhalten haben. Empfängt eine U-CP keine Daten, wird dies im FB "Daten-Test" erkannt und gemeldet (Fehlermeldung). Sein Struktogramm können Sie Bild 10-5 entnehmen.

Den FB "Daten-Test" können Sie für die Datenrichtungen S5-155H \leftarrow S5-115U und S5-155H \rightarrow S5-115U gleichartig programmieren.



Bild 10-5 Struktogramm des FB "Daten-Test"

Datenaustausch S5-155H ← S5115U

Auch bei dieser Richtung beschränken wir uns auf den einfachsten Fall, "ob überhaupt Daten angekommen sind". Hierfür muß der Anwender in Analogie zur Daten-Übertragung von S5-155H \rightarrow S5-115U:

- -Sendeaufträge für den CP AU und CP BU und
- den FB "Daten-Test"

programmieren. Der FB 127 ist der Standard-FB RECEIVE. Genaueres über diesen FB finden Sie im Katalog ST 57.

Sende-Aufträge für den CP A_U und CP B_U

SEND-Aufträge für den CP A_U und CP B_U stehen in unserem Beispiel (Bild 10-6) im FB 15 und FB 16. Ihre Struktogramme sind die gleichen wie beim FB 5 und FB 6 (Bild 10-4). Im OB 1 der S5-115U müssen der FB 15 und der FB 16 absolut aufgerufen werden.



Bild 10-6 Schematische Darstellung der Daten-Übertragung S5-155H ← S5-115U

OB 1 der S5-155H

Der Aufruf des FB 5 für den CP A_H und des FB 6 für den CP B_H erfolgt bedingt im OB 1 der S5-155H, je nachdem ob die S5-155H im redundanten Betrieb ist oder das Teilgerät A bzw. B im Solobetrieb. Wie Sie den OB 1 programmieren können, sehen Sie im Bild 10-7.

AWL			Erläuterung
OB 1			
:	υ	M 0.1	AG im redundanten Betrieb?
:	:		Befindet sich das AG nicht im
:	:0	M 0.4	redundanten Betrieb und ist
:	SPB F	'B 5	das Teilgerät A in RUN?
NAME	:TEIL	A	
:	:U	M 0.1	AG im redundanten Betrieb?
:	:		Befindet sich das AG nicht im
:	ON	M 0.4	redundanten Betrieb und ist
:	SPB F	'В б	das Teilgerät B in RUN?
NAME	:TEIL	В	
:	BE		
1			

Bild 10-7 Bedingter Aufruf der "Sende-Aufträge" im OB 1 der S5-155H

Geschaltet redundante Punkt-zu-Punkt-Kopplung Folgende Hardware wird benötigt:

- ein AG S5-155H im Grundausbau mit zwei IM 304, Steckleitungen und Abschlußsteckern,
- zwei EG 185 mit vier IM 314R,
- ein AG S5-115U mit Stromversorgung, CPU und IM 306 als Koppelpartner,
- vier CP 525.

Der CP 525 im EG 1 der S5-155H (Bild 10-8) wird als CP $1_{\rm H}$ bezeichnet, der im EG 2 als CP $2_{\rm H}$. Die beiden entsprechenden CP in der S5-115U werden mit CP $1_{\rm U}$ und CP $2_{\rm U}$ bezeichnet.

- Die Kopplung könnten Sie auch mit einem EG 185 realisieren. Die Verfügbarkeit wäre dann aber wesentlich geringer als mit zwei EG, da beim Austausch eines CP das ganze EG ausgeschaltet werden muß.
- Über welche Adresse, d.h. über welche Kachelnummern die CPUs ihre CP ansprechen sollen, stellen Sie auf den CP durch DIL-Schalter ein.
- Auf dem CP 1_H stellen Sie die Schnittstellennummer (SSNR) 0 ein; damit belegt der CP 1_H die Kacheln 0 und 1.
- Der CP 2_H erhält die Kachelnummern 2 und 3, d.h. SSNR = 2.
- Der CP 1_U erhält die SSNR 4, der CP 2_U die SSNR 6.



Bild 10-8 Schematischer Aufbau einer geschaltet redundanten Punkt-zu-Punkt-Kopplung

Parametrierung mit COM 155H und COM 525	Über den COM 155H müssen der CP $1_{\rm H}$ und der CP $2_{\rm H}$ als geschaltete CP projektiert werden und nicht als redundante. Wie die CP arbeiten sollen, parametrieren Sie über die Parametrier-Software COM 525. Die beiden CPs im Automatisierungsgerät der U-Serie werden nur mit der Parametrier-Software COM 525 projektiert.
Übersicht über die Programmierung	 H-spezifische Teile des Anwenderprogramms sind: der Anlauf, der Datenaustausch, der OB 1 und Das Wiedereinbinden eines ausgefallenen CP.
Anlauf des AG	Beide Teilgeräte haben dasselbe Anwenderprogramm, aber die beiden CPs für die redundante Kopplung (CP $1_{\rm H}$ und CP $2_{\rm H}$) besitzen unterschiedliche Kachelnummern. Da der CP $1_{\rm H}$ und der CP $2_{\rm H}$ in geschalteten EGs stecken, muß die Synchronisation mit :SPB FB 125 vom Master-Teilgerät erfolgen. Wird der HTB SYNCHRON auch von der Reserve aufgerufen, so wird eine Fehlermeldung in PAFE eingetragen, d.h. hier in Merker-Byte 198 oder 199. Dieses Verhalten müssen Sie in einem Anlauf-FB (siehe Bild 10-9) program- mieren. Ihn müssen Sie in allen Anlauf-OB (OB 20, OB 21, OB 22) aufrufen, damit der Anlauf-FB bei jeder Anlaufart abgearbeitet wird und so Fehler- meldungen vermieden werden.

	AWL	Erläuterung
	FBx	
	NAME : ANLAUF	
	:U M 0.2	ZG ist Master
	SPB FB 125	
	NAME : SYNCHRON	
	SSNR:KY 0.0	Kachel-Nr. fuer CP $1_{ m H}$
	BLGR:KY 0.6	
	PAFE:MB 198	
	:U M 0.2	ZG ist Master
	SPB FB 125	
	NAME : SYNCHRON	
	SSNR:KY 0.2	Kachel-Nr. fuer CP $2_{ m H}$
	BLGR:KY 0.6	
	PAFE:MB 199	
	:BE	
	Bild 10-9 Anlauf-FB für H-Gerät	
ch	Der Datenaustausch erfolgt ger	auso wie bei der zweikanalig redundanten

DatenaustauschDer Datenaustausch erfolgt genauso wie bei der zweikanalig redundanten
Punkt-zu-Punkt-Kopplung (siehe oben in diesem Abschnitt).

OB 1 des S5-155H Der Aufruf des FB 5 für den CP 1_H und des FB 6 für den CP 2_H erfolgt absolut im OB 1 der S5-155H (\rightarrow Bild 10-10). Der FB 5 und der FB 6 sind wie in Kapitel 10.6 definiert.

AWL	Erläuterung
OB 1	
 :SPA FB 5 	FB fuer CP $1_{\rm H}$
···· :SPA FB 6 ····	FB fuer CP $2_{\rm H}$

Bild 10-10 Absoluter Aufruf der "Sende-Aufträge" im OB 1 des S5-155H

Wiedereinbinden eines ausgefallenen CP (Synchronisation im Zyklus)

Fällt der CP $1_{\rm H}$ oder der CP $2_{\rm H}$ aus, muß er nach seiner Reparatur wieder in den Prozeß eingebunden werden, und zwar ohne Neustart oder ohne Wiederanlauf der CPUs. Das heißt, Sie müssen den CP im Zyklus synchronisieren, indem Sie den FB z aus Bild 10-11 im OB 1 absolut aufrufen.

AWL		Erläuterung
: :OM 10 :LKT 1 :SVT 1 :O(:L :LKH	0.0 150.2 MB 8 0000	Programm für CP 1 M10.0 muss gesetzt werden, wenn der CP 1 repariert ist Dauer der Depassivierung max. 15 Sek. PAFE-Byte CP 1
:) :OM :RM :=M	10.0 10.0 11.0	M 10.0 muss gesetzt werden, wenn der CP 1 repariert ist
: SPB NAME : SYNC SSNR : BLGR : PAFE :	FB 125 HRON KY0.0 KY0.6 MB 8	Kachel-Nr. für CP 1
:UM :UT 1 :BEB : :UM :RM	11.0 11.0 11.0	Depassivierung angefordert? 15 Sek. noch nicht abgelaufen? ja ->BE denn zu einem Zeitpunkt darf nur 1 CP eingegliedert werden 15 Sek. abgelaufen?
:SPB :LKB (:TMB {	FBxx) 3	Fehlermeldg CP 1 lässt sich nicht de- passivieren

Bild 10-11 FB zum Wiedereinbinden eines ausgefallenen CP (Fortsetzung nächste Seite)

AWL		Erläuterung
:		
:		Programm für CP 2
:OM 10	.1	M10.1 muss gesetzt werden, wenn der
:LKT 1	50.2	CP 2 repariert ist
SVT 1	-	Dauer der Depassivierung max. 15 Sek.
:0(
:L	MB 9	PAFE-Byte CP 2
:LKH	0000	
:> <f< td=""><td></td><td></td></f<>		
:)		
OM	10.1	M10.1 muss gesetzt werden, wenn der
RM	10.1	CP 2 repariert ist
:=M	11.1	
:SPB	FB 125	
NAME : SYNCH	IRON	
SSNR:	KY0.2	Kachel-Nr. für CP 2
BLGR :	KY0.6	
PAFE:	MB 9	
:UT 1		zu einem Zeitpunkt darf nur ein CP
BEB		eingegliedert werden
:		
:0M	11.1	
:RM		
:SPB	FBXX	Fenlermelag CP 2 lasst sich nicht de-
:LKB ()	passivieren
: TMB 9	9	
:		Ducencer file (D.)
:		Programm fur CP 3

Bild 10-11 Fortsetzung

Technische Daten: IM 314R / IM 324R

Dieses Kapitel faßt die technischen Daten der Interface-Module IM 314R und IM 324R zusammen.

11.1 Technische Daten: Interface-Modul IM 314R

Die Elektronik ist auf einer Leiterplatte im Doppeleuropaformat untergebracht. Die Verbindung zum S5-Bus des Erweiterungsgerätes erfolgt über zwei 48-polige Stecker der Reihe 2. Die Frontplatte ist 1 1/3 Standard-Einbauplätze (SEP) breit. Darin befinden sich zwei 50-polige Stecker der D-Reihe zum Anschluß der symmetrischen Kabel (6ES5721-0xxx0) sowie vier LED.

Versorgungsspannung:	$+5 V \pm 5\%$
Stromaufnahme:	ca. 900 mA
Quittungsverzögerung für interne Register:	ca. 10 µs
Max. Leitungslänge von IM 304 bis zum letzten	IM 314R: 600 m
Max. Potentialdifferenz zwischen den H-Kompo (Potentialausgleichsleitung nach Aufbauvorschri	nenten ft): 5 V
Max. Anzahl der IM 314R am Bus:	4
Gewicht:	ca. 350 g
Abmessungen:	160 x 233,4 mm
Frontplattenbreite:	20,32 mm (1 1/3 SEP)
Stecker an der Frontplatte:	2 St. 50-polig, Stiftleiste
Basisstecker:	2 St. 48-pol. ES 902, Reihe 2

Umweltbedingunge

dingungen	Arbeitstemperaturbereich: (Betrieb ohne Zwangsentlüftung erlaubt, natürliche Konvektion muß gewährleistet werden.)	0 bis 55 °C
	Lagern bzw. Transport bei:	-40 bis + 70 °C
	Relative Luftfeuchte max.:	95 % bei 25 °C keine Betauung
	Betriebshöhe max.:	3500 m über NN

Steckerbelegung

	Pin	F	Pin		Pin
1	Schirm	18	+AD 8	34	+MEMR/
2	+AD 12	19	- AD 8	35	- MEMR/
3	- AD12	20	+AD 9	36	+MEMW/
4	+AD 13	21	- AD 9	37	- MEMW/
5	- AD13	22	+AD 10	38	+ALE
6	+AD 14	23	- AD10	39	- ALE
7	- AD14	24	+AD 11	40	+BASP
8	+AD 15	25	- AD11	41	- BASP
9	- AD15	26	+AD 3	42	+AD 0
10	+AD 6	27	- AD 3	43	- AD 0
11	- AD 6	28	+AD 4	44	+AD 1
12	+AD 7	29	- AD 4	45	- AD 1
13	- AD 7	30	+AD 5	46	+AD 2
14	+PEU	31	- AD 5	47	- AD 2
15	- PEU	32	+ZGU	48	+RDY/
16	P'	33	- ZGU	49	- RDY/
17	Schirm			50	Masse

Bild 11-1 IM 314R: Belegung des Frontsteckers X3 und X4

Pin	d	b	Z
2	Schirm	М	+5 V
4		PESP	
6	A12	A 0	CPKL/*RESET
8	A13	A 1	MEMR/
10	A14	A 2	MEMW/
12	A15	A 3	RDY/
14		A 4	D 0
16		A 5	D 1
18		A 6	D 2
20		A 7	D 3
22		A 8	D 4
24		A 9	D 5
26		A10	D 6
28		A11	D 7
30	М	BASP	
32	BASPA/	М	М

Bild 11-2 IM 314R: Belegung des Basissteckers X1

Pin	d	b	z
2		М	+5 V
4		SA 0	NA 0
6	(CPKL/)	SA 1	NA 1
8		SA 2	NA 2
10		S A 3	NA 3
12	+5 V		
14	+5 V		
16			
18		NAU/	
20			
22		М	М
24			
26			
28			
30			
32		М	М

Bild 11-3 IM 314R: Belegung des Basisteckers X2

11.2 Technische Daten: Interface-Modul IM 324R

	Die Elektronik ist auf einer Leiterplatte im Doppel bracht. Die Verbindung zum S5-Bus im ZG erfolgt i ker der Bauart Reihe 2. Die Frontplatte ist 1 1/3 Sta breit. Darin befindet sich ein 50-poliger Stecker der	europaformat unterge- iber zwei 48-polige Stek- andard-Einbauplätze (SEP) r D-Reihe zum Anschluß	
	des symmetrischen Kabels (6ES5721). Außerdem beinhaltet die Front- platte eine grüne LED und einen Stecker für einen Baugruppenwechsel im Betrieb (NON-STOP-Betrieb). Die Baugruppe beinhaltet auch ladungs- gefährdete MOS-Bauelemente.		
	Versorgungsspannung:	$+5 \text{ V} \pm 5\%$	
	Stromaufnahme: ca. 1000 mA		
	Speicherkapazität im AG S5-155H:	$4 \ge 2^{10}$ Worte	
	Speicherkapazität im AG S5-115H:	$4 \ge 2^{10}$ Byte	
	Max. Zugriffszeit (bei nicht belegtem RAM):	100 ns	
	Reaktionszeit (S5-Bus): *)	ca. 300 ns	
	Reaktionszeit (PK-Bus): *)	ca. 500 ns	
	Max. Leitungslänge vom IM 304 bis IM 324R:	100 m	
	Gewicht:	ca. 350 g	
	Abmessungen:	160 x 233,4 mm	
	Frontplattenbreite 1 1/3 SEP:	20,32 mm	
	Frontplattenstecker (X4, unten):	50-polig, Stiftleiste	
	Basisstecker:	2 St. 48-pol. ES 902, Reihe 2	
	Frontplattenstecker oben (Für Stromversorgung während	DC 24 V \pm 7 V	
	Baugruppenwechsel)	DC 14 mA \pm 6 mA	
Umwelt-			
bedingungen	Arbeitstemperaturbereich: (Betrieb ohne Zwangsentlüftung erlaubt, natürliche Konvektion muß gewährleistet werden.)	0 bis 55 °C	
	Lagern bzw. Transport bei:	– 40 bis + 70 °C	
	Relative Luftfeuchte max.:	95% bei 25 °C keine Betauung	
	Betriebshöhe max.:	3500 m über NN	

*) Die Reaktionszeit ist die Zeit, die zwischen der fallenden Flanke des Memory-read (MEMR) oder Memory-write (MEMW) am IM 324R-Eingang und der fallenden Flanke des vom IM 324R generierten Ready (RDY) abläuft. Dies unter der Voraussetzung, daß das RAM frei belegbar ist (keine Belegung durch die Partnerseite).

Steckerbelegungen

Hinweis: Die in Klammer gesetzten Signale werden nicht über die Kopplung übertragen.

	Pin	Р	Pin			Pin
1	Schirm	18	+AD	8	34	+MEMR/
2	+AD 12	19	- AD	8	35	- MEMR/
3	- AD 12	20	+AD	9	36	+MEMW/
4	+AD 13	21	- AD	9	37	- MEMW/
5	- AD 13	22	+AD	10	38	+ALE
6	+AD 14	23	- AD	10	39	- ALE
7	- AD 14	24	+AD	11	40	+BASP
8	+AD 15	25	- AD	11	41	- BASP
9	- AD 15	26	+AD	3	42	+AD 0
10	+AD 6	27	- AD	3	43	- AD 0
11	- AD 6	28	+AD	4	44	+AD 1
12	+AD 7	29	- AD	4	45	- AD 1
13	- AD 7	30	+AD	5	46	+AD 2
14	+(PEU)	31	- AD	5	47	- AD 2
15	- (PEU)	32	+ZGU		48	+RDY/
16	p'	33	- ZGU		49	- RDY/
17	Schirm				50	Masse

Bild 11-4 IM 324R: Belegung des Frontsteckers X4

Pin	d	b	Z
2	Schirm	М	+5 V
4			
6	A12	A 0	CPKL/*RESET
8	A13	A 1	MEMR/
10	A14	A 2	MEMW/
12	A15	A 3	RDY/
14		A 4	D 0
16		A 5	D 1
18		A 6	D 2
20		A 7	D 3
22		A 8	D 4
24		A 9	D 5
26		A10	D 6
28	DSI/	A11	D 7
30		BASP	
32	BASPA/	М	

Bild 11-5	IM 324R:	Belegung d	les Basisste	ckers X1
-----------	----------	------------	--------------	----------

Pin	d	b	Z
2		М	+5 V
4		D 8	D 12
6	М	D 9	D 13
8		D 10	D14
10		D 11	D 15
12			
14			NAU/
16			
18			
20			
22			
24			
26			
28			
30			
32		М	

Ersatzteile

Codierstecker

C79334-A3011-B11

11.3 Rücklese-Verzögerungszeiten



Bei redundanten digitalen 220 V-Baugruppen muß die Rücklese-Verzögerungszeit mindestens 100 ms betragen!

Bei Einsatz von ET 100UET 200U muß die Rücklese-Verzögerungszeit mindestens $2 \cdot T_{\ddot{u}\ max}$ betragen. Wie Sie den Wert $T_{\ddot{u}\ max}$ berechnen, entnehmen Sie bitte dem Handbuch "Dezentrale Peripherie ET 100U/ET 200U".

12

Glossar

Das Glossar erläutert in alphabetischer Reihenfolge wichtige AG 155Hspezifische Begriffe und Funktionen. Über das Stichwortverzeichnis (Anhang B) finden Sie zu allen Begriffen weitere Informationen im Hauptteil dieser Betriebsanleitung.

Aufdaten	Unter 'Aufdaten' versteht man den Vorgang, bei dem das Systemprogramm 155H innerhalb eines Zyklus die dynamischen Daten des Master-AG, welches sich im RUN befindet, in das Reserve-AG kopiert. Zu den dynamischen Daten gehören Merker, Zeiten, Zähler, Datenbausteine und Zellen aus dem Systemdatenbereich der CPU. Der Vorgang des Aufdatens ist Bestandteil der 'Reserve-Ankopplung'. Er ist abgeschlossen, wenn interne Zustände in Master und Reserve identisch sind.
Depassivierung	Die 'Depassivierung' hebt bei allen vorher passivierten Baugruppen die Passiv-Schaltungen auf. Dadurch sind auch die Tests neu aktiviert. Nach einer Reparatur (einem Baugruppentausch) muß die Depassivierung an- gestoßen werden
Diskrepanzwert	Bei einem redundant betriebenen Analogeingang können Sie einen Wert projektieren, um den sich der Analogwert A (Teil-AG A) vom Analogwert B (Teil-AG B) unterscheiden darf. Der 'Diskrepanzwert' setzt sich zusammen aus einem Absolutanteil plus einem Relativanteil. Erst wenn dieser Wert überschritten (und die projektierte Diskrepanzeit abgelaufen) ist, erkennt das Systemprogramm 155H einen Fehler.
Diskrepanzzeit	Redundant betriebene Digital- oder Analogeingänge können während einer vergleichsweise kurzen Zeit unterschiedliche Signalzustände oder Eingangs- werte aufweisen. Die 'Diskrepanzzeit' ist die Zeit, in der das Systempro- gramm 155H solche unterschiedliche Signalzustände oder Eingangswerte toleriert. Standardmäßig ist die Diskrepanzzeit auf 0,05 s eingestellt, sie kann aber vom Anwender im Bereich von 0,01 bis 320 s projektiert werden. Erst nach Ablauf dieser Zeit erkennt das Systemprogramm einen Fehler.
Fehler- lokalisierung	 Durch die umfangreichen Selbsttests ist das Systemprogramm 155H nicht nur in der Lage, Fehler schnell zu erkennen, sondern auch, diese zu lokalisieren. Genauigkeit der Fehlerlokalisierung: Es wird festgestellt, welche Baugruppen fehlerhaft sind und ausgetauscht werden müssen. Bei digitaler E/A-Peripherie, die NON-STOP betrieben werden soll, muß eine spezielle Einrichtung für die Fehlerlokalisierung projektiert werden (→ 'Lokalisierungseinrichtung LE'). Sobald die defekte Baugruppe lokalisiert ist, wird diese vom Systemprogramm 155H automatisch ab- geschaltet und nur noch einseitig betrieben.
Fehlersuchbetrieb	Der 'Fehlersuchbetrieb' wird aufgerufen, wenn das Systemprogramm 155H auf unterschiedliche RAM-Inhalte oder Prozeßabbilder in Master und Reserve stößt. Im Fehlersuchbetrieb bearbeitet das Master-AG das zyklische Anwenderprogramm, während das Reserve-AG den Selbsttest durchführt, um den erkannten Fehler zu lokalisieren.

Gruppen- versorgung	Eine 'Gruppe' ist die Zusammenfassung aller Geber redundanter Digital- eingänge (DE) oder Digitalausgänge (DA), die vom gleichen Lokalisierungs- Digitalausgang (L-DA) versorgt werden. Die kleinstmögliche Gruppe besteht aus einem redundanten DE- oder DA-Byte, die größtmögliche Gruppe um- faßt alle redundanten DE bzw. DA eines AG S5-155H.
H-Merkerwort	Die Nummer des 'H-Merkerwortes' wird vom Anwender bei der Projetierung über COM 155H vergeben. Das Merkerwort setzt sich zusammen aus einem Status- und einem Steuerbyte. Im Statusbyte hinterlegt das Systemprogramm wichtige Informationen über den momentanen Zustand des AG. Im Steuer- byte können per STEP 5-Programm wichtige Anforderungen gesetzt werden.
H-Merkerdoppel- wort	Die Nummer des 'H-Merkerdoppelwortes' wird vom Anwender bei der Projetierung über COM 155H vergeben, der Inhalt ist beliebig. Wird für das Merkerdoppelwort keine Nummer angegeben, so wird stattdessen jeder Eintrag in den Fehler-Datenbaustein (F-DB) automatisch mit der aktuellen Zeit und dem aktuellen Datum versehen, das die interne Uhr der CPU anzeigt.
	Bei jedem Eintrag in den Fehlerdatenbaustein kopiert das Systemprogramm 155H den Inhalt dieses Merkerdoppelwortes in das 6. und 7. Datenwort jedes Fehlerblocks.
Intermittierende Ausgänge	Beim Vergleich mit nichtintermittierenden Ausgängen wird ein Ausgang als 'intermittierend' bezeichnet, wenn er zumindest einmal pro Stunde seinen Signalzustand wechselt.
Lokalisierungsein- richtung (LE)	Die 'Lokalisierungseinrichtung DE' dient zum Lokalisieren von Fehlern bei redundanten Digital-E/A-Baugruppen.
	Für jeden redundanten Digitalein- oder -ausgang, bei dem das System- programm 155H neben der Fehlererkennung auch eine Fehlerlokalisierung durchführen soll, muß jeweils ein weiterer Digitaleingang und einen weiteren Digitalausgang projektiert werden.
NON-STOP-Betrieb	Das AG S5-155H toleriert den Erstfehler jeder redundant betriebenen Hard- ware-Komponente. Die defekte Hardware-Komponente kann deshalb repariert oder ausgetauscht werden, ohne daß es zu einer Unterbrechung in der Programmbearbeitung kommt.

Passivierung	Bei Ausfall von redunant betriebenen E/A-Baugruppen oder von redundanten Kommunikationsprozessoren (CP) werden diese – nach erfolgreicher Fehler- lokalisierung – vom Systemprogramm 155H stillgesetzt (= passiviert) und nur noch einseitig betrieben.
	Wenn eine E/A-Baugruppe passiviert werden muß, wird u.U. gleichzeitig die zugehörige Gruppenversorgung abgeschaltet und damit alle anderen redundanten E/A-Baugruppen passiviert, die an diese Gruppenversorgung angeschlossen sind.
	Nach Zuschalten der reparierten Baugruppe muß die Passivierung auf- gehoben werden!
	Die Passivierung wird generell aufgehoben im Anlauf und bei Anforderung durch den Anwender. Zum Passivieren wird das entsprechende Bit im H-Merkerwort gesetzt (Quittiertaste).
Projektierungs- DX 1	Alle Daten einer Projektierung, die über COM 155H am Programmiergerät eingegeben werden, hinterlegt das Systemprogramm im Datenbaustein DX 1. Er darf aus diesem Grund nicht für andere Zwecke verwendet werden.
	Ein Betrieb des AG S5-155H ist nur möglich, wenn der DX 1 im AG vorhanden ist.
Redundanter Betrieb	In diesem Betriebszustand des AG S5-155H führt das Master-AG den Prozeß. Das Reserve-AG läuft im aufgedateten Zustand mit, erhält an jedem Syn- chronisationspunkt die aktuellen Daten des Masters und prüft dabei, ob das Master-AG noch betriebsbereit ist. Erkennt die Resserve einen Ausfall des Masters, übernimmt sie die Führung.
Redundante Peri- pherie	Eine Peripheriebaugruppe ist dann 'redundant', wenn sie doppelt ausgelegt ist, d.h., wenn sie in beiden Teil-AG unter der gleichen Adresse vorhanden ist. Fällt eine der beiden Peripheriebaugruppen oder eines der beiden Teil- Geräte aus, so wird der Ausfall toleriert und es kommt zu keiner Unter- brechung in der Programmbearbeitung. Die defekte Baugruppe wird ge- meldet und kann anschließend ausgetauscht oder repariert werden.
Reserve- Ankopplung	Wenn sich das Master-AG im zyklischen Betrieb befindet und das Reserve-AG (wieder) an den Prozeß angebunden werden soll, beispielsweise im Anlauf oder im Fehlersuchbetrieb, so versorgt das Systemprogramm 155H die Reserve mit allen aktuellen Daten des Masters. Dabei wird, falls nötig, zuerst das Anwenderprogramm vom Master in die Reserve übertragen (vorausgesetzt, es handelt sich um einen RAM-Speicher).
	Das Übertragen dieser statischen Daten kann sich über mehrere Zyklen verteilen. Dann wird die Reserve aufgedatet, d.h. innerhalb eines Zyklus mit den dynamischen Daten des Masters versorgt (\rightarrow 'Aufdaten'). Die Reserve-Ankopplung ist abgeschlossen, wenn die internen Zustände in Master und Reserve identisch sind.

Reserve-Master- Umschaltung	Bestimmte Ereignisse führen dazu, daß das bisherige Reserve-AG zum Master wird und evtl. das bisherige Master-AG zur Reserve.
	Wenn beispielsweise das Reserve-AG im redundanten Betrieb einen Ausfall des Master-AG erkennt, so übernimmt es nach einer Umschaltung als neuer Master die Prozeßführung.
	Die ereignisgesteuerte Synchronisation beider Teil-AG gewährleistet, daß im redundanten Betrieb zu jedem Zeitpunkt eine stoßfreie Reserve-Master- Umschaltung möglich ist.
Rücklese- Verzögerungszeit	Die Rücklese-Digitaleingänge (R-DE) dienen zur Fehlererkennung bei den redundanten Digitalausgängen. Die 'Rücklese-Verzögerungszeit' ist der Zeitwert, um den das Einlesen der Rücklese-Digitaleingänge (R-DE) verzögert werden soll.
	Durch diese Verzögerungszeit werden die unterschiedlich langen Signallauf- zeiten der verschiedenen Digitalausgabebaugruppen berücksichtigt. Standard- mäßig beträgt die Rücklese-Verzögerungszeit 0,01 s. Über COM 155H läßt sich dafür ein Wert zwischen 0,01 und 1,0 s einstellen. Falls die projektierte Rücklese-Verzögerungszeit kleiner als die Zykluszeit eingestellt ist, nimmt das Systemprogramm 155H die Zykluszeit als Rücklese-Verzögerungszeit.
Selbsttest	Das AG S5-155H unterstützt den NON-STOP-Betrieb der redundant betriebenen Hardware-Komponenten durch umfangreiche Selbsttests. Diese prüfen den Inhalt und den Zustand der Zentralbaugruppen und der Peripherie und führen Vergleiche zwischen den beiden Teil-Geräten durch. Die Tests laufen – unbemerkt von der übrigen Software – im Hintergrund ab, solange, bis ein Hardware-Ausfall erkannt und lokalisiert wird. Jeder durch den Selbstest erkannte Fehler wird gemeldet.
Solobetrieb	Im Betriebszustand 'Solobetrieb' führt das Master-AG den Prozeß allein. Das Reserve-AG befindet sich im STOP oder im Fehlersuchbetrieb und ist am Prozeß nicht beteiligt.
	Der Solobetrieb des Masters entspricht dem Betrieb des AG S5-155U, d.h. eine Synchronisation beider Teil-AG findet nicht statt. Das Master-AG führt jedoch weiterhin die Selbsttests durch.
Ständig-0- und Ständig-1-Fehler	Ein bestimmter Ein- oder Ausgang zeigt dauerhaft 0 bzw. 1 und ist nicht mehr in der Lage, auf einen Signalzustandswechsel zu reagieren. Das Systemprogramm 155H prüft regelmäßig alle redundanten Ein- und Aus- gänge auf Ständig-0- und Ständig-1-Fehler ab.

Synchronisations- punkt	Bei allen Ereignissen, die zu unterschiedlichen internen Zuständen in Master und Reserve führen können, werden Master-AG und Reserve-AG synchro- nisiert. Nach direkten Peripheriezugriffen, nach Zeitabfragen und bei Prozeß- und Weckalarmen wird eine Synchronisation durchgeführt. Bei Alarmen ist der 'Synchronisationspunkt' immer der nächste Bausteinwechsel.
	Jeder Synchronisationspunkt wird vom Systemprogramm 155H überwacht. Es wird überprüft, ob das jeweilige Partner-AG noch arbeitet und ob beide Teil-AG den gleichen Befehl bearbeiten.
Testscheiben	Der gesamte Selbsttest des AG S5-155H umfaßt ca. 3000 'Testscheiben' à 2 ms. Die genaue Anzahl an Testscheiben, die einmal pro Zyklus vom Systemprogramm 155H bearbeitet werden sollen, können Sie über COM 155H angeben. Standardmäßig ist eine Testscheibe pro Zyklus eingestellt, zulässig ist eine Anzahl zwischen 1 und 19.
Transferdaten	'Transferdaten' sind die DB- und DX-Dastenbausteine, deren Inhalt bei der Bearbeitung des STEP 5-Anwenderprogramms verändert werden. Alle diese Datenbausteine müssen vom Systemprogramm 155H bei jedem Aufdaten des Reserve-AG vom Master in die Reserve übertragen werden, damit die Inhalte beider Teil-AG identisch sind.
	Die Nummern der zu übertragenden DB- und DX-Datenbausteine wird über COM 155H am Programmiergerät projektiert.
SIEMENS

Vorwort (Benutzerhinweise)

1
2
3
4

SIMATIC S5

Hantierungsbausteine für CPU 948R (Standard-Funktionsbausteine)

Beschreibung (AG S5-155H, Teil II)

C79000-B8500-C134-06

Sicherheitstechnische Hinweise

Dieses Handbuch enthält Hinweise, die Sie zu Ihrer persönlichen Sicherheit sowie zur Vermeidung von Sachschäden beachten müssen. Die Hinweise sind durch ein Warndreieck hervorgehoben und je nach Gefährdungsgrad folgendermaßen dargestellt:



Gefahr

bedeutet, daß Tod, schwere Körperverletzung oder erheblicher Sachschaden eintreten **wer-den**, wenn die entsprechenden Vorsichtsmaßnahmen nicht getroffen werden.

Warnung

bedeutet, daß Tod, schwere Körperverletzung oder erheblicher Sachschaden eintreten **können**, wenn die entsprechenden Vorsichtsmaßnahmen nicht getroffen werden.



Vorsicht

bedeutet, daß eine leichte Körperverletzung oder ein Sachschaden eintreten können, wenn die entsprechenden Vorsichtsmaßnahmen nicht getroffen werden.

Hinweis

ist eine wichtige Information über das Produkt, die Handhabung des Produktes oder den jeweiligen Teil der Dokumentation, auf den besonders aufmerksam gemacht werden soll.

Qualifiziertes Personal

Inbetriebsetzung und Betrieb eines Gerätes dürfen nur von **qualifiziertem Personal** vorgenommen werden. Qualifiziertes Personal im Sinne der sicherheitstechnischen Hinweise dieses Handbuchs sind Personen, die die Berechtigung haben, Geräte, Systeme und Stromkreise gemäß den Standards der Sicherheitstechnik in Betrieb zu nehmen, zu erden und zu kennzeichnen.

Bestimmungsgemäßer Gebrauch



Beachten Sie folgendes:

Warnung

Das Gerät darf nur für die im Katalog und in der technischen Beschreibung vorgesehenen Einsatzfälle und nur in Verbindung mit von Siemens empfohlenen bzw. zugelassenen Fremdgeräten und -Komponenten verwendet werden.

Der einwandfreie und sichere Betrieb des Produktes setzt sachgemäßen Transport. sachgemäße Lagerung, Aufstellung und Montage sowie sorgfältige Bedienung und Instandhaltung voraus.

Marken

SIMATIC[®] und SINEC[®] sind eingetragene Marken der SIEMENS AG.

Die übrigen Bezeichnungen in dieser Schrift können Marken sein, deren Benutzung durch Dritte für deren Zwecke die Rechte der Inhaber verletzen können.

Copyright © Siemens AG 1994 All rights reserved

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts ist nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte vorbehalten, insbesondere für den Fall der Patenterteilung oder GM-Eintragung.

Siemens AG Bereich Automatisierungstechnik Geschäftsgebiet Industrie-Automatisierung Postfach 4848, D- 90327 Nürnberg

Haftungsausschluß

Wir haben den Inhalt der Druckschrift auf Übereinstimmung mit der beschriebenen Hard- und Software geprüft. Dennoch können Abweichungen nicht ausgeschlossen werden, so daß wir für die vollständige Übereinstimmung keine Gewähr übernehmen. Die Angaben in dieser Druckschrift werden regelmäßig überprüft, und notwendige Korrekturen sind in den nachfolgenden Auflagen enthalten. Für Verbesserungsvorschläge sind wir dankbar.

© Siemens AG 1994 Technische Änderungen bleiben vorbehalten.

Vorwort (Benutzerhinweise)

Im Automatisierungssystem SIMATIC S5 werden bestimmte Aufgabenstellungen von spezifischen Baugruppen wie Kommunikationsprozessoren oder intelligenter Peripherie bearbeitet. Der Datenaustausch zwischen diesen Baugruppen und den CPU wird von den Hantierungsbausteinen ausgeführt.

Die vorliegende Druckschrift enthält eine allgemeine Einführung sowie eine Anleitung zur Parametrierung der Hantierungsbausteine (FB). Danach werden die Auswertungen der Ausgangsparameter und detaillierte Funktionen der Hantierungsbausteine zur CPU 948R (AG S5-155H) beschrieben.

Zielgruppe	Diese Anleitung wendet sich an Programmierer mit speziellen System- kenntnissen. Falls Sie Fragen haben, die in dieser Beschreibung nicht beantwortet werden, wenden Sie sich bitte an Ihre örtliche Siemens- Vertretung.
Hinweise zum	Die folgenden Informationen über den Inhalt der einzelnen Kapitel sollen
Inhalt	Ihnen die Arbeit mit dieser Betriebsanleitung erleichtern.
Kapitel 1:	In diesem Kapitel erfahren Sie Grundsätzliches über Aufgabe, Ein-
Anwendung der	satzmöglichkeit und Arbeitsweise der Hantierungsbausteine zur CPU 948R.
Hantierungs-	Nach einer Einführung wird der Programmablauf mit Datenaustausch über
bausteine	die Hantierungsbausteine beschrieben.
Kapitel 2:	Dieses Kapitel enthält allgemeine Aussagen zur Parametrierung der
Parametrierung	Hantierungsbausteine, über die Bedeutung der Parameter, die Möglichkeiten
der Hantierungs-	der Parameterübergabe und die Arten der Parametrierung mit Beispielen für
bausteine	direkte und indirekte Parametrierung.
	Es wird der Aufbau der Funktionsbaustein-Parameter, insbesondere der Quell- und Zielparameter in Bezug auf die unterschiedlichen Parametrier- arten erläutert.
Kapitel 3:	Dieses Kapitel enthält wichtige Hinweise für das Arbeiten mit Hantierungs-
Hantierungs-	bausteinen im Anwenderprogramm und für den Einsatz von Datenbausteinen
bausteine im	in verschiedenen Funktionen.
Anwender-	Es bietet Informationen zur Ermittlung der verfügbaren Restbereichs-Länge
programm	für die Datenübertragung und über die Laufzeit der Hantierungsbausteine.
Kapitel 4: Beschreibung: Hantierungs- bausteine	In diesem Kapitel wird jeder zur Verfügung stehende Hantierungsbaustein mit Blockschaltbild, Parametertafel und detaillierter Funktionsbeschreibung dargestellt.
Stichwort- verzeichnis	Über das Stichwortverzeichnis im Anhang des Handbuches finden Sie, aus- gehend von den alphabetisch geordneten Schlüsselwörtern, mit Hilfe der ent- sprechenden Seitenzahlen schnell die relevanten Textstellen.
Benutzer-	Ganz hinten im Handbuch befindet sich ein Formular, das für Ihre Rückmel-
mitteilungen	dungen und Vorschläge an uns vorgesehen ist.
Literaturhinweise	Siehe Vorwort zur Druckschrift "Automatisierungsgerät AG S5-155H" in diesem Handbuch.

Ständig aktuelle Informationen

Ständig aktuelle Informationen zu den SIMATIC-Produkten erhalten Sie:

- im Internet unter http://www.aut.siemens.de/
- über Fax-Polling Nr. 08765-93 02 77 95 00

Darüberhinaus bietet Ihnen der SIMATIC Customer Support Unterstützung durch aktuelle Informationen und Downloads, die beim Einsatz der SIMATIC-Produkte nützlich sein können:

- im Internet unter http://www.aut.siemens.de/simatic-cs
- über die SIMATIC Customer Support Mailbox unter der Nummer +49 (911) 895-7100

Verwenden Sie zur Anwahl der Mailbox ein Modem mit bis zu V.34 (28,8 kBaud), dessen Parameter Sie wie folgt einstellen: 8, N, 1, ANSI, oder wählen Sie sich per ISDN (x.75, 64 kBit) ein.

Den SIMATIC Customer Support erreichen Sie telefonisch unter +49 (911) 895-7000 und per Fax unter +49 (911) 895-7002. Anfragen können Sie auch per Mail im Internet oder per Mail in der o. g. Mailbox stellen.

Inhaltsverzeichnis-II

1	Anwend	ung der Hantierungsbausteine	II/1-1
	1.1	Einführung Konfiguration Funktionsbausteine Hantierungsbausteine, Funktionen Adressierung der Dual-Port-RAM	/1-2 /1-2 /1-4 /1-4 /1-4
	1.2	Programmablauf Datenaustausch Initialisieren einer Schnittstelle Neustart, Neustart mit Gedächtnis	II/1-5 II/1-5 II/1-5 II/1-5
2	Paramet	rierung der Hantierungsbausteine	II/2-1
	2.1	Parameter und Funktion der Hantierungsbausteine	II/2-2 II/2-2
	2.2	Direkte und indirekte Parametrierung Parametrierungsarten Parametrieren von SSNR, A-NR, ANZW und BLGR Beispiele für Parametrierung von SSNR, A-NR und ANZW Parametrieren von: Q/ZTYP, DBNR, Q/ZANF und Q/ZLAE Beispiele für DB-Aufbau bei indirekter Parametrierung	II/2-3 II/2-3 II/2-3 II/2-4 II/2-5 II/2-7
	2.3	Parameterbeschreibung	II/2-8
	2.4	Quell- und Zielparameter (Q/ZTYP, DBNR, Q/ZANF und Q/ZLAE) I	I/2-11
	2.5	Auswerten der Ausgangsparameter I Parameter: PAFE und VKE I Parameter: ANZW I Beschreiben der Anzeigenworte beim SEND/RECEIVE-ALL I Auftragsnummer I Anzahl (der übertragenen Daten) I Auftrags-Status I Anzeigenwort: Zusammensetzung I	I/2-18 I/2-18 I/2-21 I/2-22 I/2-22 I/2-23 I/2-24 I/2-25
3	Hantieru	Ingsbausteine im Anwenderprogramm	II/3-1
	3.1	Aufruf von Hantierungsbausteinen	II/3-2
	3.2	Aufruf von SEND-ALL und RECEIVE-ALL	II/3-3
	3.3	Verwendung von Datenbausteinen	II/3-4
	3.4	Speicheraufteilung, Bereichsgrenzen	II/3-5
	3.5	Laufzeit	II/3-8

4	Beschre	ibung: Hantierungsbausteine	II/4-1
	4.1	Funktionsbaustein SEND (FB 120)	II/4-2
	4.2	Funktionsbaustein SEND-A (FB 126)	II/4-5
	4.3	Funktionsbaustein RECEIVE (FB 121)	II/4-6
	4.4	Funktionsbaustein REC-A (FB 127)	II/4-9
	4.5	Funktionsbaustein FETCH (FB 122) I	I/4-10
	4.6	Funktionsbaustein CONTROL (FB 123) I	I/4-12
	4.7	Funktionsbaustein RESET (FB 124) I	I/4-13
	4.8	Funktionsbaustein SYNCHRON(FB 125) I	I/4-14

1

Anwendung der Hantierungsbausteine

In diesem Kapitel erfahren Sie Grundsätzliches über Aufgabe, Einsatzmöglichkeit und Arbeitsweise der Hantierungsbausteine.

1.1 Einführung

Kommunikation bei Simatic S5

Im Automatisierungssystem SIMATIC S5 werden Aufgabenstellungen wie z.B. Bedienen, Beobachten oder Bus-Kopplungen von spezifischen Baugruppen bearbeitet. Beispielsweise dient der CP 143 der Ankopplung von Automatisierungsgeräten an das Bussystem SINEC H1. Neben diesen Kommunikationsprozessoren (CP) kommen Intelligente Peripheriebaugruppen (IP) zur Anwendung, z.B. für Regeln und Positionieren.

Die Hantierungsbausteine ermöglichen die Kommunikation zwischen der CPU \leftrightarrow CP, CPU \leftrightarrow IP (Bild 1-1), jedoch nicht zwischen den CP und/oder IP. Es handelt sich dabei um Funktionsbausteine, die Sie aufrufen und parametrieren können.



Bild 1-1 Datenkommunikation zwischen CPU und intelligenter Peripherie

Aus Gründen der Vereinfachung werden nachfolgend oft nur die Bezeichnungen CPU (für CPU 948R) und CP (für CP und mit Hantierungsbausteinen arbeitende IP) verwendet.

KonfigurationDie CPU greift über den S5-Bus lesend (Eingänge) und schreibend
(Ausgänge) auf Peripheriebaugruppen zu, z.B. bei Verwendung bestimmter
STEP 5-Befehle (L PW, T PW). Ähnlich führen die Hantierungsbausteine
den Datenaustausch zwischen CPU und den CP durch.

Bestandteil einer CP-Baugruppe ist ein spezieller Speicher (Dual-Port-RAM, evtl. mehrfach vorhanden). Die CP selbst benutzen den S5-Bus nicht, sondern entnehmen den Dual-Port-RAM Informationen, welche die Hantierungsbausteine darin abgelegt haben, oder hinterlegen Informationen, die von den Hantierungsbausteinen gelesen werden.

Das Dual-Port-RAM selbst, sowie die Hard- und/oder Softwareeinrichtungen, welche das Dual-Port-RAM versorgen und entsorgen und die Verbindung zur eigentlichen CP(-Funktion) herstellen, werden nachfolgend mit "Schnitt-stelle" bezeichnet; ihre Auswahl erfolgt mit dem Parameter "Schnittstellennummer" (SSNR, siehe Parameterbeschreibung).

Die CP-Funktion kann beispielsweise darin bestehen, Daten, welche sie über das Dual-Port-RAM bzw. die Schnittstelle empfangen hat, aufzubereiten und an einem Sichtgerät auszugeben oder über eine Bus-Kopplung weiterzusenden. Auch hierbei werden möglicherweise "Schnittstellen" verwendet, sie sind aber mit ersteren nicht zu verwechseln!

Die CP beinhalten typabhängig ein oder mehrere Dual-Port-RAM bzw. Schnittstellen.





Das Programmpaket "HTB für CPU 948R" Mit dem Programmpaket "Hantierungsbausteine für CPU 948R" sind alle CP/IP-Betriebsarten möglich: einseitig und geschaltet.

Die Hantierungsbausteine für das AG S5-155H gehören zum Lieferumfang der PG-Software COM 155H und befinden sich auf der Diskette in der Programmdatei S5CA70ST.S5D. Der Aufruf der Hantierungsbausteine und die Anzeigenauswertung ist identisch mit dem Aufruf der HTB und der Anzeigenauswertung im AG S5-155U.

Besonderheiten der HTB 155H im Vergleich zu den HTB 155U

- Die CP können sowohl im Anlauf (OB 20, 21, 22) als auch im Zyklus synchronisiert werden (siehe: Aufruf des HTB SYNCHRON im Zyklus).
- Bei der Parametrierung von Quell- und Zieltyp ist die Angabe "PB" (Peripheriebyte) **nur** zulässig für geschaltete Peripherie! Sowohl CP/IP als auch die Peripherie werden dabei geschaltet betrieben.

Funktionsbausteine

Folgende Hantierungsbausteine stehen für die CPU 948R zur Verfügung, um Daten sowie Parameter und Steuer-/Statusinformationen von den CP/IP (genauer: von den Dual-Port-RAM) zu übernehmen bzw. an die CP/IP zu übergeben:

Funktionsbau- stein	Name	Funktion	Länge
FB 120	SEND	Datenübergabe	ca. 3200 Wörter 1)
FB 121	RECEIVE	Datenübernahme	ca. 3200 Wörter
FB 122	FETCH	Holauftrag	ca. 1600 Wörter
FB 123	CONTROL	Statusabfrage	ca. 800 Wörter
FB 124	RESET	Rücksetzen	ca. 600 Wörter
FB 125	SYNCHRON	Initialisieren	ca. 600 Wörter
FB 126	SEND-A	Datenübergabe	ca. 2400 Wörter
FB 127	REC-A	Datenübernahme	ca. 2400 Wörter

¹⁾ 1 Wort = 2 Byte = 16 Bit

Hinweis:

Eine Umbenennung in andere Funktionsbausteinnummern ist möglich (ausgenommen FX-Bausteine).

Hantierungs-Die Hantierungsbausteine belegen den erweiterten Bereich der Systemdaten bausteine. (BT-Bereich) und rufen keine Datenbausteine auf. **Funktionen** Sie greifen auf die Merker, Datenwörter oder sonstigen Bereiche zu, welche als Parameter verwendet werden, Parameter beinhalten oder welche die zu sendenden bzw. empfangenden Daten beinhalten. Ebenso beeinflussen die Hantierungsbausteine die Ergebnisanzeigen (ANZ1, VKE usw.). Nach Bearbeitung eines Hantierungsbausteins sind alle Ergebnisanzeigen außer dem VKE (Verknüpfungsergebnis) irrelevant. Das VKE dient als Fehleranzeige und kann gesetzt (Fehler) oder gelöscht (kein Fehler) sein. Die Inhalte der Register (AKKU 1, AKKU 2 usw.) können durch die Hantierungsbausteine verändert werden. Adressierung der Die Information dieses Abschnittes wird für die Steckbrücken-Einstellungen **Dual-Port-RAM** auf den CP-Baugruppen benötigt. Entsprechende Kapitel finden Sie in den einzelnen CP-Beschreibungen: Adressierungsverfahren der Hantierungsbausteine: "Kachel"-Adressierung, die Kachel-Nummer ist identisch mit dem Parameter "SSNR" = Schnittstellennummer (siehe Kapitel 2.3, Parameterbeschreibung). 1)

1.2 Programmablauf

Datenaustausch	Durch ein spezielles Koordinierungsverfahren können verschiedenartige Da- ten/Parameter in beiden Transferrichtungen über eine Schnittstelle (ein Dual- Port-RAM) übertragen werden. Dieses Verfahren ist der sog. "Handshake", auch Quittungsverkehr genannt.
	Die Bausteine SEND, SEND-A, RECEIVE, REC-A, FETCH und RESET führen nur dann einen Handshake durch, falls die zuvor gelesene Steuer-/Statusinformation dies erfordert und erlaubt. Andernfalls, d.h. ohne Handshake, handelt es sich um einen Baustein-"Leerlauf".
	Der Baustein CONTROL beschränkt sich immer auf das Lesen von Status- information. Er führt keinen Handshake durch.
	Baustein SYNCHRON: siehe folgender Infoblock.
Initialisieren einer Schnittstelle	Beim Initialisieren muß eine Verriegelung des HTB SYNCHRON (FB 125) vorgesehen werden, je nach Einsatzart des CP in einseitiger oder geschalteter Peripherie.
	Jede Schnittstelle ist zuerst mittels eines SYNCHRON zu initialisieren. Hierbei wird u.a. das Dual-Port-RAM gelöscht/vorbesetzt. Der Aufruf dieses Hantierungsbausteines kann im Anlauf, d.h. während des Neustarts oder während des Neustarts mit Gedächtnis erfolgen (Anlauf-OB: OB 20, OB 21, OB 22), sowie im Anlauf im "weichen STOP" (OB 38) und im Zyklus.
	Die restlichen Hantierungsbausteine SEND, SEND-A, RECEIVE, REC-A, FETCH, CONTROL und RESET können nur dann sinnvoll mit einer Schnittstelle kommunizieren, wenn diese zuvor fehlerfrei initialisiert wurde.
Neustart, Neustart mit Gedächtnis	Falls während der Bearbeitung eines Hantierungsbausteins eine Unterbre- chung aufgetreten ist, wird bei einem Neustart mit Gedächtnis der Hantie- rungsbaustein nicht an der Unterbrechungsstelle fortgesetzt, sondern der OB 1 von Anfang an bearbeitet. Das heißt:
	Der Neustart mit Gedächtnis der CPU kann genutzt werden; die CP müssen erneut initialisiert werden.
Passivierung von CP	Im Fehlerfall erfolgt eine Passivierung des betreffenden CP. Dieser führt dann keinen Datenverkehr mehr durch.
	Die Depassivierung der Schnittstellen erfolgt wie gewohnt über das H-Merker-Steuerbyte.

2

Parametrierung der Hantierungsbausteine

Dieses Kapitel enthält Aussagen zur Parametrierung der Hantierungsbausteine, über die Bedeutung der Parameter, die Möglichkeiten der Parameterübergabe und die Arten der Parametrierung mit Beispielen für direkte und indirekte Parametrierung.

Es wird der Aufbau der Funktionsbaustein-Parameter, insbesondere der Quell- und Zielparameter, in Bezug auf verschiedene Parametrierarten beschrieben. Die Fehleranzeigen, die bei Fehlern in der Abarbeitung von Hantierungsbausteinen auftreten, und die Bedeutung des Anzeigenwertes werden erklärt.

2.1 Parameter und Funktion der Hantierungsbausteine

Parameter und Parameterübergabe

Alle Hantierungsbausteine werden einheitlich parametriert. Die detaillierte Beschreibung dieser Funktionsbaustein-Parameter erfolgt daher zentral in diesem Kapitel. Folgende Parameter werden benutzt:

Parameter	Art	Тур	Bedeutung
SSNR	D	KY	Schnittstellennummer
A-NR	D	KY	Auftragsnummer
ANZW	Е	W	Anzeigenwort
BLGR	D	KY	Blockgröße
QTYP/ZTYP	D	KC	Typ der Datenquelle bzw. des Datenziels
DBNR	D	KY	Datenbaustein-Nummer:DB-Nr. oder DX- Nr.; oder Nummer des Adreßbereichs (Operationen mit AS)
QANF/ZANF	D	KF	relative Anfangsadresse innerhalb des Typs
QLAE/ZLAE	D	KF	Anzahl (Laenge) der Quell-/Zieldaten
PAFE	А	BY	ParametrierfehlerByte
VKE			Verknüpfungsergebnis, VKE-Anzeige dient als zusätzlicher Parameter.

Jeder Hantierungsbaustein erfüllt eine bestimmte Funktion. Z.B. dient der SEND-Baustein zur Datenübertragung von der CPU zum CP. Welche Daten übertragen werden, wird durch Parameter bestimmt. Parameter können den Hantierungsbausteinen auf unterschiedliche Art übergeben werden:

• Parameter am Funktionsbaustein:

Die beim Funktionsbaustein-Aufruf angegebenen Aktual-Parameter werden unmittelbar verwendet, d.h. es handelt sich um eine **direkte Parametrierung**.

• Parameter im Datenbaustein:

Die Aktual-Parameter des Funktionsbaustein-Aufrufs verweisen auf Datenwörter in einem DB- oder DX-Datenbaustein. Der Hantierungsbaustein verwendet die in diesen Datenwörtern hinterlegten Parameter. Dieser Vorgang wird als **indirekte Parametrierung** bezeichnet.

• Parameter vom CP:

Die benötigten Parameter werden dem Hantierungsbaustein vom CP zur Verfügung gestellt. Die Aktual-Parameter des Funktionsbaustein-Aufrufs sind irrelevant.

Abhängig von der Art der Parameterübergabe und der Funktion werden nicht alle Aktual-Parameter am Funktionsbaustein benötigt. Teilweise sind als Platzhalter Werte mit irrelevanter Bedeutung einzusetzen. Eine andere Möglichkeit besteht darin, einen um mehrere Parameter reduzierten Bausteinaufruf zu benutzen (siehe SEND-A, REC-A).

Es gilt:

Parameter bzw. Merker- oder Datenwörter, welche vollständig irrelevant sind, dürfen beliebige Werte enthalten. Parameter bzw. Merker- oder Datenwörter, welche nur die Information eines Bytes beinhalten, sind im High-Byte mit 0 zu belegen.

2.2 Direkte und indirekte Parametrierung

Parametrierungs-
artenWie die Tabelle zeigt, ist die Zuordnung der Funktionsbaustein-Parameter zu
den Hantierungsbausteinen klar in drei Abschnitte (Parametriergruppen)
unterteilt.

		Hantierungsbaustein								
FB-Pa- rameter	SEND	SEND- A	RE- CEIVE	REC-A	FETCH	CON- TROL	RESET	SYN- CHRON		
SSNR	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	SSNR	
A-NR	Х	Х	х	х	х	Х	х	Х	BLGR	Abschnitt 1
ANZW	Х	Х	х	х	х	Х			ANZW	
QTYP	Х		Х		Х				ZTYP	
DBNR	X		х		х				DBNR	Abschnitt 2
QANF	Х		х		х				ZANF	
ALAE	х		Х		Х				ZLAE	
PAFE	X	Х	x	х	х	х	x	X	PAFE	Abschnitt 3

Die Parameter des Abschnitts 1 können entweder vollständig direkt oder vollständig indirekt angegeben werden.

Die Parameter des Abschnitts 2 können unabhängig vom Abschnitt 1 ebenfalls entweder vollständig direkt oder vollständig indirekt angegeben werden oder werden dem Hantierungsbaustein vom CP übergeben.

Nur das PAFE-Byte (Abschnitt 3) ist ausschließlich direkt anzugeben.

Bei der direkten Parametrierung verarbeitet der Hantierungsbaustein die im Bausteinaufruf angegebenen Parameter unmittelbar. Bei der indirekten Parametrierung wird dem Hantierungsbaustein mit den Bausteinparametern ein Zeiger für ein Parameterfeld übergeben. Dort befinden sich in lückenloser Folge die 'eigentlichen' Parameter, die Reihenfolge ist dieselbe wie bei der direkten Parametrierung.

Parametrieren von	Das
SSNR, A-NR,	dire
ANZW und BLGR	•

Das High-Byte des Parameters SSNR wird als Umschaltkriterium für die direkte/indirekte Parametrierungsart benutzt (siehe Beispiel).

• High-Byte von SSNR = 0 : direkte Parametrierung

SSNR, A-NR und ANZW oder BLGR (falls der Hantierungsbaustein diese beiden Parameter kennt) sind Aktual-Parameter des Funktionsbausteins.

• High-Byte von SSNR $\neq 0$: indirekte Parametrierung

SSNR, A-NR und ANZW oder BLGR (falls der Hantierungsbaustein diese beiden Parameter kennt) sind in dem aufgeschlagenen DB- oder DX-Datenbaustein abgelegt, ab dem im Low-Byte des Aktual-Parameters von SSNR angegebenen Datenwort. SSNR und A-NR haben in beiden Parametrierungsarten das gleiche Datenformat (KY). Beim Anzeigenwort ANZW unterscheiden sich die Darstellungsformate. Während bei der direkten Parametrierung die Adresse des Anzeigenworts direkt in STEP 5-Notation (z.B. MW 100, DW 17) angegeben wird, existiert bei der indirekten Parametrierung ein Doppelwort. Im ersten Datenwort steht der Bereich im Datenformat KC (ASCII-Zeichen):

- MW steht für Anzeigenwort im Merkerbereich
- DB steht für Anzeigenwort im DB-Datenbaustein
- DX steht für Anzeigenwort im DX-Datenbaustein

Im zweiten Datenwort steht im Datenformat KY die ANZW-Adresse, bei DB oder DX zusätzlich im High-Byte die Bausteinnummer.

a) direkte Parametrierung von SSNR, A-NR und ANZW

Beispiele für Parametrierung von SSNR, A-NR und ANZW

AWL			Erläuterung
	•		
		:SPA FB 120	
	NAME	:SEND	
	SSNR	:KY 0,21	Parameter SSNR = 21
	A-NR	:KY 0,33	Parameter A-NR = 33
	ANZW	:MW 100	ANZW = MW 100

 . 		
۱.		

b

indirekte Parametrierung von SSNR, A-NR und ANZW

AWL	Erläuterung
+ ← :A DB 13	Aufschlagen eines DB- oder DX-Daten-
:	bausteins
:	
SPA FB 12	20
NAME :SEND	
+ ← SSNR :KY 255,10) wird als Zeiger interpretiert
A-NR :KY 0,0	irrelevant
ANZE :MW0	irrelevant
.	
$+ \rightarrow DB 13$	
+ \rightarrow DW 10 :KY 0,21	Parameter SSNR = 21
DW 11:KY 0,33	Parameter A-NR = 33
DW 12 :KC MW	1. Parameter für ANZW (Bereich)
DW 13 :KY 0,100	2. Parameter für ANZW (Adresse) ANZW = DW 100

gleiches Beispiel, jedoch mit Anzeigenwort im Datenbau-

stein:

```
 \begin{array}{c} | & \cdot \\ + \rightarrow DB \ 13 \\ + \rightarrow DW \ 10 : KY \ 0,21 \\ DW \ 11 : KY \ 0,33 \\ DW \ 12 : KC \ DB \\ DW \ 13 : KY \ 47,100 \\ \end{array} \begin{array}{c} Parameter \ SSNR = 21 \\ Parameter \ A-NR = 33 \\ 1. \ Parameter \ für \ ANZW \ (Bereich) \\ 2. \ Parameter \ für \ ANZW \ (Adresse) \\ ANZW = DW \ 100 \ im \ DB \ 47 \\ \end{array}
```

c)

indirekte Parametrierung von SSNR und BLGR

AWL	Erläuterung
+ ← :AX DX 24	Aufschlagen eines DB- oder DX-Daten- bausteins
:SPA FB 125 NAME :SYNCHRON	
+ ← SSNR :KY 255,10 BLGR :KY 0,0	Zeichen auf Parameterliste irrelevant
$+ \rightarrow DX 24$	
+ → DW 10 :KY 0,10 DW 11 :KY 0,5	Parameter SSNR = 10 Parameter BLGR = 5

Parametrieren von: Q/ZTYP, DBNR, Q/ZANF und Q/ZLAE

Bei der **direkten** Parametrierung verarbeitet der Hantierungsbaustein die im Bausteinaufruf angegebenen Quell- oder Zielparameter (bestehend aus QTYP/ZTYP, DBNR, QANF/ZANF und QLAE/ZLAE) unmittelbar.

Bei der **indirekten** Parametrierung bilden die Bausteinparameter einen Verweis auf ein Parameterfeld in einem Datenbaustein, das die 'eigentlichen' Quell- oder Zielparameter enthält.

Die indirekte Parametrierung der Quell- oder Zielparameter erfolgt mit dem QTYP/ZTYP "XX" (Datenformat KC). Bei DBNR ist im Low-Byte die Nummer der DB- oder DX-Datenbausteine anzugeben. Enthält das High–Byte den Wert 0, erwartet der Hantierungsbaustein die Parameterliste in einem DB-Datenbaustein, andernfalls in einem DX-Datenbaustein. QANF/ZANF enthält die Wort-Nummer, ab der die Parameterliste beginnt.

QLAE/ZLAE ist irrelevant.

Bei Operationen mit QTYP "AS" (absolut adressierte Speicherzellen) wird über den Parameter DBNR der gewünschte 64K-Speicherbereich über die vier höchstwertigen Adreßbits angewählt.

Der Parameter QANF/ZANF bezeichnet in diesem Fall den niederwertigen (16-Bit-) Teil der 20-Bit-Adresse. (\rightarrow Beispiel c) und Kapitel 3.4, Speicheraufteilung).

DB-Aufbau bei indirekter		
Parametrierung	QANF + 0 KC	QTYP/ZTYP
(112=XX)	1 KY:	DBNR
	2 KF:	QANF/ZANF
	3 KF:	QLAE/ZLAE

Bild 2-1 Datenbausteinaufbau bei indirekter Parametrierung

Beispiele für DB-Aufbau bei indirekter Parametrierung

d) difekte i didifetiting von QIII, DDIM, QIII, QL	culcing von Q111, DDIAR, QAM	
--	------------------------------	--

AWL			Erläuteru	ng		
•						
	:SPA	A FB 120				
NA	ME :SEN	1D				
SS	NR :KY	0,21				
A-1	NR :KY	0,33				
AN	ZW :MW	100				
QT.	YP :KC	DB	Parameter	QTYP =	= DB	
DB	NR :KY	0,17	Parameter	DBNR =	= 17	
QA	NF :KF	3	Parameter	QANF :	= ab DW	3
QL	AE :KF	5	Parameter	QLAE =	= 5 Wört	ter
PA	FE :AB	13				



indirekte Parametrierung von QTYP, DBNR, QANF, QLAE

AWL	Erläuterung
•	
•	
:SPA FB 120	
NAME : SEND	
SSNR :KY 0,21	
A-NR :KY 0,33	
ANZW :MW 100	
+ ← QTYP :KC XX	indirekte Parametrierung
+ ← DBNR :KY 0,25	Parameter befinden sich im DB 25
+ ← QANF :KF 11	ab DW 11
QLAE :KY 0	irrelevant
PAFE :AB 13	
.	
+ → DB 25	
$+ \rightarrow$ DW 11 :KC DB	Parameter QTYP = DB
DW 12:KY 0,17	Parameter DBNR = 17
DW 13:KF 3	Parameter QANF = 3
DW 13:KF 5	Parameter QLAE = 5

c) absolute Adressierung AS

AWL			Erläuterung
absolute A	Adresse (hexadez	imal)	1 AB00
- daraus	64 K-Bereichs-A	dresse	1
- niederw	vertiger Adreßte	il (hexa-	AB00
dezimal	l) bzw. Festpunk	t	43776
	SPA FB 120		
NAME	SEND		
SSNR	:KY 0,21		
A-NR	:KY 0,33		
ANZW	:MW 100		
QTYP	:KC AS	Operation AS	
DBNR	:KY 0.1	64 K-Bereich:	1
QANF	:KF 43776	niederw. Adr.	43776 = AB00H
QLAE	:KF 200		
PAFE	:AB 13		

2.3 Parameterbeschreibung

SSNR: Schnittstellen- Nummer	Nummer der Schnittstelle, auf der sich der anzusprechende Auftrag befindet (siehe Kapitel 1.1, Konfiguration). – Parameterart/-typ: Datum/Konstante Byte (D/KY; KY = 2 Bytes) – zulässiger Bereich:		
	0,0 0,255 (direkte P	arametrierung) 1,0 255,255 -N (indirekte Parametrierung) N = Anzahl der für die indirekte Parametrie- rung nötigen Wörter	
	 High-Byte = 0: Direkte Parametrierung 	; Low-Byte = SSNR	
	- High-Byte $\neq 0$:		
	Indirekte Parametrierur	g; Low-Byte = Zeiger	
A-NR: Auftrags-Nummer	Angesprochene Auftragsnumn Nummer befindet sich auf der Parametersatz, wodurch die Fu	ner auf der Schnittstelle. Unter der gleichen Schnittstelle ein Programm oder ein Inktion des CP definiert wird.	
	– Parameterart/-typ:	Datum/Konstante Byte (D/KY)	
	– zulässiger Bereich:	0,0 (All-Funktion) 0,1 0,223 (Direkt-Funktion	
	Für den Ablauf der Bausteine ist (es handelt sich dann um ei Diese Betriebsart heißt "Direk Parametrierung).	ist es wesentlich, ob die Auftragsnummer = 0 ne sog. "ALL"-Funktion) oder ob sie $\neq 0$ ist. t"-Funktion (nicht zu verwechseln mit direkter	
ANZW: Anzeigenwort	Adresse des Anzeigenwortes, A-NR angegebenen Auftrages Funktionen) oder eine Auftrag	in dem entweder die Abarbeitung des unter dem Anwender angezeigt wird (Direkt- snummer (ALL-Funktionen).	
	– Parameterart/-typ:	Eingang/Wort (E/W)	
	– zulässiger Bereich:	MW 0 252 DW 0 254	
	Bei direkter Parametrierung be Hantierungsbaustein-Aufruf au indirekte Parametrierung siehe	ezieht sich die Angabe DW auf den vor dem Ifgeschlagenen DB- oder DX-Datenbaustein; e oben.	
	Die Datenbausteine müssen ausreichend lang sein. Ist z.B. die ANZW- Adresse DW 7, so muß der DB-/DX-Datenbaustein mindestens 14 Worte (5 Worte Bausteinkopf, DW 0 bis DW 8) lang sein, damit auch das Folge- ANZW bearbeitet werden kann.		
	Von welchen Bausteinen das A Art und Weise es auszuwerten Ausgangsparameter" ausführli	Anzeigenwort beschrieben wird und auf welche ist, ist im Kapitel 2.5 "Auswerten der ch dargestellt.	

BLGR: Blockgröße	Die n tragba menge entspi	aximale Anzahl der von einem SEND- oder RECEIVE-Baustein über- ren Bytes wird Blockgröße genannt. Ist die auszutauschende Daten- größer als die Blockgröße, so sind bis zur vollständigen Übertragung echend viele Bausteinaufrufe nötig.			
	Im An größe BLGH besch	lauf der Automatisierungsanlage wird vom SYNCHRON die Block- zwischen Prozessor und Schnittstelle ausgehandelt. Mit dem Parameter kann die Blockgröße beeinflußt werden (siehe Baustein- eibung SYNCHRON).			
	_	Parameterart/-typ: Datum/Byte (D/	KY)		
	-	zulässiger Bereich: 0,0 0,255			
	Als B	lockgröße kann eingestellt werden:			
	0	Block mit max. 256 Byte 1)	1	ι.	
	1	Block mit max. 16 Byte			
	2	Block mit max. 32 Byte	Steigende Steigend Baustein- Anzahl Laufzeit Baustein		
	3	Block mit max. 64 Byte			
	4	Block mit max. 128 Byte			
	5	Block mit max. 256 Byte		Aufrufe	
	6	Block mit max. 512 Byte			
	7				
	254	Block mit max. 256 Byte 2)			
	255	Block fest auf 512 Byte eingestellt	1		
	1)	Default-Wert für CPU 948, so daß die Lauf Berücksichtigung der Quittierungszeiten) k	efault-Wert für CPU 948, so daß die Laufzeit der Bausteine (ohne erücksichtigung der Quittierungszeiten) kleiner als 10 ms ist		
	2)	Entspricht Parametrierung mit Blockgröße	"0".		
PAFE: Fehleranzeige bei	Das P Bearb	AFE-Byte (Merker-, Ausgangs-, Eingangs eitung eines Hantierungsbausteins Problei	-Byte) zeigt an, ne aufgetreten s	ob bei der ind. Bei der	

Bearbeitung eines Hantierungsbausteins Probleme aufgetreten sind. Bei der Auswertung dieses Parameters ist zu unterscheiden zwischen der Anzeige des (vorübergehenden oder dauernden) Schnittstellenzustandes (z.B. Schnittstelle überlastet, unklar) und der Anzeige von "Parametrierfehlern", z.B. unzulässige Parametrierung von A-NR, QTYP/ZTYP usw.. In diesem Fall ist die Parametrierung des Hantierungsbausteins und/oder des CP (der Schnittstelle) zu ändern.

 Parameterart/-typ: Eingang/Byte (A/BY)
 zulässiger Bereich: MB 0 ... MB 255 AB 0 ... AB 127 (falls vorhanden) EB 0 ... EB 127 (falls vorhanden)

Parametrierfehler

Aufbau PAFE-Byte



Die Fehlernummern sind im Kapitel 2.5 "Auswerten der Ausgangsparameter" ausführlich dargestellt.

2.4 Quell- und Zielparameter (Q/ZTYP, DBNR, Q/ZANF und Q/ZLAE)

Quellparameter: QTYP, QANF, QLAE Unter dem Begriff "Quellparameter" werden folgende Parameter zusammengefaßt:

Tabelle 2-1Aufbau der Quell-Parameter

Parameter	Bedeutung		Beispiel
QTYP	Quell-Typ		DB
DBNR	Datenbaustein-Nummer oder: 64K-Speicherbereich in Betriebsart AS	(DB)	17
QANF	Quell-Anfang	(DW)	3
QLAE	Quell-Länge		5 (DW)

Diese Parameter kennzeichnen einen Bereich. Dieser Bereich bildet eine Daten-Quelle, d.h., die Daten dieses Bereiches werden nur zur Schnittstelle übertragen (kopiert).

Beispiel

QTYP/DBNR = DB17



Zielparameter: ZTYP, ZANF, ZLAE

Unter dem Begriff "Zielparameter" werden folgende Parameter zusammengefaßt:

Parameter	Bedeutung]	Beispiel
ZTYP	Ziel-Typ		DX
DBNR	Datenbaustein-Nummer oder: 64K-Speicherbereich in Betriebsart AS	(DX)	18
ZANF	Ziel-Anfang	(DW)	3
ZLAE	Ziel-Länge		5 (DW)

Tabelle 2-2 Aufbau der Ziel-Parameter

Diese vier Parameter kennzeichnen einen Bereich. Dieser Bereich bildet eine Daten-Senke, d.h., er nimmt Daten auf, welche von der Schnittstelle geliefert werden. Beachten Sie bitte, daß bei diesem Vorgang die 'alten' Daten überschrieben werden.

Beispiel

ZTYP/DBNR = DX 18



Ergänzende Hinweise finden Sie im Kapitel 3.4 "Speicheraufteilung, Bereichsgrenzen".

QTYP/ZTYP: Typ der Daten- quelle/des Daten-	Mit diesem Parameter kann mittels ASCII-Zeichen der Typ der Datenquelle (beim SEND-Baustein) bzw. des Datenziels (beim RECEIVE- und FETCH- Baustein) angegeben werden.			
ziels	 Parameterart/-typ: Datum/Konstante Zeichen (D/KY; KC = 2 ASCII-Zeichen) 			
	 zulässiger Bereich: DB, DX, ZB, TB, BS, AS (direkte Parametrie- rung,Wortbereiche) MB, AB, EB, PB (direkte Parametrierung, Byte- bereiche) XX (Indirekte Parametrierung), RW (READ/WRITE), NN (Quell-/Zielparameter vom CP) 			
DBNR: DB-Nr. bei Typ- kennung DB, DX,	Wird bei QTYP/ZTYP die Kennung DB, DX, XX oder RW angegeben, so muß an diesem Parameter im Low-Byte die Nummer des gewünschten Datenbausteines dem Hantierungsbaustein bekanntgegeben werden.			
XX, RW	• Parameterart/-typ: Datum/Konstante Byte (D/KY; KC = 2 Bytes)			
	 zulässiger Bereich: 0,3 0,255 (bei direkter Parametrierung, High-Byte muß 0 sein) 0,3 255,255 (bei indirekter Parametrierung und READ/WRITE; High-Byte = 0: DB-Datenbaustein High-Byte ≠ 0: DX-Datenbaustein) 			
	Wird bei QTYP der Typ der Datenquelle oder des Datenziels als AS parametriert, so muß als Parameter bei DBNR die 64K-Speicherbereichsnummer angegeben werden (siehe Kapitel 3.4).			
QANF/ZANF: Anfangsadresse	Anfangsadresse (relativ zum Bereichsanfang) des Quell-/Zieldatenblocks bei direkter Parametrierung.			
des Quell-/Ziel- datenblocks	Bei Typkennung XX (indirekte Parametrierung) und RW (READ/WRITE) kann hier die DW-Nummer angegeben werden, ab der sich die Parameter befinden.			
	• Parameterart/-typ: Datum/Konstante Festpunkt (D/KF)			
	• zulässiger Bereich für CPU 948: 0 65535			
	Hinweis: Das Programmiergerät läßt beim Datenformat KF Werte im Bereich von –32768 bis +32767 zu. Der Hantierungsbaustein betrachtet QANF/ZANF als vorzeichenlose (positive) Zahl im Bereich zwischen 0 und 65535 (dies ent-			

spricht 0000H...FFFFH).

QLAE/ZLAE: Länge des Quell-/ Zieldatenblocks

Die Angabe wird je nach Quell-/Zieltyp in Bytes oder in Wörtern verstanden.

- Parameterart/-typ: Datum/Konstante Festpunkt (D/KF)
- zulässiger Bereich: 1 ... 32767, -1

Die "Jokerlänge" (QLAE, ZLAE = -1) bedeutet

- beim RECEIVE, daß soviele Daten übernommen werden wie die Schnittstelle liefert;
- beim SEND, daß der Schnittstelle soviel Daten übergeben werden, wie der Bereich zuläßt (Übertragung bis zur Bereichsgrenze).

Die Bedeutung und die Zusammenhänge der Quell-/Zielparameter demonstriert Ihnen die folgende Tabelle:

 Tabelle 2-3
 Bedeutung und Zusammenhänge der Quell-/Zielparameter, Wortbereiche (1)

QTYP/ZTYP Beschreibung	DB Quell-/Zieldaten aus/in Datenbaustein	DX Quell-/Zieldaten aus/in DX-Datenbaustein	ZB Quell-/Zieldaten aus/in Zählerzellen
DBNR Bedeutung zul. Bereich CPU 948	DB, aus dem die Quellda- ten entnommen bzw. in den die Zieldaten transfe- riert werden. 3 255	DX, aus dem die Quellda- ten entnommen bzw. in den die Zieldaten transfe- riert werden. 3 255	irrelevant
QANF/ZANF Bedeutung zul. Bereich CPU 948	DW-Nummer, ab der die Daten entnommen bzw. eingeschrieben werden. 0 4090	DW-Nummer, ab der die Daten entnommen bzw. eingeschrieben werden. 0 4090	Nummer der Zählerzelle, ab der die Daten entnom- men bzw. eingeschrieben werden. 0 255
QLAE/ZLAE Bedeutung zul. Bereich CPU 948	Länge des Quell-/Zielda- tenblocks in Worten. 1 4091	Länge des Quell-/Zielda- tenblocks in Worten. 1 4091	Länge des Quell-/Zielda- tenblocks in Worten (1 Zählerzelle = 1 Wort). 1 256

QTYP/ZTYP Beschreibung	TB Quell-/Zieldaten aus/in Zeitzellen	BS Quell-/Zieldaten aus/in Systemdatenbereich	AS Quell-/Zieldaten aus/in absolut adressierte Spei- cherzellen
DBNR	irrelevant	irrelevant	64K-Bereichsadresse
zul. Bereich CPU 948	_	-	0,0 0,13
QANF/ZANF Bedeutung zul. Bereich CPU 948	Nummer der Zeitzelle, ab der die Daten entnommen bzw. eingeschrieben wer- den. 0 255	Nummer des BS-Worts, ab dem die Daten entnom- men bzw. eingeschrieben werden. 0 255	Absolute Anfangsadresse, ab der die Daten entnom- men bzw. eingeschrieben werden. 0 FFFF (hex.) bzw. 0 65535 (Festpunkt- dez.)
QLAE/ZLAE Bedeutung zul. Bereich CPU 948	Länge des Quell-/Zielda- tenblocks in Worten (1 Zeitzelle = 1 Wort) 1 256	Länge des Quell-/Zielda- tenblocks in Worten (1 Sy- stemdatum = 1 Wort). 1 256	Länge des Quell-/Zielda- tenblocks in Worten (1 Zählerzelle = 1 Wort). 1 32767

Tabelle 2-4Bedeutung und Zusammenhänge der Quell-/Zielparameter, Wortbereiche (2)

Ergänzende Hinweise finden Sie im Kapitel 3.4, Bereichsgrenzen.

Tabelle 2-5	Bedeutung und Zusar	nmenhänge der Quell-	/Zielparameter, Bytebereich
	0	<u> </u>	1

QTYP/ZTYP Beschreibung	MB Quell-/Zieldaten aus/in Merkerbereich	AB Quell-/Zieldaten aus/in Prozeßabbild der Aus- gänge (PAA)	EB Quell-/Zieldaten aus/in Prozeβabbild der Ein- gänge (PAE)	PB Quell-/Zieldaten aus/in Peripheriebaugruppen, bei Quelldaten: E-Bgr., bei Zieldaten: A-Bgr.
DBNR	irrelevant	irrelevant	irrelevant	irrelevant
QANF/ ZANF Bedeutung zul. Bereich CPU 948	Merkerbyte-Nr., ab der die Daten entnommen bzw. eingeschrieben werden. 0 255	Ausgangsbyte-Nr., ab der die Daten entnom- men bzw. eingeschrie- ben werden. 0 127	Eingangsbyte-Nr., ab der die Daten entnom- men bzw. eingeschrie- ben werden. 0 127	Peripheriebyte-Nr., ab der die Daten entnom- men bzw. eingeschrie- ben werden. 0127 dig. Peripherie, 128 255 dig. oder analoge Peripherie
QLAE/ ZLAE Bedeutung zul. Bereich CPU 948	Länge des Quell-/Ziel- datenblocks in Bytes. 1 256	Länge des Quell-/Ziel- datenblocks in Bytes. 1 128	Länge des Quell-/Ziel- datenblocks in Bytes. 1 128	Länge des Quell-/Ziel- datenblocks in Bytes. 1 256

QTYP/ZTYP Beschreibung	XX IndirekteParametrierung; Quell- oder Zielparameter sind im DB- oder DX-Datenbau- stein (mit DBNR u. QANF spez.)hinterlegt.	RW READ/WRITE; Quell- oder Zielparameter sind im DB- oder DX-Datenbau- stein (mit DBNR u. QANF spez.)hinterlegt.	NN Keine Quell-/Zielparameter am Baustein; Parameter können von Schnittstelle bereitgestellt werden.
DBNR Bedeutung zul. Bereich CPU 948	DB/DX, in dem die Quell-/ Zielparameter hinterlegt sind; DB, falls High-Byte = 0, sonst DX. 1 255	DB/DX, in dem die Quell-/ Zielparameter hinterlegt sind; DB, falls High-Byte = 0, sonst DX. 1 255	irrelevant
QANF/ZANF Bedeutung zul. Bereich CPU 948	DW-Nummer, ab der die Para- meter hinterlegt sind. 0 32767	DW-Nummer, ab der die Para- meter hinterlegt sind. 0 32767	irrelevant
QLAE/ZLAE	irrelevant	irrelevant	irrelevant

TT 1 11 0 C	D 1 / 1/7	1 1 0 1	
Tabelle 7-6	Redenting und Zusan	nmenhange der ()nel	I_//ielnarameter Sonderfalle
rabene 2-0	Dededuling und Zusan	minumange der Oder	
	0		1 /

Ergänzende Hinweise im Kapitel 3.4, Bereichsgrenzen.

TYP = XX		
$QANF + \ 0 \ KC$	QTYP/ZTYP jedoch nicht XX, RW, NN	
1 KY:	DBNR bei TYP DB, DX	
2 KF:	QANF/ZANF Anfangsadresse	
3 KF:	QLAE/ZLAE Länge	
	TYP = XX QANF + 0 KC 1 KY: 2 KF: 3 KF:	

TYP = RW



Datenbaustein: Aufbau bei READ/ WRITE



Bild 2-3 Datenbausteinaufbau bei READ/WRITE

2.5 Auswerten der Ausgangsparameter

Ausgangs-
parameter: VKE,
PAFE, ANZWBeim Parameter PAFE handelt es sich um einen "reinen" Ausgangs-
parameter, das VKE und das ANZW sind sowohl Ein- als auch Ausgangs-
parameter. Das nachfolgende Schaubild zeigt, auf welche Art und in
welchem Zusammenhang die Hantierungsbausteine die Ausgangsparameter
beeinflussen.

Ausgangsparameter VKE, PAFE, ANZW			
IF Kein Fehler aufgetreten			
THEN	ELSE		
VKE: VKE = 0	VKE: VKE = 1		
PAFE	IF PAFE-Byte b	eschreibbar	
Kennung "Fehler/Kein Fehler" ist gelöscht Fehlernummer = 0 (d.h. kein Fehler)	THEN	ELSE -	
ANZW: Das (die) Anzeigenwort(e) sind entsprechend der Beschreibung gelöscht/beschrieben.	PAFE: Kennung "Fehler/Kein Fehler" ist gesetzt Fehlernummer \neq 0		

Bild 2-4 Einfluß der Hantierungsbausteine auf die Ausgangsparameter

Ist die mit "IF" (Falls) gebildete Bedingung erfüllt, so hat der mit "THEN" (Dann) gekennzeichnete (Teil-)Block Gültigkeit; ist sie nicht erfüllt, so gilt der "ELSE"-Block (Andernfalls), usw.

Wenn ein Fehler aufgetreten ist, ist das Anzeigenwort irrelevant.

Parameter: PAFE
und VKETritt bei der Abarbeitung des Hantierungsbausteins ein beliebiger Fehler auf,
hierzu gehören sowohl die 'eigentlichen' Parametrier-Fehler als auch son-
stige Fehler ¹), so wird VKE gesetzt. Andernfalls wird VKE rückgesetzt
(gelöscht). Somit kann im Anschluß an den Funktionsbaustein-Aufruf eine
schnelle Fehlerauswertung durchgeführt werden ²).

Die Fehleranzeige mittels VKE findet immer statt; das PAFE-Byte kann nur dann beschrieben werden, falls der (Aktual-)Parameter PAFE zulässig ist.

¹⁾ Hinweis: Ein typischer Parametrierfehler ist z.B. eine unzulässig große Auftragsnummer. "Mangelnde Dialogbereitschaft" des CP (z.B. "Schnittstelle überlastet", "Schnittstelle von anderem Prozessor belegt") oder sonstiges CP-Fehlverhalten wird ebenfalls mit einer Fehlernummer im PAFE-Byte angezeigt

- ²⁾ **Hinweis:** Kein Fehler liegt vor, falls ein Handshake deshalb nicht aufgenommen (1 bis 4) bzw. deshalb abgebrochen (5, 6) wird, weil
 - 1. VKE = 0 ist ("Eingangsparameter" VKE, nicht zu verwechseln mit dem "Ausgangsparameter" VKE (= Fehleranzeige)),
 - 2. der Auftrag bereits läuft/noch läuft (SEND-/FETCH-Direkt),
 - 3. der RECEIVE-Auftrag (noch) nicht bereit ist (RECEIVE-Direkt),
 - 4. diese Funktion grundsätzlich kein Handshake aufnimmt (CONTROL),
 - 5. die Datenübergabe/Datenübernahme gesperrt ist,
 - 6. nur Parameter übergeben werden und dgl. mehr.

Demzufolge sind für diese Fälle auch keine Fehler-Nummern im PAFE-Byte definiert. Den einzelnen Bausteinbeschreibungen ist zu entnehmen, welcher der Punkte 1 bis 6 jeweils auftreten kann.

Aufbau: PAFE-Byte



 Tabelle 2-7
 Bedeutung der Fehlernummern im PAFE-Byte

Feh- ler-Nr (hex.)	Bedeutung
0	kein Fehler
1–F	Fehler
1-4	Quell-/Zielparameter fehlerhaft (QTYP/ZTYP, DBNR, QANF/ ZANF oder QLAE/ZLAE) oder Zeiger auf Quell-/Zielparameter fehlerhaft bei QTYP/ZTYP XX und RW, (XX = indirekte Parametrierung, RW = READ/WRITE) oder Quell-/Zielparameter vom CP fehlerhaft.
1	Quell-/Zielparameter formal fehlerhaft – unzulässiger QTYP/ZTYP – Datenbausteinnummer DBNR größer 255, d.h. High-Byte ≠ 0 – Längenangabe QLAE/ZLAE unzul., erlaubt: 1 bis 32767 u. –1
2	DB oder DX-Datenbaustein nicht vorhanden oder nicht zulässig; (z. B.: DB0, DX0; bei QTYP/ZTYP, DB, DX, XX, RW).

Feh- ler-Nr (hex.)	Bedeutung
3	Bereich zu klein bzw. Summe aus Anfangsadresse QANF/ZANF) und Länge (QLAE/ZLAE) zu groß (bei allen QTYP/ZTYP).
4	Bereich nicht existent oder nicht zulässig (bei QTYP/ZTYP AS, AB, EB, PB).
5	Anzeigenwort (-Adresse) fehlerhaft
6	Nummer nicht belegt
7	Schnittstelle nicht vorhanden
8	Schnittstelle unklar
9	Schnittstelle überlastet
А	Schnittstelle von anderem Prozessor belegt (Mehrprozessorbetrieb)
В	Auftragsnummer unzulässig oder Blockgröße (SYNCHRON) unzul.
С	Schnittstelle reagiert nicht bzw. Schnittstelle reagiert nicht rechtzei- tig oder Schnittstelle weist Auftrag zurück (Handshake-Quittung negativ)
D	Sonstige Schnittstellen-Fehler, hierzu gehören: – fehlerhafte (unzulässige) Handshake-Quittung, – Blockgröße der Schnittstelle unzulässig, – Synchronisation läuft (kein Fehler)
Е	 Sonstige Fehler am Hantierungsbaustein, hierzu gehören: kein Datenbaustein aufgeschlagen bei indirekter Parametrierung der Parameter SSNR, A-NR, ANZW, BLGR wenn PAFE mit EB oder AB parametriert und nicht vorhanden ist.
F	FB-Aufruf unzulässig, hierzu gehört: – Doppelaufruf bei Unterbrechbarkeit an Befehlsgrenzen

Hinweis:

Falls das mit "Status" belegte Anzeigenwort ANZW die Kennung "Auftrag fertig mit Fehler" anzeigt (Bit $2^3 = 1$), so ist den Bits 2^8 bis 2^{11} eine Fehlernummer hinterlegt. Der Zusammenhang mit der Fehlernummer des PAFE– Bytes ist wie folgt:

1 5	Diese Fehler-Nummern und deren Bedeutung sind im PAFE-Byte
	und ANZW identisch:
	Die Schnittstelle legt die ihr vom Hantierungsbaustein übergebene
	Nummer unverändert im Auftrags-Status ab. Dieser wird vom nach-
	folgend aufgerufenen Hantierungsbaustein mit entsprechender
	Parametrierung in das Anzeigenwort kopiert.
6 F	Die hier beschriebene Bedeutung dieser Nummern im PAFE-Byte
	ist nicht identisch mit der Numerierung im Auftrags-Status. Die
	CP-Beschreibungen enthalten spezifische Fehlerlisten.

Parameter: ANZW Die Verwaltungseinheit der Schnittstelle (bzw. der CP) sind die Aufträge, gekennzeichnet durch eine Auftragsnummer.

Die entsprechende Zuordnung am Hantierungsbaustein

- stellt der Parameter A-NR dar (SEND-/RECEIVE-/FETCH-/CONTROL-RESET-Direkt)
- wird durch die Anzeige einer Auftragsnummer im ANZW hergestellt (SEND-/RECEIVE-/CONTROL-ALL)

Für jeden Auftrag existiert in der Schnittstelle ein sogenannter Auftrag-Status. Er wird von der Schnittstelle verwaltet und zeigt z.B. an, ob ein Auftrag im CP (noch) läuft oder ob er vom CP fehlerlos oder mit einem bestimmten Fehler beendet worden ist. Belegen des Anzeigenwortes mit "Status" (siehe unten) heißt unter anderem, daß dieser Auftrag-Status in das ANZW kopiert wird.

Strukturieren Sie das STEP 5-Programm in der CPU so, daß jedem definierten Auftrag ein eigenes Anzeigenwort bereitgestellt wird.

Auf diese Art kann man in der CPU ein Abbild der Vorgänge in der Schnittstelle bzw. im CP erhalten; Voraussetzung hierfür ist, daß die Anzeigenworte durch den Aufruf geeigneter Hantierungsbausteine (siehe Bausteinbeschreibung, z.B. CONTROL, SEND-DIREKT im Leerlauf) regelmäßig aktualisiert werden.

Zu unterscheiden ist der Parameter ANZW 1 und ANZW 2.

Ferner muß berücksichtigt werden, daß das ANZW 1 beim Belegen mit "Status" sowohl als Eingangs-Parameter (Bit $2^7 = 1$: Datenübergabe/Datenübernahme gesperrt!) als auch als Ausgangs-Parameter benutzt werden.

Regeln für das Beschreiben der ANZW durch den HTB

1. Die (das) Anzeigenwort(e) werden grundsätzlich nur beschrieben (verändert), falls bei der Abarbeitung des Hantierungsbausteins kein Fehler aufgetreten ist. Hierbei werden die Anzeigenworte nach folgendem Schema belegt:

Funktion	ANZW 1	ANZW 2
SEND/RECDIREKT	Status	Anzahl
SEND/RECALL	Auftrags-Nr.	-
FETCH (-DIREKT)	Status	-
CONTROL-DIREKT	Status	-
CONTROL-ALL	Auftrags-Nr.	_

Tabelle 2-8Belegung der Anzeigenwörter

1. Das ANZW 1 und das ANZW 2 (bei SEND-/RECEIVE-DIREKT) wird immer beschrieben (falls kein Fehler aufgetreten ist).



Bild 2-5 Einfluß der Hantierungsbausteine auf die Ausgangsparameter

Beim SEND-/RECEIVE-ALL wird das ANZW 1 mit der Auftragsnummer Beschreiben der Anzeigenworte beschrieben. beim SEND/ **RECEIVE-ALL** Die Auftragsnummer wird, falls kein Fehler aufgetreten ist, im Low-Byte Auftragsnummer abgelegt, das High-Byte wird gelöscht (ANZW 1). 2¹⁵ 8 7 20 - - -- -- - -Auftragsnummer = 0Bild 2-6 Auftragsnummer CONTROL-ALL = 0: Es befindet sich kein Auftrag in Bearbeitung (der Schnittstelle bzw. des CP). Dieser Auftrag befindet sich in Bearbeitung. ≠¥:
SEND-/RECEIVE-ALL

= 0 :	Leerlauf, d.h. kein Handshake durchgeführt.
1223:	Für diesen Auftrag wurde ein Handshake durchgeführt.
= 255:	Es wurde ein Handshake durchgeführt. Anstelle der tatsäch lichen Auftrags-Nr. lieferte der CP eine Ersatz-Nr.

Anzahl (der übertragenen Daten)

Falls keine Daten übertragen werden und kein Fehler aufgetreten ist, werden die "Anzahl"-Worte (ANZW 2) gelöscht. Werden Daten übertragen, so enthält das Anzahl-Wort die Anzahl aller bereits übertragenen Daten dieses Auftrags, also u.U. wesentlich mehr als die Anzahl der durch den letzten Hantierungsbaustein übertragenen Daten.

Ist das Bit "Datenübergabe/Datenübernahme fertig" (Bit 5 und 6) in ANZW 1 gesetzt, enthält ANZW 2 die Quell- bzw. Ziellänge des Auftrags (Auftragsnummer). Die Anzeige erfolgt immer in Bytes.

ANZW 2:



Bild 2-7 Anzahl der übertragenen Daten





Bild 2-8 Anzeigenwort

• Ohne Handshake:

Beim SEND/RECEIVE/FETCH/CONTROL-DIREKT muß vom Hantierungsbaustein der Auftrags-Status vor (einer eventuellen) Aufnahme eines Handshakes gelesen/ausgewertet werden. Dieser Auftrags-Status wird nach Schema 1 (Bild 2-9), in das ANZW 1 eingebracht, falls kein Handshake zustande kommt (und kein Fehler auftritt). • Mit Handshake:

Bei allen Funktionen, bei denen ein Handshake aufgenommen (und fehlerfrei durchgeführt) wird, wird vom Hantierungsbaustein am Ende des Handshakes der Auftrags-Status

- erneut (bei Direkt-Funktionen) bzw.
- erstmals (bei ALL-Funktionen)

gelesen.

Dieser aktualisierte Auftrags-Status muß vom Hantierungsbaustein nicht ausgewertet werden. Er wird nach Schema 2 (Bild 2-10), in das ANZW 1 eingefügt.

Anzeigenwort: Zusammensetzung

Eingangs-ANZW: 2^{15} 12 7 14 13 11 10 9 8 6 5 4 3 2 1 20 i f Ι k j h d b р е С а 0 n m g Ausgangs-ANZW: 2¹⁵ 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 20 Т Х Y Ζ S U V h f W 0 n m g е р Auftrags-Status 2^{7} 6 5 4 3 2 1 20 von Schnittstelle: S Т U ٧ W Х Y Ζ

Eingangs-ANZW: Anzeigenwort vor Aufruf des Hantierungsbausteins

Ausgangs-ANZW: Anzeigenwort nach Aufruf des Hantierungsbausteins

Bild 2-9 Schema 1

Einga	ngs-A	NZW:													
2 ¹⁵	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2 ⁰
								*							
Hilfs-\	Nort (Status	sberei	ch CP):										
2 ¹⁵	14	13	12	11	10	9	8	7 	6	5	4	3	2	1	2 ⁰
0	0	0	0						-	\neq	%				
Δυςα	anas-														
ANZV	V:	¥						V	•	▼	▼				
2 ¹⁵	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2 ⁰
0	0	0	0					*	-	\neq	%				
													•		
Auftra	igs-St	atus						2 ⁷	6	5	4	3	2	1	2 ⁰
von S	CNNIT	stelle:						S	Т	U	V	W	Х	Y	Z
									2 ⁶	5	24				
	z	eiche	nerklä	ärung	:				-	\neq	%				
	0	Dateni	iberga	abe / ü	iberna	hme l	äuft		0	0	1				
Datenübergabe fertig Datenübernahme fertig Keine Datenübertragung (z B :"Nur Parameter übergeben"						0 1 0	1 0 0	0 0 0							
	"	Daten	block	gespe	errt", .			2 ⁷							
	D	atenb	lock g	lesper	rt			1							
Datenblock freigegeben						0									

Eingangs-ANZW: Anzeigenwort **vor** Aufruf des Hantierungsbausteins Ausgangs-ANZW: Anzeigenwort **nach** Aufruf des Hantierungsbausteins

Bild 2-10 Schema 2

	Hinweis: Sind die Bitpositionen 2^{12} bis 2^{15} nach Ablauf eines Hantierungsbausteins gelöscht und waren sie vorher (wenigstens teilweise) gesetzt, so ist dies ein eindeutiges Kriterium dafür, daß						
	1. der Hantierungsbaustein fehlerfrei durchlaufen wurde (sonst werden die Anzeigenworte nicht beschrieben)						
	2. ein Handshake durchgeführt wurde (sonst würde das Anzeigenwort nicht nach Schema 2 beschrieben).						
	Nun geben die Bitpositionen 2^4 bis 2^6 Auskunft darüber, ob Daten übertragen worden sind.						
Anzeigenwort,	• Tetrade 1, F	Bit 0 bis 3, Auftra	agsverwaltung:				
Aufteilung	Hier ist verschlü aufgetreten sind	sselt, ob ein Auft oder ob der Auft	rag bereits gestartet ist, ob Fehler rag gesperrt ist.				
	Achtung: Jedes dieser Bits hat eine eigene Bedeutung. Bei diversen CP sind den Bitkombinationen zusätzliche Bedeutungen zugewiesen. Beispielsweise hat das gleichzeitige Setzen von "Auftrag läuft" (Bit 1) und "Auftrag fertig" (Bit 2 oder 3) (Widerspruch!) beim CP 143 die Zusatzbedeutung "CP für diesen Auftrag nicht bereit/Auftrag gesperrt".						
	• Tetrade 2, Bit 4 bis 7, Datenverwaltung:						
	Hier ist verschlüsselt, ob die Datenübertragung für den Auftrag noch läuft oder ob die Datenübergabe bzw. Datenübernahme bereits abgeschlossen ist. Mit Bit 7 kann der Datenblock für den Auftrag gesperrt werden (Bit $7 = 1$: Datenblock gesperrt; Bit $7 = 0$: Datenblock frei).						
	• Tetrade 3, Bit 8 bis 11, Fehlernummer:						
	Hier werden die Fehleranzeigen des Auftrags geführt. Diese Fehleranzeigen sind nur gültig, wenn auch gleichzeitig das Bit "Auftrag fertig mit Fehler" in der 1. Tetrade gesetzt ist.						
	• Tetrade 4, Bit 12 bis 15, Frei						
Handhabung des	a. Bit 0 : RECE	EIVE-Auftrag ber	eit (Handshake sinnvoll)				
"Status"- Anzeigenwortes	Setzen/	:	Durch die Hantierungsbausteine, entspre- chend der Anzeige Löschen im Auftrags- Status. Bit "RECEIVE-Auftrag bereit" wird bei der RECEIVE-DIREKT-Funk- tion genutzt (Empfangsdaten vorhanden).				
	Auswerten	:	Durch den RECEIVE-Baustein; nur wenn Bit 0 auf 1 ist, führt er einen Handshake mit der Schnittstelle durch.				
		_	Durch den Anwender zur Abfrage, ob Empfangsdaten vorhanden sind.				

b.	Bit 1 : Auftrag	g läuft (SEND/FETCH gesperrt)
Setzen/	:	Durch die Hantierungsbausteine, entspre- chend der Anzeige Löschen im Auftrags- Status. Bit "Auftrag läuft" wird bei den SEND- und FETCH-DIREKT-Funktionen genutzt.
Auswerten	:	Durch den SEND- und FETCH-Baustein; nur wenn Bit 1 =0 ist, führt er einen Handshake mit der Schnittstelle durch. D.h.: Ein Auftrag wird nur erteilt, wenn der 'alte' Auftrag abgearbeitet ist.
	_	Durch den Anwender, um zu erfahren, ob der Anstoß eines 'neuen' Auftrags mög- lich ist.
с.	Bit 2 : Auftrag	g fertig ohne Fehler
Setzen/	:	Durch die Hantierungsbausteine, entspre- chend der Anzeige Löschen im Auftrags- Status.
Auswerten	:	Durch den Anwender zur Prüfung, ob der Auftrag von der Schnittstelle fehlerlos abgeschlossen wurde.
d.	Bit 3 : Auftrag	g fertig mit Fehler
Setzen/	:	Durch die Hantierungsbausteine, entspre- chend der Anzeige Löschen im Auftrags- Status.
Auswerten	:	Durch den Anwender zur Prüfung, ob der Auftrag von der Schnittstelle mit Fehler abgeschlossen wurde. Ist das Bit "Auftrag fertig mit Fehler" gesetzt, steht in den Bits 8 bis 11 des Anzeigenworts die Feh- lerursache.
e.	Bit 4 : Datenü	bergabe/Datenübernahme läuft
Setzen	:	Durch die Hantierungsbausteine SEND und RECEIVE. Wenn Löschen die Über- gabe/ Übernahme von Daten für einen Auftrag begonnen wurde (1. Teilblock übertragen) und noch nicht beendet ist, z.B. wenn noch Daten über die ALL- Funktionen auszutauschen sind. Dazu muß der Anstoß und die Übertragung des ersten Teilblocks mit einer DIREKT- Funktion erfolgt sein.
Löschen	:	Durch die Hantierungsbausteine, wenn die Setzbedingung nicht erfüllt ist.
Auswerten	:	Durch den Anwender

	Während der Dater C	nübertragung zwischen CP und CPU darf der Datenblock eines Auftrags nicht mehr verändert (SEND)						
	b	zw. benutzt (RECEIVE) werden.						
	Bei 'kleinen' Datenblöcken ist dies unkri- tisch, da hierbei die Datenübertragung nur							
	e	inen Bausteinaufruf erfordert und						
	,	sofort' zur Anzeige "Datenübergabe						
	f	fertig" bzw. "Datenübernahme fertig"						
	fi	ührt. Größere Datenblöcke können						
	J	edoch nur in Teilblöcken übertragen						
	W	verden, wobei dies mehrere						
	r U n E	Jantierungsbaustein-Aufrufe erfordert. Jm die Konsistenz der Daten zu wahren, nüssen Sie daher zuerst prüfen, ob der Datenblock vollständig übertragen wurde,						
·	bevor Sie die Date	n eines Auftrags verän						
	dern bzw. benutzer	n. Andernfalls würden						
	'alte' und 'neue' D	Daten gemischt.						
f.	Bit 5 :	Datenübergabe fertig						
Setzen wenn die Daten	:	Durch den Hantierungsbaustein SEND, eines Aufrufes vollständig an die Schnitt- stelle übergeben wurden (letzter Teilblock						
übertragen).								
Löschen Setz-Bedingung	: g nicht erfüllt ist. l den Anwender y	Durch die Hantierungsbausteine, wenn die Durch wenn die Auswertung						
	den minoenden, v	erfolgte (Flankenbildung).						
Auswerten	:	Durch den Anwender						
	Mit diesem Bit kör die Daten eines Au dig zur Schnittstell	nnen Sie ermitteln, ob Iftrags schon vollstän- le übertragen wurden.						
g.	Bit 6 :	Datenübernahme fertig						
Setzen	:	Durch den Hantierungsbaustein RECEIVE, wenn die Daten eines Auftrags vollständig an die Schnittstelle übergeben						
wurden (letzter	Teilblock übertrag	gen).						
Löschen Setz-Bedingung	: g nicht erfüllt ist. I	Durch die Hantierungsbausteine, wenn die Durch						
	den Anwender, v	venn die Auswertung erfolgte (Flankenbildung).						
Auswerten	Durch den Anw: Mit diesem Bit kör die Daten eines Au CPU übertragen w	ender nnen Sie ermitteln, ob ıftrags schon zur urden.						
h.	Bit 7 :	Datenübergabe/Datenübernahme gesperrt						

Setzen	:	Durch den Anwender, um das Beschrei- ben des Datenblocks durch den RECEIVE-Baustein bzw. das Auslesen des Datenblocks durch den SEND-Bau- stein zu verhindern.
Löschen	:	Durch den Anwender, um den zugehöri- gen Datenblock freizugeben.
Auswerten	:	Durch die Hantierungsbausteine SEND und RECEIVE einmalig vor dem ersten Teilblock. Ist das Bit 2 ⁷ gesetzt, über– tragen die Bausteine keine Daten, sondern melden der Schnittstelle den "Fehler".
i.	Bit 8 11 :	Fehlernummer
Setzen/	:	Durch die Hantierungsbausteine, entspre- chend der Anzeige Löschen im Auftrags- Status.
Auswerten	:	Durch den Anwender.
Folgende Anzei	gen können aufti	reten:
0	:	kein Fehler
1 bis 5	:	Fehler der CPU bzw. des Hantierungsbau- steins Die Bedeutung der Fehlernummern eins bis fünf sind identisch mit den Nummern im PAFE-Byte (Parametrierfehler).
6 bis F	:	Fehler des CP bzw. der Schnittstelle Die Fehlernummern 6 bis F (hex.) sind CP-spezifisch.

3

Hantierungsbausteine im Anwenderprogramm

Dieses Kapitel enthält wichtige Hinweise für das Arbeiten mit Hantierungsbausteinen im Anwenderprogramm und für die Verwendung von Datenbausteinen in verschiedenen Funktionen. Es bietet Informationen zur Ermittlung der verfügbaren Rest-Bereichs-Länge für die Datenübertragung und über die Laufzeit der Hantierungsbausteine. Es werden darin auch Möglichkeiten der Laufzeiteinsparung, sowie zahlreiche weitere, für den Programmierer wichtige Zusatzinformationen aufgezeigt.

3.1 Aufruf von Hantierungsbausteinen

HTB-Aufruf im Programm	An welchen Programmstellen können Sie Hantierungsbausteine aufrufen? A einfachste Vorgehensweise empfiehlt sich folgendes:				
	1. Aufruf des SYNCHRON-Bausteins im Anlauf und im Zyklus.				
	 Aufruf der restlichen Bausteine SEND/SEND-ALL/RECEIVE/ RECEIVE-ALL/FETCH/CONTROL/RESET nur in der zyklischen Pro- grammbearbeitungsebene. 				
	 Ereignisse, welche bei der zeitgesteuerten oder alarmgesteuerten Programmbearbeitung erkannt werden und zum Aufruf eines Hantierungs- bausteins führen sollen, können Sie derart programmieren, daß zunächst nur Merker gesetzt werden. 				
	In der zyklischen Programmbearbeitungsebene werden entsprechend den Merkerzuständen Hantierungsbausteine aufgerufen.				
Bedingungen für HTB-Aufruf	Prinzipiell können Sie Hantierungsbausteine an jeder Stelle innerhalb des Anwenderprogramms aufrufen, so z.B. im Wiederanlauf-Organisationsbau- stein oder innerhalb der zeitgesteuerten Programmbearbeitung (OB 13, Weckalarm). Beachten Sie dabei jedoch folgende Rahmenbedingungen:				
	• Der HTB SYNCHRON darf nur bedingt aufgerufen werden.				
	• Die CPU 948R kennt (u.a.) die drei bzw. vier Programmbearbeitungs- ebenen				
	– zyklische Programmbearbeitung (OB 1, niedrigste Priorität)				
	 zeitgesteuerte Programmbearbeitung (OB 6, OB 9 bis OB 18; Priorität einstellbar) 				
	 alarmgesteuerte Programmbearbeitung (OB 2 bis OB 5 bzw. OB 2 bis OB 9; Priorität einstellbar) sowie 				
	 "weicher STOP" mit zyklischer Bearbeitung von Kommunikations- aufträgen (OB 39) 				
	• Die Hantierungsbausteine sind nicht unterbrechbar. Dies ist beim Aufruf von Hantierungsbausteinen mit großer Laufzeit (siehe Kapitel 3.5) zu beachten.				
	Im "weichen STOP" (OB 39) können unabhängig von der Unterbrechungs- stelle im RUN die Hantierungsbausteine aufgerufen werden. Voraussetzung ist nur, daß die benutzten Schnittstellen mit einem SYNCHRON im Anlauf für den Zustand "weicher STOP" (OB 38) der CPU initialisiert worden sind.				

3.2 Aufruf von SEND-ALL und RECEIVE-ALL

Bei den Bausteinen SEND und RECEIVE läßt sich mit der Auftragsnummer "0" die Betriebsart SEND-ALL bzw. RECEIVE-ALL anwählen (Bausteinbeschreibung \rightarrow Kap. 4). Sie ermöglichen eine von der Schnittstelle initiierte und gesteuerte Datenübertragung.

Die SEND-ALL- und RECEIVE-ALL-Funktionen sind "regelmäßig" aufzurufen, damit ein Kommunikationswunsch der Schnittstelle rechtzeitig erkannt wird. Beispielsweise bestehen folgende Möglichkeiten und deren Kombination:

• Aufruf einmal (n-mal) pro Zyklus und pro Schnittstelle (kurze Reaktionszeiten)

Aufruf mit einem Aufrufverteiler: Im ersten Zyklus für Schnittstelle 1, im zweiten für Schnittstelle 2, usw. (geringe Zyklusbelastung)

- Aufruf innerhalb der zeitgesteuerten Bearbeitung (alle 100 ms OB 13, unabhängig von Zykluszeitschwankungen).
- Aufruf immer dann, wenn andere Bausteine prozeßbedingt **nicht** aufgerufen werden müssen (gleichmäßige Zyklusbelastung und/oder Priorisierung der Steuerungstätigkeit gegenüber der Kommunikation).
- Aufruf einer ALL-Funktion nach der anderen, solange, bis die erste, zweite, n-te usw. nicht mit Leerlauf durchlaufen wird. Im nächsten Zyklus mit der folgenden ALL-Funktion fortsetzen (gleichmäßige Zyklusbelastung).

3.3 Verwendung von Datenbausteinen

Die Hantierungsbausteine arbeiten mit insgesamt bis zu fünf DB oder DX-Datenbausteinen:

- 1. Datenbaustein, welcher bei indirekter Parametrierung die Parameter SSNR, A-NR, ANZW und BLGR enthält. Wird entsprechend parametriert, muß der betreffende Datenbaustein vor Aufruf des Hantierungsbausteins aufgeschlagen werden ("Direkte und indirekte Parametrierung", siehe Kapitel 2.2)!
- a) Datenbaustein, welcher bei indirekter Parametrierung die Quell- oder Zielparameter enthält (Direkte und indirekte Parametrierung", siehe Kapitel 2.2).
 - b) Datenbaustein, welcher bei READ/WRITE die Quell- und Zielparameter enthält.
- 3. Als Anzeigenwort kann ein Datenwort eines Datenbausteins verwendet werden.
- 4. Die zu sendenden/empfangenden Daten sind evtl. einem Datenbaustein zu entnehmen oder in einem Datenbaustein abzulegen.

Hierbei ist zu beachten, daß alle verwendeten Datenbausteine existent und ausreichend lang sein müssen, die Verwendung von Datenbausteinen mit mehr als 256 Datenwörtern ist möglich.

Die Verwendung der Bausteine DB 0, DB 1 und DX 0, DX 1, DX 2 ist nicht erlaubt und wird vom Hantierungsbaustein mit einer Fehleranzeige abgewiesen.

3.4 Speicheraufteilung, Bereichsgrenzen

Rest-Bereichs-
längeBei der Bearbeitung der Quell-/Ziel-Parameter im Hantierungsbaustein wird
die sog. "Rest-Bereichslänge" ermittelt. Hierbei handelt es sich um die
Differenz zwischen der Länge eines Bereiches (z.B. DB-Länge, Anzahl
Merkerbytes) und der vorgegebenen Anfangsadresse QANF/ZANF.

Datenbausteinkopf (5 Worte)	
DW 0	
DW 1	■ QANF/
DW 2	Rest-Bereichslänge
DW 3	= 3 Worte
DW 4	

Die Anzahl zu übertragender Daten darf nicht größer als die Rest-Bereichslänge sein (Zulässigkeitsprüfung!) bzw. orientiert sich gerade an dieser Rest-Bereichslänge (der Bereichs-Grenze): Joker-, Rest-Länge (Jokerlänge: siehe Parameter QLAE/ZLAE); die Restlängenübertragung wird von einigen CP verwendet).

Selbstverständlich muß die Anfangsadresse QANF/ZANF existieren. Im Beispiel (DB 17) wären die Werte von 0 bis 4 zulässig.

Bei allen Arten von Bereichen wird nach den oben aufgeführten Regeln verfahren. In den folgenden Infoblöcken sind Zusatzinformationen aufgeführt.

QTYP/ZTYP	Die CPU 948R hat je 256 Zähler- und Zeitzellen:	
Zählerzellen ZB,	256 Zählerzellen : Z 0 bis Z 255	
Zeitzellen TB	256 Zeitzellen : T 0 bis T 255	
QTYP	Die CPU 948R hat 256 Systemdatenwerte im Bereich BS:	
Systemdaten- bereich BS	256 Systemdaten : BS 0 bis BS 255	
	BS-Daten dürfen - außer BS 60 bis BS 63 - vom Anwender nur gelesen	
	werden. Deshalb sollten BS-Daten nur als QTYP parametriert werden.	
	Genauere Informationen zu den BS-Daten lesen Sie bitte in der Programmie	er-

anleitung für die CPU 948R.

QTYP/ZTYP Absolute Adressen AS Als AS sind bei der CPU 948R alle Adressen erlaubt, die in der Programmieranleitung dieser CPU für den Bereich des Anwenderprogramms freigegeben sind.

Übersicht über den Adreßraum der CPU 948R:



Die Lage von Bausteinen im RAM kann sich durch die Funktion "Speicher komprimieren" ändern.

Die Verwendung des Typs "Absolute Adressen" erfordert ein äußerst sorgfältiges Vorgehen. Beachten Sie beim Zugriff auf Datenbausteine, daß sich deren Existenz bzw. Position innerhalb des Speichers ändert beim

- Erzeugen (Befehle E DB und EX DX),
- Komprimieren des Speichers (PG-Bedienung oder automatisch)
- Eingeben/Ändern am Programmiergerät.

Diese Veränderungen werden bei Verwendung des Typs "DB" bzw. "DX" von den Hantierungsbausteinen 'automatisch' mit berücksichtigt. Eventuelle Fehler führen **nicht** zum Zugriff auf falsche Bereiche, sondern nur zu einer Fehlermeldung im PAFE-Byte.

Die CPU 948R hat 256 Merkerbytes: MB 0 bis MB 255

QTYP/ZTYP Merker MB

QTYP/ZTYP PAA/PAE (AB/EB)

Bei dem Peripherie-Bereich (PB) kann es sich um einen lückenhaften Bereich handeln, da üblicherweise nicht alle Ein-/Ausgabeadressen belegt oder freigegeben sind. Beispiel:



Die Rest-Bereichslänge ist die Anzahl belegter Adressen bis zur nächsten Lücke.

Hinweis: BA- und BB-Bereich können nicht angegeben werden. Diese Bereiche müssen Sie bei Bedarf in einen DB kopieren, um sie mit den Hantierungsbausteinen übertragen zu können.

3.5 Laufzeit

Laufzeit ohne Handshake

Laufzeit ohne Handshake	SEND	RECEIVE	FETCH	RESET	CONTROL
CP in einseit. Periph.	0,6 ms	0,7 ms	0,5 ms	0,5 ms	0,5 ms
CP in gesch. Peripherie	0,2 ms	0,2 ms	0,2 ms	0,2 ms	0,2 ms

Laufzeit mit Handshake	Wie Sie aus der nachstehenden Tabelle entnehmen können, setzt sich die Laufzeit der Hantierungsbausteine aus bis zu vier Komponenten zusamm			
	1. Grundlaufzeit:			
	Diese Zeit benötigt der Hantierungsbaustein, um z.B. die Datenüber- tragung vorzubereiten, das ANZW zu aktualisieren, Parameter an die Schnittstelle zu übergeben bzw. zu übernehmen usw.			
	Diese Wartezeiten sind schnittstellen-abhängig (siehe CP-Beschreibung). Der Hantierungsbaustein bricht aber die Funktion ab, falls die Schnitt- stellen-Reaktion nach einer max. Wartezeit nicht erfolgt ist (PAFE, "Schnittstelle reagiert nicht rechtzeitig").			
	2. Wartezeit A			
	3. Wartezeit B			
	4. Datenübertragungszeit:			
	Diese Zeit steigt proportional mit der Anzahl der zu übertragenden (Netto-) Daten (siehe SYNCHRON, Parameter BLGR).			

Laufzeit mit Handshake	SEND	RECEIVE	FETCH	RESET	SYN- CHRON
1. Grundlaufzeit	2,3 ms	3,0 ms	1,6 ms	1,0 ms	5,1 ms
+	+	+	+	+	+
2. Wartezeit A					
+	0 5 ms	0 5 ms	0 5 ms	0 5 ms	0 10 s
3. Wartezeit B					nur Anlauf
+	+	+	+	+	+
4. Max Anzahl	0 5 ms	0 5 ms	0 5 ms	0 5 ms	0 10 ms
zu übertragen-					nur Zyklus
der Daten	512 (Byte)	512 (Byte)			
Х	Х	Х			
Zeit pro Byte					
im Bereich:					
einseitig-					
– MB	15 μs	35 µs			
- EB/AB	30 µs	65 µs			
- DB/DX/ZB/	2 µs	8 µs			
TB/AS					
geschaltet-	20	10			
	20 μs	40 μs			
-EB/AB	40 μs	/0 μs			
-DB/DX/ZB/	4 µs	9 µs			
IB/AS					

Vorstehende Tabelle zeigt, daß Sie als Anwender die Laufzeit des SEND- und RECEIVE-Bausteines mit der Anzahl zu übertragender Bytes beeinflussen können. Durch

- kritisches Prüfen,
- sinnvolle Beschränkung und
- lückenlosen Aufbau

der Sende-/Empfangsdaten kann die Anzahl der zu einem Auftrag gehörenden Daten (Parameter QLAE/ZLAE) reduziert werden.

Während die Parameter QLAE/ZLAE die Anzahl der zu einem **Auftrag** gehörenden Daten bestimmen, legt die Blockgröße fest (siehe SYNCHRON, Parameter BLGR), wieviele Daten **maximal** pro Bausteinaufruf vom Handshake übertragen werden.

Der 'Wirkungsgrad' eines SEND-/RECEIVE-Bausteins, d.h. die Relation

Datenübertragungszeit (4.)

Grundlaufzeit (1.) + Wartezeit A (2.) + Wartezeit B (3.)

steigt mit zunehmender Blockgröße.

Hinweise zur Laufzeit	Die aufgelisteten Zeiten gelten für einen einseitigen CP, der im ZG steckt; die Zeiten gelten für einen geschalteten CP, der in 2,5 m Entfernung vom ZG installiert ist.
	"Laufzeit" ist die Bearbeitungszeit des Hantierungsbausteins.
	Sie können Laufzeit einsparen, indem Sie die folgenden Regeln beachten:
	• Die direkte Parametrierung von SSNR, A-NR, ANZW und BLGR ist schneller als die indirekte.
	• Die direkte Parametrierung der Quell-/Zielparameter ist schneller als die indirekte Parametrierung (Typ XX).

• Die Verwendung von Datenwörtern in DB/DX ist wesentlich schneller als die Verwendung von Eingangs-, Ausgangs- und Peripheriebytes.

4

Beschreibung: Hantierungsbausteine

In diesem Kapitel wird jeder der zur Verfügung stehenden Hantierungsbausteine mit Blockschaltbild, Parametertafel und detaillierter Funktionsbeschreibung dargestellt.

4.1 Funktionsbaustein SEND (FB 120)



Funktionsblock



Parameter des FB 120

Parameter	Art	Тур	Bedeutung
SSNR	D	KY	Schnittstellennummer
A-NR	D	KY	Nummer des SEND- bzw. WRITE-Auftrags
ANZW	Е	W	Anzeigenwort, es zeigt die Abarbeitung des Auftra- ges an.
QTYP	D	KC	Art der Datenquelle (Datenbaustein, Merker usw.), aus der die Daten der Schnittstelle übergeben wer- den.
DBNR	D	KY	Nummer des Datenbausteins bei QTYP DB, DX, XX, RW; 64 K-Bereichsadresse mit QTYP AS
QANF	D	KF	relative Anfangsadresse der Datenquelle
QLAE	D	KF	Anzahl der Quelldaten (in Bytes bzw. Worten)
PAFE	А	BY	Fehleranzeigen

Funktion

Der SEND-Baustein dient zur Übertragung von Daten und/oder Parametern von der CPU zur Schnittstelle. Der Baustein kennt die beiden Betriebsarten

- SEND-ALL
- SEND-DIREKT

Die SEND-DIREKT-Funktion dient zum "direkten" Auslösen (Anstoßen) eines bestimmten, durch die Auftragsnummer (Parameter A-NR) festgelegten SEND- (bzw. WRITE-)Auftrages. Mögliche Auftragsnummern sind 1...223. Diese Funktion kann beispielsweise dazu benutzt werden, bei bestimmten Prozeßzuständen (die das Anwenderprogramm erkennt und auswertet) an einem Drucker eine Meldung auszugeben.

Mit der Auftragsnummer "0" wird die Funktion SEND-ALL angewählt. Diese Funktion prüft, ob die Schnittstelle einen (SEND-)Kommunikationswunsch hat. Falls ja, so stellt die Schnittstelle die Quellparameter bereit; d.h., die Schnittstelle bestimmt, welche Daten vom Hantierungsbaustein zu senden sind und für welchen Auftrag bzw. für welche Auftragsnummer diese Daten bestimmt sind; hierbei können 'alle' Auftragsnummern auftreten.

Mit der SEND-ALL-Funktion ist es beispielsweise auf einfache Weise möglich, Prozeßbilder (Prozeßdaten) auf einem Sichtgerät darzustellen und regelmäßig zu aktualisieren (vgl. CP 526). Die CPU braucht hierbei weder die gerade angewählte Bildnummer (= Auftragsnummer) zu kennen, noch muß sie sich in besonderer Weise um die Aktualisierung der Daten kümmern, da die Schnittstelle rechtzeitig den Kommunikationswunsch anzeigt und sich vom nächsten aufgerufenen SEND-ALL gerade die und nur die Daten zusenden läßt, welche für dieses Bild gebraucht werden.

SEND-DIREKT und SEND-ALL können/müssen auch kombiniert eingesetzt werden, falls

- der SEND-DIREKT nur dazu benützt wird, einen Auftrag anzustoßen, dies ist abhängig von der Parametrierung des Hantierungsbausteins und/ oder vom Verhalten der Schnittstelle während des Handshakes (vgl. CP-Beschreibung). Die Daten dieses Auftrags werden durch den SEND-ALL von der CPU zur Schnittstelle übertragen.
- die am SEND-DIREKT parametrierte Datenmenge (QLAE) größer ist als die Blockgröße. Die Schnittstelle fordert dann selbständig vom SEND-ALL die Folgeblöcke dieses Auftrags an.
- **SEND-ALL** Für die SEND-ALL-Funktion (Auftragsnummer = 0) benötigt der Baustein die Parameter Schnittstellennummer "SSNR", das Anzeigenwort "ANZW" und die Fehleranzeige "PAFE".

Die Quellparameter erhält der Baustein von der Schnittstelle.

Ebenso die Auftragsnummer, die im ANZW-Anzeigenwort abgelegt wird und anzeigt, für welchen Auftrag die ALL-Funktion tätig war. Null bedeutet "Leerlauf", d.h. die Schnittstelle hatte keinen SEND-Kommunikationswunsch.

SEND-DIREKT Der Handshake mit der Schnittstelle zum Aktivieren eines SEND-Auftrages wird nur aufgenommen, wenn

- dem Funktionsbaustein "VKE = 1" übergeben wurde und
- die Schnittstelle den Auftrag freigegeben hat (Bit "Auftrag läuft" im Auftrags-Status = 0).

Andernfalls, d.h. es kommt kein Handshake zustande, handelt es sich um einen "Leerlauf". Im Leerlauf des Bausteins wird nur das Anzeigenwort aktualisiert.

Typische Anwendung	Im zyklischen Programm werden Prozeßzustände ausgewertet und damit das VKE beeinflußt. Anschließend wird eine SEND-DIREKT-Funktion absolut aufgerufen (SPA FB). Somit 'schaltet' das Verknüpfungsergebnis den Hand- shake ein oder aus; in jedem Fall existiert im ANZW eine aktuelle Kopie des Auftrag-Status.
	Für die SEND-DIREKT-Funktion benötigt der Baustein also zunächst die Parameter SSNR, A-NR (\neq 0), ANZW und PAFE. Nur falls ein Handshake aufgenommen wird, benötigt der Baustein die Quellparameter. Je nach Parameterversorgung verhält sich der SEND-Baustein unterschiedlich:
	 Kann die Schnittstelle die Daten übernehmen, überträgt der SEND-Baustein alle Daten zur Schnittstelle.
	Signalisiert die Schnittstelle jedoch, daß sie nur die Parameter des Auf- trages wünscht, werden ihr ausschließlich die Quell-Parameter übergeben. Wenn die Anzahl der zu übergebenden Daten größer ist als die aus- gehandelte Blockgröße, werden der Schnittstelle nur die Parameter mit dem ersten Datenblock übergeben.
	Die Daten bzw. die Folgeblöcke dieses Auftrages fordert die Schnittstelle über die SEND-ALL-Funktion beim Prozessor an.
	 Ist im QTYP-Parameter die Kennung "NN" eingetragen, übernimmt der Baustein die Quell-Parameter vom CP und überträgt alle Daten bzw. den ersten Teilblock. Falls der CP keinen Parametersatz liefert, handelt es sich um einen "Auftraganstoß ohne Datenübergabe".
	 "WRITE" nennt man die Parametrierung mit QTYP = "RW". Der SEND-DIREKT überträgt die Quell- und Zielparameter sowie die Adresse des Anzeigenwortes zur Schnittstelle. Sie besorgt sich per SEND-ALL die Quelldaten.
	Beim CP 143 werden die Zielparameter zusammen mit den Daten zu dem Kommunikationspartner gesendet, welcher sie ablegt. Sie werden als Zieldaten an der Stelle abgelegt, die durch die Zielparameter bezeichnet ist (vgl. CP-Beschreibung).

4.2 Funktionsbaustein SEND-A (FB 126)

Funktionsblock



Bild 4-2 Blockschaltbild zum FB SEND-A

Parameter des FB 126

Funktion

Parameter	Art	Тур	Bedeutung
SSNR	D	KY	Schnittstellennummer
A-NR	D	KY	Auftragsnummer: immer 0
ANZW	Е	W	Anzeigenwort: Es zeigt die Abarbeitung des Auf- trags an.
PAFE	А	BY	Parametrierfehler:Fehlernazeigen

Der Funktionsbaustein SEND-A unterscheidet sich vom Funktionsbaustein SEND dadurch, daß die Parameter QTYP, DBNR, QANF und QLAE fehlen.

In Fällen, in denen diese Parameter irrelevant sind, spart die Verwendung dieses Bausteins Speicherplatz und Schreibarbeit und erhöht die Programm– Transparenz.

Weitere Unterschiede bzgl. des Funktionsumfangs oder der Laufzeit existieren nicht.

4.3 Funktionsbaustein RECEIVE (FB 121)

Funktionsblock





Parameter des FB 121

Parameter	Art	Тур	Bedeutung
SSNR	D	KY	Schnittstellennummer
A-NR	D	KY	Auftragsnummer: Nummer des RECEIVE-Auftrags
ANZW	Е	W	Anzeigenwort, es zeigt die Abarbeitung des Auftra- ges an.
ZTYP	D	KC	Art der Datenquelle (Datenbaustein, Merker usw.), aus der die von der Schnittstelle übernommenen Daten abgelegt werden.
DBNR	D	KY	Nummer des Datenbausteins bei ZTYP DB, DX, XX, RW; 64 K-Bereichsadresse mit ZTYP AS
ZANF	D	KF	relative Anfangsadresse des Datenziels
ZLAE	D	KF	Anzahl der Zieldaten (in Bytes bzw. Worten)
PAFE	А	BY	Fehleranzeigen

Funktion

Der RECEIVE-Baustein dient zur Übertragung von Daten und/oder Parametern von der Schnittstelle zur CPU. Der Baustein kennt die beiden Betriebsarten

- RECEIVE-ALL
- RECEIVE-DIREKT

Die RECEIVE-DIREKT-Funktion dient zum "direkten" Auslösen (Anstoßen) eines bestimmten, durch die Auftragsnummer (Parameter A-NR) festgelegten RECEIVE-Auftrages. Mögliche Auftragsnummern sind 1...223. Diese Funktion kann beispielsweise dazu benutzt werden, Daten von einer intelligenten Peripheriebaugruppe zur CPU zu übertragen (vgl. Regelungsbaugruppe IP 252).

Mit der Auftragsummer "0" wird die Funktion RECEIVE-ALL angewählt. Diese Funktion prüft, ob die Schnittstelle einen Kommunikationswunsch hat. Falls ja, so stellt die Schnittstelle die Zielparameter bereit; d.h. die Schnittstelle bestimmt, wo die vom Hantierungsbaustein zu empfangenden Daten abzulegen sind und für welchen Auftrag bzw. für welche Auftragsnummer diese Daten bestimmt sind. Hierbei können 'alle' Auftragsnummern auftreten.

Mit der RECEIVE-ALL-Funktion ist es beispielsweise auf einfache Weise möglich, Eingabewerte (von einem Sichtgerät mit Tastatur) in die CPU zu übertragen. Die CPU braucht hierbei weder die gerade angewählte Bildmaske (= Auftragsnummer) zu kennen, noch muß sie sich in besonderer Weise darum kümmern, ob überhaupt bzw. zu welchem Zeitpunkt Eingabewerte zur Verfügung stehen, da die Schnittstelle nur bei Bedarf den Kommunikationswunsch anzeigt und der nächste aufgerufene RECEIVE-ALL die Werte zur CPU überträgt.

RECEIVE-DIREKT und RECEIVE-ALL können/müssen auch kombiniert eingesetzt werden, falls

- der RECEIVE-DIREKT nur dazu benützt wird, einen Auftrag anzustoßen, dies ist abhängig von der Parametrierung des Hantierungsbausteins und/ oder vom Verhalten der Schnittstelle während des Handshakes (vgl. CP-Beschreibung). Die Daten dieses Auftrags werden durch den RECEIVE-ALL von der Schnittstelle zur CPU übertragen.
- die am RECEIVE-DIREKT parametrierte Datenmenge (ZLAE) größer ist als die Blockgröße. Die Schnittstelle liefert dann selbständig dem RECEIVE-ALL die Folgeblöcke dieses Auftrages.

Aus Laufzeitgründen können von der RECEIVE-Funktion nur solche Daten zur CPU übertragen werden, welche sich bereits im CP befinden.

Daten, welche vom CP erst über eine Bus-Kopplung angefordert oder auf sonstige Weise erzeugt werden müssen, werden durch das Zusammenwirken des FETCH (siehe Bausteinbeschreibung) und der RECEIVE-ALL-Funktion in die CPU übertragen.

RECEIVE-ALL Für die RECEIVE-ALL-Funktion (Auftragsnummer = 0) benötigt der Baustein die Parameter "SSNR"(Schnittstellennummer), das Anzeigenwort "ANZW" und die Fehleranzeige "PAFE".

Die Zielparameter erhält der Baustein von der Schnittstelle.

Ebenso die Auftragsnummer, die im ANZW-Anzeigenwort abgelegt wird und anzeigt, für welchen Auftrag die ALL-Funktion tätig war. Null bedeutet "Leerlauf", d.h. die Schnittstelle hatte keinen RECEIVE-Kommunikationswunsch. **RECEIVE-DIREKT** Der Handshake mit der Schnittstelle zum Aktivieren eines RECEIVE-Auftrages wird nur aufgenommen, wenn

- dem Funktionsbaustein "VKE = 1" übergeben wurde und
- die Schnittstelle den Auftrag freigegeben hat (Bit "RECEIVE-Auftrag bereit" im Auftrags-Status = 1).

Im Leerlauf des Bausteins wird nur das Anzeigenwort aktualisiert. Andernfalls, d.h. es kommt kein Handshake zustande, handelt es sich um einen "Leerlauf".

Wird eine RECEIVE-DIREKT-Funktion absolut aufgerufen (SPA FB), so 'schaltet' das Verknüpfungsergebnis den Handshake ein oder aus; in jedem Fall existiert im ANZW eine aktuelle Kopie des Auftrags–Status.

Für die RECEIVE-DIREKT-Funktion benötigt der Baustein also zunächst die Parameter SSNR, A-NR ($\neq \#$), ANZW und PAFE. Nur falls ein Handshake aufgenommen wird, benötigt der Baustein die Zielparameter. Je nach Parameterversorgung verhält sich der RECEIVE unterschiedlich:

• Kann die Schnittstelle die Daten bereitstellen, überträgt der RECEIVE– Baustein alle Daten zur CPU. Signalisiert die Schnittstelle jedoch, daß sie nur die Parameter des Auftrages wünscht, oder die Anzahl der zu übergebenden Daten ist größer als die ausgehandelte Blockgröße, werden der Schnittstelle nur die Ziel-Parameter übergeben und im zweiten Fall zusätzlich der erste Datenblock übernommen.

Die Daten bzw. die Folgeblöcke dieses Auftrages transferiert die Schnittstelle über die RECEIVE-ALL-Funktion zur CPU. Die Parametrierung ist in allen Fällen für den Anwender der Bausteine gleich, nur der Zeitpunkt der Datenübergabe ist bei den letztgenannten Fällen zeitverzögert.

- Ist im ZTYP-Parameter die Kennung "NN" eingetragen, übernimmt der Baustein die Ziel-Parameter von der Schnittstelle und überträgt alle Daten bzw. den ersten Teilblock. Falls die Schnittstelle keinen Ziel-Parametersatz liefert, handelt es sich um einen "Auftragsanstoß ohne Datenübergabe".
- Die Parametrierung mit ZTYP = "RW" (READ/WRITE) ist beim RECEIVE nicht sinnvoll und nicht erlaubt.

4.4 Funktionsbaustein REC-A (FB 127)

Funktionsblock



Bild 4-4 Blockschaltbild zum FB REC-A

Parameter des FB 127

Funktion

Parameter	Art	Тур	Bedeutung
SSNR	D	KY	Schnittstellennummer
A-NR	D	KY	Auftragsnummer: immer 0
ANZW	Е	W	Anzeigenwort: Es zeigt die Abarbeitung des Auf- trags an.
PAFE	А	BY	Parametrierfehler:Fehleranzeigen

Der Funktionsbaustein REC-A unterscheidet sich vom Funktionsbaustein RECEIVE dadurch, daß die Parameter ZTYP, DBNR, ZANF und ZLAE fehlen.

In Fällen, in denen diese Parameter irrelevant sind, spart die Verwendung dieses Bausteins Speicherplatz und Schreibarbeit und erhöht die Programm-Transparenz.

Weitere Unterschiede bezüglich des Funktionsumfangs oder der Laufzeit existieren nicht.

4.5 Funktionsbaustein FETCH (FB 122)

Funktionsblock





Parameter des FB 122

Parameter	Art	Тур	Bedeutung
SSNR	D	KY	Schnittstellennummer
A-NR	D	KY	Auftragsnummer: immer 0
ANZW	Е	W	Anzeigenwort, es zeigt die Abarbeitung des Auftrages an.
ZTYP	D	KC	Art des Datenziels (Datenbaustein, Merker usw.), in das von der Schnittstelle übernommene Daten ab- gelegt werden.
DBNR	D	KY	Nummer des Datenbausteins bei ZTYP DB, DX, XX, RW; 64 K-Bereichsadresse bei ZTYP AS
ZANF	D	KF	relative Anfangsadresse des Datenziels
ZLAE	D	KF	Anzahl der Zieldaten (in Bytes bzw. Worten)
PAFE	А	BY	Parametrierfehler, Fehleranzeigen

Funktion

Der FETCH-Baustein dient dem Auslösen eines "Holauftrags". Dies ermöglicht der CPU den Zugriff auf Daten, welche nicht im CP vorliegen, sondern erst vom CP erzeugt/besorgt werden müssen, z.B. mittels Bus-Kopplung von einem anderen Automatisierungsgerät.

Der FETCH-Baustein kennt nur die Betriebsart

• FETCH-DIREKT

Mögliche Auftragsnummern sind 1...223.

Durch Übergabe der Auftragsnummer, der Zielparameter und der Adresse des Anzeigenwortes teilt der FETCH-Baustein der Schnittstelle mit, welche Daten gewünscht werden (Auftragsnummer!), wo diese Daten in der CPU abzulegen sind (Zielparameter) und in welchem Anzeigenwort dies anzuzeigen ist. Sobald die angeforderten Daten im CP vorliegen, stellt die Schnittstelle die Zielparameter zusammen mit den Daten dem RECEIVE-ALL zur Verfügung. Der FETCH-Baustein selbst überträgt/übernimmt keine Daten.

Der Handshake mit der Schnittstelle wird nur aufgenommen, wenn

- dem Funktionsbaustein "VKE = 1" übergeben wurde und
- die Schnittstelle den Auftrag freigegeben hat (Bit "Auftrag läuft" im Auftrags–Status = 0).

Andernfalls, d.h. es kommt kein Handshake zustande, handelt es sich um einen "Leerlauf". Im Leerlauf des Bausteins wird nur das Anzeigenwort aktualisiert.

Wird eine FETCH(-DIREKT)-Funktion absolut aufgerufen (SPA FB), so 'schaltet' das Verknüpfungsergebnis den Handshake ein oder aus; in jedem Fall existiert im ANZW eine aktuelle Kopie des Auftrags-Status.

Für die FETCH-Direkt-Funktion benötigt der Baustein also zunächst die Parameter SSNR, A-NR (\neq 0), ANZW und PAFE. Nur falls ein Handshake aufgenommen wird, benötigt der Baustein die Zielparameter. Je nach Parameterversorgung verhält sich der Baustein FETCH unterschiedlich:

- Ist im ZTYP-Parameter die Kennung "NN" eingetragen, handelt es sich um einen "Auftragsanstoß ohne Parameterübergabe".
- "READ" nennt man die Parametrierung mit ZTYP = "RW".
 Beim CP 143 dient diese Parametrierung dem Anstoß eines READ-Auftrags (vgl. CP-Beschreibung).

Der Baustein FETCH überträgt die Quell- und Zielparameter sowie die Adresse des Anzeigenwortes zur Schnittstelle. 'Später' übergibt die Schnittstelle dem RECEIVE-ALL die gewünschten Daten, der sie an der durch die (ebenfalls bereitgestellten) Zielparameter bezeichneten Stelle abgelegt.

4.6 Funktionsbaustein CONTROL (FB 123)

Funktionsblock



Bild 4-6 Blockschaltbild zum FB CONTROL

Parameter des FB 123

Parameter	Art	Тур	Bedeutung
SSNR	D	KY	Schnittstellennummer
A-NR	D	KY	Auftragsnummer des zu überwachenden Auftrags
ANZW	Е	W	Anzeigenwort: Es beinhaltet das Ergebnis der Ab- frage.
PAFE	А	BY	Parametrierfehler: Fehlernazeigen

FunktionDer CONTROL-Baustein dient dem Abfragen von Statusinformationen der
Schnittstelle. Der Baustein kennt die beiden Betriebsarten

- CONTROL-ALL
- CONTROL-DIREKT

CONTROL-ALL Die CONTROL-ALL-Funktion (Auftragsnummer = 0) zeigt im Low-Byte des ANZW an, welcher Auftrag zur Zeit vom CP (bzw. der Schnittstelle) bearbeitet wird.

CONTROL-DIREKT Für jeden Auftrag existiert in der Schnittstelle ein sog. Auftrags-Status. Er wird von der Schnittstelle verwaltet und zeigt z.B. an, ob ein Auftrag (noch) läuft oder ob er fehlerlos/mit einem bestimmten Fehler beendet worden ist.

Die CONTROL-DIREKT-Funktion überträgt den mit dem Parameter A-NR (Auftragsnummer 1...223) ausgewählten Auftrags-Status nach Schema 1 (siehe Bild 2-9) in das Anzeigenwort (siehe Parameter ANZW).

4.7 Funktionsbaustein RESET (FB 124)

Funktionsblock



Bild 4-7 Blockschaltbild zum FB RESET

Parameter des FB 124

Parameter	Art	Тур	Bedeutung
SSNR	D	KY	Schnittstellennummer
A-NR	D	KY	Auftragsnummer des rückzusetzenden Auftrags
PAFE	А	BY	Parametrierfehler:Fehlernazeigen

Funktion

Der RESET-Baustein arbeitet VKE-abhängig; der Handshake mit der Schnittstelle wird nur aufgenommen, wenn dem Funktionsbaustein "VKE = 1" übergeben wurde.

- RESET-ALL
- RESET-DIREKT

Die RESET-ALL-Funktion (Auftragsnummer = 0) setzt alle Aufträge dieser Schnittstelle zurück. Sie löscht z.B. alle Anwenderdaten bzw. bricht alle laufenden Aufträge ab.

Mit der "direkten" Funktion (Auftragsnummer $\neq 0$) wird nur der angegebene Auftrag der Schnittstelle rückgesetzt.

4.8 Funktionsbaustein SYNCHRON(FB 125)

Funktionsblock





Parameter des FB 125

Parameter	Art	Тур	Bedeutung
SSNR	D	KY	Schnittstellennummer
BLGR	D	KY	Blockgröße
PAFE	А	BY	Fehleranzeigen

FunktionDer SYNCHRON-Baustein initialisiert die Schnittstelle. Sie wird gelöscht,
voreingestellt und die Blockgröße zwischen Schnittstelle und CPU ausge-
handelt. Jede Schnittstelle muß im "Neustart" (OB 20), im "manuellen
Wiederanlauf" (OB 21) sowie im "Neustart mit Gedächtnis" (OB 22)
initialisiert werden. Ist auch die Nutzung des "weichen" kommunikations-
fähigen Stopps vorgesehen, so muß im dazugehörigen Anlaufbaustein (OB
38) der SYNCHRON-Baustein für die verwendeten Schnittstellen aufgerufen
werden.

Beispiele für Aufruf des HTB SYNCHRON im Anlauf

In den folgenden Programmbeispielen wird der FB 125 in Abhängigkeit von der Auswertung des H-Merkerwortes aufgerufen.

CP geschaltet:

AWL		Erläuterung
:U	M0.2	bin Master
:SPB	FB 125	
NAME : SYNCHRON		

Aufruf des HTB SYNCHRON (FB 125) im Anlauf (OB 20, 21, 22),CP einseitig, CP ist in Teil-AG A:

AWL			Erläuterung
	:U	M0.4	bin Teil-AG A
	:SPB	FB 125	
NAMI	E:SYNC	HRON	

Aufruf des HTB SYNCHRON (FB 125) im Anlauf (OB 20, 21, 22),CP einseitig, CP ist in Teil-AG B:

AWL			Erläuterung
	:UN :SPB	M0.4 FB 125	bin Teil-AG B
NAME	SYNCH		

Aufruf des HTB SYNCHRON im Zyklus (FB 125)

Ist eine Schnittstelle durch einen Fehler (z.B NAU...) passiviert worden, so muß man wieder depassivieren und synchronisieren, nachdem der Fehler behoben ist.

Solange die Synchronisation andauert, wird im PAFE-Byte die Kennung D0H gesetzt. Der FB 125 muß also aufgerufen werden, solange diese Kennung besteht.

AWL			Erläuterung
	: :OM 10.0 :LKT 150.2 :SVT 1 :O(Programm für CP 1 M10 0 muss gesetzt werden, wenn der
			CP 1 repariert ist
			Dauer der Depassivierung max. 15 Sek.
	:L :LKH :> <f :)</f 	MB 8 0000	PAFE-Byte CP 1
	: OM : RM : =M	10.0 10.0 11.0	M 10.0 muss gesetzt werden, wenn der CP 1 repariert ist
SPB FB 125: NAME:SYNCHRON		FB 125 IRON	
SSNR BLGR PAFE	:	KY0.0 KY0.6 MB 8	Kachel-Nr. für CP 1
	:UM :UT 1 :BEB :	11.0	Depassivierung angefordert? 15 Sek. noch nicht abgelaufen? ja ->BE denn zu einem Zeitpunkt darf nur 1 CP eingegliedert werden
	:UM :RM	11.0	15 Sek. abgelaufen?
	SPB	FBxx	Fehlermeldg CP 1 lässt sich nicht de-
	:LKB 0		passivieren
	:TMB 8		

(Fortsetzung nächste Seite)

AWL	Erläuterung
:	
•	Programm für CP 2
:OM 10.1	M10.1 muss gesetzt werden, wenn der
:LKT 150.2	CP 2 repariert ist
SVT 1	Dauer der Depassivierung max. 15 Sek.
:0(
:L MB 9	PAFE-Byte CP 2
:LKH 0000	
:> <f< td=""><td></td></f<>	
:)	
OM 10.1	M10.1 muss gesetzt werden, wenn der
:RM 10.1	CP 2 repariert ist
:=M 11.1	
SPB FB 125	
NAME : SYNCHRON	
SSNR: KY0.2	Kachel-Nr. für CP 2
BLGR: KY0.6	
PAFE: MB 9	
:UT 1	zu einem Zeitpunkt darf nur ein CP
BEB	eingegliedert werden
:	
:UM 11.1	
:RM 11.1	
SPB FBxx	Fehlermeldg CP 2 lässt sich nicht de-
:LKB 0	passivieren
:TMB 9	
:	
*	Programm für CP 3

Der FB wird über den Merker 10.0 einmalig aufgerufen. Durch die Kennung "D0" hält sich der Aufruf des Bausteins selbsttätig.

Zu einem Zeitpunkt darf nur eine Schnittstelle synchronisiert werden. Die Schnittstellen werden sequentiell bearbeitet.

WICHTIG:

Beachten Sie, daß pro Zyklus nur ein Aufruf des HTB SYNCHRON ausgeführt werden darf, da sonst Fehler in der Quittungs-Überwachungszeit zwischen CPU und CP auftreten.

Blockgröße Das Aushandeln der Blockgröße geschieht derart, daß der SYNCHRON Baustein entsprechend dem Parameter BLGR eine "Wunsch"-Blockgröße an die Schnittstelle übergibt, die von dieser geprüft und evtl. noch verändert wird (vgl. CP-Beschreibung). Die "Ergebnis"-Blockgröße bildet eine Obergrenze für die SEND- und RECEIVE-Bausteine, sie begrenzt die maximal zu sendende/empfangende Anzahl (Netto-) Datenbytes pro Baustein-Aufruf.

Ist die Länge des zu übertragenden Bereiches (QLAE/ZLAE) größer, so werden von den SEND-/RECEIVE-ALL-Funktionen Folgeblöcke übertragen. Wird beispielsweise ein SEND-DIREKT mit QLAE = 70 Bytes aufgerufen und beträgt die Blockgröße 32 Byte, so überträgt der SEND-DIREKT 32 Byte, der erste SEND-ALL überträgt 32 Byte und der zweite SEND-ALL überträgt die restlichen 6 Byte.

Parameter BLGR	Block mit	
0	max. 256	Byte (Standarwert)
1	max. 16	Byte
2	max. 32	Byte
3	max. 64	Byte "Wunsch"-
4	max. 128	Byte Blockgröße
5	max. 256	b Byte
6	max. 512	Byte
7 254	max. 256	Byte (Standardwert)
255	512	Byte (fest eingestellt)

Tabelle 4-1 Bedeutung des Parameters "Blockgröße"

Um hohe Datenübertragungsraten zu erhalten, sind große Blöcke zu wählen; niedrige Laufzeiten der Funktionsbausteine erfordern eine kleine Blockgröße (siehe Laufzeit).
SIEMENS

	Vorwort (Benutzerhinweise)	
	Arbeiten mit dem COM 155H	1
	Hauptmenü	2
	Projektieren und Paramtrieren	3
	Projektieren der E/A-Peripherie	4
e	Fehlerdiagnose und Dokumentation	5

SIMATIC S5

COM 155H PG-Software-Paket für die AG S5-155H-Projektierung

Bedienungsanleitung (AG S5-155H, Teil III)

C79000-B8500-C135-06

Sicherheitstechnische Hinweise

Dieses Handbuch enthält Hinweise, die Sie zu Ihrer persönlichen Sicherheit sowie zur Vermeidung von Sachschäden beachten müssen. Die Hinweise sind durch ein Warndreieck hervorgehoben und je nach Gefährdungsgrad folgendermaßen dargestellt:



Gefahr

bedeutet, daß Tod, schwere Körperverletzung oder erheblicher Sachschaden eintreten **wer-den**, wenn die entsprechenden Vorsichtsmaßnahmen nicht getroffen werden.

Warnung

bedeutet, daß Tod, schwere Körperverletzung oder erheblicher Sachschaden eintreten **können**, wenn die entsprechenden Vorsichtsmaßnahmen nicht getroffen werden.



Vorsicht

bedeutet, daß eine leichte Körperverletzung oder ein Sachschaden eintreten können, wenn die entsprechenden Vorsichtsmaßnahmen nicht getroffen werden.

Hinweis

ist eine wichtige Information über das Produkt, die Handhabung des Produktes oder den jeweiligen Teil der Dokumentation, auf den besonders aufmerksam gemacht werden soll.

Qualifiziertes Personal

Inbetriebsetzung und Betrieb eines Gerätes dürfen nur von **qualifiziertem Personal** vorgenommen werden. Qualifiziertes Personal im Sinne der sicherheitstechnischen Hinweise dieses Handbuchs sind Personen, die die Berechtigung haben, Geräte, Systeme und Stromkreise gemäß den Standards der Sicherheitstechnik in Betrieb zu nehmen, zu erden und zu kennzeichnen.

Bestimmungsgemäßer Gebrauch



Beachten Sie folgendes:

Warnung

Das Gerät darf nur für die im Katalog und in der technischen Beschreibung vorgesehenen Einsatzfälle und nur in Verbindung mit von Siemens empfohlenen bzw. zugelassenen Fremdgeräten und -Komponenten verwendet werden.

Der einwandfreie und sichere Betrieb des Produktes setzt sachgemäßen Transport. sachgemäße Lagerung, Aufstellung und Montage sowie sorgfältige Bedienung und Instandhaltung voraus.

Marken

SIMATIC[®] und SINEC[®] sind eingetragene Marken der SIEMENS AG.

Die übrigen Bezeichnungen in dieser Schrift können Marken sein, deren Benutzung durch Dritte für deren Zwecke die Rechte der Inhaber verletzen können.

Copyright © Siemens AG 1994 All rights reserved

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts ist nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte vorbehalten, insbesondere für den Fall der Patenterteilung oder GM-Eintragung.

Siemens AG Bereich Automatisierungstechnik Geschäftsgebiet Industrie-Automatisierung Postfach 4848, D- 90327 Nürnberg

Haftungsausschluß

Wir haben den Inhalt der Druckschrift auf Übereinstimmung mit der beschriebenen Hard- und Software geprüft. Dennoch können Abweichungen nicht ausgeschlossen werden, so daß wir für die vollständige Übereinstimmung keine Gewähr übernehmen. Die Angaben in dieser Druckschrift werden regelmäßig überprüft, und notwendige Korrekturen sind in den nachfolgenden Auflagen enthalten. Für Verbesserungsvorschläge sind wir dankbar.

© Siemens AG 1994 Technische Änderungen bleiben vorbehalten.

Vorwort (Benutzerhinweise)

Diese Bedienungsanleitung beschreibt den Zweck und die Nutzung der Funktionen des Projektierpakets COM 155H (CPU 948R), welches neben der komfortablen Projektierung des AG S5-155H auch noch Diagnose- und Dokumentationsfunktionen ermöglicht. Diese sind speziell auf die Anforderungen beim Einsatz des AG S5-155H ausgerichtet.

COM 155H umfaßt ein Maskensystem zur Bedienerführung

- beim Projektieren des AG S5-155H
- bei Fehlerdiagnose und Fehlerausgabe im Klartext und
- beim Dokumentieren des redundanzspezifischen Teils der Projektierung.

Die jeweils nach Aufgaben in Masken zusammengefaßten und dort am PG aktivierbaren COM-Funktionen sind in Menüs (siehe Kapitel 1) strukturiert.

Zielgruppe	Diese Anleitung wendet sich an Techniker, Programmierer und Wartungspersonal mit allgemeinen Systemkenntnissen. Falls Sie Fragen haben, die in dieser Beschreibung nicht beantwortet werden, wenden Sie sich bitte an Ihre örtliche Siemens-Vertretung.
Hinweise zum Inhalt	Die folgenden Informationen über den Inhalt der einzelnen Kapitel sollen Ihnen die Arbeit mit dieser Betriebsanleitung erleichtern.
Kapitel 1: Projektieren mit COM 155H	Dieses Kapitel informiert Sie über die Bestandteile des Softwarepakets COM 155H, den Lieferumfang und die möglichen Bedienungen (Menübaum).
Kapitel 2: Hauptmenü und Projektierungs- maske	Hier wird Ihnen das Hauptmenü für Ihre Projektierung mit allen zugehörigen Masken incl. der Ein- und Ausgangsparameter vorgestellt. Sie können im Hauptmenü die Datenquelle (AG oder PG) für die Projektierung festlegen. Daneben verfügen Sie über Funktionen wie AG starten/stoppen, Diagnose und Systemhantierung mit Ausgabe von Inhalts- verzeichnissen und Auslösung von Lade- oder Löschvorgängen.
Kapitel 3: Parametrieren des Betriebssystems	Dieses Kapitel beschreibt das Parametrieren des Systemprogramms, der DB- und DX-Datenbausteine und der Peripheriebereiche der einzelnen Erweiterungsgeräte (EG). Ferner wird das Festlegen der Adreßbereiche einseitiger und redundanter Peripherie-E/A erläutert.
Kapitel 4: Projektieren der E/A-Peripherie	In diesem Kapitel erfahren Sie, wie die E/A-Peripherie – digitale Ein- und Ausgänge, analoge Ein- und Ausgänge, CP und IP – projektiert werden. Es wird gezeigt, wie Sie Über die Peripherie-Grundmaske in die einzelnen E/A-Masken gelangen, in denen Sie Ihre Projektierungsdaten für die digitalen und analogen Ein-/ Ausgänge sowie die CP/IP-Peripherie eingeben.
Kapitel 5: Fehlerdiagnose und Dokumentation	Dieses Kapitel informiert über die Möglichkeiten und Methoden zur Suche von Fehlern, die bei der Übernahme der Projektierungsdaten in ein AG auftreten können. Sie können sich einen Überblick über aufgetretene Fehler verschaffen aber auch Detailinformationen über jeden einzelnen Fehler ausgeben lassen.
Stichwort-	Über das Stichwortverzeichnis im Anhang des Handbuches finden Sie
verzeichnis	ausgehend von den alphabetisch geordneten Schlüsselwörtern, mit Hilfe der entsprechenden Seitenzahlen schnell die relevanten Textstellen.
Benutzer- mitteilungen	Am Ende des Handbuches befindet sich ein Formular, das für Ihre Rückmeldungen und Vorschläge an uns vorgesehen ist.

Literaturhinweise	Siehe Vorwort zur Druckschrift "Automatisierungsgerät AG S5-155H" in diesem Handbuch
Ständig aktuelle Informationen	Ständig aktuelle Informationen zu den SIMATIC-Produkten erhalten Sie im Internet unter http://www.aut.siemens.de/.
	Darüberhinaus bietet Ihnen der SIMATIC Customer Support Unterstützung durch aktuelle Informationen und Downloads, die beim Einsatz der SIMATIC-Produkte nützlich sein können:
	• im Internet unter http://www.aut.siemens.de/simatic-cs
	• über die SIMATIC Customer Support Mailbox unter der Nummer +49 (911) 895-7100
	Verwenden Sie zur Anwahl der Mailbox ein Modem mit bis zu V.34 (28,8 kBaud), dessen Parameter Sie wie folgt einstellen: 8, N, 1, ANSI, oder wählen Sie sich per ISDN (x.75, 64 kBit) ein.
	Den SIMATIC Customer Support erreichen Sie telefonisch unter +49 (911) 895-7000 und per Fax unter +49 (911) 895-7002. Anfragen können Sie auch per Mail im Internet oder per Mail in der o. g. Mailbox stellen.

Inhaltsverzeichnis-III

1	Arbeiten	mit dem COM 155H III/1-1
	1.1	Installieren und Bedienen des COM 155HIII/1-2KonfigurationIII/1-2InstallationIII/1-2BedienerführungIII/1-2Verlassen einer Maske (V.3.x)III/1-3Alternativen im COM 155HIII/1-3
	1.2	Installieren und Starten des COM 155H unter "STEP 5 bis Vers. 3.x" \ldots . III/1-4
	1.3	Funktionen des COM 155H unter "STEP 5 bis Vers. 3.x" III/1-5
	1.4	Installieren und Starten des COM 155H unter "STEP 5 Vers. 6.x" III/1-8 Start des COM 155H III/1-8
	1.5	Funktionen des COM 155H unter "STEP 5 Vers. 6.x"III/1-9Funktionsbaum: COM 155HIII/1-9Das Objekt-MenüIII/1-9Das Projektierungs-MenüIII/1-11Das Diagnose-MenüIII/1-12Das Dokumentations-MenüIII/1-13
	1.6	Installieren und Starten des COM 155H unter "STEP 5 Vers. 7.x" III/1-14 Start des COM 155H III/1-14
	1.7	Funktionen des COM 155H unter "STEP 5 Vers. 7.x"III/1-15Funktionsbaum: COM 155HIII/1-15Das Datei-MenüIII/1-16Das Projektierungs-MenüIII/1-17Das Diagnose-MenüIII/1-18Das Dokumentations-MenüIII/1-19
	1.8	Begriffserklärungen III/1-21
2	Hauptme	enü III/2-1
	2.1	Das Hauptmenü III/2-2 Taste F1: <proj ag=""> III/2-2 Taste F2:<proj fd=""> III/2-3 Taste F3:<proj pg=""> III/2-3 AG-Funktionen,Taste F4 III/2-4 Diagnose,Taste F5 III/2-6 Voreinstellung,Taste F6 III/2-9 Systemhantierung,Taste F7 III/2-9</proj></proj></proj>

3	Projekti	eren und Parametrieren
	3.1	Projektieren des AG S5-155H (STEP 5 V 3.x) III/3-2 Projektierungsmaske III/3-2 Betriebssystem parametrieren: <besy> III/3-3 Peripherie projektieren:<eaproj> III/3-4</eaproj></besy>
	3.2	Parametrieren des Betriebssystems Taste F1: <system> (in Betriebssystem-Grundmaske) Betriebssystem-Parameter III/3-5 RAM-/PAA-Vergleichsfehler Betriebssystem: Parametererklärungen</system>
	3.3	Parametrieren der Reserveankopplung Taste F2: <trafdat> (in Betriebssystem-Grundmaske) III/3-9 Transferdaten für die Reserve-Ankopplung III/3-9</trafdat>
	3.4	Parametrieren der Peripheriebereiche Taste F3: <per-314> (in Betriebssystem-Grundmaske) III/3-11 Bereichsparameter der geschalteten Peripherie im EG III/3-11</per-314>
4	Projekti	erung der E/A-Peripherie III/4-1
	4.1	Allgemeiner Aufbau der E/A-Projektierungsmasken III/4-2 Peripherie-Grundmaske III/4-2 Anzeigen in der Projektierungsmaske III/4-3 Bearbeiten der E/A-Projektierungsmaske III/4-4
	4.2	Aufbau der einzelnen E/A-ProjektierungsmaskenIII/4-6Digitale Eingänge: Taste F1III/4-6Begriffserklärungen: DEIII/4-6Digitale Ausgänge: Taste F2III/4-7Begriffserklärungen : DAIII/4-11Analoge Eingänge: Taste F3III/4-13Analoge Ausgänge: Taste F4III/4-15CP/IP: Taste F5III/4-19
5	Fehlerdi	agnose und Dokumentation III/5-1
	5.1	Statisches Fehlerabbild der Peripherie III/5-2
	5.2	Fehler-Datenbaustein III/5-5 Aufrufen des Fehler-DB III/5-5 Beispiel eines Fehlerblock-Ausdruckes (AG) III/5-6 Aufbau der Fehler-Diagnose-Maske III/5-6 Begriffserklärungen: Fehler-DB III/5-7
	5.3	Dokumentieren mit COM 155HIII/5-8Projektierungsübersicht druckenIII/5-8Projektierungs-DB/ DX druckenIII/5-9Funktionen im DruckmenüIII/5-9

Arbeiten mit dem COM 155H

In diesem Kapitel werden neben dem Start des Softwarepaketes COM 155H das Hauptmenü in den beiden Ausprägungen je nach Installation unter "STEP 5 V 3.x", "STEP 5 V 6.x" oder "STEP 5 V 7.x" sowie wichtige Begriffe der Projektier- und Bediensoftware beschrieben.

1.1 Installieren und Bedienen des COM 155H

Lieferumfang und	Der Lieferumfang des COM 155H-Paketes besteht aus			
Dateinamen	• einer 3 1/2-Zoll-Diskette MS-DOS-Format für STEP 5 V 3.x und			
	STEP 5 V 6.x			
	Informationan zu dan Diskattaninhaltan findan Sia jawails in dar Liasmich			
	Datei readme.txt.			
Konfiguration	Lauffähig ist das COM 155H-Software-Paket auf			
	• AT-kompatiblen PCs			
	mit MS-DOS > 5.0 bzw. Windows 95 und STEP 5-Basispaket, Version			
	3.x, 6.x oder /.x).			
Installation	Die Installation ist abhängig von der verwendeten STEP 5-Version (siehe			
inotaliation	Kapitel 1.2 und 1.4).			
Bedienerführung	Alle COM 155H-Funktionen werden über eine menügesteuerte Bedienerführung am Programmiergerät aktiviert.			
	• Erfolgt der Betrieb unter STEP 5 V 3.x, so ist der COM 155H wie alle übrigen Programmierpakete über Funktionstasten und Tastatur bedienbar.			
	• Erfolgt der Betrieb unter STEP 5 V 6.x oder STEP 5 V 7.x, so werden die Masken im COM 155H nicht über Funktionstasten, sondern über Drop-Down-Menüs (DDM) angewählt.			
	Über die DDM wird jedoch nur die Maskenanwahl ausgelöst, d.h. die eigentliche Bearbeitung der Masken geschieht auch hier mit Hilfe der Funktionstasten.			
	Die Mausanwahl einer Funktionstaste in der Menüleiste (Softkeys) der betreffenden Maske ist dabei gleichbedeutend mit dem Drücken der zuge- hörigen Funktionstaste.			
	Wenn COM 155H unter STEP 5 V 3.x installiert wurde, gelangen Sie durch Aufruf von COM 155H aus dem S5-Kommandointerpreter:			
	• in die Maske "Sprachanwahl", wenn COM 155H in mehreren Sprachen installiert wurde, andernfalls wird diese Maske übersprungen.			
	• in die Maske "Voreinstellung" (siehe Bild 1-3).			
	Durch Drücken von F6 <uebern> nach erfolgter Voreinstellung (F3 <waehlen>) gelangen Sie in das "Hauptmenü" aus dem Sie mit den Softkey-Tasten <f1> bis <f7> in die einzelnen Untermenüs verzweigen.</f7></f1></waehlen></uebern>			
	Wenn COM 155H unter STEP 5 V 6.x oder STEP 5 V 7.x installiert wurde, gelangen Sie durch Starten von STEP 5 in das Hauptmenü (siehe Bild 1-4).			
	 Mit der Funktion "Wechsel" gelangen Sie über den Menüpunkt "COM 155H" ins COM 155H-Menü. 			

Verlassen einer Maske (V.3.x)	Wird eine Maske mit <f8> verlassen, so reagiert der COM 155H in folgender Weise:</f8>		
	• Ist in der übergeordneten Hierarchie keine Maske vorhanden, d.h. es wird zu einem Verzweigungsmenü zurückgekehrt, dann bleibt der Masken- inhalt am Bildschirm stehen, kann aber nicht mehr bearbeitet werden.		
	In der Folge wird das Verzweigungsmenü ausgegeben und bearbeitet. Be nochmaliger Betätigung einer Funktionstaste wird die Maske am Bild- schirm gelöscht.		
	• Befindet sich in der übergeordneten Hierarchie ebenfalls eine Maske, die bearbeitet werden muß, so wird die neue vorgeordnete Maske ausgegeben und bearbeitet.		
Alternativen im COM 155H	In den Projektierungsmasken des COM 155H gibt es Felder, in denen Alter- nativen zur Auswahl stehen. Die betreffende Auswahl ist über F3 <waehlen> möglich. Nach Betätigen der Taste F3 wird folgende Bearbeitung durchgeführt: durch wiederholtes Drücken von F3 werden der Reihe nach die vorhandenen Alternativen im entsprechenden Feld aus- gegeben. Das Alternativenfeld wird nicht verlassen.</waehlen>		
	Der COM 155H V3.0 ist für alle CPU 946R/947R und 948R verwendbar. Für die Umwandlung des DX1 einer CPU 946R/947R in einen DX1 einer 948R gilt:		
	Voreinstellung 948R wählen (PG darf nicht ON–Line an einer CPU 946R sein) DX1 der 946R/947R von FD laden, dabei auf die Frage DX1 der CPU 946R – CPU946R einstellen? mit NEIN antworten. Der DX1 wird dann in das 948R Format konvertiert und befindet sich im PG-Speicher.		
	DX1 auf FD sichern		

1.2 Installieren und Starten des COM 155H unter "STEP 5 bis Vers. 3.x"

Installieren auf PG mit MS-DOS und STEP5 bis V3.x

- Legen Sie die Diskette für STEP 5 V 3.x und STEP 5 V 6.x in das Laufwerk A: ein.
- Kopieren Sie die Dateien in das STEP 5-Systemdirectory auf der Festplatte C: (z.B. COPY A: *.* C:\STEP5\S5_SYS).

Starten des COM 155H Stellen Sie sicher, daß alle Dateien auf der Festplatte vorhanden sind. Das COM 155H-Paket ist ausschließlich aus dem S5-Kommandointerpreter (KOMI) aufrufbar. Es meldet sich mit der Voreinstellungsmaske:

VOREINSTELI		LUNG			COM 155H / PDC16		
FIRMWARESTAND		: 12		PI	PROGRAMMDATEI		: ST.S5D
SYMBOLIK		: NEIN		S	SYMBOLIK-DA TEI		:
SCHRIFTFUSS		: NEIN		SI	SFUSS-DA TEI		:
DRUCKBREITE		: NORMAL		D	DRUCKER DATEI		:
BETRIEBSART PFADNAME		: OFF :	PFAD-DA TEI			:	
F1	F2	F3	F4	F5	F6	F7	F8
		WAEHLEN			UEBERN		ZURUECK

Bild 1-1 COM 155H-Voreinstellungsmaske

- Mit der Taste <SHIFT> + <Cursor nach rechts> bzw. <Cursor nach links> wechseln Sie von der einen in die andere Bildschirmhälfte. Mit den Tasten <Cursor ab> und <Cursor auf> bewegen Sie den Cursor von oben nach unten bzw. umgekehrt.
- Wenn Sie den Cursor hinter den Doppelpunkt der einzelnen Begriffe setzen und dann die F3-Taste <WAEHLEN> drücken, können Sie die einzelnen Daten auf einfache Art und Weise eingeben bzw. ändern.
- Haben Sie alle nötigen Daten eingegeben, drücken Sie die Taste F6 <UEBERN>. Damit werden die Voreinstellungsdaten übernommen und sind ab sofort gültig. Es erscheint die COM 155H-Hauptmenüleiste.
- Wenn Sie das COM 155H-Paket verlassen möchten, drücken Sie die <ZURUECK> -Taste.

1.3 Funktionen des COM 155H unter "STEP 5 bis Vers. 3.x"

Funktionsbaum: COM 155H	Ausgangspunkt für den COM 155H-Funktionsbaum ist das "Hauptmenü" (siehe Bild 2-1) welches Sie nach Übernahme der Voreinstellungen erreichen.
	Die einzelnen Bedienmasken sind in Form der in Bild 1-2 und 1-3 gezeigten Baumstruktur miteinander verbunden. Dargestellt sind jeweils die zu- gehörigen Menüleisten mit Tastennummer und der aufrufbaren Funktion.
	• Die oben horizontal dargestellten Softkeys in den nachstehenden Bildern beschreiben das COM 155H-Hauptmenü.
	• Zu jeder im Hauptmenü wählbaren Funktion gibt es Folgemasken, deren Funktionsinhalt anhand der dargestellten Menüleisten offengelegt ist.
	Die Aufrufpfade und Abhängigkeiten sind durch Verbindungslinien symbolisiert.
	• Wird der Projektierungszweig (F1/F2/F3 im Hauptmenü) verlassen, dann müssen Sie - vor Rückkehr in das Hauptmenü - das Speichern der projek- tierten Daten auf das Zielmedium (Diskette oder AG) durch Bestätigen der Quittierungsmeldung veranlassen.
	• Die im Hauptmenü enthaltene Funktionstaste F4 <ag-fkt> enthält Mechanismen zum Starten und Stoppen des AG S5-155H, während sich über die Taste <diagnose> spezielle Fehleranzeigen und Diagnose- funktionen aktivieren lassen.</diagnose></ag-fkt>
	• Die Hauptmenüfunktion <syshan> (Systemhantierung = F7) ermöglicht die Ausgabe der im System-DB1 vorhandenen projektierten Extern-Peripherie. In der Folge kann eine spezifische bzw. die komplette Dokumentation der projektierten Daten aus dem AG oder aus der Programmdatei erstellt werden. Außerdem können Sie Löschvorgänge im AG oder auf Diskette veranlassen (siehe Bild 1-3).</syshan>



Hauptmenü-Maske

Bild 1-2 COM 155H-Maskenbaum für AG S5-155H (1)



Hauptmenü-Maske

Bild 1-3 COM 155H-Maskenbaum für AG S5-155H (2)

1.4 Installieren und Starten des COM 155H unter "STEP 5 Vers. 6.x"

Installieren auf PG mit MS-DOS und	1. Legen Sie die werk A: ein.	Diskette für STEP 5 V 3.x u	nd STEP 5 V 6.x in das Lauf-
STEP5 V6.x	2. Kopieren Sie o Festplatte (z.B	lie Dateien in das STEP5-Sy . COPY A: *.* C:\STEP5\S	ystemdirectory auf der 55_ST).
	3. Ändern Sie die beschrieben:	e Anmeldedatei S5KDS01X	OPT wie nachstehend
	a) Wenn noch ändern Sie S5KDS01X direktory.	h kein Softwarepaket unter S den Namen der mitgeliefert COPT und kopieren Sie diese	TEP 5 V6.x geladen ist, dann en Datei S5PDC16X.OPT in e Datei ebenfalls in das System-
	b) Wenn bere sen Sie die zieren:	its Softwarepakete (z.B. GR Datei S5KDS01X.OPT in Ih	APH5) geladen sind, dann müs- rem Systemdirectory modifi-
	Laden Sie die Nutzini der Elemer warepaket	die Datei S5KDS01X.OPT ir formationen, indem Sie die Z nteinträge" um 1 erhöhen un COM 155H eintragen	n den Editor und erweitern Sie Ziffer für "Anzahl nachfolgen- d den Schlüssel für das Soft-
	Relevante Texte (IT Kommentar. Ein El 80 Zeichen) steher -1: 5 Byte BYTE [-2: 1-3 Programm -3: 0 oder 8 Byte	FEMS) stehen innerhalb von H ement besteht aus 3 ITEMs, o n muessen. Bedeutung der El 2-6] des Programmnamens d nummer analog Parametrien Text der im Wechselmenue el	Hochkomma. Alles andere ist die innerhalb einer Zeile (max. ementitems: es ausfuehrbaren Programms ung in s5kds01x.men rscheinen soll
	Dateiaufbau:	ITEM 1 Anzahl der Elen ITEM 2-4 ITEMS zu Elem ITEM 5-7	nente ent 1 2
	Beginn der Nutzinf	ormation:	
	"1" Anzahl nachfo Programmname "PXC16"	olgender Elementeintraege fu Programmnummer "101"	er Stufe 6 Applikationen Text in Menue WECHSEL "COM 155H"

Start des COM 155H Start des COM 155H ausgehend von der STEP 5-Menüleiste:

• Beginnend mit dem Menüpunkt "Wechsel" wählen Sie das dort eingetragene Softwarepaket COM 155H an.

Die Drop-Down-Menüs enthalten danach neben den Standardfunktionen von STEP 5 eine Reihe von COM-spezifischen Ergänzungsfunktionen.

1.5 Funktionen des COM 155H unter "STEP 5 Vers. 6.x"

Funktionsbaum: COM 155H Bild 1-4 zeigt wie sich nach Wechsel in den COM 155H die STEP 5-Menüleiste mit dem Hauptmenü und den einzelnen Drop-Down-Menüs darstellt.

- Die unter STEP 5 V 6.x eingegebenen objekt- bzw. projektbezogenen Voreinstellungen werden von COM 155H übernommen.
- Wenn Sie eine S5-Standardfunktion anwählen, so wird die Bedienoberfläche des COM 155H verdrängt und die betreffende Funktion gestartet. Nach Beendigung der Funktion erscheint wieder die COM 155H-Hauptmenüleiste.



Bild 1-4 COM 155H-Hauptmenü unter STEP 5 V 6.x

Das Objekt-Menü Bild 1-5 zeigt, welche Funktionen zur Ausgabe von Verzeichnissen sowie zum Handling von Bausteinen und Dateien im Objekt-Menü zur Verfügung stehen und wie Sie diese aktivieren können.



Bild 1-5 Das COM 155H-Objekt-Menü

СРՍ-Тур	In der Auswahlmaske können Sie folgende CPU-Typen auswählen:
	• CPU 946R bis Firmwarestand 11
	• CPU 946R ab Firmwarestand 12
	• CPU 948 R
Projektierungs- DX1	Bei Anwahl dieses Menüeintrags rufen Sie die Verzeichnis- (Directory)- Funktionen des COM 155H auf.
	Mit "Verzeichnis in der Progr.Datei" bzw. "Verzeichnis im AG" erhalten Sie eine Übersicht über die Projektierung des DX1.
	Mit "Loeschen in der Progr.Datei" bzw. "Loeschen im AG" gelangen Sie über ein Auswahlmenü in die Maske "E/A-Loeschen", in der Sie bestimmte Teile der DX1-Projektierung zum Löschen auswählen können.
	Mit der Funktion "Gesamt" wird der komplette DX1 gelöscht.

Das Projektierungs-Menü

Bild 1-6 zeigt, welche COM 155H-Funktionen zur Parametrierung des Betriebssystems und zur Projektierung der E/A-Peripherie im Projekt-Menü zur Verfügung stehen und wie Sie diese aktivieren können.



Bild 1-6 Das COM 155H-Projektierungs-Menü

Betriebssystem parametrieren	Über ein Auswahlmenü "Programmdatei/AG" gelangen Sie in das Unter- menü für die Parametrierung des Betriebssystems.
	• Nach Anwahl von "System" wird die Betriebssystem-Grundmaske (siehe Bild 3-2 und 3-4) geöffnet.
	• Mit "TRAFDAT" kommen Sie in das nachgeschaltete Untermenü (siehe Bild 3-5) zur Auswahl der Masken für die Reserve-Ankopplung (siehe Kapitel 3.3).
	 Nach Anwahl von "PER-314" öffnet Ihnen COM 155H die Maske zur Eintragung der Peripherie-Bereiche für die geschaltete Peripherie (siehe Bild 3-6).

Peripherie projektieren	Über ein Auswahlmenü "Progr.Dat./AG" gelangen Sie in das Untermenü für die Projektierung der E/A-Peripherie.
	• Nach Anwahl des zutreffenden Menüpunktes wird die zugehörige E/A-Maske geöffnet (siehe Bild 4-1).
	• Durch Drücken von F3 <waehlen> in der Softkeyleiste der Peripherie- Maske stellen Sie den zutreffenden Peripherietyp ein.</waehlen>
Das Diagnose- Menü	Bild 1-7 zeigt, welche COM 155H-Funktionen Sie neben den STEP 5-Test- funktionen zu Diagnosezwecken am AG S5-155H aktivieren können.

Objekt	Editor	Diagnose	Verwaltung	Dokumentation	Wechsel	Hilfe
	Statu Statu AG st Varial Ausg AG-Ir Redu Statis H-Sy: H-Sy: H-Fel H-Fel	s Baustein SHIFT I s Variable SHIFT I euern > blen steuern SHIFT I aenge steuern fo ausgeben > COM 155H ndantes AG steuern iches Fehlerbild im AG stem-Merker-Statusby stem-Merker-Steuerby nler aus Progr.Datei nler aus dem AG	5 USTAC BSTAC Speiche te Speiche System	K K vrinhalte ausgeben vrausbau parameter	AG starten AG stoppen Speicher kom	ıprimieren

Bild 1-7 Das COM 155H-Diagnose-Menü

٠

Diagnose-

funktionen

aktivieren

Nach Anwahl einer der COM 155-Funktionen im Diagnosemenü gelangen Sie in die jeweils genannte Bearbeitungsmaske:

- **Redundantes Steuern** Sie gelangen in die Maske "AG-Funktionen" (siehe Bild 2-2).
- Statisches Fehlerabbild im AG Sie gelangen in die Grundmaske "Peripherie-Fehlerabbild" (siehe Bild 5-1).
- H-System-Merker-Statusbyte
 - Sie gelangen in die "COM 155H-Statusmaske" (siehe Bild 2-6).
- H-System-Merker-Steuerbyte Sie gelangen in die "COM 155H-Steuermaske" (siehe Bild 2-7).
- H-Fehler aus Progr.Datei
 Sie gelangen in die Maske "Fehlerdiagnose" (siehe Bild 5-5). Der im DX1 projektierte Fehler-DB wird von der Floppy oder Harddisk geladen und auf dem Bildschirm ausgegeben.

H-Fehler aus dem AG Sie gelangen in die Maske "Fehlerdiagnose" (siehe Bild 5-4). Der im DX1 projektierte Fehler-DB wird aus dem AG geladen und auf dem Bildschirm ausgegeben. Das Dokumenta-
tions-MenüBild 1-8 zeigt, welche Druck-Funktionen Sie im COM 155H aktivieren kön-
nen.



Bild 1-8 Das COM 155H-Dokumentations-Menü

Druckfunktionen
aktivierenJe nach gewünschter Quelle gelangen Sie über die Menüeinträge "aus der
Programmdatei" bzw. "aus dem AG" in das Untermenü zur Druckauswahl.

- Abhängig vom gewählten Menüpunkt werden jeweils alle Typen der gewählten Peripherie-Art auf den Drucker ausgegeben.
- Nach Aktivierung von **Auswahl** (**Typen**) gelangen Sie in die Maske "Druckmenü" in der Sie einzelne Typen für den Ausdruck auswählen können.
- Wenn Sie die Funktion **H-Fehlermeldungen** aktivieren, werden die gemeldeten Fehler, die sich im Fehler-DB der ausgewählten Datei bzw. im AG befinden, komprimiert ausgedruckt.
- Nach Anwahl von **Proj.-Buch** wird eine Übersicht der DX1-Projektierung ausgegeben.

1.6 Installieren und Starten des COM 155H unter "STEP 5 Vers. 7.x"

Installieren auf PG mit MS-DOS und	 Legen Sie die Diskette f ür STEP 5 V 7.x in das Laufwerk A: ein. Startan Sie des Programme install aus und falsen Sie den Anneisungen 					
STEP5 V7.x	 Starten Sie das Programm install.exe und folgen Sie den Anweisungen des Installationsprogramms. 					
Start des COM	Start des COM 155H ausgehend von der STEP 5-Menüleiste:					
155H	• Beginnend mit dem Menüpunkt "Wechsel" wählen Sie das dort ein- getragene Softwarepaket COM 155H an.					
	Die Drop-Down-Menüs enthalten danach neben den Standardfunktionen von STEP 5 eine Reihe von COM-spezifischen Ergänzungsfunktionen.					

1.7 Funktionen des COM 155H unter "STEP 5 Vers. 7.x"

Funktionsbaum: COM 155H

Bild 1-9 zeigt wie sich nach Wechsel in den COM 155H die STEP 5-Menüleiste mit dem Hauptmenü und den einzelnen Drop-Down-Menüs darstellt.

- Die unter STEP 5 V 7.x eingegebenen objekt- bzw. projektbezogenen Voreinstellungen werden von COM 155H übernommen.
- Wenn Sie eine S5-Standardfunktion anwählen, wird die Bedienoberfläche des COM 155H verdrängt und die betreffende Funktion gestartet. Nach Beenden der Funktion erscheint wieder die COM 155H-Hauptmenüleiste.



Bild 1-9 COM 155H-Hauptmenü unter STEP 5 V 7.x

Das Datei-Menü Bild 1-10 zeigt, welche Funktionen zur Ausgabe von Verzeichnissen sowie zum Handling von Bausteinen und Dateien im Datei-Menü zur Verfügung stehen und wie Sie diese aktivieren können.

Datei	Editor	Test	AG	Verwaltung	Dokumentation	Wechsel	Hilfe
Projekt > Bausteine >		>	Menüs zur Voreinst Bausteinbehandlun	ellung des Projektes g STEP 5	s STEP 5 V 6.x		
rungs-DX1 >							
DOS-Kommandos	;						
Beenden		/erzeichnis in der Pr /erzeichnis im AG .oeschen in der Prog .oeschen im AG >	ogr.Datei gr.Datei >				
			Auswahl Gesamt				



Projektierungs- DX1	Bei Anwahl dieses Menüeintrags rufen Sie die Verzeichnis- (Directory)- Funktionen des COM 155H auf.
	Mit "Verzeichnis in der Progr.Datei" bzw. "Verzeichnis im AG" erhalten Sie eine Übersicht über die Projektierung des DX1.
	Mit "Loeschen in der Progr.Datei" bzw. "Loeschen im AG" gelangen Sie über ein Auswahlmenü in die Maske "E/A-Loeschen", in der Sie bestimmte Teile der DX1-Projektierung zum Löschen auswählen können.
	 wirt verzeichnis in der Progr.Dater bzw. verzeichnis im AG ernar eine Übersicht über die Projektierung des DX1. Mit "Loeschen in der Progr.Datei" bzw. "Loeschen im AG" gelangen über ein Auswahlmenü in die Maske "E/A-Loeschen", in der Sie best Teile der DX1-Projektierung zum Löschen auswählen können.

Mit der Funktion "Gesamt" wird der komplette DX1 gelöscht.

Das Projektierungs-Menü

Bild 1-11 zeigt, welche COM 155H-Funktionen zur Parametrierung des Betriebssystems und zur Projektierung der E/A-Peripherie im Projekt-Menü zur Verfügung stehen und wie Sie diese aktivieren können.



Bild 1-11 Das COM 155H-Projektierungs-Menü

Betriebssystem parametrieren	Über ein Auswahlmenü "Programmdatei/AG" gelangen Sie in das Unter- menü für die Parametrierung des Betriebssystems.
	• Nach Anwahl von "System" wird die Betriebssystem-Grundmaske (siehe Bild 3-2 und 3-4) geöffnet.
	• Mit "TRAFDAT" kommen Sie in das nachgeschaltete Untermenü (siehe Bild 3-5) zur Auswahl der Masken für die Reserve-Ankopplung (siehe Kapitel 3.3).
	 Nach Anwahl von "PER-314" öffnet Ihnen COM 155H die Maske zur Eintragung der Peripherie-Bereiche für die geschaltete Peripherie (siehe Bild 3-6).

Peripherie projektieren	Über ein Auswahlmenü "Progr.Dat./AG" gelangen Sie in das Untermenü für die Projektierung der E/A-Peripherie.			
	• Nach Anwahl des zutreffenden Menüpunktes wird die zugehörige E/A-Maske geöffnet (siehe Bild 4-1).			
	• Durch Drücken von F3 <waehlen> in der Softkeyleiste der Peripherie- Maske stellen Sie den zutreffenden Peripherietyp ein.</waehlen>			
Das Diagnose- Menü	Bild 1-12 zeigt, welche COM 155H-Funktionen Sie neben den STEP 5-Test- funktionen zu Diagnosezwecken am AG S5-155H aktivieren können.			

Datei	Editor	Test	AG		Verwaltung	Dokumentation	Wechsel	Hilfe
		COM155H: CPU AG-Funktionen :: AG-Info > COM155H: Redu COM155H: H-Sy COM155H: H-Sy COM155H: H-Fe COM155H: H-Fe COM155H: Stat.	I-Typ 	AG steuern ker-Statusbyte ker-Steuerbyte rrogDatei em AG im AG	e Ausgabe Ausgabe AG Speid AG Speid AG Speid AG Speid	USTACK BSTACK cherinhalte ausgeben cherausbau emparameter	AG starten AG stoppe AG Speich	 n er komprimieren

Bild 1-12 Das COM 155H-Diagnose-Menü

CPU-Typ

In der Auswahlmaske können Sie folgende CPU-Typen auswählen:

- CPU 946R bis Firmwarestand 11
- CPU 946R ab Firmwarestand 12
- CPU 948R
- CPU 948RL

Diagnose- funktionen aktivieren	 Nach Anwahl einer der COM 155-Funktionen im Diagnosemenü gelangen Sie in die jeweils genannte Bearbeitungsmaske: Redundantes Steuern Sie gelangen in die Maske "AG-Funktionen" (siehe Bild 2-2).
	• Statisches Fehlerabbild im AG Sie gelangen in die Grundmaske "Peripherie-Fehlerabbild" (siehe Bild 5-1).
	• H-System-Merker-Statusbyte Sie gelangen in die "COM 155H-Statusmaske" (siehe Bild 2-6).
	• H-System-Merker-Steuerbyte Sie gelangen in die "COM 155H-Steuermaske" (siehe Bild 2-7).
	• H-Fehler aus Progr.Datei Sie gelangen in die Maske "Fehlerdiagnose" (siehe Bild 5-5). Der im DX1 projektierte Fehler-DB wird von der Floppy oder Harddisk geladen und auf dem Bildschirm ausgegeben.
	• H-Fehler aus dem AG Sie gelangen in die Maske "Fehlerdiagnose" (siehe Bild 5-4). Der im DX1 projektierte Fehler-DB wird aus dem AG geladen und auf dem Bildschirm ausgegeben.
	Sie gelangen in die Maske "Fehlerdiagnose" (siehe Bild 5-4). Der im DX1 projektierte Fehler-DB wird aus dem AG geladen und auf dem Bildschirm ausgegeben.

Das Dokumenta-	Bild 1-13 zeigt, welche Druck-Funktionen Sie im COM 155H aktivieren kön-
tions-Menü	nen.



Bild 1-13 Das COM 155H-Dokumentations-Menü

Druckfunktionen aktivieren

Je nach gewünschter Quelle gelangen Sie über die Menüeinträge "aus der Programmdatei" bzw. "aus dem AG" in das Untermenü zur Druckauswahl.

- Abhängig vom gewählten Menüpunkt werden jeweils alle Typen der gewählten Peripherie-Art auf den Drucker ausgegeben.
- Nach Aktivierung von **Auswahl (Typen)** gelangen Sie in die Maske "Druckmenü" in der Sie einzelne Typen für den Ausdruck auswählen können.
- Wenn Sie die Funktion **H-Fehlermeldungen** aktivieren, werden die gemeldeten Fehler, die sich im Fehler-DB der ausgewählten Datei bzw. im AG befinden, komprimiert ausgedruckt.
- Nach Anwahl von **Proj.-Buch** wird eine Übersicht der DX1-Projektierung ausgegeben.

1.8 Begriffserklärungen

Firmwarestand	Im Online-Betrieb ermittelt COM 155H den Firmwarestand selbständig, bzw. meldet sich, wenn im Online-Betrieb der falsche Firmwarestand angewählt ist.					
	Im Offline-Betrieb muß der Firmwarestand entsprechend dem Ausgabestand der Baugruppe CPU 948R eingestellt werden:					
	Ausgabestand xxx : Firmwarestand xx					
Symbolik	(siehe STEP 5-Handbuch)					
Schriftfuß	(siehe STEP 5-Handbuch)					
Druckbreite	 Sie können drei verschiedene Druckbreiten angeben: normal schmal superschmal 					
Betriebsart	(siehe STEP 5-Handbuch)					
Pfadname	(siehe STEP 5-Handbuch)					
Programm-Datei	Bei jedem COM 155H-Zugriff auf die Festplatte oder auf Diskette (z.B. Laden, Transferieren, Löschen) muß eine Programm-Datei eingestellt sein.					
Symbolik-Datei	(siehe STEP 5-Handbuch)					
Schriftfuß-Datei	(siehe STEP 5-Handbuch)					
Drucker-Datei	(siehe STEP 5-Handbuch)					
Pfad-Datei	(siehe STEP 5-Handbuch)					

Hauptmenü

In diesem Kapitel wird Ihnen das Hauptmenü mit allen zugehörigen Masken incl. ihren Ein- und Ausgangsparametern erläutert.

2.1 Das Hauptmenü

Hauptmenü-Maske

Nach Übernahme der Voreinstellungen erscheint das Hauptmenü. Die dazugehörige Maske sieht folgendermaßen aus:

COM 155H Haupt-Menue					COM	155H / PC	0C16		
F1	F1 PROJ AG : Projektierung im AG bearbeiten								
F2	PROJ FD	: Projek	tierung a	uf Program	mdatei be	arbeiten			
F3	PROJ PG	: Projek	tierung in	PG bearb	eiten				
F4	AG-FKT	: AG-Fu	unktionen	aufrufen (l	RUN/STO	P)			
F5	5 DIAGNOSE : Diagnose-Funktionen (H-FEHLER, S5-AGINFO, STATFEHL, HSYSMW)								
F6	VOREIN	: Vorein	stellungs	maske auf	rufen				
F7	SYSHAN	: Syster	m-Hantier	ung					
F8	ZURUECK	(: AG S5	5-155H PI	ROJEKTIE	REN Beei	nden			
F1	F2	F3	F4	F5	F6	F7	F8		
PROJ AG	PROJ FD	PROJ PG	AG-FKT	DIAGNOSE	VOREIN	SYSHAN	ZURUECK		

Bild 2-1 Hauptmenü-Maske

Sie können an dieser Stelle COM 155H wieder verlassen, wenn Sie die Taste F8 drücken und die Frage "COM 155H VERLASSEN ?" mit der <INSERT> -Taste bestätigen.

Bevor Sie eine Projektierung oder eine Änderung ausführen können, müssen Sie die Daten-Quelle angeben:

Mit Taste:	F1	F2	F3
Die Quelle:	<proj ag=""></proj>	<pre><proj fd=""></proj></pre>	<proj pg=""></proj>

Anschließend können Sie die Projektierung oder Änderung ausführen (siehe Kapitel 4).

Taste F1:Datenquelle für Projektierung ist AG<PROJ AG>Nucl. Diricher Ett.

Nach Drücken von F1 gelangen Sie in die Projektierungsmaske (nur Online möglich). Somit wird DX 1, falls vorhanden, aus dem AG geladen; andernfalls wird die Meldung "Datenelement nicht vorhanden" angezeigt und ein leerer DX 1 im PG erzeugt. Dieser wird dann beim Verlassen der Projektierung in das AG übertragen.

Änderung der Projektierung im RUN-Zustand	Diese Funktion wird benötigt, um eine definierte Auswahl von Projektie- rungsänderungen auch während des Solobetriebs und des redundanten Betriebs des AG S5-155H zuzulassen.				
	Folgende Projektierungsänderungen sind zugelassen:				
	• Zyklus -DB / -DX				
	• Alarm -DB / -DX				
	• geschaltete EG-Nummern				
	• geschaltete Peripherie im Adressbereich FF080H FF1FFH (Analog- und Q-Bereich)				
Ablauf der Funktionen	1. Bei Projektierungsänderung der geschalteten Peripherie: Stecken Sie zu- erst die neue Peripherie.				
	 Führen Sie die gewünschte Projektierungsänderung mit der gewohnten einleitenden Funktion "PROJ AG" durch. 				
	 Bei Funktionsabschluß erkennt COM 155H, daß das AG im RUN ist und den CPU-Typ/Firmware-Stand. 				
	4. COM 155H prüft nun, ob die Unterschiede zwischen den DX im AG und PG zulässig sind. Sind sie nicht zulässig, so wird die Meldung "Änderung unzulässig – AG in STOP setzen" ausgegeben. Wenn die Änderungen zulässig sind, überträgt COM 155H den DX1 in das Automatisierungs- gerät. Alle übrigen Änderungen können nur im AG-STOP in das AG übertragen werden.				
	5. Starten Sie die Funktion Depassivierung (Steuern H-Merkerwort).				
	6. Aktualisieren Sie danach erst Ihr Anwenderprogramm.				
Taste F2:	Datenquelle für Projektierung ist FD				
<pre><proj fd=""></proj></pre>	Nach Drücken von F2 gelangen Sie in die Projektierungsmaske. Somit wird DX1, falls vorhanden, aus der Datei geladen; andernfalls wird die Meldung "Datei nicht vorhanden" oder "Datenelement nicht vorhanden" angezeigt und ein leerer DX1 im PG erzeugt. Dieser wird dann beim Verlassen der Projektierung auf FD gespeichert.				
Taste F3:	Datenquelle für Projektierung ist PG				
<rnuj ru=""></rnuj>	Nach Drücken von F3 gelangen Sie in die Projektierungsmaske. Somit wird DX1, falls vorhanden, aus dem PG-Speicher geladen; andernfalls wird ein leerer DX1 erzeugt. Dieser muß dann vor dem Verlassen der Projektierung mit Hilfe der Funktion SYSHAN – TRAN AG/FD abgespeichert werden.				
	Diese Anwahl benötigen Sie, falls Sie PROJ AG gewählt haben und vor dem Verlassen der Projektierung die Meldung "AG auf STOP setzen" ver- sehentlich ignorieren.				

AG-Funktionen, Taste F4

<AG-FKT>

Unabhängig davon, an welchem Teilgerät Ihr Programmiergerät angeschlossen ist, können Sie durch Drücken der Taste F4 im Hauptmenü folgende Funktionen von COM 155H ausführen lassen:

AG-Fu	Inktionen		COM 155H / PDC16				
F1	RUN-SYS	: SYST	EM- NEU	START od	er WIEDE	RANLAUF	-
F2	F2 STP-SYS : SYSTEM auf STOP schalten						
F3	RUN-AG A	: TEIL-A	AG A- NE	USTART o	der WIED	ERANLAU	JF
F4	STP-AG A	: TEIL-A	AG A auf S	STOP sch	alten		
F5	RUN AG E	3 : TEIL-A	AG B- NE	USTART o	der WIED	ERANLAU	JF
F6	STP-AG B	: TEIL-A	AG B auf S	STOP sch	alten		
F7 UMRUEST : Um-/Hochruesten im Laufenden Betrieb							
F8 ZURUECK : Zurueck ins vorherige Menue							
F1	F2	F3	F4	F5	F6	F7	F8
RUN-SYS	STP-SYS	RUN-AG A	STP-AG A	RUN-AG B	STP-AG B	UMRUEST	ZURUECK

Bild 2-2 AG-Funktionen

Taste F1 <RUN-SYS>:

Das gesamte AG 155H führt einen Anlauf durch (Aufruf von OB 20/OB 21).

Nach Drücken von F1 erscheint die Meldung

"NEUSTART (N) /WIEDERANLAUF (W) /ABBRUCH (BREAK): WIEDERANLAUF ENTSPRICHT NEUSTART MIT GEDAECHTNIS!"

Drücken Sie die Taste für den gewünschten Anlauf oder die <ESC> -Taste.

Taste F2 <STP-SYS>:

Das gesamte AG 155H geht in den Stoppzustand über.

Nach Drücken von F2 erscheint die Meldung

"SYSTEM-STOP?"

Drücken Sie die <INSERT> -Taste für "JA" oder die <ESC> -Taste für "NEIN".

Taste F3 <RUN-AG A>

Teil-AG A führt einen Anlauf durch.

Nach Drücken von F3 erscheint die Meldung

"NEUSTART (N) /WIEDERANLAUF (W) /ABBRUCH (BREAK): WIEDERANLAUF ENTSPRICHT NEUSTART MIT GEDAECHTNIS!"

Drücken Sie die Taste für den gewünschten Anlauf oder die <ESC> -Taste.

Taste F4 <STP-AG A>:

Teil-AG A geht in den Stoppzustand über.

Nach Drücken von F4 erscheint die Meldung

"AG-A STOP?"

Drücken Sie die <INSERT> -Taste für "Ja" oder die <ESC> -Taste für "Nein".

Taste F5 <RUN-AG B>:

Teil-AG B führt einen Anlauf durch.

Nach Drücken von F5 erscheint die Meldung

"NEUSTART (N) /WIEDERANLAUF (W) /ABBRUCH (BREAK):

WIEDERANLAUF ENTSPRICHT NEUSTART MIT GEDAECHTNIS!"

Drücken Sie die Taste für den gewünschten Anlauf oder die N- oder W-Taste.

Taste F6 <STP-AG B>:

Teil-AG B geht in den Stoppzustand über.

Nach Drücken von F6 erscheint die Meldung "AG-B STOP?"

Drücken Sie die <INSERT> -Taste für "Ja" oder die <ESC> -Taste für "Nein".

Taste F7 <UMRUEST>:

Sie können im laufenden Betrieb eine Um-/Hochrüstung durchführen, ohne daß es zu einer Unterbrechung in der Programmbearbeitung kommt.

Umruesten der CPU 948R oder Speicherkarte COM 155H / PI							
F1	CPU 948F	R : Aende	ern des A	usgabesta	nds der C	PU 948R	
F2	MEMCAR	D : Aende	ern der N	lemory car	ď		
F3		:					
F4		:					
F5		:					
F6		:					
F7	:						
F8	ZURUEC	< : Zurue	ck ins vo	rherige Me	nue		
F1	F2	F3	F4	F5	F6	F7	F8
CPU948R	MEMCARD						ZURUECK

Bild 2-3 Umrüsten von CPU oder Speicherkarte

Diagnose, Taste F5

<DIAGNOSE>

Durch Drücken der Taste F5 <DIAGNOSE> im COM 155H-Hauptmenü gelangen Sie in das Diagnose-Menü.

Diagn	ose-Funktic	on COM 1	55H		COM	155H / PE	DC16
F1		:					
F2	STATFEHL	: Anzei Peripł	ge des sta nerie	atischen F	ehlerabbil	des der	
F3	HSYS-MW	: Steue	rn/Status	des H-Sys	stem-Merk	erwortes	
F4	H-FEHLER	: Anzei	ge der H-	Fehler in k	lartext (au	ıs Fe-DB)	
F5	AG-INFO	: Aufruf (AUS0	des S5-0 G ADR, S	Overlays A PAUS, SY	GINFO SPAR, BS	TACK, US	STACK)
F6		:					
F7		:					
F8	ZURUECK	: Zurue	ck ins voi	rherige Me	nue		
F1	F2	F3	F4	F5	F6	F7	F8
	STATFEHL	HSYS-MW	H-FEHLER	AG-INFO			ZURUECK

Bild 2-4 Diagnose-Grundmaske

Taste F2 <STATFEHL>:

Nach Betätigen dieser Taste haben Sie die Möglichkeit, sich ein statisches Fehlerabbild der Peripherie ausgeben zu lassen, sortiert nach:

- Digitaleingängen,
- Digitalausgängen,
- Analogeingängen,
- Analogausgängen,
- CP/IP,
- Koppelmerkereingängen,
- Koppelmerkerausgängen
- und Erweiterungsgeräten.

Beachten Sie hierzu Kapitel 5 "Fehlerdiagnose und Dokumentation".

Taste F3 <HSYS-MW>:

Über diese Taste können Sie entweder das Statusbyte oder das Steuerbyte des H-Merkerwortes anwählen. Die aktuellen Statusinformationen können Sie im Klartext auslesen, Steuerinformationen können Sie setzen.

Nach Betätigen der Taste F3 <HSYS-MW> in COM 155H-Diagnose-Grundmaske erscheint folgende Maske:
Ste	uern/Status H	I-System-	ort	СОМ	155H / PI	DC16					
F1		:									
F2		:									
F3		:									
F4	STAT MB	: Status	Statusanzeige des H-System-Merkerwortes								
F5	STEU MB	: Steuer	Steuern des H-System-Merkerwortes								
F6		:									
F7		:									
F8	ZURUECK	: Zurueo	k ins vorl	nerige Mer	nue						
F1	F2	F3	F4	F5	F6	F7	F 8				
			STAT-MB	STEU MB			ZURUECK				
				I	I		· /				

Bild 2-5 Merkerwort-Menü

Durch Drücken der Taste F4 erscheint das Statusbyte (Low-Byte des H-Merkerwortes), z.B. MB0.

Steue	ern/Status H	I-System-I	Merkerwo	ort	СОМ	155H / PC	DC16	
	MB: 0		STATUS					
		angesc	chlossenes	Teil AG ist 1	ſeil-AG A un	d RESERV	E	
0 1 2 3	$\begin{array}{c c} 0 & 0 \\ 1 & 1 \\ 2 & 0 \\ 3 & 0 \end{array}$	Systen	System in redundantem Betrieb					
25		Teil-AG	B ist Mast	er				
7	7 1	ACHTU	JNG! aut. N	/I/R-Umscha	altung nicht	moeglich		
						AK	ΓIV	
F1	F2	F3	F4	F5	F6	F7	F8	
							ZURUECK	

Bild 2-6 Statusmaske bei Teil-AG B in STOP, PG an Teil-AG A

Dieser Bildschirminhalt zeigt folgende Konstellation: Teil-AG B ist in STOP. Programmiergerät ist am Teil-AG A angeschlossen. Die zutreffenden Bits sind auf "1" gesetzt, ihre Bedeutung wird in Klartext angezeigt. Diese Maske wird dynamisch versorgt, d.h. alle Änderungen im Statusbyte werden sofort angezeigt.

Wählen Sie die Taste F5 <STEU MB> im COM 155H-Merkerwortmenü, so wird das Steuerbyte angezeigt (High-Byte des H-Merkerwortes), z.B. MB1.

Steue	euern/Status H-System-Merkerwort COM 155H / PDC16										
	MB: 0 STEUERN										
	angeschlossenes Teil AG ist Teil-AG A und RESERVE										
0 1 2 3 4 5 6 7	00Anlauftest abschalten10Depassivierung ohne Loeschen der Fehlerbloecke im Fehler-DB20Aufdaten der Reserve sperren30reserviert40Depassivierung50Umschaltung anfordern60Reserve-AG Stopp?70frei										
F1	F2	F3	F4	F5	F6	F7	F 8				
					UEBERN		ZURUECK				

Bild 2-7 Steuermaske

Mit den Tasten <Cursor auf> und <Cursor ab> wählen Sie das gewünschte Bit an. Die zugehörigen Texte sind invers dargestellt, solange das Bit auf "0" ist. Sobald Sie die 0 mit 1 überschreiben, wird der Text normal dargestellt. Die Änderung übernehmen Sie mit der Taste F6 <UEBERN>.

Taste F4 <H-FEHLER>:

Siehe hierzu Kapitel 5 "Fehlerdiagnose mit COM 155H".

Taste F5 <AG-INFO>:

Bei Betätigen dieser Taste wird das S5-Overlay "AG-INFO" aufgerufen (siehe STEP 5-Handbuch).

Über die Untermenüs können Sie folgende Funktionen ausführen:

- "Ausgabe Adresse"
- "Speicherausbau"
- "Systemparameter"
- "BSTACK"
- "USTACK"

Beachten Sie zu Statusbyte und Steuerbyte auch die Betriebsanleitung AG S5-155H (\rightarrow Abschn. 8.5 "Das H-Merkerwort").

en Sie in die
en Si

 Systemhantierung,
 <SYSHAN>

 Taste F7
 Mit der Taste F7 <SYSHAN> im COM 155H-Hauptmenü gelangen Sie in

das Menü "Systemhantierung".

Die Funktionen, die Sie von dort aus aufrufen können, beziehen sich auf den Projektierungs-Datenbaustein DX 1! (Ausnahme: Funktion "Transferieren in das AG" und Funktion "HILFS").

(Syste	m-Hantie	rung	COM 155H / PDC16					
		PF	ROGRAMI	MDATEI:	E:@@@	@@@ST	.S5D		
	F1	PROJ BUC	CH :Uebe	rsicht der	Peripherie	-Projektie	rung		
	F2	LOE PROJ	I :Loeso	chen der F	Projektieru	ng			
	F3 ⁻	TRAN/LAD	:Trans	ferieren/L	aden				
	F4 I	DRUCKEN	I : Druc	cken					
	F5	PRG-DAT	: Prog	rammdate	einamen ae	endern			
	F6		:						
	F7 I	HILFS	:STEP	5 Hilfsfur	nktionen a	ufrufen			
	F8 2	ZURUECK	:Zurue	ck ins voi	herige Me	nue			
_									
	F1	F2	F3	F4	F5	F6	F7	F8	
P	ROJBUC	HLOEPROJ	TRAN/LAD	DRUCKEN	PRG-DAT		HILFS	ZURUECK	
\langle									

Bild 2-8 Systemhantierungsmenü

Die einzelnen Funktionen werden im folgenden näher erläutert.

Beachten Sie, daß bei allen Zugriffen (Laden, Transferieren, Löschen) auf die Festplatte oder die Laufwerke eine Programmdatei eingestellt sein muß (siehe <F5> im Systemhantierungs-Menü)!

Taste F1 <PROJ BUCH> (im Systemhantierungsmenü):

Nach Betätigen dieser Taste erscheint das Inhaltsverzeichnis-Menü. Sie können sich damit eine Übersicht Ihrer Projektierung auf den Bildschirm ausgeben lassen. Diese Übersicht kann aus dem **AG** oder von **Diskette (FD)** ausgelesen werden (siehe F1 und F2 im Inhaltsverzeichnismenü).

Benötigen Sie eine Projektierungsübersicht aus der Memorycard, dann müssen Sie den DX1 auf Diskette laden (über S5-Kommandointerpreter EPROM-HANTIERUNG) und sich anschließend das Inhaltsverzeichnis DX1 von Diskette (PROJ BUCH FD) ausgeben lassen. Ist ein Zugriff nicht möglich, wird am PG eine Fehlermeldung ausgegeben.

Kann die Funktion ordnungsgemäß ausgeführt werden, so wird die Übersicht der projektierten Typen geladen und am Programmiergerät in Form einer Liste ausgegeben.

• Wenn Sie die <ZURUECK> -Taste drücken, kehren Sie in das Buchführungsmenü zurück.

Zur Dokumentation können Sie diese Übersicht Ihrer Projektierung von AG oder FD auch gleich auf den Drucker ausgeben (mit Taste F4 oder F5). Beachten Sie dazu den Abschnitt 5.3 "Dokumentieren mit COM 155H".

	Inhalt	sverzeichni	s Projekt.	COM	155H / PC	DC16				
		PR	OGRAM	/IDATEI:	E:@@@	@@@ST.	S5D			
I	F1 .	AG	:AG-In	haltsverz	eichnis au	f Bildschirr	n			
I	F2	2 FD :FD-Inhaltsverzeichnis auf Bildschirm								
I	F3	3 :								
I	F4	DRUAG	: AG-Ir	nhaltsverz	zeichnis dr	ucken				
I	F5	DRU FD	: FD-Ir	haltsverz	eichnis dru	ucken				
I	F6		:							
I	F7		:							
I	F8	ZURUECK	:Zurue	ck ins vor	rherige Me	nue				
I	F1	F2	F3	F4	F5	F6	F7	F8		
A	G	FD DRU AG DRU FD ZURUECK								

Bild 2-9 Inhaltsverzeichnismenü

Taste F2 <LOE PROJ> (im Systemhantierungsmenü):

Mit dieser Taste gelangen Sie in das E/A-Löschmenü. Die Löschfunktion bezieht sich auf DX1, der in das PG geladen wurde. Sie löscht bestimmte Typen (Taste F2) der projektierten digitalen oder analogen Ein- und Ausgänge, der CP/IP-Peripherie oder die gesamte Projektierung (Taste F1).

E//	A-Loeschen			COM 155H / PDC16				
		PROGRAM	IMDATEI:	E:CPU9	48ST.S5D			
F1	ALL	:gesar	nte Projeł	ktierung im	PG-Speid	cher loesc	hen	
F2	AUSWAH	IL :Loeso	chen diffei	renzierter 7	Typen (Au	swahlmas	ke)	
F3		:						
F4		:						
F5		:						
F6		:						
F7		:						
F8	ZURUEC	K :Zurue	ck ins voi	rherige Me	nue			
F1	F2	F 3	F4	F5	F6	F7	F 8	
ALL	AUSWAH	IL					ZURUECK	

Bild 2-10 Löschmenü (DX1)

Nach Betätigen der Taste F2 im Löschmenü erscheint auf dem Bildschirm eine Typmatrix:

	E/A-Lo	beschen							COM	155H / PE	DC16
			PROGRAI	MMD	ATE	1:	B:@	0@	0000	ST.S5D	
				DE	DA	AE	AA	CP/I	Р		
	Typen	einseitig in T	ēil-AG A	х							
	Typen										
	Typen	geschaltet									
	Typen	redundant									
	Typen	3kanalig			xxxx		xxxx	xxxx			
	Typ wu	rde gelösch	t								
	51	0									
_											
	F1	F2	F3	F	4		F5		F6	F7	F8
											ZURUECK
ĺ											· /

Bild 2-11 Löschmenü (Typen)

• Setzen Sie den Cursor in das Feld desjenigen Typs, der gelöscht werden soll, und drücken Sie die <INSERT> -Taste.

Als Bestätigung erscheint auf dem Bildschirm die Meldung "TYP WURDE GELOESCHT", vorausgesetzt, der gewählte Typ war projektiert.

Ansonsten wird die Meldung "TYP NICHT PROJEKTIERT" ausgegeben.

Taste F3 <TRAN/LAD> (im Systemhantierungsmenü):

Wenn Sie die Taste F3 drücken, erscheint am Bildschirm das Lade/Transfer-Menü.

E/A-	Transferiere	COM	155H / PC	0C16							
	PROGRAMMDATEI: B:@@@@@@@ST.S5D										
F1	$AG\toPG$										
F2	F2 $PG \rightarrow AG$:Transferieren nach AG										
F3	F3 $FD \rightarrow PG$:Laden von FD										
F4	F4 $PG \rightarrow FD$: Transferieren nach FD										
F5		:									
F6		:									
F7		:									
F8	ZURUECK	:Zurue	ck ins vor	herige Me	nue						
F1	F2	F3	F4	F5	F6	F7	F 8				
AG → I	$PG \mid PG \to AG$	$FD \to PG$	$PG \to FD$				ZURUECK				

Bild 2-12 Lade-/Transfer-Menü

Tasten <F1> <F3> : Laden im Lade/Transfer-Menü

Mit den Ladefunktionen lesen Sie DX 1 aus dem AG oder von der Diskette (FD) in den Speicher Ihres Programmiergerätes ein.

- Nach Drücken einer Lade-Taste erscheint die Frage "PROJEKTIERUNG (DX 1) LADEN?".
- Drücken Sie als Bestätigung die <INSERT> -Taste bzw. die <ESC> -Taste für "NEIN".

Während des Ladens erscheint am Bildschirm die Meldung "AKTIV". Nach abgeschlossenem Ladevorgang wird die Meldung "PROJEKTIERUNG (DX1) WURDE GELADEN" ausgegeben.

Ist DX1 nicht vorhanden, erscheint eine entsprechende Fehlermeldung.

Tasten F2, F4 <LAD FD> <TRAN FD> (Laden im Lade-/Transfer-Menü):

Mit den Transferfunktionen übertragen Sie Daten aus dem Speicher des PG in das AG oder auf die Diskette.

Durch Drücken der Taste <F2> gelangen Sie in das Untermenü "Transferieren ins AG". Hier können Sie wählen, ob Sie

- nur DX 1 aus PG-Speicher mit Taste <F1> oder
- nur das STEP 5-Anwenderprogramm (alle Bausteine außer DX 1 und RAM-DB) von der voreingestellten Programm-Datei mit Taste <F3>

in das AG übertragen möchten.

Tra	ansf	erieren ins	s AG			COM	155H / PC	0C16
			PROGRAI	MMDATEI	: B:CPU	948ST.S5E)	
F1	PF	ROJ-DX1	:Uebertr	agen der	gesamten	Projektier	ung vom l	PG ins AG
F2			:					
F3	PF	ROGRAM	V :Uebertr V voreing	agen des estellten F	Anwende Programm	rprogramn datei ins A	ns von dei G	
F4			:					
F5			:					
F6			:					
F7			:					
F8	ΖL	JRUECK	:Zurueck	k ins vorhe	erige Men	ue		
F1		F2	F3	F4	F5	F6	F7	F 8
PROJ-E	DX1		PROGRAM					ZURUECK
	I		1			I		· /

Bild 2-13 Transfer-Menü

Während des Transferierens von DX 1 erscheint am Bildschirm die Meldung "AKTIV", während des Transferierens des Anwenderprogrammes:

"BAUSTEIN xx yyy WIRD UEBERTRAGEN".

Wenn DX 1 bereits vorhanden ist, erscheint die Frage: "PROJEKTIERUNG (DX 1) IM AG/FD UEBERSCHREIBEN?"

• Drücken Sie die <INSERT> -Taste für "JA", dann wird der vorhandene DX 1 überschrieben. Bei Betätigen der <ESC> -Taste wird der DB-Transfer nicht durchgeführt.

Wenn DX1 in das AG übertragen werden soll und sich das angeschlossene Teil-AG dabei nicht im STOP befindet, erscheint bei einer nicht erlaubten "RUN-Aenderung" die Meldung:

"UNZULAESSIGE DX1-AENDERUNG – BITTE AG IN STOP SCHALTEN!"

Taste F4 <DRUCKEN> (im Systemhantierungsmenü):

Laden bzw. bestimmen Sie zunächst über die Maske (Bild 2-14) den zu verwendenden Projektierungs-Datenbaustein.

СОМ	155H Druc	kmenue		COM 155H / PDC16			
	PF	OGRAM	/IDATEI:	B:@@@@	@@@ST.S	S5D	
F1	LADE–AG	:Proje	ktierungs	–DB aus A	G laden		
F2	LADE-FD	:Proje	ktierungs	–DB von F	loppy lade	en	
F3	PG	:Proje	ktierungs	–DB aus d	em PG–S	peicher	
F4		zum [Drucken v	verwenden			
F5							
F6							
F7							
F8	ZURUECK	:Zurue	eck ins vo	rherige Me	enue		
F1	F2	F3	F4	F5	F6	F7	F8
LADE AG	LADE FD	PG					ZURUECK

Bild 2-14 Druckmenü

Mit Hilfe der Druckfunktion (Bild 2-15) können Sie jetzt

- alle Typen einer bestimmten Art der projektierten Peripherie (DE, DA, AE, AA, CP, IP: mit Taste <F1> bis <F5>) oder
- einen bestimmten Typ (z.B. "geschaltete Peripherie") quer durch alle Arten mit Taste <F6>, oder
- DX 1 mit Taste <F7> auf den Drucker ausgeben.

CON	155H Druc	kmenue		COM 155H / PDC16								
	PROGRAMMDATEI: B:@@@@@@ST.S5D											
F1	DE	:Ausd	ruck der p	orojektierte	en Digitalei	ngaenge						
F2	DA	DA :Ausdruck der projektierten Digitalausgaenge										
F3	AE :Ausdruck der projektierten Analogeingaenge											
F4	AA :Ausdruck der projektierten Analogausgaenge											
F5	CP/IP	:Ausd	ruck der p	orojektierte	n Schnitts	tellen						
F6	TYPEN	:Ausd	ruck differ	enzierter	Typen							
F7	ALL	:Ausd	ruck der g	jesamten l	Projektieru	ing						
F8	ZURUECK	:Zurue	eck ins vo	rherige Me	enue							
F1	F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8											
DE	DA	AE	AA	CP/IP	TYPEN	ALL	ZURUECK					

Bild 2-15 Druckermenü

Sollen die Daten von AG oder FD ausgedruckt werden, so müssen diese zuerst in den Speicher des Programmiergerätes geladen werden. Dies geschieht bei AG- und FD-Daten über das Systemhantierungs-Menü, Taste F3 <TRAN/LAD>, bei EPROM-Daten über den S5-Kommandointerpreter.

Beachten Sie zum Druckmenü den Abschnitt 5.3, dort finden Sie weitere Informationen.

Taste F5 <PRG-DAT> (im Systemhantierungsmenü):

Mit dieser Funktion stellen Sie eine bestimmte Programmdatei ein. Diese Einstellung ist bei allen Zugriffen (Laden, Transferieren, Löschen) auf die Festplatte oder die Laufwerke unbedingt erforderlich. Sie können jedoch mit dieser Funktion **keine** neue Programmdatei einrichten. Dies geschieht über die Funktion <HILFS> (Taste F7) im Systemhantierungsmenü oder in der Voreinstellungsmaske.

1		
	System – Hantierung COM 155 H	COM 155H / PDC16
	Programmdatei: C:\@@@@@@@	ST.S5D

Bild 2-16 Maske < PRG–DAT>

3

Projektieren und Parametrieren

Vom COM 155H-Betriebssystem-Grundmenü (siehe Kapitel 3.1) gelangen Sie über die Funktionstasten F1, F2, F3 und F4 in die einzelnen Untermenüs. Darin können Sie

- das Verhalten des Systemprogramms 155H,
- die DB- und DX-Datenbausteine, die bei Ankopplung der Reserve übertragen werden sollen,
- die Peripheriebereiche der einzelnen Erweiterungsgeräte der geschalteten Peripherie,

festlegen.

3.1 Projektieren des AG S5-155H (STEP 5 V 3.x)

Projektierungs- In diesen maske parametr

In dieser Maske können Sie entscheiden, ob Sie das Betriebssystem parametrieren wollen oder Peripherie projektieren möchten.

Pro	jektierungs-	Funktion	en		СОМ	155H / F	PDC16		
	PROC	GRAMMD	ATEI : B :	@@@@@	@@ST.S5I	C			
F1	BESY	eren							
F2	EAPROJ	:E/A-P	eripherie p	orojektiere	n (DE, DA	, AE, AA,	CP/IP)		
F3		:	:						
F4	LOESCHEN	Loesc	:Loeschen der gesamten Projektierung im PG-RAM						
F5		:	:						
F6		:	:						
F7		:							
F8	ZURUECK	:Zurue	ck ins vorl	herige Mei	nue				
F1	F2	F3	F4	F5	F6	F7	F 8		
BESY	EAPROJ		LOESCHEN				ZURUECK		

Bild 3-1 Projektierungsmaske

Betriebssystem parametrieren: <BESY>

Durch Betätigen der Taste F1 in der Projektierungsmaske gelangen Sie in das Menü "Betriebssystem parametrieren". Mit \langle F1 \rangle bis \langle F3 \rangle wählen Sie die verschiedenen Untermenüs an, mit \langle F8 \rangle verlassen Sie diese wieder.

\int	Betrie	bssystem p	arametrie	eren		COM 155H / PDC16					
	F1	SYSTEM	:Einga	:Eingabe der Betriebssystemparameter							
	F2	TRAFDAT	:Einga (Zyk	Eingabe der Transferdaten "Aufdaten Reserve" (ZykDB, Alarm-DB, ZykDX, Alarm-DX)							
	F3	PER-314	:Festle	egung der	Peripherie	ebereiche	der IM 31	4R			
	F4 BEREICHE :Eingabe der Peripheriebereiche fuer einseitige/redundante Peripherie (nur CPU946R)										
	F5		:								
	F6		:								
	F7		:								
	F8	ZURUECK	:Zurue	eck ins vo	rherige Me	enue					
	F1	F2	F3	F4	F5	F6	F7	F 8			
	SYSTEM	TRAFDAT	PER-314					ZURUECK			

Bild 3-2 Betriebssystem-Grundmaske

Taste F1 <system>:</system>	Parametrierung des Redundanz-Betriebssystems
Taste F2 <trafdat>:</trafdat>	Transferdaten für das einmalige Aufdaten der Reserve während der Reserve-Ankopplung
Taste F3 <per-314>:</per-314>	Peripheriebereiche der Erweiterungsgeräte der geschalteten Peripherie (IM 314R)

Die Projektierung des Betriebssystems ist im folgenden Abschnitt 3.2 beschrieben.

Peripherie projektieren: <EAPROJ>

Nach Drücken von Taste F2 in der COM 155H-Projektierungsmaske gelangen Sie in die Grundmaske für die Projektierung der E/A-Peripherie. Wählen Sie eine der Tasten F1 bis F5. Danach können Sie Ihre Projektierungsdaten für die digitalen und analogen Ein- und Ausgänge und die CP/IP-Peripherie eingeben.

Proje	ektierung dei	r E/A-Peri	pherie		COM	155H / PC	0C16				
F1	DE	:Digitaleingaenge projektieren									
F2	DA	:Digita	:Digitalausgaenge projektieren								
F3	F3 AE :Analogeingaenge projektieren										
F4	F4 AA :Analogausgaenge projektieren										
F5	CP/IP :CP/IP-Schnittstellen projektieren										
F6		:									
F7		:									
F8	ZURUECK	:Zurue	eck ins vo	rherige Me	enue						
F1	F2	F3	F4	F5	F6	F7	F8				
DE	DA	AE	AA	CP/IP			ZURUECK				

Bild 3-3 Peripherie-Grundmaske

Die Projektierung des Betriebssystems ist im Kapitel 4 beschrieben.

3.2 Parametrieren des Betriebssystems Taste F1: <SYSTEM> (in Betriebssystem-Grundmaske)

Betriebssystem-
ParameterIn diese Maske tragen
ein. Wenn Sie nicht Di
<HILFS> im Systemh

In diese Maske tragen Sie die für das H-Systemprogramm relevanten Daten ein. Wenn Sie nicht DX1 in den PG-Speicher geladen haben (siehe Taste F7 <HILFS> im Systemhantierungsmenü), sind die Daten-Eingabefelder mit sinnvollen Werten vorbelegt, die Sie nach Bedarf übernehmen oder abändern können.

Wurde bereits DX1 in den PG-Speicher geladen, so werden die darin parametrierten Werte in die Eingabefelder eingeblendet. Diese können ebenfalls nach Bedarf geändert werden.

Betriet	ossystem p	parametrie	COM	COM 155H / PDC16						
Parametrierung des H-Betriebssystems										
Testscheibenanzahl (n*2ms) (120): 1 H-Fehler-DB-Nummer (2255): 3 RAM-DB fuer variable Daten (2255): 4 H-System Merkerwort (0254): 0 Zeitstempel / MD-Nr. (SEC/0252): SEC Standard-Diskrepanzzeit (0.02s320.00s): 0.05s DA Rueckleseverzoegerung (0.02s1.00s): 0.02s Alarm-DE-Byte vorhanden (J/N): N Verhalten bei RAM/PAA-Vergleichsfehler : 0 0:Fehlersuchbetrieb Masterwertuebernehmen 1: Response										
2: 3: 4:	Fehlersuch Reserve-St Gesamtsto	betrieb ur cop ur p	ngleiche Bit ngleiche Bit	is loeschen	(PAA) (PAA)					
F1	F2	F3	F4	F5	F6	F7	F 8			
							ZURUECK			

Bild 3-4 Betriebssystem-Maske

RAM-/PAA- Vergleichsfehler	Bei "RAM- oder PAA-Vergleichsfehler" können Sie die folgenden fünf Betriebssystemreaktionen projektieren:
	0. Master arbeitet unverändert weiter, Reserve geht in den Fehlersuchbetrieb (Voreinstellung).
	1. Master arbeitet unverändert weiter, Reserve geht in STOP.
	 Bei PAA-Vergleichsfehler setzt Master diskrepantes Bit auf 0, Reserve geht in den Fehlersuchbetrieb; bei RAM-Vergleichsfehler läßt Master diskrepantes Bit unverändert,

	 Bei PAA-Vergleichsfehler setzt Master diskrepantes Bit auf 0, Reserve geht in STOP; bei RAM-Vergleichsfehler läßt Master diskrepantes Bit unverändert, Reserve geht in STOP. Beide Teil-AG gehen in den STOP. Falls ein RAM oder PAA-Vergleichsfehler durch Ständig–0/1–Fehler hervorgerufen wird, so lokalisiert der Selbsttest die defekte Seite sofort und setzt diese mit Fehlermeldung in STOP. Ansonsten reagiert das Betriebssystem entsprechend der Projektierung. Setzen Sie den Cursor in das Eingabefeld, dessen Wert Sie ändern wollen, tragen Sie dort den neuen Wert ein und bestätigen Sie diesen durch Drücken der Taste <insert> oder <return>.</return></insert> Halten Sie sich an die zulässigen Werte; diese sind in Klammern angegeben. Erkennt COM 155H eine falsche Eingabe, erscheint die Fehlermeldung "PARAMETRIERUNG NICHT ZULÄSSIG". Geben Sie daraufhin einen korrekten Wert ein oder quittieren Sie den von COM 155H vorgeschlagenen.
Betriebssystem: Parameter- erklärungen	 Testscheibenanzahl: Hier tragen Sie die Anzahl der Testscheiben ein, die innerhalb eines AG-Zyklus für die Bearbeitung der Selbsttestroutinen aufgewendet werden sollen. Sie können eine Zahl zwischen 1 und 20 angeben. Die Bearbeitung einer Testscheibe dauert 2 ms. Je mehr Testscheiben Sie bearbeiten lassen, um so kürzer ist die Fehlererkennungszeit; die Zykluszeit verlängert sich dabei jedoch entsprechend.
	 H-Fehler-DB-Nummer (Fehler-Datenbaustein-Nummer im H-System): Tragen Sie hier eine beliebige Datenbaustein-Nummer zwischen 3 und 255 ein. Diesen Datenbaustein benötigt das H-Systemprogramm zur Verwaltung der H-System-Fehler. Den Datenbaustein können Sie über COM 155H im Klartext auslesen (siehe Kapitel 5.2). Wenn Sie eine Nummer eingeben, die bereits für den RAM-Datenbaustein vergeben ist, erscheint die Meldung: "DB-NUMMER BELEGT" RAM-DB für variable Daten Hier geben Sie ebenfalls eine beliebige Datenbaustein-Nummer zwischen 3 und 255 ein. Dieser Datenbaustein wird vom Systemprogramm benötigt, um redundanzspezifische Variablen zu verwalten. Er muß im RAM liegen. Die Länge dieses Datenbausteins hängt vom Umfang Ihrer Projektierung ab und beträgt zwischen 512 Worten und 32K Worten. Wenn Sie eine Nummer eingeben, die bereits für den H-Fehler-Datenbaustein (H-Fehler-DB) vergeben ist, erscheint die Meldung:
	"DB-NUMMER BELEGT"

H-System-Merkerwort

Hier geben Sie ein beliebiges Merkerwort zwischen 0 und 254 an. Ein Byte davon ist für redundanzspezifische Statusinformationen reserviert, die das H-Systemprogramm dort einträgt. Das zweite Byte ist reserviert für Steuerinformationen, die vom Anwender in seinem STEP 5-Programm gesetzt werden können.

Zum Aufbau des H-System-Merkerwortes lesen Sie bitte in Kap. 8.5 der Betriebsanleitung AG S5-155H nach. Überschneidet sich Ihre Eingabe mit dem Wert, der für das Merkerdoppelwort eingetragen ist, wird die Eingabe abgewiesen mit der Meldung:

"MERKER-DOPPELBELEGUNG"

Zeitstempel Merkerdoppelwort

Wenn Sie hier als Parameter SEC (Zeitstempel: Jahr Monat Tag Stunde Minute Sekunde) angeben, so wird im Fehlerfall automatisch die CPU-Uhr (mit Datum und Uhrzeit) in den Zeitstempel im H-Fehler-DB eingetragen.

Wenn Sie hier ein beliebiges Merkerdoppelwort zwischen 0 und 252 angeben, so wird mit dessen Inhalt der Zeitstempel im H-Fehler-DB automatisch versorgt, wenn dort eine Fehlermeldung eingetragen wird.

In diesem Merkerdoppelwort können Sie Kennungen wie z. B. Zykluszähler, Schrittkettenstatus usw. hinterlegen.

Beachten Sie zum H-Merkerdoppelwort das Kap. 8.3 in der Betriebsanleitung AG S5-155H.

Überschneidet sich Ihre Eingabe mit dem Wert, der für das H-System-Merkerwort eingetragen ist, wird die Eingabe abgewiesen mit der Meldung: "MERKER-DOPPELBELEGUNG"

Standard Diskrepanzzeit

Redundante Digitaleingänge, redundante Analogeingänge können während einer vergleichsweise kurzen Zeit unterschiedliche Signalzustände oder Eingangswerte aufweisen. Durch Angabe einer "Diskrepanzzeit" legen Sie fest, wie lange das H-System solche unterschiedlichen Signalzustände tolerieren soll. Zulässig ist eine Diskrepanzzeit zwischen 0,01 und 320 s.

Die in der BeSy-Maske angegebene Standard-Diskrepanzzeit wird als Voreinstellung in den E/A-Projektierungsmasken angezeigt.

- Bei der Zeitwert-Eingabe verfahren Sie folgendermaßen:
 - Zeitwert links vom Komma eingeben
 - Taste <RETURN> drücken
 - Zeitwert rechts vom Komma eingeben
 - Taste <RETURN> drücken

WICHTIG

Dieses Verfahren gilt für alle Zeitwert-Eingaben in COM 155H!

Rückleseverzögerung

Die verschiedenen Digitalausgabebaugruppen haben unterschiedlich lange Signallaufzeiten. Deshalb müssen Sie an dieser Stelle angeben, um welche Zeit das Einlesen der Rücklese-DE (digitale Eingänge) verzögert werden soll.

Die projektierte Zeit ist dann für **alle** redundanten Digitalausgänge gültig (siehe Rücklese-Verzögerungszeiten-Tabelle in Kapitel 11.3 in der Betriebsanleitung AG S5-155H).

• Bei der Zeitwert-Eingabe verfahren Sie bitte wie oben.

Alarm-DE-Byte vorhanden

Hier geben Sie an, ob das Eingangsbyte EB 0 (prozeßalarmgesteuerte Programmbearbeitung) als Alarm-DE-Byte verwendet wird oder nicht.

Hinweis:

EB 0 als Alarm-DE-Byte kann nur geschaltet oder redundant betrieben werden!

Die maximale Diskrepanzzeit beträgt 1.00 s. Die für Bit 0.0 angegebene Diskrepanzzeit ist für alle 8 Eingänge zuständig.

3.3 Parametrieren der Reserveankopplung Taste F2: <TRAFDAT> (in Betriebssystem-Grundmaske)

DB- und DX-Datenbausteine.

Trar	isfer-Daten '	'Ankopplur	ng Reserv	'e"	COM	155H / PD)C16		
F1	ZYKDB	:Projel zyklis	:Projektierung zum Aufdaten der DB, die im zyklischen PrgTeil (OB1) bearbeitet werden.						
F2	ZYKDX	:Projel zyklis	:Projektierung zum Aufdaten der DX, die im zyklischen PrgTeil (OB1) bearbeitet werden.						
F3	ALARM-D	B :Projel Alarm	:Projektierung zum Aufdaten der DB, die im Alarm-PrgTeil (OB2OB18) bearbeitet werden.						
F4	ALARM-D	X :Projel Alarm	:Projektierung zum Aufdaten der DX, die im Alarm-PrgTeil (OB2OB18) bearbeitet werden.						
F5		:							
F6		:							
F7		:							
F8	ZURUECK	:Zurue	ck ins vor	herige Me	nue				
F1	F2	F3	F4	F5	F6	F7	F		
				,					

In diese Maske tragen Sie alle Datenbausteine ein, die beim Ankoppeln der

Reserve vom Master in die Reserve übertragen werden sollen. Dies sind die

Transferdaten für die Reserve-Ankopplung

Bild 3-5 Transferdaten-Maske

Der Inhalt der DB- und DX-Datenbausteine wird vom Anwenderprogramm verändert. Es wird unterschieden zwischen Datenbausteinen, die im zyklischen Programm bearbeitet werden (z. B. DB oder DX aus OB1 und den daraus aufgerufenen Bausteinen), und Datenbausteinen, die in Zeit- und Prozeßalarmen sowie Interrupts bearbeitet werden (z.B. DB oder DX aus OB 13, Weckalarm).

Bei Datenbausteinen, die in beiden Ebenen vorkommen, genügt es, diese nur in der Alarm-DB/DX-Maske einzutragen.

Je mehr Datenbausteine in diesen vier Masken eingetragen sind, um so länger dauert das einmalige Aufdaten der Reserve in der Ankopplungsphase.

Je mehr Datenbausteine in der Alarm-DB/DX-Maske eingetragen sind, desto länger sind die Alarme durch das Aufdaten gesperrt.

Befindet sich der H-Fehler-DB oder der RAM-DB in einer der Listen, so wird er von COM 155H automatisch aus der Liste gelöscht.

Beispiel

[Transfer-Daten "Ankopplung Reserve"									" COM 155H / PDC16							
Ue	Uebertragung von im Zyklus bearbeiteten DB																
80 138	81, ,140,	82, 142,	83, 160,	84, 162,	85, 168,	86, 170, ⁻	87, 192,	88, 194,	89, 202	90,	91,	92, 100,	128,	130,	132,	134,	136
	F1		F2	2	F	3		F4		F5		F6		F7		F8	
L															Z	URUE	ск

Zulässig sind nur DB-/DX-Nummern zwischen 3 und 255. Bei Angabe einer falschen Nummer erscheint die Meldung:

"ZAHLENWERT UNGÜLTIG"

• Wenn Sie wiederholt auf die <RETURN> -Taste drücken, setzt COM 155H die Zahlenreihe automatisch fort.

Beispiel:

Bei Eingabe von 5 und viermal <RETURN> erscheint am Bildschirm die Zahlenreihe 5, 6, 7, 8, 9, .

• Müssen Sie eine längere Zahlenreihe eingeben, benutzen Sie folgende komfortable Eingabemöglichkeit:

Tippen Sie z.B. '30' '-' '75' ein, so erzeugt COM 155H automatisch die vollständige Zahlenreihe von 30 bis 75.

- Wollen Sie einzelne DB-/DX-Nummern löschen, müssen Sie diese mit der <Leertaste> überschreiben.
- Wenn Sie alle Datenbausteine eingetragen haben, drücken Sie Taste F8 <ZURUECK>. Es erscheint die Meldung:
 "DATEN WURDEN SORTIERT UND ÜBERNOMMEN"
- Mit dem Cursor können Sie alle beliebigen Einträge ansteuern.

3.4 Parametrieren der Peripheriebereiche Taste F3: <PER-314> (in Betriebssystem-Grundmaske)

Bereichsparameter der geschalteten Peripherie im EG Hier legen Sie die Peripheriebereiche der IM 314R (geschaltete Peripherie) fest. Durch die in der IM 314R-Peripheriemaske angegebenen Blocknummern wird den IM 314R und somit den zugehörigen Erweiterungsgeräten automatisch der entsprechende Peripheriebereich zugewiesen.

Systemu	mfang p	arametrie	ren		COM 155H / PDC16					
Blocknur Peripheri Peripheri Peripheri Peripheri Peripheri Peripheri Peripheri Peripheri Peripheri Peripheri Peripheri Peripheri Peripheri	nmereing iebereich iebereich iebereich iebereich iebereich iebereich iebereich iebereich iebereich iebereich iebereich iebereich	geben! des EG-N des EG-N	"N r. 0 : 0 r. 1 : 0 r. 2 : N r. 3 : N r. 3 : N r. 5 : N r. 6 : N r. 7 : N r. 7 : N r. 8 : N r. 10 : N r. 11 : N r. 13 : N r. 13 : N	I" entspricht P-Periph P-Perip nicht bel nicht bel	nicht beleg herie FF0 egt egt herie FF1 egt egt egt egt egt egt egt egt egt egt	t 00H FF0 00H FF0 00H FF1	FFH FFH			
F1	F2	F3	F4	F5	F6	F7	F8			
		WAEHLEN					ZURUECK			

Bild 3-6 IM314R-Peripherie-Maske

Es sind nur die Blocknummern 0, 1, 3, 12, 13 zulässig. Bei Angabe einer falschen Nummer erscheint die Meldung:

"PARAMETRIERUNG NICHT ZULÄSSIG"

Nach Drücken der Taste F8 <ZURUECK> erscheint als Bestätigung die Meldung:

"DATEN WURDEN ÜBERNOMMEN"

4

Projektierung der E/A-Peripherie

Über die Tasten F1 bis F5 in der Peripherie-Grundmaske gelangen Sie in die einzelnen E/A-Masken, in denen Sie Ihre Projektierungsdaten für die digitalen und analogen Ein-/ Ausgänge sowie die CP/IP-Peripherie eingeben (siehe Kapitel 4.2).

4.1 Allgemeiner Aufbau der E/A-Projektierungsmasken

Peripherie-Grundmaske Die E/A-Projektierungsmaske im COM 155H ist nach folgendem Schema aufgebaut:

Proje	ktierung de	r E/A-Peri	pherie		COM 155H / PDC16				
	Perip	herie-Byte)		Typ-Nun	nmer			
	DE	-Byte 0							
	DE	-Byte 1							
Symbolikzeile									
statiso	he Typeige	nschaften		von Type	von Ihnen zu projektierende Typeigenschaften				
Status	:								
F1	F2	F3	F4	F5	F6	F7	F8		
SUCHE		WAEHLEN	LOESCHEN	TAUSCHEN			ZURUECK		

Bild 4-1 Aufbau der COM 155H-E/A-Projektierungsmasken

Um Ihnen die Projektierung Ihrer Peripheriebytes bzw. -wörter zu erleichtern, gibt es im AG S5-155H verschiedene Peripherie-Typen. Mit der Eingabe einer **Typ-Nummer** für ein bestimmtes Peripherie-Byte legen Sie fest:

a) den Signaltyp: DE, DA, AE, AA, CP/IP-SS,

b) die Betriebsart: einseitig, geschaltet, redundant, dreifach redundant.

Adreß-Bereiche:

DE	0 255	P-Bereich
DE	256 511	Q-Bereich
DA	0 255	P-Bereich
DA	256 511	Q-Bereich
AE/AA	128 254	P-Bereich
AE/AA	256 510	Q-Bereich

Die folgende Tabelle enthält alle projektierbaren Peripherie-Typen

Typ-Nr.	Bedeutung	Verfügbarkeit
1	DE-Byte einseitig	Standard (wie AG S5-155U)
2	DE-Byte geschaltet	erhöht
3	DE-Byte 2fach redundant	hoch
4	DE-Byte 3fach redundant	höchst
8	DA-Byte einseitig	Standard
9	DA-Byte geschaltet	erhöht
10	DA-Byte 2fach redundant	hoch
11	DA-Byte 2fach redundant	hoch, mit 3 R-DE
13	AE-Kanal einseitig	Standard
14	AE-Kanal geschaltet	erhöht
15	AE-Kanal 2fach redundant	hoch
16	AE-Kamal 3fach redundant	höchst
18	AA-Kanal einseitig	Standard
19	AA-Kanal geschaltet	erhöht
20	AA-Kanal redundant	hoch (ohne Fehlerlokalisierung)
21	AA-Kanal redundant	hoch
	mitFehlerlokalisierung	
24	CP/IP einseitig	Standard
25	CP/IP geschaltet	erhöht

Tabelle 4-1	ProjektierbarePeripherietypen
-------------	-------------------------------

Anzeigen in der Projektierungsmaske

In der linken oberen Ecke der Projektierungsmaske (siehe Bild 4-1) wird das jeweilige Peripheriebyte/-wort oder die Schnittstellen-Nummer angegeben, rechts daneben der zugehörige Typ. In vertikaler Richtung folgen die nächsten Peripheriebytes/-worte oder Schnittstellennummern.

Bei Anwahl einer bestimmten Projektierungsmaske (DE, DA, AE usw.) steht der Cursor im Typ-Nummern-Feld.

- Drücken Sie die F3-Taste, so wird die jeweils niedrigste dazugehörige Typ-Nummer angezeigt (bei DE "1", bei DA "8" usw.).
- Über die F3-Taste <TYPEN> können Sie einen anderen Typ wählen (z.B. bei DE Ringwahl 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1 usw.).

Die **Symbolikzeile** gibt an, auf welchem Peripheriebyte bzw. -wort sich der Cursor gerade befindet (z.B. Digital-Eingang 2.3 oder Analog-Ausgang 128). Außerdem wird hier – falls von Ihnen erstellt – das dazugehörige Kurz-symbol (8 Zeichen) und das Langsymbol (40 Zeichen) angegeben (für den Bereich der digitalen Peripherie 0 bis 127).

Beispiel:

Symbolikzeile:	VENTILE1	VENTILE FUER DIE PUMPEN 0 BIS 7
e y mis e mai e ner	VEI VIIEE I	

• Bestätigen Sie den gewünschten Typ durch Drücken der Taste <RETURN> oder <INSERT>. Es erscheint das dazugehörige Eigenschaftsfeld. Der Cursor steht in der rechten Hälfte.

Bearbeiten der E/A-Projektie- rungsmaske	Die untere Hälfte der Projektierungsmasken enthält das Eigenschaftsfeld . Angezeigt werden jeweils die Eigenschaften des aktuellen Typs. Der linke Teil enthält dabei die festen Eigenschaften, die einem bestimmten Typ zuge- ordnet sind. Der rechte Teil enthält die von Ihnen zu parametrierenden Eigen- schaften des aktuellen Typs.					
	• Tragen Sie die erforderlichen Angaben ein und bestätigen Sie jede Eingabe mit <return> oder <insert>.</insert></return>					
	Nach der letzten Eingabe springt der Cursor wieder nach oben in die Zeile des darauffolgenden Bytes /Wortes.					
	• Mit den Tasten <cursor auf=""> und <cursor ab=""> können Sie die gewünschte Byte- oder Wort-Nummer anwählen (Rollfunktion).</cursor></cursor>					
	Wenn Sie schon eine Projektierung erstellt haben und diese im PG-Speicher vorhanden ist, so werden bereits projektierte Bytes/Worte mit sämtlichen Eingaben automatisch angezeigt. Dies gilt auch für Ein- oder Ausgänge, die bereits als L-DE, L-DA und R-DE belegt sind; die Angabe einer Typ-Nummer ist dann nicht mehr möglich.					
	In der Status- und Fehlerzeile wird im linken Teil der aktuelle Bearbeitungsstatus (z.B. "TYPENEINGABE" oder "TAUSCHEN") angezeigt, im rechten Teil werden bei der Projektierung Fehlermeldungen ausgegeben.					
Tasten in Projek-	Taste F1 : <suchen></suchen>					
tierungsmaske	Mit dieser Funktion können Sie schnell und ohne Betätigen des Cursors ein beliebiges Byte, Wort oder eine Schnittstellen-Nummer anwählen.					
	 Nach Drücken von <f1> geben Sie das gesuchte Byte/Wort oder die gesuchte Schnittstellen-Nr. ein. Der Cursor steht daraufhin in der Zeile des angegebenen Bytes/Wortes oder der angegebenen Schnittstellen- Nummer.</f1> 					
	Taste F2 : <kopieren></kopieren>					
	Diese Funktion kopiert die Projektierung eines bestimmten Bytes/Wortes oder einer Schnittstellen-Nummer in ein anderes Byte/Wort bzw. Schnitt- stellennummer.					
	Nach Eingabe der gewünschten Byte-Nummer(n) erscheint am Bildschirm die Meldung: "ZIELENDE LIEGT BEI BYTE x KOPIEREN?"					
	Bestätigen Sie mit der Taste <insert>.</insert>					

Die Ausführung unzulässiger Angaben bricht COM 155H mit einer Fehlermeldung ab, z.B.:

"ZIELBEREICH IN QUELLBEREICH" oder "RUECKFÜHRUNGS-E/A: ABBRUCH"

Nicht kopiert werden können:

- L-DE
- L-DA
- R-DE

- DE Typ 4
- DA Typ 10 und 11
- AE Typ 16
- AA Typ 21

Taste F3 : <WAEHLEN>

Wenn der Cursor rechts oben auf der Typ-Nummer steht, können Sie mit dieser Funktion alle möglichen Peripherietypen anwählen (z. B. bei DE Ringwahl 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1 usw.). Die angezeigte Typ-Nummer kann durch Betätigen der Taste <Return> übernommen werden. Desweiteren können Sie die Taste <WAEHLEN> zur Auswahl im Eigenschaftsfeld benutzen (z.B. AA-Typ 21).

Taste F4 : <LOESCHEN>

Mit dieser Funktion löschen Sie ein oder mehrere Bytes/Wörter Ihrer Projektierung. Nach Eingabe der Byte-Nummer(n) erscheint am Bildschirm die Frage "LOESCHEN?".

- Bestätigen Sie mit der Taste <INSERT> oder drücken Sie <ESC>.
- Sollen mehrere aufeinanderfolgende Bytes gelöscht werden, so geben Sie z.B. '10' '-' '15' ein. COM 155H löscht daraufhin Byte 10, 11, 12, 13, 14 und 15.

Taste F5 : <TAUSCHEN>

Diese Funktion tauscht die Projektierungsdaten einzelner Bytes/Worte.

Am Bildschirm erscheint die Meldung:

- "ZIELENDE LIEGT BEI BYTE x, ABBRUCH?"
- Bestätigen Sie mit der Taste <INSERT> oder drücken Sie <ESC>.

Nicht getauscht werden können:

- L-DE
- L-DA \searrow COM 155H erzeugt die Fehlermeldung
- R-DE / "RUECKFUEHRUNGS-E/A: ABBRUCH".
- DE Typ 1+2 in Analogbereich (AE- und AA-Masken, 128 bis 254)
- DA Typ 8+9 in Analogbereich (AE- und AA-Masken, 128 bis 254)

4.2 Aufbau der einzelnen E/A-Projektierungsmasken

Beachten Sie bei der Projektierung Ihrer Peripherie auch die entsprechenden Kapitel in der Betriebsanleitung AG S5-155H.

Digitale	Eingänge:
Taste F1	

<DE> (in Peripheriegrundmaske)

Auf dem Bildschirm erscheint die COM 155H-E/A-Projektierungsmaske Typ 1:

Projek	tierung de	r E/A-Peri	pherie		COM	155H / PC	DC16
	Peripl	herie-Byte	•		Typ-Nun	nmer	
	DE	-Byte 0			1		
	DE	-Byte 1					
Digital-	Eingang 0	EB 0					
Typ-Nu E/A-Ka Verfueg	mmer nalzahl gbarkeit	: 1 : 1 : Stan	dard	Teil-A	G (A/B):		
DE in e	inseitiger F	Peripherie					
Status:	Status: TYPEINGABE						
F1	F2	F3	F4	F5	F6	F7	F8
SUCHEN	KOPIEREN	WAEHLEN	LOESCHEN	TAUSCHEN			ZURUECK

Bild 4-2 E/A-Projektierungsmaske Typ 1

Hier müssen Sie lediglich parametrieren, in welchem Teil-AG die DE betrieben wird.

Mit Taste <F3> können Sie die einzelnen Typ-Nummern vorwählen. Auf dem Bildschirm werden die jeweiligen Typ-Nummern im Klartext angezeigt. Dies gilt für die gesamte Projektierung der E/A-Peripherie.

Projekti	erung dei	r E/A-Perij	pherie		COM	155H / PD	DC16
	Peripl	herie-Byte)		Typ - N	ummer	
	DE	-Byte 0			2		
	DE	-Byte 1					
Digital-E	ingang 0	EB 0)				
Typ-Num E/A-Kan Verfuegt	nmer alzahl parkeit	: 2 : 1 : erho	eht				
DE in ge	schaltete	r Peripher	ie				
Status:	Status: TYPEINGABE						
F1	F2	F3	F4	F5	F6	F7	F8
SUCHEN I	KOPIEREN	WAEHLEN	LOESCHEN	TAUSCHEN			ZURUECK

Bild 4-3 E/A-ProjektierungsmaskeTyp 2

Hier sind keine weiteren Parametrierungen erforderlich.

Projektierung der E/	A-Perip	herie		COM	155H / PD	C16
Peripherie	e-Byte		Typ - Nummer			
DE-Byt	e 0		3			
DE-Byt	e 1					
Digital-Eingang 0	EB	0				
Typ-Nummer : E/A-Kanalzahl : Verfuegbarkeit : Erforderliche Beschalt mit/ohne L-DE/L-DA	3 2 hoch :ung:		L-DA-Byt L-DE-Byt Diskrepa Bit 0: 0.0 Bit 1: 0.0 Bit 2: 0.0 Bit 3: 0.0	te/Bit (0.0 te/Bit (0.0 nzzeiten (05s E 05s E 05s E 05s E	0255.7): 0255.7): 0.02 s32 Bit 4: 0.05 Bit 5: 0.05 Bit 6: 0.05 Bit 7: 0.05	20.00 s) s s s s s
DE in redundanter Per	ripherie					
Status: TYPEINGA	BE					
F1 F2	F3	F4	F5	F6	F7	F8
SUCHEN KOPIEREN WA	EHLEN	OESCHEN	TAUSCHEN			ZURUECK

Bild 4-4 COM 155H-E/A-Projektierungsmaske Typ 3

Projektieru	r E/A-Peri	pherie		COM	155H / PC	DC16	
	Periph	erie-Byte		Ту	/p - Numm	ner	
	DE-	Byte 0		4			
	DE-	Byte 1					
Digital-Einga	ng	0 EB	0				
Typ-Numme E/A-Kanalza Verfuegbark DE in redund mit 3.Kanal	r : hl : eit : danter	4 3 hoech Peripherie	3. DE 3. DE 3. DE (1:AC Gebe Diski Bit 0: Bit 1: e Bit 2: Bit 3:	E-Kanal-Ac E-Kanal in G A, 2:AG eranzahl repanzzeita 0.0 0.0 0.0	Ir. (0255 Peripherie B, 3: Pge (1 c en (0.02s 05s E 05s E 05s E 05s E	5) eschlt., 4:0 oder 3) 320.00s) Bit 4: 0.05 Bit 5: 0.05 Bit 6: 0.05 Bit 6: 0.05 Bit 7: 0.05	: Q gschlt.) : s s s s s
Status: TYPEINGABE							
F1	F2	F3	F4	F5	F6	F7	F 8
	PIEREN	WAEHLEN	LOESCHEN	TAUSCHEN			ZURUECK

Bild 4-5 E/A-Projektierungsmaske Typ 4

Begriffserklärungen: DE

Lokalisierungs-DE, Lokalisierungs-DA:

Sie können den Typ 3 mit oder ohne Fehlerlokalisierungs-DE (L-DE) bzw. L-DA einsetzen. Erfolgt eine Beschaltung mit L-DE/L-DA, so kann der DE als "NON-STOP-DE" betrieben werden.

Hinweis:

Mehrere redundante DE können die gleiche Lokalisierungseinrichtung (L-DE/L-DA) benutzen.

Diskrepanzzeiten:

Da redundante Digitaleingänge während einer vergleichsweise kurzen Zeit unterschiedliche Signalzustände aufweisen können, läßt sich über COM 155H projektieren, wie lange diese unterschiedlichen Signalzustände toleriert werden sollen.

Falls die projektierte Diskrepanzzeit kleiner als eine AG–Zykluszeit ist, wird die Diskrepanzzeit (außer bei redundanten Prozeßalarmen) während der zyklischen Bearbeitung CPU–intern auf eine AG–Zykluszeit gesetzt.

Den einzelnen Bits des DE können verschiedene Diskrepanzzeiten zugewiesen werden. Zulässig sind Diskrepanzzeiten zwischen 10 ms und 320 s, projektierbar in 10-ms-Schritten. Als Voreinstellung wird die projektierte Standard-Diskrepanzzeit aus der COM 155H-Maske "Betriebssystem parametrieren" übernommen.

Digitale Ausgänge: Taste F2

< DA > (in	Peripheriegrundmaske	e)
-------------------	----------------------	----

Projektierung der E/A-Peripherie	COM 155H / PDC16				
Peripherie-Byte	Typ - Nummer				
DA-Byte 0	8				
DA-Byte 1					
Digital-Ausgang 0 AB 0					
Typ-Nummer : 8 E/A-Kanalzahl : 1 Verfuegbarkeit : Standard DA in einseitiger Peripherie	TEIL-AG. (A/B) :				
Status: TYPEINGABE					
F1 F2 F3 F4	F5 F6 F7 F8				
SUCHEN KOPIEREN WAEHLEN LOESCHE	N TAUSCHEN				

Bild 4-6 E/A-Projektierungsmaske Typ 8

Hier müssen Sie lediglich parametrieren, in welchem Teil-AG der DA betrieben wird.

Projektierung der E/A-Peripherie	COM 155H / PDC16			
Peripherie-Byte	Typ - Nummer			
DA-Byte 0	9			
DA-Byte 1				
Digital-Ausgang 0 AB 0				
Typ-Nummer : 9 E/A-Kanalzahl : 1 Verfuegbarkeit : erhoeht DA in geschalteter Peripherie				
Status: TYPEINGABE				
F1 F2 F3 F4	F5 F6 F7 F8			
SUCHEN KOPIEREN WAEHLEN LOESCHE	N TAUSCHEN ZURUECH			

Bild 4-7 E/A-Projektierungsmaske Typ 9

Hier sind keine weiteren Parametrierungen erforderlich. Denken Sie aber daran, den Peripheriebereich des betreffenden Erweiterungsgerätes über COM 155H zu projektieren.

Projektierung der E/A-Periph	erie		COM	155H / PE	DC16			
Peripherie-Byte		Typ - Nummer						
DA-Byte 0			10					
DA-Byte 1								
Digital-Ausgang 0 AB 0								
Typ-Nummer : 10 E/A-Kanalzahl : 2 Verfuegbarkeit : hoch	L-D L-D R-D	L-DA-Byte/Bit (0.0 255.7) L-DE-Byte/Bit (0.0 255.7) R-DE-Byte (0 255)						
mit L-DE/L-DA mit R-DE DA in redundanter Peripherie	3:P	geschlt., 4	I:Q gesch	lt.)	:			
Status: TYPEINGABE								
F1 F2 F3	F4	F5	F6	F7	F8			
SUCHEN KOPIEREN WAEHLEN LC	ESCHEN	TAUSCHEN			ZURUECK			

Bild 4-8 E/A-Projektierungsmaske Typ 10

Projektierung der	pherie	ie COM 155H / PDC16						
Periph	nerie-Byte	•	Typ - Nummer					
DA	-Byte 0			11				
DA	-Byte 1							
Digital-Ausgang 0	AB	0						
Typ-Nummer : E/A-Kanalzahl : Verfuegbarkeit : erforderliche Besch mit L-DE/L-DA DA in redundanter mit 3 Ruecklese-DI	L-D L-D R-C (1: <i>A</i> red (0 Per	A-Byte/Bit E-Byte/Bit DE-Byte AG-A, 2:AG undante R .255) ipherieber	(0.0 25 (0.0 25 (0 255 G-B, 3:P gs -DE-Bytes eich (P,Q)	55.7) 55.7)) schlt., 4:Q s in A und	gschlt.) B			
Status: TYPEIN	IGABE							
F1 F2	F3	F4	F5	F6	F7	F8		
SUCHEN KOPIEREN	WAEHLEN	LOESCHEN	TAUSCHEN			ZURUECK		

Bild 4-9 E/A-Projektierungsmaske Typ 11

Begriffs-
erklärungen : DALokalisierungs-DE (L-DE), Lokalisierungs-DA (L-DA):
siehe DE bei Projektierungsmaske Typ 3

Rücklese-DE (R-DE)

Für jeden redundanten DA ist die Angabe eines Rücklese-DE-Bytes unbedingt erforderlich, da sonst ein Fehler nicht erkannt werden kann.

Außerdem müssen Sie in der COM 155H-Maske "Betriebssystem parametrieren" für die Rücklese-DE eine Rücklese-Verzögerungszeit angeben. Damit werden die unterschiedlich langen Signallaufzeiten der verschiedenen Digital-Ausgabebaugruppen berücksichtigt.

Rücklese-DE in Peripherie:

Hier geben Sie an, in welcher Peripherieart der Rücklese-DE betrieben wird.

- 1. Der Rücklese-DE wird einseitig betrieben: Teil-AG A.
- 2. Der Rücklese-DE wird einseitig betrieben: Teil-AG B.
- 3. Der Rücklese-DE wird geschaltet betrieben: P-Peripherie.
- 4. Der Rücklese-DE wird geschaltet betrieben: Q-Peripherie.

Redundante Rücklese-DE

Für den redundanten DA-Typ 11 ist zusätzlich die Angabe des redundanten Rücklese-DE-Bytes erforderlich.

Analoge Eingänge: Taste F3 <AE> (in Peripheriegrundmaske)

ĺ	Projek	tierung de	r E/A-Perij	oherie		COM	155H / PE	DC16	
		Peripl	herie-Worl	t		Typ - Nummer			
		AE-	Nort 128			13			
		AE-	Nort 130						
	Analog	Eingang	0	PW 12	8				
	Typ-Nu E/A-Ka Anzahl Verfueg	mmer nalzahl der Geber Jbarkeit	: 13 : 1 : 1 : Stan	dard		Teil-AG	(A/B) :		
	AE in e	inseitiger F	Peripherie						
	Status:	TYPEI	NGABE						
	F1	F2	F3	F4	F5	F6	F7	F8	
	SUCHEN	KOPIEREN	WAEHLEN	LOESCHEN	TAUSCHEN			ZURUECK	

Bild 4-10 E/A-Projektierungsmaske Typ 13

Hier müssen Sie parametrieren, in welchem Teil-AG der AE betrieben wird.

Proj	ektierung de	r E/A-Peri	pherie		COM 155H / PDC16			
	Perip	herie-Wort	t		Typ - Nummer			
	AE-	Wort 128			14			
	AE-	Wort 130						
Analo	g-Eingang	0	PW 12	8				
Typ-N E/A-ł Anza Verfu	lummer (analzahl hl der Gebei egbarkeit	: 14 : 1 : 1 : erho	eht					
AE in	geschaltete	r Peripher	ie					
Statu	s: TYPEI	NGABE						
F1	F2	F3	F4	F5	F6	F7	F8	
SUCHE		WAEHLEN	LOESCHEN	TAUSCHEN			ZURUECK	

Bild 4-11 E/A-Projektierungsmaske Typ 14

Hier sind keine weiteren Parametrierungen erforderlich.

Projektierung der E/A-Peripherie	COM 155H / PDC16			
Peripherie-Wort	Typ - Nummer			
AE-Wort 128	15			
AE-Wort 130				
Analog-Eingang 0 PW 12	28			
Typ-Nummer : 15 E/A-Kanalzahl : 2 Anzahl der Geber: 1 oder 2 Verfuegbarkeit : hoch AE in redundanter Peripherie	Diskrepanzwert absolut : 50 (+0 +4096) Diskrepanzw. relativ (0100 %) : 5 % Vorzugswert (1:min, 2:max) : 2 untere Grenze (-200%+200%) :- 0 % obere Grenze (-200%+200%) :+100% Diskrepanzzeitwert : 0.50s (0,02 s 320,00 s) :			
Status: TYPEINGABE				
F1 F2 F3 F4	F5 F6 F7 F8			
SUCHEN KOPIEREN WAEHLEN LOESCHI	EN TAUSCHEN ZURUECK			

Bild 4-12 E/A-Projektierungsmaske Typ 15

Projek	tierung de	r E/A-Perij	pheri	е		COM	155H / PE	0C16	
Peripherie-Wort					Typ - Nummer				
	AE-Wort 128					16			
	AE-W	Vort 130							
Analog-Eingang 0 PW									
Typ-Nummer : 16 E/A-Kanalzahl : 3 Anzahl der Geber: 1 oder 3 Verfuegbarkeit : hoechst AE in redundanter Peripherie mit 3 AE-Kanal			3 st	Disk Disk 3. Al 3. Al (1: A unte ober Disk	repanzwei repanzwei E-Kanal-Ai E-Kanal in G-A, 2: A0 re Grenze re Grenze repanzzeit	rt abs. (0 tr rel. (01 dr. (128/0. Peripherie G-B, 3: P g (-200%+ (-200%+ t (0,02s3)	4096) 00 %) 254) e jschlt., 4:0 200%) +200%) 20.0s)	: 50 : 5% : gschlt.) :-0% :+100% : 0.50 s	
Status:	TYPEIN	GABE							
F1	F2	F3	F	4	F5	F6	F7	F8	
SUCHEN	KOPIEREN	WAEHLEN	LOESCHEI		TAUSCHEN			ZURUECK	

Bild 4-13 E/A-Projektierungsmaske Typ 16

Begriffs-
erklärungen: AE
(Typ 15 und 16)Diskrepanzwert absolut/relativ:
Tragen Sie hier einen Absolutwert ABS (Eingabe des Wertes als Dezimal-
zahl) und einen Relativwert REL (Eingabe des Wertes als Prozentzahl) ein.
Die jeweils zulässige Analogwertdiskrepanz D_{ZUL} errechnet das System-
programm 155H nach der folgenden Formel:
 $D_{ZUL} = ABS +$ REL * ROHW (max)
D

wobei bei Typ 15 ROHW (max.) der größere der beiden momentanen Analogwerte ist.

100

wobei bei Typ 16 ROHW der mittlere der drei momentanen Analogwerte ist.

Vorzugswert (Typ 15):

Hier geben Sie an, ob das Systemprogramm 155H bei einer Diskrepanz der Analogwerte dem Minimal- oder dem Maximalwert den Vorzug geben soll. Bei Peripheriedirektzugriff wird der Vorzugswert ausgegeben.

Untere, obere Grenze (Typ 15/16):

Durch den oberen und unteren Grenzwert definieren Sie für den Analogwert einen Bereich, dessen Über- und Unterschreitung vom Systemprogramm 155H als Fehler gemeldet wird.

> 200% entspricht 4096 100% entspricht 2048 0% entspricht 0 -100% entspricht -2048 -200% entspricht -4096 gilt für Spannung und Strom

Diskrepanzzeit (Typ 15/16):

siehe bei Projektierungsmaske DE Typ 3
Analoge Ausgänge: Taste F4 <AA> (in Peripheriegrundmaske)

	Projek	tierung de	r E/A-Perij	oherie	COM 155H / PDC16				
_		Peripl	herie-Wort	t l	Typ - Nummer				
		AA-	Nort 128		18				
		AA-V	Nort 130						
A	Analog-Ausgang 0 PW 128								
T E V	yp-Nu /A-Kai /erfueg	mmer nalzahl Jbarkeit	: 18 : 1 : Stan	dard	TEIL-AG	(A/E	3) :		
A	A in ei	inseitiger F	Peripherie						
S	Status:	TYPEI	NGABE						
I	F1	F2	F3	F4	F5	F6	F7	F8	
SI	UCHEN	KOPIEREN	WAEHLEN	LOESCHEN	TAUSCHEN			ZURUECK	

Bild 4-14 E/A-Projektierungsmaske Typ 18

Hier müssen Sie angeben, in welchem Teil-AG der AA betrieben wird.

_									
[Projek	tierung de	r E/A-Perij	oherie	COM 155H / PDC16				
=		Peripl	herie-Worl	:	Typ - Nummer				
		AA-V	Nort 132		19				
		AA-V	Nort 134						
A	nalog-	Ausgang	0	PW 1	28				
T E V	yp-Nu /A-Kai /erfueg	mmer nalzahl Jbarkeit	: 19 : 1 : erho	eht					
A	A in g	eschaltete	r Peripher	ie					
S	Status:	TYPEI	NGABE						
	F1	F2	F3	F4	F5	F6	F7	F8	
SI	UCHEN	KOPIEREN	WAEHLEN	LOESCHE	EN TAUSCHEN			ZURUECK	

Bild 4-15 E/A-Projektierungsmaske Typ 19

Hier sind keine weiteren Parametrierungen erforderlich.

Pro	jektierung de	r E/A-Perij	pherie		COM	155H / PE	DC16			
	Perip	herie-Wort	t	Ту	/p - Numm	er				
	AA-	Wort 250			20					
	AA-	Wort 252								
Anal	Analog-Ausgang 0 PW 128									
Typ- E/A- Verf	Nummer Kanalzahl Jegbarkeit	: 20 : 2 : erho	eht							
AA i	n redundante	r Peripher	ie							
Stat	ıs: TYPEI	NGABE								
F1	F2	F3	F4	F5	F6	F7	F8			
SUCH		WAEHLEN	LOESCHEN	TAUSCHEN			ZURUECK			

Bild 4-16 E/A-Projektierungsmaske Typ 20

Der redundante Analogausgang Typ 20 kann keine Fehler lokalisieren.

Projektierung der E/A-P	eripherie	erie COM 155H / PDC16					
Peripherie-Wort		Ту	p - Numm	er			
AA-Wort 128			21				
AA-Wort 130							
Analog-Ausgang 0	PW 128	3					
Typ-Nummer : 21 E/A-Kanalzahl : 2 Verfuegbarkeit : hoo Fehlerlokalis. : ja AA in redundanter Periphe	L-DA L-DA R-AE R-AE Diskro Ruec Anzal AA–A R-AE	Byte/Bit in Bereich Wort (Q:0. in Periphe epanzwert kleseverz. nl Aktualisio usgabetyp Baugrupp	0.025 (F 254; P:12 rie (F3 W (abs.)(01 (0.02s16 erung (11 (F3:WAE e (F3:WAE	55.7) : 0 P/Q) : F 28254): 2 AEHLEN) 023) : 4 0.00s) : 10) : HLEN): 4 FHLEN):4	0.0 240 : 4 0 0.05s 10 20mA 66-3LA		
Status: TYPEINGABE							
F1 F2 F3	F4	F5	F6	F7	F8		
SUCHEN KOPIEREN WAEHL		TAUSCHEN			ZURUECK		

Bild 4-17 E/A-Projektierungsmaske Typ 21

Der redundante Analogausgang Typ 21 kann Fehler lokalisieren und beherrschen. Vor den übrigen Kanälen (1-7) muß immer Kanal 0 projektiert werden.

Begriffserklärungen: AA (Typ 21)

L-DA-Byte-Nr./Bit-Nr.

Bereich: P oder Q (das L-DA-Byte und -Bit liegt im Teil-AG A und B auf gleicher Adresse).

- 1. Ein L-DA-Byte, das für einen 2-kanaligen AA projektiert ist, darf nicht zusätzlich anderweitig benutzt werden (auch nicht als L-DA für DE oder DA), da bei Ausfall eines Teil-AG das Byte der intakten Seite mit 0FFh beschrieben wird.
- 2. Zuordnung Kanal-Nummer zur L-DA-Bit-Nummer ist fest:

Adresse AA L-DA-Bit-Nummer 2 Modulo 8

Adresse AA = Basisadresse + Kanalnummer *2 $ZB \cdot$

Basisadresse = 128 und Kanalnummer = 5:

 \rightarrow Adresse AA = 138, L-DA-Bit-Nummer = 5.

Basisadresse = 200 und Kanalnummer = 3:

 \rightarrow Adresse AA = 206, L-DA-Bit-Nummer = 7.

L-DA-Bit		Adresse des AA – Kanals								
0	128	144	160	176	192	208	224	240		
1	130	146	162	178	194	210	226	242		
2	132	148	164	180	196	212	228	244		
3	134	150	166	182	198	214	230	246		
4	136	152	168	184	200	216	232	248		
5	138	154	170	186	202	218	234	250		
6	140	156	172	188	204	220	236	252		
7	142	158	174	190	206	222	238	254		

3. Freie L-DA-Bits dürfen vom Anwender nicht anderweitig verwendet werden.

R-AE-Adresse

Bereich: P oder Q, Peripheriebereich: einseitig in A oder B oder geschaltet.

(Zulässiger) Diskrepanzwert absolut

Vorschlag für Anlagen mit minimalen Störungen: 40

Rückleseverzögerung

Vorbesetzung: 0,05 s

Zu projektierende Rückleseverzögerungszeit = R-AE-Verschlüsselungszeit bzw. R-AE Zykluszeit + evtl. ET200-Buszykluszeit.

Anzahl der (AA)-Aktualisierungen (FB-Aufrufe und Transfer-Direktzugriffe "TPW/TQW") pro Rückleseverzögerungszeit (1...10) Vorbesetzung: 10 Der Wert für "Anz. Aktualisierung in Rückleseverzögerungs-Zeit" beträgt: N = Rückleseverzögerungszeit/AA-Aktualisierungsabstand. Beispiel 1 für "Anz. Aktualisierung in Rückleseverzögerungs-Zeit" = N - AE 463: R-AE-Verschlüsselungszeit = 50 ms - AA-Aktualisierungen alle 10 ms (FB-Aufrufe oder TPW-Bef. auf AA) \rightarrow N \geq 50/10 = 5 Randbedingungen **U-Peripherie:** Der FB 41 : H-RLG : AA kann für folgende Baugruppen eingesetzt werden: • AA-Baugruppen: 6ES5 470-4UA .. 6ES5 470-4UB 6ES5 470-4UC Rücklese-AE-Baugruppen: 6ES5 466-3LA .. Verschlüsselungszeit < 4 ms Da diese Baugruppe keine Störunterdrückung hat, kann sie als Rü-AE nur eingesetzt werden, wenn die Anwenderseitig entstehenden höherfrequenten Störungen klein genug sind Bei Verwendung als Rü-AE für Stromausgaben dürfen nur die 8 Differenzeingänge verwendet werden.

6ES5 460-4UA	Verschlüsselungszeit < 480 (960) ms
6ES5 463-4U	Verschlüsselungszeit < 50 ms, nur als Rü-AE von
	Spannungsausgaben.
6ES5 465-4UA	Verschlüsselungszeit < 480 (960) ms,

• L-DA-Baugruppen: 6ES5 458-4UA ..

CP/IP: Taste F5
 <**CP/IP>** (in Peripheriegrundmaske)

Hier müssen Sie parametrieren, welchem Teil-AG Kommunikationsprozessoren/intelligente Peripheriebaugruppen zugeordnet sind.

\subset									
Projektier	ung de	r E/A-Perij	pherie		COM 155H / PDC16				
	Schnit SS SS	tstellen-N S-Nr. 0 S-Nr. 1	r.		Typ - Num 24	nmer			
Schnittstel Typ-Numm E/A-Kanal: Verfuegbar CP in einse	len-Nr. ner zahl rkeit eitiger F	0 : 24 : 1 : Stan Peripherie	dard	TEIL-AC	G (A	/B) :			
Status:	TYPEI	NGABE							
F1	F2	F3	F4	F5	F6	F7	F8		
SUCHEN KO	PIEREN	WAEHLEN	LOESCHEN	TAUSCHEN			ZURUECK		

Bild 4-18 E/A-Projektierungsmaske Typ 24

Projektierung der E/A-Periphe	rie COM 155H / PDC16
Schnittstellen-Nr.	Typ - Nummer
SS-Nr. 0	25
SS-Nr. 1	
Schnittstellen-Nr. 0	
Typ-Nummer : 25 E/A-Kanalzahl : 1 Verfuegbarkeit : erhoeht	
CP/IP in geschalteter Peripheri	e
Status: TYPEINGABE	
F1 F2 F3	F4 F5 F6 F7 F8
SUCHEN KOPIEREN WAEHLEN LOE	SCHEN TAUSCHEN ZURUECK

Bild 4-19 E/A-Projektierungsmaske Typ 25

Hier sind keine weiteren Parametrierungen erforderlich.

5

Fehlerdiagnose und Dokumentation

Die über Taste F2 und F4 in der Diagnose-Grundmaske aufrufbaren Funktionen unterstützen Sie bei der Fehlersuche. Während Sie sich mit F2 <STATFEHL> einen Überblick über die aufgetretenen Fehler verschaffen können, erhalten Sie über F4 <H-FEHLER> detaillierte Informationen über jeden einzelnen Fehler.

Falls Sie Ihre Projektierung dokumentieren wollen, gelangen Sie aus dem "Hauptmenü" über <F7> in das Menü "Systemhantierung" und von dort über <F4> in das "COM 155H-Druckmenü".

5.1 Statisches Fehlerabbild der Peripherie

Anzeige des Peripherie-Fehlerabbildes Durch die Taste F2 <STATFEHL> in der Diagnosegrundmaske gelangen Sie in die Peripherie-Fehlerabbild-Grundmaske. Alle im STATUS-Wort (=DW 3 des Fehler-DB) eingetragenen Meldungen werden angezeigt. Wird beispielsweise "Projektierungsfehler" gemeldet, so liegen mindestens ein, möglicherweise auch mehrere Projektierungsfehler vor (siehe Betriebsanleitung S5-155H, Kapitel 8.2 "Aufbau des Fehler-DB").

atatiashas Eshlarabhild dar Darisharia												
statisches Fehlerabbild der Peripherie COM 155H / PDC16												
FOLGENDE EINTRAEGE LIEGEN VOR:												
PERIPHERIEBUS-FEHLER												
E/A-PERIPHERIE-FEHLER CP/IP-FEHLER												
F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7	F8											
DE DA AE AA CP/IP KOPPELM EG ZU	JRUECK											

Bild 5-1 Peripherie-Fehlerabbild-Grundmaske

Sie haben weiter die Möglichkeit, sich das statische Fehlerabbild der

- Digitaleingänge <DE>,
- Digitalausgänge <DA>,
- Analogeingänge <AE>,
- Analogausgänge <AA>,
- CP- und IP-Baugruppen <CP/IP> und
- Koppelmerker-Ein und -Ausgänge <KOPPELN>

ausgeben zu lassen.

Wenn Sie zum Beispiel die Taste F1 <DE> drücken, erhalten Sie folgende Maske:

statisches Fehlerabbild der Peripherie										/ 155	6H / P	DC16
DIGITAL-EINGÄNGE angeschlossenes AG ist TEIL AG A und RESERVE												
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9												
0							AB	G				
10												
20			R-G									
30												
40												
50												
60												
								_				
F1	I	-2	F3	3	F4		F5		F6		F7	F8
			WEITE	R								ZURUECH

Bild 5-2 DE-Fehlerabbild-Grundmaske

Mit der Taste F3 <WEITER> wählen Sie sich durch bis zum DE 511. Möglich sind folgende Einträge:

- A Defekt in Teil-AG A
- B Defekt in Teil-AG B
- G geschaltet defekt
- RA redundant projektiert, Defekt in Teil-AG A
- RB redundant projektiert, Defekt in Teil-AG B
- AB redundant projektiert, beide defekt
- 3A 3-kanalig projektiert, Defekt in Teil-AG A
- 3B 3-kanalig projektiert, Defekt in Teil-AG B
- 3AB 3-kanalig projektiert, A + B defekt
- R-A Rücklese-DE/AE in Teil-AG A defekt
- R-B Rücklese-DE/AE in Teil-AG B defekt
- R-G Rücklese-DE/AE in geschalteter Peripherie defekt
- 3-A 3. Kanal in Teil-AG A defekt
- 3-B 3. Kanal in Teil-AG B defekt
- 3-G 3. Kanal in geschalteter Peripherie defekt
- L-A Lokalisierungs-DE in Teil-AG A defekt
- L-B Lokalisierungs-DE in Teil-AG B defekt
- L-AB Lokalisierungs-DE in Teil-AG A und B defekt

Im obigen Beispiel ist

- Eingangsbyte EB 6 in Teil-AG A + B defekt
- Eingangsbyte EB 7 geschaltet defekt
- Eingangsbyte EB 22 Rücklese-DE in geschalteter Peripherie defekt

•

Durch Drücken von Taste F7 <EG> in der Fehlerabbild-Grundmaske erhalten Sie das statische Fehlerabbild der Erweiterungsgeräte:

statische	s Fehle	rabbild de	ie	COM 155H / PDC16						
FEHLER P-PERIF	: EG 0 PHERIE	05.0 FFC	04.94 01 000H FI	:46:52 =0FFH						
FEHLER: EG 1 05.04.94 01:46:52 P-PERIPHERIE FF00H FF0FFH										
FEHLER Q-PERIF	EG 4 HERIE	05.0 FF1	04.94 01 00H FI	:46:52 =1FFH						
F1	F2	F3	F4	F5	F6	F7	F8			
		WEITER					ZURUECK			

Bild 5-3 EG-Fehlerabbild-Maske

Eingetragen sind die Nummern der fehlerhaften Erweiterungsgeräte und deren zugeordnete Adreßräume. Die Uhrzeit wird nur dann eingeblendet, wenn der Fehler noch im Fehler-Baustein eingetragen ist. Mit der Taste F8 gelangen Sie wieder in die Grundmaske zurück.

5.2 Fehler-Datenbaustein

Aufrufen des Fehler-DB Nach Drücken der Taste F4 <H-FEHLER> im Diagnose-Grundmenü müssen Sie angeben, ob Sie den Fehler-Datenbaustein aus dem AG (mit F1: Online-Diagnose) oder von der Diskette (mit F2: Offline-Diagnose) auslesen wollen:

\int											
Fehler	diagnose r	mit COM 1	155H		COM 155H / PDC16						
	PROGRAMMDATEI: B:@@@@@@ST.S5D										
F1	LADE-AG	den									
F2	LADE-FD	:proje	ektierten F	ehler-DB	von Floppy	/ laden					
F3		:									
F4		:									
F5	DRU AG	:Fehl	ermeldun	gen aus A	en aus AG ausdrucken						
F6	DRU FD	:Fehl	ermeldun	gen von Fl	oppy auso	drucken					
F7		:									
F8	ZURUEC	K :Zuru	eck ins vo	orherige M	enue						
F1	F2	F3	F4	F5	F6	F7	F 8				
LADE-AG	LADE-FD		DRU AG	DRU FD			ZURUECK				

Bild 5-4 Fehlerdiagnose-Maske

Nach Drücken der gewünschten Funktion wird der Inhalt des Fehler-Datenbausteins auf den Bildschirm ausgegeben. Er ist für beide Teil-AG gültig.

Taste F1 <LADE-AG>:

Der in DX1 projektierte Fehler-DB wird geladen.

Wenn DX1 nicht vorhanden ist, beispielsweise nach Urlöschen, so wird der standardmäßig voreingestellte Fehler-DB 3 (F-DB) geladen. Ist kein F-DB 3 vorhanden, so wird nach einer DB-Nummer gefragt. Wenn auch dieser Datenbaustein im AG nicht vorhanden ist, so wird der Fehler-Datenbaustein aus der aboluten AG-Adresse geladen.

Taste F2 <LADE-FD>:

Der in DX1 projektierte Fehler-DB wird von der Festplatte oder vom Diskettenlaufwerk im PG geladen.

Taste F4 <DRU-AG>:

Alle gemeldeten Fehler im AG werden komprimiert ausgedruckt.

Taste F5 <DRU-FD>:

Alle gemeldeten Fehler, die sich im Fehler-DB der ausgewählten Datei befinden, werden komprimiert ausgedruckt. Auf der Datei muß auch der zugehörige DX1 vorhanden sein.

Beispiel eines Fehlerblock-Fehlerdiagnose mit COM 155H Ausdruckes (AG) COM 155H/PDC16 Teil AG B FEHLERBLOCK NR. :2 Letzte FEHLER-BLOCK-NR.: 3 FEHLERKLASSE : MELDUNG : DE-BAUGRUPPE NICHT PROJEKTIERT FEHLER : 95 ZEITSTEMPEL : 25.04.94 17:16:28 : FOOB DE-BYTE-NR. :11 DE-ADRESSE Teil AG B FEHLERBLOCK NR. : 3 Letzte FEHLER-BLOCK-NR.: 3 FEHLERKLASSE : PASSIVIERUNG FEHLER:51 : QVZ AUF AUSGANGS-PERIPHERIE : 25.04.94 17:16:32 ZEITSTEMPEL DE-ADRESSE : F007 BEFEHLSCODE: 0000

Aufbau der Fehler-Diagnose-Maske

Bei mehreren Fehlern wird zuerst der letzte eingetragene Fehler angezeigt. Jede Maske entspricht einem Fehlerblock im Fehler-Datenbaustein.

Fehlerdiagnose mit COM 155H						l 155H / P	DC16
		MAS	TER				
FEHLE	RBLOCK-I	NR.: 17		LETZTE	FEHLERE	BLOCK-N	R.: 27
FEHLEF FEHLEF ZEITST 3. AE-K zugeh. /	RKLASSE R: 135 EMPEL anal AE	: Pas : QV2 : 08.(: 194 : 142	sivierung Z AUF 3)4.94 01	AE-KANAI :36:12	_		
F1	F2	F3	F4	F5	F6	F7	F 8
SUCHEN				BLOCK+1	BLOCK-1		ZURUECK

Bild 5-5 Fehlerdiagnose-Maske(Beispiel)

Taste F1 <SUCHEN>:

• Wenn Sie schnell einen bestimmten Fehlerblock auslesen möchten, drücken Sie bitte diese Taste und geben Sie die gewünschte Fehlerblock-Nummer ein. • Wenn Sie schnell eine bestimmte Fehlernummer suchen möchten, drücken Sie die Taste <CURSOR AB> und geben Sie die Fehlernummer ein.

Taste F5 <BLOCK +1> (oder Cursor ab ↓): Taste F6 <BLOCK -1> (oder Cursor auf ↑):

Diese Funktionen ermöglichen Ihnen ein blockweises Blättern im Fehler-Datenbaustein (vor und zurück), wodurch alle bis zum momentanen Zeitpunkt gespeicherten Fehler beider Teil-AG ausgelesen werden können.

Beim Auslesen des letzten eingetragenen Fehlers erscheint die Meldung: "KEIN WEITERER FEHLEREINTRAG".

Begriffserklärungen: Fehler-DB In jeder Maske wird angezeigt, ob der Fehler im MASTER oder in der RESERVE aufgetreten ist.

FEHLERBLOCK-NR x:

Sie lesen momentan den Fehlerblock mit Nummer x aus.

LETZTE FEHLERBLOCK-NR x:

Der zuletzt abgespeicherte Fehler befindet sich im Fehlerblock mit Nummer x.

Fehlerklasse:

Hier wird die Standard-Fehlerreaktion vermerkt (z.B. harter STOP bei CPU-Fehler, Passivierung bei QVZ usw.).

Fehler:

Hier wird die im Fehler-DB eingetragene Fehlernummer im Klartext angezeigt (z.B. Peripheriebusfehler, QVZ auf Ausgangsperipherie usw.).

Zeitstempel:

Wenn die CPU-Uhr gestellt ist, so steht hier das aktuelle Datum und die Uhrzeit bei Auftreten des Fehlers (aus dem Systemdatenbereich der Master-CPU).

Alle übrigen Angaben sind Zusatzinformationen, abhängig vom aufgetretenen Fehler (z.B. Befehlscode, STEP-Adreßzähler, EG-Nummer usw.).

Beachten Sie zum Aufbau des Fehler-Datenbausteins auch das Kapitel 8.2 in der Betriebsanleitung S5-155H.

5.3 Dokumentieren mit COM 155H

Projektierungs-
übersicht druckenDrücken Sie die Taste F7 im Hauptmenü, um in das Menü "System-
hantierung" zu gelangen. Über die Taste F1 gelangen Sie in das Inhalts-
verzeichnismenü. Von dort aus können Sie zu Dokumentationszwecken eine
Übersicht Ihrer Projektierung ausdrucken. Mit der Taste F4 bekommen Sie
die Projektierung vom AG, mit der Taste F5 von FD in Form einer Liste auf
den Drucker.

Beispiel:

Peripheriegruppe	! Peripheriegruppe	! Teil-A	G ! Anzahl
Digitale Eingaenge	! einseitige Peripherie	! A	! 2
Digitale Eingaenge	! einseitige Peripherie	! В	! 2
Digitale Eingaenge	! geschaltete Peripherie	!	! 36
Digitale Eingaenge	! redundante Peripherie	!	! 6
Digitale Eingaenge	! 3-kanalige Peripherie	!	! 3
Digitale Ausgaenge	! einseitige Peripherie	! A	! 4
Digitale Ausgaenge	! einseitige Peripherie	! B	! 0
Digitale Ausgaenge	! geschaltete Peripherie	!	! 40
Digitale Ausgaenge	! redundante Peripherie	!	! 13
Analoge Eingaenge	! einseitige Peripherie	! A	! 2
Analoge Eingaenge	! einseitige Peripherie	! В	! 0
Analoge Eingaenge	! geschaltete Peripherie	!	! 14
Analoge Eingaenge	! redundante Peripherie	!	! 8
Analoge Eingaenge	! 3-kanalige Peripherie	!	! 6
Analoge Ausgaenge	! einseitige Peripherie	! A	! 0
Analoge Ausgaenge	! einseitige Peripherie	! В	! 8
Analoge Ausgaenge	! geschaltete Peripherie	!	! 8
Analoge Ausgaenge	! redundante Peripherie	!	! 8
CP/IP-Schnittstellen	! einseitige Peripherie	! A	! 1
CP/IP-Schnittstellen	! einseitige Peripherie	! В	! 1
CP/IP-Schnittstellen	! geschaltete Peripherie	!	! 9

Projektierungs-DB/ DX drucken

Durch Betätigen der Taste F4 im Menü "Systemhantierung" gelangen Sie in das COM 155H-Druckmenü. Mit diesem Menü können Sie Ihre Projektierung in Tabellenform ausdrucken lassen.

Sollen die Daten von AG, FD oder EPROM-Flash-Memorycard ausgedruckt werden, so müssen diese zuerst in den Speicher des Programmiergerätes geladen werden. Dies geschieht über das Systemhantierungsmenü, Taste F3 <TRAN LAD>.

Bei Ausgabe auf den Drucker wird nach jeder Seite der Schriftfuß ausgegeben.

ſ										
	COM	155H Druc	kmenue			CON	1 155H / P	DC16		
			PROGRA	MMDATE	El: E:@@	0000	ST.S5D			
	F1	DE	:Ausdr	uck der p	rojektierte	n Digitaleir	ngaenge			
	F2 DA :Ausdruck der projektier					ierten Digitalausgaenge				
	F3 AE :Ausdruck der projektierten Analogeingaenge									
	F4 AA :Ausdruck der projektierten Analogausgaenge									
	F5	CP/IP	:Ausdr	uck der p	rojektiertei	n Schnittst	ellen			
	F6	AUSWAHL	. :Ausdr	uck differ	enzierter T	ypen (Aus	wahlmasl	ke)		
	F7	ALL	:Ausdr	uck der g	esamten F	Projektieru	ng			
	F8	ZURUECK	:Zurue	ck ins vor	herige Me	nue				
	F1	F2	F3	F4	F5	F6	F7	F8		
	DE	DA	AE	AA	CP/IP	AUSWAHL	ALL	ZURUECK		

Bild 5-6 Druckmenü

Funktionen im
DruckmenüFolgende Funktionen können Sie über die Tasten <F1> bis <F7> ausführen:
Taste F1 <DE>:Taste F1 <DE>:Ausdruck aller DE-Typen (digitale Eingangsbytes)
Taste F2 <DA>:Taste F3 <AE>:Ausdruck aller DA-Typen (digitale Ausgangsbytes)Taste F3 <AE>:Ausdruck aller AE-Typen (analoge Eingänge)Taste F4 <AA>:Ausdruck aller AA-Typen (analoge Ausgänge)

Beispiel: Tabelle der DE-Typen (Taste F1)

Per: rieł	iphe- oyte	! Kurz- ! symbol	! Typ !	! Teil-AG !	Per: rie	iphe- byte	! Kurz- ! symbol	! !	Тур	! Teil-AG !
EB	0	!	! 2	!	EB	1	!	!	2	!
EB	126	!	! LDE	!	EB	127	!	!	LDE	!

Taste F5 <CP/IP>: Ausdruck aller CP- und IP-Typen (Schnittstellen-Nr.)

Schnittstellennummer	! !	Тур	! T !	Ceil-AG	Schnittstellennummer	! !	Тур	! !	Teil-AG
0	!	24	!	A	10	!	24	!	В

Beispiel: Tabelle der CP-/IP-Typen (Taste F5)

Taste F6: <TYPEN>

Ausdruck einzelner Typen, Ausdruck der projektierten L-DE, L-DA und R-DE (Bitbelegung) oder Ausdruck Ihrer Betriebssystem-Parametrierung.

PROGRAMM	IDATE	l: B:@	@@@	000	©ST.S5D)	
	DE	DA	AE	AA	CP/IP		
Typen einseitig Teil-AG A	х						
Typen einseitig Teil-AG B							
Typen geschaltet							
Typen redundant					xxxx		
Typen dreikanalig		XXXX		xxxx	XXXX		
L-DE, L-DA, R-DE							
Besy-Projektierung							



• Setzen Sie den Cursor in das gewünschte Feld und drücken Sie <RETURN> oder die <INSERT> -Taste. Das Gewünschte wird auf den Drucker ausgegeben. Die <ESC>-Tasten bewirkt den Abbruch.

Beispiel: Typen redundant - DE

DE - Typ 3: Zweikanalige Digital-Eingänge 'redundante Peripherie'

DE-Byte	! Kurzsymbol !	! Diskrep. ! Zeit	! L-DA ! Bvte/Bit	! L-DE ! Bvte/Bit
E 5.0	!	! 0.05	! 130.5	! 6.2
E 5.1	!	! 0.05	! 130.5	! 6.2
E 5.2	!	! 0.05	! 130.5	! 6.2

Beispiel: L-DE, L-DA, R-DE

Bit-Belegung Digital-Ausgänge:

Bits ->	! 0	! 1	! 2	! 3	! 3	! 5	! 6	! 7
DA-Byte 130	!	!	!	!	!	!DE-LDA	!	!

Bit 5 des digitalen Ausgangsbytes 130 ist als Lokalisierungs-Digitalausgang für einen redundanten Digitaleingang projektiert. Die übrigen Bits sind noch frei.

Wenn Sie im Druckmenü das Feld BeSy-Projektierung 'ankreuzen' erhalten Sie einen Ausdruck.

- 1. der Betriebssystemparametrierung,
- 2. der Transferdaten für die Reserve-Ankopplung und
- 3. der Peripheriebereiche der Erweiterungsgeräte.

Taste F7 <ALL>: Die gesamte Projektierung wird ausgedruckt.

Mit dieser Funktion werden sämtliche Daten Ihrer Projektierung auf den Drucker ausgegeben:

- 1. die Betriebssystemparametrierung (s.o.) und
- 2. die gesamte Projektierung der E/A-Peripherie

SIEMENS

	Vorwort, Inhaltsverzeichnis	
	Das ZG 155H	
	Baugruppenträger	4
5	Stromversorgungsbaugruppe	
	Lüfterzeile	4
	Allgemeine technische Daten	

SIMATIC S5

ZG 155H

Betriebsanleitung (ZG 155H, Teil IV)

C79000-B8500-C139-06

Sicherheitstechnische Hinweise

Dieses Handbuch enthält Hinweise, die Sie zu Ihrer persönlichen Sicherheit sowie zur Vermeidung von Sachschäden beachten müssen. Die Hinweise sind durch ein Warndreieck hervorgehoben und je nach Gefährdungsgrad folgendermaßen dargestellt:



Gefahr

bedeutet, daß Tod, schwere Körperverletzung oder erheblicher Sachschaden eintreten **wer-den**, wenn die entsprechenden Vorsichtsmaßnahmen nicht getroffen werden.

Warnung

bedeutet, daß Tod, schwere Körperverletzung oder erheblicher Sachschaden eintreten **können**, wenn die entsprechenden Vorsichtsmaßnahmen nicht getroffen werden.



Vorsicht

bedeutet, daß eine leichte Körperverletzung oder ein Sachschaden eintreten können, wenn die entsprechenden Vorsichtsmaßnahmen nicht getroffen werden.

Hinweis

ist eine wichtige Information über das Produkt, die Handhabung des Produktes oder den jeweiligen Teil der Dokumentation, auf den besonders aufmerksam gemacht werden soll.

Qualifiziertes Personal

Inbetriebsetzung und Betrieb eines Gerätes dürfen nur von **qualifiziertem Personal** vorgenommen werden. Qualifiziertes Personal im Sinne der sicherheitstechnischen Hinweise dieses Handbuchs sind Personen, die die Berechtigung haben, Geräte, Systeme und Stromkreise gemäß den Standards der Sicherheitstechnik in Betrieb zu nehmen, zu erden und zu kennzeichnen.

Bestimmungsgemäßer Gebrauch



Beachten Sie folgendes:

Warnung

Das Gerät darf nur für die im Katalog und in der technischen Beschreibung vorgesehenen Einsatzfälle und nur in Verbindung mit von Siemens empfohlenen bzw. zugelassenen Fremdgeräten und -komponenten verwendet werden.

Der einwandfreie und sichere Betrieb des Produktes setzt sachgemäßen Transport, sachgemäße Lagerung, Aufstellung und Montage sowie sorgfältige Bedienung und Instandhaltung voraus.

Marken

SIMATIC[®] und SINEC[®] sind eingetragene Marken der SIEMENS AG.

Die übrigen Bezeichnungen in dieser Schrift können Marken sein, deren Benutzung durch Dritte für deren Zwecke die Rechte der Inhaber verletzen kann.

Copyright © Siemens AG 1997 All rights reserved

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts ist nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte vorbehalten, insbesondere für den Fall der Patenterteilung oder GM-Eintragung.

Siemens AG Bereich Automatisierungstechnik Geschäftsgebiet Industrie-Automatisierung Postfach 4848, D- 90327 Nürnberg

Haftungsausschluß

Wir haben den Inhalt der Druckschrift auf Übereinstimmung mit der beschriebenen Hard- und Software geprüft. Dennoch können Abweichungen nicht ausgeschlossen werden, so daß wir für die vollständige Übereinstimmung keine Gewähr übernehmen. Die Angaben in dieser Druckschrift werden regelmäßig überprüft, und notwendige Korrekturen sind in den nachfolgenden Auflagen enthalten. Für Verbesserungsvorschläge sind wir dankbar.

© Siemens AG 1997 Technische Änderungen bleiben vorbehalten.

Vorwort

Zweck des Hand- buchs	Das vorliegende Handbuch beschreibt die Hardware des ZG 155H und die Unterschiede des ZG 155H gegenüber dem Automatisierungsgerät AG S5-155H.
	Das ZG 155H unterscheidet sich vom Automatisierungsgerät AG S5-155H vor allem dadurch, daß sich kleinere redundante Systeme mit nur einem Baugruppenträger und damit sehr kompakt aufbauen lassen.
	Dieses Handbuch beschreibt alle Schritte, die notwendig sind, um das ZG 155H einzusetzen. Es unterstützt ein schnelles und effektives Einarbeiten in die Funktionalität des ZG 155H.
Leserkreis	Das Handbuch richtet sich an folgenden Leserkreis:
	• Monteure
	• Inbetriebsetzer
	Service- und Wartungspersonal
Gültigkeitsbereich des Handbuchs	Das vorliegende Handbuch enthält die Beschreibung des ZG 155H, die zum Zeitpunkt der Herausgabe des Handbuches gültig ist. Wir behalten uns vor, Änderungen in der Funktionalität des ZG 155H in einer Produktinformation zu beschreiben.
Approbationen	Für das ZG 155H liegen folgende Zulassungen vor:
	UL-Recognition-Mark Underwriters Laboratories (UL) nach Standard UL 508
	CSA-Certification-Mark Canadian Standard Association (CSA) nach Standard C 22.2 No. 142
	Die Zulassungen gelten, wenn auf allen Komponenten die entsprechenden Kennzeichen angebracht sind.

CE-Kenn- zeichnung	Unsere Produkte erfüllen die Anforderungen der EU-Richtlinie 89/336/EWG "Elektromagnetische Verträglichkeit".
CE	Die EU-Konformitätserklärungen werden gemäß der obengenannten EU- Richtlinie, Artikel 10, für die zuständigen Behörden zur Verfügung gehalten bei:
	Siemens Aktiengesellschaft Bereich Automatisierungstechnik AUT E 148 Postfach 1963 D-92209 Amberg
Finordnung in die	Das vorliegende Handbuch beschreibt die Hardware des 76 155H. Für die

Einordnung in die
Informationsland-
schaftDas vorliegende Handbuch beschreibt die Hardware des ZG 155H. Für die
Programmierung und Inbetriebnahme eines ZG 155H benötigen Sie die fol-
genden weiteren Handbücher:

Handbuch	Inhalt	Bestellnummer
SIMATIC S5	• Zentraler und dezentraler Aufbau eines Atomatisierungsgeräts	6ES5 998-0SH11
AG S5-135U/155U	• Aufbaurichtlinien	
Systemhandbuch	Zentral-undErweiterungsgeräte	
	• CPUs, Memory Cards, Speichermodule, Schnittstellenmodule	
	• Interface-Module	
	Digitaleingabe-/Digitalausgabebaugruppen	
	Analogeingabe-/Analogausgabebaugruppen	
	• Überwachungsbaugruppe	
	• Steckerbelegungen	
SIMATIC S5	Komponenten von STEP-5-Anwenderprogrammen	6ES5 998-4SR11
Atomatisierungsgerät	Grundlagen der STEP-5-Programmierung mit Beispielen	
AG S5-155H	Betriebszustände und Programmbearbeitungsebenen der	
Programmieranleitung	CPU 948R	
	Unterbrechungs- und Fehlerbehandlung	
	Sonderfunktionen des Systemprogramms	
	• Speicherbelegung und Speicherorganisation der CPU 948R	
	PG-Schnittstellen und PG-Funktionen	

Wegweiser

Um Ihnen den schnellen Zugriff auf spezielle Informationen zu erleichtern, enthält das Handbuch folgende Zugriffshilfen:

- Am Anfang des Handbuches finden Sie ein vollständiges Gesamtinhaltsverzeichnis.
- In den Kapiteln finden Sie auf jeder Seite in der linken Spalte Informationen, die Ihnen einen Überblick über den Inhalt des Abschnitts geben.

Weitere Unterstüt- zung	Bei Fragen zur Nutzung der im Handbuch beschriebenen Produkte, die Sie hier nicht beantwortet finden, wenden Sie sich bitte an Ihren Siemens- Ansprechpartner in den für Sie zuständigen Vertretungen und Geschäftsstel- len. Die Adressen finden Sie in den Katalogen.
	Bei Fragen und Anmerkungen zum Handbuch selbst füllen Sie bitte den Rückmeldeschein aus, der sich am Ende des Handbuchs befindet und senden ihn an die angegebene Adresse zurück. Wir bitten Sie, dabei auch Ihre per- sönliche Bewertung des Handbuchs in den Rückmeldeschein einzutragen.
	Um Ihnen den Einstieg in das Automatisierungssystem SIMATIC S5 zu er- leichtern, bieten wir Kurse an. Wenden Sie sich dazu bitte an Ihr regionales Trainingscenter oder an das zentrale Trainingscenter in D 90327 Nürnberg, Tel. 0911/895 3154.
Ständig aktuelle Informationen	Ständig aktuelle Informationen zu den SIMATIC-Produkten erhalten Sie im Internet unter http://www.aut.siemens.de/.
	Darüberhinaus bietet Ihnen der SIMATIC Customer Support Unterstützung durch aktuelle Informationen und Downloads, die beim Einsatz der SIMATIC-Produkte nützlich sein können:
	• im Internet unter http://www.aut.siemens.de/simatic-cs
	 über die SIMATIC Customer Support Mailbox unter der Nummer +49 (911) 895-7100
	Verwenden Sie zur Anwahl der Mailbox ein Modem mit bis zu V.34 (28,8 kBaud), dessen Parameter Sie wie folgt einstellen: 8, N, 1, ANSI, oder wählen Sie sich per ISDN (x.75, 64 kBit) ein.
	Den SIMATIC Customer Support erreichen Sie telefonisch unter +49 (911) 895-7000 und per Fax unter +49 (911) 895-7002. Anfragen können Sie auch per Mail im Internet oder per Mail in der o. g. Mailbox stellen.

Inhaltsverzeichnis IV

1	Das ZG	155H	1-1
	1.1	Übersicht über das ZG 155H	1-2
	1.2	Gerätekonfigurationen mit dem ZG 155H	1-5
	1.3	Montage des ZG 155H	1-7
2	Baugru	ppenträger	2-1
	2.1	Baugruppenträger	2-2
	2.2	Bestückmöglichkeiten mit SIMATIC S5-Baugruppen	2-3
3	Stromv	ersorgungsbaugruppe	3-1
	3.1	Eigenschaften	3-2
	3.2	Ein- und Ausgänge	3-4
	3.3	Bedien- und Anzeigeelemente	3-6
	3.4	Konfigurationsschalter	3-8
	3.5	Störungsanzeigen	3-10
	3.6	Stromversorgungsbaugruppe ein- und ausbauen	3-11
	3.7	Sicherung tauschen	3-13
	3.8	Stromversorgungsbaugruppe verdrahten	3-14
	3.9	Pufferbatterie (Option)	3-16
	3.10	Wechseln der Pufferbatterie	3-19
	3.11	Technische Daten	3-20
4	Lüfterze	eile	4-1
	4.1	Eigenschaften der Lüfterzeile	4-2
	4.2	Lüfterüberwachung bei der Lüfterzeile	4-5
	4.3	Luftführung bei der Lüfterzeile verändern	4-7
	4.4	Lüfterzeile einbauen	4-10
	4.5	Lüfterzeile verdrahten	4-11
	4.6	Kabelführung bei Verwendung der Lüfterzeile	4-12
	4.7	Sicherung der Lüfterzeile tauschen	4-13
4	4.8	Lüfter der Lüfterzeilen im Betrieb tauschen	4-14
	4.9	Überwachungsleiterplatte der Lüfterzeile tauschen	4-16

5	Allgemeine technische Daten		5-1
	5.1	Hinweise zur CE-Kennzeichnung	5-2
	5.2	Technische Daten	5-3

1

Das ZG 155H

Kapitelübersicht

Im Kapitel	finden Sie	auf Seite
1.1	Übersicht über das ZG 155H	IV/1-2
1.2	Gerätekonfigurationen mit dem ZG 155H	IV/1-5
1.3	Montage des ZG 155H	IV/1-7

Bestellnummern

Name	Bestellnummer
ZG 155H	6ES5 188-3UH31

1.1 Übersicht über das ZG 155H

Einführung

Dieses Handbuch zeigt die Besonderheiten des ZG 155H und ist für Anwender gedacht, die mit den Automatisierungsgeräten AG S5-155U und AG S5-155H vertraut sind.

Das ZG 155H ist ein hochverfügbares Automatisierungsgerät für Maschinenund Anlagensteuerungen. Es gleicht in seiner Arbeitsweise dem AG S5-155H.

Das ZG 155H ist wie das AG S5-155H ein ereignissynchron arbeitendes Master-Reserve-System mit einer 1-von-2-Struktur. Anders als beim AG S5-155H können beim ZG 155H beide Teilsysteme (Master und Reserve) in einem einzigen Baugruppenträger untergebracht werden. Dies ermöglicht den platzsparenden Aufbau eines redundanten Automatisierungssystems.



Warnung

Das Automatisierungsgerät ZG 155H (H-System) ist trotz seiner höheren Verfügbarkeit, seiner Fehlertoleranz und seines rückwirkungsfreien Aufbaus kein fehlersicheres (fail-safe) System.

Es darf nicht bei Anlagen eingesetzt werden, bei denen durch Fehler im AG (z. B. der sehr unwahrscheinliche Totalausfall beider Teilsysteme) gefährliche Betriebszustände und damit Gefahr für Menschen, Maschinen und Umwelt entstehen können.

Für solche sicherheitsrelevanten Automatisierungsaufgaben muß entweder ein sicherheitsgerichtetes AG (z. B. ein vom TÜV baumustergeprüftes AG 115F-System) eingesetzt werden oder dem ZG 155H geeignete Verriegelungsschaltungen oder Schutzsysteme unterlagert werden, die das Auftreten von gefährlichen Betriebszuständen verhindern.

Komponenten des ZG 155H

Das ZG 155H (siehe Bild 1-1) besteht aus den Komponenten

- Baugruppenträger
- Stromversorgungsbaugruppen
- Lüfterzeile



Bild 1-1 ZG 155H, Frontansicht

Die freien Steckplätze in jedem Teilsystem können Sie mit folgenden Baugruppen bestücken:

- CPU 948R
- Interface-Module (IMs)
- Kommunikationsprozessoren (CPs)
- Peripheriebaugruppen (DE, DA, AE, AA)

Baugruppenträger	Das ZG 155H enthält in einem Baugruppenträger zwei eigenständige Teil- systeme und vereint so in einem Baugruppenträger die Funktion zweier vo- neinander unabhängiger Zentralgeräte. Jedes Teilsystem benötigt eine eigene Stromversorgungsbaugruppe.
	Weitere Einzelheiten über den Baugruppenträger finden Sie in Kapitel 2.
Stromversor- gungsbaugruppe	Die Stromversorgungsbaugruppe versorgt über den Rückwandbus des Bau- gruppenträgers die anderen Baugruppen im jeweiligen Teilsystem mit ihren Betriebsspannungen.
	Weitere Einzelheiten über die Stromversorgungsbaugruppe finden Sie in Kapitel 3.
Lüfterzeile	Die Lüfterzeile dient zur Belüftung des ZG 155H. Sie ist zwingend vorge- schrieben und muß immer unmittelbar unter dem Baugruppenträger des ZG 155H montiert werden.
	Weitere Einzelheiten über die Lüfterzeile finden Sie in Kapitel 4.
Brücken- einstellungen	Für jedes Teilsystem des ZG 155H sind unabhängig voneinander folgende Betriebsarten einstellbar:
	• Betriebsart Zentralgerät (ZG)
	• Betriebsart Erweiterungsgerät (EG)
	Die Betriebsarten werden über Steckbrücken eingestellt. Die Steckbrücken sind im Baugruppenträger von vorne zugänglich (siehe Bild 1-1).
	Der Auslieferzustand ist die Betriebsart "Zentralgerät" (Steckbrücken unten gesteckt).

1.2 Gerätekonfigurationen mit dem ZG 155H

Übersicht	Dieser Abschnitt zeigt, wie Sie mit dem ZG 155H Automatisierungsgeräte in verschiedenen Konfigurationen aufbauen können.
Anschluß von Erweiterungs- geräten	Sie können an das Zentralgerät ZG 155H Erweiterungsgeräte anschließen. Dazu benutzen Sie die Kopplung über die Interface-Module IM 304 und IM 314R.
ZG 155H mit EG 185U	Bild 1-2 zeigt beispielhaft, wie Sie das ZG 155H mit einem EG 185U erweitern können.



Bild 1-2 ZG 155H mit EG 185U

ZG 155H als "geteiltes" Erweiterungsgerät

Sie können das ZG 155H auch als "geteiltes Erweiterungsgerät" einsetzen. So können Sie bis zu 6 bzw. 7 Peripheriebaugruppen in der Betriebsart "geschaltete Peripherie" an ein ZG 155H angeschließen (siehe Bild 1-3).

Dies hat den Vorteil, daß in einem Schaltschrank zwei Zentralgeräte mit geschalteter Peripherie komplett untergebracht werden können.



Bild 1-3 ZG 155H als "geteiltes" Erweiterungsgerät

1.3 Montage des ZG 155H

Montage eines ZG 155H

Das ZG 155H ist für folgende Montagearten geeignet:

- Schrankmontage
- Montage an Gerüsten

Die Bilder 1-4, 1-5 und 1-6 zeigen die wichtigsten Maße für den Einbau des ZG 155H und seine Einbaulage in einem 19-Zoll-Schrank.



Bild 1-4 Einbaumaße eines ZG 155H



Bild 1-5 Einbaulage des ZG 155H (Seitenansicht)

Das ZG 155H ist für "1-Mann-Montage" geeignet.

Für Anschluß- und Wartungsarbeiten muß das ZG 155H nur von vorne zugänglich sein.

Verwenden Sie zum Befestigen M6-Schrauben.

Zum Befestigen in einem TELEPERM XP-Schrank müssen Sie gewindefurchende M6-Schrauben verwenden. Bei der Montage des ZG 155H gehen Sie wie folgt vor:

1. Befestigen Sie zuerst die Lüfterzeile. Sie wird mit ihren Befestigungsflächen von hinten direkt auf die Schrank- bzw. Gerüstholme geschraubt.

Die Lüfterzeile können Sie wegen der Anordnung der Aussparungen nur in bestimmten Rastern innerhalb der 19-Zoll-Referenzebene montieren. Wenn Sie zuerst den Baugruppenträger befestigen, läßt sich u. U. die Lüfterzeile nicht unmittelbar darunter anordnen.

 Befestigen Sie unmittelbar über der Lüfterzeile den Baugruppenträger des ZG 155H. Er wird mit seinen Befestigungswinkeln von hinten direkt auf die Schrank- bzw. Gerüstholme geschraubt.

Zur Erleichterung der Montage können Sie den Baugruppenträger auf der bereits montierten Lüfterzeile aufstützen.

 Verbinden Sie den zentralen Erdungspunkt des ZG 155H mit Ortserde. Für diesen Zweck ist am Baugruppenträger links hinten unten eine Schraube M5 vorgesehen (siehe Bild 1-5).

Mindestquerschnitt der Leitung zur Ortserde: 16 mm².

Hinweis

Sorgen Sie immer für eine niederimpedante Verbindung zur Ortserde. Dies erreichen Sie mit einer möglichst kurzen, niederohmigen Leitung mit großer Oberfläche, die Sie großflächig kontaktieren.

Hinweis

Wenn Sie den Baugruppenträger nicht wie in den Bildern 1-4 und 1-5 gezeigt unmittelbar über der Lüfterzeile montieren, ist die einwandfreie Belüftung des ZG 155H nicht gewährleistet.



Bild 1-6 zeigt beispielhaft die Einbaulage des ZG 155H in einem TELEPERM XP-Schrank:

Bild 1-6 Einbaulage des ZG 155H (Ansicht von oben)
2

Baugruppenträger

Kapitelübersicht

Im Kapitel	finden Sie	auf Seite
2.1	Baugruppenträger	IV/2-2
2.2	Bestückmöglichkeiten mit SIMATIC S5-Baugruppen	IV/2-3

Bestellnummern

Name	Bestellnummer
Baugruppenträger ZG 155H	6ES5 188-3UH51

2.1 Baugruppenträger

Eigenschaften des
Baugruppenträ-
gersDer Baugruppenträger des ZG 155H ist in zwei elektrisch voneinander un-
abhängige Bereiche unterteilt. Die ersten zehn Steckplätze (BEP 3 bis 75)
sind dem Teilsystem 1, die restlichen elf Steckplätze (BEP 83 bis 163) dem
Teilsystem 2 zugeordnet.

Der äußerst linke Steckplatz der beiden Teilsysteme ist für die Aufnahme der Stromversorgungsbaugruppe vorgesehen.

Die CPU wird immer unmittelbar neben der Stromversorgungsbaugruppe gesteckt. Mehrprozessorbetrieb ist im ZG155H nicht möglich.

Neben der CPU ist der Steckplatz für die Kopplung über das Baugruppenpaar IM304/324R vorgesehen.

Nicht benutzte Steckplätze sollen mit Blindfrontplatten abgedeckt werden. Dadurch wird die Kühlluft im Gerät definiert geführt und ein Berührschutz erreicht.

Die Blindfrontplatten sind separat zu bestellen. Ihre Bestellnummern sind:

- Blindfrontplatte Breite 1 Einbauplatz: 6XF2008-6KB00
- Blindfrontplatte Breite 2 Einbauplätze: 6XF2016-6KB00



Bild 2-1 Baugruppenträger ZG 155H

2.2 Bestückmöglichkeiten mit SIMATIC S5-Baugruppen

Übersicht	Für das ZG 155H gibt es folgende Einsatzmöglichkeiten:
	• ZG 155H als Zentralgerät
	• ZG 155H als geteiltes, geschaltetes Erweiterungsgerät
	• ZG 155H mit ZG/EG-Aufteilung
	Daraus ergeben sich unterschiedliche Bestückmöglichkeiten.
Bestückmöglich- keiten als Zentral- gerät	Tabelle 2-1 zeigt die zulässigen Bestückungen für das ZG155H mit SIMATIC S5 Baugruppen, wenn das ZG155H als Zentralgerät (ZG) betrieben wird. Für die Belegung der Steckplätze gelten folgende Regeln:
	• Die Stromversorgungsbaugruppe (PS) belegt immer die beiden äußerst linken Steckplätze in jedem Teilgerät.
	• Die CPU wird unmittelbar rechts neben der Stromversorgungsbaugruppe gesteckt.
	• Die Baugruppe IM304 bzw. IM324R für die Kopplung der beiden Teil- geräte untereinander wird unmittelbar rechts neben der CPU gesteckt.
	• Die übrigen Steckplätze sind "Standardsteckplätze" zum Betrieb von EA-, FM-, und CP-Baugruppen.
	 Auf den beiden äußerst rechten Steckplätze jedes Teilgerätes können nur Baugruppen betrieben werden, die einen acht Bit breiten Datenbusan- schluß haben.

Steckplatz-Nr.: Baugruppentyp	3	11	19	27	35	43	51	59	67	75	83	91	99	107	115	123	131	139	147	155	163
PS																					
CPU 948R, UR 11, 12, 21, 22, 51																					
CPU 948R, UR 13, 23, 53																					
IM 304/ IM 324R																					
IM 304								1)	2)	2)									1)	2)	2)
IM 308																					
CP 1430																					
CP 5430																					
CP 581																					
DE, DA, AE, AA																					
IP 2xx																					

Tabelle 2-1 Bestückmöglichkeiten als ZG

1) An diesen Steckplätzen sind auch 16-Bit-Zugriffe möglich; es gibt keine Einschränkung für den Einsatz der IM 304.

2) An diesen Steckplätzen sind nur 8-Bit-Zugriffe möglich. Wenn Sie hier geschaltete Peripherie über die IM 304 anschließen, dann erkennt die CPU 948R bei ihren Selbsttests, daß die oberen acht Datenbits nicht zurückgelesen werden können und trägt dies als Meldung Nr. 40 in den Fehlerdatenbaustein ein. Diese Meldung kann ignoriert werden. Wenn Sie die Meldung stört, können Sie den entsprechenden Testschritt durch Einfügen folgender Befehlssequenz in die Anlauf-OBs (OB20, OB21, OB22) abschalten:

Netzwerk 1 Name: seq-absc

> :SU BS 137.8 :L DH 000E CFF3 :LIR 1 :L KH 0100 :OW :L DH 000E CFF3 :TIR 3 ... :BE

Brückeneinstellungen bei Betriebsart als ZG Für die Betriebsart als ZG müssen beide Steckbrücken im Baugruppenträger "unten" gesteckt sein (siehe Bild 1-1).

Bestückmöglichkeiten als geteiltes Erweiterungsgerät Tabelle 2-2 zeigt die zulässigen Bestückungen für das ZG155H mit SIMATIC S5 Baugruppen, wenn das ZG155H als geteiltes Erweiterungsgerät betrieben wird. Für die Belegung der Steckplätze gelten folgende Regeln:

- Die Stromversorgungsbaugruppe (PS) belegt immer die beiden äußerst linken Steckplätze in jedem Teilgerät.
- Auf den beiden äußerst rechten Steckplätze jedes Teilgerätes wird ein Paar IM314R gesteckt.
- Die übrigen Steckplätze sind "Standardsteckplätze" zum Betrieb von EA-, FM-, und CP-Baugruppen.

Steckplatz-Nr.:	3	11	19	27	35	43	51	59	67	75	83	91	99	107	115	123	131	139	147	155	163
Baugruppentyp																					
PS																					
IM 314 R																					
IM 308/ IM 308B/ IM 308C																					
CP xxx																					
DE, DA, AE, AA																					
IP 2xx																					

Tabelle 2-2 Bestückmöglichkeiten als geteiltes EG

Brückeneinstellun- gen bei Betriebsart als geteiltes EG	Für die Betriebsart als geteiltes EG müssen beide Steckbrücken im Baugrup- penträger "oben" gesteckt sein (siehe Bild 1-1).
Bestückmöglich- keit bei ZG/EG- Aufteilung	Sie können auch das eine Teilsystem des Baugruppenträgers als ZG und das andere als EG betreiben. Dazu muß in dem Teilsystem, das Sie als ZG betrei- ben wollen, die entsprechende Steckbrücke "unten" gesteckt sein, in dem anderen Teilsystem "oben" (siehe Bild 1-1).
	Die entsprechenden Bestückmöglichkeiten für die beiden Teilsysteme ent- nehmen Sie bitte den Tabellen 2-1 und 2-2.
Beschriftungs- streifen	Zur Kennzeichnung der Steckplätze ist das ZG 155H mit 2 Beschriftungs- streifen versehen:
	• Beschriftungsstreifen für Bestückung als ZG (bei Auslieferung in der Verriegelungsschiene des Baugruppenträgers montiert)
	• Beschriftungsstreifen für Bestückung als geteiltes EG (lose mitgeliefert)
	Für die Bestückung mit ZG/EG-Aufteilung können Sie die Beschriftungs- streifen in der Mitte teilen und entsprechend Ihrer Anwendung verwenden.

Stromversorgungsbaugruppe

In diesem Kapitel...

Dieses Kapitel gibt Ihnen einen Überblick über die Stromversorgungsbaugruppe, ihre Funktionen, Anzeige- und Bedienelemente und ihre Ein- und Ausgänge.

Kapitelübersicht

Im Kapitel	finden Sie	auf Seite
3.1	Eigenschaften	IV/3-2
3.2	Ein- und Ausgänge	IV/3-4
3.3	Bedien- und Anzeigeelemente	IV/3-6
3.4	Konfigurationsschalter	IV/3-8
3.5	Störungsanzeigen	IV/3-10
3.6	Stromversorgungsbaugruppe ein- und ausbauen	IV/3-11
3.7	Sicherung tauschen	IV/3-13
3.8	Stromversorgungsbaugruppe verdrahten	IV/3-14
3.9	Pufferbatterie(Option)	IV/3-16
3.10	Wechseln der Pufferbatterie	IV/3-19
3.11	Technische Daten	IV/3-20

Bestellnummern

Name	Bestellnummer
Stromversorgungsbaugruppe	6ES5 955-7NC11

3.1 Eigenschaften

Einleitung Die Stromversorgungsbaugruppe versorgt die anderen Baugruppen im Baugruppenträger über den Rückwandbus mit ihren Betriebsspannungen. Sie stellt keine Lastspannung für die Signalbaugruppen zur Verfügung.

Eigenschaften Die wichtigsten Eigenschaften der Stromversorgungsbaugruppe sind:

- Eingangsnennspannung:
 - DC 24 V
- Ausgangsspannungen:
 - $\quad DC \; 5 \; V \; / \; 14 \; A$
 - DC 24 V / 1 A
- Kurzschlußfestigkeit
- Überlastfestigkeit
- Verpolschutz
- Schutz vor Fehlsteckung
- Überspannungsschutz für 5-V-Ausgang
- Steuer- und Überwachungssignale
- Anzeigeelemente
- Redundante Pufferbatterie mit Überwachung (Option)
- Die beiden Ausgangsspannungen (DC 5 V und DC 24 V) besitzen eine gemeinsame Masse.
- Potentialtrennung primär/sekundär (nachfolgenden Hinweis beachten)

Hinweis

Die Stromversorgungsbaugruppe 6ES5 955-7NC11 hat keine sichere Trennung zwischen Eingang und Ausgang. Die DC-24-V-Versorgung dieser Stromversorgungsbaugruppe muß daher sicher getrennt erzeugt sein.

Hinweis

Die Stromversorgungsbaugruppe 6ES5 955-7NC11 ist nur für den Betrieb im ZG 155H vorgesehen.

3.2 Ein- und Ausgänge

Übersicht

Die Ein- und Ausgänge der Stromversorgungsbaugruppe sind auf der Frontplatte angeordnet. Bild 3-1 zeigt die Lage der Ein- und Ausgänge auf der Frontplatte.



Bild 3-1 Frontansicht der Stromversorgungsbaugruppe

Die Beschriftung und Bedeutung der Ein- und Ausgänge entnehmen Sie bitte der Tabelle 3-1.

Id	Beschriftung	Element	Bedeutung
G	3V ≙ 14A INTERNAL	2 Prüfbuchsen	Strommeßbuchsen, nur für Prüfzwecke, kein Dauerbetrieb, Linearitätsbereich 0 V / 0 A bis 3 V / 14 A
Ι	EN	Schraubklemme 14	Steuereingang für Stromversorgungs- baugruppe (Enable Power Supply): U < 2,72 V = AUS U > 3,27 V = EIN
K	UH	Schraubklemme 13	Hilfsspannung 5 V zur Versorgung von Steuereingang EN
L	DC 24 V INPUT V MON.	Schraubklemmen 11 und 12	Lastspanungseingang (Voltage Moni- tor), überwacht Lastspannung von 24V auf > 15,2 V
М	DC 24 V 0,2A max.	Schraubklemmen 8, 9, 10	Relais Fehlermeldesignal der Lastspan- nungsüberwachung:
	ALARM	8 – 10 geschlossen	Ruhelage des Relais: Lastspannung aus- gefallen oder Signal BASPA der CPU aktiv oder Stromversorgungsbaugruppe stromlos
		8 – 9 geschlossen	Arbeitslage des Relais: Lastspannung im gültigen Bereich
N	DC 24 V 0,2A max.	Schraubklemmen 5, 6, 7	Relais Fehlermeldesignal der Batterie- überwachung:
	BATTERY	5 – 7 geschlossen	Ruhelage des Relais: mind. eine Batte- rieüberwachung hat angesprochen oder die Batteriespannung am Bus ist zu niedrig
		5 – 6 geschlossen	Arbeitslage des Relais: keine Batterie- überwachung hat angesprochen
0	DC 24 V 1A int. OUTPUT	Schraubklemmen 3 und 4	DC 24 V zur Versorgung der Freigabe- spannung für E/A-Baugruppen
Р	DC 24 V 7A DC LINE	Schraubklemmen 1 und 2	Einspeisung DC 24 V Versorgungsspan- nung

Tabelle 3-1Bedeutung der Ein- und Ausgänge

3.3 Bedien- und Anzeigeelemente

Übersicht

Die Bedien- und Anzeigeelemente der Stromversorgungsbaugruppe sind auf der Frontplatte angeordnet. Bild 3-1 zeigt die Lage der Bedien- und Anzeigeelemente auf der Frontplatte.



Bild 3-2 Frontansicht der Stromversorgungsbaugruppe

Die Beschriftung und Bedeutung der Bedien- und Anzeigeelemente entnehmen Sie bitte der Tabelle 3-2.

Id	Beschriftung	Element	Bedeutung					
А	_	Batteriefach	1 bis 2 Pufferbatterien hintereiner Abdek- kung					
В	FAULT	gelbe LED rechts	Ausfallanzeige für rechte Pufferbatterie					
С	BATTERY	gelbe LED links	Ausfallanzeige für linke Pufferbatterie					
D	RESET BATTERY	Taster	Quittierung eines Batterieausfalls nach Batterietausch					
Е	DC 24V INTERNAL	grüne LED	Leuchtet, wenn Ausgangsspannung im zu- lässigen Bereich.					
F	DC 5V INTERNAL	grüne LED	Leuchtet, wenn Ausgangsspannung im zu- lässigen Bereich.					
H	PWR	Schalter	Standby Ein-/Ausschalter (keinNetz-Ein-/Ausschalter) Stellung (): beide Ausgangsspannungen und die Freigabespannung für E/A-Bau- gruppen sind 0. Stellung : beide Ausgangsspannungen und die Freigabespannung für E/A-Bau- gruppen sind vorhanden.					

 Tabelle 3-2
 Bedeutung der Anzeige- und Bedienelemente

3.4 Konfigurationsschalter

Wo?

Die Konfigurationsschalter sind von der rechten Seite der Stromversogungsbaugruppe aus zugänglich. Sie können nur bedient werden, wenn die Stromversorgungsbaugruppe vom Netz getrennt und ausgebaut ist.

Funktion der Konfigurationsschalter Mit Hilfe der Konfigurationsschalter kann das Verhalten einiger Überwachungen auf der Stromversorgungsbaugruppe eingestellt werden. Die Konfigurationsschalter sind als DIL-Schalter ausgeführt.

Bild 3-3 zeigt die Konfigurationsschalter.



Bild 3-3 Konfigurationsschalter

Die Bedeutung der Schalterstellung der Konfigurationsschalter ist in Tabelle 3-3 dargestellt. Die werksseitige Voreinstellung ist in dieser Tabelle fett gedruckt.

	Funktion				
Schalter 1	Schalter 2	Schalter 3	Schalter 4	Schalter 5	
0	0				Keine Batterie wird überwacht
1	0				Die linke Batterie
0	1				wird überwacht
1	1				Beide Batterien werden über- wacht
		0			Signal BAU nur nach Netzwieder- kehr
		1			Signal BAU auch im Betrieb
			0		Lastspannungs- überwachung aus- geschaltet
			1		Lastspannungs- überwachung eingeschaltet
				0	Netzausfallüber- brückungszeit 5 ms
				1	Netzausfallüber- brückungszeit 20 ms

Tabelle 3-3	Funktion der Konfigurationsschalter (Voreinstellung fettge-
	druckt)

Schalter 6 ist unbenutzt.

3.5 Störungsanzeigen

Wo werden Störungen angezeigt?

Wie werden Störungen angezeigt? Wenn alle Überwachungen eingeschaltet sind (siehe Abschnitt 3.4 Konfigurationsschalter), können folgende Anzeigen erscheinen:

Störungen der Stromversorgungsbaugruppe und der Pufferbatterie(n) werden

auf der Frontplatte der Stromversorgungsbaugruppe angezeigt.

Anzeige	Ursache	Behebung	
Die linke LED BATTERY FAULT leuchtet.	Die linke Batterie fehlt oder ist ausgefallen.	Neue Batterie einbauen (siehe Abschnitt 3.10)	
		Tasters RESET	
Die rechte LED BATTERY FAULT	Die rechte Batterie fehlt oder ist ausgefallen.	Neue Batterie einbauen (siehe Abschnitt 3.10)	
leuchtet.		Quittieren durch Betätigen des Tasters RESET	
Grüne LEDs DC 5V und DC 24V dunkel	Die Enable-Brücke EN–UH hat sich gelöst.	Brücke EN–UH überprüfen.	
	P5V überlastet (<4,75 V)	Überlastbeseitigen	
	Speichernde Abschaltung durch Überspannung am Aus- gang der P5V	Versorgungsspannung ab- und wieder zuschalten (führt dies nicht zur Fehlerbehebung, liegt ein interner Fehler vor).	
	Sicherungsfall nach Verpolen der Versorgungsspannung	Stromversorgungsbaugruppe ausbauen und Sicherung tau- schen (siehe Abschnitte 3.6 und 3.7)	
	Interner Defekt der Stromver- sorgungsbaugruppe	Stromversorgungsbaugruppe tauschen	
Grüne LED	P24V überlastet (<19,56 V)	Überlastbeseitigen	
DC 24V dunkel	Externe Einspeisung einer Spannung > 29,6 V am Aus- gang der P24V	Fehlerhafte Einspeisung ent- fernen	
	Interner Defekt der Stromver- sorgungsbaugruppe	Stromversorgungsbaugruppe tauschen	

3.6 Stromversorgungsbaugruppe ein- und ausbauen

Stromversor- gungsbaugruppe	Beim Einbau der Stromversorgungsbaugruppe gehen Sie wie folgt vor:			
einbauen	 Lösen Sie die obere Verriegelungsschiene des Baugruppenträgers und prüfen Sie, ob der Verriegelungsbolzen der Stromversorgungsbaugruppe richtig steht: Schlitz waagrecht. 			
	2.	 Schieben Sie die Stromversorgungsbaugruppe in die F		
	3.	Schieben Sie die Stromversorgungsbaugruppe so weit in den Baugruppen- träger, bis der Ausrasthebel waagrecht steht.		
		Achtung: Keinen Druck auf den Standby-Schalter ausüben!		
	4.	Verriegeln Sie die Stromversorgungsbaugruppe durch Drehen des Verrie- gelungsbolzens mit einem geeigneten Schraubendreher um 90°: Schlitz muß senkrecht stehen (siehe Bild 3-4).		
	5.	Befestigen Sie die obere Verriegelungsschiene des Baugruppenträgers.		
Wann Sie die	Sie	e müssen die Stromversorgungsbaugruppe ausbauen, falls Sie		
Stromversor-	•	die Einstellung des Konfigurationsschalters ändern		
ausbauen?	•	die Stromversorgungsbaugruppe zur Reparatur geben		
	•	die Sicherung der Stromversorgngsbaugruppe tauschen müssen (z. B. nach versehentlicher Verpolung der Eingangsspannung)		
Wie Sie die Strom- versorgungsbau-	Be	im Ausbau der Stromversorgungsbaugruppe gehen Sie wie folgt vor:		
gruppe ausbauen	1.	Bringen Sie den Standby-Schalter in die Stellung $^{\circlearrowright}$.		
	2.	Trennen Sie die Stromversorgungsbaugruppe vom Netz.		
	3.	Sorgen Sie dafür, daß auch die übrigen Anschlüsse an den Frontklemmen der Stromversorgungsbaugruppe stromlos sind.		
	4.	Lösen Sie gegebenenfalls die Anschlüsse aller Leitungen von den Front- klemmen und lösen Sie die Zugentlastung.		
	5.	Lösen Sie die obere Verriegelungsschiene des Baugruppenträgers.		
	6.	Lösen Sie den Verriegelungsbolzen der Stromversorgungsbaugruppe durch Drehen mit einen geeigneten Schraubendreher um 90°: Schlitz muß waagrecht stehen (siehe Bild 3-4).		
	7.	Drücken Sie den Entriegelungshebel nach unten.		
	8.	Ziehen Sie die Stromversorgungsbaugruppe aus dem Baugruppenträger.		



Bild 3-4 Frontansicht der Stromversorgungsbaugruppe, Verriegelungsmechanismus

3.7 Sicherung tauschen

Wann Sicherung tauschen?	Sie müssen die Sicherung der Stromversorgungsbaugruppe tauschen, wenn Sie z. B. die Eingangsspannung verpolt haben.	
Wie Sicherung tauschen?	Um die Sicherung der Stromversorgungsbaugruppe zu tauschen, gehen Sie wie folgt vor:	
	1. Bauen Sie die Stromversorgungsbaugruppe aus (siehe Abschnitt 3.6).	
	2. Die Sicherung ist von unten zugänglich. Sie befindet sich auf der Leiter- platte der Stromversorgungsbaugruppe in der Nähe des Ausrasthebels (siehe Bild 3-5).	
	Hebeln Sie die defekte Sicherung mit einem spitzen Gegenstand (z. B. Schraubendreher) aus dem Sicherungshalter.	
	3. Drücken Sie die neue Sicherung in den Sicherungshalter.	
Welche Sicherung verwenden?	Verwenden Sie für die Stromversorgungsbaugruppe nur folgende handels- übliche Schmelzsicherung:	
	Sicherungstyp: 19341, 10 A / 250 V mittelträge, 6,3 × 32mm (UL/CSA)	



Bild 3-5 Stromversorgungsbaugruppe, Ansicht von unten

3.8 Stromversorgungsbaugruppe verdrahten

Regeln für die Verdrahtung

Tabelle 3-4 zeigt Ihnen, was Sie bei der Verdrahtung der Stromversorgungsbaugruppe beachten müssen.

Tabelle 3-4 Verdrahtungsregeln

Regeln für	Stromversorgungsbaugruppe
anschließbareLeitungsquerschnitte	
ohne Aderendhülse	0,2 bis 2,5 mm ²
• mit Aderendhülse	0,2 bis 2,5 mm ²
	Für Versorgungsleitungen mind. 1,5 mm ²
Anzahl der Leitungen pro Anschluß	1 oder Kombination von Leitern bis 2,5 mm ² (Summe) in einer gemeinsamen Aderendhülse
maximaler Durchmesser der Isolation der Leitungen	Ø 3,8 mm
Abisolierlänge der Leitungen	11 mm
Aderendhülsen nach DIN 46228	
• ohne Isolierkragen	Form A, 10 bis 12 mm lang
• mit Isolierkragen	Form E, bis 12 mm lang
Klingenbreite des Schraubendrehers	3,5 mm (zylindrische Bauform)
Anzugsdrehmoment zum Drehen der Lei- tungen	0,5 bis 0,8 Nm

Verdrahten

Für die Zuordnung der Kabel zu den Anschlüssen der Stromversorgungsbaugruppe gilt folgendes:

Tabelle 3-5 Zuordnung der Anschlüsse

Anschluß	Leitungsführung
Netzanschluß DC LINE	L+ an Klemme 2 anschließen
	L– an Klemme 1 anschließen
Lastspannungsüberwachung V MON.	DC-24-V-Lastspannung einspeisen Polarität beachten
Steuereingang ENABLE PS	Brücke von EN nach UH legen oder an EN eine auf die Ausgangsmasse bezogene Spannung $\geq 3,6$ V einspeisen
Relaisanschlüsse (geeignet bis DC 24V/0,2A)	Meldesstromkreise für Batterie- und Last- spannungsüberwachung anschließen
DC 24 V OUTPUT	DC-24-V-Freigabespannung für E/A-Bau- gruppen anschließen

Verwenden Sie für die Anschlüsse EN, UH und V MON. geschirmte Leitungen und kontaktieren Sie die Leitungsschirme an der Lüfterzeile mit Hilfe der mitgelieferten Schirmklemmen.

ZugentlastungUnterhalb der Anschlußklemmen befindet sich eine Zugentlastungschelle.
Führen Sie die Anschlußkabel der Stromversorgungsbaugruppe durch diese
Zugentlastung und ziehen Sie nach dem Verdrahten die Schrauben der Zug-
entlastung fest.



Bild 3-6 Frontansicht der Stromversorgungsbaugruppe, Zugentlastung

3.9 Pufferbatterie (Option)

Einleitung	Die Stromversorgungsbaugruppe besitzt ein Batteriefach zur Aufnahme von einer oder zwei Pufferbatterien.		
Funktion der Puf- ferbatterie(n)	Wenn Sie eine oder zwei Pufferbatterien verwenden, dann werden bei einem Ausfall der Versorgungsspannung über den Rückwandbus in der CPU und in parametrierbaren Baugruppen die eingestellten Parameter und die Speicherin- halte (RAM) gepuffert, solange die Batteriespannung inerhalb der Toleranz liegt.		
	Außerden ermöglicht die Pufferbatterie einen Wiederanlauf der CPU nach NETZ EIN.		
	Die Batteriespannung wird von der Stromversorgungsbaugruppe überwacht.		
Betriebsarten	Die Stromversorgungsbaugruppe kann wie folgt betrieben werden:		
	• ohne Pufferbatterie		
	• mit nur einer Pufferbatterie (wenn Sie die Stromversorgungsbaugruppe mit nur einer Pufferbatterie betreiben, muß diese links im Batteriefach eingelegt werden)		
	• mit zwei Pufferbatterien (redundante Pufferung)		
	Die Überwachung der Pufferbatterien kann für jede Batterie einzeln über ei- nen Konfigurationsschalter ein- bzw. ausgeschaltet werden. Im Lieferzustand sind beide Überwachungen eingeschaltet. Der Ausfall einer Batterie wird über die jeweils zugeordnete Leuchtdiode angezeigt. Die Meldungen werden so lange angezeigt, bis die Batterie ausgewechselt und der Quittungstaster betätigt wird.		
	Beim Betrieb mit zwei Batterien stellt die Überwachung sicher, daß zunächst eine Batterie vollständig entladen wird, bevor auf die Reservebatterie umge- schaltet wird. Die Auswahl von Puffer- und Reservebatterie nach der Erst- inbetriebnahme (bzw. dem gleichzeitigen Tausch beider Batterien) kann zufällig sein. Eine einmal getroffene Zuordnung wird auch bei NETZ-AUS gespeichert.		
Batterietyp	Als Pufferbatterien werden Lithiumbatterien der Bauform AA eingesetzt. Diese haben folgende Eigenschaften:		
	• Nennspannung: 3,6 V		
	Nennkapazität 1,9 Ah		
	Es dürfen nur von Siemens freigegebene Batterien eingesetzt werden!		
	Bestellnummer der Pufferbatterie: 6ES7971-0BA00.		

Pufferbatterie(n)	Um die Pufferbatterie(n) einzulegen, gehen Sie wie folgt vor:			
einlegen	 Bauen Sie zuerst evtl. vorhandene statische Ladung ab, indem Sie ein geerdetes metallisches Teil des ZG 155H berühren. 			
	2. Öffnen Sie die Abdeckung des Batteriefachs.			
	3. Legen Sie die Pufferbatterie(n) in das Batteriefach ein.			
	Beachten Sie die Polung der Batterie(n). Bei Verwendung nur einer Puf- ferbatterie müssen Sie diese links im Batteriefach einlegen.			
	4. Stellen Sie mit dem Konfigurationsschalterschalter die Batterieüberwa- chung ein (siehe Seite IV/3-8).			
Abbau der Passi- vierungsschicht	Beim ZG 155H werden als Pufferbatterien Lithium-Batterien (Lithium/Thio- nylchlorid) verwendet. Bei Lithium-Batterien mit dieser Technologie kann sich bei sehr langer Lagerung eine Passivierungsschicht entwickeln, die die sofortige Funktionsfähigkeit der Batterie in Frage stellt. Dies führt u. U. nach dem Einschalten der Stromversorgungsbaugruppe zu einer Fehlermeldung.			
	Die Stromversorgungsbaugruppe des ZG 155H kann diese Passivierungs- schicht der Lithium-Batterie durch definierte Belastung der Batterie abbauen. Dieser Vorgang kann einigen Minuten dauern. Wenn die Passivierungsschicht abgebaut ist und die Lithiumbatterie ihre Nennspannung erreicht hat, kann die Fehlermeldung der Stromversorgungsbaugruppe mit dem Taster RESET quittiert werden.			
	Da die Lagerzeit der Lithiumbatterie in der Regel nicht bekannt ist, empfeh- len wir folgende Vorgehensweise:			
	• Legen Sie die Pufferbatterie(n) in das Batteriefach ein.			
	• Eine eventuelle Batteriefehlermeldung der Stromversorgungsbaugruppe quittieren Sie mit dem Taster RESET.			
	• Falls sich der Batteriefehler nicht quittieren läßt, versuchen Sie es nach einigen Minuten erneut.			
	• Falls sich der Batteriefehler immer noch nicht quittieren läßt, entnehmen Sie die Batterie(n) und schließen die Batterie(n) 1 bis max. 3 Sekunden lang kurz.			
	• Setzen Sie die Batterie(n) wieder ein und versuchen Sie erneut, mit dem Taster RESET zu quittieren.			
	• Wenn die Anzeige für die Batteriefehlermeldung erlischt, ist (sind) die Batterie(n) funktionsfähig.			
	• Wenn die Anzeige für die Batteriefehlermeldung nicht erlischt, ist (sind) die Batterie(n) leer.			
Pufferzeiten	Die maximale Pufferzeit hängt von der Belastung der Pufferbatterie ab. Bei einer Batteriekapazität von 63% der Nennkapazität ergeben sich folgende Werte:			
	$I_{max} \le 200 \ \mu A$ Pufferzeit ca. 250 Tage			
	$I_{max} \le 4 \text{ mA}$ Pufferzeit ca. 12,5 Tage			
Der maximale Pufferstrom beträgt 4 mA.				

Regeln für den Umgang mit Pufferbatterien

Pufferbatterien können 10 Jahre gelagert werden. Bei langer Lagerung kann sich allerdings eine Passivierungsschicht bilden.

Pufferbatterien kühl und trocken lagern.

Transportieren Sie Pufferbatterien möglichst in der Orginalverpackung. Es sind keine speziellen Maßnahmen für den Transport der im ZG 155H verwendeten Pufferbatterien erforderlich. Der Lithium-Anteil in der Flüssigkathode der Pufferbatterie ist kleiner als 0,5 g.

Beachten Sie die in Ihrem Land üblichen Vorschriften/Richtlinien zur Entsorgung von Lithiumbatterien.

Um eine Gefährdung durch den Umgang mit Pufferbatterien zu vermeiden, müssen Sie folgende Regeln beachten:



Warnung

Gefahr von Personen- und Sachschaden, Gefahr von Schadstofffreisetzung.

Bei falscher Handhabung kann eine Lithium-Batterie explodieren, bei falscher Entsorgung alter Lithium-Batterien können Schadstoffe freigesetzt werden. Beachten Sie deshalb unbedingt die folgenden Hinweise:

- Neue oder entladene Batterien nicht ins Feuer werfen und nicht am Zellenkörper löten (max. Temperatur 100 🕗
- Batterien nicht wieder aufladen
- Batterien nicht mechanisch beschädigen (anbohren, quetschen, u.ä.)
- Batterien nur gegen gleiche Type austauschen. Ersatz nur über Siemens beziehen. Damit ist sichergestellt, daß Sie eine kurzschlußfeste Type besitzen.
- Alte Batterien sind möglichst an Batteriehersteller/Recycler abzugeben oder als Sondermüll zu entsorgen.

3.10 Wechseln der Pufferbatterie

Deckel entriegeln

Pufferbatterie	Nachfolgend ist das Wechseln der Pufferbatterie(n) beschrieben.
wechseln	Sie können die Pufferbatterie(n) im laufenden Betrieb wechseln. Dabei gehen Sie folgendermaßen vor:
	 Bauen Sie zuerst evtl. vorhandene statische Ladung ab, indem Sie ein geerdetes metallisches Teil des ZG 155H berühren.
	 Entfernen Sie den Deckel des Batteriefachs durch Entriegeln des Rast- mechanismus (siehe Bild 3-7).
	3. Entfernen Sie die leere(n) Pufferbatterie(n).
	4. Stecken Sie die neue(n) Pufferbatterie(n) in das Batteriefach.
	Beachten Sie die Polung der Batterie(n).
	5. Schließen Sie den Deckel des Batteriefachs:
	Führen Sie die Nasen des Deckels in die seitlichen Öffnungen des Batteriefachs ein und klappen Sie den Deckel zu, bis er einrastet (siehe Bild 3-7).
	6. Betätigen Sie den Taster RESET an der Frontplatte der Stromversor- gungsbaugruppe.
	Deckel

Bild 3-7 Batteriefach der Stromversorgungsbaugruppe

Batteriefach

geschlossen

Nasen

Batteriefach

offen

3.11 Technische Daten

Maßa Cowicht und Laitungsquarschnitta
Maile, Gewicht und Deitungsquei schnitte

Muse, Gewient und Leitungsquersennitte		
Abmessungen $B \times H \times T$ (mm)	$40 \times 255 \times 205$	
Gewicht	1,35 kg	
Leitungsquerschnitt	0,2 bis 2,5 mm ² (Volldraht oder Litze)	
Eingangsspannung		
Sicherheitsbestimmungen	entsprechend VDE 0805 / EN 60950 / IEC 950 / VDE 0160 und VDE 0106 Teil 101VDE 0160	
Berührschutz	Ja, in eingebautem Zustand	
Eingangssicherung	Schmelzsicherung 10 A / 250 V mittelträge, 6,3 × 32mm (UL/CSA)	
Potentialtrennung	ja, Prüfspannung 500 V	
Eingangsnennspannung U _N	DC 24V (18V bis 33V) sicher getrennt erzeugt nach den Anforderungen von VDE 0100, Teil 410 <u>^</u> IEC 364–4–41; VDE 0805 <u>^</u> EN 60950 <u>^</u> IEC 950; VDE 0106, Teil 101	
Nichtperiodische Überspannungen	2 * U _N für 0,4 ms (Einzelimpuls)	
Eingangsstrom IN bei Nennlast und Nennspannung	≤7 A	
Einschaltstromstoß I _{max}	$\leq 15*$ I _N , Erholzeit 40s	
Verpolschutz	ja (nach Verpolung Sicherung wechseln)	
Wirkungsgrad bei Nennlast	≥0,7	
Überbrückungszeit bei Netzausfall bei Nennlast und $U_E = DC \ 18V$	> 20 ms oder > 5 ms, einstellbar Erholzeit mindestens 1 s, max. 10 Ereignisse/h	
Ausgangsspannung 5 Volt		
Ausgangsspannung P5V	DC 5,1 V	
Erdfreiheit	Erdfrei gegenüber dem Gehäuse Prüfung nach VDE 0160, Prüfspannung 350V AC / 500V DC Keine Erdfreiheit nach Einbau in den Baugruppenträger des ZG 155H P5V-Masse mit P24V-Masse verbunden	
Ausgangsnennstrom	DC 14 A	
erforderliche Grundlast	200 mA	
Welligkeit	$\leq 1\%$ von P5V	
Schaltspitzen	$< 150 \text{ mV}_S$	
Statische Spannungstoleranz bei Änderung der Eingangsspannung, der Last und der Temperatur in den erlaubten Grenzen	+2%/-0,5%	
Dynamische Spannungstoleranzen bei Laststoß von 50% auf 100% Überschwingweite Ausregelzeit	$\leq 3\%$ von P5V ≤ 5 ms	
Hochlauf P5V	\leq 500 ms bei 100 mF kapazitiver Last	
Voltage Monitor	Überwacht Spannung auf < 14V und > 15,2V	

٦

Schutz und Überwachung Überspannungsabschaltung P5V Unterspannungsmeldung P5V Strombegrenzung bei Überlast	6V ±5% 4,75V +3% 1,0 bis 1,2 I _{AN}
Meßbuchsen für P5V I5V	auf Frontplatte auf Frontplatte (3V entspricht 14A) Linearitätsbereich 0 V/0 A bis 3 V/14 A
Schutz und Überwachung grüne LED 5V	LED leuchtet, wenn P5V in Ordnung ist.
Ausgangsspannung 24 Volt	
Ausgangsspannung P24V	DC 24 V +25% / -12,5%
Erdfreiheit	Erdfrei gegenüber dem Gehäuse Prüfung nach VDE 0160, Prüfspannung 350V AC / 500V DC Keine Erdfreiheit nach Einbau in den Baugruppenträger des ZG 155H P24V-Masse mit P5V-Masse verbunden
Ausgangsnennstrom I _{AN}	DC 1 A
Welligkeit	<1% von P24V
Schaltspitzen	< 2% von P24V, Impulsbreite < 100ns
Dynamische Spannungstoleranzen bei Laststoß von 50% auf 100% Überschwingweite Ausregelzeit	≤ 10% von P24V ≤ 5 ms
Hochlauf P24V	\leq 5 ms nach Hochlauf von P5V (max. kapazitive Last 200 µF)
Schutz und Überwachung Überspannungsmeldung P24V Unterspannungsmeldung P24V Strombegrenzung bei Überlast	30 V 19,2 V +3% 1,0 bis 1,3 I _{AN} Rückwirkungsfrei gegenüber P5V
Überwachung grüne LED 24V	LED leuchtet, wenn P24V in Ordnung ist.
Hilfssspannung U _H	
Ausgangsspannung U _H	14,2 bis 20,7 V
Innenwiderstand R _i	$< 2.7 k\Omega$
kurzschlußfest	ja
Relaisausgänge	·
Maximale Spannung	DC 24 V
Maximaler Strom	0,2 A
Kapselung	nein
Lastspannungsüberwachung	
Klarmeldung Pegel	16,7 bis 18 V
Schlechtmeldung Pegel	14 bis 15,2 V
zulässigerBereich	0 bis 36 V
Umweltdaten	siehe Kapitel 5, Allgemeine technische Daten

4

Lüfterzeile

Kapitelübersicht

Im Kapitel	finden Sie	auf Seite
4.1	Eigenschaften der Lüfterzeile	IV/4-2
4.2	Lüfterüberwachung bei der Lüfterzeile	IV/4-5
4.3	Luftführung bei der Lüfterzeile verändern	IV/4-7
4.4	Lüfterzeileeinbauen	IV/4-10
4.5	Lüfterzeileverdrahten	IV/4-11
4.6	Kabelführung bei Verwendung der Lüfterzeile	IV/4-12
4.7	Sicherung der Lüfterzeile tauschen	IV/4-13
4.8	Lüfter der Lüfterzeilen im Betrieb tauschen	IV/4-14
4.9	Überwachungsleiterplatte der Lüfterzeile tauschen	IV/4-16

Bestellnummer

Name	Bestellnummer
Lüfterzeile	6ES7 408-1TA01-0XA0

4.1 Eigenschaften der Lüfterzeile

Eigenschaften

Die Lüfterzeile hat folgende Eigenschaften:

- Der Zuluftbereich ist variierbar.
- Schirmanbindung und Kabelabfangung ist möglich.
- Die Lüfter sind von vorne im Betrieb tauschbar.
- Die Lüfterfunktion wird mittels Drehzahlüberwachung kontrolliert.

Bedien- und Anzeigeelemente Bild 4-1 zeigt Ihnen die Frontansicht der Lüfterzeile.



Bild 4-1 Bedien- und Anzeigeelemente der Lüfterzeile

Bestandteile der Das nachfolgende Bild zeigt Ihnen die Bestandteile der Lüfterzeile. Lüfterzeile



Bild 4-2 Bestandteile der Lüfterzeile

Sicherung

Zu dieser Lüfterzeile gehört ein handelsüblicher G-Sicherungssatz 5x20 mm nach DIN

• 1,0 AT für 24 V

Die Sicherung ist bei der Auslieferung eingebaut.

Schirmklemmen Wenn Sie die mitgelieferten Schirmklemmen nicht benötigen, sollten Sie diese auch nicht in die Lüfterzeile einbauen. Maße und Gewicht Technische Daten Abmessungen $B \times H \times T$ (mm) 482,5×109,5×235 Gewicht ca. 2,0 kg Lebensdauer der Lüfter bei 40°C 70 000 h bei 75°C 25 000 h Maximale Kontaktbelastung der Relaiskontakte 1 bis 6 • Schaltspannung DC 24 V • Schaltstrom 200 mA Eingangsgrößen Eingangsspannung DC 24 V • Nennwert Statisch: 19,2 bis 30 V • Zulässiger Bereich Dynamisch: 18,5 bis 30,2 V Anlaufstrom 0,9 A bei 24 V Sicherung 1.0 AT Kenngrößen Leistungsaufnahme • mit Lüfter 12 W ohne Lüfter • 1,4 W

Funktion der Überwachung

Im Fehlerfall (defekte Lüfter) werden die Lüfter nicht abgeschaltet. Nachdem Sie den oder die defekten Lüfter getauscht haben, wird der Fehler automatisch quittiert, sobald die Lüfter die erforderliche Drehzahl erreicht haben. Ein aufgetretener Fehler wird nicht gespeichert.

Nach Einschalten der Lüfterzeile laufen die Lüfter an. Nach ca. 10 s wird der aktuelle Zustand der Lüfter über LEDs und Relais angezeigt.

4.2 Lüfterüberwachung bei der Lüfterzeile

Einleitung	In diesem Anschließ	Abschnit end finde	t erfahren n Sie ein	Sie, wie Beispiel f	Sie die Lü ür ein Me	fter überv ldekonzep	vachen kö t.	nnen.
LED-Anzeigen	Die drei roten LEDs sind den einzelnen Lüftern zugeordnet. Dies sind von links nach rechts gesehen:							
	F1 – für Lüfter 1							
	F2 – für Lüfter 2							
	F3 – für Lüfter 3							
Lüfter	Die Lüfte	r sind red	undant au	sgelegt.				
	Die Funkt	tion der L	üfterzeile	bleibt auc	ch bei Aus	fall eines	Lüfters ei	halten.
Lüfterüberwa- chung	Die Funktion der Lüfter wird mittels Drehzahlüberwachung kontrolliert. Unterschreitet ein Lüfter die Grenzdrehzahl von 1750 U/min, so leuchtet die ihm zugeordnete LED auf. Zusätzlich fällt das Relais K1 ab.							
	Unterschr ordnete L	Unterschreitet ein zweiter Lüfter die Grenzdrehzahl, leuchtet die ihm zuge- ordnete LED; zusätzlich fällt das Relais K2 ab.						
	Nachfolge	end finden	ı Sie die F	Funktionst	abelle für	die Lüfter	rüberwach	ung
	Tabelle 4-1	Funkt	ionstabelle	für die Lüf	terüberwac	hung		
	Lüfter 1	Lüfter 2	Lüfter 3	LED F1	LED F2	LED F3	Relais K1	Relais K2
	-	_	-	Н	Н	Н	_	_
	_		+	Н	Н	D		-
	_	+	-	Н	D	Н	_	_
	+	-	-	D	Н	Н	—	—

+ Lüfter in Betrieb bzw. Relais angezogen

 $^+$

 $^+$

_

+

_*

Η

D

D

D

D*

D

Н

D

D

D*

D

D

Η

D

D*

_

_

_

+

_*

 $^+$

 $^+$

 $^+$

 $^+$

_*

- Lüfter ausgefallen bzw. Relais abgefallen
- D LEDs dunkel

+

_

 $^+$

+

_*

_

 $^+$

 $^+$

 $^+$

_*

- H LEDs hell
- * bei NETZ AUS

Beispiel für einSie können die fehlerfreie Funktion der Lüfterzeile mittels DigitaleingängenMeldekonzeptüberprüfen.

Das Abschalten der Stromversorgung beim Ausfall von mindestens zwei Lüftern erreichen Sie mit dem Relais K2. Sie können z. B. mit einem Zwischenschütz das Netz unterbrechen lassen [Lösung a) in Bild 4-3] oder die Verbindung UH–UE der Stromversorgungsbaugruppe unterbrechen [Lösung b) in Bild 4-3].

Die Relaiskontakte sind folgendermaßen beschriftet:

Relais	K1:	Nr.	13
Relais	K2:	Nr.	46

Die nachfolgende Schemazeichnung erläutert Ihnen die Schaltung in der Lüfterzeile, wenn alle Lüfter arbeiten.



Bild 4-3 Alle Lüfter arbeiten

4.3 Luftführung bei der Lüfterzeile verändern

- **Einleitung** Die Lüfterzeile bietet zwei Möglichkeiten der Luftführung: Zuluft von hinten oder Zuluft von unten. Dazu befindet sich im Boden der Lüfterzeile eine Abdeckung, die der jeweiligen Betriebsart entsprechend angebracht werden kann.
- Lieferform Die Abdeckung ist im Boden der Lüfterzeile angebracht. Die Zuluft strömt von hinten.

Möglichkeiten der Luftführung

Bild 4-4 zeigt die beiden Möglichkeiten der Luftführung.



Bild 4-4 Luftführung bei der Lüfterzeile

Luftführung verän- dern	Wenn Sie die Luftführung verändern wollen, müssen Sie die Abdeckung im Boden der Lüfterzeile umbauen. Gehen Sie dabei folgendermaßen vor:			
	1. Öffnen Sie mit einem Schraubendreher durch eine Vierteldrehung im Ge- genuhrzeigersinn die zwei Schnellverschlüsse an der Frontseite der Lüf- terzeile.			
	2. Fassen Sie den Boden mit beiden Händen, drücken Sie ihn leicht nach unten und ziehen Sie ihn komplett aus der Lüfterzeile (siehe Bild 4-5).			
	3. Die Abdeckung ist im Boden mit Schnappverschlüssen gesichert. Drük- ken Sie von unten nahe bei den Schnappverschlüssen gegen die Abdek- kung und entnehmen Sie die Abdeckung (siehe Bild 4-6).			
	4. Stecken Sie die Abdeckung ungefähr im rechten Winkel zum Boden in die Schnappscharniere an der Hinterkante des Bodens.			
	5. Schieben Sie den Boden wieder ein und drücken Sie ihn nach oben.			
	 Schließen Sie mit einem Schraubendreher durch eine Vierteldrehung im Uhrzeigersinn die zwei Schnellverschlüsse. 			



Bild 4-5 Boden aus der Lüfterzeile entfernen


Bild 4-6 zeigt Ihnen die beiden Möglichkeiten, wie Sie durch entsprechende Montage der Abdeckung im Boden der Lüfterzeile die Luftführung beeinflussen können.

Bild 4-6 Luftführung verändern

4.4 Lüfterzeile einbauen

- **Wo einbauen?** Die Lüfterzeile wird so montiert, daß sie sich unmittelbar unterhalb des Baugruppenträgers befindet.
- Wie einbauen?Die Lüfterzeile ist wie der Baugruppenträger für Hinterholmmontage vorge-
sehen. Verwenden Sie zum Befestigen Schrauben der Größe M6.



Bild 4-7 Lüfterzeile einbauen

Hinweis

Es wird empfohlen, zuerst die Lüfterzeile und danach unmittelbar darüber den Baugruppenträger einzubauen.

Lüfterzeile überwa-
chenWenn Sie die Funktion der Lüfterzeile durch Ihr Programm überwachen las-
sen wollen, dann verbinden Sie die Ausgänge mit einer Digitalbaugruppe.

Nähere Erläuterungen zum Überwachungskonzept finden Sie im Abschnitt 4.2 auf Seite IV/4-5.

4.5 Lüfterzeile verdrahten

Ausgangssituation Sie haben die Lüfterzeile direkt unter dem Baugruppenträger montiert.

Lüfterzeile ver-
drahtenNachfolgende Tabelle zeigt, was Sie beim Verdrahten der Lüfterzeile beach-
ten müssen:

Leiter	Leiterquerschnitt	Stiftkabelschuhe	Abisolierlänge			
Massive Einzelleiter	0,5 bis 2,5 mm ²	nein	8 bis 9 mm			
Flexible	0,5 bis 0,75 mm ²	ja,z.B.WAGO209-151				
Leiter	1,0 bis 1,5 mm ²	ja,z.B.WAGO209-164	3,5 bis 4,5 mm			
	1,5 bis 2,5 mm ²	ja,z.B.WAGO209-157]			

Gehen Sie wie folgt vor:

- 1. Isolieren Sie die Adern entsprechend obiger Tabelle ab. Wenn Sie flexible Leiter verwenden, verpressen Sie diese mit den Stiftkabelschuhen.
- 2. Entriegeln Sie die Federkraftklemmen der Anschlüsse mit einem geeigneten Schraubendreher. Stecken Sie die Adern in die Anschlüsse der Lüfterzeile und ziehen Sie den Schraubendreher wieder zurück. Achten Sie auf die richtige Polung der Netzanschlüsse.
- 3. Zur Zugentlastung können Sie die Kabel z. B. mit einem Kabelbinder an einer der Ösen für die Kabelabfangung befestigen.



Bild 4-8 Lüfterzeile verdrahten

4.6 Kabelführung bei Verwendung der Lüfterzeile

Einleitung	Die Lüfterzeile dient zur Luftführung und bietet darüberhinaus die Möglich- keit zur
	• Kabelführung,
	• Kabelabfangung und
	• Schirmkontaktierung.
Kabelführung	Je nach Menge der an dem jeweiligen Baugruppenträger mündenden Kabel und Steckleitungen reicht der Querschnitt der Lüfterzeile nicht aus, um alle Kabel aufzunehmen.
	Führen Sie deshalb die Kabel je zur Hälfte nach beiden Seiten über die Lüf- terzeile ab.
Kabelabfangung	An beiden Seiten der Lüfterzeile befinden sich Ösen für die Kabelabfangung (siehe Bild 4-2 auf Seite IV/4-3). An diesen Ösen können Sie die Kabel z. B. mit Kabelbindern befestigen.
Schirmkontaktie- rung	Die Lüfterzeile bietet die Möglichkeit, Kabelschirme zu kontaktieren. Hierzu können Sie die im Lieferumfang enthaltenen Schirmklemmen verwenden (siehe Bild 4-2 auf Seite IV/4-3).
	Zum Kontaktieren der Kabelschirme entfernen Sie die äußere Kabelisolie- rung im Bereich der jeweiligen Schirmklemme und klemmen Sie den Kabel- schirm unter die Schirmklemme.

4.7 Sicherung der Lüfterzeile tauschen



Ausgangssituation Die Baugruppe ist montiert und verdrahtet. Die Sicherung ist defekt.

Bild 4-9 Frontansicht der Lüfterzeile

Welche Sicherung verwenden?	Verwenden Sie für die Lüfterzeile nur folgende handelsübliche G-Sicherung: Sicherungstyp: 1,0 AT für 24 V, 5 x 20 mm nach DIN
Wie Sicherung tauschen?	Um die Sicherung der Lüfterzeile zu tauschen, gehen Sie wie folgt vor:1. Drehen Sie mit einem Schraubendreher die Sicherungskappe heraus (Bild 4-9).
	2. Entfernen Sie die defekte Sicherung aus der Sicherungskappe.
	 Setzen Sie die neue Sicherung in die Sicherungskappe ein und drehen Sie diese wieder in die L

4.8 Lüfter der Lüfterzeilen im Betrieb tauschen

Ausgangssituation

Die Baugruppe ist montiert und verdrahtet. Ein Lüfter ist defekt. Dies wird durch eine der drei roten LEDs (F1, F2, F3) angezeigt.



Bild 4-10 LEDs der Lüfterzeile

Wenn Sie einen der drei Lüfter tauschen wollen, gehen Sie folgendermaßen vor:

- 1. Öffnen Sie mit einem Schraubendreher durch eine Vierteldrehung im Gegenuhrzeigersinn die zwei Schnellverschlüsse an der Frontseite der Lüfterzeile (Bild 4-10).
- 2. Fassen Sie den Boden mit beiden Händen, drücken Sie ihn leicht nach unten und ziehen Sie ihn komplett aus der Lüfterzeile.
- 3. Entriegeln Sie den zu tauschenden Lüfter, indem Sie den Lüftergriff (Bild 4-11) mit dem Daumen vom Gehäuse wegdrücken.

Lüfter

herausnehmen



Bild 4-11 Lüfter entriegeln

- 4. Ziehen Sie den zu tauschenden Lüfter heraus.
- 5. Schieben Sie den neuen Lüfter ein, bis er einrastet. Der Lüfter beginnt zu laufen und die Fehler-LED erlischt.
- 6. Schieben Sie den Boden wieder ein und drücken Sie ihn nach oben.
- 7. Schließen Sie mit einem Schraubendreher durch eine Vierteldrehung im Uhrzeigersinn die zwei Schnellverschlüsse.

4.9 Überwachungsleiterplatte der Lüfterzeile tauschen

Ausgangssituation Die Lüfterzeile ist montiert und verdrahtet. Die Überwachungsleiterplatte ist defekt.

Leiterplatte tauschen

Um die Leiterplatte zu tauschen, gehen Sie folgendermaßen vor:

- 1. Trennen Sie die Netzleitung der Lüfterzeile von der Netzspannung.
- Öffnen Sie mit einem Schraubendreher durch eine Vierteldrehung im Gegenuhrzeigersinn die zwei Schnellverschlüsse an der Frontseite der Lüfterzeile.
- 3. Entfernen Sie den Boden der Lüfterzeile (siehe Bilder 4-5 und 4-11).

Das folgende Bild zeigt Ihnen die Frontansicht der Lüfterzeile. Darauf sehen Sie auch, wo die Leiterplatte gesteckt ist.



Bild 4-12 Überwachungsleiterplatte in der Lüfterzeile

- 4. Ziehen Sie die defekte Leiterplatte nach vorne aus der Lüfterzeile heraus.
- 5. Schieben Sie die neue Leiterplatte ein, bis diese einrastet.
- 6. Schieben Sie den Boden wieder ein und drücken Sie ihn nach oben.
- 7. Schließen Sie mit einem Schraubendreher durch eine Vierteldrehung im Uhrzeigersinn die zwei Schnellverschlüsse.
- 8. Schließen Sie die Netzleitung der Lüfterzeile an die Netzspannung an.



Vorsicht

Elektronische Bauteile können zerstört werden.

Wenn Sie beim Hantieren von Leiterplatten mit elektronischen Bauteilen die EGB-Richtlinien nicht beachten, können elektronische Bauteile aufgrund statischer Entladung zerstört werden.

Beachten Sie die EGB-Richtlinien.

5

Allgemeine technische Daten

In Abschnitt	finden Sie	auf Seite
5.1	Hinweise zur CE-Kennzeichnung	IV/5-2
5.2	Technische Daten	IV/5-3

Im Zusammenhang mit den allgemeinen technischen Daten werden die Normen und Prüfwerte genannt, die die Baugrupen des ZG 155H einhalten und erfüllen, sowie die Prüfkriterien, nach denen das ZG 155H getestet wurde.

Zulassungen

Für das ZG 155H liegen die folgenden Zulassungen vor:

UL-Recognition-Mark Underwriters Laboratories (UL) nach Standard UL 508

CSA-Certification-Mark Canadian Standard Association (CSA) nach Standard C 22.2 No. 142

Die Zulassungen gelten, wenn auf allen Komponenten die entsprechenden Kennzeichen angebracht sind.

5.1 Hinweise zur CE-Kennzeichnung

Einleitung	Das ZG 155H erfüllt mit allen Komponenten die Anforderungen der in Eu- ropa geltenden Normen, wenn sie entsprechend allen einschlägigen Vor- schriften aufgebaut wird.											
CE-Kennzeich- nung	Für die in diesen Handbuch	ouch beschriebenen SIMATIC-Produkte gilt:										
CE	Produkte, die das CE-Zeich EG-Richtlinie 89/336/EW0	hen tragen, erfüllen die A G "Elektromagnetische Ve	nforderungen der erträglichkeit".									
	Die EG-Konformitätserklän gemäß der obengenannten Behörden zur Verfügung ge	rungen und die zugehörig EG-Richtlinie, Artikel 10 ehalten bei:	e Dokumentation werden (2) für die zuständigen									
	ellschaft erungstechnik											
	Produkte, die nicht mit dem CE-Kennzeichen versehen sind, erfüllen die An- forderungen und Normen, wie sie im vorliegenden Handbuch jeweils in den Abschnitten "Technische Daten" angegeben sind.											
Einsatzbereiche	Für die SIMATIC S5 gilt e Einsatzbereich:	ntsprechend dieser CE-Ke	ennzeichnung folgender									
	Einsatzbereich	Anforde	rung an									
		Störaussendung	Störfestigkeit									
	Industrie	EN 50081-2 : 1993	EN 50082-2 : 1995									
Aufbaurichtlinien beachten	Die Aufbaurichtlinien von diesem Handbuch angegeb trieb des ZG 155H zu beac für den Einsatz bestimmter	SIMATIC S5 und die Sic en sind, sind bei der Inbe hten. Außerdem sind die Baugruppen zu beachten	herheitshinweise, die in triebnahme und im Be- nachfolgenden Regeln I.									
Einbau der Geräte	Automatisierungsgeräte der das ZG 155H müssen in m baurichtlinien installiert wo	r Reihe SIMATIC S5-135 etallischen Schränken ent erden.	U/155U und -155H und sprechend diesen Auf-									
Arbeiten an Schaltschränken	Zum Schutz der Baugruppe der Bediener vor dem Öffn	en vor Entladung statische en von Schaltschränken e	er Elektrizität muß sich entladen.									

5.2 Technische Daten

Gerätesicherheit	
Gerät entspricht:	VDE 0805, EN 60950, IEC 950, VDE 0160 und VDE 0106 Teil 101
Schutzklasse	I
Schutzart	IP 20 gemäß IEC 529/DIN 40050
(wenn leere Steckplätze durch Blindfrontplatten ab- gedeckt sind)	
Klimatische Umgebungsbedingungen (geprüft nach	DIN IEC 68-2/-1/2/3)
Umgebungstemperatur im Betrieb	0 bis 55 °C
(Zuluft gemessen am unteren Luft-Eintritt des Geräts)	
Transport- und Lagertemperatur	–40 bis 70 °C
Temperaturänderung:	
im Betrieb	max. 10 K/h
bei Transport und Lagerung (bei Anlieferung unter 0 °C mind. 3 h Angleichzeit)	max. 20 K/h
Relative Luftfeuchte:	
im Betrieb, bei Transport und Lagerung	max. 95 % bei 25 °C, keine Betauung
Einsatzhöhe:	
im Betrieb	-1000 m bis +1500 m ü. NN (1080 hPa bis 860 hPa)
bei Transport und Lagerung	-1000 m bis +3500 m ü. NN (1080 hPa bis 660 hPa)
Schadstoffe:	
SO ₂	0,5 cm ³ / m ³ , 4 Tage
H ₂ S	0,1 cm ³ / m ³ , 4 Tage
Mechanische Umgebungsbedingungen (geprüft nac	h DIN IEC 68-2-6)
Schwingen im Betrieb	10 bis 50 Hz (konstante Amplitude 0,075 mm) 58 bis 500 Hz (konstante Beschleunigung 1 g)

Störfestigkeit, elektromagnetische Verträglichkeit (EMV)									
Funkentstörung	nach EN 55011								
Grenzwertklasse	A ²⁾								
Leitungsgeführte Störgrößen auf Wechselspannungs- Versorgungsleitungen (AC 230 V)									
nach EN 61000-4-4/IEC 1000-4-4 (Burst)	2 kV								
nach IEC 1000-4-5									
Leitung gegen Leitung (µs-Impulse)	1 kV								
Leitung gegen Erde (µs-Impulse)	2 kV								
Gleichspannungs-Versorgungsleitungen (DC 24 V) nach EN 61000-4-4/IEC 1000-4-4 (Burst)	2 kV								
Signalleitungen nach EN 61000-4-4/IEC 1000-4-4 (Burst)	2 kV ¹)								
Störfestigkeit gegen Entladen statischer Elektrizität nach EN 61000-4-2/IEC 1000-4-2 (ESD) ²⁾	Eine Störfestigkeit von 4 kV Kontaktentladung (8 kV Luftentladung) ist bei sachgemäßem Aufbau gewährleistet								
Störfestigkeit gegen elektromagnetisches HF-Feld ²⁾ , pulsmoduliert nach ENV 50140 / IEC 1004-4-3	80 MHz bis 1000 MHz 10 V/m 80 % AM (1 kHz)								
Störfestigkeit gegen elektromagnetisches HF-Feld ²⁾ , amplitudenmoduliert nach ENV 50204	900 MHz 10 V/m 50 % ED								
Störfestigkeit gegen Hochfrequenz sinusförmig nach ENV 50141	0,15 MHz bis 80 MHz 10 V 80 % AM								
Mechanik									
Mechanische Anforderungen	Einbau in ortsfeste, nicht erschütterungsfreie Geräte; Einbau auf Schiffen und Fahrzeugen unter Beachtung besonderer Einbauvorschrif- ten, jedoch nicht am Motor.								
Gewichte									
Baugruppenträger	ca. 7,5 kg								
Lüfterzeile	ca. 2,0 kg								
Maße (B×H×T) (Baugruppenträger plus Lüfterzeile)	$483 \text{ mm} \times 420 \text{ mm} \times 270 \text{ mm}$								

Signalleitungen, die nicht der Prozeßsteuerung dienen, z. B. Anschlüsse externer Peripherie usw.: 1 kV
 Bei geschlossener Schranktür

Abkürzungen

A

In diesem Anhang werden alle im Handbuch verwendeten Abkürzungen und mit deren Bedeutung zusammengefaßt.

Α	Ausgabebaugruppe
AA	Analoger Ausgang
AB	Ausgangsbyte, Parameter für Quell-/Zieldaten des Prozeßabbildes der Ausgänge
ABS	Absolutwert
ADF	Adressierfehler
AE	Analoger Eingang
AG	Automatisierungsgerät
AGF	AG-Fehler
AMA	Teil-AG ist Master
A-NR	Auftragsnummer
ANZW	Anzeigenwort
AS	Absolute Adressierung
BASP	Befehlsausgabesperre
BCD	Binär codierte Dezimalzahl
BESY	Betriebssystem
BLGR	Blockgröße
BS	Bereich Systemdaten
BSTACK	Bausteinstack
BSU	Bit Slice Unit
BT	BT-Bereich (erweiterter Bereich Systemdaten)
СР	Communication Processor, Kommunikationsprozessor
CPU	Central Processing Unit, Zentralprozessor-Einheit, Zentraleinheit
DA	Digitaler Ausgang
DB	Datenbaustein
DBNR	Datenbaustein Nr., DX-Nr., Nr. des Adreßbereiches (bei Operation AS)
DE	Digitaler Eingang
DW	Datenwort
DX	erweiterter Datenbaustein
Е	Eingabebaugruppe
E/A	Ein-/Ausgang
EB	Eingangsbyte, Parameter für Quell-/Zieldaten des Prozeßabbildes der Eingänge
E DB	STEP 5-Operation "Erzeuge Datenbaustein"
EG	Erweiterungsgerät
EPROM	Erasable Programmable Read Only Memory (löschbarer, programmierbarer Nur-Lese-Speicher)
ESC	Escape
FB	Funktionsbaustein
FD	Floppy Disk (Diskette, Laufwerk)
F-DB	Fehler-Datenbaustein
FLE	Fehler-Lokalisierungs-Einrichtung
FX	Erweiterter Funktionsbaustein

GP	Globale Peripherie, virtueller Speicherbereich, der auf freie Peripheriebereiche der einzel- nen SINEC-L2 Stationen abgebildet werden kann
HTB	Standard-Hantierungsbaustein
HW	Hardware
IM	Interface-Modul
INT	Interrupt
IP	Intelligente Peripheriebaugruppe
KF	Konstanter Festpunkt
LAN	Local Area Network
L-DA	Lokalisierungs-Digitalausgang
L-DE	Lokalisierungs-Digitaleingang (zur Fehlerlokalisierung bei redundanter Peripherie)
LED	Leuchtdiode
M	Merker (Bit)
MAI	Memory and Interface
MB	Merkerbereich
MFDT	Mean Failure Detection Time
MTTF	Mean Time to Failure
MUART	Multifunction Universal Asynchronous Receiver Transmitter
NAU	Netzausfall
NN	Keine Quell-/Zielparameter am Baustein
OB	Organisationsbaustein
PA	Prozeßabbild
PAA	Prozeßabbild der Ausgänge
PAE	Prozeßabbild der Eingänge
PAFE	Parametrierfehler (HTB)
PARE	Parity Error
PB	Parameter für Quell-/Zieldaten aus/in Peripheriebaugruppen
PEU	Ausfall Versorgungsspanung v. EG
PG	Programmiergerät
P-Periph.	Peripheriebereich (F F000 F F0FF)
PY	Peripheriebyte
QANF	relative Anfangsadresse innerhalb des Typs
QLAE	Anzahl (Länge) der Quelldaten
Q-Periph.	Erweiterter Peripheriebereich (F F100 F F1FF)
QTYP	Typ der Datenquelle
QVZ	Quittungsverzug
RALU	Registered Arithmetic Logic Unit
RAM	Random Access Memory, Speicher mit wahlfreiem Zugang

Rücklese-Digitaleingang
Relativwert in %
Read/Write, Lesen/Schreiben
STEP 5-Adreßzähler
Schrittbaustein
Standard Einbauplatz
Schnittstelle
Schnittstellennummer
Stopp direkt
Stopp am Zyklusende
Bausteinstack-Überlauf
Unterbrechungsstack-Überlauf
Substitutionsfehler
Timer (Zeitzellen)
Transferladefehler
Unterbrechungsstack
Verknüpfungsergebnis (Bitanzeige)
Typkennung für indirekte Parametrierung
Zähler
relative Anfangsadresse innerhalb des Typs
Zengtralbaugruppe
Zentralgerät
Anzahl (Länge) der Zieldaten
Typ des Datenziels
Zyklusfehler

Stichwortverzeichnis

Achtung:

Die im Stichwortverzeichnis bei den einzelnen Schlüsselbegriffen und Suchworten angegebenen Seitenzahlen enthalten als Vorsatz eine (römische) I, II, III oder IV.

Schlagen Sie die dazugehörigen Ausführungen bitte in der betreffenden Anleitung im Textteil des Handbuches nach.

A

AA, redundant: Teil I I/4-8, I/4-55, I/6-16 AA. redundant Fehlertoleranz: Teil I I/4-56 Peripheriedirektzugriff: Teil I I/4-56 zweikanalig: Teil I I/4-55 Abschlußstecker: Teil I I/6-12, I/6-13 Absolute Asdressen AS: Teil II II/3-6 Abtastung Einzelabtastung: Teil I I/4-35 zyklische: Teil I I/4-25, I/4-30, I/4-35 Adreßraum: Teil II II/3-6 AE, redundant: Teil I I/6-16 AE. dreikanalig mit drei Gebern: Teil I I/4-40 mit einem Geber: Teil I I/4-39 AE, redundant: Teil I I/4-8 Bereichsgrenzen von XA: Teil I I/4-37 Bereichsüberschreitung BU: Teil I I/4-27, I/4-31, I/4-37 Bsp. Diskrepanzwertermittlung: Teil I I/4-28, I/4-33, I/4-38 Diskrepanzwert: Teil I I/4-28, I/4-32, I/4-38 Ermittlung von XA: Teil I I/4-36 Fehlererkennung: Teil I I/4-28, I/4-32, I/4-38 Kanaltypen: Teil I I/4-36 Verschaltung: Teil I I/4-23, I/4-24 XA bei Drahtbruch: Teil I I/4-37 AE, redundant, dreikanalig Bereichsgrenzen von XA: Teil I I/4-53, I/4-62 Bereichsüberschreitung BU: Teil I I/4-43, I/4-47, I/4-53 Bsp. Diskrepanzwertermittlung: Teil I I/4-44, I/4-49, I/4-53 Errechnung von XA: Teil I I/4-52, I/4-62 FB 35: Teil I I/4-41 FB 36: Teil I I/4-46 FB 43: Teil I I/4-51 Fehlererkennung: Teil I I/4-44, I/4-48, I/4-53Kanaltyp: Teil I I/4-52 XA bei Drahtbruch: Teil I I/4-43, I/4-53 AG INFO: Teil III III/2-8 starten: Teil III III/2-4 stoppen: Teil III III/2-4

AG S5-155H Anlaufverhalten: Teil I I/2-4 Anwendungsbereich: Teil I I/1-3 Arbeitsweise: Teil I I/1-7, I/1-8, I/2-2 Aufbau: Teil I I/1-4, I/6-2 Aufbauempfehlungen und -regeln: Teil I I/6-3 Betriebszustände: Teil I I/1-8, I/2-2 Eigenschaften und Funktionen: Teil I I/1-2 fehlerspez. Reaktion: Teil I I/6-17 Hardwareaufbau: Teil I I/1-11 Programmbearbeitung: Teil I I/1-9 spezif. Funktionen: Teil I I/1-7 Systemleistungen: Teil I I/1-2 Versorgung der Netzteile: Teil I I/6-3 AG S6-155H, Leistungen: Teil I I/1-2 AG-Funktionen: Teil III III/2-4 Alarm-DE: Teil III III/3-8 Alarmbearbeitung, Reaktionszeit: Teil I I/7-5 Analoge Ausgänge: Teil III III/4-15 Analoge Eingänge: Teil III III/4-11 Begriffserklärung: Teil III III/4-13 Analogwert: Teil I I/4-36, I/4-52 Anlaufselbsttest: Teil I I/2-5 Anlaufzeit: Teil I I/7-3 Anschaltungen IM 304: Teil I I/6-5 IM 314R: Teil I I/6-11 IM 324R: Teil I I/6-6 Anschaltungen (IM) austauschen: Teil I I/9-2 Anschaltungsbaugruppen einseitig: Teil I I/4-63 geschaltet: Teil I I/4-66 redundant: Teil I I/4-6 Anwenderprogramm, Bearbeitung: Teil I I/2-3 Anwendung, SEND-Baustein: Teil II II/4-4 Anwendungsbereich: Teil I I/1-3 Anzahl der übertragenen Daten: Teil II II/2-23 Anzeigenwort: Teil II II/2-21, II/3-4 Aufteilung: Teil II II/2-27 Handhabung: Teil II II/2-27 Zusammensetzung: Teil II II/2-25 Anzeigenwort: ANZW: Teil II II/2-8 ANZW: Teil II II/2-18 Applikationsbeispiele: Teil I I/10-1 Aufgabenstellung: Teil I I/10-2 Brückeneinstellung auf IM304: Teil I I/10-4 Hardware: Teil I I/10-2

Peripherie, einseitig: Teil I I/10-11 Peripherie, geschaltet: Teil I I/10-6 Peripherie, redundant: Teil I I/10-12 Punkt-zu-Punkt-Kopplung: Teil I I/10-17 Software: Teil I I/10-2 Approbationen: Teil IV iii Aufbau: Teil I I/6-2 dreikanalig, redundant: Teil I I/1-5 einkanalig: Teil I I/1-4 kombiniert, redundant: Teil I I/1-6 zweikanalig, redundant: Teil I I/1-5 Aufbauvarianten einseitige Peripherie: Teil I I/4-63 geschaltete Peripherie: Teil I I/4-65 kombinierte Peripherie: Teil I I/4-67 redundante Peripherie: Teil I I/4-6 Aufdaten: Teil I I/12-2 Anwenderprogramm: Teil I I/2-7 dynamische Daten: Teil I I/2-7 Aufdatvorgang: Teil I I/2-5 Aufruf von Hantierungsbausteinen: Teil II II/3-2 Auftrags-Nummer: A-NR: Teil II II/2-8 Auftrags-Status: Teil II II/2-24, II/4-12 Auftragsnummer: Teil II II/2-22 Ausfall, von EG: Teil I I/9-4 Ausfall Teil-AG, E/A-Peripherie: Teil I I/9-9 Ausfall u. Reparatur von CP/IP-Baugruppen: Teil I I/9-6 von E/A-Baugruppen: Teil I I/9-5 Ausfallsicherheit: Teil I I/1-2 Ausgänge, intermittierend: Teil I I/4-17 Ausgangsparameter, Auswertung: Teil II II/2-18 Ausgangswert XA: Teil I I/4-36, I/4-52, I/4-62 Austausch Anschaltungen (IM): Teil I I/9-2 CP/IP-Baugruppen: Teil I I/9-6 E/A-Peripheriebaugruppen: Teil I I/9-5 Verbindungskabel 721: Teil I I/9-3 Zentralbaugruppe (CPU): Teil I I/9-2

В

Baugruppenträger: *Teil IV* IV/1-4, IV/2-2 Beschriftungsstreifen: *Teil IV* IV/2-5 Bestellnummer: *Teil IV* IV/2-1 Bestückmöglichkeiten: *Teil IV* IV/2-3 Eigenschaften: *Teil IV* IV/2-2 Baustein CONTROL: Teil II II/4-12 FETCH: Teil II II/4-10 REC-A: Teil II II/4-9 RECEIVE: Teil II II/4-6 RESET: Teil II II/4-13 SEND: Teil II II/4-2 SEND-A: Teil II II/4-5 SYNCHRON: Teil II II/4-14 Baustein-Leerlauf: Teil II II/1-5, II/4-11 Bedienelemente: Teil I I/3-4 Bedienung Betriebsartenschalter: Teil I I/3-5 Betriebsartentaster: Teil I I/3-5 Betriebszustandsanzeigen: Teil I I/3-5 Befehlsablaufzeiten: Teil I I/7-2 Begriffserklärung, Analoge Eingänge: Teil III III/4-13 Begriffserklärungen Digitale Ausgänge: Teil III III/4-11 Digitale Eingänge: Teil III III/4-8 Bereichsgrenzen: Teil II II/3-5 Bereichsüberschreitung: Teil I I/4-27, I/4-31, I/4-37, I/4-43, I/4-47, I/4-53 Beschriftungsstreifen: Teil IV IV/2-5 Bestellnummern Baugruppenträger: Teil IV IV/2-1 Blindfrontplatten: Teil IV IV/2-2 Pufferbatterie: Teil IV IV/3-16 Stromversorgungsbaugruppe: Teil IV IV/3-1 ZG 155H: Teil IV IV/1-1 Bestückmöglichkeiten als EG: Teil IV IV/2-5 als ZG: Teil IV IV/2-3 Bestückung mit S5-Baugruppen: Teil IV IV/2-3 Regeln für: Teil IV IV/2-3, IV/2-5 Betriebsartenschalter: Teil I I/3-5 Betriebsartentaster: Teil I I/3-5 Betriebssystem Grundmaske: Teil III III/3-3 Maske: Teil III III/3-5 Parametererklärungen: Teil III III/3-6 Parametrierung: Teil III III/3-5 Betriebssystem-Grundmaske: Teil III III/3-5 Betriebssystem(BESY) parametrieren: Teil I I/10-7 Betriebszustände: Teil I I/1-8, I/2-2 Betriebszustandsanzeigen: Teil I I/3-5

Blindfrontplatten: *Teil IV* IV/2-2 Bestellnummer: *Teil IV* IV/2-2
Blockgröße: *Teil II* II/4-18
Blockgröße: BLGR: *Teil II* II/2-9
Blocknummer: *Teil I* I/6-12, I/6-13
Brückeneinstellung IM 304: *Teil I* I/6-5, I/6-10 IM 314R: *Teil I* I/6-6
Brückeneinstellungen: *Teil IV* IV/1-4

С

CE, Kennzeichnung: Teil IV iv, IV/5-2 COM 155 H, Konfiguration: Teil III III/1-2 COM 155H: Teil I I/6-8 aufrufen: Teil I I/10-6 Bedienerführung: Teil III III/1-2 Begriffserklärungen: Teil III III/1-21 BESY parametrieren: Teil I I/10-7 DA (einseitig) projektieren: Teil I I/10-11 DA (geschaltet) projektieren: Teil I I/10-9 DE (geschaltet) projektieren: Teil I I/10-9 DX-1 übertragen: Teil I I/10-10 Lieferumfang: Teil III III/1-2 Projektierung u. Fehlerdiagnose: Teil I I/1-10 Start: Teil III III/1-4, III/1-8, III/1-14 Systemumfang parametrieren: Teil I I/10-8 Voreinstellungsmaske: Teil III III/1-4 CONTROL: Teil II II/4-12 CONTROL-ALL: Teil II II/4-12 CONTROL-DIREKT: Teil II II/4-12 CP Depassivierung der Schnittstellen: Teil II II/1-5 Passivierung: Teil II II/1-5 redundant: Teil I I/5-5 CP 143: Teil II II/4-4 CP-Baugruppe: Teil II II/1-2 CP/IP-Schnittstelle: Teil III III/4-19 CPU 948R / 948RL: Teil I I/3-1 Aufbau: Teil I I/3-2 Bedien- und Anzeigeelemente: Teil I I/3-4 Einsatzbereich: Teil I I/3-2 Erstes Urlöschen: Teil I I/3-8 Fehleranzeige: Teil I I/3-7 Inbetriebnahme: Teil I I/3-7

Montage und Inbetriebnahme: *Teil I* I/3-3 Neustart: *Teil I* I/3-5, I/3-8 Neustart mit Gedächtnis: *Teil I* I/3-5, I/3-8 Schnittstellen-Fehleranzeige: *Teil I* I/3-7 technische Beschreibung: *Teil I* I/3-2 technische Daten: *Teil I* I/3-10 Urlöschen: *Teil I* I/3-5 Ziehen u. Stecken d. BGR: *Teil I* I/3-3 Zulassungen: *Teil I* I/3-9 CPU-Uhr: *Teil III* III/3-7

D

DA, geschaltet, projektieren: Teil I I/10-9 DA, redundant: Teil I I/6-16 Fehlererkennung: Teil I I/4-9 m. Fehlerlokalisierungseinrichtung: Teil I I/2-14, I/4-17, I/4-20 mit intermittierenden Ausgängen: Teil I I/4-17 mit nicht intermittierenden Ausgängen: Teil I I/4-20 ohne Lokalisierungseinrichtung: Teil I I/4-16ohne/mit Fehlerlokalisisierung: Teil I I/4-8 Daten-Test: Teil I I/10-21 Daten-Übertragung: Teil I I/10-20 Datenaustausch: Teil I I/10-21; Teil II II/1-2, II/1-5Datenbaustein bei indirekter Parametrierung: Teil II II/2-17 bei READ/WRITE: Teil II II/2-17 Datenbausteine: Teil II II/3-4 Datenquelle/Datenziel: Teil II II/2-13 Datum: Teil III III/3-7 DB/DX-Datenbausteine: Teil III III/3-9 DB/DX-Nummer: Teil III III/3-10 DE 0, Beschaltung: Teil I I/4-15 DE, geschaltet, projektieren: Teil I I/10-9 DE, redundant m. Fehlerlokalisierungseinrichtung: Teil I I/2-14, I/4-7 ohne Fehlerlokalisierung: Teil I I/4-7 redundant: Teil I I/6-15 Depassivierung: Teil I I/12-2 Diagnose-Funktionen: Teil III III/2-6 Diagnose-Grundmaske: Teil III III/2-6 Diagnose-Grundmenü: Teil III III/5-5

Digitalausgänge (DA) Typ 10/11: Teil III III/4-10 Typ 8: Teil III III/4-9 Typ 9: Teil III III/4-9 Digitale Ausgänge: Teil III III/4-9 Begriffserklärung: Teil III III/4-11 Digitale Eingänge: Teil III III/4-6 Begriffserklärungen: Teil III III/4-8 Digitale und analoge E/A: Teil I I/4-6 Digitaleingänge (DE) Typ 1: Teil III III/4-6 Typ 2: Teil III III/4-7 Typ 3: Teil III III/4-7 Typ 4: Teil III III/4-8 Direkte Parametrierung: Teil II II/2-3 Diskrepanzfehler: Teil I I/4-28, I/4-33, I/4-38, I/4-54 Diskrepanzüberwachung: Teil I I/1-9 Diskrepanzwert: Teil I I/4-44, I/4-48, I/4-53, I/12-2; Teil III III/4-13 Diskrepanzzeit: Teil I I/4-10, I/4-11, I/4-15, I/12-2; Teil III III/3-7, III/4-8 Dokumentieren: Teil III III/5-8 Drahtbruch: Teil I I/4-45, I/4-49, I/4-54 Druckmenü: Teil III III/2-15, III/5-9 Typen: Teil III III/5-10 DUAL-Port-RAM, Adressierung: Teil II II/1-4 Dual-Port-RAM: Teil II II/1-2

Ε

E/A kopieren: Teil III III/4-4 löschen: Teil III III/4-5 suchen: Teil III III/4-4 tauschen: Teil III III/4-5 TYPEN: Teil III III/4-5 E/A-Baugruppen, einseitig: Teil I I/4-64 E/A-Peripherie Adreßräume: Teil I I/4-7 geschaltet: Teil I I/4-65 projektieren: Teil I I/4-3 redundant: Teil I I/4-6 E/A-Projektierungsmaske, Aufbau: Teil III III/4-2 E/A-Typen, drucken: Teil III III/5-9 EA-Baugruppen, geschaltet: Teil I I/4-66

EG einseitig: *Teil I* I/4-63 geschaltet: *Teil I* I/4-65 IM u. EG geschaltet: *Teil I* I/4-66 redundant: *Teil I* I/4-6 EG-Nummer: *Teil I* I/6-12 Eigenschaftsfeld: *Teil III* III/4-4 Einseitige Peripherie inbetriebsetzen: *Teil I* I/6-9 parametrieren: *Teil I* I/6-8 Einzelabtastung AE: *Teil I* I/4-36 AE, dreikanalig: *Teil I* I/4-52 Erweiterungsgeräte, anschließen: *Teil IV* IV/1-5

F

FB 192: Teil I I/4-68 Aufruf: Teil I I/4-70 Bausteinparameter: Teil I I/4-71 Fehlermeldungen: Teil I I/4-76 Funktionsbeschreibung: Teil I I/4-69 Parameter ERR: Teil I I/4-73 Parameter FCT: Teil I I/4-72 technische Daten: Teil I I/4-75 FB 32 aufrufen: Teil I I/4-25 Ein-/Ausgangsparameter: Teil I I/4-26, I/4-42, I/4-47 FB 33 aufrufen: Teil I I/4-30 Ein-/Ausgangsparameter: Teil I I/4-31 FB 35, aufrufen: Teil I I/4-41 FB 36, aufrufen: Teil I I/4-46 FB 40 aufrufen: Teil I I/4-35 Ein-/Ausgangsparameter: Teil I I/4-36 FB 41: Teil I I/4-59 aufrufen: Teil I I/4-61 FR 43 aufrufen: Teil I I/4-51 Ein-/Ausgangsparameter: Teil I I/4-52 FB 48: Teil I I/8-22 FB41, Ein-/Ausgangsparameter: Teil I I/4-62 Fehler: Teil III III/5-7 Fehler-Datenbaustein: Teil III III/5-5 Fehler-Datenbaustein (F-DB): Teil I I/8-4 Aufbau: Teil I I/8-5

Auswertung: Teil I I/8-21 Einträge: Teil I I/8-4 Fehlerzähler: Teil I I/8-6 Statuswort: Teil I I/8-6 Fehler-DB aufrufen: Teil III III/5-5 Begriffserklärungen: Teil III III/5-7 Diagnose-Grundmenü: Teil III III/5-5 Fehler-DB-Nummer: Teil III III/3-6 Fehler-Diagnose-Maske: Teil III III/5-6 Fehler-OB 37: Teil I I/8-3, I/8-21, I/8-25 Aufgaben im Anwenderprogramm: Teil I I/8-25 BESY-Fehlermeldungen: Teil I I/8-21 Fehler(zeile): Teil III III/4-4 Fehlerabbild: Teil I I/8-4, I/8-6; Teil III III/5-2 STATFEHL: Teil III III/2-6 Fehlerbehebung (Fehlermeldungen): Teil I I/8-2 Fehlerblock: Teil I I/8-4 Aufbau: Teil I I/8-7 Ausdruck: Teil III III/5-6 in Diagnosemaske: Teil III III/5-6 Nummer: Teil III III/5-7 suchen: Teil III III/5-6 Fehlerdiagnose: Teil I I/1-10, I/8-21 Fehlererkennungszeit: Teil III III/3-6 Fehlerklasse: Teil I I/8-8; Teil III III/5-7 Fehlerlokalisierung: Teil I I/2-12, I/2-14, I/12-2 Fehlerlokalisierungs-Einrichtung: Teil I I/4-7 für intermittierende DA: Teil I I/4-22 für redundante DA: Teil I I/4-19, I/4-57, I/4-58für redundante DE: Teil I I/4-12 Fehlermeldeliste: Teil I I/8-9 Fehler-Nr. ...139: Teil I I/8-19 Fehler-Nr. 1 ...: Teil I I/8-9 Fehlermeldungen Ausgabe über FB 48: Teil I I/8-22 Zusatzinformationen: Teil I I/8-20 Fehlernummer: Teil I I/8-8 Fehlerort: Teil I I/8-8 Zusatzinformationen: Teil I I/8-8 Fehlerreaktion: Teil I I/8-3 Fehlersuchbetrieb: Teil I I/1-8, I/2-14, I/12-2 Ablauf: Teil I I/2-14 Aufruf: Teil I I/2-14 Fehlersuche: Teil I I/8-2, I/8-3 Fehlerwort (im FB 48): Teil I I/8-23

Fehlerzähler: *Teil I* I/8-6 FETCH: *Teil II* II/4-10 FETCH-DIREKT: *Teil II* II/4-10 Firmwarestand: *Teil III* III/1-21 Frontplatte: *Teil I* I/3-4 Funktion SEND-A: *Teil II* II/4-5 SEND-ALL: *Teil II* II/4-3 SEND-DIREKT: *Teil II* II/4-3

G

Geschaltete Peripherie, parametrieren: *Teil I* I/6-13 Gruppenversorgung: *Teil I* I/4-17, I/12-3

Η

H-Fehler-DB: Teil III III/3-7 H-Merker-Steuerbyte: Teil II II/1-5 H-Merkerdoppelwort: Teil I I/8-3, I/8-24, I/12-3; Teil III III/3-7 Anwendung: Teil I I/8-24 H-Merkerwort: Teil I I/4-15, I/8-3, I/8-26, I/12-3 Aufbau: Teil I I/8-26 Statusbyte: Teil I I/8-26 Steuerbyte: Teil I I/8-27 H-System-Fehler: Teil III III/3-6 H-System-Merkerwort: Teil III III/3-7 Handshake: Teil II II/1-5, II/3-8, II/4-3, II/4-4, II/4-8, II/4-11 Hantierungsbaustein Aufruf: Teil II II/3-2 Laufzeit: Teil II II/3-8 Hantierungsbausteine Anwendung: Teil II II/1-2 Anzeigenauswertung: Teil II II/1-3 Aufruf: Teil II II/1-3 Besonderheiten: Teil II II/1-3 Funktionen: Teil II II/1-4, II/2-2 Parameter: Teil II II/2-2 vorhandene FB: Teil II II/1-4 Hauptmenü-Maske: Teil III III/2-2 Hochverfügbare Systeme: Teil I I/1-3 Holauftrag: Teil II II/4-10

HTB SYNCHRON im Anlauf: *Teil II* II/4-15 im Zyklus: *Teil II* II/4-16 HTB-Aufruf Bedingungen: *Teil II* II/3-2 im Programm: *Teil II* II/3-2

I

IM 304, Brückeneinstellungen: Teil I I/6-5, I/6-10 IM 304 - IM 314R: Teil I I/4-65 IM 304 - IM314R: Teil I I/6-10 IM 314R: Teil III III/3-11 Befehlsausgabesperre (BASP): Teil I I/6-13 Brückeneinstellungen: Teil I I/6-11 Frontplatten-LED: Teil I I/6-13 Steckerbelegung: Teil I I/11-3 Technische Daten: Teil I I/11-2 IM 324R Brückeneinstellungen: Teil I I/6-6 Codierstecker: Teil I I/11-7 Steckerbelegung: Teil I I/11-6 Technische Daten: Teil I I/11-5 Inbetriebsetzung AG S5-155H: Teil I I/6-9, I/6-14, I/6-16 Indirekte Parametrierung, DB-Aufbau: Teil II II/2-5Infdirekte Parametrierung: Teil II II/2-3 Inhaltsverzeichnismenü: Teil III III/2-10 Intermittierende Ausgänge: Teil I I/12-3 IP, geschaltet: Teil I I/5-4

Κ

Kabel 721: *Teil I* I/6-13 Kacheladressierung: *Teil I* I/2-13 Kanaltyp: *Teil I* I/4-36, I/4-52 Kennzeichnung, CE: *Teil IV* iv, IV/5-2 Kommunikation: *Teil II* II/3-3 Kommunikation bei S5: *Teil II* II/1-2 Kommunikationsprozessoren (CP): *Teil I* I/5-3 Konfigurationsschalter: *Teil IV* IV/3-8

L

L-DA: Teil I I/4-11, I/10-15 L-DE: Teil I I/10-15 Lade-/Transfer-Menü: Teil III III/2-12 Laufzeit: Teil II II/3-8 Laufzeiten: Teil I I/7-3 E/A-Peripherie-Test: Teil I I/7-3 Selbsttest: Teil I I/7-3 Systemprogramm 155H: Teil I I/7-3 LED bei Inbetriebsetzung: Teil I I/6-9, I/6-14, I/6-16 bei Reserveankopplung: Teil I I/2-5 im Anlauf: Teil I I/2-12 im Selbsttest: Teil I I/2-12 Lokalisierungs-DE/DA: Teil III III/4-8, III/4-11 Lokalisierungs-Digitalausgang (L-DA): Teil I I/2-14. I/4-7 Lokalisierungs-Digitaleingang (L-DE): Teil I I/2-14, I/4-7 Lokalisierungseinrichtung (LE): Teil I I/2-14, I/4-7, I/12-3 Lösch-Menü DX 1: Teil III III/2-11 Typen: Teil III III/2-11 Lüfterüberwachung: Teil IV IV/4-5 Lüfterzeile: Teil IV IV/1-4 Eigenschaften: Teil IV IV/4-2 Einbauen: Teil IV IV/4-10 Kabelführung: Teil IV IV/4-12 Lüfter tauschen: Teil IV IV/4-14 Lüfterüberwachung: Teil IV IV/4-5 Luftführung verändern: Teil IV IV/4-7 Sicherung tauschen: Teil IV IV/4-13 Sicherungstyp: Teil IV IV/4-13 Überwachungsleiterplatte tauschen: Teil IV IV/4-16 Verdrahten: Teil IV IV/4-11

Μ

Maske AG-Funktionen: *Teil III* III/2-4 Betriebssystem: *Teil III* III/3-3 Diagnose: *Teil III* III/2-6 Drucken: *Teil III* III/2-9 Druckmenü: *Teil III* III/2-14, III/2-15 Hauptmenü: *Teil III* III/2-2

Inhaltsverzeichnis: Teil III III/2-10 Löschen: Teil III III/2-11 Merkerwort: Teil III III/2-7 Peripherie: Teil III III/2-16 Peripherie projektieren: Teil III III/3-4 Projektierung: Teil III III/3-2 Status: Teil III III/2-7 Steuern: Teil III III/2-8 Systemhantierung: Teil III III/2-9 Transferdaten: Teil III III/3-9 Master-Reserve-Umschaltung: Teil I I/2-8 Maximalausbau: Teil I I/1-14 Menübaum: Teil III III/1-6 Merkerdoppelwort: Teil III III/3-7 Minimalausbau: Teil I I/1-13, I/6-7 Montage des ZG 155H: Teil IV IV/1-7

Ν

Netzteile: *Teil I* I/6-3 Neustart: *Teil II* II/1-5 Neustart mit Gedächtnis: *Teil II* II/1-5 NON-STOP-Betrieb: *Teil I* I/1-2, I/4-6, I/12-3 NON-STOP-DA: *Teil I* I/4-7 NON-STOP-DE: *Teil I* I/4-7

0

Online-Funktionen, 'Start': Teil I I/2-4

Ρ

P-Peripherie: *Teil I* I/4-7
PAFE: *Teil II* II/2-18
PAFE-Byte: *Teil II* II/2-10, II/2-19
Parallelkopplung IM304 – IM324R: *Teil I* I/2-13 projektieren: *Teil I* I/6-5
Parallelkopplung IM314–IM324R: *Teil I* I/1-13
Parallelkopplung ZG – ZG: *Teil I* I/10-3
Parameter "Blockgröße": *Teil II* II/4-18 A-NR: *Teil II* II/2-8 BLGR: *Teil II* II/2-9 SSNR: *Teil II* II/2-8 Parameter des FB CONTROL (FB123): Teil II II/4-12 FB FETCH (FB122): Teil II II/4-10 FB REC-A (FB127): Teil II II/4-9 FB RECEIVE (FB121): Teil II II/4-6 FB RESET (FB124): Teil II II/4-13 FB SEND (FB120): Teil II II/4-2 FB SEND-A (FB126): Teil II II/4-5 FB SYNCHRON (FB125): Teil II II/4-14 Parameter: ANZW: Teil II II/2-21 Parameterbeschreibung: Teil II II/2-8 Parametrierfehler: PAFE: Teil II II/2-9 Parametrierung Beispiele: Teil II II/2-4 direkt/indirekt: Teil II II/2-3 Parametrierungsarten: Teil II II/2-3 Passivierung: Teil I I/4-28, I/4-33, I/4-38, I/4-44, I/4-45, I/4-49, I/4-54, I/4-63, I/12-4 Periperietypen: Teil III III/4-3 Peripherie -Grundmaske: Teil III III/3-4 einseitig: Teil I I/4-2, I/4-63 einseitig, E/A-Baugruppen: Teil I I/4-64 einseitig, IM und EG: Teil I I/4-63 einseitig, Programmbeispiel: Teil I I/4-64 geschaltet: Teil I I/4-2 geschaltet, Anlagenaufbau: Teil I I/5-4 geschaltet, E/A-Baugruppen: Teil I I/4-66 redundant: Teil I I/4-2, I/4-6, I/12-4 redundant, dreikanalig: Teil I I/4-2 Peripherie (geschaltet), Befehlslaufzeiten für Zugriffe: Teil I I/7-2 Peripherie aufbauen einseitig: Teil I I/6-8 geschaltet: Teil I I/6-10 redundant: Teil I I/6-15 Peripherie-Adreßbereiche: Teil I I/4-4, I/6-13 redundante Peripherie: Teil I I/4-7 Peripherie-Betriebsarten: Teil I I/4-2 einseitig: Teil I I/5-3 geschaltet: Teil I I/5-4 kombiniert: Teil I I/4-2 Peripherie-Fehlerabbild: Teil III III/5-2 Peripherie-Grundmaske: Teil III III/2-16 Peripherie-Typen: Teil I I/4-2, I/4-3 Peripherie, einseitig DA projektieren: Teil I I/10-11 parametrieren: Teil I I/6-8 projektieren: Teil I I/10-11

Peripherie, geschaltet AG inbetriebnehmen: Teil I I/10-10 EG-Nr. einstellen: Teil I I/6-12 inbetriebsetzen: Teil I I/6-14 Online-Funktionen: Teil I I/10-10 parametrieren: Teil I I/6-13 projektieren: Teil I I/10-6 Peripherie, redundant DA parametrieren: Teil I I/10-15 DE parametrieren: Teil I I/10-15 inbetriebsetzen: Teil I I/6-16 parametrieren: Teil I I/6-15 projektieren: Teil I I/10-12 Projektierung ausdrucken: Teil I I/10-16 Systemumfang parametrieren: Teil I I/10-14 verschalten: Teil I I/10-12 Peripheriebereiche der EG (IM314): Teil III III/3-11 Peripheriebetrieb, kombiniert: Teil I I/4-67 Peripheriebus: Teil I I/10-5 Peripheriebuskabel 721: Teil I I/2-13 Peripheriedirektzugriff: Teil I I/4-10, I/4-11, I/4-14, I/4-23 Peripheriezugriff: Teil I I/10-10 Potentialausgleichsleiter: Teil I I/6-3 Programmablauf: Teil II II/1-5 Programmbearbeitungsebenen: Teil II II/3-2 Programmierung: Teil I I/1-9 Projektierung: Teil I I/1-10 Datenquelle: Teil III III/2-2, III/2-3 Übersicht drucken: Teil III III/5-8 Projektierung, ausdrucken: Teil I I/6-16 Projektierungs-DB, drucken: Teil III III/5-9 Projektierungs-DX 1: Teil I I/12-4 Projektierungsmaske: Teil III III/3-2 Typ 1: Teil III III/4-6 Typ 10: Teil III III/4-10 Typ 11: *Teil III* III/4-10 Typ 13: Teil III III/4-11 Typ 14: Teil III III/4-12 Typ 15: Teil III III/4-12 Typ 16: Teil III III/4-13 Typ 18: *Teil III* III/4-15 Typ 19: Teil III III/4-15 Typ 2: Teil III III/4-7 Typ 20: Teil III III/4-16 Typ 21: Teil III III/4-16 Typ 24: Teil III III/4-19 Typ 25: Teil III III/4-19

Typ 3: Teil III III/4-7 Typ 4: Teil III III/4-8 Typ 8: Teil III III/4-9 Typ 9: Teil III III/4-9 Prozeßabbild Aktualisierung: Teil I I/2-9 Aktualisierung der E/A: Teil I I/4-5 der Ausgänge (PAA): Teil I I/1-10, I/2-14 der Eingänge (PAE): Teil I I/1-9 Prozeßalarm: Teil I I/2-6, I/2-13 Prozeßalarm, redundant, Funktion u. Fehlerbehandlung: Teil I I/4-15 Pufferbatterie: Teil IV IV/3-16 Bestellnummer: Teil IV IV/3-16 Betriebsarten: Teil IV IV/3-16 einlegen: Teil IV IV/3-17 Funktion der: Teil IV IV/3-16 Passivierungsschicht abbauen: Teil IV IV/3-17 Pufferzeiten: Teil IV IV/3-17 Störungsanzeigen: Teil IV IV/3-10 Typ: Teil IV IV/3-16 Überwachung: Teil IV IV/3-16 Umgang mit: Teil IV IV/3-18 wechseln: Teil IV IV/3-19 Pufferzeiten: Teil IV IV/3-17 Punkt-zu-Punkt-Kopplung 2-kanalig, redundant: Teil I I/10-17 Anlauf: Teil I I/10-18 ausgefallenen CP wiedereinbinden: Teil I I/10-26 Daten-Test: Teil I I/10-21 Datenaustausch: Teil I I/10-19 geschaltet, Anlauf des AG: Teil I I/10-25 geschaltet, Datenaustausch: Teil I I/10-25 geschaltet, parametrieren: Teil I I/10-25 geschaltet, redundant: Teil I I/10-23 parametrieren: Teil I I/10-18

Q

Quell-/Zieldatenblock
Anfangsadresse: *Teil II* II/2-13
Länge: *Teil II* II/2-14
Typ: *Teil II* II/2-13
Quell-/Zielparameter: *Teil II* II/2-11
Bedeutung: *Teil II* II/2-14
Quellparameter, Beispiel: *Teil II* II/2-11
Quittungsverkehr: *Teil II* II/1-5

R

RAM-Datenbaustein: Teil III III/3-6 REC-A: Teil II II/4-9 RECEIVE: Teil II II/4-6 RECEIVE-ALL: Teil II II/4-7 RECEIVE-DIREKT: Teil II II/4-8 Redundante Peripherie: Teil I I/12-4 Redundanter Betrieb: Teil I I/1-8, I/12-4 mit CP: Teil I I/5-5 Regeln für Bestückung: Teil IV IV/2-3 für Verdrahtung: Teil IV IV/3-14 Reparatur der CPU 948R: Teil I I/9-2 der Parallelkopplung IM304/IM 324R: Teil I I/9-2 von CP/IP-Baugruppen: Teil I I/9-6 von E/A-Baugruppen: Teil I I/9-5 von EG: Teil I I/9-4 von Verbindungskabel 721: Teil I I/9-3 Reserve aufdaten Ablauf: Teil I I/2-7 freigeben: Teil I I/2-5 sperren: Teil I I/2-5 Transferdaten: Teil I I/2-6 Reserve-Ankopplung: Teil I I/1-8, I/2-5, I/12-4; Teil III III/3-9 Ankoppelvorgang: Teil I I/2-5 Gesamtzyklusverlängerung: Teil I I/7-4 LED: Teil I I/2-5 Zeitverhalten: Teil I I/7-4 Reserve-Master-Umschaltung: Teil I I/4-15, I/4-65, I/5-4, I/9-8, I/12-5 Ablauf b. Ausfall des Master-ZG: Teil I I/9-8stoßfrei: Teil I I/9-9 Umschaltkriterien: Teil I I/9-8 Umschaltzeit: Teil I I/9-9 RESET: Teil II II/4-13 RESET-ALL: Teil II II/4-13 **RESET-DIREKT:** Teil II II/4-13 Rest-Bereichslänge: Teil II II/3-5 Ringwahl: Teil III III/4-5 Rollfunktion: Teil III III/4-4 Rücklese-DE: Teil III III/4-11 Rücklese-Digitaleingänge (R-DE): Teil I I/4-16, I/12-5

Rücklese-Verzögerungszeit: *Teil I* I/4-17, I/4-20, I/11-8, I/12-5 Rückleseverzögerung: *Teil III* III/3-8

S

Schnittstelle initialisieren: Teil II II/1-5 Schnittstellen-Nummer: SSNR: Teil II II/2-8 Schreibzeiger: Teil I I/8-6 Selbsttest: Teil I I/2-12, I/12-5 Ausführungszeit: Teil I I/2-13 im Anlauf: Teil I I/2-12 im Fehlersuchbetrieb: Teil I I/2-14 Strategie: Teil I I/2-12 Systemkomponenten: Teil I I/2-13 Verfügbarkeit: Teil I I/2-12 Selbsttestfunktionen: Teil I I/1-10 Selbsttestroutine: Teil III III/3-6 SEND: Teil II II/4-2 SEND-A: Teil II II/4-5 SEND-ALL: Teil II II/4-3 SEND-ALL/RECEIVE-ALL, Aufruf: Teil II II/3-3 SEND-DIREKT: Teil II II/4-3 Sicherung tauschen Lüfterzeile: Teil IV IV/4-13 Stromversorgungsbaugruppe: Teil IV IV/3-13 SINEC-CP, redundant: Teil I I/5-5 Softwareänderung: Teil III III/2-5 Solobetrieb: Teil I I/1-8, I/12-5 Standardfunktionsbausteine, FB41: Teil I I/4-61 Ständig-0-Fehler: Teil I I/4-9, I/4-16, I/4-17, I/12-5 Ständig-1-Fehler: Teil I I/4-9, I/4-15, I/4-20, I/12-5 Starten des COM 155H: Teil III III/1-4, III/1-8, III/1-14 Status-Maske: Teil III III/2-7 Status(zeile): Teil III III/4-4 Statusbyte: Teil I I/12-3 Statuswort: Teil I I/8-4, I/8-6 STEP 5-Anwenderprogramm: Teil I I/1-15 Erstellung: Teil I I/1-16 Inbetriebnahme: Teil I I/1-16 Sonderfunktionen: Teil I I/1-17

STEP 5-Programmbearbeitung: *Teil I* I/2-8 Einschränkungen: *Teil I* I/1-16

STEP-Adreßzähler: Teil I I/8-20

Steuer-Maske: Teil III III/2-8

Steuerbyte: Teil I I/2-5, I/12-3

Störungsanzeigen: Teil IV IV/3-10

- Störverhalten: Teil I I/9-1
- Stromkreise: Teil I I/6-3
- Stromversogungsbaugruppe, Konfigurationsschalter: *Teil IV* IV/3-8
- Stromversorgung 955: Teil I I/6-4

Stromversorgungsbaugruppe: Teil IV IV/1-4
Bedien- und Anzeigeelemente: Teil IV IV/3-6
Bestellnummer: Teil IV IV/3-1
Eigenschaften: Teil IV IV/3-2
Ein- und Auagänge: Teil IV IV/3-4
ein- und ausbauen: Teil IV IV/3-4
ein- und ausbauen: Teil IV IV/3-4
Sicherung tauschen: Teil IV IV/3-16
Sicherungstyp: Teil IV IV/3-13
Störungsanzeigen: Teil IV IV/3-10
Technische Daten: Teil IV IV/3-14
Zugentlastung: Teil IV IV/3-15

Symbolikzeile: *Teil III* III/4-3

SYNCHRON: Teil II II/4-14

- Synchronisation: *Teil II* II/4-16 Alarmbearbeitung: *Teil I* I/2-8 Programmbearbeitung: *Teil I* I/2-8 Systemüberwachung: *Teil I* I/2-8 Uhrzeit: *Teil I* I/2-9
- Synchronisationsfehler: Teil I I/2-8

Synchronisationsprinzip: Teil I I/2-8, I/12-5

Synchronisationspunkt: Teil I I/2-8, I/12-6

System hochverfügbar: *Teil I* I/1-3

sicherheitsgerichtet: Teil I I/1-3

System-Merkerwort: Teil III III/3-7

Systemausfall: Teil I I/1-2

Systemdatenbereich BS: Teil II II/3-5

Systemhantierung: Teil III III/2-9

Systemhantierungsmenü: Teil III III/2-9

Systemprogramm 155H: Teil I I/1-15

Systemprogramm-Laufzeiten: Teil I I/7-3

Systemumfang parametrieren: Teil I I/10-8

Т

Taste (in Grundmaske) SYSTEM: *Teil III* III/3-5 TRAFDAT: *Teil III* III/3-9, III/3-11
Technische Daten: *Teil I* 1/11-1 allgemeine: *Teil I* 1/11-1
Testausführungszeit: *Teil I* 1/2-13
Testscheiben: *Teil I* 1/12-6
Testscheibenanzahl: *Teil III* III/3-6
Transfer-Menü: *Teil II* 1/12-6; *Teil III* III/3-9
Transferdaten: *Teil I* 1/12-6; *Teil III* III/3-9
Transferdaten-Maske: *Teil III* III/3-9
Typ-Nummer: *Teil III* III/4-2

U

Überlauf, Bereichsüberschreitung BU: *Teil I* I/4-28, I/4-29, I/4-33, I/4-38, I/4-39 Uhrzeit: *Teil III* III/3-7 Umlaufkennung: *Teil I* I/8-6 Umschaltzeit: *Teil I* I/9-9 Urlöschen: *Teil I* I/3-5, I/3-8

V

Verbindungskabel austauschen: Teil I I/9-3
Verbindungskabel Typ 721: Teil I I/1-13, I/6-3
Verdrahten: Teil IV IV/3-14
Verdrahtung

Regeln für: Teil IV IV/3-14
Stromversorgungsbaugruppe: Teil IV IV/3-14

Verfügbarkeit: Teil I I/2-12
VKE: Teil II II/2-18
Voreinstellung: Teil III III/2-9

W

Weckalarm: Teil I I/2-6, I/2-13

Ζ

Zähler-/Zeit-Zellen ZB/TB: *Teil II* II/3-5
Zeitstempel: *Teil I* I/8-9, I/8-24; *Teil III* III/3-7, III/5-7
Zeitverhalten, bei Reserve-Ankopplung: *Teil I* I/7-4
Zentralbaugruppen (CPU) austauschen: *Teil I* I/9-2
ZG 155H

als geteiltes EG: *Teil IV* IV/1-6
Arbeitsweise: *Teil IV* IV/1-2
Bestellnummer: *Teil IV* IV/1-1
Betriebsarten: *Teil IV* IV/1-4
Brückeneinstellungen: *Teil IV* IV/1-4
Einbaulage in TELEPERM XP-Schrank: *Teil IV* IV/1-10

Einbaumaße: *Teil IV* IV/1-7 erweitern mit EG 185U: *Teil IV* IV/1-5 Frontansicht: *Teil IV* IV/1-3 Gerätekonfigurationen: *Teil IV* IV/1-5 Komponenten des: *Teil IV* IV/1-2 Montage: *Teil IV* IV/1-7 Übersicht: *Teil IV* IV/1-7 Ubersicht: *Teil IV* IV/1-2 Vorgehensweise bei Montage: *Teil IV* IV/1-9 Zielparameter, Beispiel: *Teil II* II/2-12 Zugentlastung: *Teil IV* IV/3-15 Zulassungen: *Teil I* I/3-9; *Teil IV* iii, IV/5-1 Zyklusfehler: *Teil I* I/2-9 Zyklusverlängerung: *Teil I* I/7-4 Zykluszeit: *Teil I* I/1-10; *Teil III* III/3-6 Zykluszeitbelastung: *Teil I* I/2-6, I/4-64

An Sier A& Öst 761	mens AG D AS E 81 liche Rheinbrückenstr. 50 81 Karlsruhe		
Abs	sender:		
Ihre	Funktion:		
Ihre	e Firma:		
	Straße:		
	Ort:	·	
1	Telefon:		
Bitt	e kreuzen Sie Ihren zutreffenden Industri	ezwe	nig an:
	Automobilindustrie		Pharmazeutische Industrie
	Chemische Industrie		Kunststoffverarbeitung
	Elektroindustrie		Papierindustrie
	Nahrungsmittel		Textilindustrie
	Leittechnik		Transportwesen
	Maschinenbau		Andere
	Petrochemie		
X			
AGS	5-155H		

5

Vorschläge und Anmerkungen zur Anwenderdokumentation

Ihre Anmerkungen und Vorschläge helfen uns, die Qualität und Benutzbarkeit unserer Dokumentation zu verbessern. Bitte füllen Sie diesen Fragebogen bei der nächsten Gelegenheit aus und senden Sie ihn an Siemens zurück.

Geben Sie bitte bei den folgenden Fragen Ihre persönliche Bewertung mit Werten von 1 = gut bis 5 = schlecht an.

- 1. Entspricht der Inhalt Ihren Anforderungen?
- 2. Sind die benötigten Informationen leicht zu finden?
- 3. Sind die Texte leicht verständlich?
- 4. Entspricht der Grad der technischen Einzelheiten Ihren Anforderungen?
- 5. Wie bewerten Sie die Qualität der Abbildungen und Tabellen?

Falls Sie auf konkrete Probleme gestoßen sind, erläutern Sie diese bitte in den folgenden Zeilen:

_	—	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	—	_	_	_	_
-	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	_	_	—	_	—	_	—	—	—	—	—	_	—	—	—	—	—	—	—	—	—	_
_	_	_	_	_	—	_	_	—	—	_	_	_	_	_	_	_	_	_	—	—	_	_	_	_	_	_	—	_	_	_	_	_
_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_
_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_
_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_
_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_
_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_
_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_
_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_
_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_
_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_
_		_							_																		_		_		_	
-	-	-	-	-	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	-	-	-	-	_